



OPERATING INSTRUCTIONS

RATCHET SAFETY RELEASE:

Carefully turn the safety release knob counter-clockwise to release the ratchet mechanism. (**TIP:** To ease safety release knob rotation, relieve the handle tension by slightly squeezing the handles together while rotating the safety release knob.)

CUTTING CABLE (Fig 1.):

1. Open the tool completely by squeezing the handles together fully to release the ratcheting mechanism.
2. With the tool in the open position, insert the cable into the cable cutting cavity on the back of the tool.
3. To cut the cable, carefully squeeze the handles together fully through a complete ratcheting cycle.
4. When the cutting cycle is complete, the ratchet mechanism will release and the jaws will open.
5. Remove the cable from the tool.

STRIPPING FLAT/RIBBON TYPE MODULAR CABLE (Fig. 2):

1. Open the tool completely by squeezing the handles together fully to release the ratcheting mechanism.
2. With the tool in the open position, insert the cable into the cable cutting cavity on the front of the tool.
4 and 6 conductor cable: Insert the cable into the cable cutting cavity on the front side of the tool, and position the cable towards the handle-side of the cavity. (**Note:** The raised depth gauge located inside the cavity adjacent to the round, twisted-pair, cable stripper guide.) Insert the cable up to the raised depth gauge.
8 conductor cable: Insert the cable into the cable cutting cavity on the front side of the tool and position the cable towards the hinge-side of the cavity. Insert the cable until the end protrudes from the other side of the tool.
3. To strip the cable, carefully squeeze the handles together fully and hold in the closed position.
4. Pull the cable out while holding the handles together. The cable will be stripped to the correct length for insertion/assembly into a handset RJ22, RJ11 or RJ12 connector.
5. When finished pulling the cable through the stripping knives, release the handles. The ratcheting cycle is complete, the ratchet mechanism will release, and the jaws will open.
6. Remove the cable jacket from the cutting knife cavity of the tool.
7. Follow the instructions below for crimping the connector to the cable.

STRIPPING TWISTED PAIR (UTP/STP) TYPE CABLE (Fig. 3):

1. Open the tool completely by squeezing the handles together fully to release the ratcheting mechanism.
2. With the tool in the open position, insert the cable into the round, twisted-pair, cable stripping cavity on the front of the tool.
3. To strip the cable, carefully squeeze the handles together fully and hold in the closed position.
4. Carefully rotate the tool around the cable 3 to 5 times to score jacket. **Caution: DO NOT** use the tool to pull the outer jacket off of the cable. This may damage the conductors and the tool.
5. Complete the ratcheting cycle.
6. The ratchet mechanism will release and the jaws will open. Remove the scored twisted-pair cable from the tool.
7. Crack jacket by bending at score and remove scrap. (**Note:** If blade penetrates the conductor insulation, cut the cable and remove the damaged insulation. Repeat steps 1 through 6.)
8. Follow the instructions below for crimping the connector to the cable.

CRIMPING MODULAR PLUGS (Fig. 5 and 6):

1. Assemble connector to prepared cable end, per the connector manufacturer's instructions. (**Note:** Verify the required "pin-out" configuration prior to crimping connector-cable assembly.)
2. See the chart (Fig. 4) to determine the appropriate cavity for the connector-cable assembly.
3. Open the tool completely by squeezing the handles together fully to release the ratcheting mechanism.
4. With the tool in the open position, insert the connector-cable assembly into the appropriate cavity (Fig. 5 & Fig. 6). Use care when inserting the assembly into the cavity, paying attention to the key/cavity orientation. 6P & 8P cavity located on front of tool (Fig. 5). 4P cavity located on back of tool (Fig. 6).
5. To compress the connector, carefully squeeze the handles together. When the crimping cycle is complete, the ratchet mechanism will release and the jaws will open.
6. Remove the crimped cable assembly from the tool. Verify and test the connection.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

SOLTADOR DE CARRACA DE SEGURIDAD:

Gire cuidadosamente el pomo de liberación de seguridad en sentido contrario al de las agujas del reloj para liberar el mecanismo de carraca. (**CONSEJO:** Para facilitar la rotación del pomo de liberación de seguridad, reduzca ligeramente la tensión de los mangos, comprimiéndolos juntos ligeramente a la vez que gira el pomo de liberación de seguridad.)

Ratcheting Modular Crimper/Stripper

Engarzador/Desfarrador modular con acción de carraca

Sertisseur/outil à dénuder modulaire à rochet

MODE D'EMPLOI

BOUTON DE DÉSENCLENCHEMENT DU CLIQUET :

Tournez avec précaution le bouton d'ouverture de sécurité dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour libérer le mécanisme de cliquet. (**CONSEIL :** pour faciliter la rotation du bouton d'ouverture de sécurité, relâchez la tension des poignées en pressant légèrement celles-ci ensemble tout en tournant le bouton d'ouverture de sécurité.)

COUPE D'UN CÂBLE (Fig. 1.):

1. Ouvrez la pince complètement en pressant ensemble les poignées à fond pour libérer le mécanisme de cliquet.
2. La pince étant en position ouverte, insérez le câble dans la cavité de coupe sur l'arrière de la pince.
3. Pour couper le câble, pressez avec précaution les poignées ensemble sur la totalité du cycle de cliquet.
4. Quand le cycle de coupe est terminé, le mécanisme de cliquet se libère et les mâchoires s'ouvrent.
5. Retirez le câble de la pince.

DÉNUDRER UN CÂBLE MODULAIRE DU TYPE PLAT/RUBAN (Fig. 2) :

1. Ouvrez la pince complètement en pressant ensemble les poignées à fond pour libérer le mécanisme de cliquet.
2. La pince étant en position ouverte, insérez le câble dans la cavité de coupe sur l'avant de la pince.

Câble à 4 et 6 conducteurs : insérez le câble dans la cavité de coupe sur l'avant de la pince et positionnez le câble vers le côté poignée de la cavité.

(**Remarque :** la jauge de profondeur relevée se trouve à l'intérieur de la cavité, adjacente au guide à dénuder les câbles ronds à paires torsadées.) Insérez le câble jusqu'à ce que la jauge de profondeur relevée.

Câble à 8 conducteurs : insérez le câble dans la cavité de coupe sur l'avant de la pince et positionnez le câble vers le côté articulation de la cavité. Insérez le câble jusqu'à ce que l'extrémité ressorte de l'autre côté de la pince.

3. Pour dénuder le câble, pressez avec précaution les poignées ensemble et maintenez-les en position fermée.
4. Tirez le câble tout en tenant les poignées ensemble. Le câble sera dénudé sur la longueur correcte pour l'insertion / assemblage dans un connecteur RJ22, RJ11 ou RJ12 de combiné.
5. Lorsque vous avez terminé de tirer le câble par les lames à dénuder, relâchez les poignées. Quand le cycle de cliquet est terminé, le mécanisme de cliquet se libère et les mâchoires s'ouvrent.
6. Retirez la gaine du câble de la cavité du couteau de coupe de la pince.
7. Suivez les instructions ci-dessous pour le sertissage du connecteur sur le câble.

DÉNUDRER UN CÂBLE DU TYPE PAIRE TORSADÉE (UTP / STP) (Fig. 3) :

1. Ouvrez la pince complètement en pressant ensemble les poignées à fond pour libérer le mécanisme de cliquet.
2. La pince étant en position ouverte, insérez le câble rond à paire torsadée dans la cavité à dénuder sur l'avant de la pince.
3. Pour dénuder le câble, pressez avec précaution les poignées ensemble et maintenez-les en position fermée.
4. Faites tourner avec précaution la pince autour du câble de 3 à 5 fois pour entailler la gaine. **Attention : N'utilisez PAS** la pince pour tirer la gaine extérieure hors du câble. Ceci peut endommager les conducteurs et la pince.
5. Effectuez tout le cycle de cliquet.
6. Le mécanisme de cliquet se libère et les mâchoires s'ouvrent. Retirez le câble entaillé à paire torsadée de la pince.
7. Rompez la gaine en pliant au niveau de l'entaille et retirez le morceau de gaine déposé. (**Remarque :** si la lame pénètre dans l'isolant du conducteur, coupez le câble et retirez l'isolant endommagé. Répétez les étapes 1 à 6.)
8. Suivez les instructions ci-dessous pour le sertissage du connecteur sur le câble.

SERTISSAGE DE PRISES MODULAIRES (Fig. 5 et 6) :

1. Assemblez le connecteur sur l'extrémité préparée du câble selon les instructions du fabricant du connecteur. (**Remarque :** vérifiez la configuration requise de brochage avant de sertir l'ensemble connecteur-câble.)
2. Reportez-vous au tableau (Fig. 4) pour déterminer la cavité appropriée pour l'ensemble connecteur-câble.
3. Ouvrez la pince complètement en pressant ensemble les poignées à fond pour libérer le mécanisme de cliquet.
4. Avec la pince en position ouverte, insérez l'ensemble connecteur-câble dans la cavité appropriée (Fig. 5 et Fig. 6). Insérez avec précaution l'ensemble dans la cavité, en prêtant attention à l'orientation de la clé / cavité.
Cavité 6P et 8P située sur l'avant de la pince (Fig. 5).
Cavité 4P située sur l'arrière de la pince (Fig. 6).
5. Pour comprimer le connecteur, pressez soigneusement les poignées ensemble. Quand le cycle de sertissage est terminé, le mécanisme de cliquet se libère et les mâchoires s'ouvrent.
6. Retirez l'ensemble de câble serti de la pince. Vérifiez et testez la connexion.


Tool Front**Parte delantera****de la herramienta****Avant de la pince****RJ11/RJ12 Crimp Nest**

Nido de engarce para RJ11/RJ12

Mâchoire pour fiches RJ11/RJ12

Comfortable, non-slip handles
Cómodos mangos antideslizantes
Poignées confortables antidérapantes

Safety Release Knob
Pomo de liberación de seguridad
Bouton d'ouverture de sécurité


**RJ 45 Crimp Nest**

Nido de engarce para RJ 45

Mâchoire pour fiches RJ 45






Flat cable stripper
Desforrador de cable plano
Outil à dénuder – câble plat

Round Twisted Pair Cable Stripper
Desforrador de cable de par trenzado redondo
Pince à dénuder pour câbles ronds à paires torsadées

Tool Back**Parte trasera de la herramienta****Arrière de la pince**

Flat Cable Cutter
Cortador de cable plano
Coupe-câble plat

RJ22 Headset Crimp Nest
Nido de engarce para conectores de casco telefónico RJ22
Mâchoire pour fiches RJ22 de casque

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 5****Fig. 3****Fig. 6****Fig. 1****Fig. 4**

| Crimp Nest Cavity Cavidad de nido de engarce Mâchoire de sertissage | Connector Type Tipo de conector Type de connecteur |
|---|--|
| 4P | RJ22 Handset Micrófono RJ22 Combiné RJ22 |
| 6P | RJ11/RJ12 |
| 8P | RJ45 |