

Use only zinc-coated steel or aluminum, 10-12 gauge, barbed, deformed, or smooth shank roofing nails with heads $\frac{3}{8}$ " (10 mm) to $\frac{7}{16}$ " (11 mm) in diameter. Nails should be long enough to penetrate at least $\frac{3}{4}$ " (19 mm) into wood decks or just through plywood decks. Nails must be driven flush with the surface of the shingle. Overdriving will damage the shingle. Raised nails will interfere with the wind resistance of the shingles and can back out.

STEP 1: At perforations, separate each piece of Seal-A-Ridge® AS Ridge Cap Shingles into three individual ridge cap shingle pieces, each 12" x 12" (305 mm x 305 mm) (see Figure 1).

STEP 2: Create a starter shingle by cutting off the 5" (127 mm) exposed portion of a ridge cap shingle.

STEP 3: Beginning at the bottom of the hip or from the end of the ridge opposite the direction of the prevailing wind, install the starter shingle using 2 nails placed 1" (25 mm) back from the cut end and 1" (25 mm) up from each edge.

STEP 4: Apply individual ridge cap shingle pieces with a 5" (127 mm) exposure, completely covering the starter shingle with the first full ridge cap shingle. Apply ridge cap using 2 nails per piece 5 $\frac{1}{4}$ " (133 mm) back from the exposed end and 1" (25 mm) up from the edge (see Figure 2 for nail location). Do not place nails in the sealant.

For Cold Weather Application

- In cold weather, warm Seal-A-Ridge® AS Ridge Cap Shingles before bending.
- When self-sealing may be delayed due to cold weather, apply quarter-sized dabs of asphalt plastic cement (must conform to ASTM D4586 Type I or Type II) between ridge cap pieces and press firmly to ensure good contact between pieces.

Note: Excessive application of asphalt plastic cement can cause blistering of ridge cap shingle.

For Maximum Wind Speed Coverage Under Ltd. Warranty

- This product MUST be installed in strict accordance with these installation instructions in order to qualify for the maximum wind speed coverage under the limited warranty.

Store on flat surface in a covered, ventilated area — maximum temperature 110°F (43°C). Do not store near steam pipes, radiators, etc., or in sunlight.

Figure 1:





Figure 2:



Use solamente clavos para techos de acero recubiertos con zinc o aluminio, calibre 10-12, arponados, deformados o de vástago liso con cabezas de $\frac{3}{8}$ " a $\frac{1}{16}$ " (10 mm a 11 mm) de diámetro. Los clavos deben tener la longitud suficiente para penetrar las cubiertas de madera o solo atravesar las cubiertas de madera contrachapada al menos $\frac{3}{4}$ " (19 mm). Los clavos deben quedar al ras de la superficie de la teja. La teja se dañará si la traspasa. Los clavos que sobresalen interfieren con la resistencia al viento de las tejas y pueden aflojarse.

PASO 1: En las perforaciones, separe cada pieza de las Tejas de cumbre Seal-A-Ridge® AS en tres piezas individuales de 12" x 12" (305 mm x 305 mm) (consulte la Figura 1).

PASO 2: Para crear una hilada inicial, corte la porción expuesta de 5" (127 mm) de una tejade cumbre.

PASO 3: Comience desde la parte inferior del techo a cuatro aguas o desde el extremo de la cumbre opuesta a la dirección del viento predominante, instale la teja inicial con 2 clavos a 1" (25 mm) por detrás del extremo cortado y a 1" (25 mm) hacia arriba de cada borde.

PASO 4: Aplique piezas individuales de las tejas de cumbre con una exposición de 5" (127 mm) y cubra en su totalidad la hilada inicial comenzando con una teja de cumbre completa. Aplique las cumbres con 2 clavos por pieza a unas 5- $\frac{1}{4}$ " (133 mm) por detrás del extremo expuesto y a 1" (25 mm) hacia arriba del borde (consulte la Figura 2 para conocer la ubicación de los clavos). Recuerde que NO debe colocar los clavos de modo que perforen el sellador.

Aplicación en climas fríos

- En climas fríos, caliente las Tejas de cumbre Seal-A-Ridge® AS antes de doblarlas.
- Si el autosellado se demora a causa de climas fríos, aplique pizcas del tamaño de una moneda de 25 centavos de un cemento plástico asfáltico (que cumpla con el Tipo I o II de la norma ASTM D4586) entre las piezas de la cumbre y, luego, presione con firmeza para garantizar un buen contacto entre las piezas.

Nota: la aplicación excesiva de cemento plástico asfáltico puede provocar ampollamiento de la teja de cumbre.

Cobertura de velocidad máxima del viento conforme a la garantía limitada

- Este producto DEBE instalarse con estricto apego a estas instrucciones de instalación para obtener la máxima cobertura de velocidad del viento conforme a la garantía limitada.

Almacene este producto sobre una superficie plana en un área cubierta y ventilada con una temperatura máxima de 110 °F (43 °C). No almacene cerca de tuberías de vapor, radiadores, etc., ni bajo la luz solar directa.

Figura 1:





Figura 2:



Utilisez seulement des clous de toiture en acier galvanisé ou en aluminium, de calibre 10-12, à tige annelée, déformée ou lisse, dont la tête possède un diamètre de 10 mm ($\frac{3}{8}$ po) à 11 mm ($\frac{7}{16}$ po). Les clous devraient être assez longs pour pénétrer d'au moins 19 mm ($\frac{3}{4}$ po) dans les plate-lages de bois ou dans les plate-lages en contreplaqué. Les clous doivent être enfouis de niveau avec la surface du bardeau. Évitez de trop enfouir les clous pour ne pas endommager le bardeau. Des clous soulevés nuisent à la résistance au vent des bardeaux et risquent de se désengager.

ÉTAPE 1: Aux perforations, séparez chaque morceau de Bardeaux de faîtière Seal-A-Ridge^{MD} AS en trois bardeaux de faîtière individuels de 305 mm x 305 mm (12 po x 12 po) chacun (voir Figure 1).

ÉTAPE 2: Créez un bardeau de départ en coupant la partie exposée de 127 mm (5 po) d'un bardeau de faîtière.

ÉTAPE 3: En commençant par le bas de l'arêtier ou à partir de l'extrémité de la faîtière opposée à la direction des vents dominants, installez le bardeau de départ au moyen de deux clous enfouis de 25 mm (1 po) en retrait de l'extrémité coupée et de 25 mm (1 po) de chaque bordure.

ÉTAPE 4: Posez les morceaux individuels de bardeau de faîtière avec un pureau de 127 mm (5 po), en couvrant complètement le bardeau de départ avec le premier bardeau de faîtière entier. Posez le bardeau de faîtière au moyen de 2 clous par morceau placés à 133 mm (5- $\frac{1}{4}$ po) de l'extrémité exposée et à 25 mm (1 po) du bord (voir Figure 2 pour la position des clous). Ne cluez PAS dans le scellant.

Pour l'application par temps froid

- Par temps froid, réchauffez les Bardeaux de faîtière Seal-A-Ridge^{MD} AS avant de les plier.
- Lorsque l'autoscellage risque d'être retardé en raison du temps froid, appliquez de petites quantités d'enduit bitumineux d'imperméabilisation de la taille d'une noisette (conformément aux normes ASTM D4586 Type I ou Type II) entre les morceaux de bardeau de faîtière et appuyez fermement pour bien sceller les morceaux.

Remarque : Une application excessive de l'enduit bitumineux d'imperméabilisation peut causer le cloquage du bardeau de faîtière.

Pour une protection contre le vent maximale sous garantie limitée

- Ce produit DOIT être installé exactement conformément aux instructions d'installation afin d'être admissible à la protection contre le vent maximale sous garantie limitée.

Entreposez sur une surface plane, dans une zone ventilée et couverte, à une température maximale de 43 °C (110 °F). N'entreposez pas les bardeaux près de tuyaux de vapeur, de radiateurs, etc., ni sous la lumière du soleil.

Figure 1:




Figure 2:

