


**Holman 2 Light Semi-Flush Mount (Compact Fluorescent)** 79806BLE- 1.0

**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

This product is suitable for dry locations only.



This instruction shows a typical installation.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

**Please do not return this product to the store.**

Por favor no devuelva este producto a la tienda.  
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

**1-800-347-5483**



To register your fixture, please visit our website:  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

**MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

**ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO**

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.**

**Warranty**

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

**Garantía**

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

**Garantie**


A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Install the Fixture

IA




Use **MAX 13 Watt** type spiral self-ballasted, GU24 base compact fluorescent lamp.



- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws .
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Align then place the fixture base onto the mounting plate studs and secure it with the two ball nuts.
- 6** Install the lamps by pushing the lamp pins into the large portion of the socket slots and rotate it clockwise to lock it in place.
- 7** Screw a nut onto the threaded nipple and place a spacer on top of the nut.
- 8** Screw the threaded nipple completely into the fixture base and secure it in place by tightening up the spacer and nut.
- 9** Place the sleeve, spacer, washer, shade, and another washer onto the threaded nipple, then secure them snugly in place with a nut.
- 10** Install the decorative cup and secure it tightly in place with the finial.

# Installer le Luminaire

IA




Utilisez MAX 13 Watt de Type Spirale Auto-Lesté, Base GU24 Ampoule Fluorescente Compacte.



- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage.
- 2** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Branchez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Branchez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Aligner puis placez l'embase de fixation sur les goujons de la plaque de montage et le fixer avec les deux écrous à billes.
- 6** Installez les ampoules en appuyant sur les broches de l'ampoule dans la grande partie des fentes prise et tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
- 7** Visser un écrou sur le attache fileté et placer un élément d'espacement au-dessus de l'écrou.
- 8** Visser le attache fileté complètement dans l'embase de luminaire et fixez-le en place en serrant jusqu'à l'entretoise et l'écrou.
- 9** Placer le manchon, l'entretoise, la rondelle, abat-jour, et une autre rondelle sur le attache fileté, puis les fixer en place sans jeu avec un écrou.
- 10** Installez la cuvette décoratif et fixez-le solidement en place avec le fleuron.

# Instale el Accesorio

IA



Utilice **MAX 13 Vatios** Tipo Espiral Auto-Estabilizada, Base GU24 Bombilla Fluorescente Compacta.



- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
- 2** Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutra con un tapón de alambre.
- 4** Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5** Alinee y coloque la base de fijación en los pernos de la placa de montaje y fijela con los dos tornillos de bolas.
- 6** Instale las bombillas presionando las clavijas de la bombilla en la parte grande de las ranuras de enchufe y gire hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.
- 7** Tornillo de una tuerca en la conexión roscada y colocar un espaciador en la parte superior de la tuerca.
- 8** Atornille el conector roscado completamente en la base de fixture y seguro en su lugar apretando el espaciador y la tuerca.
- 9** Colocar el manguito, el espaciador, arandela, sombra, y otra arandela en la boquilla roscada, a continuación, asegurar firmemente en su lugar con una tuerca.
- 10** Instale la taza decorativa y asegúrela firmemente en su lugar con el finial.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**Sea Gull Lighting**

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

© 2012 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company