



TWIN/FULL BUNK BED

Model Number:	UPC Code:	Color:
DA7499E	0-65857-17298-0	Espresso
DA7499W	0-65857-17299-7	White
DA7499G	0-65857-17755-8	Gray


Congratulations on your latest furniture purchase! **Dorel Living** furniture has been developed with quality, convenience and style in mind. We trust it will provide you with many years of exceptional comfort and service.

Before beginning assembly, we encourage you to familiarize yourself with your new furniture piece by taking a few minutes to go through this booklet. It contains important information on our warranty and care tips to keep your furniture looking as good as new.

Customer satisfaction is important to us at Dorel Asia. Our agents are available Monday to Friday 8am to 5pm (EST) to answer any question you may have. For faster service, always have the model number ready when calling our toll free number **1-800-295-1980** or emailing us at **das@dorel.com**.

For more great furniture ideas, check out our website at www.dorelliving.com.

You can also keep up to date on all the latest trends by liking our [Facebook page](#).



Date of Purchase: ____ / ____ / ____

Lot Number: _____

(taken from carton)

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE. If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

CUSTOMER SERVICE

If you are missing parts or have any questions about this product, contact our customer service representative first!



CALL 1-800-295-1980

You can also order parts by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of the part.

Customer Service Department No. 413
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1
E-MAIL: das@dorel.com



WARNING

- * **STRANGULATION HAZARD** - NEVER ATTACH OR HANG ITEMS TO ANY PART OF THE BUNK BED THAT ARE NOT DESIGNED FOR USE WITH THE BED; FOR EXAMPLE, BUT NOT LIMITED TO, HOOKS, BELTS AND JUMP ROPES.
- * FOLLOW THE INFORMATION ON THE WARNINGS APPEARING ON THE UPPER BUNK END STRUCTURE AND ON THE CARTON. DO NOT REMOVE WARNING LABEL FROM BED.
- * THE MATTRESS PLATFORM IS DESIGNED TO SUPPORT A MATTRESS WITHOUT THE NEED FOR A POSTURE BOARD OR BOX SPRING.
- * ALWAYS USE THE RECOMMENDED SIZE MATTRESS OR MATTRESS SUPPORT, OR BOTH, TO HELP PREVENT THE LIKELIHOOD OF ENTRAPMENT OR FALLS.
- * **USE ONLY COIL SPRING MATTRESSES ON BOTH THE UPPER AND LOWER BUNKS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY.**
- * USE ONLY MATTRESSES WHICH ARE 74"-75" LONG AND 37 1/2" - 38 1/2" WIDE ON UPPER BED AND 74"-75" LONG AND 53"-54" WIDE ON LOWER BED. ENSURE THICKNESS OF MATTRESS DOES NOT EXCEED 6". SURFACE OF MATTRESS MUST BE AT LEAST 5" (127MM) BELOW THE UPPER EDGE OF GUARDRAILS.
- * DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 6 YEARS OF AGE TO USE THE UPPER BUNK.
- * ALWAYS USE GUARDRAILS ON BOTH LONG SIDES OF THE UPPER BUNK. IF THE BUNK BED WILL BE PLACED NEXT TO THE WALL, THE GUARDRAIL THAT RUNS THE FULL LENGTH OF THE BED SHOULD BE PLACED AGAINST THE WALL TO PREVENT ENTRAPMENT BETWEEN THE BED AND WALL (APPLICABLE FOR BUNK BEDS WITH FULL LENGTH GUARDRAILS ON ONE SIDE).
- * PERIODICALLY CHECK AND ENSURE THAT THE GUARDRAIL, LADDER AND OTHER COMPONENTS ARE IN THEIR PROPER POSITION, FREE FROM DAMAGE, AND THAT ALL CONNECTORS ARE TIGHT.
- * DO NOT ALLOW HORSEPLAY ON OR UNDER THE BED AND PROHIBIT JUMPING ON THE BED.
- * DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS. CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR REPLACEMENT PARTS.
- * USE OF A NIGHT LIGHT MAY PROVIDE ADDED SAFETY PRECAUTION FOR A CHILD USING THE UPPER BUNK.
- * THE USE OF WATER OR SLEEP FLOTATION MATTRESSES IS PROHIBITED.
- * ALWAYS USE THE LADDER FOR ENTERING AND LEAVING THE UPPER BUNK.
- * PROHIBIT MORE THAN ONE PERSON ON UPPER BUNK.
- * KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

NOTES

* READ EACH STEP CAREFULLY BEFORE STARTING. IT IS VERY IMPORTANT THAT EACH STEP OF INSTRUCTION IS PERFORMED IN THE CORRECT ORDER. IF THESE STEPS ARE NOT FOLLOWED IN SEQUENCE, ASSEMBLY DIFFICULTIES WILL OCCUR AND CAN RESULT IN INJURY.

* **CAUTION:** ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

* MAKE SURE ALL PARTS ARE INCLUDED. WORK IN SPACIOUS AREA, PREFERABLY ON A SMOOTH SOFT SURFACE.

* ASSEMBLY WILL REQUIRE TWO PEOPLE.

* MOST BOARD PARTS ARE LABELED OR STAMPED ON THE RAW EDGE.

* PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED) IS REQUIRED.

* A RUBBER Mallet (NOT INCLUDED) IS RECOMMENDED TO FACILITATE ASSEMBLY.

* BED IS DESIGNED FOR CHILDREN RANGING FROM 6 YEARS OF AGE TO YOUNG TEENAGERS.

CARE AND CLEANING

Dust regularly with a soft, dry cloth. We do not recommend the use of chemical cleaners or wax on our lacquered furniture as it may damage the finish. Keep solvents, alcohol, nail polish and polish removers away from your hardwood furniture surfaces.

MAINTENANCE

Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

LIMITED WARRANTY

Dorel warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State













WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G



HARDWARELIST


1	 Ø1/4" x 100mm			2	 Ø6.5mm x 48mm		
JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 16 PCS				WOOD JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 8 PC			
3	 Ø6.5mm x 100mm			4	 Ø4mm x 35mm		
WOOD JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 24 PCS				FLAT HEAD WOOD SCREW 26 PCS			
5	 Ø19mm x 95mm			6	 Ø4mm x 30mm		
WOOD DOWEL 4 PCS				FLAT HEAD WOOD SCREW 6 PCS			
7	 Ø9mm x 17mm	8	 Ø1/4" x 32mm	9	 Ø10mm x 50mm	10	
HEX CAP 2 PCS		HEX SOCKET HEAD BOLT 5 PCS		WOOD DOWEL 48 PCS		STOPPER 26 PCS	
11	 Ø11.8mm x 15mm	12	 Ø4mm x 19mm	13			
BARREL NUT 16 PCS		FLAT HEAD SCREW 2 PCS		ALLEN KEY 1 PC			

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G

PARTS LIST










A		B		C	
TOP POST 2 PCS		TOP POST 1 PC		TOP POST 1 PC	
D		E		F	
BOTTOM POST 2 PCS		BOTTOM POST 2 PCS		HEADBOARD TOP CROSS 2 PCS	



TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G






PARTS LIST

G		H		I	
HEADBOARD BOTTOM CROSS 2 PCS		TOP SIDE RAIL (WITH 3 HOLES) 1 PC		TOP SIDE RAIL (WITH 1 HOLE) 1 PC	
J		K		L	
BOTTOM SIDE RAIL 2 PCS		TOP SLAT 6 PCS		LONG GUARDRAIL 2 PCS	
M		N		O	
SHORT GUARDRAIL 2 PCS		LEFT LADDER END 1 PC		RIGHT LADDER END 1 PC	
P		Q		R	
LADDER STEP 4 PCS		GUARDRAIL LEG 2 PCS		TOP HEADBOARD SLAT 10 PCS	

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G

PARTS LIST





S		T		U	
SHORT GUARDRAIL POST 1 PC		BOTTOM HEADBOARD TOP CROSS 2 PCS		BOTTOM HEADBOARD SLAT 16 PCS	
V		W		X	
BOTTOM HEADBOARD TOP CROSS 2 PCS		SUPPORT POST 3 PCS		BOTTOM SLAT WITHOUT HOLE 4 PCS	
Y		Z		A1	
BOTTOM SLAT WITH 1 HOLE 3 PCS		TOP SLAT 2 PCS		SPACE BLOCK 2 PCS	

One of the headboard top crosses (F) has a label on it, do not use it in this step.

Insert stoppers (10) and top headboard slats (R) into each hole of the headboard bottom cross (G) and push with a downward force to secure them into place. Attach the headboard top cross (F) to the top headboard slats (R). Insert wood dowels (9) into the ends of headboard top cross (F) and headboard bottom cross (G). Attach top posts (A & B) with wood joint connectors (3). Use Allen key (13) to tighten the joint connectors as shown.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G






STEP 2

Repeat the previous step to assemble the remaining three sets of headboards. Be sure to pair the bottom posts (D) and (E) for one pair; (E) and (D) for another; and the top posts (C) and (A) for the last pair.

NOTE: Use headboard top cross (F) with the label attached to it between top posts (A) and (C). See illustration for label orientation.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G



STEP 3


Insert barrel nuts (11) into the bottom side rails (J) as shown.

Attach the two headboards with bottom posts (D & E) to bottom side rails (J) with joint connectors (1) and Allen key (13).

Note: This is the lower bunk.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G



STEP 4

Attach the support posts (W) to bottom slats (Y) of the bottom bunk with hex socket head bolts (8) as shown.


Attach a bottom slat (X) to bottom side rails (J) with flat head wood screws (4). Make sure the slat touches the corner posts (as close to the headboard as possible).

Attach the other slats (X & Y) to the bottom side rails (J) with flat head wood screws (4) using a Phillips head screw driver (not included). Use space block (A1) to space them out evenly as shown.

NOTE: If you notice that any of the slats (X & Y) are not perfectly flat, make sure to assemble them so that the slats (X & Y) curves up in the middle and down on the ends.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G



STEP 5

Insert wood dowels (9) into each end of the long guardrails (L).

Insert barrel butts (11) into the side rails (H & I).





Attach two long guardrails (L) and two top side rails (H & I) to the top posts (A & B) and (A & C) with wood joint connectors (1) & (3).

Use Allen key (13) to tighten all joint connectors.

This is the upper bunk.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G




STEP 6

Insert the dowels (9) into each end of short guardrails (M). Attach the short guardrail post (S) and one guardrail leg (Q) to the short guardrails (M) with wood joint connectors (3) and flat head wood screws (6).

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G



STEP 7



Attach assembled short guardrail to the top post (A) with wood joint connectors (3), and to the top side rail (H) with hex socket head bolts (8) and hex caps (7) as shown. Use Allen key (13) to tighten the hex caps (7).

Attach a top slat (K) into the top side rails (H & I) of the top bunk with flat head wood screws (4). Make sure the slat touches the corner posts (as close to the headboard as possible). Attach the other slats (K) into the top side rails (H & I) with flat head wood screws (4) and place the slats (Z) into the top side rails (H & I) as shown.

NOTE: Slats (K & Z) must be attached so that they curve up in the middle and down on the ends.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G



STEP 8




Attach the other guardrail leg (Q) to long guardrails (L) and top side rail (I) with flat head wood screws (6).

Secure the guardrail leg (Q) (done in step 6) to the top side rail (H) with flat head wood screw (6) as shown.

Place four wood dowels (5) into the holes in the bottom headboard top crosses (T). With the help of another person, stack the top bunk onto the bottom bunk.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G





STEP 9

Insert wood dowels (9) into the ends of the ladder steps (P). Attach left ladder end (N) and right ladder end (O) to ladder steps (P) with wood joint connectors (2). Use Allen key (13) to tighten the joint connectors as shown.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G





STEP 10

Attach the ladder to the top side rail (H) with flat head screw (12) as shown.

TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G

Instructions for converting the bunk bed into two single beds



CONVERTING THE BUNK BED INTO A FULL BED AND A TWIN BED

Remove the ladder and all the guardrails.

With the help of another person, detach the top bunk from the lower bunk and remove the wood dowels from the posts.


TWIN/FULL BUNK BED

DA7499E / DA7499W / DA7499G

! CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

DO NOT ALLOW HORSEPLAY ON OR UNDER THE BED AND PROHIBIT JUMPING ON THE BED.

DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 6 YEARS OF AGE TO USE THE UPPER BUNK. BED IS DESIGNED FOR CHILDREN RANGING FROM 6 YEARS OF AGE TO YOUNG TEENAGERS.



USE ONLY COIL SPRING MATTRESSES ON BOTH THE UPPER AND LOWER BUNKS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY.

USE ONLY MATTRESSES WHICH ARE 74"-75" LONG AND 37 1/2" - 38 1/2" WIDE ON UPPER BED AND AT LEAST 74"-75" LONG AND 53"-54" WIDE ON LOWER BED. ENSURE THICKNESS OF MATTRESS DOES NOT EXCEED 6".

That's it! You've finished assembling your bunk bed.

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.

If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.



Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

Customer Service

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES AT THE FOLLOWING NUMBERS SHOULD THERE BE ANY MISSING OR DEFECTIVE PART(S).

Customer Service Phone Number 1-800-295-1980	Email: das@dorel.com
Customer Service Fax Number 514-353-7819	

Request Date:

Name:

Shipping Address:

Street & Number:

City & State:

Zip Code:

Day Time Phone Number:

(including area code)

Date & Place of Purchase:

Part(s) description and quantity: (Please be sure to list model number or SKN number)



CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

Modelo No:	CODIGO UPC:	Color:
DA7499E	0-65857-17298-0	Expreso
DA7499W	0-65857-17299-7	Blanco
DA7499G	0-65857-17755-8	Gris


¡Felicitaciones por su nueva compra de un mueble! Los muebles de la línea **Dorel Living** han sido diseñados con la calidad, la comodidad y el estilo en mente. Estamos seguros de que este mueble le servirá por muchos años con su comodidad excepcional.

Le recomendamos que antes de comenzar a armarlo se familiarice con su nueva compra y tome unos minutos de su tiempo para leer este manual. Contiene información importante sobre nuestra garantía y consejos de cuidados para que su mueble siempre conserve su apariencia de nuevo.

Le damos mucha importancia a Dorel Asia a la satisfacción de nuestros clientes. Nuestros representantes están disponibles de lunes a viernes de 8 h a 17 h (hora del este) para responder a todas sus preguntas. Con el fin de acelerar el servicio, por favor tenga a mano el número de modelo cuando llame a nuestro número sin coste **1-800-295-1980** o por correo electrónico a **das@dorel.com**.

Para obtener más ideas de muebles inspirantes, visite nuestro sitio web en www.dorelliving.com

También puede mantenerse informado de todas las últimas tendencias suscribiéndose a nuestra [página en Facebook](#).



Fecha de compra: ____ / ____ / ____

Número de lote: _____
(en la caja)

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

NOTA: ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE**. POR FAVOR, LÉALO Y CONSÉRVELO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

SERVICIO AL CLIENTE

Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡comuníquese con nuestro representante de servicio!



LLAME AL 1-800-295-1980

También puede pedir piezas escribiendo a la siguiente dirección. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

Departamento de Servicio al Cliente No. 413

12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100

Montreal, Quebec

Canada, H1G 3L1

CORREO ELECTRÓNICO: das@dorel.com



ADVERTENCIAS

- * **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO** - NUNCA CUELQUE O ATE EN LA CAMA ARTÍCULOS QUE NO ESTÉN DISEÑADOS PARA USARLOS CON LA CAMA; POR EJEMPLO, PERO NO LIMITADO A ESTO, GANCHOS, CINTURONES Y CUERDAS DE SALTAR.
- * SIGA LA INFORMACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS INSCRITAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CUCHETA SUPERIOR Y EN EL CARTÓN. NO RETIRE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIAS DE LA CAMA.
- * LA BASE DEL COLCHÓN ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR UN COLCHÓN SIN NECESIDAD DE USAR UNA TABLA PARA MANTENER LA POSICIÓN O UN SOPORTE CON RESORTES.
- * SIEMPRE UTILICE EL TAMAÑO DE COLCHÓN O DE SOPORTE DE COLCHÓN RECOMENDADO, O LOS DOS, PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE CAÍDAS O QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO.
- * **UTILICE SOLAMENTE COLCHONES CON RESORTES EN ESPIRAL EN LAS DOS CUCHETAS. EL NO RESPETAR ESTO PUEDE CAUSAR LESIONES.**
- * UTILIZAR ÚNICAMENTE COLCHONES DE 74"-75" DE LARGO Y DE 37 1/2" - 38 1/2" DE ANCHO EN LA LITERA SUPERIOR Y DE POR LO MENOS 74"-75" DE LARGO Y 53"-54" DE ANCHO EN LA LITERA INFERIOR. ASEGÚRESE DE QUE EL ESPESOR DE LOS COLCHONES NO SUPERE 6". LA SUPERFICIE DEL COLCHÓN DEBE QUEDAR POR LO MENOS 5"(127MM) POR DEBAJO DEL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LAS CUCHETAS.
- * NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DUERMAN EN LA CUCHETA SUPERIOR.
- * PESO MÁXIMO: 165 LBS (75 KGS) POR NIVEL.
- * SIEMPRE UTILICE LAS BARANDAS EN LOS DOS LADOS DE LA CUCHETA SUPERIOR. SI LA CUCHETA ESTÁ COLOCADA CERCA DE UNA PARED, LA BARANDA QUE CUBRE EL LADO LARGO DE LA CUCHETA DEBE SER COLOCADA CONTRA LA PARED PARA EVITAR QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO ENTRE LA CAMA Y LA PARED (ESTO SE APLICA A LAS CUCHETAS CON BARANDA LARGA DE UN SOLO LADO).
- * VERIFIQUE LA CAMA PERIÓDICAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE EL CUADRO, LA ESCALERILLA Y OTROS COMPONENTES ESTÉN EN LA POSICIÓN CORRECTA, NO ESTÉN DAÑADOS Y TODAS LAS UNIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS.
- * NO PERMITA QUE LOS NIÑOS HAGAN PAYASADAS SOBRE O DEBAJO DE LA CAMA Y PROHIBA QUE SALTEN SOBRE ELLA.
- * NO UTILICE PIEZAS DE SUSTITUCIÓN. CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER PIEZAS PARA REMPLAZAR.
- * EL USO DE UNA VELADORA SIRVE COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN PARA EL NIÑO QUE UTILIZA LA CUCHETA SUPERIOR.
- * SE PROHIBE EL USO DE COLCHONES DE AGUA O COLCHONETAS DE FLOTACIÓN.
- * SIEMPRE UTILICE LA ESCALERILLA PARA SUBIR A LA CUCHETA SUPERIOR O BAJAR DE ELLA.
- * PROHIBA QUE MÁS DE UN NIÑO SUBA A LA CUCHETA SUPERIOR.
- * CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

NOTAS

- * LEA ATENTAMENTE CADA ETAPA ANTES DE COMENZAR. ES MUY IMPORTANTE QUE CADA ETAPA SE LLEVE A CABO EN EL ORDEN CORRECTO. SI ESTAS ETAPAS NO SE SIGUEN EN ORDEN, PUEDEN SURGIR DIFICULTADES PARA ARMAR LA CAMA Y CAUSAR LESIONES A LOS NIÑOS QUE LA USAN.
- * DEBE SER ARMADA POR UN ADULTO.
- * ASEGÚRESE DE TENER TODAS LAS PIEZAS. TRABAJE EN UN LUGAR ESPACIOSO, DE PREFERENCIA SOBRE UN TAPIZ.
- * SE NECESITARÁN DOS PERSONAS PARA ARMARLA.
- * LA MAYORÍA DE LAS PIEZAS DE MADERA ESTÁN ETIQUETADAS O MARCADAS DEL LADO RÚSTICO.
- * SE NECESITA UN DESTORNILLADOR EN CRUZ (NO INCLUIDO).
- * SE RECOMIENDA EL USO DE UNA MAZA DE CAUCHO (NO INCLUIDA) PARA FACILITAR EL TRABAJO.
- * LA CAMA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DESDE 6 AÑOS HASTA LA ADOLESCENCIA TEMPRANA.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie el polvo regularmente con un paño suave y seco. Se recomienda no usar productos químicos o cera en nuestros muebles laqueados, ya que se puede dañar el pulido.

Mantenga solventes, alcohol, esmalte de uñas y quita-esmaltes lejos de toda superficie de madera de los muebles.

MANTENIMIENTO

Verifique los pernos y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA

Dorel garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal armado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Esta garantía le da las derechos legales específicas y usted puede también tener otras derechos que varíen de estado al estado.













ADVERTENCIA: Si este producto está dañado y/o ciertas piezas faltan o están rotas, NO LO USE.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G


LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS


1		2	
			
Ø1/4" x 100mm		Ø6.5mm x 48mm	
PERNOS CONECTORES 16 PZAS		PERNOS CONECTORES MADERA 8 PZA	
3		4	
			
Ø6.5mm x 100mm		Ø4mm x 35mm	
PERNOS CONECTORES MADERA 24 PZAS		TORNILLOS MADERA CABEZA PLANA 26 PZAS	
5		6	
			
Ø19mm x 95mm		Ø4mm x 30mm	
TARUGOS DE MADERA 4 PZAS		TORNILLOS MADERA CABEZA PLANA 6 PZAS	
7	8		10
			
Ø9mm x 17mm	Ø1/4" x 32mm		
TORNILLOS DE CASQUETE CABEZA HEXAGONAL 2 PZAS	PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL 5 PZAS		TOPE 26 PZAS
11	12	13	
			
Ø11.8mm x 15mm	Ø4mm x 19mm		
TUERCAS BARRILETE 16 PZAS	TORNILLOS CABEZA PLANA 2 PZAS	LLAVE ALLEN 1 PZA	

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G

LISTA DE PIEZAS










A 	B 	C 
PATA SUPERIOR 2 PZAS	PATA SUPERIOR 1 PZA	PATA SUPERIOR 1 PZA
D 	E 	F 
PATA INFERIOR- 2 PZAS	PATA INFERIOR- 2 PZAS	TRAVESAÑO SUPERIOR CABECERA 2 PZAS



CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G







LISTA DE PIEZAS

G		H		I	
TRAVESAÑO INFERIOR CABECERA 2 PZAS		LARGUERO LATERAL SUPERIOR (CON 3 AGUJEROS) 1 PZA		LARGUERO LATERAL SUPERIOR (CON 1 AGUJERO) 1 PZA	
J		K		L	
LARGUERO LATERAL INFERIOR 2 PZAS		LISTONES SUPERIOR 6 PZAS		LARGUERO LARGO DE BARANDILLA 2 PZAS	
M		N		O	
LARGUERO CORTO DE BARANDILLA		LADO IZQUIERDO ESCALERA 1 PZA		LADO DERECHO ESCALERA 1 PZA	
P		Q		R	
ESCALONES 4 PZAS		PATA DE BARANDILLA 2 PZAS		LISTÓN CABECERA SUPERIOR	

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE


DA7499E / DA7499W / DA7499G

LISTA DE PIEZAS

S		T		U	
PATA CORTA BARANDILLA 1 PZA		TRAVESAÑO SUPERIOR DE CABECERA INFERIOR 2 PZAS		LISTÓN CABECERA INFERIOR 16 PZAS	
V		W		X	
TRAVESAÑO SUPERIOR DE CABECERA INFERIOR 2 PZAS		PATA DE APOYO 3 PZAS		LISTON INFERIOR (SIN AGUJERO) 4 PZAS	
Y		Z		A1	
LISTON INFERIOR (CON 1 AGUJERO) 3 PZAS		LISTON SUPERIOR 2 PZAS		SEPARADOR 2 PZAS	

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ETAPA :

Uno de los travesaños superiores de cabecera (F) tiene una etiqueta, no lo utilice en esta etapa.





Inserte los topes (10) y los listones de la cabecera superior (R) en cada agujero del travesaño inferior de la cabecera (G) y ejerza una fuerza hacia abajo para fijarlos bien en su lugar.

Fije el travesaño superior de cabecera (F) a las liston cabecera inferior (R). Coloque tarugos de madera (9) en los extremos del travesaño superior de cabecera (F) y del travesaño inferior de cabecera (G).

Fije las patas superiores (A) y (B) con pernos conectores para madera (3). Utilice la llave Allen (13) para ajustar los conectores de la manera ilustrada.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G






ETAPA 2

Repita la etapa anterior para armar las otras tres partes de cabecera. Asegúrese de utilizar las patas inferiores (D) y (E) para un par; (E) y (D) para otro par; y las patas superiores (C) y (A) para el último par.

NOTA: Utilice el travesaño superior de cabecera (F) que tiene la etiqueta entre las patas superiores (A) y (C). Vea la ilustración para colocar la etiqueta de manera correcta.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ETAPA 3


Coloque tuercas barrilete (11) en los largueros laterales interiores (J) como ilustrado.

Fije las dos cabeceras con las patas inferiores (D y E) a los largueros laterales inferiores (J) con pernos conectores (1) y la llave Allen (13).

Nota: Ésta es la litera inferior.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ETAPA 4

Fije las patas de apoyo (W) a los listones inferiores (Y) de la litera inferior con pernos de cabeza hexagonal (8) como ilustrado.

Fije un listón inferior (X) a los largueros laterales inferiores (J) con tornillos para madera de cabeza plana (4). Asegúrese de que el listón esté en contacto con las patas en los ángulos (lo más cerca posible de la cabecera).





Fije los otros listones (X e Y) a los largueros laterales inferiores (J) con tornillos para madera de cabeza plana (4) y un destornillador Phillips (no incluido). Utilice los separadores (A1) para espaciar los listones de manera uniforme como ilustrado.

NOTA: Si nota que alguno de los listones (X e Y) no está totalmente plano, asegúrese de colocarlos de manera que los listones (X e Y) tengan la curva hacia arriba en la parte central y hacia abajo en los extremos.

Coloque tarugos de madera (9) en cada extremo de los largueros largos de barandilla (L). Coloque tuercas barrilete (11) en los largueros laterales superiores (H e I). Fije dos largueros largos de barandilla (L) y dos largueros laterales superiores (H e I) a las patas superiores (A y B) y (A y C) como ilustrado, con pernos conectores (1) y (3). Utilice la llave Allen (13) para ajustar todos los conectores. Ésta es la litera superior.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G




ETAPA 6

Coloque los tarugos (9) en cada extremo de los largueros cortos de barandilla (M). Fije la pata corta de barandilla (S) y una pata de barandilla (Q) a los largueros cortos de barandilla (M) con pernos conectores (3) y tornillos para madera de cabeza plana (6).

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ETAPA 7


Fije la barandilla corta ya armada a la pata superior (A) con pernos conectores para madera (3), y al larguero lateral superior (H) con pernos de cabeza hexagonal (8) y tornillos de casquete (7) como ilustrado. Utilice la llave Allen (12) para ajustar los tornillos de casquete (7).

Fije un listón superior (K) a los largueros laterales superiores (H e I) de la litera superior con tornillos para madera de cabeza plana (4). Asegúrese de que el listón esté en contacto con las patas en los ángulos (lo más cerca posible de la cabecera). Fije los otros listones (K) a los largueros laterales superiores (H e I) con tornillos para madera de cabeza plana (4) y coloque los listones (Z) en los largueros laterales superiores (H e I) como ilustrado.

NOTA: Los listones (K y Z) deben estar colocados de manera que tengan la curva hacia arriba en la parte central y hacia abajo en los extremos.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G






ETAPA 8

Fije la otra pata de barandilla (Q) a los largueros largos de barandilla (L) y al larguero lateral superior (I) con tornillos para madera de cabeza plana (6). Fije la pata de barandilla (Q) (colocada en la Etapa 6) al larguero lateral superior (H) con tornillos para madera de cabeza plana (6) como ilustrado.

Coloque cuatro tarugos de madera (5) en los agujeros del travesaño superior de la cabecera inferior (T). Con la ayuda de otra persona, coloque la litera superior sobre la litera inferior.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G




ETAPA 9

Coloque tarugos de madera (9) en los extremos de los escalones (P).
Fije el lado izquierdo de la escalera (N) y el lado derecho de la escalera (O) a los escalones (P) con pernos conectores para madera (2). Utilice la llave Allen (13) para ajustar los conectores como ilustrado.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G





ETAPA 10

Fije la escalera al larguero lateral superior (H) con tornillos de cabeza plana (12) como ilustrado.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

DA7499E / DA7499W / DA7499G

Instrucciones para convertir la cama litera en dos camas



CONVERTIR LA LITERA EN UNA CAMA DOBLE Y UNA CAMA SIMPLE

Retire la escalera y todas las barandillas.


Con la ayuda de otra persona, separe la litera superior de la litera inferior y retire los tarugos de madera de las patas.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE DA7499E / DA7499W / DA7499G



ADVERTENCIA: Este mueble está diseñado para ser utilizado únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede causar inestabilidad o posibles lesiones.

NO PERMITA JUGAR SOBRE LA CAMA O DEBAJO DE ELLA Y PROHIBA SALTAR SOBRE LA CAMA.



NO PERMITA A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS QUE UTILICEN LA LITERA SUPERIOR. LA CAMA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DE EDADES ENTRE 6 AÑOS Y TEMPRANA ADOLESCENCIA.

UTILIZAR ÚNICAMENTE COLCHONES DE RESORTE EN LAS DOS LITERAS. EL NO HACERLO PODRÍA CAUSAR LESIONES.

UTILIZAR ÚNICAMENTE COLCHONES DE 74"-75" DE LARGO Y DE 37 1/2" - 38 1/2" DE ANCHO EN LA LITERA SUPERIOR Y DE POR LO MENOS 74"-75" DE LARGO Y 53"-54" DE ANCHO EN LA LITERA INFERIOR. ASEGÚRESE DE QUE EL ESPESOR DE LOS COLCHONES NO SUPERE 6".

¡Listo! Ya ha acabado de armar la cama litera.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si alguna pieza falta o está dañada, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.

Reemplazaremos la pieza de forma **GRATUITA**.

Tel #: 1-800-295-1980

E-Mail: das@dorel.com

Fax #: 514-353-7819



Servicio al Cliente

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

POR FAVOR, COMUNÍQUESE CON NUESTROS REPRESENTANTES DE SERVICIO AL CLIENTE EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA.

Número de teléfono del Servicio al Cliente 1-800-295-1980

Email: das@dorel.com

Número de fax del Servicio al Cliente 514-353-7819

Fecha de pedido:

Nombre:

Dirección de envío:

Calle y número:

Ciudad y estado:

Código postal:

Número de teléfono horario diurno:
(incluyendo código de región)

Fecha y lugar de compra:

Descripción de pieza(s) y cantidad: (Por favor asegúrese de indicar el número de modelo o número de pieza)

Dirección postal del Representante de Servicio al Cliente:

Departamento de Servicio al Cliente No. 413, 12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100, Montreal, QC, Canadá, H1G 3L1

Modèle No:	Code CUP:	Couleur:
DA7499E	0-65857-17298-0	Expresso
DA7499W	0-65857-17299-7	Blanc
DA7499G	0-65857-17755-8	Gris


Félicitations pour votre dernier achat d'un meuble ! Les meubles de la ligne **Dorel Living** ont été conçus ayant en tête la qualité, la commodité et le style. Nous sommes convaincus que ce meuble vous servira durant de nombreuses années avec un confort exceptionnel.

Nous vous encourageons à vous familiariser avec les caractéristiques de votre nouveau meuble avant de commencer l'assemblage ; prenez donc quelques minutes pour lire ce manuel. Il contient de l'information importante concernant notre garantie et des conseils d'entretien pour vous assurer de garder votre meuble aussi beau qu'aux premiers jours.

La satisfaction de nos clients est important pour nous chez Dorel Asia. Nos représentants sont disponibles du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (heure de l'est) pour répondre à toutes vos questions. Afin d'accélérer le service, ayez toujours en main le numéro de modèle lorsque vous contacterez notre numéro sans frais **1-800-295-1980** ou par courriel à **das@dorel.com**.

Pour trouver d'autres idées inspirantes, veuillez visiter notre site web à www.dorelliving.com.

Vous pouvez aussi souscrire à notre page [Facebook](#) pour être à la fine pointe de toutes les dernières tendances.



Date d'achat : ____ / ____ / ____

Numéro de lot : _____
(sur la boîte)

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. Nous la remplacerons **GRATUITEMENT**.

NOTE: CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT INFORMATION DE SÉCURITÉ **IMPORTANTE**.
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si des pièces sont manquantes ou si vous avez des questions concernant ce produit, contactez un représentant de notre service à la clientèle d'abord!



APPELEZ 1-800-295-1980

Vous pouvez aussi commander des pièces en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Veuillez inclure le numéro de modèle du produit, la couleur et une description détaillée de la pièce.

Service à la clientèle, Département No. 413

12345 boul. Albert-Hudon, Suite 100

Montreal, Quebec

Canada, H1G 3L1

Courriel: das@dorel.com



MISES EN GARDE:

- * **DANGER D'ÉTRANGLEMENT** – NE JAMAIS ATTACHER OU SUSPENDRE D'ARTICLES SUR AUCUNE PARTIE DU LIT SUPERPOSÉ QUI NE SONT PAS CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC LE LIT; PAR EXEMPLE, MAIS NE SE LIMITANT PAS À DES CROCHETS, CEINTURES ET CORDES À DANSER.
- * SUIVEZ LES INFORMATIONS SUR LES MISES EN GARDE INSCRITES SUR LA STRUCTURE DU LIT SUPERPOSÉ SUPÉRIEUR ET SUR LA BOÎTE. NE PAS ENLEVER L'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE SUR LE LIT.
- * LA PLATEFORME DE MATELAS EST CONÇUE POUR SUPPORTER UN MATELAS SANS AVOIR BESOIN D'UN SUPPORT DE MATELAS OU D'UN SOMMIER.
- * TOUJOURS UTILISER LE FORMAT DE MATELAS OU DE SUPPORT DE MATELAS RECOMMANDÉ, OU LES DEUX, POUR AIDER À PRÉVENIR LES RISQUES PROBABLES DE PIÉGAGE OU DE CHUTES.
- * **UTILISEZ UNIQUEMENT DES MATELAS À RESSORTS SUR LES DEUX LITS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR. SINON DES BLESSURES PEUVENT EN RÉSULTER.**
- * UTILISEZ SEULEMENT DES MATELAS DE 74"-75" DE LONGUEUR ET DE 37 1/2" - 38 1/2" DE LARGEUR POUR LA COUCHETTE SUPÉRIEURE, ET D'AU MOINS 74"-75" DE LONGUEUR ET DE 53"-54" DE LARGEUR POUR LA COUCHETTE INFÉRIEURE. ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉPAISSEUR DES MATELAS NE DÉPASSE PAS 6".
- * NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS D'UTILISER LE LIT SUPÉRIEUR.
- * CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM: 165 LB (75 KG) PAR NIVEAU.
- * TOUJOURS UTILISER LES BARRIÈRES SUR LES DEUX CÔTÉS LONGS DU LIT SUPÉRIEUR. SI LE LIT SUPERPOSÉ SERA PLACÉ À CÔTÉ D'UN MUR. LA BARRIÈRE DE LA PLEINE GRANDEUR DU LIT DOIT ÊTRE PLACÉE CONTRE LE MUR POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE PIÉGAGE ENTRE LE LIT ET LE MUR (APPLICABLE POUR LES LITS SUPERPOSÉS AVEC BARRIÈRES PLEINE LONGUEUR SUR UN CÔTÉ).
- * VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT ET ASSUREZ-VOUS QUE LA BARRIÈRE, L'ÉCHELLE ET LES AUTRES COMPOSANTS SONT EN PLACE CORRECTEMENT, SANS DOMMAGES, ET QUE TOUTES LES VIS DE RACCORDEMENT SONT BIEN SERRÉES.
- * NE PAS JOUER SUR OU SOUS LE LIT ET INTERDICTION DE SAUTER SUR LE LIT.
- * NE PAS SUBSTITUER DE PIÈCES. CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT.
- * L'UTILISATION D'UNE VEILLEUSE REPRÉSENTE UNE PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ENFANT QUI OCCUPE LE LIT SUPÉRIEUR.
- * L'UTILISATION D'UN MATELAS D'EAU OU MATELAS GONFLABLE EST INTERDITE.
- * TOUJOURS UTILISER L'ÉCHELLE POUR MONTER OU DESCENDRE DU LIT SUPÉRIEUR.
- * INTERDIRE PLUS D'UNE PERSONNE SUR LE LIT SUPÉRIEUR.
- * CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

NOTES

- * LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE AVANT DE COMMENCER. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE CHAQUE ÉTAPE SOIT EXÉCUTÉE DANS L'ORDRE APPROPRIÉ. SI CES ÉTAPES NE SONT PAS SUIVIES DANS L'ORDRE, DES DIFFICULTÉS D'ASSEMBLAGE SE PRODUIRONT ET PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES.
- * **ATTENTION:** ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- * ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INCLUSES. TRAVAILLEZ DANS UN ENDROIT SPACIEUX, PRÉFÉRABLEMENT SUR UNE SURFACE LISSE ET DOUCE.
- * DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR L'ASSEMBLAGE.
- * LA PLUPART DES PLANCHES SONT ÉTIQUETÉES OU ESTAMPILLÉES SUR LE CÔTÉ NON-FINI.
- * UN TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME (NON INCLUS) EST NÉCESSAIRE.
- * UN MAILLET EN CAOUTCHOUC (NON INCLUS) EST RECOMMANDÉ POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE.
- * LE LIT EST CONÇU POUR DES ENFANTS DE 6 ANS JUSQU'À JEUNES ADOLESCENTS.

SOIN ET ENTRETIEN

Époussetez régulièrement avec un chiffon doux et sec. Nous ne recommandons pas l'utilisation de produits nettoyants ou de cire sur notre mobilier laqué car cela pourrait endommager la finition. Gardez les solvants, alcools, vernis à ongles et décapants loin des surfaces de votre mobilier en bois franc.

ENTRETIEN

Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE

Dorel garantit que son produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie couvre 1 an à partir de la date d'achat originale. Cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat. Elle est uniquement limitée à la réparation ou au remplacement de composants défectueux du mobilier et aucun travail de montage n'est inclus. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal assemblé, soumis à une mauvaise utilisation ou abus, ou qui a été altéré ou réparé d'une façon quelconque. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.












MISE EN GARDE: Si ce produit est endommagé et/ou si des pièces sont brisées ou manquantes, NE PAS UTILISER.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G


LISTE DE QUINCAILLERIE


1		2	
			
Ø1/4" x 100mm		Ø6.5mm x 48mm	
CONNECTEUR (4 mm TÊTE HEXAGONALE) 16 PCES		CONNECTEUR À BOIS (4 mm TÊTE HEXAGONALE) 8 PCE	
3		4	
			
Ø6.5mm x 100mm		Ø4mm x 35mm	
CONNECTEUR À BOIS (4 mm TÊTE HEXAGONALE) 24 PCES		VIS À BOIS À TÊTE PLATE 26 PCES	
5		6	
			
Ø19mm x 95mm		Ø4mm x 30mm	
GOUJON DE BOIS 4 PCES		VIS A BOIS A TÊTE PLATE 6 PCES	
7	8	9	10
			
Ø9mm x 17mm	Ø1/4" x 32mm	Ø10mm x 50mm	
CHAPEAU À VIS HEXAGONAL 2 PCES	BOULON À TÊTE HEXAGONALE 5 PCES	GOUJON DE BOIS 48 PCES	ARRÊT 26 PCES
11	12	13	
			
Ø11.8mm x 15mm	Ø4mm x 19mm		
ÉCROU À MANCHON FILETÉ 16 PCES	VIS À TÊTE PLATE 2 PCES	CLÉ ALLEN 1 PCE	

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G

LISTE DE PIÈCES











A		B		C	
PIED SUPÉRIEUR 2 PCES		PIED SUPÉRIEUR 1 PCE		PIED SUPÉRIEUR 1 PCE	
D		E		F	
PIED INFÉRIEUR 2 PCES		PIED INFÉRIEUR 2 PCES		TRAVERSE SUPÉRIEURE DE TÊTE DE LIT 2 PCES	



LITS SUPERPOSÉS ET LITS Jumeau/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G







LISTE DE PIÈCES

G		H		I	
TRAVERSE INFÉRIEURE DE TÊTE DE LIT - 2 PCES		CÔTÉ DE LIT SUPÉRIEUR (AVEC 3 TROUS) - 1 PCE		CÔTÉ DE LIT SUPÉRIEUR (AVEC 1 TROU) - 1 PCE	
J		K		L	
CÔTÉ DE LIT INFÉRIEUR 2 PCES		LATTE SUPÉRIEUR 6 PCES		BARRIÈRE LONGUE 2 PCES	
M		N		O	
BARRIÈRE COURTE 2 PCES		MONTANT GAUCHE D'ÉCHELLE 1 PCE		MONTANT DROIT D'ÉCHELLE 1 PCE	
P		Q		R	
MARCHE DE L'ÉCHELLE 4 PCES		PIED DE BARRIÈRE 2 PCES		LATTE TÊTE DE LIT SUPÉRIEURE 10 PCES	

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND


DA7499E / DA7499W / DA7499G

LISTE DE PIÈCES

S		T		U	
PIED DE BARRIÈRE COURTE 1 PCE		TRAVERSE INFÉRIEURE DE TÊTE DE LIT 2 PCES		LATTE TÊTE DE LIT INFÉRIEURE 16 PCES	
V		W		X	
TRAVERSE INFÉRIEURE DE TÊTE DE LIT 2 PCES		PIED DE SUPPORT 3 PCES		LATTE INFÉRIEURE (SANS TROU) 4 PCES	
Y		Z		A1	
LATTE INFÉRIEURE (AVEC 1 TROU) 3 PCES		LATTE SUPÉRIEUR 2 PCES		BARRE D'ESPACEMENT 2 PCES	

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ÉTAPE 1

Une des traverses supérieures de tête de lit (F) porte une étiquette; ne pas l'utiliser à cette étape.

Insérez les arrêts (10) et les lattes de la tête de lit supérieure (R) dans chaque trou de la barre transversale inférieure de la tête de lit (G) et poussez vers le bas pour bien les fixer à leur place.





Fixez le traverse supérieure de tête de lit (F) a les latte tête de lit supérieure (R).

Insérez des goujons de bois (9) dans les extrémités de la traverse supérieure de tête de lit (F) et de la traverse inférieure de tête de lit (G).

Fixez les pieds supérieurs (A) et (B) à l'aide de connecteurs à bois (3). Utilisez la clé Allen (13) pour serrer les connecteurs comme illustré.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G






ÉTAPE 2

Répétez l'étape précédente pour assembler les trois têtes de lit qui restent. Assurez-vous de mettre ensemble les pieds inférieurs (D) et (E) pour former une paire; (E) et (D) pour une autre, et les pieds supérieurs (C) et (A) pour la dernière paire.

NOTE: Utilisez la traverse supérieure de tête de lit (F) qui porte l'étiquette entre les pieds supérieurs (A) et (C). Voyez l'illustration pour vous assurer de bien placer l'étiquette.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ÉTAPE 3


Insérez des écrous à manchon fileté (10) dans les côtés de lit inférieurs (J) comme illustré.

Fixez les deux têtes de lit avec les pieds inférieurs (D et E) aux côtés de lit inférieurs (J) à l'aide de connecteurs (1) et la clé Allen (12).

Note: Celle-ci est la couchette inférieure.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ÉTAPE 4






Fixez les pieds de support (W) aux lattes inférieures (Y) de la couchette inférieure avec des boulons à tête hexagonale (8) comme illustré.

Fixez une latte inférieure (X) aux côtés de lit inférieurs (J) avec des vis à bois à tête plate (4). Assurez-vous que la latte touche les pieds au coin (le plus proche possible de la tête de lit). Fixez les autres lattes (X et Y) aux côtés de lit inférieurs (J) avec des vis à bois à tête plate (4) à l'aide d'un tournevis Phillips (non inclus). Utilisez les barres d'espacement (A1) pour séparer les lattes de manière égale comme illustré.

NOTE: Si vous remarquez que l'une des lattes (X et Y) n'est pas parfaitement plate, assurez-vous de les fixer de façon à ce que la courbe des lattes (X et Y) soit placée vers le haut au milieu et qu'elle descende vers les extrémités.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ÉTAPE 5

Insérez des goujons de bois (9) dans chacune des extrémités des barrières longues (L).





Insérez des écrous à manchon fileté (10) dans les côtés de lit supérieurs (H et I). Fixez deux barrières longues (L) et deux côtés de lit supérieurs (H et I) aux pieds supérieurs (A et B) et (A et C) comme illustré, à l'aide de connecteurs (1) et (3).

Utilisez la clé Allen (12) pour serrer tous les connecteurs.

Celle-ci est la couchette supérieure.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G




ÉTAPE 6

Insérez des goupes (9) dans chacune des extrémités des barrières courtes (M). Fixez le pied de barrière courte (S) et un pied de barrière (Q) aux barrières courtes (M) à l'aide de connecteurs à bois (3) et de vis à bois à tête plate (6).

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ÉTAPE 7


Fixez la barrière courte déjà assemblée au pied supérieur (A) à l'aide de connecteurs à bois (3), et au côté de lit supérieur (H) à l'aide de boulons à tête hexagonale (8) et de chapeaux à vis hexagonales (7) comme illustré. Utilisez la clé Allen (13) pour serrer les chapeaux à vis (7).

Fixez une latte supérieure (K) aux côtés de lit supérieurs (H et I) de la couchette supérieure à l'aide de vis à bois à tête plate (4). Assurez-vous que la latte soit en contact avec les pieds aux coins (le plus proche possible à la tête de lit). Fixez les autres lattes (K) aux côtés de lit supérieurs (H et I) à l'aide de vis à bois à tête plate (4) et placez les lattes (Z) sur les côtés de lit supérieurs (H et I) comme illustré.

NOTE: Les lattes (K et Z) doivent être fixées de façon à ce que la courbe soit placée vers le haut au milieu et qu'elle descende vers les extrémités.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS Jumeau/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ÉTAPE 8




Fixez l'autre pied de barrière (Q) aux barrières longues (L) et au côté de lit supérieur (I) à l'aide de vis à bois à tête plate (6).

Fixez le pied de barrière (Q) (déjà assemblé à l'étape 6) au côté de lit supérieur (H) à l'aide de vis à bois à tête plate (6) comme illustré.

Placez quatre goujons de bois (5) dans les trous des traverses inférieures de tête de lit (T). Avec l'aide d'une autre personne, montez la couchette supérieure sur la couchette inférieure.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G





ÉTAPE 9

Insérez des goujons de bois (9) dans les extrémités des marches de l'échelle (P). Fixez le montant gauche de l'échelle (N) et le montant droit de l'échelle (O) aux marches de l'échelle (P) à l'aide de connecteurs à bois (2). Utilisez la clé Allen (13) pour serrer les connecteurs comme illustré.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS JUMEAU/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G





ÉTAPE 10

Fixez l'échelle au côté de lit supérieur (H) à l'aide de vis à tête plate (12) comme illustré.

LITS SUPERPOSÉS ET LITS Jumeau/GRAND

DA7499E / DA7499W / DA7499G

Instructions pour transformer les lits superposés en deux lits



TRANSFORMER LES LITS SUPERPOSÉS EN UN GRAND LIT ET UN LIT Jumeau

Retirez l'échelle et les barrières.

Avec l'aide d'une autre personne, détachez la couchette supérieure de la couchette inférieure et retirez les goujons de bois des pieds.


LITS SUPERPOSÉS ET LITS Jumeau/Grand

DA7499E / DA7499W / DA7499G



ATTENTION: Cette unité est destinée à être utilisée seulement avec des produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou causer des blessures.

NE PERMETTEZ PAS LE JEU DE MAINS SUR OU EN-DESSOUS DU LIT ET INTERDISEZ AUX ENFANTS DE SAUTER SUR LE LIT.



NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS DE DORMIR À LA COUCHETTE SUPÉRIEURE. LE LIT EST CONÇU POUR DES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS JUSQU'AU DÉBUT DE L'ADOLESCENCE.

UTILISEZ SEULEMENT DES MATELAS À RESSORTS POUR LES DEUX COUCHETTES. SI CECI N'EST PAS RESPECTÉ, IL PEUT EN RÉSULTER DES LÉSIONS.

UTILISEZ SEULEMENT DES MATELAS DE 74"-75" DE LONGUEUR ET DE 37 1/2" - 38 1/2" DE LARGEUR POUR LA COUCHETTE SUPÉRIEURE, ET D'AU MOINS 74"-75" DE LONGUEUR ET DE 53"-54" DE LARGEUR POUR LA COUCHETTE INFÉRIEURE. ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉPAISSEUR DES MATELAS NE DÉPASSE PAS 6".

Voilà ! Vous avez fini d'assembler vos lits superposés.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

S'il manque une pièce ou si elle est endommagée, contactez notre département de service aux clients.

Nous remplacerons la pièce **GRATUITEMENT**.



Tél #: 1-800-295-1980
Courriel: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819



Service à la clientèle

S.V.P. NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE À L'UN DES NUMÉROS SUIVANTS SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU DÉFECTUEUSES.

Numéro de téléphone du Service à la clientèle: 1-800-295-1980	Courriel: das@dorel.com
Numéro de télécopieur du Service à la clientèle: 514-353-7819	

Date de la demande :	
Nom :	
Adresse de livraison :	
Rue & Numéro :	
Ville & Province :	
Code postal :	
Numéro de téléphone de jour : (incluant le code régional)	
Date & Lieu d'achat :	

Description de la (des) pièce(s) et quantité: (S.V.P. assurez-vous d'inscrire le numéro de modèle ou le numéro de produit SKU).