

# Universal NuFit® Installation Instructions

Instrucciones de Instalacion Universal NuFit



Figure 1

## STEP 1

Remove the existing stopper, leaving the old drain in the tub (Figure 1).

*PASO 1 - Remueve el tapon existente, dejando el Viejo desague en el tina ( Figura 1 ).*



Figure 2

## STEP 2 - SILICONE OR THREADED ADAPTER!

Apply the supplied silicone adhesive to the under-side of the Universal NuFit® body and press into the old drain (Figure 2). Wipe away any excess silicone adhesive with a rag. Allow 3

hours drying time before use. Or if there are cross bars in the drain, you can use the Combo 3/8" or 5/16" threaded adapter to secure the Universal NuFit® (Figure 3).

*PASO 2 - Aplique el silicon suministrado a la parte inferior del NuFit Universal y presione adentro del desague Viejo ( Figura 2 ). Limpie cualquier exceso del silicon con un trapo. Permita que se seque por tres horas antes de usarse. O si hay barras cruzadas en el desague puede usar el combo adaptador de rosca de 3/8" o 5/16" para asegurar el NuFit Universal ( Figura 3 ).*



Figure 3

## STEP 3

Remove existing overflow plate being sure to save the old screws to re-use. Secure the snap-on retainer nut to the overflow with the adapter bar by re-using the existing screws (Figure 4).

*PASO 3 - Remueva el chapeton del rebosadero existente asegurandose de guardar los tornillos para hacer reusados. Asegure la insercion de la tuerca de retencion al rebosadero con la barra adaptadora, reusando los tornillos existentes. ( Figura 4 ).*



Figure 4

## STEP 4

Snap the Innovator® overflow plate onto the retainer nut, making sure the opening on the overflow plate is facing down towards the tub (Figure 5).

*PASO 4 - Inserte el chapeton del rebosadero Innovator sobre la tuerca de retencion asegurandose que la apertura en el chapeton quede hacia abajo, hacia la tina ( Figura 5 ).*



Figure 5

## It's That Simple!

The Universal NuFit® tub drain and stopper and the Innovator® overflow plate, with its bright new finish, are now securely in place. **Es Asi de Simple!** *El NuFit Universal, el tapon y desague de la tina y el chapeton del rebosadero Innovator con su Nuevo terminado brillante, estan ahora seguros en su lugar.*