


Heath Zenith®

Installation Instructions / Instructions d'installation / Instrucciones para la instalación

Using a small screwdriver (not included), push in tab on bottom of push button to remove back.

À l'aide d'un petit tournevis (non comprises), poussez la languette sur le dessous du bouton-poussoir pour retirer la partie arrière.


Utilizando un destornillador pequeño (no incluidas), presione la lengüeta en la parte inferior del botón para quitar la parte posterior.



Insert wires through hole in center of push button back. Attach back to wall with screws provided.

Insérez les fils dans l'orifice au centre de la plaquette arrière du bouton-poussoir. Fixez la partie arrière sur le mur à l'aide des vis fournies.

Inserte los cables a través del agujero en el centro de la placa posterior del botón. Fije la parte posterior a la pared con los tornillos que se proporcionan.




Connect wires to push button screw terminals. *Note:* It does not matter which wire is connected to which screw.

Connecter les fils sur les bornes de la vis du bouton poussoir.

Remarque : Peu importe quel fil est connecté à quelle vis.

Conecte los cables a los terminales de los tornillos del botón. *Nota:* No importa qué cable esté conectado a qué tornillo.



Place top of push button onto back and snap bottom of push button into place.

Remplacez la partie avant du bouton-poussoir sur le socle, en commençant par le haut, puis encliquetez-le en place.

Ponga la parte superior del pulsador sobre la parte de atrás y asiente a presión en su lugar la parte inferior del pulsador.

