



NOTE: Faucet will not operate in any mode without filter. Filter should be left in protective bag until ready for installation.

Use only MicroTech filter cartridges with the PureTouch Filtering Faucet System.

1. Disconnect the quarter turn connector from pullout spout by turning it counterclockwise one quarter turn. Quarter turn connector will remain on the hose.
2. Remove the filter cover by lifting it up and away from the pullout spout assembly. Remove the filter by lifting it up and away from the pullout spout assembly. NOTE: Excess water may dribble from filter and valving. See Fig (2).
3. Insert the new filter by aligning the outlet tubes on the filter with the inlet ports of the spout body and gently pressing in and down. (the PureTouch logo on the filter should face up) Upon successful installation of the filter cartridge, the filter life indicator will beep three times and reset automatically. See Fig (2).
4. Reinstall the filter cover by positioning the alignment tab with the corresponding notch in the main pullout spout body and gently pushing in and down. See Fig (4).
5. Attach the pullout spout to the hose by aligning the dots on the quarter turn connector and the spout. Push the quarter turn connector onto the spout assembly and turn it clockwise, locking it in place. See Fig (5).
6. Allow cold water to run in the filtered water mode for 5 minutes to flush out any loose carbon particles. Once these small black specks are washed out the filter is ready for use.

MicroTech™ 5000
Chlorine taste & odor, lead, cysts
(Cloro Sabor y Olor, plomo, quistes)
MicroTech™ 3000
Chlorine taste & odor, lead (Cloro Sabor y Olor, plomo)
MicroTech™ 1000
Chlorine taste & odor (Cloro Sabor y Olor)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: La mezcladora no funcionará en ninguno de los modos sin un filtro. El filtro debe mantenerse en la bolsa protectora hasta que esté listo para la instalación.

Use únicamente cartuchos de filtro MicroTech con el Sistema de Mezcladora Filtradora PureTouch.

1. Desconecte el conector de un cuarto de vuelta del ensamble de la salida extraíble volteándolo un cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. El conector de un cuarto de vuelta permanecerá en la manguera.
2. Remueva la cubierta del filtro levantándola hacia arriba y lejos del ensamble de la salida extraíble. Remueva el filtro levantándolo hacia arriba y lejos del ensamble de la salida extraíble. NOTA: Un exceso de agua puede gotear del cartucho y las válvulas. Ver fig. (2)
3. Para insertar el filtro nuevo, alinee los tubos en el filtro con las tomas de admisión del cuerpo del grifo y presiónelo suavemente hacia adentro y hacia abajo. (el logotipo de PureTouch debe quedar boca arriba). Cuando se haya instalado correctamente el cartucho de filtro, el indicador de la vida útil del filtro emitirá tres tonos cortos y se restablecerá automáticamente. Ver fig. (2)
4. Reinstale la cubierta del filtro colocando la lengüeta de alineación en la muesca correspondiente en el cuerpo principal de la salida extraíble y empujando gentilmente hacia adentro y abajo. Ver fig. (4)
5. Conecte la salida extraíble a la manguera mediante la alineación de los puntos situados en el conector de un cuarto de vuelta y la salida. Empuje el conector de un cuarto de vuelta insertándolo en el ensamble de la salida y voltee en sentido de las manecillas del reloj, fijándolo en su sitio. Ver fig. (5)
6. Empuje el botón para agua filtrada y deje que el agua fría corra 5 minutos para lavar cualquier partícula de carbono que esté suelta. Una vez que estas pequeñas partículas negras de carbono hayan sido lavadas, el filtro estará listo para el uso.

DIRECTIVES D'INSTALLATION DU FILTRE MICROTECH^{MO}

REMARQUE : Le robinet ne fonctionnera en aucun mode s'il n'y a pas de filtre. Le filtre devrait être laissé dans le sac protecteur jusqu'au moment de l'installation.

On ne doit utiliser que des cartouches de filtre MicroTech pour le système de robinet avec filtre PureTouchTM.


1. Débrancher le raccord de quart de tour du bec en le tournant, d'un quart de tour, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le raccord restera attaché sur le boyau.
2. Enlever le couvercle du filtre en le soulevant et en l'éloignant de l'assemblage principal du bec. Enlever la cartouche du filtre de l'assemblage principal du bec en la soulevant du tuyau d'entrée et en l'éloignant, comme on l'a fait pour le couvercle du filtre. REMARQUE : Il est possible qu'un peu d'eau s'échappe de la cartouche et des vannes. Voir l'illust. 2
3. Insérer le nouveau filtre en alignant les tuyaux de sortie du filtre aux orifices d'entrée sur l'assemblage principal du bec, et insérer doucement vers le bas. (Le logo «PureTouch» du filtre devrait être placé vers le haut.) Lorsque la cartouche de filtre est correctement installée, l'indicateur de durée du filtre émettra trois signaux sonores et la durée maximale sera automatiquement restaurée. Voir l'illust. 2
4. Réinstaller le couvercle du filtre en plaçant l'onglet d'alignement sur l'encoche correspondante dans le corps de bec tirable principal et l'insérer doucement en appuyant vers le bas. Voir l'illust. 4
5. Fixer le bec tirable au boyau en alignant les points sur le raccord de quart de tour et le bec. Pousser le raccord de quart de tour dans l'assemblage de bec et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en le verrouillant bien en place. Voir l'illust. 5
6. Laisser couler l'eau froide en mode Filtration pendant 5 minutes pour éliminer toutes les particules libres de carbone. Après avoir éliminé ces petites particules noires du filtre, il est prêt à être utilisé.

MicroTechTM 5000
(chlore goût et odeur, plomb, kystes)
MicroTechTM 3000
(chlore goût et odeur, plomb)
MicroTechTM 1000
(chlore goût et odeur)


(2)




(4)



(5)



MICROTECHTM FILTER INSTALLATION INSTRUCTIONS



MicroTechTM 5000
(chlorine taste & odor, lead, cysts)
MicroTechTM 3000
(chlorine taste & odor, lead)
MicroTechTM 1000
(chlorine taste & odor)



1 800 [BUY-MOEN] - Helpline

1 800 289-6636

Au Canada : 1 800 465-6130

25300 Al Moen Dr. North Olmsted, OH 44070-8022
2816 rue Bristol, Oakville (Ontario) L6H5S7

INS125 JAN 98

© Moen Incorporated 1998