


Top Roll Framed Sliding Door

Included in this package:

- 8 Long Screws
- 6 Short Screws
- 1 Top Track
- 1 Bottom Track
- 2 Sliding Mirror Doors
- Bumper Pads

Tools Required



Drill (optional)



Hacksaw



Tape Measure




Phillips Screwdriver

Step One

Trim Track to Fit Opening (if necessary)


Cut the Fascia Track and Bottom Track 1/16" (2mm) shorter than the opening width with a fine tooth hacksaw.



Step Two

Attach Top Track

Using the long screws, screw in Fascia Track to header, locating front edge 1/16" (2mm) back from jamb face as shown.



Step Three B

Attach Bottom Track (With Carpet):


Place 2" wide x length of bottom track x 1/8" thick (min) strip of plywood on top of carpet as shown.

Three A


Step Three A

Attach Bottom Track (Without Carpet):

Locate leading edge of floor track 13/16" (21mm) back from front face of jamb so doors hang plumb. Use the short screws for the bottom track.




Three B



Step Four

Install Doors


Tilt the door at a 20° angle; insert the top wheels of the door into the rear channel of fascia track and allow the door to hang vertical. Snap bottom guides into the rear groove of the bottom track using a screwdriver as shown. Repeat for the front door.




Step Five

Adjust Doors

For vertical adjustment and plumb doors, use a Phillips screwdriver to adjust the top rollers as shown.



Cross Sectional Layout of Installed Doors




Portes coulissante à cadre et roulement supérieur

Cet ensemble comprend:

- 8 vis longues
- 6 vis courtes
- 1 rail supérieur
- 1 rail inférieur
- 2 portes-miroirs coulissantes
- Tampons amortisseurs

Outils requis



Perceuse (facultatif)



Scie à métaux



Ruban à mesurer




Tournevis Phillips

Étape un

Couper le rail selon l'embrasure (au besoin)


Couper le rail de bordure et le rail inférieur avec une scie à métaux à dents fines de façon qu'ils mesurent 1/16 po (2 mm) de moins que la largeur de l'embrasure.



Étape deux

Poser le rail supérieur


Au moyen des vis longues, visser le rail de bordure à la tête, en plaçant le bord avant en retrait de 1/16 po (2 mm) à partir de la façade de l'encadrement, comme illustré.



Étape quatre

Installer les portes


Incliner la porte à un angle de 20°; insérer les rouleaux situés dans le haut de la porte dans le canal arrière du rail de bordure, et laisser la porte suspendue à la verticale. Enclencher les guides inférieurs dans la rainure arrière du rail inférieur au moyen d'un tournevis, comme illustré. Répéter pour la porte avant.



Étape cinq

Régler les portes


Pour mettre les portes à la verticale ou d'aplomb, utiliser un tournevis Phillips et régler les rouleaux du haut comme illustré.



Étape trois A

Fixez le rail inférieur (pas de moquette):

Placez le côté extérieur du rail à fixer sur le plancher à 21mm (13/16 po) du cadre extérieur du montant de la porte de façon à ce que la porte soit bien montée à la verticale. Utilisez les vis courtes pour le rail inférieur.




Étape trois B

Fixez le rail inférieur (plancher recouvert de moquette):


Placez une baquette de contreplaqué de 2 po de large et de 1/8 po d'épaisseur de la longueur du rail inférieur par dessus la moquette de la manière illustrée.

Trois A

Trois B



Plan transversal des portes installées




Puerta corrediza enmarcada, con rodillo superior

Este paquete contiene

- 8 Tornillos largos
- 6 Tornillos cortos
- 1 Carril superior
- 1 Carril inferior
- 2 Puerta corredizas de espejo
- Tiras amortiguadoras

Herramientas Necesarias



Taladro (opcional)



Sierra de arco



Cinta métrica




Destornillador Phillips

Paso uno

Recorte el carril para que encaje en la abertura (si fuera necesario)


Con una sierra de arco de dientes finos, corte la placa de borde de carril y el carril inferior 1/16" (2mm) más cortos que el ancho de la abertura.



Paso dos

Instale el carril superior

Con los tornillos largos, atornille la placa de borde al cabezal, ubicando el borde frontal 1/16" (2mm) más atrás de la cara de la jamba como se ilustra.



Paso tres B

Instale el carril inferior (con alfombra):


Coloque una tira de contrachapado que mida 2" de ancho x la longitud del carril inferior x 1/8" de grosor (mín.) sobre la alfombra, como se ilustra.

Tres A


Paso tres A

Instale el carril inferior (sin alfombra):

Ubique el borde principal del carril del piso a 13/16" (21mm) de distancia de la cara frontal de la jamba, de modo que las puertas cuelguen perpendicularmente. Use los tornillos cortos para el carril inferior.




Tres B



Paso cuatro

Instale las puertas

Incline la puerta en ángulo de 20° e introduzca los rodillos superiores de la puerta en el canal posterior de la placa de borde y deje que la puerta cuelgue verticalmente. Con un destornillador, introduzca los rodillos inferiores dentro de la guías del carril inferior, como se ilustra. Repita el procedimiento con la puerta delantera.



Paso cinco

Ajuste las puertas

Con el destornillador Phillips, ajuste los rodillos inferiores como se ilustra, para ajustar verticalmente y aplomar las puertas.





Diagrama del corte transversal de las puertas instaladas





KINGSTAR PRODUCTS INC.
3350 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ONTARIO, CANADA L4K 4Z6
CUSTOMER SERVICE DIRECT: 1-800-493-5263

KINGSTAR PRODUCTS (WESTERN) INC.
1613 KEBET WAY, PORT COQUILLAM, BC, CANADA V3C 5W9
CUSTOMER SERVICE DIRECT: 1-800-421-6643