


PELONIS

OWNER'S MANUAL

16" STAND FAN

MODEL: FS40-8M
ITEM: 809480



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
2. If the power cord is damaged, it is strongly recommended to request a specialist to handle.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
4. Do not leave the fan running unattended.

RULES FOR SAFE OPERATION


1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running. Unplug the fan when moving it from one location to another.
2. Disconnect fan before cleaning.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. To reduce the risk of electric shock, DO NOT use fan by a window.
5. The rules about cord and plug as below:

(1) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the User Servicing Instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the products. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

(2) Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.

(3) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

6. Ensure the fan is switched off from the supply mains before removing the grille.




PART FIGURE

ROUND BASE & COLUMN UNIT ASSEMBLY




1. Take the base and pole assembly out of the box, Loosen the fastening bolt from the bottom of the pole assembly (see Fig. 1) .
2. Put the pole assembly into the base, and lock them together by tightening the fastening bolt (see Fig. 2) .
3. Loosen the height-adjustment ring and adjust the internal pole to desired height. Note: If you can't find the internal pole, it may have slid into the external pole and can be pulled out (see Fig. 3) .
4. Loosen the thumb screw on the bottom of the head unit. Then place the head unit on the pole and tighten the thumb screw in alignment with the groove on the internal pole (see Fig. 4) .

CAUTION: Height adjustment ring must be fully fastened before the assembly of the motor section to the internal pole.



GUARD & FAN BLADE ASSEMBLY

1. Take the Spinner out from the bag, then remove the plastic nut by turning it counterclockwise.
2. Place the rear guard to the head unit make sure the handle is upward.
3. Screw on the plastic nut (clockwise) securing the fan guard on the head unit. (Step 1,2,3 see Fig.5)
4. Install the fan blade onto the motor shaft. Make sure the fan blade slot fits into the retaining pin of the motor shaft.
5. Attach the spinner to the motor shaft by turning it counterclockwise to secure the fan blade. (Step 4,5,see Fig.6)
6. Mount the front guard and join both guards together using the Clips. (Step 6 see Fig.7)



OPERATING INSTRUCTIONS


1. Speed control

Speed is controlled by knob switch.

0--Off 1--Low 2--Medium 3--High

2. Clutch knob

Press down on clutch knob to oscillate the fan. To stop oscillation, pull up on the clutch knob once the fan is in the desired position.



3. Tilt adjusting

To adjust the air flow upward or downward, slightly push the guards.

4. Height adjusting

From the external pole loosen the height adjustment ring and adjust the internal pole to the desired height. (See Fig.3)


MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Do not leave the unit plugged in while cleaning or assembling.
2. To ensure adequate air circulation to the motor. Keep vents at the rear of the motor housing from dust, fluff and etc. A vacuum cleaner can not be used to clean these vents before unplugging. Do not disassemble the fan to remove fluff.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaked in a mild detergent.
Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use of the following as a cleaner: gasoline, thinner, bending.
4. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
3. Remove fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn fuseholder over to remove fuse.
4. Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse.
5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
6. Risk of fire. Do not replace attachment plug. It contains safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.



Notice:

1. When you replace fuse, please don't operate suddenly or overexert, or else the product will be damage or cause accident.
2. When you feel it hard to be operated, please make sure you have got the right way.

CLEANING

1. Be sure to unplug the power cord from the outlet before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge.
Thoroughly remove soap film with clean water.
3. Be sure not to get water or other liquid enter the inside of the motor.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332

Email us at: customerservice@supportuscenter.com

For questions or comments, please write to:

Midea America Corporation
Customer Care Center

11800 NW100th Rd. Suite 4
Medley, FL 33178

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE
IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS
PRINTED IN CHINA**

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America Corporation warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Fan, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element.

In the event of malfunctions or failure of your Fan, simply deliver or send the Fan, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America Corporation. Midea America Corporation reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corporation shall, within sixty(60)days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defect arising from normal usage. Midea America Corporation assumes no responsibility whatsoever if the Fan should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Fan).

Midea America Corporation makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Fan. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corporation shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.


Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

PELONIS

MANUAL DEL USUARIO

VENTILADOR PEDESTAL 16" (40,6cm)

MODELO: FS40-8M
ARTÍCULO:809480



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones.


PRECAUCION

1. Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún equipo de control de estado sólidó.
2. Si el cable de poder esta dañado se recomienda pedir la ayuda de un especialista.
3. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija o borne es mas ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe esta diseñado para caber en una toma corriente polarizado con única forma. Si el enchufe no entrara completamente, invierta el enchufe. Si aun así no cabe, contacte a un electricista calificado. No intente obviar este procedimiento de seguridad.
4. No deje el ventilador funcionando sin atención de alguien.

REGLAS DE OPERACION SEGURA


1. Nunca inserte sus dedos, lápices o cualquier otro objeto en el compartimiento cuando el ventilador torre esta funcionando. Desconéctelo cuando vaya a moverlo de un lugar a otro.
2. Desconecte el ventilador al limpiar.
3. Asegúrese que el ventilador esta en una superficie estable cuando funciona.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones a personas, No utilice en las ventanas.
5. Las reglas sobre los cordones y enchufes son las siguientes:
 - (1) Este producto utiliza la protección de sobrecarga (fusibles). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o corto circuito. Si se quema el fusible, desconecte el producto de la toma. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del propietario (seguimiento del producto marcado para los fusibles adecuados) y examine los productos. Si se quema el fusible de recambio, un corto circuito puede estar presente y el producto se debe desechar o devolver a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
 - (2) NO opere ningún ventilador con un cordón o enchufe dañado. Deseche o devuelva el ventilador a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
 - (3) NO arrastre el cordón por debajo de la alfombra. No cubra el cordón con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No encamine el cordón debajo de los muebles o electrodomésticos. Arregle el cordón lejos de zonas de tráfico y donde no se tropiece con ellos.
6. Asegurarse de que el ventilador está desconectado de la red de suministro antes de quitar la rejilla

NOMBRE DE PARTES






ENSAMBLADO DE LA BASE REDONDA Y LA COLUMNA

1. Aflojar el perno de anclaje del tubo de extensión (Figura 1).
 2. Insertar el tubo de extensión en el cahsis y ajustar el perno (Figura 2).
 3. Aflojar el anillo de ajuste de altura desde el tubo de extensión y colocar el tubo interno a la altura deseada (Nota: Si no encuentra el tubo interno, puede haberse caído dentro del tubo de extensión) (Figura 3)
 4. Para fijar la cabeza del ventilador al tubo interior, afloje el tornillo en la parte inferior de la cabeza, colóquela en el lugar y ajuste el tornillo alineándolo con la ranura en el tubo interior. (Figura 4)
- PRECAUCIÓN:** El anillo de ajuste debe estar bien ajustado antes de instalar el motor al tubo interior.



ENSAMBLADO DE LAS REJILLAS Y LAS ASPAS

1. Saca la hélice de la bolsa y retira la aguja girándola a las manecias del reloj, y saca la hélice de la bolsa y retira la tuerca plástica girándola a las manecias del reloj.
2. Coloque la guarda (derecha) trasera al cabezal y asegúrese de que el asa esté hacia arriba.
3. Atornille la tuerca plástica (en el sentido del reloj) para fijar la guarda al cabezal. (Pasos 1, 2, 3 ver Fig. 5).
4. Instale las aspas al eje del motor. Asegúrese de que las ranuras de las aspas calcen en el pin del eje del motor.
5. Fije las aspas girando el buje en el eje del motor en sentido contrario al de las agujas del reloj. (Pasos 4,5, ver Fig.6)
6. Asegure ambas rejillas firmemente apretándolas y cerrándolas con el clip. (Pasos 7 ver Fig. 7)




INSTRUCCIONES DE USO

1. Control de velocidad

La velocidad es controlada oprimiendo las teclas.

0 – Apagado, 1 – Baja, 2 – Media, 3 – Alta



2. Perilla de embrague

Presione esta perilla para que el ventilador oscile.

Para seleccionar una dirección, tire de la perilla cuando el ventilador esté en la dirección que desea.

3. Ajuste de la inclinación

Para ajustar el flujo del aire hacia arriba o hacia abajo, empuje suavemente las guardas en la dirección deseada.

4. Ajuste de la altura

Sujete el mástil de extensión, afloje el anillo de ajuste de la altura y ajuste el mástil interno a la altura que desea. (Ver Fig. 3)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO


El ventilador no necesita mucho mantenimiento. No intente repararlo usted mismo. Contacte a un centro de reparación calificado si es necesario.

1. No lo enchufe antes de limpiarlo o ensamblarlo.

2. Asegúrese de que el motor tenga suficiente ventilación. Mantenga limpios los respiraderos del motor en la parte trasera de la carcasa. No use una aspiradora para limpiar éstos sin primero desconectar el ventilador. No desarme el ventilador para limpiarlo.
3. Use un paño suave y detergente no abrasivo para limpiar el exterior. No use solventes o productos abrasivos que pudieran rayar la superficie. No use gasolina o quitapinturas para limpiar el ventilador.
4. Asegúrese de que no entre agua u otros líquidos en el motor o en las partes interiores.

INSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE PROPIETARIO

- a) Tome el enchufe y retírelo de la toma o el dispositivo de salida de otros. No desenchufe la máquina tirando del cordón.
- b) Abra la tapa del fusible. Deslice abriendo la tapa de fusibles de acceso en la parte superior del enchufe hacia las paletas de ventilador.
- c) Retire el fusible con cuidado. Presione el fusible del otro lado o de vuelta la caja de fusible para quitar el fusible
- d) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con 2.5 amperios, 125 voltios fusible.
- e) Cierre la tapa de fusibles. Deslize cerrando la tapa de fusibles de acceso en la parte superior del enchufe.
- f) Riesgo de incendio. No sustituya enchufe. Contiene un dispositivo desseguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche producto si el enchufe está dañado.



Nota:

1. Al sustituir el fusible, por favor no haga funcionar de repente o excederse, o de lo contrario el producto será un accidente o causa daños.
2. Cuando usted se siente que sea difícil para ser operado, por favor, asegúrese de que usted tiene de la manera correcta.

LIMPIANDO

1. Asegúrese de que el cable de poder este desconectado del tomacorriente antes de limpiar.
2. Las partes plásticas deben ser limpiadas con una paño húmedo o esponja con detergente suave. Luego remueva la capa de detergente con agua limpia.
3. Asegúrese que ninguna parte adentro del motor sea tocada por agua u otro líquido.

SERVICIO Y SOPORTE

En caso de reclamos de garantía o si se necesita servicio para este producto, por favor, póngase en contacto con nosotros a los siguientes números:

Gratis: 1-866-646-4332

Envíenos un mensaje de correo electrónico a: customerservice@supportuscenter.com

Para preguntas o comentarios, por favor escriba a:

Midea America Corporation

Customer Care Center

11800 NW100th Rd. Suite 4

Medley, FL 33178

Para su registro, engrape su recibo de compra a este manual y registre lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

(ENGRAPE EL RECIBO DE VENTA AQUÍ)

NOTA: SE REQUIERE UNA PRUEBA DE
COMPRA PARA TODOS LOS RECLAMOS
DE GARANTÍA
IMPRESO EN CHINA

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑOS

- Por favor lea todas las instrucciones antes de intentar utilizar este producto.

Midea America Corporation ntiza de forma limitada, como se explicita aquí, al comprador original que cada Ventilador nuevo estará libre de defectos de materiales o mano de obra por el período de un (1) años desde la fecha de la compra original. Esta garantía de un (1) años está limitada a los motor,y elementos de calefacción.

En caso de mal funcionamiento o avería de su Ventilador simplemente lleve o envíe el valentador, con un envío prepago junto con una PRUEBA DE COMPRA, dentro del período de la garantía de un (1) años, a Midea America Corporation. Midea America Corporation se reserva el derecho de inspeccionar la parte o partes supuestamente defectuosas para determinar si el reclamo por defecto o mal funcionamiento está cubierto por esta garantía. Dentro de los sesenta (60) días de recibido el producto, Midea America Corporation , a su elección, reparará y/o reemplazará la parte o partes defectuosas sin cargo alguno. Esta garantía sólo cubrirá defectos que surjan de una utilización normal. Midea America Corporation no asume ninguna responsabilidad si el Calefacotr con Ventilador se averiara durante el período de la garantía debido a:

- Mal uso, negligencia, daño físico o accidentes.
- Falta de mantenimiento (vea las instrucciones de mantenimiento adecuado).
- Reparación por alguna parte no autorizada durante el período de garantía.
- Daños causados por conexión a un voltaje inapropiado (vea la etiqueta de especificación en su Ventilador).

Midea America Corporation no otorga más garantías o representaciones, expresas o implícitas excepto las que se mencionan aquí. Ningún representante o vendedor está autorizado a asumir cualquier otra responsabilidad relacionada con el Calefactor con ventilador. La duración de la garantía implícita otorgada bajo las leyes del Estado, incluyendo garantías de comercialización y aptitud para un propósito en particular están limitadas en duración si la duración de la garantía expresa lo otorgara a continuación.Midea America Corporation no será en ningún caso responsable por daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.