

TROUBLESHOOTING GUIDE	
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE
I press and hold the test button for 5 seconds and it does not beep	1. Bad battery. 2. Make sure battery connection is good. 3. Make sure all connections between the alarm and airflow sensor are good. 1 beep will sound once properly connected and activated.
DrySafer beeps 3 times, pauses for 5 seconds and repeats	1. Your lint filter is clogged. Clean and retest 2. The dryer is overloaded, blankets or carpets. 3. The vent is clogged. 4. The vent is crushed behind the dryer. 5. The dryer has a clog inside. 6. The outside vent hood is clogged.
The alarm is sounding 5 rapid beeps every 5 seconds	1. Your dryer overheated. Check for proper airflow and call a professional technician to inspect your dryer.
My existing wall exhaust duct lines up directly with my dryer's duct behind my dryer. Is there a way to install DrySafer?	1. You will have to move your dryer over 4" to make it fit. DrySafer is shaped in a 90° elbow design. 2. You can make a loop in the vent and try to connect it that way. 3. Will not work on this type of setup.
My DrySafer keeps beeping a single beep every few minutes	1. Similar to a smoke alarm, your battery is weak and needs to be replaced. 2. The power cords are touching or too close to each other, separate the power cords by 6 inches.
I press the test button and 1 beep signals	1. This means the system is connected and working ok, all clear.
The alarm sounded 3 beeps and my dryer is not running	1. Something is obstructing the flap from fully closing inside of the airflow sensor. Remove and clear. 2. The airflow sensor is facing downward. Install level in a horizontal installation.
My dryer is indicating a clogged vent but my DrySafer is not going off	1. Install the airflow sensor horizontally for a quicker response to a clog on this model dryer. 2. Press the test button to make sure the battery is good.
The alarm is sounding 3 beeps every few minutes while my dryer is running	1. This indicates the beginning of a clogged line. 2. Check and clean your lint filter. 3. The dryer is overloaded, blankets or carpets. 4. Clean out your vent.

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER
DrySafer Corporation, Inc., ("DrySafer"), the maker of DrySafer® Dryer Lint Alarm brand products warrants for a period of one year from date of purchase in its original carton, that this product is to be free from manufacturing defects in materials and workmanship. DrySafer, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

Be sure to register your DrySafer purchase at www.DrySaferProductRegistration.com

To find out more about how to help prevent dryer fires in your home, visit DrySafer's website at www.DrySafer.com

DrySafer Corporation, Inc.
17503 La Cantera Parkway, Suite 104-614
San Antonio, TX 78257

© 2016 by DrySafer Corporation, Inc. All rights reserved.
DrySafer is a registered trademark of trademark of DrySafer Corporation, Inc.

F-DSUIG1

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
Mantengo presionado el botón de prueba durante 5 segundos y el sistema no emite ningún pitido.	1. Batería deficiente. 2. Asegúrese de que la conexión de la batería no tenga fallas. 3. Asegúrese de que todas las conexiones entre la alarma y el sensor de flujo de aire no tengan fallas. El sistema emitirá 1 pitido si la alarma está correctamente conectada y activada.
La alarma DrySafer emite 3 pitidos, se detiene por 5 segundos y repite la operación.	1. El filtro de pelusas está obstruido. Limpie el filtro y vuelva a probar la alarma. 2. La secadora está sobrecargada (mantas y alfombras). 3. El tubo de ventilación está obstruido. 4. El tubo de ventilación está aplastado detrás de la secadora. 5. La secadora tiene alguna obstrucción en su sistema. 6. La manguera de ventilación externa está obstruida.
La alarma emite 5 pitidos cortos y seguidos cada 5 segundos.	1. La secadora está sobrecalentada. Controle que haya un flujo de aire apropiado y llame a un técnico especializado para que revise la secadora.
El ducto de salida existente de la pared se alinea directamente con el ducto posterior de la secadora. ¿Existe alguna manera para instalar la alarma DrySafer?	1. Tendrá que mover la secadora unos 1,20 m para lograr realizar la conexión. La alarma DrySafer tiene un diseño de codo de 90°. 2. Puede realizar un bucle en el tubo de ventilación e intentar realizar la conexión de ese modo. 3. No podrá realizar la conexión con este tipo de disposición.
La alarma DrySafer emite un único pitido cada pocos minutos.	1. La emisión acústica es similar a la de un detector de humo e indica que la batería está agotada y debe reemplazarla. 2. Los cables de alimentación están en contacto o están demasiado cerca uno del otro. Separe los cables de alimentación a 1,82 m.
Presiono el botón de prueba y el sistema emite 1 pitido.	1. Esto significa que el sistema está conectado y funcionando sin problemas.
La alarma emitió 3 pitidos y la secadora no está funcionando.	1. Algo está impidiendo que la lengüeta se cierre totalmente dentro del sensor del flujo de aire. Retire la obstrucción y limpie el tubo. 2. El sensor de flujo de aire está orientado hacia abajo. Procure que el nivel de instalación sea horizontal.
La secadora indica que el sistema de ventilación está obstruido, pero la alarma DrySafer no detecta ninguna obstrucción.	1. Instale el sensor de flujo de aire de forma horizontal para obtener una respuesta más rápida ante una obstrucción en este modelo de secadora. 2. Presione el botón de prueba para asegurarse de que la batería no tenga fallas.
La alarma emite 3 pitidos cada pocos minutos cuando la secadora está funcionando.	1. Esto indica el comienzo de una tubería obstruida. 2. Revise y limpie el filtro de pelusas. 3. La secadora está sobrecargada (mantas y alfombras). 4. Limpie el tubo de ventilación.

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL
DrySafer Corporation, Inc., ("DrySafer"), el fabricante de la alarma antipelusa para secadoras DrySafer®, garantiza, por el término de un año a partir de la fecha de compra, que este producto no presentará defectos de fabricación en el material o la mano de obra, siempre que haya sido adquirido en el empaque original. DrySafer, a su criterio, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que presente defectos durante el periodo de vigencia de la garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o fabricado nuevamente. Si el producto ya no se encuentra disponible, se realizará el reemplazo por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Asegúrese de registrar la compra de la alarma DrySafer en www.DrySaferProductRegistration.com

Para obtener más información sobre cómo evitar los incendios ocasionados por la secadora en su hogar, visite el sitio web de DrySafer en www.DrySafer.com.

DrySafer Corporation, Inc.
17503 La Cantera Parkway, Suite 104-614
San Antonio, TX 78257

© 2016 por DrySafer Corporation, Inc. Todos los derechos reservados.
DrySafer es una marca registrada de la marca DrySafer Corporation, Inc.

F-DSUIG1



Installation and User Guide

THANK YOU
For Choosing DrySafer™

Your Step-by-step Guide To Help Prevent
A Dryer Fire And Start Saving Energy

BEFORE YOU BEGIN, BE SURE TO:

1. Clean your lint trap filter
2. Clean your dryer and wall vents
3. Remove any crushed, kinked or excess flexible vent

Read These Instructions Completely and Carefully

Important:

- Save These Instructions for Future Reference
- Observe All Governing Codes and Ordinances



Note:

- Proper Installation is The Responsibility Of The Installer
- Product Failure Due To Improper Installation and Maintenance is Not Covered By Warranty

THIS PACKAGE CONTAINS:



PROPER INSTALLATION POSITIONS:



CAUTION:



DO NOT INSTALL AIRFLOW SENSOR:

1. Facing At Any Angle Lower Than Horizontal Position, As Shown Above.
2. When Dryer's Exhaust Vent Lines Up Directly In-line With Existing Duct In Wall

STEP 1: INSTALL AIRFLOW SENSOR TO DRYER'S EXHAUST DUCT


1. Position Airflow Sensor with "Arrow" pointed toward outside air flow. (Figure 1)
2. Slide Airflow Sensor onto dryer's exhaust duct until snug fit. (Figure 2)

DO NOT FORCE AIRFLOW SENSOR ONCE PROPERLY SECURED



STEP 2: INSERT BATTERY IN ALARM, MOUNT ALARM TO WALL


1. Remove Alarm Door to insert 9 volt battery (Figure 1)
2. Secure Alarm Wall Mount to wall no more than 5 ft. from dryer for convenient access and view.
3. Slide Alarm into Wall Mount. (Figure 2)



Weak Battery Warning:
Alarm will sound 1 single beep every few minutes to warn of a weak battery, similar to a smoke alarm. To replace, repeat steps above.

STEP 3: CONNECT ALARM TO AIRFLOW SENSOR

1. Connect Alarm to Airflow Sensor's Power Cord
2. Press Test Button
3. Alarm will sound
 - 1 beep at connection, alerting you to a successful installation
 - 1 long tone after pressing test button, alerting you the system is ready.



PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
Mantengo presionado el botón de prueba durante 5 segundos y el sistema no emite ningún pitido.	1. Batería deficiente. 2. Asegúrese de que la conexión de la batería no tenga fallas. 3. Asegúrese de que todas las conexiones entre la alarma y el sensor de flujo de aire no tengan fallas. El sistema emitirá 1 pitido si la alarma está correctamente conectada y activada.
La alarma DrySafer emite 3 pitidos, se detiene por 5 segundos y repite la operación.	1. El filtro de pelusas está obstruido. Limpie el filtro y vuelva a probar la alarma. 2. La secadora está sobrecargada (mantas y alfombras). 3. El tubo de ventilación está obstruido. 4. El tubo de ventilación está aplastado detrás de la secadora. 5. La secadora tiene alguna obstrucción en su sistema. 6. La manguera de ventilación externa está obstruida.
La alarma emite 5 pitidos cortos y seguidos cada 5 segundos.	1. La secadora está sobrecalentada. Controle que haya un flujo de aire apropiado y llame a un técnico especializado para que revise la secadora.
El ducto de salida existente de la pared se alinea directamente con el ducto posterior de la secadora. ¿Existe alguna manera para instalar la alarma DrySafer?	1. Tendrá que mover la secadora unos 1,20 m para lograr realizar la conexión. La alarma DrySafer tiene un diseño de codo de 90°. 2. Puede realizar un bucle en el tubo de ventilación e intentar realizar la conexión de ese modo. 3. No podrá realizar la conexión con este tipo de disposición.
La alarma DrySafer emite un único pitido cada pocos minutos.	1. La emisión acústica es similar a la de un detector de humo e indica que la batería está agotada y debe reemplazarla. 2. Los cables de alimentación están en contacto o están demasiado cerca uno del otro. Separe los cables de alimentación a 1,82 m.
Presiono el botón de prueba y el sistema emite 1 pitido.	1. Esto significa que el sistema está conectado y funcionando sin problemas.
La alarma emitió 3 pitidos y la secadora no está funcionando.	1. Algo está impidiendo que la lengüeta se cierre totalmente dentro del sensor del flujo de aire. Retire la obstrucción y limpie el tubo. 2. El sensor de flujo de aire está orientado hacia abajo. Procure que el nivel de instalación sea horizontal.
La secadora indica que el sistema de ventilación está obstruido, pero la alarma DrySafer no detecta ninguna obstrucción.	1. Instale el sensor de flujo de aire de forma horizontal para obtener una respuesta más rápida ante una obstrucción en este modelo de secadora. 2. Presione el botón de prueba para asegurarse de que la batería no tenga fallas.
La alarma emite 3 pitidos cada pocos minutos cuando la secadora está funcionando.	1. Esto indica el comienzo de una tubería obstruida. 2. Revise y limpie el filtro de pelusas. 3. La secadora está sobrecargada (mantas y alfombras). 4. Limpie el tubo de ventilación.

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL
DrySafer Corporation, Inc., ("DrySafer"), el fabricante de la alarma antipelusa para secadoras DrySafer®, garantiza, por el término de un año a partir de la fecha de compra, que este producto no presentará defectos de fabricación en el material o la mano de obra, siempre que haya sido adquirido en el empaque original. DrySafer, a su criterio, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que presente defectos durante el periodo de vigencia de la garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o fabricado nuevamente. Si el producto ya no se encuentra disponible, se realizará el reemplazo por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Asegúrese de registrar la compra de la alarma DrySafer en www.DrySaferProductRegistration.com

Para obtener más información sobre cómo evitar los incendios ocasionados por la secadora en su hogar, visite el sitio web de DrySafer en www.DrySafer.com.

DrySafer Corporation, Inc.
17503 La Cantera Parkway, Suite 104-614
San Antonio, TX 78257

© 2016 por DrySafer Corporation, Inc. Todos los derechos reservados.
DrySafer es una marca registrada de la marca DrySafer Corporation, Inc.

F-DSUIG1



Instalación y Guía para el usuario

GRACIAS
por elegir DrySafer™

Guía paso a paso para evitar incendios ocasionados por secadoras y para comenzar a ahorrar energía

ANTES DE COMENZAR, ASEGÚRESE DE REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

1. Limpie el filtro de retención de pelusas.
2. Limpie la secadora y las ventillas de pared.
3. Retire o cambie el tubo de ventilación flexible que se encuentre aplastado, retorcido o que no sea necesario.

Lea estas instrucciones detenidamente y en su totalidad

Importante:

- Guarde estas instrucciones para consultas futuras.
- Respete todos los códigos y regulaciones.


Nota:

- El instalador es responsable de realizar una instalación apropiada.
- La garantía no cubre las fallas del producto ocasionadas por una instalación y un mantenimiento inadecuados.

ESTE PAQUETE CONTIENE:



ORIENTACIONES DE INSTALACIÓN CORRECTAS:



PRECAUCIÓN:


NO INSTALE EL SENSOR DE FLUJO DE AIRE:

1. Con un ángulo de orientación por debajo de la orientación horizontal, como se muestra en la figura anterior;
2. Si el sistema de ventilación de salida de la secadora se alinea directamente con el ducto de salida existente de la pared.

PASO 1: INSTALACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO DE AIRE EN EL DUCTO DE SALIDA DE LA SECADORA



1. Coloque el sensor de flujo de aire de manera tal que la "flecha" no apunte a la secadora. (Figura 1)
2. Deslice el sensor de flujo de aire en el ducto de salida de la secadora hasta lograr un ajuste preciso. (Figura 2)

NO FUERCE EL SENSOR DE FLUJO DE AIRE UNA VEZ QUE SE HAYA AJUSTADO CORRECTAMENTE



PASO 2: COLOCACIÓN DE LA BATERÍA EN LA ALARMA, MONTAJE DE LA ALARMA EN LA PARED

1. Retire la cubierta del compartimento de la batería para colocar la batería de 9 voltios. (Figura 1)
2. Fije el soporte de pared de la alarma a la pared, a no más de 1,52 m de la secadora, para poder ver y acceder convenientemente al dispositivo.
3. Deslice la alarma en el soporte de pared. (Figura 2)



Advertencia de batería débil:
La alarma emitirá un único pitido cada pocos minutos para advertirlo del estado de batería débil; escuchará un sonido similar al de los detectores de humo. Para reemplazar la batería, repita los pasos anteriores.

PASO 3: CONEXIÓN DE LA ALARMA AL SENSOR DE FLUJO DE AIRE

1. Conecte la alarma al cable de alimentación del sensor de flujo de aire.
2. Presione el botón de prueba.
3. La alarma emitirá
 - 1 pitido en el momento de la conexión, lo cual indica una instalación exitosa;
 - 1 tono largo luego de presionar el botón de prueba, lo cual indica que el sistema está listo.



- WHEN THE ALARM BEEPS**

A) INITIAL TEST: After connecting DrySafer **Airflow Sensor to Alarm:**
1 BEEP; confirms a successful connection.

B) SYSTEM CHECK: After both devices are connected:
Press the 'Test Button':
1 BEEP confirms that system is portioning as it should
3 BEEPS indicates a stuck open Flap: **Refer to Trouble Shooting**

C) CLOG DISCOVERED:
3 BEEPS will sound and will continue to sound periodically until clog is removed.

NOTE: DrySafer's alert system (3 Bleeps) will increase duration time as a vent becomes more and more clogged. It will alert you every few minutes (beginning of a clogged line), then increase to every 5 seconds, (indicating a severe clog).

- D) OVERHEAT ALARM:** If the exhaust temperature reaches above F 185°:
5 RAPID BEEPS will repeat every 5 seconds.

- E) LOW BATTERY:**
1 BEEP will sound every minute when battery life is low.

- DrySafer Safety Tips**

- As part of your home's safety program, change the Alarm battery once a year or when changing batteries in your smoke and carbon monoxide detectors. We also recommend changing the battery after the Alarm indicates a clogged vent to ensure proper battery operation.
 - Periodically test the battery by using the test button located on the DrySafer Alarm. ****SEE NOTIFICATION INFORMATION SHEET**
 - Have your dryer vent cleaned and inspected every two years
 - Inspect your vent hood on the outside of your home for any obstructions or lint buildup.
 - Inspect your venting for any kinks, obstructions or objects that may have fallen onto it.
 - Clean your lint filter after every load of clothes.
 - Keep all flammable liquids, oily rags and other objects away from the dryer.
 - Make sure to unplug your dryer while your working on it.

- PITIDOS DE LA ALARMA**

A) PRUEBA INICIAL: Luego de la conexión del sensor de flujo de aire **DrySafer** a la **alarma:**
1 PITIDO, confirma una conexión exitosa.

B) COMPROBACIÓN DEL SISTEMA: Luego de la conexión de ambos dispositivos:
Presione el botón de prueba:
1 PITIDO, confirma que el sistema está ejecutando el cálculo según lo previsto.
3 PITIDOS, indica que la lengüeta está atascada en la posición abierta. **Consulte Solución de problemas**

C) DETECCIÓN DE OBSTRUCCIÓN:
3 PITIDOS, indican una obstrucción y la emisión acústica sonará cada pocos minutos hasta que la obstrucción se reitre.

NOTA: La duración del sistema de alerta DrySafer (3 pitidos) aumentará a medida que el sistema de ventilación se obstruya cada vez más. El sistema lo alertará cada pocos minutos (cuando primero detecte una tubería obstruida) y, luego, cada 5 segundos (lo cual indica una obstrucción grave).

D) ALARMA DE SOBRECALENTAMIENTO: Si la temperatura de salida supera los 85° C:
5 PITIDOS CORTOS Y SEGUIDOS, indican sobrecalentamiento y la emisión acústica se repetirá cada 5 segundos.

E) BATERÍA BAJA:
1 PITIDO, indica que la vida útil de la batería se está agotando y la emisión acústica se repetirá cada 1 minuto.

- Consejos de seguridad de DrySafer**

- Como parte del programa de seguridad de su hogar, cambie la batería de la alarma una vez por año, o bien cuando cambie las baterías del detector de humo y del detector de monóxido de carbono. Asimismo, le recomendamos cambiar la batería luego de que la alarma indique que el sistema de ventilación está obstruido, a fin de garantizar un funcionamiento apropiado de la batería.
 - Controle con frecuencia el funcionamiento de la batería usando el botón de prueba ubicado en la alarma DrySafer.

****CONSULTE LA FICHA DE INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN**

 - Limpie e inspeccione el sistema de ventilación de la secadora cada dos años.
 - Inspeccione la campana de ventilación ubicada en el exterior de su hogar para controlar que no haya obstrucciones ni acumulación de pelusas.
 - Inspeccione el tubo de ventilación en busca de obstrucciones, torceduras o para garantizar que no haya objetos caídos sobre este.
 - Limpie el filtro de pelusas luego de cada carga de ropa.
 - Mantenga todos los líquidos inflamables, las prendas aceitosas y otros objetos lejos de la secadora.
 - Asegúrese de desenchufar la secadora para realizar cualquier trabajo en esta.

- ONLY YOU CAN PREVENT CLOTHES DRYER FIRE With Proper Installation & Choice of Building Materials**

- Make sure the dryer duct is made of solid metallic or flexible aluminum material. Vinyl is combustible and spiral-wound surfaces tend to catch lint more readily.
 - The dryer duct should vent to the exterior and in no case should it vent to an attic or crawlspace. Avoid the use of inside heat recovery diverter valves or termination boxes, which do not comply with current standards.
 - Avoid kinking or crushing the dryer duct to make up for installation in tight quarters -this further restricts airflow.
 - Minimize the length of the exhaust duct (maximum recommended lengths vary by model and depend on a number of factors such as number of bends. Check your dryer's manufacturer for specifications).
 - If at all possible, use 4-inch diameter vent pipe and exterior exhaust hoods that have openings of sixteen square inches or more, which offer the least resistance to air flow.
 - Don't use screws to put your vent pipe together - the screw shafts inside the piping collect lint and cause additional friction.

For more tips on configuring proper configurations and distances of vent ducts, refer to www.drysafer.com

Keep the Dryer Duct in Good Condition
Disconnect, clean and inspect the dryer duct run on a regular basis or hire a professional company to clean the dryer duct. This will reduce a fire hazard plus increase both the dryer's efficiency and lifespan.

- How To Determine The Proper Venting Path**

When Installing DrySafer, be sure to check your dryer's existing exhaust duct to determine if it needs to be replaced or straightened due to kinks or tears.

- When replacing, be sure to select the route that provides the straightest and most direct path to the exterior exhaust vent
- If possible, plan installation of a duct to use fewest number of elbows and turns to avoid as many 90° turns as possible.
- If elbows are required, when making turns, allow as much room as possible to avoid kinking, which can cause both lint buildup and restrict air flow
- Bend vent gradually to avoid kinking
- Flexible venting should not exceed 8 feet in length to avoid sagging
- If possible, always use rigid metal duct to help avoid kinking or tearing

For more tips on configuring proper configurations and distances of vent ducts, refer to www.drysafer.com

- SOLAMENTE USTED PUEDE EVITAR QUE LA SECADORA DE ROPA SE PRENDA FUEGO mediante una instalación apropiada y una selección correcta de los materiales de construcción**

- Asegúrese de que el ducto de la secadora esté fabricado de metal sólido o de aluminio flexible. El vinilo es combustible y las superficies en espiral tienden a juntar pelusas con más facilidad.
 - El ducto de la secadora debe liberar la ventilación hacia el exterior y por ningún motivo hacia un ático o cámara de ventilación. Evite el uso de válvulas de derivación para recuperación de temperatura internas o de módulos de terminación, todos los cuales no cumplen con las normas actuales.
 - Evite torcer o aplastar el ducto de la secadora para facilitar la instalación en espacios reducidos. Esto restringe aún más el flujo de aire.
 - Reduzca el largo del tubo de salida (el largo máximo recomendado varía según el modelo y depende de ciertos factores, por ejemplo, la cantidad de curvas; consulte al fabricante de la secadora para obtener las especificaciones técnicas.).
 - En la medida de lo posible, emplee una tubería de ventilación con un diámetro de 4 pulgadas y mangueras de salida para exterior con aberturas de 16 pulgadas cuadradas o más. Estos diámetros ofrecen menor resistencia al flujo de aire.
 - No emplee tornillos para unir las tuberías de ventilación, ya que las partes sobrantes en el interior de la tubería favorecen la acumulación de pelusas y provocan fricción adicional.

Para obtener más consejos sobre el establecimiento de configuraciones apropiadas y sobre las distancias correctas de los tubos de ventilación, consulte www.drysafer.com

Mantenga el ducto de la secadora en buen estado
Desconecte, limpie y controle el trayecto del tubo de la secadora con frecuencia o contarte a una compañía profesional para limpiar el tubo de la secadora. Esto reducirá el riesgo de incendio y, además, aumentará la eficiencia y la vida útil de la secadora.

- Cómo determinar el trayecto de ventilación apropiado**

En el momento de la instalación de la alarma DrySafer, asegúrese de controlar el ducto de salida existente de la secadora para determinar si es necesario reemplazarlo o enderezarlo debido a torceduras o rasgadas.

- Si reemplaza el tubo de salida, asegúrese de seleccionar el trayecto que ofrezca la trayectoria más directa y derecha posible al sistema de ventilación de salida al exterior.
- Si es posible, planifique la instalación del tubo de manera tal que emplee la menor cantidad de codos posible, a fin de evitar, en la medida de lo posible, ángulos de 90°.
- Si es necesario emplear codos en una curva, asegúrese de dejar el espacio suficiente como para evitar torceduras, las cuales favorecen la acumulación de pelusas y restringen el flujo de aire.
- Doble los tubos del sistema de ventilación de forma gradual para evitar torceduras.
- Los tubos de ventilación flexibles no deben superar los 2,43 m de largo, a fin de evitar el pandeo.
- En la medida de lo posible, siempre use un tubo de metal rígido para evitar torceduras o rasgadas.

Para obtener más consejos sobre el establecimiento de configuraciones apropiadas y sobre las distancias correctas de los tubos de ventilación, consulte www.drysafer.com

- FAQ'S**

What does DrySafer Dryer Lint Alarm do?
DrySafer is an early warning detection device that alerts you to an obstructed dryer vent. It detects lack of proper airflow and triggers an alarm that is hung on the laundry room wall.

- Can anyone install DrySafer?**

Yes. DrySafer has been designed for an easy 3-step installation. 1. Attach the "elbow shaped" DrySafer Airflow monitor to the back of your dryer's exhaust duct and existing vent duct. 2. Install the 9V battery (included) in the DrySafer Alarm. 3. Slide the Alarm onto the wall mount or, using the "hook & loop" strips (included), attach the Alarm to the wall or side of dryer.

- Does DrySafer need to be plugged into an electrical outlet?**

No. The DrySafer Alarm uses a 9V alkaline battery (included) to operate.

- How much space does DrySafer take up behind my dryer?**

DrySafer takes approximately 5 inches of space behind the clothes dryer.

- How often should the batteries be changed?**

The Alarm LED will alert you to a low battery condition. The battery should be changed every year or along with your smoke and carbon monoxide detectors. In addition, change the battery every time the Alarm is triggered with a clog. This will ensure proper battery monitoring for future use.

- Must I have my dryer vent cleaned prior to installation of this product?**

No, but we recommend it. We also suggest that you clean your vent duct every 2 years. Having your dryer vent inspected and cleaned will ensure greater safety and efficiency of your clothes dryer. Vinyl and plastic venting should be replaced with rigid or flexible aluminum venting to permit proper operation and safety.

- Will DrySafer actually extinguish or alert me to an actual fire?**

No. DrySafer is not a smoke alarm or fire extinguisher that alerts you to or extinguishes an actual fire. What DrySafer does do is function as an early warning detection device that alerts you to a hazardous condition caused by excessive blockage inside the dryer vent duct. It simply alerts you to a potential problem within your dryer venting system that could lead to a fire possibly caused by highly flammable lint build up or overheating of the dryer.

- What causes my vent to be clogged?**

Excess lint from clothes, animals nesting inside dryer vents, leaves and other debris are common causes. Broken vent hoods and vent pipes can also be a cause. We suggest you have a professional inspect your system to insure optimal efficiency and safety.

- PREGUNTAS FRECUENTES**

¿En qué consiste la alarma antipelusa para secadoras DrySafer?
La alarma DrySafer es un dispositivo de detección para advertencia temprana diseñado para alertarlo sobre una obstrucción en el sistema de ventilación de la secadora. Detecta un flujo de aire inapropiado y activa una alarma, la cual se coloca en la pared del cuarto de lavado.

¿Es necesario contratar a un profesional para instalar la alarma DrySafer?
No. La alarma DrySafer está diseñada para instalarse manera sencilla en 3 pasos. 1. Coloque el monitor de flujo de aire con forma de codo de la alarma DrySafer en la parte posterior del ducto de salida de la secadora y en el sistema de ventilación existente. 2. Instale la batería de 9V (incluida) en la alarma DrySafer. 3. Deslice la alarma en el soporte de pared, o bien emplee las tiras de gancho y bucle (incluidas). Fije la alarma a la pared o al costado de la secadora.

¿Es necesario que la alarma DrySafer esté enchufada a un tomacorriente?
No. La alarma DrySafer emplea una batería alcalina de 9V (incluida) para funcionar.

¿Cuánto espacio ocupa la alarma DrySafer detrás de la secadora?
La alarma DrySafer ocupa, aproximadamente, 12,7 cm de espacio detrás de la secadora de ropa.

- ¿Con qué frecuencia es necesario cambiar la batería?**

La bombilla LED de la alarma le indicará el estado de batería baja. La batería debe reemplazarse todos los años, o cada vez que cambie la batería del detector de humo y del detector de monóxido de carbono. Además, debe cambiar la batería cada vez que la alarma se active por motivo de una obstrucción. Esto garantiza un control apropiado de la batería para usos futuros.

- ¿Debo limpiar el sistema de ventilación de la secadora antes de la instalación de este producto?**

No es necesario, pero recomendamos que lo haga. También le recomendamos que limpie el sistema de ventilación cada dos años. Si el sistema de ventilación de la secadora está limpio y controlado, se garantiza que la secadora de ropa funcione de manera más eficiente y segura. Los tubos de ventilación de vinilo y de plástico deben reemplazarse con tubos de ventilación de aluminio flexible o rígido, a fin de permitir un funcionamiento correcto y garantizar una seguridad apropiada.

- ¿Es posible que la alarma DrySafer apague un incendio o que me alerte en caso de incendio?**

No. La alarma DrySafer no es un detector de humo ni un extintor de incendios por lo que no es posible que apague un incendio ni que lo alerte en caso de incendio. La alarma DrySafer es un dispositivo de detección de alerta temprana que lo alerta sobre un estado de peligro ocasionado por una obstrucción excesiva en el sistema de ventilación de la secadora. El sistema simplemente lo alerta sobre un problema potencial en el sistema de ventilación de la secadora que podría ocasionar un incendio, el cual, probablemente, se origine por la acumulación de pelusas sumamente inflamables o por el sobrecalentamiento de la secadora.

- ¿Por qué se obstruye el sistema de ventilación?**

Entre las causas frecuentes, se incluye el exceso de pelusas de la ropa, la anidación de animales dentro de los tubos de ventilación de la secadora, la presencia de hojas y otros residuos. Las mangueras de ventilación y los conductos de ventilación rotos también pueden ser una causa de obstrucción. Le sugerimos que contrate a un profesional para que controle el sistema y, así, garantizar una eficiencia y seguridad óptimos.

- Can DrySafer save me money?**

Yes. Clothes dryers are one of the most expensive appliances to operate in your home. When your dryer vent is obstructed, it can take up to 2-3 times longer to dry a load of clothes. DrySafer alerts you to an obstructed dryer vent condition so you can have it cleaned to restore the efficiency and safety of the dryer.

- Does DrySafer work on both electric and gas dryers?**

Yes. DrySafer works on MOST clothes dryers and has a universal fit for easy installation.

- Does DrySafer work on stackable combination washer/dryer units?**

DrySafer has a universal fit for MOST dryers.

- Will I void my clothes dryers warranty by installing this product?**

No. DrySafer does not affect the operation of the clothes dryer. DrySafer only alerts you to a hazardous condition in your dryer vent line.

- Can I test DrySafer to see if the battery is good?**

Yes. The Alarm has a test button to determine if the battery is good. PRESS & RELEASE.

- Will DrySafer be affected by the clothes dryers' heat?**

No. DrySafer Airflow Monitor is made of heat resistant RESIN, designed for clothes dryers exclusively.

- Is there a warranty on DrySafer?**

Yes. DrySafer comes with a one year limited manufacturer's warranty.

- Can DrySafer save me on costly repairs for my clothes dryer?**

Yes, most repairs to clothes dryers are caused by excessive heat buildup inside the dryer.

- Is there a maximum dryer vent length to insure proper operation of DrySafer?**

DrySafer has been tested with a dryer vent OVER 40 feet in length. However, always follow your clothes dryer manufacturer's specifications for proper dryer venting requirements.

- Have a Question? Call 24/7 Customer Support: (888) 217-8300**

- ¿Me ayuda la alarma DrySafer a ahorrar dinero?**

Sí. Las secadoras de ropa se encuentran entre los electrodomésticos con más consumo eléctrico del hogar. Si el sistema de ventilación de la secadora está obstruido, secar una carga de ropa puede tardar hasta dos o tres veces más del tiempo habitual. La alarma DrySafer lo alerta sobre una condición de obstrucción en el sistema de ventilación de la secadora y, por lo tanto, usted puede limpiar el sistema y recuperar la eficiencia y la seguridad de la secadora.
- ¿Funciona la alarma DrySafer tanto en secadoras eléctricas como en secadoras a gas?**

Sí. La alarma DrySafer funciona en la MAYORÍA de las secadoras de ropa y, además, cuenta con un sistema de fijación universal para una fácil instalación.
- ¿Funciona la alarma DrySafer en las unidades apilables de lavadora-secadora?**

La alarma DrySafer cuenta un sistema de fijación universal compatible con la MAYORIA de las secadoras.
- ¿Anulará la instalación de este producto la garantía de la secadora de ropa?**

No. La alarma DrySafer no afecta el funcionamiento de la secadora de ropa. La alarma DrySafer solamente lo alerta sobre una condición de peligro en el tubo de ventilación de la secadora.
- ¿Puedo probar la alarma DrySafer para saber si la batería tiene carga?**

Sí. La alarma cuenta con un botón de prueba para determinar si la batería tiene carga. PRESIONE Y SUELTE el botón de prueba.
- ¿Se ve la alarma DrySafer de algún modo afectada por la temperatura de la secadora de ropa?**

No. El monitor de flujo de aire de la alarma DrySafer está fabricado de una RESINA resistente al calor, diseñada exclusivamente para secadoras de ropa.
- ¿Cuenta la alarma DrySafer con alguna garantía?**

Sí. La alarma DrySafer cuenta con una garantía limitada del fabricante de un año.
- ¿Me ayuda la alarma DrySafer a ahorrar las reparaciones costosas de la secadora de ropa?**

Sí, la mayoría de las reparaciones que se realizan a las secadoras de ropa son debido al aumento excesivo de temperatura en la secadora.
- ¿Existe un largo máximo del tubo de ventilación que garantice el funcionamiento correcto de la alarma DrySafer?**

La alarma DrySafer se probó con un tubo de ventilación de MÁS de 12,19 m de largo. Sin embargo, siempre siga las especificaciones del fabricante de la secadora de ropa para cumplir con los requerimientos apropiados del sistema de ventilación de la secadora.
- Have a Question? Call 24/7 Customer Support: (888) 217-8300**