


Owner's Manual & Assembly Guide


Model No. LPS53

SpaceMaker® 5x3 Steel Patio Shed




Base recommended before building

Wood Platform



Concrete Slab




Building surface **MUST** be flat or predrilled hole will not align for ideal assembly.

Good - Directly on ground, level crushed stone, or concrete paver pad.

Better - Pressure Treated Lumber must **NOT** be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** A barrier can be used over pressure treated lumber.

Best - Concrete Slab, 4" thickness minimum.

Tools Required



CAUTION

SHARP EDGES: Gloves must be worn at all times to reduce risk of injury!

CHECK PARTS: Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists.

WIND DAMAGE: Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.

SAFE WORKSITE: Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled.

NO LEANING: NEVER concentrate your weight on the roof of the building.

ANCHOR READY: Your building MUST be anchored to prevent wind damage.

ASSEMBLY

BEST LOCATION: A level area with good drainage.

LADDER NEEDED: Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.


TEAMWORK NEEDED: Two or more people are required to assemble your building.

Scan for easy 3D instructions

Tap. Zoom. Rotate with official interactive instructions on the BILT app.



BILT.



CARE & MAINTENANCE

CLEANING: Clean with mild soap and water. DO NOT use power washing to clean your shed.

CORROSIVES: Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.


RUST PREVENTION: Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out. Keep roof, base perimeter and door free of debris. Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.

SNOW: Please remove snow from roof.

Manual e instrucciones para el ensamblado del producto


Modelo No. LPS53

SpaceMaker® 1,5m x 0,9m Cobertizo de acero




Base recomendada antes de construir

Plataforma de Madera



Losa de Hormigón




La superficie de construcción **DEBE** ser plana o el orificio previamente perforado no se alineará para un montaje ideal.

Bueno - Directamente sobre el suelo, nivelando la piedra triturada o bases de hormigón.

Mejor -La madera tratada a presión NO debe usarse donde haga contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión provocarán una corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, se anulará la garantía.** Se puede utilizar una barrera sobre madera tratada a presión.

Lo mejor - Losa de concreto de 4 pulgadas de espesor mínimo.

Herramientas necesarias



PRECAUCIÓN

BORDES FILOSOS: Se deben usar guantes en todo momento para reducir el riesgo de lesiones.

REVISAR PIEZAS: NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas.

DAÑOS POR EL VIENTO: NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.

LUGAR DE TRABAJO SEGURO: No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada.

SIN INCLINACIÓN: NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.

ANCLAJE LISTO: La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.

ASAMBLEA

MEJOR UBICACIÓN: área nivelada con buen drenaje.

SE NECESITA ESCALERA: Deje suficiente espacio afuera del edificio para poder tener acceso al techo con una escalera.

SE NECESITA TRABAJO EN EQUIPO: Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO





LIMPIEZA: Limpiar con jabón neutro y agua. NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.






CORROSIVOS: Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.







PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera. Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos. Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.

NIEVE: Remueva la nieve del techo.


























65103 X32	
65923 X32	
65004 X118	
65900 X4	

66260 X1	
66769 X2	
66646 X4	
66382 X2	
12031 X1	

66183L X2	
66183R X2	
30028 X1	
66082 X2	
67236 X1	
30018 X2	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page.








Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página.

11980 X2 	11984 X1 
11978 X1 	11989 X2 
11979 X1 	11987 X1 
12086 X4 	80385 X1 
12069 X2 	11986 X1 
12070 X7 	11985 X2 
12087 X1 	11991 X2 
11981 X1 	80283 X1 
12071 X1 	6278 X1 
11983 X1 	10498 X2 
11982 X1 	
80383 X1 	
11992 X1 	

1: FLOOR FRAME

MARCO DE PISO

EN,SP-12OX





PRO TIP 1

DO NOT fasten your floor frame to the base until the building is complete.

CONSEJO PROFESIONAL 1

NO fije el marco del piso a la base hasta que la construcción esté completa.





IMPORTANT

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly. Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.




IMPORTANTE

El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente. Mida diagonalmente de esquina a esquina. Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.


2: PRE-ASSEMBLY

PRE-ENSAMBLE



EN,SP-14OX



CORRECT
CORRECTO



INCORRECT
INCORRECTO







PRO TIP 2
Slides should be installed in Door Track prior to installation.

CONSEJO PROFESIONAL 2
Se deben instalar los rodamientos en el riel de la puerta antes de la instalación.


3: CORNER PANELS

PANELES DE ESQUINA

EN,SP-11PZ








X4



3: CORNER PANELS

PANELES DE ESQUINA






EN,SP-12PZ



4: WALL PANELS

PANELES DE LA PARED





EN,SP-13PZ



4: WALL PANELS

PANELES DE LA PARED



EN,SP-14PZ









5: DOOR JAMB

JAMBA DE LA PUERTA

EN,SP-15PZ








6: WALL ANGLE / HEADER *ÁNGULO DE LA PARED / DINTEL FRONTAL*




7: GABLES

GABLETE

EN,SP-210X




A




Front
Frente

B




Front
Frente

C



Front
Frente

D









Front
Frente

8: ROOF BEAM

VIGA DEL TECHO

EN,SP-220X





Front
Frente


9: ROOF PANELS

PANEL DEL TECHO


EN,SP-230X



Front
Frente









Front
Frente




9: ROOF PANELS

PANEL DEL TECHO


EN,SP-24OX



Front
Frente












Front
Frente





10: DOOR ASSEMBLY


ENSAMBLAJE DE LA PUERTA

EN,SP-21PZ



C






PRO TIP 3 - To remove or install Door Slides

- Remove doors from slides and set aside.
- Using pliers, bend down a corner of the track.
- Remove or install door slides.
- Carefully bend the corner back into position.

CONSEJO PROFESIONAL 3 - Para extraer o instalar los rodamientos de la puerta

- Saque las puertas de los rodamientos y sepárelas.
- Con un alicate, doble hacia abajo un ángulo del riel de la puerta.
- Saque o instale los rodamientos de la puerta.
- Con cuidado, doble el ángulo nuevamente a su posición.



PRO TIP 4

If Doors do not align, raise or lower one side of the Door by placing the Door screws through a different set of holes in the Door Slide.




CONSEJO PROFESIONAL 4

Si las puertas no se alinean, eleve o baje un lado e la puerta colocando los tornillos de la puerta por un grupo diferente de orificios en el rodamiento de la puerta.

10: DOOR ASSEMBLY

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA

EN,SP-23PZ












Align hole in Door Handle to hole in Door Handle Bracket and Drill (2) 1/4" (6 mm) holes in Door Jamb.

Alinee el orificio de la manija de la puerta con el orificio del soporte de la manija de la puerta y taladre (2) orificios de 1/4" (6 mm) en la bisagra de la puerta.

11: CORNER CAP

TAPA DE ESQUINA

EN,SP-24PZ



IMPORTANT: BUILDING MUST BE ANCHORED!

PROPER ANCHORING IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

Structures that are not anchored securely have the potential to be damaged or destroyed by acts of nature and are not covered under warranty.

ShelterLogic® Group is not responsible for damage to the building, the contents within, nor surrounding objects from acts of nature. Periodically check the anchors to ensure building stability.

IMPORTANTE: ¡EL EDIFICIO DEBE ESTAR ANCLADO!

EL ANCLAJE ADECUADO ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDO.

Las estructuras que no estén ancladas de forma segura tienen el potencial de sufrir daños o destrucción por fenómenos naturales y no están cubiertas por la garantía.

ShelterLogic® Group no es responsable de los daños al edificio, su contenido ni los objetos circundantes causados por fenómenos naturales. Verifique periódicamente los anclajes para garantizar la estabilidad del edificio.

An Anchor Kit may be purchased online at www.shelterlogic.com


You can also purchase one over the phone by calling 1-800-560-8383.

Se puede comprar un kit de anclaje en línea en www.shelterlogic.com

También puede comprar uno por teléfono llamando al 1-800-560-8383.


Anchoring Kit: (Model No. AK4)
For use with non-concrete substrates.

Kit de anclaje: (Modelo No. AK4)
Para uso en superficies que no sean de hormigón.



Anchoring Kit: (Model No. AK600)
For use with non-concrete substrates.

Kit de anclaje: (Modelo No. AK600)
Para uso en superficies que no sean de hormigón.



Anchoring Kit: (Model No. AK100)
For use with concrete substrates.

Kit de anclaje: (Modelo No. AK100)
Para uso en superficies de hormigón.




Anchoring into Wood/Post:

Use 1/4" (6 mm) Wood Screws. There are 1/4" (6 mm) dia. holes provided in the frames for proper anchoring.

Anclaje en madera/poste:

Utilice tornillos para madera de 1/4" (6 mm). Debe haber orificios de 1/4" (6 mm) de diámetro en los marcos para un anclaje adecuado.



**ACCESS YOUR 12 YEAR WARRANTY
ACCEDA A SU GARANTÍA DE 12 AÑOS**



**REGISTER YOUR UNIT
REGISTRE SU UNIDAD**

Register • Enregistrer • Regístrate



ShelterLogic.com/product-registration