




ITEM #80375099
#80375103
#0877805
#0877806

CENTERSET BATH FAUCET

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

MODEL #F51A1119CP
#F51A1119NP

Français p. 11



ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Aerator (Preassembled to Faucet (A))	1
C	Lock Nuts	2
DRAIN ASSEMBLY COMPONENTS		
AA	Rubber Washer	1
BB	Large Rubber Washer	1
CC	Lock Nut	1
DD	Drain Body	1
EE	Plunger	1
FF	Lift Rod	1
GG	Lift Rod Strap	1
HH	Ball Rod	1

SAFETY INFORMATION

- Follow these installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can cause the faucet to become loose, which can result in serious injury.
- The product should be installed by a locally licensed plumber.

NOTE: Please **DO NOT** use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.

WARNING

This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant.

Helpful Tools (not included): Channel-lock Pliers, Safety Goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first, hand-tighten connector nuts. Then, use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.



2. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A). Install faucet (A) through top of sink (not included).




3. Tighten lock nuts (C) onto the faucet (A).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Determine which type of connection you will be making. (1) Ball nose risers (3/8" O.D. copper tubing) with coupling nuts (not included) or (2) 1/2" I.P.S faucet connectors. Attach water supply lines (not included) to the faucet (A).




5. Install drain body (DD) and rubber washer (AA) through top of sink (not included). Secure with large rubber washer (BB) and lock nut (CC).

Note: Opening for ball rod must face towards rear of sink.




6. Insert plunger (EE).

Note: Plastic loop on plunger (EE) facing rear of sink is in locked mode and plunger cannot be removed. Plastic loop on plunger (EE) facing the front of sink is in unlocked mode and can be removed for easy cleaning.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Insert ball rod (HH) into drain assembly (DD).
Tighten sleeve.




8. Insert lift rod (FF) through faucet (A). From underneath the sink, connect the lift rod (FF) to the lift rod strap (GG) by pushing the button and inserting the lift rod (FF) all the way into the seated space of the lift rod strap (GG). Release the button to lock. Pull lift rod (FF) and lift rod strap (GG) in opposite directions to ensure the lift rod is completely secure.




9. Adjust ball rod (HH) to the down position.
Attach to lift rod strap (GG).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS




10. Turn on water supply.



11. Remove aerator (B) from faucet (A).



12. Turn on both hot and cold water to flush out any debris and check for leaks around drain.



13. Replace aerator (B).

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.
Water drips from aerator.	Cartridge needs to be replaced.	Remove handle assembly. Take out existing cartridge and discard. Replace with new cartridge and reassemble.
Handle is hard to turn.	Impurities in the water block cartridge. Cartridge cannot move smoothly or spare parts burst.	Replace cartridge.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All costs of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Metal Handle	A069429
2	Index Button	A603A12
3	Handle Adaptor	A517156
4	Retainer Nut & Washer	A66D743
5.1	Ceramic Disc Cartridge –Cold	A507180N
5.2	Ceramic Disc Cartridge –Hot	A507179N
6	Putty plate	A011367NF
7	Lock Nut Set	A504023
8	Aerator	A500093N-51
9	Lift Rod	A025376
10	Pop-up Assembly	A505028






ARTICLE #80375099
#80375103
#0877805
#0877806

ROBINET MONOBLOC POUR SALLE DE BAINS

PROJECT SOURCE et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

MODÈLE #F51A1119CP
#F51A1119NP



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____

Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Robinet	1
B	Aérateur (Préassemblé au corps du robinet (A))	1
C	Écrous de blocage	2
COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE D'ÉVACUATION		
AA	Rondelle en caoutchouc	1
BB	Grosse rondelle en caoutchouc	1
CC	Écrou de blocage	1
DD	Tuyau de vidange	1
EE	Fermeture mobile	1
FF	Tige de levage	1
GG	Sangle de tige de levage	1
HH	Tige à rotule	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Suivez attentivement ces instructions pour l'installation. Il incombe à l'installateur d'effectuer une installation adéquate.
- Si vous ne respectez pas les instructions, le robinet peut se desserrer et causer des blessures graves.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un plombier qualifié.

REMARQUE : N'appliquez pas de mastic de plomberie sur les pièces en plastique. En cas de besoin, utilisez du calfeutrant à base de silicone.

AVERTISSEMENT

Cet article est conçu de façon à répondre aux exigences du programme Watersense de l'EPA en matière de débit. Le débit est réglé par l'aérateur ou par le contrôleur de débit. Si vous devez le remplacer, assurez-vous d'utiliser un aérateur ou un contrôleur de débit conforme au programme Watersense pour continuer à économiser l'eau.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 12 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : clé à molette et scellant à base de silicone.

Outils utiles (non inclus) : pince multiprise et lunettes de sécurité.


- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en eau froide et en eau chaude et actionnez le vieux robinet de façon à évacuer la pression accumulée.
- Pour installer votre nouveau robinet, serrez d'abord les écrous de raccord à la main. Ensuite, serrez l'écrou d'un quart de tour à l'aide d'une clé tout en maintenant le raccord en place à l'aide d'une autre clé. Évitez de serrer excessivement, sans quoi vous risquez de compromettre l'intégrité du système.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Coupez l'alimentation en eau. Retirez le robinet existant, le cas échéant.



2. Appliquez un trait de scellant à base de silicone clair (non inclus) autour de la base du robinet (A). Posez le robinet (A) dans les trous de l'évier (non inclus).




3. Serrez les écrous de blocage (C) sur le robinet (A).




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Déterminez quel type de raccord vous devez effectuer. (1) Colonnes montantes à bout sphérique (tuyau en cuivre d'un diamètre extérieur de 3/8 po) avec écrous d'accouplement (non incluse) ou (2) raccords de robinet IPS de 1/2 po. Fixez les conduites d'alimentation en eau (non incluses) au robinet (A).




5. Installez le corps du drain (DD) et la rondelle en caoutchouc (AA) à travers le haut du lavabo (non inclus). Fixez le tout à l'aide d'une grande rondelle en caoutchouc (BB) et d'un écrou de blocage (CC).

Remarque : L'ouverture pour la tige à rotule doit être tournée vers l'arrière de l'évier.




6. Insérez le plongeur (EE).

Remarque : L'anneau en plastique situé sur le plongeur (EE) est orienté vers l'arrière du lavabo en mode verrouillé et le plongeur ne peut pas être retiré. L'anneau en plastique situé sur le plongeur (EE) est orienté vers l'avant du lavabo en mode déverrouillé et peut être retiré pour faciliter le nettoyage.




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


7. Insérer la tige à rotule (HH) dans le tuyau de queue (DD). Serrer le manchon.




8. Insérez la tige de levage (FF) à travers le robinet (A). Sous le lavabo, raccordez la tige de levage (FF) à la courroie de tige de levage (GG) en enfonçant le bouton et en insérant complètement la tige de levage (FF) dans le logement de la courroie de tige de levage (GG). Relâchez le bouton pour verrouiller le tout. Tirez la tige de levage (FF) et la courroie de tige de levage (GG) en sens opposés afin de vous assurer que la tige de levage (FF) est bien fixée.




9. Réglez le levier à rotule (HH) en position abaissée. Fixez à la bande de tige de levage (GG).




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE




10. Ouvrez l'alimentation en eau.



11. Retirez l'aérateur (B) du robinet (A).



12. Ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide pour purger les conduites afin d'éliminer les débris et vérifiez si le drain fuit.



13. Remettez l'aérateur (B) en place.

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article périodiquement à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif, de laine d'acier ni de produit chimique puissant; ceux-ci risquent de ternir le fini et leur utilisation annulera votre garantie.

DÉPANAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La poignée fuit.	L'écrou de serrage est desserré. Le joint torique de la cartouche est sale ou endommagé.	Serrez l'écrou de serrage. Nettoyez ou remplacez le joint torique.
L'aérateur fuit ou le jet est déformé.	L'aérateur est sale ou mal adapté. L'aérateur est desserré ou il manque un joint.	Retirez l'aérateur, vérifiez si ses grilles sont obstruées par des débris et assurez-vous que la rondelle en caoutchouc est bien installée. Serrez l'aérateur. Remettez l'aérateur en place.
De l'eau s'écoule de l'aérateur.	La cartouche doit être remplacée.	Retirez l'ensemble de poignée, Retirez la cartouche qui s'y trouve et jetez-la. Remplacez-la par une nouvelle cartouche et réassemblez le tout.
La poignée est difficile à tourner.	Des impuretés logées dans la cartouche l'empêchent de bouger librement ou ont fait éclater des pièces détachées.	Remplacez la cartouche.

GARANTIE

Le fabricant garantit le robinet contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de l'expédition de l'usine pendant une période limitée à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le robinet par un modèle comparable ou de qualité supérieure. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 389-8827 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage causé au robinet à la suite d'un accident, d'un usage inapproprié ou d'une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du robinet durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsuplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsuplus.com.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
1	Poignée en métal	A069429
2	Capuchon indicateur	A603A12
3	Adaptateur de poignée	A517156
4	Écrou de serrage et rondelle	A66D743
5.1	Ensemble de cartouche –eau froide	A507180N
5.2	Ensemble de cartouche –eau chaude	A507179N
6	Plaque à mastic	A011367NF
7	Ensemble d'écrous de blocage	A504023
8	Aérateur	A500093N-51
9	Tige de levage	A025376
10	Ensemble de tuyau d'évacuation	A505028

