




ARTÍCULO #3856481/3856480/5737478

MODELO #42473/42474/43387

VENTILADOR DE TECHO OXFORD

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Intertek

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, llame a nuestro

888-251-1003, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o a ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.	25
Aditamentos	26
Información de seguridad.	28
Preparación.	28
Instalación inicial.	29
Instrucciones estándares y de montaje en ángulo	31
Cableado.	33
Instalación final.	34
Instrucciones de funcionamiento.	39
Cuidado y mantenimiento.	41
Solución de problemas.	41
Garantía limitada de por vida	43
Lista de piezas de repuesto.	44

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Varilla	1
B	Pasador de la varilla (preensamblado en la varilla [A])	1
C	Sujetador de la varilla (preensamblado en la varilla [A])	1
D	Soporte de montaje	1
E	Base (preensamblado en el soporte de montaje [D])	1
F	Cubierta de la base (preensamblada en la base [E])	1
G	Tornillo de soporte de montaje (preensamblado en el soporte de montaje [D])	4
H	Cubierta de horquilla	1
I	Ensamble del motor	1
J	Tornillo de fijación (preensamblado en el ensamble del motor [I])	2
K	Tornillo de montaje cerrado con cabeza Phillips (preensamblado en el ensamble del motor [I])	3
L	Placa de soporte (preensamblada en el ensamble del motor [I])	1
M	Tornillo para la placa de soporte (preensamblado en la placa de soporte [L])	3
N	Tornillo del motor (preensamblado en el ensamble del motor [I])	10
O	Carcasa del interruptor (preensamblada en el soporte del kit de iluminación [P])	1
P	Kit de iluminación	1
Q	Tuerca hexagonal (preensamblada en el soporte del kit de iluminación [P])	1
R	Arandela de goma (preensamblada en el soporte del kit de iluminación [P])	1
S	Tapa del remate (preensamblada en el kit de iluminación [P])	1
T	Remate (preensamblado en el soporte del kit de iluminación [P])	1
U	Paquete remoto	1
V	Brazo del aspa	5
W	Aspa	5
X	Pantalla de vidrio	1
Y	Bombilla	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA




Conector de cables
Cant.: 3
y 1 adicional

BB



Tornillo para
aspa
Cant.: 15
y 1 adicional

CC



Arandela para
aspa
Cant.: 15
y 1 adicional

EE



Botón del tapón
Cant. 1

XX



Tornilla del motor
1 adicional



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Antes de comenzar a instalar el ventilador, desconecte la alimentación eléctrica; para esto, retire los fusibles o coloque el interruptor de circuito en la posición de apagado.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos y las ordenanzas locales, el Código Eléctrico Nacional y la norma ANSI/NFPA 70-199. Si no está familiarizado con la instalación del cableado eléctrico, contrate a un electricista calificado o consulte un manual de cableado para hacerlo usted mismo.
- Asegúrese de que en el lugar de instalación que elija se pueda establecer una distancia mínima de 2.13 m desde las aspas hasta el piso y al menos 76.2 cm desde los extremos de las aspas hasta cualquier obstáculo.
- El peso neto de este ventilador es: 8.03 kg.



PELIGRO: si utiliza una caja de salida existente, asegúrese de que esté bien sujeta a la estructura del edificio y que pueda sostener el peso del ventilador. De lo contrario, podrían ocurrir lesiones graves o la muerte. La estabilidad de la caja de salida es fundamental para minimizar el tambaleo y el ruido en el ventilador una vez que la instalación esté completa.



ADVERTENCIA: para evitar lesiones personales, es necesario usar guantes al manipular las piezas del ventilador con bordes filosos.



ADVERTENCIA: el uso de un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador provocará un zumbido intenso del ventilador. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, NO use un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, instale el ventilador en una caja de salida marcada como "ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT" (apta para sostener un ventilador) y utilice los tornillos de montaje incluidos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que se usan comúnmente para sostener las lámparas no son aptas para sostener un ventilador y puede ser necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado. Asegure la caja de salida directamente a la estructura del edificio. La caja de salida y su soporte deben ser capaces de sostener el peso del ventilador en movimiento (al menos 15.88 kg).



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con este ventilador están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores del ventilador. Si el conductor de su casa es de un calibre superior a 12 y hay más de un conductor para conectar los dos conectores de conductores del ventilador, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de conductores que debe utilizar.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no doble los brazos de las aspas al instalarlas, al equilibrarlas o al limpiar el ventilador. No coloque objetos entre las aspas en movimiento.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales, use solo las piezas que se incluyen con este ventilador. El uso de piezas DISTINTAS de aquellas que se incluyen con este ventilador anulará la garantía.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la caja de salida cuente con la puesta a tierra adecuada o de que haya un conductor (verde o desnudo) de puesta a tierra.

PRECAUCIÓN: revise cuidadosamente todos los tornillos, pernos y tuercas del ensamble del motor del ventilador para comprobar que estén seguros.

PRECAUCIÓN: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Tenga presente que cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

HKC-US
3350 Players Club Pkwy. #225
Memphis, TN 38125
1-888-251-1003

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare todas las piezas con la lista del contenido del paquete y con la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 120 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): cinta aislante, destornillador Phillips, pinza, gafas de seguridad, escalera de tijera, pinza pelacables y pinza cortacables

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, cinta métrica y manual de cableado

INSTALACIÓN INICIAL

1. Corte la alimentación que va desde los interruptores de circuito y el interruptor de pared hacia los conductores de la línea de suministro del ventilador.

⚠ PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.




2. Determine el método de instalación que utilizará.

El montaje de estándar es más apropiado para los techos de 2.44 m de alto o de mayor altura. Para techos más altos, se recomienda utilizar una varilla más larga (no incluida).


El montaje en ángulo es mejor para los techos en ángulo o de bóveda. En ocasiones, es necesaria una varilla más larga para asegurar una adecuada separación de las aspas. **Importante:** si realiza el montaje en ángulo, verifique que el ángulo del techo no tenga una inclinación superior a los 10°.

La instalación de montaje al ras no está disponible para este artículo.

El estilo de montaje cerrado es está disponible para este artículo.




3. Asegúrese de que las aspas (W) estén al menos a 76.20 cm de toda obstrucción. También verifique el largo de la varilla (A) para asegurarse de que las aspas (W) estén al menos a 2.13 m por encima del piso.



INSTALACIÓN INICIAL


4. Afloje los cuatro tornillos del soporte de montaje preensamblados (G), luego retire completamente los dos tornillos del soporte de montaje (G) de los orificios redondos de la base (E).

Déjelos a un lado para usarlos posteriormente. Retire el soporte de montaje (D) de la base (E).




5. Fije el soporte de montaje (D) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos y las arandelas incluidos con la caja de salida.

PRECAUCIÓN: es muy importante que use los aditamentos adecuados para instalar la soporte de montaje (D), ya que esta sostendrá el ventilador.




6. Retire los 10 tornillos preensamblados del motor (N) y los cinco bloques preensamblados del motor del lado inferior del ensamblaje del motor (I). Deseche los bloques del motor, pero guarde los tornillos del motor (N) para ajustar los brazos de la aspas.




INSTRUCCIONES ESTÁNDAR O DE MONTAJE EN ÁNGULO


1. Retire el sujetador de la varilla (C) y el pasador de la varilla (B) de la varilla (A). Luego afloje parcialmente los tornillos de fijación (J) que se encuentran en la horquilla de la parte superior del ensamblaje del motor (I).



2. Introduzca la varilla (A) a través de la base (E) y la cubierta de la horquilla (H). Pase los cables desde el ensamblaje del motor (I) a través de la varilla (A).




3. Deslice la varilla (A) por la horquilla del ensamblaje del motor (I), alinee los orificios, luego reinstale el pasador de la varilla (B) y el sujetador de la varilla (C). Asegure con los tornillos de fijación (J) y deslice la cubierta de la horquilla (H) hacia abajo hasta que quede sobre el ensamblaje del motor (I).




INSTRUCCIONES ESTÁNDAR O DE MONTAJE EN ÁNGULO

4. Dependiendo del largo de la varilla que utilice, es posible que necesite cortar los cables conductores para simplificar el cableado. Si decide cortar los cables conductores, se sugiere hacerlo de la siguiente manera: sujete los cables conductores y asegúrese de jalarlos completamente a través de la parte superior de la varilla. Mida 20.32 cm de cable conductor y corte el exceso de cable con las pinzas cortacables (no incluidas).




5. Si decidió cortar los cables conductores en el Paso 4, pele 1.27 cm del aislamiento del extremo del conductor blanco. Tuerza los extremos pelados de cada filamento del cable dentro del aislamiento con pinzas (no se incluyen). Repita este paso para los cables negro.

Nota: si no cortó los cables conductores en el Paso 4, el Paso 5 no es necesario y puede continuar con el Paso 6.



6. Instale el extremo de la bola de la varilla (A) en la abertura del soporte de montaje (D). Alinee una de las cuatro ranuras de la varilla con la lengüeta del soporte del montaje (D). **Nota:** la varilla (A) no debe girar si está instalada de manera correcta.

! PELIGRO: no alinear la ranura de la varilla (A) con la lengüeta del soporte de montaje (D) podría causar que el ventilador tambalee o se caiga y provocar lesiones graves o la muerte.





CABLEADO

⚠️ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con este ventilador están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores del ventilador. Si el conductor de su casa es de un calibre superior a 12 y hay más de un conductor para conectar los dos conectores de conductores del ventilador, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de conductores que debe utilizar. **PRECAUCIÓN:** asegúrese de que la caja de salida cuente con la puesta a tierra adecuada o de que haya un conductor (verde o desnudo) de tierra.

1. Conecte los conductores del suministro y del ventilador según el diagrama y estos pasos:

- Conecte los cables verdes de la varilla (A) y el soporte de montaje (D) al conductor verde (puesta a tierra).
- Conecte el conductor Blanco del ventilador al conductor Blanco (neutro) del suministro.
- Conecte los cables negro del ventilador al conductor negro del suministro.
- Asegure todas las conexiones del cableado junto con los conectores de conductor (AA).


Nota: el conductor negro le proporciona energía al ventilador. El conductor Blanco es el conductor neutro para el ventilador y el kit de iluminación. El conductor verde es de puesta a tierra. si los conductores del suministro tienen colores diferentes a los que se mencionaron anteriormente, un electricista profesional debe determinar el cableado correcto.



2. Cubra con cinta aislante (no se incluye) todos los conectores de cables (AA) hasta el cable.

3. Gire los cables empalmados o cubiertos con cinta hacia arriba y empuje suavemente los cables y los conectores de cables (AA) hacia dentro de la caja de salida.

⚠️ ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya filamentos de conductores visibles después de hacer las conexiones. Coloque las conexiones de los conductores verde y blanco en el lado opuesto de la caja de salida del conductor negro.



Aditamentos utilizados

AA


Conector de cables




x 3

INSTALACIÓN FINAL

1. Alinee la base (E) sobre los tornillos flojos del soporte de montaje (G) preensamblados en el soporte de montaje (D). Coloque los orificios con forma de cerradura de la base (E) en los tornillos del soporte de montaje (G) y gire la base (E) en dirección de las manecillas del reloj.




2. Asegure la base (E) con los tornillos del soporte de montaje (G) que retiró previamente (paso 4, página 27). Apriete bien todos los tornillos del soporte de montaje (G).



INSTALACIÓN FINAL

3. Inserte parcialmente los tornillos de las aspas (BB) junto con las arandelas de las aspas (CC) en un aspa (W) y, luego, en el brazo del aspa (V). Apriete cada tornillo del aspa (BB) con un destornillador Phillips (no se incluye), comenzando por el que está en el medio. Repita este paso para las aspas (W) y los brazos del aspa (V) restantes.




Aditamentos utilizados

BB Tornillo para aspa x 15




CC Arandela para aspa x 15




4. Instale el brazo del aspa (V) al lado inferior del ensamblaje del motor (I) con los tornillos del motor (N) que retiró previamente (paso 6, página 30). Apriete con un destornillador Phillips. Repita para cada brazo de aspa (V).

Nota: la muesca en la placa de soporte (L) permite el acceso del destornillador a los orificios de los tornillos del motor.




5. Retire los tres tornillos de la carcasa del interruptor (M) de la placa de soporte (L). Luego, enchufe el conector de 6 clavijas del ventilador al conector de 6 clavijas del kit de iluminación (P).




INSTALACIÓN FINAL

6. Fije la carcasa del interruptor (O) junto con el kit de iluminación (P) en la placa de soporte (L) con los tornillos de la carcasa del interruptor (M) que retiró previamente.




7. Instale las bombillas (Y) en los portalámparas del kit de iluminación (P).

Importante: asegúrese de que las bombillas (Y) y el kit de iluminación (P) se enfríen antes de reemplazar las bombillas.




8. Retire el remate preensamblado (T), la tapa del remate (S), la tuerca hexagonal (Q) y la arandela de goma (R) del kit de iluminación (P). Levante la pantalla de vidrio (X) en la varilla roscada en la parte inferior del kit de iluminación (P).




INSTALACIÓN FINAL

9. Fije la pantalla de vidrio (X) con la arandela de goma (R) y la tuerca hexagonal (Q). Luego, fije la tapa del remate (S) y el remate (T).



10. Para instalar el ventilador sin el kit de iluminación (P), retire la tuerca hexagonal y la arandela de seguridad preensambladas de la varilla roscada del interior de la carcasa del interruptor (O). Retire el kit de iluminación (P) de la carcasa del interruptor (O) y deséchelo; luego, instale el botón del tapón (EE) en el orificio central de la carcasa del interruptor (O).



Aditamentos utilizados


EE

Botón del tapón




x 1

11. Retire los tres tornillos de la placa del soporte (M) de la placa del soporte (L). Enchufe el conector de 6 clavijas del ventilador al conector de 6 clavijas del kit de iluminación (P). Luego, fije la carcasa del interruptor (O) en la placa del soporte (L) con los tornillos de la placa del soporte (M).




INSTALACIÓN FINAL

12. Si lo desea, el soporte de montaje del paquete remoto (U) puede instalarse sobre una pared con los tornillos de montaje proporcionados. Se puede guardar el control remoto del paquete remoto (U) en el soporte de montaje para un fácil acceso.



13. Encienda el suministro de electricidad del ventilador.

El ensamblaje está listo.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto que se encuentra en el paquete remoto (U). Inserte la batería del paquete remoto (U) en el control remoto; asegúrese de que la polaridad de la batería coincida con la polaridad indicada en el compartimiento para esta: positivo (+) con positivo (+) y negativo (-) con negativo (-). Vuelva a colocar la tapa de la batería y presione el botón de encendido del ventilador del control remoto para asegurarse de que se encienda el indicador LED y que el control remoto encienda el ventilador.



Nota: si el control remoto no enciende el ventilador, consulte la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (página 43).

2. Para hacer funcionar el ventilador con el control remoto, presione y suelte los siguientes botones:

- 1 - Velocidad alta del ventilador
- 2 - Velocidad media del ventilador
- 3 - Velocidad baja del ventilador
- 4 - Alimentación del ventilador: apaga el ventilador.

Modo luz de retardo apagada: mantenga presionado el botón de encendido del ventilador (4) durante cinco segundos y la luz se apagará después de un minuto.

- 5 - Control de luz: presione el botón de control de luz para encender y apagar la luz. Mantenga presionado el botón de control de luz para regular la intensidad de las luces.
- 6 - Interruptor D/CFL: se configura en la "D" de fábrica. El interruptor debe permanecer en la posición "D" para que tenga la garantía de que las bombillas se puedan regular.




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

3. El uso de un ventilador de techo le permitirá elevar la configuración de su termostato en verano y disminuirla en invierno, sin sentir una diferencia en su comodidad. **En climas más cálidos**, presione el interruptor de reversa hacia izquierda y verá un icono de un sol, lo que creará un flujo de aire descendente que generará un efecto de viento refrescante (Fig 3a).

En climas más fríos, deslice el interruptor de reversa derecha y verá un icono de copo de nieve, que creará un flujo de aire ascendente que puede ayudar a mover el aire caliente estancado fuera del área del techo (Fig. 3b).

Importante: espere a que el ventilador se detenga antes de mover el interruptor de reversa. El interruptor de reversa se debe deslizar completamente hacia la derecha o hacia la izquierda para que el ventilador funcione. Si el interruptor de reversa se configura en la posición del medio, el ventilador no funcionará (Fig. 3c).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Al menos dos veces al año, baje la base para revisar el ensamble de la varilla y, luego, apriete todos los tornillos en el ventilador. Limpie el ventilador solo con un cepillo suave o con un paño sin pelusas para evitar que se raye el acabado. Limpie las aspas con un paño sin pelusas.

Reemplazo de las bombillas: use bombillas incandescentes, bombillas de base E26, bombillas LED o bombillas CFL de 60 vatios como máximo. No se recomiendan las bombillas halógenas para este artículo.

Reemplazo de la batería: utilice una batería alcalina de 16 amperios, 12 voltios. Las baterías agotadas se deben retirar del control remoto. No intente cargar baterías que no son recargables. No incinere las baterías, ya que podrían explotar o filtrarse.

Importante: antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el suministro de electricidad principal. No utilice agua ni un paño húmedo para limpiar el ventilador de techo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no se mueve.	<ol style="list-style-type: none">1. El interruptor de reversa no está activado.2. El interruptor de pared está apagado.3. No hay suministro de electricidad o hay un fusible (interruptor) quemado.4. Una conexión de los cables no es la correcta.	<ol style="list-style-type: none">1. Empuje firmemente el interruptor de reversa completamente hacia izquierda o hacia derecha.2. Asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido.3. Encienda el suministro eléctrico o revise el fusible (interruptor).4. Desactive la alimentación eléctrica y revise todas las conexiones de la caja de salida del techo.
El ventilador hace ruido.	<ol style="list-style-type: none">1. Las aspas están flojas.2. Un aspa está partida.3. El control de pared no es compatible con el ventilador.4. La caja de salida no está asegurada.5. El soporte de montaje no es seguro.	<ol style="list-style-type: none">1. Revise y apriete todos los tornillos que sostienen las aspas del ventilador en los brazos de las aspas y en el motor.2. Reemplace el aspa partida.3. No use un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador.4. Verifique que la caja de salida esté asegurada a la estructura del edificio.5. Asegúrese de que el soporte de montaje esté fijo en la caja de salida y que los tornillos estén apretados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay un tambaleo excesivo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uno o varios brazos de las aspas están sueltos. 2. Las aspas no están equilibradas. 3. El montaje del ventilador no está asegurado. 4. El ventilador está demasiado cerca del techo de bóveda. 5. El tornillo de ajuste de la horquilla del ensamble del motor está suelto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise y apriete todos los tornillos que sostienen las aspas del ventilador en los brazos de las aspas y los brazos de las aspas en el motor. 2. Intercambie un aspa con otra del lado opuesto. O bien, equilibre el ventilador mediante un kit de equilibrio de aspas (se vende para separado). 3. Desconecte el suministro de electricidad. Afloje la base y verifique que el soporte de montaje esté sujeto a la caja de salida eléctrica. El soporte debe estar al ras de la caja de salida y no debe moverse. 4. Utilice una varilla más larga (se vende por separado) o mueva el ventilador a una ubicación diferente. 5. Levante la cubierta de horquilla y apriete el tornillo de ajuste en la horquilla hasta que quede firme.
El ventilador funciona correctamente, pero las luces no funcionan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las bombillas no están bien instaladas. 2. Los enchufes de cables del kit de iluminación no están conectados apropiadamente. 3. Una conexión de los cables no es la correcta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vuelva a instalar las bombillas. 2. Asegúrese de que los conectores de 6 clavijas estén asegurados adecuadamente. 3. Desactive la alimentación eléctrica y revise todas las conexiones de la caja de salida del techo.
El control remoto no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es posible que la sobrecarga haya borrado la memoria y que el control remoto necesite volverse a sincronizar con el receptor. 2. Debe reemplazar la batería del control remoto. 3. Hay interferencia de otro control remoto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague la alimentación principal, luego vuelva a conectarla. Dentro de los 30 segundos, mantenga presionados los botones de velocidad alta y baja del control remoto al mismo tiempo durante 5 segundos. El indicador LED parpadeará 3 veces, lo que indicará una sincronización exitosa. Una vez que esto suceda, el ventilador arrancará en la configuración de velocidad baja con la luz apagada (si corresponde). 2. Coloque la batería nueva de 12 voltios en el compartimiento de la batería del control remoto (consulte la página 39). 3. Si hay varios ventiladores cerca, desconecte la alimentación de los demás ventiladores y vuelva a sincronizar el control remoto (consulte la Acción correctiva 1 mencionada con anterioridad).

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Se indica a continuación, el fabricante garantiza que el motor de ventilador de este ventilador de techo se encuentra libre de defectos de fabricación y material durante la vida útil de este producto. Además, conforme a las limitaciones establecidas a continuación, el fabricante también garantiza que todas las piezas de este ventilador de techo (las “piezas del ventilador de techo” no incluyen el motor ni las piezas hechas total o parcialmente de vidrio) se encuentran libres de defectos de fabricación y material durante el periodo de un año siguiente a la fecha de compra del comprador minorista original.

El comprador original que obtuvo el producto del distribuidor autorizado es quien debe realizar todas las reclamaciones, ya sea que haya adquirido el producto a través de una tienda o por medio de un contratista. Los defectos de las piezas del ventilador de techo deberán informarse dentro del primer año a partir de la fecha de compra. Las piezas hechas total o parcialmente de vidrio y los acabados metálicos y otras superficies no tienen garantía.

Los compradores son responsables de los costos de extracción y reinstalación del producto. Los daños de cualquier pieza que resulten del desgaste o del deterioro normales, de accidentes, del uso inapropiado o de errores de instalación no cuentan con la cobertura de esta garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación del ventilador. Cualquier servicio realizado por un electricista no certificado invalidará la garantía.

La única responsabilidad del fabricante será reparar o reemplazar el motor, las piezas o el producto dentro de los términos establecidos anteriormente. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas o los daños de ningún tipo, incluidos los daños accidentales o resultantes que sean la consecuencia directa o indirecta de cualquier incumplimiento de la garantía, ya sean explícitos o implícitos, o de cualquier otra falla de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que esta limitación puede no aplicarse en su caso.

Si el comprador original deja de ser el propietario del ventilador, la garantía se anula.

Si el comprador detecta un problema en el ventilador relacionado con defectos de fabricación o material dentro del periodo de garantía asociado a la pieza defectuosa, el fabricante acepta reemplazar la pieza defectuosa sin cargo o, como alternativa, reemplazar el ventilador de techo por uno de un modelo similar o superior.

Las garantías del fabricante se encuentran sujetas a las limitaciones de las garantías escritas que se establecen en esta garantía limitada de por vida para este ventilador de techo. Se rechazan todas las demás garantías implícitas y explícitas, incluidas, entre otras, la garantía implícita de idoneidad para un fin particular y la garantía implícita de comercialización. Algunos estados no permiten la exención de garantías implícitas, de modo que es posible que esta exención no se aplique a su caso.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1003** de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	#3856481	#3856480	#5737478	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
A	Varilla	4L000005220	4L000015470	4L000018960	SÍ - UN AÑO
D	Soporte de montaje	4L000006410	4L000006350	4L000006350	SÍ - UN AÑO
E	Base	4L000002220	4L000008280	4L000016090	SÍ - UN AÑO
F	Cubierta de base	4L000000830	4L000008290	4L000010400	SÍ - UN AÑO
H	Cubierta de horquilla	4A000005540	4A000003540	4A000009350	SÍ - UN AÑO
P	Kit de iluminación	4L000015420	4L000015430	4L000018950	SÍ - UN AÑO
U	Paquete remoto	4L000015440	4L000015440	4L000015440	SÍ - UN AÑO
X	Pantalla de vidrio	4A166210001	4A166210001	4A166210001	NO
V	Brazo del aspa (x5)	4L073720004	4L073720001	4L073720003	SÍ - UN AÑO
W	Aspa (x5)	4L086160001	4L086160002	4L086160003	SÍ - UN AÑO
HW	Kit de aditamentos	4L000015460	4L000015450	4L000018970	NO

