

HEAVY DUTY INDOOR TIMER




Call customer service at 1-866-994-4148,
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Set a period of time for the unit to be "ON."

Locate the gray pins and push them down at the marked times when the attached device should be "ON." Each pin represents a 30-minute time interval.




2. Set the "CURRENT TIME."

Rotate the entire gray push-pin dial clockwise until the arrow marked "CURRENT TIME" aligns with the current time of day on the dial. "AM" hours are highlighted in white. "PM" hours are highlighted in black.




3. Set "BYPASS SWITCH".

When the switch is in the "TIMER ON" position, the unit will automatically turn your attached device on and off according to the programmed time. When the switch is in the "OUTLET ON" position, the unit will bypass the programming and your attached device will remain on.




4. Plug the unit into an electrical outlet.

The unit will rest against the outlet at a slight upward angle, making it easier to see and operate the push-pin dial.



5. Attach up to two devices to the unit.

Plug the devices into the outlets on either side of the unit.



HELPFUL TIPS

- This timer repeats the same settings daily.
- To push down or pull up the gray pins, use your finger or the tip of a small instrument such as a pen or pencil.
- You can set up to 48 different "ON" and "OFF" times in a 24-hour period. Pins pressed down represent the "ON" time. Pins in the up position represent "OFF" time.
- Switching the unit to "OUTLET ON" will bypass programming, however, the timer dial will continue to rotate and maintain the current time.
- Once the timer is plugged into an outlet, it will sit at a slight upward angle making it easier to read and program the unit.

IN CASE OF POWER FAILURE

Unit will stop operating if the power goes out. Once power is resumed, reset the time of day as explained in Step 2 of the instructions.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Lights do not turn on as programmed.	Connected lights are not in "ON" position; they are not functioning; timer is not receiving power, or "BYPASS SWITCH" is in the "OUTLET ON" position.	Ensure the connected lights are functional by plugging them directly into the outlet. Be sure the connected lights are in the "ON" position if they have their own switch. Make sure the outlet the timer is plugged into is active. Check that the "BYPASS SWITCH" is in the "TIMER ON" position.
Lights come on in "AM" but are supposed to come on in "PM."	Pins were pushed down in the "AM" section (highlighted in white on the timer dial).	Be sure the pins are pushed down in the "PM" section (highlighted in black on the timer dial).
Lights come on in "PM" but are supposed to come on in "AM."	Pins were pushed down in the "PM" section (highlighted in black on the timer dial).	Be sure the pins are pushed down in the "AM" section (highlighted in white on the timer dial).
Lights come on before the actual time.	"CURRENT TIME" was not set properly.	Refer to step 2 of this manual. Be sure "CURRENT TIME" is set in the white section on the timer dial if the "CURRENT TIME" is in the "AM." The "CURRENT TIME" should be set in the black section on the timer dial if the "CURRENT TIME" is in the "PM."

⚠ WARNING

Risk of Electric Shock

Keep children away. Unplug timer before cleaning. Fully insert plug. Do not use in wet locations.

Risk of Fire

Do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc.). Do not exceed electrical ratings. For indoor use only.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Gardez les enfants à l'écart. Débranchez la minuterie avant de procéder au nettoyage. Insérez complètement la fiche. N'utilisez pas l'article dans des endroits humides.

Risque d'incendie

N'utilisez pas cet article pour commander des appareils qui contiennent des éléments chauffants (appareils de cuisson, radiateurs, fers, etc.). Ne dépassez pas les capacités électriques. Pour usage à l'intérieur seulement.

SAFETY INFORMATION

This unit is a "grounded" device. The male plug contains a ground pin and is only intended for use with a three-pronged grounded outlet.



Do not attach a device that exceeds the unit ratings.

125 V AC / 60 Hz

15 A / 1,875 W Resistive (General Purpose)

10 A / 1,250 W Tungsten (Incandescent)

1/2 HP (Horsepower Motor)

LIMITED 1-YEAR WARRANTY

Prime warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of one year from the original date of purchase ("warranty period"). This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and Prime is not liable for any consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is effective only if such unit is returned to Prime not later than thirty (30) days after the expiration of the warranty period. Warranty is void if damage is due to neglect, misuse, alteration, modification, improper installation, or repair by anyone other than Prime. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return within the time period set forth above prepaid with dated proof of purchase to:

Prime Wire & Cable, Inc.
ATTN: Timer Warranty
280 Machlin Court
City of Industry, CA 91789

TEMPORIZADOR PARA INTERIORES PARA TRABAJO PESADO




Llame al Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Establezca un período de tiempo para que la unidad se encienda.

Ubique los botones grises y presiónelos en las horas marcadas en que el dispositivo conectado debe encenderse. Cada botón representa un intervalo de tiempo de 30 minutos.




2. Establezca la "CURRENT TIME" (hora actual).

Gire el todo el selector de botones grises en dirección de las manecillas del reloj hasta que la flecha marcada "CURRENT TIME" se alinee con la hora actual del día en el selector. Las horas "AM" aparecen resaltadas en blanco. Las horas "PM" aparecen resaltadas en negro.




3. Establezca el "BYPASS SWITCH" (interruptor de derivación).

Cuando el interruptor está en la posición "TIMER ON" (temporizador encendido), la unidad encenderá/apagará automáticamente los dispositivos conectados de acuerdo con la hora programada. Cuando el interruptor está en la posición "OUTLET ON" (tomacorriente encendido), la unidad omitirá la programación y los dispositivos conectados permanecerán encendidos.




4. Enchufe la unidad a un tomacorriente.

La unidad se apoyará en el tomacorriente en un ángulo ligeramente ascendente, lo que hace que sea más fácil ver y operar el selector de botones.



5. Conecte hasta dos dispositivos a la unidad.

Enchufe los dispositivos en los tomacorrientes a cada lado de la unidad.



CONSEJOS PRÁCTICOS

- Este temporizador repite los mismos ajustes todos los días.
- Para presionar o levantar los botones grises, use el dedo o la punta de un instrumento pequeño como un lápiz o un bolígrafo.
- Puede configurar hasta 48 horas diferentes de encendido y apagado en un periodo de 24 horas. Los botones presionados representan la hora de encendido. Los botones levantados representan la hora de apagado.
- Al encender la unidad en "OUTLET ON" se omitirá la programación; sin embargo, el selector del temporizador seguirá girando y mantendrá la hora actual.
- Una vez que el temporizador esté enchufado en un tomacorriente, quedará en un ángulo ligeramente ascendente para que sea más fácil ver y programar la unidad.

EN CASO DE UN APAGÓN

La unidad dejará de funcionar si se interrumpe la alimentación. Una vez que se restablezca, vuelva a fijar la hora del día según se explicó en el paso 2 de las instrucciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las luces no se encienden según lo programado.	Las luces conectadas no están en la posición de encendido; no funcionan; el temporizador no recibe alimentación o "BYPASS SWITCH" está en la posición "OUTLET ON".	Asegúrese de que las luces conectadas funcionan enchufándolas directamente al tomacorriente. Asegúrese de que las luces están en la posición de encendido si tienen su propio interruptor. Asegúrese de que el tomacorriente al cual está enchufado el temporizador esté energizado. Revise que el "BYPASS SWITCH" esté en la posición "TIMER ON".
Las luces se encienden en el horario "AM" en lugar del horario "PM".	Los botones se presionaron en la sección "AM" (resaltados en blanco en el selector del temporizador).	Asegúrese de que los botones se presionaron en la sección "PM" (resaltados en negro en el selector del temporizador).
Las luces se encienden en el horario "PM" en lugar del horario "AM".	Los botones se presionaron en la sección "PM" (resaltados en negro en el selector del temporizador).	Asegúrese de que los botones se presionaron en la sección "AM" (resaltados en blanco en el selector del temporizador).
Las luces se encienden antes de la hora real.	"CURRENT TIME" no se estableció correctamente.	Consulte el paso 2 de este manual. Asegúrese de que "CURRENT TIME" esté establecido en la sección blanca del selector del temporizador si la hora actual es "AM". "CURRENT TIME" debe establecerse en la sección negra del selector del temporizador si la hora actual es "PM".

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

Mantenga alejado de los niños. Desenchufe el temporizador antes de limpiarlo. Inserte completamente el enchufe. No lo utilice en lugares con agua.

Riesgo de incendio

No utilice el producto para controlar electrodomésticos que contengan elementos para calentar (electrodomésticos de cocina, calentadores, planchas, etc.). No exceda la capacidad eléctrica nominal. Solo para uso en interiores.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Esta unidad es un dispositivo con PUESTA A TIERRA. El enchufe macho contiene una clavija de puesta a tierra y está destinada solo para su uso con un tomacorriente de puesta a tierra de tres clavijas.



No conecte un dispositivo que supere la clasificación de la unidad.

125 V CA / 60 Hz

15 A / 1875 W resistivo (de uso general)

10 A / 1250 W tungsteno (incandescente)

1/2 HP (motor de caballos de fuerza)

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Prime garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original ("período de garantía"). Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de este producto solamente y Prime no es responsable de ningún daño resultante o accidental a otros productos que se puedan usar con esta unidad. Esta garantía tiene validez solo si la unidad se devuelve a Prime antes de treinta (30) días después de la fecha de vencimiento del período de garantía. La garantía es nula si el daño se debe a negligencia, uso indebido, alteraciones, modificaciones, instalación inadecuada o reparaciones hechas por terceros que no pertenecen a Prime. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Si se demuestra que la unidad tiene defectos durante el periodo de garantía, devuélvala dentro del plazo establecido con anterioridad, con franqueo prepago y el comprobante de compra con fecha a:

Prime Wire & Cable, Inc.
ATTN: Timer Warranty
280 Machlin Court
City of Industry, CA 91789