




4 IN. SUBMERSIBLE WELL PUMP

2 WIRE, 115 V MODEL: #1450-0010

**2 WIRE, 230 V MODELS: #1450-0011, 1451-0007,
1452-0006, 1452-0008, 1453-0004**

Zoeller® is a registered trademark
of Zoeller Co. All Rights Reserved.

Español p. 22



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-584-8089, 7:30 a.m. - 5:00 p.m., EST, Monday - Friday.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Pump Performance Chart

ITEM #	HP	GPM	PUMPING DEPTH IN FEET - CAPACITIES IN GALLONS PER MINUTE AT 40 PSI (PRESSURE PER SQUARE INCH)											
			20	40	60	80	100	125	150	175	200	250	300	325
1450-0010	1/2	12	11.5	10.6	9.5	8.7	7.3	6.8						
1450-0011	1/2	12	11.5	10.6	9.5	8.7	7.3	6.8						
1451-0007	3/4	12	13.1	12.5	12.0	11.4	10.8	10.0	9.2	8.3	6.9	4.1		
1452-0006	1	12	13.8	13.4	12.9	12.5	12.0	11.6	11.0	10.0	9.5	7.8	5.9	6.2
1452-0008	1	18	22.4	21.1	19.7	18.3	16.7	14.9	12.4					
1453-0004	1	26	27.9	24.9	22.9	18.9	14.9	4.9						

NOTE: Pump capacity in GPM should equal the total number of water fixtures in the home. If you have 3 bathroom fixtures x 2 bathrooms, plus 3 fixtures in the kitchen and 1 outside fixture, the total fixture count is 10. Your pump should provide 10 GPM per the chart above. Typical 3 - 4 bedroom homes require 8 - 12 GPM.



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- **NOTE:** Pumps with the “UL” Mark and pumps with the “US” mark are tested to UL Standard UL778. CSA certified pumps are certified to CSA Standard C22.2 No. 108. (CUS)



DANGER

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Always disconnect power source before performing any work on or near the motor or its connected load. If the power disconnect point is out-of-sight, lock it in the open position and tag it to prevent unexpected application of power. Failure to do so could result in fatal electrical shock.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Do not handle the pump with wet hands or when standing in water as fatal electrical shock could occur. Disconnect main power before handling unit for ANY REASON!

RISK OF ELECTRIC SHOCK

These pumps have not been investigated for use in swimming pool areas.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Can shock, burn or cause death. Ground pump before connecting to power supply.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

The pump is intended for use in a well. Motor frame must be connected to power supply ground or fatal electrical shock may result.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

NEVER leave fused disconnect switch or pressure control switch cover or covers open (either partially or completely) when not being worked on by a qualified electrician or repairman.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK ALERT

Follow all local electrical and safety codes, as well as the National Electrical Code (NEC) and the Occupational Safety and Health Act (OSHA).

ELECTRICAL SHOCK ALERT

All electrical wiring or service should be done by a qualified electrician.

EXPLOSION ALERT

Do not use to pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do not use in flammable and/or explosive atmospheres.

HAZARDOUS PRESSURE ALERT

Install pressure relief valve in discharge pipe. Release all pressure on system before working on any component.

CHEMICAL ALERT.

Prop65 Warning for California residents:

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

CAUTION

ELECTRICAL SHOCK MAY OCCUR

Wire motor for correct voltage. See Electrical section and motor nameplate.

ELECTRICAL SHOCK MAY OCCUR

Ground motor and controls before connecting to power supply.

ELECTRICAL SHOCK MAY OCCUR

Follow wiring instructions in this manual when connecting to power lines.

ELECTRICAL SHOCK MAY OCCUR

Protect power cable from nicks or cuts from sharp objects or scraping on well casing when lowering pump into well. Do not allow it to come into contact with oil, grease, hot surfaces or chemicals.

ELECTRICAL SHOCK MAY OCCUR

The motor voltage and phase indicated on the motor nameplate should be checked against the actual electrical supply. Check your power source. Check electrical supply for correct fusing, wire size, and adequate grounding and transformer size.

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR

The power supply for a submersible pump should be a separate circuit, independent of all other circuits. It must be equipped with a fuse box of ample capacity.

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR

Shut off power source when voltage drops 10% below rated voltage of motor.

FIRE SAFETY

For fire protection, power supply should be free of any building, preferably on a direct line from transformer. In event of fire, wires will not be destroyed and water supply not cut-off.

NOTE: Install all electrical equipment in protected area to provide adequate ventilation for pressure switch and controls to prevent moisture damage to components.

NOTE: Install pump, pressure tank, pitless adaptor or well seal in accordance with state and local plumbing codes.

PACKAGE CONTENTS

DESCRIPTION	QUANTITY
Pump	1



PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents drawing. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Installation Time: 2 hours.

Tools Required for Installation: Hacksaw, screwdriver, pliers, pipe vise, pipe wrenches (2), wire cutters, wire strippers/crimpers, adjustable wrench (medium-large), Ohmmeter, propane torch, knife or round file, small weight.

Materials Required for Installation: Submersible pump cable, power cable, pressure tank, shrink tube & butt connectors, 1-1/4 in. check valve, torque arrestor, hose clamps, pipe fittings, pitless adaptor or well seal, pressure switch, pressure gauge, pressure relief valve, tank cross, 1/4 in. minimum safety rope, electrical tape,. You will also need either enough 1-1/4 in. Schedule 80 PVC pipe to reach 20 ft. below the static level or 20 ft. below the drawdown level of your well, or coiled poly pipe rated for 160 PSI. Poly pipe cannot be used for installations any deeper than 200 ft.

Optional Materials: 1-1/4 in. male barbed adaptor for use with poly pipe, cable guards to protect wire inside the well, thread tape and thread paste.

Submersible Pump Cable and Power Cable Selection

Check cable size against Submersible Wire Size Chart below. Submersible power cable must be UL listed for submersible pump applications. For Canadian installations, type RWU, TWU, SGOW or SWOW power supply cable is recommended. Cable is selected for the maximum pump setting plus the offset distance to the service entrance.

IMPORTANT: Use of wire sizes smaller than those specified in the chart will cause low starting voltage, may cause early pump failure and will void the warranty. Larger wire sizes may always be used for better economy of operation. Be sure voltage at pressure switch or fuse is between the following limits:

115V Rated - Between 104 & 127 volts

230V Rated - Between 210 & 250 volts

NOTE: A small AWG number, i.e. 10 Ga., is larger in diameter than a large AWG number, i.e. 14 Ga. The National Electric Code (NEC 250-43) requires a separate ground wire be run down the well to the submersible pump and connected to all exposed metal parts of the pump and motor. Refer to the most recent National Electric Code (NEC) Article 250 (grounding) for additional information.

NOTE: All wiring should be done by a qualified electrician.

MINIMUM WIRE SIZE CHART (GUAGE) - COPPER WIRE				
HP	VOLT	Maximum Cable Length In Feet Using AWG Cable*		
		#14	#12	#10
1/2	110/115	100	160	250
1/2	230	400	650	1020
3/4	230	300	480	760
1	230	250	400	630


*NOTE: Wire length is the total distance from power source to pump depth.

Submersible Cable and Ground Wire Selection

⚠ WARNING: Turn off power at the electrical service box before starting installation.


Finding the Depth of Your Well:

1. Tie a small, heavy weight to the end of a cord (make sure the cord is at least 350 ft. long). Lower this weight into the well until it reaches the bottom. Take up any slack and mark the string at ground level. Pull the string from the well and measure from the weight to your mark. This is the depth of your well. Subtract 10 ft. from your well depth. See Performance chart on page 2 to be sure pump is rated for this depth. (Fig. 1)



2. Drawdown is the lowest water level in the well after the pump is turned on. If you know the drawdown, the pump can be set 20 feet below this level. However, the bottom of the motor should be at least 10 feet from the top of the well screen. (Fig. 2)

⚠ CAUTION: If your pump depth is 200 ft. or more, you may want to consider contacting a professional well pump installer. Piping filled with water, along with the weight of the pump, will be very heavy. Be sure to have assistance during pump installation.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTE: Schedule 80 PVC pipe (sold separately) is recommended. If you use black poly pipe (sold separately), the pipe must be rated for 160 PSI and be no longer than 200 ft.


NOTE: The pump must be assembled with piping on the ground before lowering into the well. Lay out all necessary materials near the well.

NOTE: All threaded joints and connections should have thread tape (not included) applied, tightened securely with a pipe wrench (not included) and then tightened an additional 1/4 turn.


Follow step 1a and 1b below for Schedule 80 pipe or step 2a and 2b for black poly pipe.

Schedule 80 pipe (recommended)

1a. Apply thread tape and then thread the pipe directly into the pump discharge and tighten. For 1 in. pipe, you will also need a 1-1/4 in. x 1 in. reducer bushing, not shown. (Fig. 1a)




1b. Slide the two hose clamps packaged with the torque arrestor (sold separately) over the end of a short piece of Schedule 80 pipe (approximately 4 ft. long). The pump will be easier to handle if a short piece is installed first. Continue to Step 3. (Fig. 1b)




Black poly pipe


2a. Apply thread tape and thread a 1-1/4 in. male barbed adaptor (sold separately) into the top of the pump and tighten. If using 1 in. black poly pipe, install a 1-1/4 in. x 1 in. reducer bushing (sold separately) as shown. (Fig. 2a)



2b. Clamp pipe onto barbed end of male adaptor with two hose clamps (sold separately). (Fig. 2b)



3. Firmly clamp the torque arrestor to the pipe approximately 2 to 4 ft. above the pump, using the two clamps provided with the torque arrestor. (Fig. 3)



4. Typical installations include the following components. Purchase these items separately depending on your need. (Fig. 4)

Discharge pipe - delivers water to home

Well seal or pitless adapter - keeps debris out of well

Safety rope - prevents pump from falling


Check valve - keeps water in pipe

Electrical cable - connects to house electricity

Torque arrestor - keeps pump stable

Drop pipe - connects pump to discharge

Well casing - holds all components



ELECTRICAL HOOKUP AT THE PUMP


Submersible Cable Splicing

Pump is equipped with a lead wire assembly with 2 black and 1 green wire. The length of wire needed to attach to this lead wire assembly is equal to the distance from the pump in the well to the top of the well. Additional wire will be needed to run from the top of the well to the house.


CAUTION: Follow instructions carefully to make a watertight splice. A leak in the splice can result in pump damage, blown fuses, overload protector tripping or electric shock hazard.

Splicing instructions


1. Slide one black shrink tube from a heat shrink splice kit (sold separately) over each wire (including the green ground wire) coming out of the pump. (Fig 1)



2. **NOTE:** For each wire coming out of the pump, including the green ground wire, slide the wire from the pump into one end of a metal connector from the splicing kit. Then slide stripped end of wire from electrical cable into other end of metal connector. Connector should be centered over both wires. Squeeze metal connector until it closes tightly over both wire ends. (Fig 2)




3. Slide one shrink tube over each crimped joint. (Fig 3)



4. Hold a torch (not included) approximately 6 in. from the center of the tubing and move it back and forth. Heat one set of wiring tubing at a time until seal is completed. During the heating process, keep all other wires/tubing away from heat to prevent melting together. Avoid overheating, as this may make the tubing brittle. When liquid oozes from end of tube, seal should be complete. (Fig 4)

⚠ CAUTION: Do not lift pump by power cable or motor leads! Damage to cable or leads will result.




Securing wires to pipe

5. Tape electrical cable to the pipe about every ten feet. Use a minimum of two wraps of tape to allow the cable to move slightly. Tape spliced connections to the pipe to eliminate rubbing against the well casing. A cable guard or plastic zip ties may also be used. (Fig 5)

Ground Wire Installation (REQUIRED)

⚠ DANGER: The green ground wire from Pump motor must be connected to power supply ground or fatal electrical shock may result.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lowering Pump Into Well



⚠ CAUTION: If your pump depth will be 200 ft. or more, you may want to consider contacting a professional well pump installer. Piping filled with water, along with the weight of the pump, will be very heavy. Be sure to have assistance during pump installation.

REMINDER: Pump and all piping must be assembled and securely connected before the assembly is lowered into the well.


1. Tie one end of safety rope (sold separately) securely to pump safety eyelet and the other end to the well cap. This is your only security against losing the pump down the well. (Fig 1)

⚠ CAUTION: Be sure the top edge of the well casing is perfectly smooth. Sharp or jagged edges can cut or scrape the cable and cause a short. Do not let the cable drag over the edge of the well casing since this may cause damage to the insulation.


2. Lower pump to approximately 20 ft. below maximum drawdown of the water or a minimum of 10 ft. off the bottom. **Do NOT** set pump on bottom of well. (Fig 2)



3. Use a pipe vise (not included) to prevent the pump and pipe from dropping into the well. (Fig 3)




4. Add a well seal or pitless adaptor (sold separately) to allow for the pipe to be connected to house service.




- 4a. Pitless Adaptor Installation. Pitless adaptor should be installed below the frost line, and on the side of the well casing where the supply line will run from well, in accordance with the manufacturer's instructions.

NOTE: Pitless adaptor models vary according to each application. (Fig. 4a)




- 4b. Well Seal Installation: After the pump assembly is lowered into the well, mount the well seal onto the well casing and tighten the four bolts in the well seal evenly.



PRELIMINARY TEST RUN


⚠ WARNING: All electrical wiring or service should be done by qualified electrician. Be sure to test cable for continuity with an ohmmeter before starting the pump.

1. All wells should be flushed clear before allowing water into the house. (Fig. 1)




2. Open an outside faucet and allow water to run until water is clear of sand or any other impurities. If an outside faucet is not available, place softener in bypass position, remove aerator from a high-flow faucet and allow water to run until it is clear of impurities. Once clear, turn off water flow, replace aerator and put softener back into service position. (Fig. 2)

⚠ CAUTION: Be sure you do not stop pump before water runs clear. This may take several hours. If pump stops with sand in it, it may lock.



3. If pump lowers water in the well far enough to lose prime, either lower pump in the well (if possible) or throttle (slow down) the discharge of the well with the gate valve to match the capacity of the well. (Fig. 3)

NOTE: If the well is low capacity, use a low water level control.




PRESSURE TANK INSTALLATION INSTRUCTIONS


The purpose of the pressure tank (sold separately) is to allow a certain amount of water to be used before the pressure drops enough to cause the pump to start. Without a pressure tank, the pump would start and stop constantly, every time water is used.

NOTE: Use thread tape and thread paste on all threaded connections.


1. **NOTE:** Check the air pressure of the tank with a tire gauge (sold separately) before the system is charged with water. The pressure should be 2 lbs. less than the low pressure cut in on the pressure switch. For instance, for a 30-50 switch, set the tank pressure at 28 lbs. or less. (Fig. 1)




2. Apply five wraps of thread tape and thread paste, insert a tank tee (sold separately) through the opening in the bottom of the pressure tank, and tighten securely. (Fig. 2)




3. Connect a 3/4 in. fitting (sold separately) to the 3/4 in. opening on the pipe tee. (**Fig. 3**)




4. Connect a 3/4 in. pipe (sold separately) and union (sold separately) to the 3/4 in. fitting. (**Fig. 4**)



5. Connect elbows, additional pipe and ball valve (all sold separately) as needed for your particular installation. (**Fig. 5**)




6. Connect a drain valve (sold separately) to one of the 1/2 in. openings in the tank tee. (Fig. 6)




⚠ WARNING: Not providing a relief valve can cause extreme overpressure that could result in personal injury and/or property damage.

A properly sized pressure relief valve must be installed on any installation where the pump pressure can exceed the pressure tank's maximum working pressure or on systems where the discharge line can be shut off or obstructed. The relief valve drain port should be piped to a drain.

7. Attach the pressure relief valve (sold separately) to the remaining 1/2 in. opening in the tank tee. (Fig 7)




8. To connect the pressure tank to the pump, begin by threading a 1 in. coupling (sold separately) onto the pipe tee. (Fig. 8)



9. Add additional couplings, unions and pipe (all sold separately) as necessary to reach the pump. (**Fig. 9**)

NOTE: Schedule 80 pipe recommended




ELECTRICAL HOOKUP FROM THE HOUSE TO PUMP AND PRESSURE TANK

⚠ WARNING: This equipment is intended for installation by a technically qualified electrician. Failure to install it in compliance with national and local electrical codes may result in electrical shock or fire hazard, unsatisfactory performance, and equipment failure.


⚠ WARNING: Always disconnect power source before working on or near the pump, its connected load and wiring. If the power disconnect is out of sight, lock it in the open position and tag to prevent unexpected application of power.

NOTE: Pump is a 2-wire pump. No control box is required. Model UT200 is 115-volt. All other models require 230-volt service.

1. Determine proper voltage from breaker box (sold separately) to pressure switch. (**Fig. 1**)




2. Remove cover from pressure switch and screw the switch into the 1/4 in. opening on the top of the pipe tee. (**Fig. 2**)




3. Thread the cable from the house electrical service through one of the holes in the side of the pressure switch and tighten down the electric wire strain relief.

CAUTION: Do not crush wire. (**Fig. 3**)




4. Connect the two wires from the house electrical service to the outside pressure switch terminals (L1 and L4). (**Fig. 4**)




5. Thread the cable from the pump through the remaining hole in the side of the pressure switch and tighten down the electric wire strain relief.


CAUTION: Do not crush wire.



6. Connect the two wires from the pump to the inside pressure switch terminals (L2 and L3). (Fig. 6)



7. Connect green ground wires from the pump cable and the house electric cable to the two ground green screws on base of pressure switch. Replace switch cover. (Fig 7)



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fuses blow	1. Incorrect voltage at motor	1. Check for correct wire size. Replace undersize wire. Check line voltage, contact power company if voltage is incorrect
	2. Defective fuse box or incorrect fuses	2. Inspect fuse box wiring and correct. Install the proper fuses
	3. Defective pressure switch	3. Replace pressure switch or clean contacts
	4. Defective drop cable insulation	4. Check drop cable insulation resistance. Pump must be pulled to replace defective cable
	5. Motor malfunction	5. Check motor winding resistance. Pump must be pulled to replace defective motor
	6. Pump malfunction	6. If all above checks are good, then pump is probably bound. Pump must be pulled. Check for sand or pump shaft misalignment. Correct well condition if sand is the problem
Motor won't start. Fuses don't blow	1. No power to start motor	1. Check voltage at line side of fuse box. Contact power company if no power is reaching box. Check voltage at load side of fuse box and at other control devices in circuit. Make necessary corrections
	2. Defective drop cable or motor	2. Check motor winding resistance. Pump must be pulled to replace defective cable or motor

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Motor runs, but delivers little or no water	1. Air locked pump	1. Normal delivery may resume if water pump is started and stopped at one minute intervals
	2. Gas or air in well water	2. Connect hose to service valve. Run water thru hose submerged in water in clear jar. Observe for air bubbles from hose outlet. If tank is standard type, the air volume control may be defective - replace; otherwise, have well checked for proper water level as pump may be drawing air. Lower pump and/or correct well condition
	3. Low water level in well or pumping too much from well	3. Throttle pump with gate valve. Lower pump setting if depth of well is adequate
	4. Defective or improperly installed check valve	4. Pump must be raised to replace or reinstall correctly
	5. Leak in drop pipe damaged section	5. Raise pump, check pipe for leak and replace
	6. Pump inlet screen blocked	6. Raise pump and clean screen. Verify that well is clean. Reset pump at less depth if possible
	7. Worn pump	7. Pull pump and replace damaged components
	8. Broken pump shaft or motor shaft or worn coupling	8. Pull pump, inspect shafts and coupling for damage. Replace defective components
Pump operates properly, but won't shut off	1. Pressure switch	1. Readjust switch to lower shut off pressure setting, clean contacts or replace switch
	2. Low water level	2. Throttle pump outlet at gate valve or readjust pressure switch to lower shutoff pressure setting
	3. Leak in drop pipe or worn pump	3. Throttle pump output at gate valve or readjust pressure switch to lower shut off pressure setting. If pump does not shut off, pump must be raised and defect repaired

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Pump starts too often	1. Pressure switch	1. Readjust switch to wider operating pressure limits; replace defective switch
	2. Air volume in tank incorrect	2. Check pressure in tank. Set at 2 lbs. below turn on pressure of the pressure switch. i.e. 30/50 pressure switch should have tank pressure of 28 lbs.
	3. Check valve defect or leak in drop pipe	3. Throttle pump output at gate valve. If pump does not shut off, pump must be raised and defect repaired

WARRANTY

This product is warranted for one year from the date of purchase or two years from the date of manufacture, whichever occurs first. Subject to the conditions hereinafter set forth, the manufacturer will repair or replace to the original consumer, any portion of the product which proves defective due to defective materials or workmanship. To obtain warranty service, contact the dealer from whom the product was purchased. The manufacturer retains the sole right and option to determine whether to repair or replace defective equipment, parts or components. Damage due to conditions beyond the control of the manufacturer is not covered by this warranty.

THIS WARRANTY WILL NOT APPLY: (a) To defects or malfunctions resulting from failure to properly install, operate or maintain the unit in accordance with printed instructions provided; (b) to failures resulting from abuse, accident or negligence or use of inappropriate chemicals or additives in the water; (c) to normal maintenance services and the parts used in connection with such service; (d) to units which are not installed in accordance with normal applicable local codes, ordinances and good trade practices; and (e) if the unit is used for purposes other than for what it was designed and manufactured.

RETURN OF WARRANTED COMPONENTS: Any item to be repaired or replaced under this warranty must be returned to the manufacturer at Kendallville, Indiana or such other place as the manufacturer may designate, freight prepaid.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND MAY NOT BE EXTENDED OR MODIFIED BY ANYONE. ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY AND THEREAFTER ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED AND EXCLUDED. THE MANUFACTURER SHALL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO DAMAGE TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT, LOSS OF PROFITS, INCONVENIENCE, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY TYPE OR NATURE. THE LIABILITY OF THE MANUFACTURER SHALL NOT EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT UPON WHICH SUCH LIABILITY IS BASED.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on duration of implied warranties or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

In those instances where damages are incurred as a result of an alleged pump failure, the Homeowner must retain possession of the pump for investigation purposes.




BOMBA PARA POZOS SUMERGIBLE DE 10,16 CM

MODELO DE 115 V: #1450-0010

**MODELOS DE 230 V: #1450-0011, 1451-0007,
1452-0006, 1452-0008, 1453-0004**

Zoeller® es una marca registrada
de Zoeller Co. Todos derechos
reservados.



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, partes faltantes? Antes de acudir al minorista, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-584-8089, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., EST.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Cuadro de rendimiento de la bomba

MODELO #	PROFUNDIDAD DE BOMBEO EN PIES - CAPACIDAD EN GALONES POR MINUTO A 40 PSI (PRESIÓN POR PULGADA CUADRADA)													
	HP	GPM	20	40	60	80	100	125	150	175	200	250	300	325
1450-0010	1/2	12	11.5	10.6	9.5	8.7	7.3	6.8						
1450-0011	1/2	12	11.5	10.6	9.5	8.7	7.3	6.8						
1451-0007	3/4	12	13.1	12.5	12.0	11.4	10.8	10.0	9.2	8.3	6.9	4.1		
1452-0006	1	12	13.8	13.4	12.9	12.5	12.0	11.6	11.0	10.0	9.5	7.8	5.9	6.2
1452-0008	1	18	22.4	21.1	19.7	18.3	16.7	14.9	12.4					
1453-0004	1	26	27.9	24.9	22.9	18.9	14.9	4.9						

NOTA: La capacidad de bombeo en galones por minuto (GPM) debe ser igual a la cantidad de juegos de grifería en el hogar. Si tiene 3 juegos de grifería x 2 baños, más 3 juegos en la cocina y 1 juego en el exterior de la casa, en total tiene 10 juegos de grifería. Según el cuadro anterior, la bomba debe suministrar 10 GPM. Los hogares típicos con 3 o 4 habitaciones requieren entre 8 y 12 GPM.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- **NOTA:** Las bombas con la marca “UL” y las bombas con la marca “US” son probadas para cumplir los estándares de UL UL778. Las bombas certificadas por CSA están certificadas para cumplir los estándares de CSA C22.2 No. 108. (CUS).

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Siempre desconecte la fuente de alimentación antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el motor o cerca de este, o en su carga conectada. Si el punto de desconexión de la alimentación está fuera de la vista, fíjelo en la posición abierta y etiquételo para evitar una aplicación de alimentación inesperada. El incumplimiento de dicho paso podría provocar una descarga eléctrica fatal.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

No manipule la bomba con las manos húmedas ni cuando esté parado en el agua, ya que podría ocurrir una descarga eléctrica fatal. SIN IMPORTAR EL MOTIVO, desconecte la alimentación principal antes de manipular la unidad.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

No se ha verificado el uso de estas bombas en piscinas.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Puede producir una descarga eléctrica, quemaduras o causar la muerte. Conecte la bomba a tierra antes de conectarla al suministro de electricidad.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La bomba está diseñada para uso en un pozo. La estructura del motor se debe conectar a un suministro de electricidad con descarga a tierra; de lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica fatal.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NUNCA DEJE abierta(s) la(s) tapa(s) de la caja de control, del interruptor de desconexión fusionado o del interruptor del control de presión (ya sea parcial o totalmente) salvo que un electricista o un reparador calificados estén trabajando en ellos.

ADVERTENCIA

ALERTA DE DESCARGA ELÉCTRICA

Siga todos los códigos locales eléctricos y de seguridad, además del Código nacional de electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y la ley de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).

ALERTA DE DESCARGA ELÉCTRICA

La instalación de todo el cableado eléctrico y el servicio eléctrico deben estar a cargo de un electricista calificado.

ALERTA DE EXPLOSIÓN

No la use para bombear líquidos inflamables o explosivos como gasolina, combustible, aceite, queroseno, etc. No la utilice en atmósferas inflamables o explosivas.

ALERTA DE PRESIÓN PELIGROSA

Instale la válvula de descarga de presión en el tubo de descarga. Libere toda la presión en el sistema antes de trabajar en cualquier componente.

ALERTA DE PRODUCTO QUÍMICO.

Advertencia de Proposición 65 para residentes de California:



Advertencia: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.go

PRECAUCIÓN

PUEDE OCURRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA

Cablee el motor para el voltaje correcto. Consulte la sección Conexiones eléctricas y la placa de datos del motor.

PUEDE OCURRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA

Conecte el motor y los controles a tierra antes de conectarlo al suministro de electricidad.

PUEDE OCURRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA

Siga las instrucciones de cableado que se encuentran en este manual cuando conecte las líneas eléctricas.

PUEDE OCURRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA

Proteja el cable de alimentación de rayas o cortes producidos con objetos filosos. Además, evite las raspaduras en el entubado del pozo al descender la bomba hacia el interior del pozo. No deje que entre en contacto con aceite, grasa, superficies calientes o productos químicos.

PUEDE OCURRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA

Verifique que el voltaje del motor y la fase indicados en la placa de datos del motor se correspondan con el suministro de electricidad actual. Revise la fuente de alimentación. Verifique el suministro eléctrico para asegurarse de que el fusible, el tamaño del cable, la descarga a tierra y el tamaño del transformador sean correctos.

EL PRODUCTO PUEDE DAÑARSE

El suministro de electricidad de una bomba sumergible debe ser un circuito independiente, separado de los otros circuitos. Debe estar equipado con una caja de fusibles de capacidad amplia.

EL PRODUCTO PUEDE DAÑARSE

Desconecte la fuente de alimentación si el voltaje desciende un 10 % por debajo del voltaje clasificado del motor.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Para la protección contra incendios, el suministro de electricidad debe estar libre de cualquier estructura, preferentemente en línea recta al transformador. Si se produce un incendio, los cables no se destruirán ni se desconectará el suministro de agua.

NOTA: Instale todos los equipos eléctricos en un área protegida para que el interruptor de presión y los controles tengan la ventilación adecuada y, de esa manera, evitar que los componentes se dañen a causa de la humedad.

NOTA: Instale el adaptador desmontable del tanque de presión de la bomba o el sello para pozos de acuerdo con los códigos de plomería estatales y locales.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bomba	1



PREPARACIÓN

Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con el dibujo del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo de instalación estimado: 2 horas.

Herramientas necesarias para la instalación: Sierra de mano, destornillador, pinzas, prensa para tuberías, llaves inglesas para tuberías (2), pinzas cortacables, pinzas pelacables/engarzadoras, llave inglesa ajustable (mediana-grande), ohmímetro, antorcha de gas propano, cuchillo o lima redonda, peso pequeño.

Materiales necesarios para la instalación: Caja de control (vea el cuadro a continuación), cable de bomba sumergible, cable de alimentación, tanque de presión, tubo contraíble y conectores a tope, válvula de control de 3,18 cm, supresor de torsión, abrazaderas de mangueras, conectores de tuberías, adaptador desmontable o sello para pozos, interruptor de presión, indicador de presión, válvula de descarga de presión, cruce del tanque, cuerda de seguridad de 0,64 cm (como mínimo), cinta aislante. Además, necesitará un tubo de PVC Schedule 80 para alcanzar los 6,10 m por debajo del nivel estático o los 6,10 m por debajo del nivel de descenso de su pozo. O bien, una tubería de polietileno enroscada clasificada para 160 PSI. Dichas tuberías no se pueden usar en instalaciones cuya profundidad supere los 60,96 m.

Materiales opcionales: Adaptador macho dentado de 1-1/4" para uso con la tubería de polietileno, protectores de cable para proteger los cables del interior del pozo, cinta para roscas y pasta para roscas.

Selección del cable de bomba sumergible y cable de alimentación

Verifique el tamaño del cable en el siguiente cuadro de tamaños de cables sumergibles. El voltaje del motor y de la caja de control debe coincidir. El cable eléctrico sumergible debe contar con la clasificación UL para aplicaciones con bombas sumergibles. En el caso de las instalaciones canadienses, se recomiendan los cables de suministro de electricidad del estilo RWU, TWU, SGOW o SWOW. El cable se selecciona de acuerdo con la configuración máxima de la bomba, más la distancia saliente a la entrada de servicio.

IMPORTANTE: Usar calibres de cable más pequeños que los especificados en el cuadro disminuirá el voltaje de arranque, puede causar una falla prematura de la bomba y anulará la garantía. Para mejorar la economía de funcionamiento, siempre se pueden usar calibres de cable más grandes. Asegúrese de que el voltaje en el fusible o el interruptor de presión esté entre los siguientes límites: Asegúrese de que el voltaje del interruptor de presión o el fusible esté entre los siguientes límites:

Clasificación de 115 V: Entre 104 y 127 voltios

Clasificación de 230 V: entre 210 y 250 voltios

NOTA: Un número AWG pequeño, es decir, calibre 10, tiene un diámetro mayor que un número AWG grande, es decir, calibre 14.

El Código Eléctrico Nacional (NEC 250-43) requiere que se tienda un conductor de tierra independiente a lo largo del pozo hasta la bomba sumergible y que se conecte a todas las partes metálicas expuestas del motor y la bomba. Si desea información adicional, consulte el Artículo 250 (conexión de la puesta a tierra) más actualizado del Código Eléctrico Nacional (NEC).

NOTA: Todo el cableado debe realizarlo un electricista calificado.

TABLA DE TAMAÑO MÍNIMO DE ALAMBRE (CALIBRE) - ALAMBRE DE COBRE

HP	VOLTIOS	Longitud máx. de cable en pies según el AWG del cable*		
		#14	#12	#10
1/2	110/115	100	160	250
1/2	230	400	650	1020
3/4	230	300	480	760
1	230	250	400	630


NOTA: El largo del cable es la distancia total desde la fuente de alimentación hasta la profundidad de la bomba.

Selección del conductor de puesta a tierra y del cable sumergible

⚠ ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en la caja de servicio eléctrico antes de comenzar la instalación.


Cómo medir la profundidad de su pozo:

1. Ate un objeto pesado y pequeño en el extremo de una cuerda (asegúrese de que la cuerda mida, como mínimo, 106,68 metros de largo). Descienda el peso hacia el interior del pozo hasta llegar al fondo. Tense la cuerda y márquela en el nivel del suelo. Jale la cuerda para sacarla del pozo y mida la distancia desde el peso a su marca. Esta es la profundidad de su pozo. Reste 3,05 m a la profundidad de su pozo. Consulte la tabla de rendimiento de la página 25 para asegurarse de que la bomba sea apta para esta profundidad. (Fig. 1)



2. El descenso es el nivel más bajo de agua en el pozo una vez encendida la bomba. Si sabe cuál es el descenso, la bomba se puede configurar a 6,10 metros por debajo de este nivel. De todos modos, la parte inferior del motor siempre debe estar a por lo menos 3,05 m de la parte superior de la malla del pozo. (Fig. 2)

⚠ PRECAUCIÓN: Si la profundidad de instalación de la bomba es 200 pies (61 m) o más, quizá deba contratar a un instalador de bombas de pozo profesional. Los tubos llenos de agua, junto con el peso de la bomba, serán muy pesados. Asegúrese de solicitar ayuda durante la instalación de la bomba.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NOTA: Se recomienda un tubo de PVC Schedule 80 (se vende por separado). Si usa un tubo de polietileno de color negro (se vende por separado), este debe estar clasificado para 160 PSI y no debe medir más de 200 pies.


NOTA: La bomba se debe ensamblar con la tubería en el suelo antes de llevarla al interior del pozo. Disponga todos los materiales necesarios cerca del pozo.

NOTA: Se debe aplicar cinta para roscas en todas las uniones roscadas y las conexiones (no se incluyen), se deben ajustar firmemente con una llave para tubos (no incluida) y, a continuación, se debe hacer un ajuste adicional de 0,64 cm.


En el caso del tubo Schedule 80, siga los pasos 1a y 1b a continuación. En el caso del tubo de polietileno de color negro, siga los pasos 2a y 2b.

Tubo Schedule 80 (recomendado)

1a. Aplique cinta para roscas y enrosque el tubo directamente en la descarga de la bomba y apriete. Si se trata de un tubo de 1", también necesitará una boquilla reductora de 1-1/4" x 1" (no se muestra en la imagen). (Fig. 1a)




1b. Deslice las dos abrazaderas de manguera que vienen con el supresor de torsión (se vende por separado) sobre el extremo de una pequeña pieza de tubo Schedule 80 (aproximadamente de 4 pies de largo). Será más sencillo manipular la bomba si primero instala una pieza pequeña. Continúe con el Paso 3. (Fig. 1b)




Tubo de polietileno de color negro


2a. Aplique cinta para roscas, conecte un adaptador macho dentado de 1-1/4" (se vende por separado) en la parte superior de la bomba y apriete. Si usará un tubo de polietileno de color negro de 1", instale una boquilla reductora de 1-1/4" x 1" (se vende por separado), como se muestra. (Fig. 2a)



2b. Sujete el tubo en el extremo dentado del adaptador macho con dos abrazaderas de manguera (se venden por separado). (Fig. 2b)



3. Sujete firmemente el supresor de torsión al tubo a una distancia aproximada de entre 0,61 m y 1,22 m sobre la bomba. Para ello, use las dos abrazaderas provistas con el supresor de torsión. (Fig. 3)



4. Las instalaciones habituales incluyen los siguientes componentes. Compre estos artículos por separado, según su necesidad. (Fig. 4)

Tubería de descarga: lleva agua a la casa.

Sello del pozo o adaptador desmontable: mantiene el pozo libre de desechos.

Cuerda de seguridad: impide que la bomba se caiga.


Válvula de control: mantiene el agua en el tubo.

Cable eléctrico: es la conexión con la electricidad de la casa.

Supresor de torsión: mantiene la bomba estable.

Tubería de succión: conecta la bomba con la descarga.

Entubado del pozo: contiene todos los componentes.



CONEXIÓN ELÉCTRICA A LA BOMBA


Empalme del cable sumergible

La bomba está equipada con un ensamble de cable conductor con 2 cables negros y 1 cable verde. El largo del cable necesario para unirlo al ensamble de cable conductor es igual a la distancia desde la bomba en el pozo hasta la parte superior del pozo. Además, se necesitará un cable adicional desde la parte superior del pozo hasta la casa.


PRECAUCIÓN: Siga las instrucciones cuidadosamente para hacer un empalme impermeable. Si el empalme tiene pérdidas, la bomba puede dañarse, los fusibles pueden fundirse, el protector contra sobrecargas puede desconectarse o puede producirse una descarga eléctrica.

Instrucciones para armar el empalme


1. Deslice un tubo contraíble negro del kit de empalme de tubo termocontraíble (se vende por separado) sobre cada cable (incluido el conductor de tierra verde) que sale de la bomba. (Fig. 1)



2. **NOTA:** Para cada cable que sale de la bomba, incluido el conductor de tierra verde, deslice el cable de la bomba en un extremo de un conector de metal del kit de empalme. Luego, deslice el extremo dentado del cable eléctrico hacia el interior del otro extremo del conector de metal. El conector se debe centrar sobre ambos cables. Apriete el conector de metal hasta que se cierre firmemente en ambos extremos del cable. (Fig. 2)




3. Deslice un tubo contraíble sobre cada junta corrugada. (Fig. 3)



4. Mantenga una antorcha (no se incluye) aproximadamente a 15,24 cm del centro del tubo y muévala de adelante hacia atrás. Caliente un juego de tubería de cableado a la vez, hasta finalizar el sellado. Durante el proceso de calentamiento, mantenga todos los otros cables y las otras tuberías alejadas del calor para evitar que se derritan. Evite el sobrecalentamiento, ya que la tubería puede quebrarse. Si el líquido rezuma desde el extremo del tubo, el sellado está completo. (Fig. 4)

⚠ PRECAUCIÓN: No levante la bomba del cable de alimentación ni de los conductores del motor, ya que se dañarán.




Cómo asegurar los cables al tubo

5. Pegue con cinta el cable eléctrico al tubo, aproximadamente cada 3,05 m. Aplique, como mínimo, dos vueltas de cinta para que el cable se mueva ligeramente. Pegue con cinta las conexiones ensambladas al tubo para que no rocen el entubado del pozo. También se puede usar un protector de cable o amarres de plástico herméticos. (Fig. 5)

Instalación del conductor de puesta a tierra (OBLIGATORIO)

⚠ PELIGRO: El conductor de tierra verde desde el motor de la bomba se debe conectar al conductor de tierra. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas fatales.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Cómo descender la bomba hacia el interior del pozo

⚠ PRECAUCIÓN: Si la profundidad de la bomba será de 60,96 m o más, tal vez sea conveniente comunicarse con un instalador de bombas para pozos profesional. Una vez que la tubería esté llena de agua, más el peso de la bomba, la carga será muy pesada. Asegúrese de contar con ayuda en el momento de instalar la bomba.


RECORDATORIO: La bomba y toda la tubería se deben ensamblar y conectar de manera segura antes de descender el ensamble hacia el interior del pozo.

1. Ate un extremo de la cuerda de seguridad (se vende por separado) de forma segura al ojal de seguridad de la bomba y el otro extremo a la tapa del pozo. Esta es la única medida de seguridad para evitar que la bomba caiga en el interior del pozo. (Fig. 1)




⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el borde superior del entubado del pozo no tenga imperfecciones. Los bordes filosos o irregulares pueden cortar o raspar el cable y causar un cortocircuito. No deje que el cable se arrastre por el borde del entubado del pozo porque, si esto sucede, el aislamiento puede dañarse.


2. Descienda la bomba a aproximadamente 6,10 m por debajo del nivel máximo de descenso del agua o, como mínimo, a una distancia de 3,05 m del fondo. NO ensamble la bomba en el fondo del pozo. (Fig. 2).



3. Use una prensa para tuberías (no se incluye) para evitar que la bomba y el tubo se caigan en el pozo. (Fig. 3)




4. Aplique sello para pozos o coloque un adaptador desmontable (se venden por separado) para que la tubería se conecte al servicio de la casa.




- 4a. Instalación de adaptador desmontable. El adaptador desmontable se debe instalar por debajo de la línea de congelación y al lado del entubado del pozo, donde la tubería de suministro sale desde el pozo, según las instrucciones del fabricante.

NOTA: Los modelos del adaptador desmontable varían de acuerdo con cada aplicación. (Fig. 4a)




- 4b. Instalación del sello para pozos: Una vez que la bomba se descende al interior del pozo, coloque el sello para pozos en el entubado del pozo y apriete los cuatro pernos en el sello de manera uniforme.



EJECUCIÓN DE PRUEBAS PRELIMINARES


⚠ ADVERTENCIA: La instalación de todo el cableado eléctrico y el servicio eléctrico deben estar a cargo de un electricista calificado. Asegúrese de probar la continuidad del cable con el ohmímetro antes de encender la bomba.

1. Antes de que el agua ingrese a la casa, es necesario descargar todos los pozos para que se limpien. (Fig. 1)




2. Abra un grifo exterior y deje correr el agua hasta que salga limpia, sin arena ni ninguna otra impureza. Si no tiene un grifo exterior, coloque el suavizador en posición desviada, retire el aireador de un grifo de alto flujo y deje correr el agua hasta que esté limpia de impurezas. Una vez que el agua salga limpia, cierre el grifo, reemplace el aireador y vuelva a colocar el suavizador en la posición de servicio. (Fig. 2)

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de no detener la bomba hasta que el agua salga limpia. Esto puede llevar varias horas. Si todavía hay arena en la bomba cuando esta se detiene, se puede bloquear.



3. Si la bomba disminuye el agua del pozo lo suficiente como para perder el cebado, debe hacer lo siguiente: descender la bomba en el pozo (de ser posible) o acelerar (disminuir) la descarga del pozo con la válvula de compuerta para que se empareje con la capacidad del pozo. (Fig. 3)

NOTA: Si el pozo tiene poca capacidad, use un control de nivel bajo de agua.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TANQUE DE PRESIÓN

El objetivo del tanque de presión (se vende por separado) es permitir que se use determinada cantidad de agua antes de que la presión disminuya lo suficiente como para que la bomba se encienda. Sin el tanque de presión, cada vez que se use el agua, la bomba se encendería y apagaría constantemente.


NOTA: Use cinta para roscas y pasta para roscas en todas las conexiones roscadas.

1. **NOTA:** Verifique la presión del aire del tanque con un indicador para neumáticos (se vende por separado) antes de que el sistema se cargue con agua. La presión debería ser de 0,91 kg menos que el corte por baja presión del interruptor de presión. Por ejemplo, en el caso de un interruptor de 30-50, la presión del tanque se debe configurar en 12,70 kg o menos. (Fig. 1)


2. Aplique cinco vueltas de cinta para roscas y pasta para roscas e inserte un conector en T del tanque (se vende por separado) a través de la abertura en la parte inferior del tanque de presión. Luego, apriete firmemente. (Fig. 2)




3. Inserte un conector de 3/4" (se vende por separado) en la abertura de 3/4" de la tubería en T. (Fig. 3)




4. Inserte un tubo de 3/4" (se vende por separado) y una unión (se vende por separado) en el conector de 3/4". (Fig. 4)



5. Conecte los codos, la tubería adicional y la válvula de bola (todo se vende por separado), según sea necesario para su instalación en particular. (Fig. 5)




6. Conecte una válvula de desagüe (se vende por separado) en una de las aberturas de 1/2" en el conector en T del tanque. (Fig. 6)




! ADVERTENCIA: Si no cuenta con una válvula de descarga, se puede generar una presión excesiva que podría ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.

Se debe instalar una válvula de descarga de presión de tamaño adecuado en toda instalación donde la presión de la bomba pueda superar la presión de trabajo máxima del tanque de presión, o bien en sistemas donde la tubería de descarga pueda cerrarse u obstruirse. El puerto del desagüe de la válvula de descarga se debe conectar mediante un tubo a un desagüe.

7. Conecte la válvula de descarga de presión (se vende por separado) en la abertura restante de 1/2" en el conector en T del tanque. (Fig. 7)




8. Para conectar el tanque de presión a la bomba, comience ajustando un acoplador de 1" (se vende por separado) en la tubería en T. (Fig. 8)



9. Agregue acopladores, uniones y tuberías adicionales (todo se vende por separado), según sea necesario para llegar a la bomba. (Fig. 9)

NOTA: Se recomienda un tubo Schedule 80




CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE LA CASA A LA BOMBA Y EL TANQUE DE PRESIÓN

⚠ ADVERTENCIA: Este equipo se ha diseñado para ser instalado por un electricista con capacitación técnica. Si no se instala de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, pueden producirse descargas eléctricas o incendios, el equipo puede funcionar mal e incluso fallar.


⚠ ADVERTENCIA: Siempre desconecte la fuente de alimentación antes de trabajar en la bomba o cerca de esta, su carga conectada y el cableado. Si el punto de desconexión de la alimentación está fuera de la vista, fíjelo en la posición abierta y etiquételo para evitar una aplicación de alimentación inesperada.

NOTA: La bomba es una bomba de 2 cables. No se necesita una caja de control. El modelo UT200 es de 115 voltios. Todos los otros modelos exigen un servicio de 230 voltios.

1. Determine el voltaje adecuado de la caja de interruptores (se vende por separado) al interruptor de presión. (Fig. 1)




2. Retire la tapa del interruptor de presión y atornille el interruptor en la abertura de 1/4" de la parte superior de la tubería en T. (Fig. 2)




3. Enrosque el cable del servicio eléctrico de la casa a través de uno de los orificios al lado del interruptor de presión y apriete el aliviador de tensión del cable eléctrico. (Fig. 3)

PRECAUCIÓN: No aplaste el cable. (Fig. 3)




4. Conecte los dos cables del servicio eléctrico de la casa a las terminales del interruptor de presión externas (L1 y L4). (Fig. 4)




5. Enrosque el cable de la bomba a través del orificio restante al lado del interruptor de presión y apriete el aliviador de tensión del cable eléctrico.


PRECAUCIÓN: No aplaste el cable.



6. Conecte los dos cables de la bomba a las terminales del interruptor de presión internas (L2 y L3). (Fig. 6)



7. Conecte los conductores de tierra verdes del cable de la bomba y el cable eléctrico de la casa a los dos tornillos verdes de puesta a tierra en la base del interruptor de presión. Reemplace la tapa del interruptor. (Fig. 7)



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los fusibles se queman.	1. El voltaje que llega al motor es incorrecto.	1. Verifique que el calibre de cable sea el correcto. Reemplace los cables de menor calibre. Revise el voltaje de línea; póngase en contacto con la compañía eléctrica si el voltaje es incorrecto.
	2. La caja de fusibles está defectuosa o los fusibles son incorrectos.	2. Inspeccione el cableado de la caja de fusibles y corríjalo. Instale los fusibles adecuados.
	3. El interruptor de presión está defectuoso.	3. Reemplace el interruptor de presión o limpie los contactos.
	4. El aislamiento del cable de bajada está defectuoso.	4. Revise la resistencia del aislamiento del cable de bajada. Será necesario sacar la bomba del pozo para reemplazar el cable defectuoso.
	5. El motor no funciona correctamente.	5. Revise la resistencia del bobinado del motor. Será necesario sacar la bomba del pozo para reemplazar el motor defectuoso.
	6. La bomba no funciona correctamente.	6. Si todos los componentes mencionados anteriormente no presentan inconvenientes, entonces probablemente el problema esté en la bomba. Será necesario sacarla del pozo. Revise si tiene arena o si el eje está mal alineado. Corrija la condición del pozo si el problema es la arena.
El motor no arranca. Los fusibles no se queman.	1. No hay energía para arrancar el motor.	1. Revise el voltaje en el lado de línea de la caja de fusibles. Póngase en contacto con la compañía eléctrica si no llega energía a la caja. Revise el voltaje en el lado de la caja de fusibles y en otros dispositivos de control en circuito. Realice las correcciones pertinentes.
	2. El motor o el cable de bajada están defectuosos.	2. Revise la resistencia del bobinado del motor. Será necesario sacar la bomba del pozo para reemplazar el motor o el cable defectuoso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El motor funciona, pero no extrae agua o extrae muy poca.	1. La bomba está bloqueada con aire.	1. Se puede reanudar la extracción normal de agua si se arranca y se detiene la bomba en intervalos de un minuto.
	2. El agua del pozo tiene aire o gas.	2. Conecte una manguera a la válvula de servicio. Haga correr agua a través de la manguera sumergida en agua en un recipiente transparente. Observe si salen burbujas de aire de la salida de la manguera. Si el tanque es del tipo estándar, el control del volumen de aire puede estar defectuoso; reemplácelo. De lo contrario, haga revisar el pozo para corroborar el nivel de agua, ya que la bomba puede estar chupando aire. Baje la bomba o corrija la condición del pozo.
	3. El nivel de agua del pozo es bajo o se está bombeando demasiada agua del pozo.	3. Regule la bomba con la válvula de compuerta. Si la profundidad del pozo es adecuada, baje la ubicación de la bomba.
	4. La válvula de retención instalada está defectuosa o no es correcta.	4. Será necesario elevar la bomba para reemplazar la válvula o volver a instalarla correctamente.
	5. Hay una fuga en una sección dañada del tubo de salida.	5. Eleve la bomba, revise el tubo en busca de fugas y reemplácelo.
	6. La pantalla de entrada de la bomba está bloqueada.	6. Eleve la bomba y limpie la pantalla. Verifique que el pozo esté limpio. Vuelva a colocar la bomba a menor profundidad, de ser posible.
	7. La bomba está desgastada.	7. Saque la bomba y reemplace los componentes dañados.
	8. El eje del motor o el eje de la bomba están rotos o el acoplador está desgastado.	8. Saque la bomba, inspeccione los ejes y el acoplador en busca de daños. Reemplace los componentes defectuosos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bomba funciona correctamente, pero no se apaga.	1. Interruptor de presión.	1. Reajuste el interruptor para disminuir la configuración de la presión de corte, limpie los contactos o reemplace el interruptor.
	2. El nivel de agua es bajo.	2. Regule la salida de la bomba por medio de la válvula de compuerta o reajuste el interruptor de presión para disminuir la configuración de la presión de corte.
	3. Hay una fuga en el tubo de salida o la bomba está desgastada.	3. Regule la salida de la bomba por medio de la válvula de compuerta o reajuste el interruptor de presión para disminuir la configuración de la presión de corte. Si la bomba no se apaga, será necesario sacarla y reparar el defecto.
La bomba arranca muy seguido.	1. Interruptor de presión.	1. Reajuste el interruptor para ampliar los límites de la presión de funcionamiento; reemplace el interruptor si está defectuoso.
	2. El volumen del aire en el tanque es incorrecto.	2. Revise la presión del tanque. Configúrela en 2 libras por debajo de la presión de encendido del interruptor de presión, es decir, un interruptor de presión 30/50 debe tener una presión de tanque de 28 libras.
	3. La válvula de retención está defectuosa o hay una fuga en el tubo de salida.	3. Regule la salida de la bomba con la válvula de compuerta. Si la bomba no se apaga, será necesario sacarla y reparar el defecto.

GARANTÍA

Este producto está garantizado durante un año desde la fecha de compra o durante dos años desde la fecha de fabricación, la que ocurra primero. Sujeto a las condiciones indicadas a continuación, el fabricante se compromete a reparar o reemplazar al consumidor original cualquier parte del producto que resulte defectuosa debido a defectos de materiales o mano de obra. Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto. El fabricante se reserva el derecho y la opción exclusivos de determinar si se deben reparar o sustituir los equipos, piezas o componentes defectuosos. Los daños debidos a circunstancias ajenas al control del fabricante no están cubiertos por esta garantía.

ESTA GARANTÍA NO APLICARÁ: (a) a defectos o mal funcionamiento ocasionados por no instalar, operar o mantener la unidad de acuerdo con las instrucciones impresas proporcionadas, (b) a los fallos resultantes del abuso, accidentes o negligencia o uso inapropiado de productos químicos o aditivos en el agua, (c) a los servicios normales de mantenimiento y las piezas utilizadas en relación con dicho servicio; (d) a las unidades que no estén instaladas de acuerdo con los códigos locales, ordenanzas y buenas prácticas comerciales normalmente aplicables y (e) la unidad se utiliza para fines distintos a los que fue diseñada y fabricada.

DEVOLUCIÓN DE COMPONENTES EN GARANTÍA: Cualquier elemento a ser reparado o reemplazado bajo esta garantía debe ser devuelto al fabricante en Kendallville, Indiana o a cualquier otro lugar que el fabricante pueda designar, con flete prepago.

LA GARANTÍA AQUÍ CONTENIDA ESTÁ EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS Y NO PUEDE SER AMPLIADA O MODIFICADA POR NADIE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DEBERÁ LIMITARSE AL PERÍODO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y A PARTIR DE ENTONCES TODAS DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUEDARÁN RECHAZADAS Y EXCLUIDAS. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE O ESPECIAL, COMO, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO RESTRICTIVO, LA PÉRDIDA DE OTROS BIENES O EQUIPOS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INCONVENIENTES U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO O CARÁCTER. LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE NO DEBERÁ SUPERAR EL PRECIO DEL PRODUCTO EN EL CUAL SE BASE TAL RESPONSABILIDAD.

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de forma que la limitación anterior podría no aplicar a usted. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, de forma que la limitación o exclusión anterior podría no aplicar a usted.

En aquellas instancias en que haya daños causados por una presunta falla de la bomba, el propietario deberá conservar la bomba a fin de investigar dicha falla.

