

DIAGRAM FOR INSTALLATION WITH CITY WATER SUPPLY

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN CON AGUA DEL SUMINISTRO PÚBLICO

1" VALVE RECOMMENDED

PARA UTILIZAR SÓLO CON UNA VÁLVULA DE 1" (2.5cm)

Products needed to complete installation:

Productos necesarios para completar la instalación:

1) FIMCO Hydro Indexing Valve

Valvulá indexadora de zona

2) Electric solenoid valve

Válvula solenoide eléctrica

3) PVC ball valve (recommended)

Valvulá de bola de PVC

4) Timer with a 30 second or more off delay between zones

Cualquier temporizador con un tiempo de espera de 30 segundos o más entre zonas



An anti-siphon valve is recommended and may be required for safe operation of the FIMCO Hydro Indexing Valve on a city water installation. Check state and local code to see if that applies to your area.



VISIT US ON THE WEB AT WWW.FIMCOMFG.COM



FIMCO
MANUFACTURING INC.

DIAGRAM FOR INSTALLATION WITH SPRINKLER PUMP

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN CON BOMBA ROCIADORA

Products needed to complete installation:

Productos necesarios para completar la instalación:

1) FIMCO Hydro Indexing Valve

Valvulá indexadora de zona

2) PVC ball valve (recommended)


Valvulá de bola de PVC

3) Sprinkler pump


Bomba rociadora

4) Timer with a 30 second or more off delay between zones

Cualquier temporizador con un tiempo de espera de 30 segundos o más entre zonas



VISIT US ON THE WEB AT WWW.FIMCOMFG.COM



FIMCO
MANUFACTURING INC.

OUTLET DIAGRAM

DIAGRAMA DE SALIDA


The FIMCO Hydro Indexing Valve can be configured to run a different number of zones simply by replacing the cam on the valve with the proper zone cam. Check the cam number by looking at the top of the valve. Numbers are printed on the cams for the 2 through 6 zone models. Please see the enclosed instructions on cam replacement.

La válvula hidro-indexadora FIMCO se puede configurar para que active un número diferente de zonas al reemplazar la leva de la válvula con la leva de zona apropiada. Para ver el tamaño de leva que tiene, vea los números en la parte superior de la válvula. Los números deben corresponder con el número de salidas que usted está usando.



The numbered circles indicate the active outlets for the cam being used. The active zones are directly below the corresponding numbers on the cam. For 7 and 8 zone models, the numbers are printed above the corresponding outlets on the valve bottom itself.

Los números están impresos en las levas con 2 a 6 zonas. Las zonas activas están directamente debajo de los números correspondientes en la leva. Las levas de zona 7 y 8 tienen números impresos en la parte inferior de la válvula.



4-ZONE CAM

