

**Protected from water
spray from any
direction**



Fast Heating



**3D
Heating Technology**

1500W Infrared Heater

Installation and operating Instructions



ATTENTION: Is your product damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Thank you for purchasing a NewAge Product!

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Please read the User Manual carefully before installing or operating the device. You will find important information inside the User Manual regarding mounting, safety, usage and maintenance. Thus you will both protect yourself and prevent the device from coming to harm.
2. **CAUTION** — This device is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, etc. and curtains at least 0.9m / 2.96ft from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when this product is used by or is near children or individuals and whenever the product is left operating and unattended.
4. Do not operate the product after it malfunctions. The electrical connection of the device must be separated from the mains during mounting and maintenance or repair works. Device must be unplugged to be separated from the mains. It is advised to have the device inspected by a reputable electrician before reusing.
5. Do not use the product outdoors. Household use only.
6. Do not insert or allow any foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the product.
7. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not cover your heater in order to prevent excessive heating. Do not close the ventilation ducts and the wire part.
8. This heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable vapors or liquids are used or sorted.
9. This device is manufactured in compliance with safety regulations. Use this product only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
10. This product includes an audible or visual alarm to warn that part of the product getting excessively hot. If alarm sounds (or illuminates), immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may have blocked the airflow or otherwise caused high temperatures to have occurred.
DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING (OR ILLUMINATING).

IMPORTANT SAFEGUARDS

11. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agency or a personnel qualified in the same degree to prevent a dangerous situation. It must be checked whether there are breaks or deformations on the heating element present on the device. If glass panels are damaged, the heater must not be used. Authorized service must be called.
12. It must be ensured that the main power is 120 V AC, 60 Hz and the power line is connected to the fuse. Mains safety must be checked. Fuse must be 16 Amperes. Your device must be used with grounded socket and grounded socket must be outside the heater area and the hot surface. Also, it must be checked whether the socket is loose or damaged. Because loose sockets damage the device and the power main.
13. Your device must not be used connected to the same power cable or fuse with another device.
14. Power cord must not be left on the hot body of the device or near it.
15. If your device will not be used for a long period of time, if cleaning or maintenance will be conducted, the device must be unplugged. It must be ensured that the device has cooled down.
16. The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Definitely do not let your device come into contact with water.
18. Ensure that the feed cable and the plug is clean and dust-free prior to use.
19. Never unplug the feed cable from the plug by tugging on the cable. Ensure that you hold the plug correctly as you plug it into or take it out of the socket. Do not touch the feed cable.
20. Do not make a joint to the feed cable. Otherwise, malfunction, electric shock or fire may occur.
21. Do not pass the feed cable under heavy objects. Otherwise, electric shock or fire risk may occur.

IMPORTANT SAFEGUARDS

22. Do not turn off your heater only by unplugging it or shutting down the fuse, always turn off by using the heater tube function button.
23. Fire risk exists if the heater is covered by or positioned close to curtains or other combustible materials.
24. The flame protector of this heater is for preventing direct access to heater elements and must be in place while the heater is in use.
25. Do not install the heater near a pool of water such as a swimming pool, bath or shower.
26. Do not use your device outside its intended purpose.(Do not use it for drying clothes or keeping animals or plants warm.)
27. Never try to clean the device with solvents or flammable liquids.(It may cause electric shock or fire).
28. Do not operate the device while sleeping or while away from where the device is located.
29. Refrain from using extending cord, it might cause fire due to overheating. If you have to use an extending cord, the cable cross section must be at least 2 mm² (14AWG).
30. The device must be on a level and smooth surface during use. Do not operate your device on unstable or unsafe surfaces.
31. Do not try to disassemble or repair the heater. Never shake the heater.
32. A faint smoke and smell might form during the first use of your device. This is normal. Do not touch the device while running or right after operation.
33. Device must be unplugged before cleaning. Do not clean your device with vapor cleaners.
34. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Flame protector does not provide a full protection for small children and handicapped people.
35. Store your device in dry and enclosed locations.

IMPORTANT SAFEGUARDS

36. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
37. Children of less than 3 age should be kept away unless continuously supervised.
38. The heater must not be used if the glass heating elements are damaged.
39. The expected life of this product is ten years.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safe distances : High Temperature, fire protection

WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

1. Do not install less than 6 feet (or 1.8 meters) from the floor.
2. Min. 1 meter distance must be between the device and curtains, wood, cardboard fabric etc. Materials, living things and other devices.
3. Fingers or other object must not be protruded into the protective cage wire.
4. The heater must not be located in front of a socket-outlet.
5. Do not move the device while turned on. Always shut off the device before touching and wait for it to cool down. This heater should not be equipped with a device for controlling the room temperature. Unless constant control is ensured, do not use this heater in small rooms used by people who cannot leave their rooms.

NEWAGE PRODUCTS INC. GARAGE SERIES MANUFACTURER WARRANTY

**PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED
TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.**

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits

Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub
www.newageproducts.com/support-hub/

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
4. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
5. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
7. Loss due to theft.
8. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
9. Any labor costs during the warranty period.


DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES


YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Product Specifications




Width (W)	803 mm	1st Level	600W
Depth (D)	104 mm	2nd Level	900W
Height (H)	181 mm	3rd Level	1500W
Total Power	1500W	Thermostat	✓
Feed (V/Hz)	120 V AC, 60 Hz	Remote Control	✓
		Control Panel	✓


Parts Supplied




2x Heater Brackets



1x Heater Mounting Bracket




4 x Allen bolt (M6X10)



4 x Drywall Plastic Anchors with Phillips Screws

Accessories (Option)

Slatwall Kit



Slatwall Mounting Brackets - Upper and Lower



4 x Allen bolt (M5X10)



1 x Allen bolt (M5X15)

Wall Connection Diagram

There must be a minimum distance of 0,50m between the heater and adjacent walls and ceiling. In both wall and ceiling installations, the heater must be at least 1.8 m high to avoid touching the heater during use. Before drilling, make sure that there are no cables or any water pipes in the area where the heater is to be installed. The heater must be connected with the installation equipment provided.

When installing the heater horizontally on the wall, it should not be positioned at an angle of less than 60° and more than 90° (Figure A)





Figure A





Using of your heater

- Connect the device to a suitable grounding socket.
- Set the power switch to the operating position.


CAUTION

The device has a safety system. In the event of overturning, the safety system will activate and cut off the power.






Control Panel



Installing the heater on wall





i Pre-tighten Allen bolts loosely on the heater brackets.




i Make sure to keep the sliding Heater Brackets outer side with reference to the Heater Mounting Bracket.

Installing the heater on wall




i Adjust the mounting angle of the heater and tighten the bolts.

Allen Key
Allen bolt M6X10




Installing the heater on NewAge Slatwall (Option)



i Pre-tighten Allen bolts loosely on the heater brackets.

Allen Key

Allen bolt M6X10



Upper Mounting Bracket


2

Slatwall

Allen bolt M5X10

Heater Mounting Bracket

Allen Key



3

Slatwall

Upper Mounting Bracket

Allen bolt M5X10

Heater Mounting Bracket


Lower Mounting Bracket

Lower Mounting Bracket

Allen Key

Lightly hand tighten the Allen bolt (M5x15) to prevent the bracket from sliding off.

i Tuck the lower mounting bracket behind the heater mounting bracket.



4

Slatwall



Allen bolt M6X10

Adjust the Heater Brackets and loosely install the Allen bolts



Allen

i Make sure to keep the sliding Heater Brackets outer side with reference to the Heater Mounting Bracket.

Installing the heater on NewAge Slatwall (Option)




i Adjust the mounting angle of the heater and tighten the bolts.



Remote Control

As shown in figure 1 below, the tabs are pushed in the direction of the arrow and simultaneously pulled in the direction of the arrow in figure 2 and the battery is replaced. A new battery is installed in the same way. Only CR2032 battery should be used.



This key is used for switching the appliance on and off.



Used increasing the level, temperature and timer settings.



Used decreasing the level, temperature and timer settings.



Heater level setting: Heater switches to power control mode. Allows level setting between 3 levels using the + and - keys. Displays L1, L2, L3 by signalling for 0.2 seconds at each step. If the heater is in power control mode, appliance operates at maximum level when the max button is pressed.



Thermostat switch: Switches to temperature setting mode. Performs temperature setting from 10 to 40 degrees with the + and - keys. Press mode button to save the set temperature. User is required to press this button once only to see the set temperature. Signals for 0.3 seconds at each step.



Timer key: Switches to timer mode by flashing on the display, and timing may be set up to 9 hours with the + and - keys. Press this key again to save the timing after setting it. User is required to press this button once only to see the remaining time. 1H, 9H are displayed on the screen.

Note: When the timer of the appliance is active, the point on the right of the screen flashes. 1L , 2L ...: Indicates the power level of the heater. 1H, 2H ...: Heater timer display (May be programmed up to 9 hours.). Er1: Overheating.

Maintenance and cleaning

Maintenance

It is very important to perform careful and regular maintenance of the device in accordance with the recommendations made in this manual so that it can run efficiently for a long time.

1. The cleanliness of the reflector (reflecting mirror) and tubes must be checked at least once a month by the user. The cleaning and maintenance instruction must be applied if dirty.
2. According to the amount of dust in the place of use, checking the tubes and cleanliness of the reflector should be performed more often.
3. Power cable and plug must be checked while cleaning the device. If there is a deformation in the power cord or the plug, it must be taken to the authorized service.
4. Reflector, wire and body deformation must be visually inspected while cleaning the device. If there is a deformation, authorized service must be called for things to do.
5. It is recommended that the reflector is changed every two years for the device to run more efficiently. Reflector must be changed by the authorized service. A clean reflector ensures the maximum level of heating efficiency.

Cleaning

Attention! Regular and careful cleaning performed by the user will ensure that your device will run more efficiently and prolong its life.

1. Your device must be turned off before starting to clean, its power cord must be unplugged from the socket for safety and you must wait until it cools down.
2. If the reflector (reflecting mirror) and carbon filament tube is dirty, it must be cleaned from the outside with dry air without opening the protective cage wire of the device, if possible.
3. The outer surface of the device must be cleaned with a soft cotton cloth or a soft brush.
4. Never use corrosive or melting liquids to clean the heater. These materials may damage the plastic parts.
5. Do not clean your device using vapor cleaners.

Troubleshooting


Please check the points below before calling the technical service about the problems you might encounter with your device.

Problems


Device does not run

Solutions

- Check whether the plug is plugged into the socket correctly.
- Ensure the device is in balanced position. (Your device has balance safety.)
- Ensure that the running switch and the thermostat of the device are in correct, open position.
- Check whether there is a problem in the house’s electrical installation.
- Ensure you follow the using instructions.
- If the problem persists, contact the nearest authorized service.



This device is labeled, in accordance with Council Directive 2002/96/EC, with a symbol of a crossed garbage container. This labeling means that the device, upon end of its life cycle, should not be disposed of together with other house hold waste. The user is responsible for having the device collected by appropriate entities responsible for disposal of used electrical and electronic devices. Appropriate disposal of used electrical and electronic devices allows to avoid hazards to the humans and the environment connected with inappropriate storage and processing of such devices.



Protégé contre les éclaboussures d'eau de tout direction



Chauffage Rapide



3D
Technologie De Chauffage

Chauffage Infrarouge 1500W

Instructions d'Installation et d'utilisation



ATTENTION: Votre produit est endommagé?

Besoin d'aide ou de pièces détachées? Pour un service plus rapide, contactez les produits NewAge au 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne retournez pas au détaillant.

Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Consignes De Sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment les suivantes:

1. Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Vous trouverez des informations importantes dans le Manuel d'utilisation concernant le montage, la sécurité, le fonctionnement et la maintenance. Ainsi, vous vous protégerez et empêcherez l'appareil de nuire.
2. **ATTENTION** - Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, oreillers, literie, papier, vêtements, etc. et rideaux au moins 0.9 m / 2.96 ft de l'avant de l'appareil de chauffage et les tenir à l'écart des côtés et à l'arrière.
3. Une extrême prudence est requise lorsque ce produit est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes et lorsque le produit est laissé en fonctionnement sans surveillance.
4. N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement. La connexion électrique de l'appareil doit être séparée du secteur pendant les travaux de montage et d'entretien ou de réparation. L'appareil doit être déconnecté pour être séparé du secteur. Il est conseillé de faire inspecter l'appareil par un électricien réputé avant de le réutiliser.
5. Ne pas utiliser le produit à l'extérieur. À la maison seulement.
6. Ne pas insérer ou laisser des corps étrangers pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le produit.
7. Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées d'air ou les gaz d'échappement. Ne couvrez pas votre appareil de chauffage pour éviter un échauffement excessif. Ne fermez pas les conduits de ventilation et la partie de fil.
8. Cet appareil de chauffage a chaud et arc ou étincelles pièces à l'intérieur. Ne pas utiliser dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des vapeurs ou liquides inflammables sont utilisés ou triés.

Consignes De Sécurité

9. Cet appareil est fabriqué conformément aux règles de sécurité. Utiliser ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
10. Ce produit comprend une alarme sonore ou visuelle pour avertir qu'une partie du produit devient excessivement chaude. Si l'alarme retentit (ou s'allume), éteignez immédiatement l'appareil de chauffage et inspectez tout objet sur ou adjacent à l'appareil de chauffage qui pourrait avoir bloqué le flux d'air ou causé des températures élevées. **NE FAITES PAS FONCTIONNER LE CHAUFFAGE AVEC L'ALARME SONORE (OU L'ILLUMINANT).**
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou par un personnel qualifié dans le même degré pour éviter une situation dangereuse. vérifier s'il y a des ruptures ou des déformations sur l'élément chauffant présent sur l'appareil. Si les panneaux de verre sont endommagés, l'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé. Le service agréé doit être appelé.
12. Il faut s'assurer que l'alimentation principale est de 120 V AC, 60 Hz et que la ligne électrique est connectée au fusible. La sécurité du réseau doit être vérifiée. Le fusible doit être de 16 Ampères. Votre appareil doit être utilisé avec une prise de courant mise à la terre et la prise de courant mise à la terre doit se trouver à l'extérieur de la zone de chauffage et de la surface chaude. De plus, il faut vérifier si la douille est desserrée ou endommagée.
13. Les prises détendues peuvent endommager l'appareil et le réseau électrique.
14. Votre appareil ne doit pas être utilisé connecté au même câble d'alimentation ou relié à un autre appareil.
15. Le câble d'alimentation ne doit pas être laissé sur le corps chaud de l'appareil ou à proximité de ce dernier

Consignes De Sécurité

16. Si votre appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, si un nettoyage ou un entretien doit être effectué, l'appareil doit être débranché. Il faut s'assurer que l'appareil s'est refroidi.
17. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou par des personnes sans expérience et connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
18. Ne laissez pas votre appareil entrer en contact avec l'eau.
19. Assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise soient propres et exempts de poussière avant l'utilisation.
20. Ne débranchez jamais le câble d'alimentation de la prise en tirant sur le câble. Assurez-vous de tenir correctement la fiche lorsque vous la branchez ou la retirez de la prise. Ne touchez pas le câble d'alimentation.
21. Ne pas faire un joint au câble d'alimentation. Sinon, un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.
22. Ne passez pas le câble d'alimentation sous des objets lourds. Sinon, il y a risque d'électrocution ou d'incendie.
23. N'éteignez pas votre appareil de chauffage uniquement en le débranchant ou en coupant le fusible ; éteignez-le toujours à l'aide de la touche de fonction du tube de l'appareil de chauffage.
24. Il y a risque d'incendie si l'appareil de chauffage est recouvert de rideaux ou d'autres matériaux combustibles ou s'il est placé près de ce dernier.
25. Le protecteur de flamme de cet appareil de chauffage sert à empêcher l'accès direct aux éléments chauffants et doit être en place lorsque l'appareil de chauffage est en service.
26. N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
27. N'utilisez pas votre appareil en dehors de son usage prévu (ne l'utilisez pas pour sécher les vêtements ou garder les animaux ou les plantes au chaud).

Consignes De Sécurité

28. N'essayez jamais de nettoyer l'appareil avec des solvants ou des liquides inflammables. (Risque d'électrocution ou d'incendie)
29. N'utilisez pas l'appareil pendant que vous dormez ou que vous vous éloignez de l'endroit où se trouve l'appareil.
30. Si vous n'utilisez pas de rallonge, cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe. Si vous devez utiliser un cordon de rallonge, la section du câble doit être d'au moins 2 mm² (14 AWG).
31. L'appareil doit se trouver sur une surface plate et lisse pendant l'utilisation. N'utilisez pas votre appareil sur des surfaces instables ou dangereuses.
32. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Ne secouez jamais le radiateur.
33. Une légère fumée et une légère odeur peuvent se former lors de la première utilisation de votre appareil. C'est normal. Ne touchez pas l'appareil en cours de fonctionnement ou juste après l'utilisation.
34. L'appareil doit être débranché avant le nettoyage. Ne nettoyez pas votre appareil avec des nettoyeurs à vapeur.
35. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le protecteur de flamme n'offre pas une protection complète pour les jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite.
36. Rangez votre appareil dans un endroit sec et fermé.
37. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et si une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer d'entretien par l'utilisateur.

Consignes De Sécurité

- 38. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- 39. L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les éléments chauffants en verre sont endommagés.
- 40. ATTENTION — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux endroits où se trouvent des enfants et des personnes vulnérables.
- 41. La durée de vie prévue de ce produit est de dix ans.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

Distances de sécurité pour la protection contre l'incendie

AVERTISSEMENT: Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante.

- 1. "No instale a menos de 6 pies (o 1,8 metros) del piso"
- 2. Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre l'appareil et les rideaux, le bois, le carton, le tissu, etc. Matériaux, êtres vivants et autres dispositifs.
- 3. Ne pas insérer un doigt ou un objet dans le fil de la cage de protection.
- 4. L'appareil de chauffage ne doit pas se trouver devant une prise de courant.
- 5. Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il est en marche. Toujours éteindre l'appareil avant de le toucher et attendre qu'il refroidisse. Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de régulation de la température ambiante. À moins qu'un contrôle constant ne soit assuré, n'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces utilisées par des personnes qui ne peuvent pas quitter leur pièce.

NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT DE LA SÉRIE GARAGE

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez disposer des informations suivantes
lorsque vous appelez notre service clientèle:

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Nom du produit / numéro de SKU
- Une description claire et détaillée du problème
- Preuve d'achat avec numéro de commande

**Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour
l'assistance aux clients et l'accès à des avantages exclusifs**


Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamations de garantie

Pour le service de garantie, veuillez contacter NewAge Products au
1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com

Veuillez consulter tous les détails de la garantie ci-dessous, avant
contacter NewAge Products pour une réclamation.

Scannez le code QR à droite pour accéder à notre page d'assistance
ou visitez www.newageproducts.com/contact-us/



Scannez ce code QR avec l'appareil photo
sur votre appareil mobile pour visiter le
Centre d'assistance des produits NewAge
www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

CE QUI EST COUVERT

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera le produit ou les pièces défectueuses si la pièce tombe en panne en raison de matériaux défectueux ou de fabrication pendant la durée de la garantie à partir du date d'achat du produit.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation incorrecte, un cas de force majeure, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme un milieu commercial, ou portatif d'une manière incohérente avec les instructions d'installation.
4. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
5. Surfaces endommagées en raison d'une mauvaise utilisation de produits chimiques et de détergents.
6. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
7. Une perte en raison d'un vol.
8. Les dommages résultant d'une utilisation contraire du produit et non conforme au manuel d'instructions.
9. Tous les frais de main-d'œuvre pendant la période de garantie.


EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, DANS LA MESURE OÙ CELA EST APPLICABLE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À L'ACHETEUR ORIGINAL. Certains états et provinces n'autorisent pas les limitations de durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation, de sorte que cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS


VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT À NOTRE DISCRÉTION COMME PRÉVU ICI. NEWAGE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Spécifications Du Produit




Largeur (W)	803 mm	1. Niveau	600W
Profondeur (D)	104 mm	2. Niveau	900W
Hauteur (H)	181 mm	3. Niveau	1500W
Puissance Totale	1500W	Thermostat	✓
Alimentation (V/Hz)	120 V AC, 60 Hz	Télécommande	✓
		Panneau commande	✓


Pièces Fournies




2x Chauffe-Support



1x Mur Supports De
Montage




4 x Boulon Allen
(M6X10)




4 x Ancrages en plastique
pour cloisons sèches avec
vis Phillips

Accessoires optionnels


Kit De Slatwall



Supports de Montage
Slatwall - Supérieur et
Inférieur



4 x Boulon Allen
(M5X10)



1 x Boulon Allen
(M5X15)

Schéma de raccordement mural

Il doit y avoir une distance minimale de 0,50 m entre le chauffage et les murs et le plafond adjacents. Dans les installations murales et au plafond, le chauffage doit être d'au moins 1,8 m de haut pour éviter de toucher le chauffage pendant l'utilisation. Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de conduites d'eau dans la zone où le chauffage doit être installé. Le chauffage doit être connecté à l'équipement d'installation fourni.

Lors de l'installation de l'appareil de chauffage horizontalement sur le mur, il ne doit pas être positionné à un angle inférieur à 60° et supérieur à 90° (Figure A)





Figure A





Utilisation de votre appareil de chauffage

- Connectez l'appareil à une mise à la terre douille
- Réglez l'interrupteur à la position de fonctionnement.







⚠ Mise en garde :

L'appareil dispose d'un système de sécurité. En cas de renversement, le système de sécurité s'active et coupe l'alimentation électrique.



Panneau de commande



L'Installation de l'appareil de chauffage sur le mur




L'Installation de l'appareil de chauffage sur le mur




i Ajustez l'angle de montage de l'appareil de chauffage et serrer les boulons.

Boulon
Allen M6X10



Clé Allen




Installation de chauffage sur Lattes Newage (en option)



1 Serrez sans serrer les boulons Allen sur les supports de chauffage.
Clé Allen







3 Rentre le support de montage inférieur derrière le support de montage du chauffage.




4 Avant de serrer, assurez-vous de garder le côté extérieur des supports de chauffage coulisants avec référence au support de montage de l'appareil de chauffage.

Installation de chauffage sur Lattes Newage (en option)



Télécommande

Comme le montre la figure 1 ci-dessous, les languettes sont poussées dans le sens de la flèche et simultanément tiré dans le sens de la flèche de la figure 2 et la batterie est remplacée. Une nouvelle batterie est installée dans la même manière. Seule la pile CR2032 doit être utilisée.



Cette touche sert à allumer et éteindre l'appareil.



Utilisé pour augmenter le niveau, la température et la minuterie.



Utilisé pour diminuer le niveau, la température et les réglages de la minu



Réglage du niveau de chauffage : Le chauffage passe en mode de contrôle de puissance. Permet de régler le niveau entre 3 niveaux à l'aide des touches + et -. Affiche L1, L2, L3 en signalant pendant 0,2 seconde à chaque pas. Si l'appareil de chauffage est en mode de contrôle de puissance, il fonctionne au niveau maximum lorsque vous appuyez sur la touche maxi.



Interrupteur de thermostat : Passe en mode de réglage de la température. Effectue le réglage de la température de 10 à 40 degrés avec les touches + et -. Appuyez sur la touche mode pour enregistrer la température réglée. L'utilisateur doit appuyer une seule fois sur cette touche pour voir la température réglée. Signaux pendant 0,3 seconde à chaque pas.



Touche de minuterie: Passe en mode minuterie en clignotant sur l'écran, et la minuterie peut être réglée jusqu'à 9 heures à l'aide des touches + et -. Appuyez de nouveau sur cette touche pour enregistrer le chronométrage après l'avoir réglé. L'utilisateur doit appuyer une seule fois sur ce bouton pour voir le temps restant. 1H, 9H s'affichent à l'écran.

Remarque : Lorsque la minuterie de l'appareil est active, le point situé à droite de l'écran clignote.

1L, 2L ...: Indique le niveau de puissance de l'appareil de chauffage. 1H, 2H ...: Affichage de la minuterie du chauffage (Peut être programmé jusqu'à 9 heures.). Er1: Surchauffe.

D'entretien et nettoyage

Entretien

Il est très important d'effectuer un entretien soigneux et régulier de l'appareil conformément aux recommandations formulées dans ce manuel afin qu'il puisse fonctionner efficacement pendant une longue période.

1. La propreté du réflecteur (miroir réfléchissant) et des tubes doit être vérifiée au moins une fois par mois par l'utilisateur. Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être respectées en cas d'encrassement.
2. Selon la quantité de poussière sur le lieu d'utilisation, la vérification des tubes et de la propreté du réflecteur doit être effectuée plus souvent.
3. Le câble d'alimentation et la fiche doivent être vérifiés pendant le nettoyage de l'appareil. S'il y a une déformation du cordon d'alimentation ou de la fiche, elle doit être portée au service autorisé.
4. Le réflecteur, le fil et la déformation du corps doivent être inspectés visuellement pendant le nettoyage de l'appareil. S'il y a une déformation, il faut faire appel à un service agréé pour les choses à faire.
5. Il est recommandé de changer le réflecteur tous les deux ans pour que l'appareil fonctionne plus efficacement. Le réflecteur doit être changé par le service autorisé. Un réflecteur propre assure une efficacité de chauffage maximale.

Nettoyage

Attention ! Un nettoyage régulier et soigneux effectué par l'utilisateur permettra à votre appareil de fonctionner plus efficacement et de prolonger sa durée de vie.

1. Votre appareil doit être éteint avant de commencer à nettoyer, son câble d'alimentation doit être débranché de la prise par sécurité et vous devez attendre qu'il refroidisse.
2. Si le réflecteur (miroir réfléchissant) et le tube de dilatation en carbone sont sales, ils doivent être nettoyés de l'extérieur à l'air sec sans ouvrir le fil protecteur de la cage de l'appareil, si possible.
3. La surface extérieure de l'appareil doit être nettoyée avec un chiffon doux en coton ou une brosse douce.
4. N'utilisez jamais de liquides corrosifs ou fondants pour nettoyer l'appareil. Ces matériaux peuvent endommager les pièces en plastique.
5. Ne nettoyez pas votre appareil avec des nettoyeurs à vapeur.

Dépannage


Veuillez vérifier les points ci-dessous avant d'appeler le service technique pour les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre appareil.

Problèmes

L'appareil ne fonctionne pas.

Solutions

- Vérifiez si la prise est branchée correctement
- S'assurer que l'appareil est en position équilibrée. (Votre appareil est doté d'une sécurité de balance.)
- S'assurer que l'interrupteur de marche et le thermostat de l'appareil soient en position ouverte et correcte.
- Vérifiez s'il y a un problème dans l'installation électrique de la maison.
- Assurez-vous de suivre les instructions d'utilisation.
- Si le problème persiste, contactez le service agréé plus proche.



Cet appareil est étiqueté, conformément à la Directive 2002/96/CE du Conseil, avec le symbole d'un conteneur à ordures barré. Cet étiquetage signifie que l'appareil, à la fin de son cycle de vie, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. L'utilisateur est responsable de faire ramasser l'appareil par des entités appropriées responsables de l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés. L'élimination appropriée des appareils électriques et électroniques usagés permet d'éviter les risques pour l'homme et l'environnement liés au stockage et au traitement inappropriés de ces appareils.