


DOOR HANDING

OUTSIDE OF DOOR



PANIC BAR SPECIFICATIONS


Door Thickness Range	1-3/4" - 2"	UL	UL305
Door Width Range (No modification)	36" - 42"	ANSI A156.3	Grade 1
Door Width Minimum with Cutting Single Door	28"	ADA	Compliant
Door Width Minimum with Cutting Double Door with Mullion	30"	Latch Bolt Throw	5/8"
		Cylinder	SC4 (6 pin)
		Dogging	Yes



QUESTIONS?
CALL 1-800-562-5625
FOR HELP.


Left Hand Reverse (LHR) orientation is shown below. Right Hand Reverse (RHR) is opposite.

NOTE 1: For doors less than 36" wide, see Appendix A for cutting the unit to the correct length.




For steel prepared doors, drill/tap and use supplied machine screws. For thin gauge metal, non-prepared doors and wood doors, use sheet metal screws.


TOOLS REQUIRED



METAL



WOOD OR THIN GAUGE METAL




SCREWS

	DESCRIPTION	QTY	WHERE USED	IMAGE
S1	Truss Head Sheet Metal Screw, #14 x 1"	8	Head Chassis, End Cover, Strike	
S2	Truss Head Machine Screw, 1/4-20 x 1"	8	Head Chassis, End (Installed)	
S3	Flat Head Machine screw, 8-32 x 1/2"	2	Filler Plates	
S4	Flat Head Sheet Metal Screw, #8 x 1"	2	Filler Plates	
S5	Flat Head Machine Screw, 12-24 x 1/2"	2	Filler Plates	
S6	Flat Head Sheet Metal Screw, #12 x 3/4"	2	Filler Plates	
S7	Flat Head Self-Drilling Screw, #8 x 3/4"	1	Finger Pull	
S8	Truss Head Machine Screw, 10-24 x 1-1/4"	2	Cylinder	
S9	Pan Head Sheet Metal Screw, #8 x 1"	2	Mounting Plate	
S10	Pan Head Machine Screw, 8-32 x 5/8"	2	Mounting Plate	
S11	Flat Undercut Head Machine Screw, M4-0.7 x 5/16"	2	Head Cover	
S12	Flat Head Machine Screw, M4-0.7 x 5/16"	1	End Cover (Installed)	

TYPE OF INSTALLATION


A. RIM DEVICE ON SINGLE DOOR

For installation on a door with a standard 2-3/4" backset, install the strike without the strike shim. If this is a replacement installation on a door with a backset greater than 2-3/4", the 1/8" thick shim can be used to position the strike correctly.




B. RIM x RIM x MULLION ON PAIR OF DOORS

If KRM Mullion is being used, install KRM mullion first, then outside trim adjusting backset according to KRM Mullion backset drawing and then install exit device.



1 DRILL HOLES

- Determine if outside trim, such as a pull handle or Key In Lever lockset, will be used with the exit device.
- If outside trim is being used, mark and drill holes on the pull side door face according to the trim template first and install trim, then mark and drill holes for the exit device using the enclosed exit device template 999-00427. If no outside trim is being used, start with 999-00427 as the primary template.
- Determine if the door is LHR (Left Hand Reverse) or RHR (Right Hand Reverse). Cut out the appropriate section of the template and fold it at the designated line.
- From the push side of the door, first measure 40 inches from the floor and mark your door near the door frame to establish your centerline.
- Place the provided template into position by using the small cutout window to align it to your indicated centerline, then secure with tape.
- Mark and drill the screw holes according to the type of door material and fastener required, being careful not to drill through the door.
- If the supplied cylinder is used, drill the pilot hole through the door. Then drill a Ø1-1/4" hole through the door from both sides for best results.




FOR COMPLETE TEMPLATE INFORMATION AND DETAILS, PLEASE REFER TO ENCLOSED TEMPLATE 999-00427.

2 INSTALL CYLINDER (OPTIONAL)



(Or, install other trims. See installation instructions of these outside trims.)

- Insert the cylinder into the cylinder collar and finger pull, then into the hole in the door.
- Keep the tailpiece horizontal.
- Insert the two S8 machine screws through the mounting plate to secure the cylinder.
- Depending on door material, install either two S9 sheet metal screws or S10 machine screws to further secure the mounting plate.
- Make sure the finger pull is straight and install the S7 self-drilling screw.




3 INSTALL BODY

- Align tailpiece receiver of exit device and trim/cylinder tailpiece so that it slides onto trim/cylinder tailpiece. Also, align screw holes on exit device head with mounting holes on the door.
- Depending on door material, install either one S1 sheet metal screw or one S2 machine screw loosely as shown, allowing the device body to rotate.
- Using a level and the Push Bar as a guide, rotate the end of the Exit Device until level.




3 INSTALL BODY (continued)

- D. Insert the End Cover Mounting Bracket and mark and drill the two holes.
- E. Re-insert the End Cover Mounting Bracket into the rail and align with the new pilot holes and fasten with two mounting screws.
- F. Now, using three more mounting screws, finish securing the Head Chassis.




4 PUT ON BOTH HEAD AND END COVER

- A. Install the head cover and end cover.
- B. Install and tighten the S11/S12 machine screws to secure the head cover and end cover, respectively.




5 INSTALL STRIKE

- A. With door open, place the strike on the door stop face.
- B. Align the slots of the strike using the previously drilled holes and align the outside edge of the strike with the outside edge of the door stop.
- C. Insert either two S1 sheet metal screws or S2 machine screws. Tighten firmly.
- D. If necessary for non-standard replacement installations, install the 1/8" thick strike shim under the strike.





6 OPERATION TEST

- A. After strike installation, close the door to verify that the latch bolt extends properly.
- B. If there is too little or too much clearance, loosen the screws and adjust the strike left or right as needed. Press down on the push bar and make sure the door opens and closes/latches correctly. Then firmly tighten the strike screws.
- C. To extend the life of this exit device, lock the bolt in the retracted position when the door is in continuous use.




APPENDIX A — CUTTING DEVICE TO CORRECT LENGTH

- A. Device can be cut down for use on a 28" wide door.
 B. Device can be cut down for use on a 30" wide door in a double door + mullion installation.
 C. For doors 30" - 35" wide, use the figure below with the recommended dimensions to determine where to cut the rail and sliding shim.




- D. For doors 30"- 35" wide, tape the sliding shim to the rail to secure the parts and protect the surface. Cut at the marked position and deburr carefully.

- E. For doors 28" - 29" wide, remove the sliding shim. Cut the rail at the line marked MAX CUT LIMIT and carefully deburr. Insert the small sliding shim provided.




NOTE: For a 28" wide door, the gap between the end cover and door jamb will be about 3/8".



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA
 www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625
 ©2023 Hampton Products International Corp.
 999-00423_BC40010_Tri REVC 07/23

DIRECTION D'OUVERTURE DE LA PORTE



CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE ANTIPANIQUE


Plage d'épaisseurs de la porte	45 à 51 mm	UL	UL305
Plage de largeurs de la porte (sans modification)	914 à 1 067 mm	ANSI A156.3	Catégorie 1
Largeur de porte minimale avec coupe	711 mm	ADA	Conforme
Porte simple		Course du pêne demi-tour	16 mm
Largeur de porte minimale avec coupe	762 mm	Barillet	SC4 (6 broches)
Porte double avec meneau		Condammation	Oui



DES QUESTIONS? COMPOSER LE 1 800 562-5625 POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE.


L'orientation de l'inversion de la main gauche (LHR) est illustrée ci-dessous. L'inversion de la main droite (RHR) est l'opposée.

REMARQUE 1 : Pour les portes ayant moins de 914 mm de largeur, voir l'annexe A pour couper l'article à la bonne longueur.




Pour les portes en acier préparées, percer/tarauder et utiliser les vis de mécanique fournies. Pour les portes en métal de faible calibre, les portes non préparées et les portes en bois, utiliser des vis à métaux.


OUTILS NÉCESSAIRES



MÉTAL



BOIS OU MÉTAL DE FAIBLE CALIBRE




VIS	DESCRIPTION	QTÉ	ENDROIT UTILISÉ	ILLUSTRATION
S1	Vis à métaux à tête goutte de suif n° 14 x 25,4 mm	8	Châssis de tête, embout, gâche	
S2	Vis à métaux à tête goutte de suif (1/4 po)-20 x 25,4 mm	8	Châssis de tête, embout, gâche, extrémité (installée)	
S3	Vis de mécanique à tête plate 8-32 x 12,7 mm	2	Fausses lames	
S4	Vis à métaux à tête plate, n° 8 x 25,4 mm	2	Fausses lames	
S5	Vis de mécanique à tête plate 12-24 x 12,7 mm	2	Fausses lames	
S6	Vis à métaux à tête plate, n° 12 x 19 mm	2	Fausses lames	
S7	Vis autoperceuse, n° 8 x 19 mm	1	Passe-main	
S8	Vis à métaux à tête goutte de suif 10-24 x 32 mm	2	Barillet	
S9	Vis à métaux à tête cylindrique large, n° 8 x 25,4 mm	2	Plaque de montage	
S10	Vis de mécanique à tête cylindrique large, 8-32 x 16 mm	2	Plaque de montage	
S11	Vis de mécanique à tête plate de contre-dépouille, M4-0.7 x 8 mm	2	Couvercle de tête	
S12	Vis de mécanique à tête plate, M4-0.7 x 8 mm	1	Embout (installée)	

TYPE D'INSTALLATION


A. BARRE ANTIPANIQUE SUR PORTE SIMPLE

Pour l'installation d'une porte avec une distance d'entrée de 70 mm, installer la gâche sans la cale de gâche. S'il s'agit d'une installation de remplacement sur une porte dont la distance d'entrée est supérieure à 70 mm, la cale de 3,2 mm peut être utilisée pour positionner correctement la gâche.




B. BARRE X BARRE X MENEAU SUR UNE PAIRE DE PORTES

Si un meneau à clé amovible est utilisé, installer d'abord le meneau, puis la distance d'entrée d'ajustement de garniture extérieure selon le dessin de distance d'entrée de meneau de clé amovible et installer la barre antipanique.



1 PERCER DES TROUS


- Déterminer si une garniture extérieure, telle qu'une poignée de porte ou une serrure à levier, sera utilisée avec le dispositif de sortie.
- Si des garnitures extérieures sont utilisées, marquer et percer les trous sur le devant du côté tirage de la porte selon le gabarit de garniture, installer la garniture en premier lieu, puis marquer et percer les trous pour le dispositif de sortie, en utilisant le gabarit de dispositif de sortie ci-joint 999-00426. Si aucune garniture extérieure n'est utilisée, commencer par le modèle 999-00426.
- Déterminer si la porte est de type LHR (Left Hand Reverse) ou RHR (Right Hand Reverse). Découper la section appropriée du gabarit et le plier sur la ligne.
- Du côté poussée de la porte, mesurer d'abord 101,6 cm (40 po.) à partir de la porte et marquer la porte près du cadre de la porte pour établir la ligne médiane.
- Placer le gabarit fourni en utilisant la petite fenêtre découpée pour l'aligner sur la ligne médiane marquée sur la porte, puis le fixer avec du ruban adhésif.
- Marquer et percer les trous de vis en fonction du type de matériau de la porte et de la fixation requise, en veillant à ne pas percer à travers la porte.
- Si l'on utilise le cylindre fourni, percer le trou pilote à travers la porte. Percer ensuite un trou de 3,18 mm (Ø1-1/4 po.) à travers la porte des deux côtés pour de meilleurs résultats.



POUR DE L'INFORMATION COMPLÈTE ET DES DÉTAILS SUR LE GABARIT, CONSULTER LE GABARIT 999-00429 INCLUS.


2 INSTALLER LE BARILLET (FACULTATIF) (OU installer l'autre garniture. Voir le mode d'installation pour ces garnitures extérieures.)

- Insérer le barillet dans l'anneau de barillet et le passe-main, puis dans le trou de la porte.
- Garder la queue de pêne à l'horizontale.
- Insérer les deux vis de mécanique S8 par la plaque de montage pour fixer le barillet.
- Selon le matériau de la porte, installer deux vis à métaux S9 ou vis de mécanique S10 pour encore mieux retenir la plaque de montage.
- S'assurer que le passe-main est droit et installer la vis autoperceuse S7.




3 INSTALLER LE CORPS

- Aligner le récepteur de la queue du dispositif de sortie et la queue de la garniture/cylindre de manière à ce qu'il glisse sur la queue de la garniture/ cylindre. Aligner également les trous de vis de la tête du dispositif de sortie sur les trous de montage de la porte.
- En fonction du matériau de la porte, installer une vis à tête S1 ou une vis à métaux S2 sans serrer comme l'illustration, permettant au corps de l'appareil de tourner.
- En utilisant un niveau et la barre de poussée comme guide, tourner l'extrémité du dispositif de sortie jusqu'à ce qu'il soit à niveau.




3 INSTALLER LE CORPS (continuado)

- D. Insérer le support de montage du couvercle d'extrémité, marquer et percer les deux trous.
- E. Réinsérer le support de montage du couvercle d'extrémité dans le rail, l'aligner sur les nouveaux trous pilotes et le fixer à l'aide de deux vis de montage.
- F. Maintenant, à l'aide de trois autres vis de montage, terminer la fixation de la tête de châssis.




4 REMETTRE EN PLACE LE COUVERCLE DE TÊTE ET L'EMBOUT

- A. Mettre en place le couvercle de tête et l'embout.
- B. Installez et serrez les vis à mécanique S11/S12 pour fixer respectivement le couvercle de tête et l'embout.




5 INSTALLER LA GÂCHE

- A. La porte étant ouverte, placer la gâche sur la face d'arrêt de la porte.
- B. Aligner les fentes de la gâche sur les trous précédemment percés et aligner le bord extérieur de la gâche sur le bord extérieur de l'arrêt de porte.
- C. Insérer deux vis à tôle S1 ou deux vis mécaniques S2. Serrer fermement.
- D. Si nécessaire, pour les installations de remplacement non standard, installer la cale de gâche de 32 mm (1/8 po) d'épaisseur sous la gâche.



6 ESSAI DE FONCTIONNEMENT

- A. Après l'installation de la gâche, fermer la porte pour vérifier que le verrou de blocage sort correctement.
- B. Si le jeu est de trop ou trop peu important, desserrer les vis et régler la gâche à gauche ou à droite selon les besoins. Appuyer sur la barre de poussée et s'assurer que la porte s'ouvre et se ferme/se verrouille correctement. Puis serrer fermement les vis de la gâche.
- C. Pour prolonger la durée de vie de ce dispositif de sortie, verrouiller le verrou de blocage en position rétractée lorsque la porte est utilisée en permanence.



POUR DÉVERROUILLER



Enfoncer la barre d'actionnement. Tourner le dispositif de condamnation avec la clé de condamnation.

POUR VERROUILLER

Enfoncer la barre d'actionnement. Tourner le dispositif de condamnation dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clé de condamnation.


ANNEXE A - COUPER LA BARRE À LA BONNE LONGUEUR

- A. La barre peut être coupée pour être utilisée sur une porte de 711 mm de large.
 B. La barre peut être coupée pour être utilisée sur une porte de 762 mm de large.
 C. Pour les portes de 762 à 889 mm de large, utiliser la figure ci-dessous avec les dimensions recommandées pour déterminer où couper le rail et la cale coulissante.




- D. Pour les portes de 762 à 889 mm de large, coller avec du ruban la cale coulissante au rail pour bien retenir les pièces et protéger la surface. Effectuer la coupe à la position marquée et ébavurer soigneusement.

- E. Pour les portes de 711 à 737 mm de large, retirer la cale coulissante. Couper le rail à ligne marquée LIMITE DE COUPE MAX (MAX CUT LIMIT) et ébavurer soigneusement. Insérer la petite cale coulissante fournie.



REMARQUE : Pour une porte de 711 mm de large, l'écart entre l'embout et le chambranle de porte sera d'environ 9,5 mm.



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA
 www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625
 ©2023 Hampton Products International Corp.
 999-00423_BC40010_Tri REVC 07/23

MANO DE APERTURA

EXTERIOR DE LA PUERTA



ESPECIFICACIONES DE LA BARRA DE PRESIÓN


Gama de espesor de la puerta	45 mm a 51 mm	UL	UL305
Gama de anchura de la puerta (sin modificación)	914 mm a 1 067 mm	ANSI A156.3	Grado 1
Anchura mínima de puerta al recortar	711 mm	Ley de Americanos con Discapacidades (ADA)	Cumple
Sola puerta		Recorrido del pasador del cerrojo	16 mm
Anchura mínima de puerta al recortar	762 mm	Cilindro	SC4 (6 pínos)
Puerta doble con parteluz		Dispositivo de retracción y retención de pestillo/cerrojo	Sí



**¿TIENE PREGUNTAS?
LLAME AL
1-800-562-5625**


La orientación a Mano Izquierda Inversa (LHR) se muestra debajo. La orientación a Mano Derecha Inversa (RHR) es la opuesta.

NOTA 1: para puertas con anchura inferior a 914 mm, consulte el Apéndice A para cortar la unidad a la longitud correcta.




Para puertas de acero preparadas, perfore y use los tornillos de metal provistos. Para chapa de metal de calibre delgado, puertas no preparadas y puertas de madera, use tornillos para chapa metálica.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



METAL



MADERA O CHAPA METÁLICA DELGADA




TORNILLOS

	DESCRIPCIÓN	CANT.	DÓNDE SE USAN	IMAGEN
S1	Tornillos de metal de cabeza segmentada #14 x 25,4 mm	8	Chasis del cabezal, Cubierta posterior, Placa hembra	
S2	Tornillos de metal de cabeza segmentada, 1/4-20 x 25,4 mm	8	Chasis del cabezal, Extremo (instalado)	
S3	Tornillo de metal de cabeza plana, 8-32 x 12,7 mm	2	Placas de relleno	
S4	Tornillo de cabeza plana para chapa metálica, #8 x 25,4 mm	2	Placas de relleno	
S5	Tornillo de metal de cabeza plana, 12-24 x 12,7 mm	2	Placas de relleno	
S6	Tornillo de cabeza plana para chapa metálica, #12 x 19 mm	2	Placas de relleno	
S7	Tornillo autorroscante de cabeza plana, #8 x 19 mm	1	Tirador	
S8	Tornillos de metal de cabeza segmentada 10-24 x 32 mm	2	Cilindro	
S9	Tornillo de cabeza troncocónica para chapa metálica, #8 x 25,4 mm	2	Placa de montaje	
S10	Tornillo de metal de cabeza troncocónica, 8-32 x 16 mm	2	Placa de montaje	
S11	Tornillo de máquina de cabeza plana recortada, M4-0.7 x 8 mm	2	Cubierta del chasis	
S12	Tornillo de metal de cabeza plana, M4-0.7 x 8 mm	1	Cubierta posterior (instalado)	

TIPO DE INSTALACIÓN


A. BARRA DE PRESIÓN EN UNA SOLA PUERTA

Para la instalación en una puerta con una distancia estándar del borde de la puerta al centro del cerrojo de 70 mm, instale la placa hembra sin la cuña de la placa hembra. Si ésta es una instalación de reemplazo en una puerta con una distancia estándar del borde de la puerta al centro del cerrojo mayor de 70 mm, se puede utilizar la cuña de placa hembra de 3,2 mm de espesor para colocar la placa hembra correctamente.



B. BARRA DE PRESIÓN + BARRA DE PRESIÓN + PARTELUZ EN PAR DE PUERTAS


Si se utiliza el parteluz KRM, instale primero el parteluz KRM, luego los componentes exteriores de las cerraduras ajustando la distancia del borde de la puerta al centro del cerrojo según la distancia del borde de la puerta al centro del cerrojo en el dibujo del parteluz KRM, y luego instale las barras de presión.



1 PERFORE LOS ORIFICIOS

- Determine si en el exterior de la puerta se instalará un tirador o una manija con seguro de llave junto con el dispositivo de salida.
- Si se instalaran, marque y perfore los hoyos en la cara exterior de la puerta según lo indica la plantilla del montaje, luego instale el montaje, marque y perfore los hoyos del dispositivo de salida usando la plantilla incluida #999-00426. Si no instalará ningún accesorio en el exterior, comience directamente con la plantilla #999-00426.
- Determine si la orientación de la puerta es LHR (Mano Izquierda Inversa) o RHR (Mano Derecha Inversa). Luego recorte la plantilla correspondiente y dóblela como lo indican las líneas.
- En el lado de empuje de la puerta, mida 40 pulgadas (101,6 cm) desde el piso y marque la puerta cerca del marco para así establecer su línea guía central.
- Coloque la correspondiente plantilla en la posición y use el orificio guía para alinearla con su línea central, luego fíjela con cinta plástica.
- Marque y perfore los orificios para los tornillos dependiendo del tipo de material de la puerta y de los tornillos requeridos.
- Si usará el cilindro incluido, perfore un hoyo guía en la puerta. Luego perfore un hoyo de $\varnothing 1-1/4"$ (3,18 cm) a través de la puerta desde ambos lados para un mejor resultado.


PARA INFORMACIÓN Y DETALLES COMPLETOS DE LA PLANTILLA, SÍRVASE CONSULTAR LA PLANTILLA 999-00428 QUE SE INCLUYE.



2 INSTALE EL CILINDRO (OPCIONAL)


(O instale otros componentes de cerraduras. Consulte las instrucciones de estos componentes de cerraduras exteriores.)

- Inserte el cilindro en el collarín del cilindro y el tirador, y luego en el orificio en la puerta.
- Mantenga el husillo del cilindro en posición horizontal.
- Inserte los dos tornillos de metal S8 a través de la placa de montaje para asegurar el cilindro.
- Dependiendo del material de la puerta, instale ya sea dos tornillos para chapa metálica S9 o dos tornillos de metal S10 para asegurar aún más la placa de montaje.
- Asegúrese que el tirador se coloca de manera recta e instale el tornillo autorroscante S7.




3 INSTALE EL CUERPO DE LA BARRA

- Retire la cubierta principal del cuerpo de la barra de presión y retire la cubierta posterior del soporte de montaje quitando los tornillos (S11/S12) que las sostienen.
- Alinee el receptor del husillo de la barra de presión y el husillo del cilindro/componentes de la cerradura de manera que se deslice dentro del husillo del cilindro/componentes de la cerradura. Alinee también los orificios de los tornillos sobre la cabeza de la barra de presión de salida con los orificios de montaje en la puerta.
- Dependiendo del material de la puerta, instale ya sea cuatro tornillos para chapa metálica S1 o cuatro tornillos de metal S2 para asegurar el chasis del cabezal, y dos tornillos más para la placa de montaje de la cubierta posterior.




3 INSTALL BODY (continued)

- D. Inserte el soporte de montaje de la cubierta final, marque y perforo dos hoyos.
- E. Reinserte el soporte de la cubierta principal dentro del riel y alinee con el hoyo guía y apriete con dos tornillos de montaje.
- F. Ahora, usando tres o más tornillos de montaje, termine de asegurar la cubierta principal.




4 COLOQUE LA CUBIERTA PRINCIPAL Y LA CUBIERTA POSTERIOR

- A. Instale la cubierta principal y la cubierta posterior.
- B. Instale y apriete los tornillos de metal S11 / S12 para asegurar la cubierta principal y la cubierta posterior, respectivamente.




5 INSTALE LA PLACA HEMBRA

- A. Con la puerta abierta, coloque la placa de impacto en el lado de cierre de la puerta.
- B. Alinee las ranuras de la placa con los hoyos previamente perforados y alinee el borde exterior de la placa con el borde exterior del tope de la puerta.
- C. Inserte ya sea dos tornillos para placas metálicas S1 o S2 para metales. Apriete firmemente.
- D. Si es necesario, para remplazo de instalaciones irregulares, instale la cuña de 1/8" (3,18 mm) debajo de la placa de impacto.





6 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

- A. Luego de instalar la placa de impacto, cierre la puerta y verifique que el cerrojo se extiende por completo.
- B. Si hay mucha o muy poca holgura, afloje los tornillos y ajuste la placa hacia la derecha o izquierda tanto como sea necesario. Presione la barra de accionamiento y asegúrese que el cerrojo abra y cierre correctamente. Luego apriete firmemente los tornillos de la placa.
- C. Para extender la vida útil de este dispositivo de salida, bloquee el cerrojo en posición retraída cuando la puerta es usada continuamente.




APÉNDICE A – CÓMO CORTAR EL DISPOSITIVO A LA LONGITUD CORRECTA

- A.** El dispositivo puede cortarse para utilizarse en una puerta de 711 mm de ancho.
- B.** El dispositivo puede cortarse para utilizarse en una puerta de 762 mm de ancho en una instalación de puerta doble más parteluz.
- C.** Para puertas de 762 mm a 889 mm de anchura, use la figura dada abajo con las dimensiones recomendadas para determinar dónde cortar el riel y la cuña deslizante.




- D.** Para puertas de 762 mm a 889 mm de anchura, pegue la cuña deslizante contra el riel con cinta adhesiva para asegurar las piezas y proteger la superficie. Corte en la posición marcada y quite las rebabas cuidadosamente.

- E.** Para puertas de 711 mm a 737 mm de anchura, retire la cuña deslizante. Corte el riel en la línea marcada con LÍMITE MÁXIMO DE CORTE (MAX CUT LIMIT) y desbarbe cuidadosamente. Inserte la cuña deslizante pequeña provista.



NOTA: Para puertas de 711 mm de anchura, el hueco entre la cubierta posterior y la jamba será de aproximadamente 9,5 mm.



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA
 www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625
 ©2023 Hampton Products International Corp.
 999-00423_BC40010_Tri REVC 07/23