

5 YEAR LIMITED WARRANTY

"Thank you" for purchasing our product. It is our policy to furnish you with high quality products at a fair price. With proper installation your fan should provide you with years of money saving comfort.

This fan is guaranteed to be free from defects in workmanship and Material for a period of five (5) years from date of purchase. Within the first (1) year from date of purchase any defective product should be returned to your **RETAIL OUTLET** along with proof of purchase. For the balance of the warranty, four (4) years, the **MOTOR WINDINGS ONLY** shall be free of defects. We will correct such defects or replace the motor assembly at our option if the product is returned, **FREIGHT PREPAID**, to us. The returned fan must be accompanied by your proof of purchase and a cheque for \$20.00 for handling and labour charges. All costs of removing and re-installing the product are **YOUR RESPONSIBILITY** damage to any part as such by accident, misuse, improper installation or by affixing any accessories **IS NOT** covered by this warranty. As a result of varying climatic conditions in your area this warranty does not cover any changes in finishes, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling.

WARRANTY VOID: In cases of alteration, abuse, installation not in accordance with instructions or REMOVAL of the CSA Sticker.

10/21

This manual is used for following model series. 18

CP96 series
CP96 and CP96XXX

CP120 series
CP120 and CP120XXX

NOTE: XXX indicates series name.



harmonizedhome
CANARMNA®



NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)

IN CANADA - ressalescanada@canarmna.ca - IN USA - ressalesusa@canarmna.ca


Monday – Friday
8 AM – 5 PM EST.

For Wet location for FANBOS

1. Designed for high moisture and high humidity applications including Indoor and Outdoor applications porch, gazebo, barns, greenhouses and factories
2. Meet's requirements of UL 507 - 10th Edition, CSA C22.2 No.60335-2-80:17, in conjunction with CSA C22.2 No.60335-1-16
3. CSA/CSAus certified (file # 157644) for outdoor and agricultural use
4. Passed UL rain test and corrosion test and CSA water spray test
5. Sealed motor and housing

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOWNROD MOUNT SERIES



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION AND WIRING TO BE IN ACCORDANCE WITH CEC, NEC, LOCAL ELECTRICAL CODES and ANSI/NFPA 70.

Consult a qualified electrician if you are not familiar with wiring.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Philips Screw Driver
- Blade Screw Driver
- Wire Cutters
- Step Ladder
- Wiring supplies as required by electrical code.

NOTE: FOR OPTIMUM QUIETNESS, FULLY ASSEMBLE FAN AND RUN 24 HOURS

2157 Parkedale Ave.,
Brockville, Ontario
K6V 5V6
PH: (613) 342-5424
FX: (613) 342-8437

2555 Rue Bernard
Lefebvre Laval, Quebec
H7C 0A5
PH: (450) 665-2535
FX: (450) 665-0910

**Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Unique Identifier: CANARMNA
Responsible Party

Canarm Inc.
709 East Main Street, Teutopolis, Illinois, USA 62467
1.800.267.4427

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:


Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



WARNING: Do NOT install this fan with variable speed wall control or wall-mounted dimmer switch. It will permanently damage the fan's remote control and cause the fan's function to fail.



ON / OFF switch



NO Variable speed wall control



NO Dimmer switch

ASSEMBLY DRAWING

- A. Canopy Cover
- B. Mounting Bracket
- C. Canopy
- D. Downrod Assembly
- E. Yoke Cover
- F. Fan Motor Assembly
- G. Switch Housing
- H. Switch Housing Cover
- I. Blade Bracket
- J. Remote Control
- K. Fan Blade





Fig.1

INSTALLATION

NOTE: All set screws must be checked and retightened where necessary, before and after installation.



1. PREPARING FOR MOUNTING

- Release the mounting bracket from the canopy by removing the two screws and washers.



2. MOUNTING DOWNROD MOUNT

- Remove the hemisphere from downrod by loosening the hemisphere jam screw and lock pin.
- Remove Bolt, flat and cotter pin from the yoke. Slightly loosening the 2 jam screws on the yoke.
- Route the wires and safety cable through the downrod and screw the downrod into the yoke and align holes for the bolt to go through. **Ensure not to damage the wires.** Place the flat washer and cotter pin to lock the bolt. Re-tighten the 2 jam screws on the yoke
- Slide the yoke cover rubber ring and canopy into the downrod.
- Re-attach the hemisphere into the downrod. Insert the lock pin through the hole of downrod and put the lock pin in place on the hemisphere.
- Tighten the hemisphere jam screw against the downrod.



TROUBLESHOOTING

TROUBLE


SUGGESTIONS

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Fan will not start | <ul style="list-style-type: none">- Check wiring connections to fan.- Check fuses and circuit breakers.- Check wiring connections in switch housing. <p>CAUTION: Turn power off for last two items.</p> |
| 2. Fan sounds noisy | <ul style="list-style-type: none">- Check to make sure that all screws in motor housing are snug.- Check to make sure that blade bracket screws are tight.- Check to make sure that wire nuts in switch housing are not rattling against wall of switch housing.- If fan has a light kit make sure switch housing screws and set screws are tight.- Some fan motors are sensitive to signals from solid state variable controls. If solid state controller is used, change to an alternative control. (See a representative for a list of available controls.)- Allow a 24 hour break in period to eliminate most noises. |
| 3. Fan wobbles or shakes excessively. | <ul style="list-style-type: none">- Check that all blades are screwed firmly into blade brackets.- Check that blade brackets are secured firmly to motor.- Check distance from tip of blades to ceiling.- Check distance between blade tip to blade tip. All measurements should be equal. Loosen blade screws and position blade until even then re-tighten.- Check that the downrod hemisphere notch is engaged in canopy- Check to make sure that jam screws in downrod are tightened.- Make sure canopy and mounting bracket are tightened securely to wooden joist.- Make sure warpage has not occurred in wooden blades. If so, contact the customer service department for replacement parts. |

9. INSTALLING THE SWITCH HOUSING COVER

WARNING: BE SURE TO TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING

- Remove switch housing screws, metal washers and rubber gaskets on the switch housing cover.
- Align switch housing cover with switch housing and secure with three switch housing screws, metal washers and rubber gaskets.





WARNING: Ensure that all connections, set screws and screws are securely tightened before the next step.

3. INSTALL MOUNTING BRACKET

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock, Or Personal Injury, Mount To UL/CSA Listed Outlet Box Marked Acceptable for Fan Support And Use Mounting Screws Provided With The Outlet Box.

- Install J-Hook through center of outlet box and into the wooden joist.
- Secure mounting bracket, canopy cover and rubber gaskets to outlet box u.sing outlet box screws
- Hang fan on mounting bracket and install safety cable.
- Hang the safety cable onto the J-hook.
- Carefully rotate fan assembly until groove in hemisphere locks over tab of canopy assembly.
- Insert bolt through metal washer, mounting bracket, hemisphere and metal washer, tighten with 2 hex nuts.



4

ELECTRICAL HOOK-UP


Direct wiring to an external variable speed wall control or dimmer switch of this fan and or external light kit will void warranty and make fan and light inoperable.

A

- There are several different wiring combinations that can be used in controlling your ceiling fan to meet your specific requirements. Should the following method not meet your requirements call or visit your nearest distributor for a full list of fan accessories.

CAUTION
Green Wire - GROUND Black Wire (Fan) - POWER White Wire (Fan) - COMMON
SEE SAFETY PRECAUTIONS ON PG. #2 BEFORE WIRING

- Connect ground wire from outlet box to green wire from mounting bracket and downrod using a wire nut (not included).
- Connect white wire from outlet box to white wire from fan using wire nut (not included).
- Connect black wire from outlet box to black wire from fan using a wire nut (not included).
- After making the wire connections, ensure the wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box. 15
- Ensure the splices after being made should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. 16




NOTE: Once wires are connected, carefully tuck all wires and wire nuts into the metal outlet box making sure that the wires are clear of the hemisphere and downrod when positioned in mounting bracket (Downrod Mount Only).

7.

MOUNTING BLADES TO MOTOR


- Remove the screw and lock washer on the motor.
- Insert the blade arm into the fan as shown.
- Tighten the blade arm to the motor with the screw and lock washer removed in the previous step.
- Slightly turn the blade after installation and repeat the same step for the other blades.



8.

INSTALLING THE SWITCH HOUSING

- Remove the screws, metal washers, and small rubber gaskets on the motor.
- Attach the switch housing and big rubber gasket to the motor with the screws, metal washers and small rubber gaskets removed in the previous step.




5. MOUNTING FAN ASSEMBLY

ENGAGE HEMISPHERE (Downrod Mount Only)

WARNING: Failure to seat tab in groove could cause damage to electrical wires and possible shock or fire hazard.


- Attach the canopy to mounting bracket using washers and screws.



NOTE: When installing fan on sloped ceiling, make sure tab on hanger bracket faces towards the top of the slope. Depending on the slope, a longer downrod may be required to prevent fan blades from hitting the ceiling.

6. MOUNT BLADE BRACKETS TO BLADES

- Place blade bracket screw through blade bracket, blade, metal washer, lock washer and hex nut.
- Align with corresponding hole in blade bracket.
- Repeat with (2) remaining screws and tighten.




4. ELECTRICAL HOOK-UP

FUNCTION INSTRUCTION OF EMITTER

WARNING: Bypassing the remote and directly wiring fan or light voids warranty and will render the fan and light kit inoperable. Only use supplied remote control to operate the fan and light kit.

B

- Learning code and matching mode is used between transmitter and receiver.
- Turn "ON" the supply power. Within 30 seconds, press "FAN ON/OFF" button on the transmitter for 5 seconds. Transmitter and receiver are connected after hearing a long "beep".
- If the transmitter cannot control the fan, check to ensure all wiring connections are properly connected according to the instruction manual. Check to ensure the batteries are in the right position. Check whether there are any similar remote controls in use nearby. Check whether they work with the same frequency.
- Low voltage of battery will affect the sensitivity of the transmitter. The indicator light will flash when battery voltage is low. Replace the batteries for better performance.
- Take out the batteries from the transmitter when leaving unused for long periods of time.
- **Ensure to connect the ground wire accordingly.**




REMOTE CONTROL

- ① ON/OFF the fan
- ② Short press: ON/OFF the light
Long press(hold for 3 seconds): Dimming
- ③ Speed of the fan (①low speed — ⑤high speed)
- ④ Direction of the fan (reverse switch)
- ⑤ Timing control of the fan
- ⑥ LED indicated light
- ⑦ 12V battery should be used in emitter

C

INSTALLING THE REMOTE CONTROL WALL BRACKET

- If desired, the wall bracket can be installed to house the remote control.
- Use the screws to secure the wall bracket at the desired mounting location.
- Place the remote control into the wall bracket.
- Mount the cap onto the top of remote control as shown by the 2 screws if necessary.



GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

“**Merci**” d’avoir opté pour un de nos produits. Notre politique est de vous fournir un produit de qualité à un prix compétitif. Avec l’aide d’une installation adéquate, votre ventilateur vous fournira des années de confort et D’économies d’énergie.

Ce ventilateur est garanti contre toutes défectuosités de matériaux ou de main-d’oeuvre pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat. Durant la première (1) année suivant l’achat, un produit défectueux devra être retourné au détaillant accompagné de la preuve d’achat. Pour la balance de la garantie soit quatre (4) ans, **LE MOTEUR SEULEMENT SERA GARANTIE** contre toutes défectuosités. Nous réparerons ou remplacerons, à notre choix, le moteur défectueux si celui-ci est retourné frais de port payés. Le ventilateur doit être retourné **accompagné de la preuve d’achat et d’un chèque de \$20.00** pour couvrir les frais de main-d’oeuvre et de manutention.

Tous les frais encourus dans le démontage et la réinstallation du produit sont à vos frais. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate, une mauvaise installation ou l’installation d’un accessoire **NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE**. Aussi, en vue des variances climatiques de votre région, cette garantie ne couvre pas les changements du fini, soit, la rouille, la corrosion, le ternissement ou l’écaillement. **Cette garantie sera nulle lors d’altération, d’abus ou d’installation non-conformes aux instructions ou lorsque l’étiquette de L’ACNOR (CSA) serait ENLEVÉE.** 10/21

Ce manuel est utilisé pour les modèles des séries suivantes : 18

Série CP96
CP96 et CP96XXX

Série CP120
CP120 et CP120XXX

Note : XXX indique le nom de la série.



harmonizedhome
CANARMNA®



BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Lundi – Vendredi
8 AM - 5 PM EST.


Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Pour endroit humides – modèles FANBOS

1. Conçu pour les applications à forte humidité et à haut taux d’humidité, y compris les installations intérieures et extérieures : véranda, gazebo, granges, serres et usines.
2. Répond aux exigences de UL 507 – 10^e édition, CSA C22.2 No. 60335-2-80:17, conjointement avec CSA C22.2 No. 60335-1-16.
3. Certifié CSA/CSAus (dossier n° 157644) pour une utilisation extérieure et agricole.
4. A réussi les tests UL de pluie et de corrosion ainsi que le test CSA de pulvérisation d’eau.
5. Moteur et boîtier scellés.

MODE D'INSTALLATION

SERIE MONTAGE AVEC TIGE



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIES OU LES DOMMAGES DES PERSONNES LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS



INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’installation et les connexions électriques doivent être conformes aux normes CEC, NEC et codes électriques locaux ainsi que les codes ANSI/NFPA 70. Consultez un électricien qualifié si vous n’êtes pas familiers avec l’électricité

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- Tournevis Philips
- Tournevis plat
- Escabeau
- Coupeur de Fil
- Fournitures électriques telles que prescrites par le code électrique

N.B.: Pour une opération silencieuse, complétez l’installation et rodez durant 24 heures.

2157 Parkedale Ave.,
Brockville, Ontario
K6V 5V6
PH: (613) 342-5424
FX: (613) 342-8437

2555 Rue Bernard
Lefebvre Laval, Quebec
H7C 0A5
PH: (450) 665-2535
FX: (450) 665-0910

**Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Unique Identifier: CANARMNA
Responsible Party

Canarm Inc.
709 East Main Street, Teutopolis, Illinois, USA 62467
1.800.267.4427

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le bénéficiaire de cet appareil peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.


Cet appareil répond aux normes de la FCC partie 15. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne causera pas d'interférence nuisible, (2) L'appareil acceptera toute interférence reçue incluant l'interférence qui causera une opération indésirable.

Ce dispositif comprend un(des) transmetteur(s)/appareil(s) de réception exempt(s) de licence qui est(sont) conforme(s) aux normes d'exemption de licence RSS de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences préjudiciables.
2. il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



AVERTISSEMENT: NE PAS installer ce ventilateur avec un interrupteur murale à vitesse variable ou un interrupteur de variation de lumière. Cela endommagera définitivement la télécommande du ventilateur et fera échouer les fonctions du ventilateur.



**Interrupteur
ON / OFF**




**AUCUN variateur
de vitesse mural**



**AUCUN interrupteur
de variation**

TABLEAU DES PIECES

- A. Couvercle du canopé
- B. Ferrure de montage
- C. Cloche de plafond
- D. Tige de suspension
- E. Couvercle du collet
- F. Moteur
- G. Logement des interrupteurs
- H. Couvercle du logement des interrupteurs
- I. Support de pale
- J. Contrôle à distance
- K. Pale




Illust.1

INSTALLATION

N.B.: Toutes les vis de blocage doivent être vérifiées avant de procéder à l'installation.


1. PRÉPARATION POUR LE MONTAGE

- Relâchez le support de montage du canopy en retirant les deux vis et rondelles.



2. MONTAGE MONTAGE AVEC LA TIGE

- Retirez l'hémisphère de la tige en desserrant la vis de blocage de l'hémisphère et la goupille de verrouillage.
- Retirez le boulon, la goupille plate et fendue de l'attelage. Desserrer légèrement les 2 vis de blocage sur l'attelage.
- Guidez les fils et le câble de sécurité à travers la tige et serrez la tige dans l'attelage et alignez les trous afin que le boulon passe à travers.
- Assurez-vous de ne pas endommager les fils.** Placez la rondelle plate et la goupille fendue afin de verrouiller le boulon. Resserrez les vis de blocage sur l'attelage.
- Glissez le couvercle de l'attelage, l'anneau de caoutchouc et le canopy dans la tige.
- Réattachez l'hémisphère à la tige. Insérez la goupille de verrouillage à travers le trou de la tige puis mettez la goupille de verrouillage en place sur l'hémisphère.
- Resserrez la vis de blocage de l'hémisphère contre la tige.



DEPANNAGE

PROBLEME

1. Le ventilateur ne démarre pas.
2. Le ventilateur est bruyant.
3. Le ventilateur oscille excessivement.

SUGGESTION


- Vérifiez les fusibles au disjoncteur.
 - Vérifiez les connexions électriques au ventilateur.
 - Vérifiez les connexions électriques dans le logement des interrupteurs.
- Fermez le courant aux deux derniers items.**
- Assurez-vous que toutes les vis du moteur sont bien serrées.
 - Assurez-vous que les vis des ferrures de pales sont bien serrées.
 - Assurez-vous que les marrettes à l'intérieur du logement des interrupteurs ne cognent pas contre les parois du logement.
 - Si votre ventilateur porte un luminaire assurez-vous que le vis du luminaire au logement soient bien serrées.
 - Certains ventilateurs sont très sensibles aux signaux émis d'un contrôle à transformateur à vitesse variable ou d'un réducteur. Nous vous suggérons d'utiliser un contrôle approprié à votre ventilateur (voir un représentant pour une liste des contrôles qui sont disponibles).
 - Allouez 24 heures de rodage pour éliminer certains bruits.
1. Le ventilateur oscille excessivement.
- Assurez-vous que les pales sont bien vissées aux ferrures de pales.
 - Assurez-vous que les ferrures sont bien vissées au moteur.
 - Vérifiez la distance entre le plafond et chacune des pales.
 - Vérifiez la distance entre chaque pale. Cette distance devrait être la même pour chaque paire de pales. Dévissez la ferrure et repositionnez la pale à la distance voulue et revissez ensuite la ferrure.
 - Assurez-vous que la demi-sphère est bien engagée dans l'entaille de la cloche.
 - Assurez-vous que la vis de blocage de la tige soit bien engagée.
 - Assurez-vous que la ferrure de montage ainsi que la cloche sont bien serrées à la solive.
 - Assurez-vous qu'aucun crochissement ne s'est produit dans les pales. Pour vérifier ceci mettez vos pales à plat sur une table. Si un crochissement s'est produit, communiquez avec votre représentant au numéro de service à la clientèle indiqué sur la garantie.

9.

INSTALLATION DU COUVERCLE DU BOÎTIER D'INTERRUPTEUR

MISE EN GARDE: ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT EST FERMÉ AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION

- Retirez les vis du boîtier de l'interrupteur, les rondelles métalliques et les joints en caoutchouc du couvercle du boîtier de l'interrupteur.
- Alignez le couvercle du boîtier de l'interrupteur (H) avec le boîtier de l'interrupteur et fixez-le avec trois vis du boîtier, les rondelles de métal et les joints en caoutchouc.



Illust.10


AVERTISSEMENT : Vérifiez tous vos branchements et assurez-vous que les vis de serrage et les vis sont bien serrées avant de procéder à la prochaine étape.

3.

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

MISE EN GARDE: Pour réduire les risques d'incendies, de secousses Electriques ou de blessures corporelles, installez sur une boîte électrique listée UL /CSA ayant la notation, Acceptable pour supporter un ventilateur, et utilisez les vis fournies avec cette boîte électrique.


- Installez le crochet en J en travers du centre de la boîte électrique puis en travers de la solive de bois.
- Sécurisez le support de montage, le couvercle du canopé et le gros joint de caoutchouc à la boîte de sortie à l'aide des vis de la boîte de sortie.
- Suspendre le ventilateur au support de montage et installez le câble de sécurité.
- Suspendez le câble de sécurité sur le crochet en J.
- Tournez soigneusement le ventilateur jusqu'à ce la fente de la demi-sphère soit engagée dans l'entaille de la cloche.
- Insérez le boulon à travers la rondelle de métal, le support de montage, l'hémisphère et la rondelle de métal, resserrez avec les deux écrous hexagonaux.



Illust.4a

Illust.4b

Illust.4c



Illust.4d

4

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Un branchement direct à un variateur de Vitesse mural externe ou un variateur de ce ventilateur ou lumière annulera la garantie et peut rendre le ventilateur et la lumière non-fonctionnels.


- Il existe plusieurs façons de brancher le ventilateur pour satisfaire à vos besoins spécifiques. Si un des moyens mentionnés ne correspond pas à ce que vous désirez, appelez-nous ou visitez votre détaillant le plus près afin d'obtenir une liste des accessoires de contrôles qui sont disponibles.

MISE EN GARDE

Fil Vert - Mise à terre
 Fil Noir (Ventilateur) - Pouvoir
 Fil Blanc (Ventilateur) - Commun

Voir les mises en garde de la Pg. #2 avant de brancher votre ventilateur.

- Connectez le fil de mise-à-terre de la prise électrique au fil vert du support de montage et la tige en utilisant un écrou à fil (non-inclus), figure
- Branchez le fil blanc de la boîte électrique au fil blanc du ventilateur à l'aide d'une écrou à fil (non-inclus).
- Branchez le fil noir de la boîte électrique au fil noir du ventilateur à l'aide d'une crou à fil (non-inclus).
- Après avoir effectué les connexions, assurez-vous que les fils mises à terre et le conducteur d'équipement mise à terre soit séparés dans la boîte électrique des conducteurs sans mises à terre 15
- Assurez-vous que les bouts des fils coupés soient pointés vers le haut et soient poussés soigneusement dans la boîte électrique. 16




N.B.: Lorsque les fils sont branchés, pousser soigneusement les fils et les écrous à fils dans la boîte électrique en vous assurant que les fils ne sont pas gênés par l'hémisphère ou la tige lorsque vous positionnez la ferrure de montage (pour installation avec tige seulement).

Pg.#6

7.

MOUNTING BLADES TO MOTOR


- Retirez les vis et les rondelles de blocage du moteur.
- Insérez le support de la pale en travers du ventilateur tel qu'illustré.
- Resserrez le bras de la pale au moteur avec la vis et rondelle de blocage de l'étape précédente.
- Tournez la pale légèrement après l'installation et répétez la même procédure pour les autres pales.



8.

INSTALLATION DU BOÎTIER D'INTERRUPTEUR

- Retirez les vis, les rondelles de métal, et les petits joints de caoutchouc du moteur.
- Fixez le boîtier de l'interrupteur et le grand joint de caoutchouc au moteur avec les vis, les rondelles métalliques et les petits joints en caoutchouc retirés à l'étape précédente




Pg. #9

5. ASSEMBLAGE DU MOTEUR

ENGAGEZ LA DEMI-SPHERE (Montage sur Tige Seulement)

MISE EN GARDE: Omettre d'insérer la languette dans l'ouverture prévue pourrait endommager les fils et causer une secousse électrique ou un incendie.


- Sécurisez le canopé au support de montage à l'aide des rondelles et vis..



N.B.: Lorsque vous installez un ventilateur sur un plafond en pente, assurez-vous que l'entaille sur la ferrure soit face à la pente du plafond. Dépendant de l'angle de cette pente, une tige plus longue peut être requise afin d'empêcher les pales de cogner le plafond.

6. POSEZ LES PALES AU VENTILATEUR

- Placez la vis du support de pale dans la support de pale, la pale, la rondelle de métal, la rondelle de blocage et l'écrou hexagonal.
- Alignez avec le trou correspondant dans le support de pale.
- Répétez avec (2) vis restantes et serrez.




4. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES MODE D'EMPLOI DE L'ÉMETTEUR

MISE EN GARDE: Le contournement de la télécommande et le branchement direct du ventilateur ou de la lumière annule la garantie et rendront le ventilateur et la lumière non-fonctionnels. Utilisez uniquement la télécommande fournie pour faire fonctionner le ventilateur et la lumière.

- Le code d'apprentissage et méthode de couplage est utilisé entre le transmetteur et récepteur.
- Appuyez sur "ON" pour allumer. Dans les 30 secondes suivantes, appuyez sur « FAN ON/OFF » sur le transmetteur durant 5 secondes. Le transmetteur et récepteur seront connectés.
- Si le transmetteur ne peut contrôler ventilateur, assurez-vous que toutes les connections sont fait selon le manuel d'instruction. Assurez-vous que les batteries sont dans la bonne position. Vérifiez si un contrôle similaire est utilisé dans un endroit près de vous. Si c'est le cas, assurez-vous que les fréquences soient différentes.
- Un bas voltage de la batterie peut affecter la sensibilité du transmetteur. L'indicateur va clignoter quand la batterie sera faible. Remplacez la batterie pour obtenir une meilleure performance.
- Retirez les batteries du transmetteur lorsqu'il est laissé sans utilisation durant une longue période de temps.

- **Assurez-vous de connecter le fil de mise-à-terre en conséquence.**



TÉLÉCOMMANDE

- ① Ventilateur ALLUMÉ/ÉTEINT
- ② Appuyez légèrement; lumière ALLUMÉE/ÉTEINTE
Appuyez longuement (pour 3 secondes); Intensité de la lumière
- ③ Vitesse du ventilateur (① petite vitesse - ⑤ grande vitesse)
- ④ Direction du ventilateur (interrupteur de renverse)
- ⑤ Minuterie du ventilateur
- ⑥ Lumière témoin DEL
- ⑦ Utilisez une batterie 12V pour l'émetteur

POSE DU SUPPORT MURAL DU CONTRÔLE À DISTANCE

Si désiré, le support murale peut être installé pour contenir la manette de contrôle.

- Utilisez les vis pour sécuriser le support mural à l'endroit désiré.
- Placez la manette dans le support mural.
- Installez le couvert sur le dessus de la manette tel qu'indiqué avec les 2 vis si nécessaire.

