



Part List / Liste des Pièces

1 x2




Top -Side Slat /
Latte Supérieure Latérale

2 x1




Top -Middle Slat /
Latte Supérieure au Milieu

3 x2




Connecting Slat 1 /
Latte d'assemblage 1

4 x2




Connecting Slat 2 /
Latte d'assemblage 2

5 x2



Connecting Slat 3 /
Latte d'assemblage 3

6 x2



Connecting Slat 4 /
Latte d'assemblage 4

7 x2




Table Top Support /
Support du Plateau
de la Table

8 x2




Seat Support /
Support de Siège

9 x8




Diagonal support /
Support Diagonal

10 x2




Stretcher /
Brancardier

11 x2




Bench Seat /
Siège de Banquette

12 x4




Z Shaped support /
Support en Forme de Z

13 x2




Legs 1 /
Pieds 1

14 x2




Legs 2 /
Pieds 2

15 x1




Parasol Cap /
Capuchon de Parasol

A x64




M4x20mm
Screw / Vis

B x10




M4x50mm
Screw / Vis

C x38




M6x40mm
Screw / Vis

D x36



M6x15mm
Bolt / Boulon

E x2




M4 Allen key /
Clé Allen M4

EN:


Please don't fasten the screw completely during assembly process.
It will be likely to lead to an assembling problem that screw hole position is not aligned.
You can fasten completely when all parts have been assembled.

FR:

Veuillez ne pas serrer complètement la vis pendant le processus d'assemblage. Cela entraînera probablement un problème d'assemblage si la position du trou de vis n'est pas alignée.
Vous pouvez fixer complètement lorsque toutes les pièces ont été assemblées.




1




100%
Not included/Non inclus



A x64




2





100%
Not included/Non inclus



B x10











Prompt: Please install the hole facing up as shown in the figure, to avoid reverse installation and failure to assemble.

/Recommandation: Veuillez installer le trou vers le haut comme indiqué sur la figure, afin d'éviter une installation inversée et un défaut d'assemblage.




4






5






6







7



8




9



10

**Up side down and place the Parasol Cap/
Mettez-le à l'envers et placez le capuchon de parasol**



EN



Return / Damage Claim Instructions



DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.



Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.



Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.



Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages



NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.



Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.



Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.



Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.