



StarterMatch®

Starter Strip Shingles

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Complementary-color starter strip for GAF Grand Canyon® and Grand Sequoia® Series Shingles

**1 BUNDLE COVERS 60 LINEAL FT.
(18.29 LM)**

First Starter Course: Install GAF WeatherBlocker™ Premium Starter Strip Shingles (see Figure 1).

Second Starter Course: Use StarterMatch® Starter Strip Shingles. Trim 5" (127 mm) and apply as shown (see Figure 2).

FIGURE 1

For maximum wind resistance along rakes, install any GAF Starter Strip Shingles that contain sealant or cement shingles to underlayment and each other in a 4" (102 mm) width of asphalt plastic cement.





FIGURE 2

Trim 5" (127 mm) from rake edge of first shingle. Continue with full-size starter strip shingle.

NOTE: The butt joints of the first starter course must be offset from the butt joints of the second starter course of shingles by at least 4" (102 mm). For long eaves, a 12" (305 mm) piece of starter shingle may need to be installed periodically in the first starter course to adjust the offset.





Tira inicial de color complementario para las tejas de las series Grand Canyon® y Grand Sequoia® de GAF


1 MANOJO CUBREN APROXIMADAMENTE 60 PIES LINEALES (18.29 LM)

Primera Hilada Inicial: Instale las Tiras Iniciales Premium WeatherBlocker™ de GAF (ver Figura 1).

Segunda Hilada Inicial: Use Tejas de Hilada Inicial de StarterMatch®. Corte 5" (127 mm) y aplique según se muestra (vea Figura 2).

FIGURA 1


Para máxima resistencia al viento a lo largo de las inclinaciones, instale cualquier Tejas de Hilada Inicial de GAF con contenido sellador o las tejas cemento a la capa base y entre sí en un ancho de 4" (102 mm) de cemento plástico asfáltico.



Traslape la hilada inicial del borde de alero por lo menos 3" (76 mm).

FIGURA 2

Recorte 5" (127 mm) del borde de inclinación de la primera teja. Continúe con teja de hilada inicial de tamaño completo.



NOTA: Las juntas a tope de la línea de arranque debe ser compensado de las juntas a tope de la segunda hilera de tejas de arranque por lo menos 4" (102 mm). Para los aleros largos, un 12" (305 mm) el pedazo de teja inicial puede ser necesario instalar periódicamente en el primer curso de arranque para ajustar la compensación.

Clave por los menos a 6" (152 mm) por encima del borde de empalme de la teja.

Coloque las tejas de hilada inicial a 1/4" - 3/4" (6 - 19 mm) sobre los bordes de alero e inclinación para proporcionar borde de goteo.



Bande de départ de couleur complémentaire pour les bardeaux des séries GAF Grand Canyon^{MD} et Grand Sequoia^{MD}


1 BALLOT COUVRENT ENVIRON 18,29 LM (60 PIEDS LINEAIRES)

Premier Rang de Départ: Installer les WeatherBlocker^{MC} Bande de départ de qualité supérieure (voir Figure 1).

Second Rang de Départ: Utiliser des Bardeaux de Bande de Départ StarterMatch^{MD}. Découper à 127 mm (5 po) et appliquer tel qu'illustré (voir Figure 2).

FIGURE 1

Pour une résistance maximale contre les vents le long des inclinaisons, installer des Bardeaux de Bande de Départ GAF avec scellant ou les bardeaux ciment à la membrane de protection et l'un à l'autre dans une largeur de ciment plastique asphalté de 102 mm (4 po).



Chevaucher la bande de départ de le rebord de l'avant-toit par au moins 76 mm (3 po).

FIGURE 2

Découper à 127 mm (5 po) du bout du premier bardeau. Continuer avec un bardeau de bande de départ de pleine taille.

REMARQUE: Les joints bout à bout de la rangée de départ doit d'abord être décalés par rapport aux joints bout à bout de la deuxième cours de démarrage de bardeaux d'au moins 102 mm (4 po). Pour gouttières longues, un 305 mm (12 po) morceau de bardeau de départ peut-être besoin d'installer régulièrement dans le premier cours de démarrage pour régler le décalage.

