


# Installation Guide

## Kitchen Sink Faucet

K-6356




**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

1025491-2-C

## Tools and Materials




Assorted  
Screwdrivers



Plumbers  
Putty




5/64" Hex  
Wrench



Socket Wrench with  
7/16" Deep Socket



Adjustable  
Wrench




Tube Cutter



Pliers

## Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the water supplies.
- Carefully inspect waste and supply tubing for any sign of damage and replace if necessary.
- Do not attach a dishwasher to the faucet spray outlet.
- For new installations, assemble the faucet to the sink before installing the sink.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.



## 1. Install the Mounting Stud

- Screw the mounting stud into the threaded hole at the bottom of the faucet body. The mounting stud should extend slightly beyond the threaded hole in the body.

### For 1-hole Installations:


**NOTE:** The escutcheon, spacer, and O-ring are not required.

- Slide the rubber washer over the faucet tubing and hose.
- Insert the faucet tubing and hose into the hole.

## 2. Install the Escutcheon (Optional)


**NOTE:** For installation on marble, **do not** use plumbers putty. Use the self-adhesive gaskets provided. Remove the paper backing and apply the gaskets (adhesive side down) over the outside holes.

- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the underside of the escutcheon according to the manufacturer's instructions.
- Insert the O-ring into the groove of the spacer.
- Slide the rubber washer, escutcheon, and spacer (O-ring side down) over the faucet tubing and hose.
- Insert the faucet tubing and hose into the center hole, carefully aligning the escutcheon.
- Press down on the escutcheon. Remove any excess putty.




### 3. Secure the Faucet

- Position the bracket, washer, and nut to the mounting stud from the underside of the sink.
- Position the faucet and escutcheon on the sink to obtain the desired alignment.
- Tighten the nut to secure the faucet to the sink. For best access, use a socket wrench with a 7/16" deep socket.



#### 4. Connect the Spray Hose

- Apply a ring of plumbers putty or other sealant to the spray guide according to the manufacturer's instructions.
- Insert the spray guide into the sink hole.
- Attach and tighten the spray guide nut.
- Insert the spray hose end through the spray guide from the top.
- Secure the hose to the external threads on the spray tube.



## 5. Install the Supplies

**NOTE:** If the supply tubes need to be cut, allow for required penetration of the tube into the supply stop.

**NOTE:** If the sink is not installed, install it at this time. Be sure to follow all instructions packed with the sink.

- Allow for required penetration of the supply tubes into the supply stops.
- Cut the supply tubes as needed.
- Slide the coupling nut then the ferrule onto the copper tubing.
- Set the compression fittings over the copper tubing.
- Hand tighten the coupling nuts.
- Slide the coupling nut then the ferrule onto each supply tube.
- Set the compression fittings over the supply tubes.
- Hand tighten the coupling nuts.

**NOTE:** Do not apply torque to the supply fittings at the bottom of the faucet while installing or tightening the compression fittings.


- Carefully bend the supply tubes to align them with the supply stops.
- Slide the coupling nuts and ferrules from the stops onto the supply tubes.

### **Install the Supplies (cont.)**

- Insert the supply tubes into the outlets of the shut-off valves.
- Tighten the coupling nuts on the shut-off valves.
- Turn on the water supply.

### **6. Installation Checkout**

- Remove the aerator from the end of the spout by turning it counterclockwise.
- Turn on the main water supply.
- Open the faucet handle to the ON position.
- Flush hot then cold water through the faucet for about one minute.
- Push the faucet handle down to the OFF position.
- Reattach the aerator by turning it clockwise.



## 7. Optional Temperature Limiting Adjustment

**NOTE:** Before adjusting the water temperature, ensure the handle is turned all the way to the left. This is the maximum hot position.

- Loosen the setscrew.
- Remove the handle and bonnet.
- Turn on the water to the maximum temperature by pushing the valve stem up and turning it clockwise.
- Mark the current position of the temperature stop tab (top edge) on the mounting nut with a marker or pencil.
- Lift the indexer and top disc just enough to clear the valve splines and to allow rotation.


**NOTE:** Each spline notch is an average 9.5°F (5.3°C) change in temperature.

- Turn the indexer, top disc, and valve stem counterclockwise until the desired temperature is achieved.
- Reinstall the indexer and top disc to the valve, making sure the top disc is snapped fully into the indexer.
- Turn off the water by pulling the valve stem down.
- Reinstall the bonnet and handle.
- Tighten the setscrew.

# Guide d'installation

## Robinet d'évier de cuisine

### Outils et matériels




Tournevis assortis



Mastic de plombier




Clé hexagonale de 5/64"



Clé à douille profonde de 7/16" (1,1 cm)



Clé à molette





Coupe-tubes



Pinces

### Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper les alimentations d'eau.
- Vérifier avec soin si l'évacuation ou les tubes d'alimentation pour déceler tout signe d'endommagement et remplacer si nécessaire.
- Ne pas connecter un lave vaisselle à la sortie du vaporisateur du robinet.
- Pour de nouvelles installations, installer le robinet sur l'évier avant d'installer ce dernier.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.



## 1. Installer la tige de fixation

- Visser la tige de fixation dans l'orifice fileté à la base du corps du robinet. La tige de fixation devrait s'étendre légèrement au-delà de l'orifice fileté dans le corps.

### Pour des installations à 1 orifice:

**REMARQUE :** L'applique, l'espaceur et le joint torique ne sont pas nécessaires.

- Glisser la rondelle en caoutchouc sur le tuyau et le flexible du robinet.
- Insérer la tuyauterie du robinet et le flexible dans l'orifice.


## 2. Installer l'applique (Optionnelle)

**REMARQUE :** Pour une installation sur marbre, **ne pas** utiliser du mastic de plombier. Utiliser les joints autocollants fournis. Retirer le papier et appliquer les joints (côté adhésif vers le bas) sur les orifices extérieurs.

- Appliquer du mastic de plombier ou un joint semblable sous l'applique selon les instructions du fabricant du mastic.
- Insérer le joint torique dans la rainure de l'espaceur.
- Glisser la rondelle en caoutchouc, l'applique, et l'espaceur (joint torique vers le bas) sur le tuyau et le flexible du robinet.


### **Installer l'applique (Optionnelle) (cont.)**

- Insérer le tuyau et le flexible dans l'orifice central, aligner soigneusement l'applique.
- Presser l'applique vers le bas. Retirer tout excès de mastic.




### 3. Sécourir le robinet

- Positionner le support, la rondelle et l'écrou sur le montant de support sous l'évier.
- Positionner le robinet et l'applique sur l'évier pour obtenir l'alignement désiré.
- Serrer l'écrou pour sécuriser le robinet à l'évier. Pour un meilleur accès, utiliser une clé à pipe avec une douille de 7/16".



#### 4. Connecter le tuyau du vaporisateur

- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable à l'ensemble du guide de vaporisateur selon les instructions du fabricant.
- Introduire le guide de vaporisateur dans l'orifice de l'évier.
- Attacher et serrer l'écrou du guide du vaporisateur.
- Insérer l'extrémité du flexible à travers le guide du vaporisateur et depuis le dessus.
- Sécuriser le flexible aux filetages extérieurs du tube du vaporisateur.



## 5. Installer les alimentations

**REMARQUE :** Si les tubes d'alimentation doivent être coupés, prévoir la longueur d'emboîtement dans l'arrêt d'alimentation.

**REMARQUE :** Installer l'évier à cet instant, s'il ne l'est pas déjà. S'assurer de suivre les instructions emballées avec l'évier.

- Prévoir une longueur d'emboîtement des tubes d'alimentation dans les robinets d'arrêt.
- Couper les tubes d'alimentation si nécessaire.
- Glisser l'écrou de couplage, puis la bague de compression sur le tube en cuivre.
- Positionner les raccords de compression sur le tuyau en cuivre.
- Serrer les écrous de couplage à la main.
- Glisser l'écrou de couplage, puis la bague de compression sur chaque tube en cuivre.
- Positionner les raccords de compression sur les tubes d'alimentation.
- Serrer les écrous de couplage à la main.


**REMARQUE :** Ne pas forcer sur les raccords de la partie inférieure des robinets pendant l'installation ou le serrage des raccords de compression.

### **Installer les alimentations (cont.)**

- Courber délicatement les tubes d'alimentation pour les alignés avec les robinets d'arrêt.
- Glisser les écrous de couplage et bagues d'extrémité sur les tuyaux d'alimentation.
- Insérer les tubes d'alimentation dans les sorties des valves d'arrêt.
- Serrer les écrous de couplage sur les valves d'arrêt.
- Ouvrir l'alimentation d'eau.

### **6. Vérification de l'installation**

- Retirer l'aérateur de l'extrémité du bec en le pivotant vers la gauche.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale.
- Ouvrir la poignée du robinet vers la position OUVERTURE.
- Faire couler de l'eau chaude puis froide à travers le robinet pendant une minute.
- Presser la poignée du robinet vers le bas en position FERMETURE.
- Rattacher l'aérateur en le tournant vers la droite.



## 7. Réglage optionnel de limitation de température

**REMARQUE :** Avant d'ajuster la température d'eau, s'assurer que la poignée soit tournée complètement vers la gauche. Ceci est la position du chaud maximal.

- Desserrer la vis de retenue.
- Retirer la poignée et le chapeau.
- Ouvrir l'eau à la température maximum en poussant la tige de la valve vers le haut et tourner vers la droite.
- Marquer la position courante de la languette d'arrêt de température (bord supérieur) sur l'écrou de fixation avec un feutre ou un crayon à papier.
- Soulever suffisamment l'indexeur et le disque supérieur, pour dégager les cannelures et permettre la rotation.


**REMARQUE :** Chaque cannelure représente un changement de température moyen de 9,5°F (5,3°C).

- Tourner l'indexeur, le disque supérieur et la tige de valve vers la gauche jusqu'à atteindre la température désirée.
- Réinstaller l'indexeur et le disque supérieur, en s'assurant de le loger complètement dans l'indexeur.
- Couper l'eau en tirant la tige de la valve vers le bas.
- Réinstaller le chapeau et la poignée.
- Serrer la vis de retenue.

# Guía de instalación

## Grifería de fregadero de cocina

### Herramientas y materiales




Destornilladores  
surtidos



Masilla de  
plomería




Llave  
hexagonal  
de 5/64"



Llave de dados con  
dado de 7/16"



Llave  
ajustable





Cortatubos



Pinzas

### Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre los suministros de agua.
- Revise con cuidado los tubos de suministro y de desagüe para ver si están dañados y cámbielos de ser necesario.
- No conecte el lavaplatos a la salida del rociador de la grifería.
- Para instalaciones nuevas, monte la grifería en el fregadero antes de instalar el fregadero.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.



## 1. Instale la varilla roscada

- Enrosque la varilla roscada en el orificio roscado de la parte inferior del cuerpo de la grifería. Las varillas roscadas deben sobresalir un poco del orificio roscado en el cuerpo.

### Para instalaciones de un orificio:

**NOTA:** No son necesarios el chapetón, el espaciador ni el arosello (O-ring).

- Deslice la arandela de goma por los tubos y la manguera de la grifería.
- Inserte los tubos y la manguera de la grifería en el orificio.


## 2. Instale el chapetón (opcional)

**NOTA:** Para instalaciones en mármol, **no** utilice masilla de plomería. Utilice los empaques autoadhesivos provistos. Retire el papel posterior protector y aplique los empaques (el adhesivo hacia abajo) sobre los orificios exteriores.

- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior del chapetón, según las instrucciones del fabricante.
- Inserte el arosello (O-ring) en la ranura del espaciador.
- Deslice la arandela de goma, el chapetón y el espaciador (con el arosello hacia abajo) por los tubos y la manguera de la grifería.


**Instale el chapetón (opcional) (cont.)**

- Inserte los tubos y la manguera de la grifería en el orificio central y alinee el chapetón con cuidado.
- Presione sobre el chapetón. Limpie el exceso de masilla.




### 3. Fije la grifería

- Por debajo del fregadero, coloque el soporte, la arandela y la tuerca en la varilla roscada.
- Coloque la grifería y el chapetón en el fregadero, de manera que obtenga la alineación deseada.
- Apriete la tuerca para fijar la grifería en el fregadero. Para un mejor acceso, utilice una llave de dados con un dado largo de  $7/16''$ .



#### 4. Conecte la manguera del rociador

- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la guía del rociador según las instrucciones del fabricante.
- Inserte la guía del rociador en el orificio del fregadero.
- Conecte y apriete la tuerca de la guía del rociador.
- Por arriba, inserte el extremo de la manguera del rociador a través de la guía del rociador.
- Fije la manguera a las roscas externas del tubo del rociador.



## 5. Instale los suministros

**NOTA:** Si se deben cortar los tubos de suministro, planee la penetración necesaria en la llave de paso.

**NOTA:** Si el fregadero no está instalado, instálelo en este momento. Asegúrese de seguir todas las instrucciones incluidas con el fregadero.

- Cerciórese de que los tubos de suministro penetren lo necesario en las llaves de paso.
- Corte los tubos de suministro según sea necesario.
- Primero deslice la tuerca de acoplamiento por el tubo de cobre y luego el casquillo.
- Coloque las conexiones de compresión en el tubo de cobre.
- Apriete a mano las tuercas de acoplamiento.
- Deslice primero la tuerca de acoplamiento y luego el casquillo por cada tubo de suministro.
- Coloque las conexiones de compresión en los tubos de suministro.
- Apriete a mano las tuercas de acoplamiento.


**NOTA:** No aplique torsión a las conexiones de suministro en la parte inferior de la grifería al instalar o apretar las conexiones de compresión.

### **Instale los suministros (cont.)**

- Con cuidado arquee los tubos de suministro para alinearlos con las llaves de paso.
- Deslice las tuercas de acoplamiento y los casquillos de las llaves de paso por los tubos de suministro.
- Inserte los tubos de suministro en las salidas de las llaves de paso.
- Fije las tuercas de acoplamiento en las llaves de paso.
- Abra el suministro de agua.

### **6. Verificación de la instalación**

- Gire el aireador hacia la izquierda para sacarlo del extremo del surtidor.
- Abra el suministro principal de agua.
- Gire la manija de la grifería a la posición abierta.
- Haga circular agua caliente y luego fría por la grifería durante un minuto.
- Presione la manija de la grifería hacia abajo, a la posición cerrada.
- Vuelva a instalar el aireador girándolo a la derecha.



## 7. Ajuste opcional del límite de temperatura

**NOTA:** Antes de ajustar la temperatura del agua, asegúrese de haber girado la manija completamente a la izquierda. Esta es la posición máxima del agua caliente.

- Afloje el tornillo de fijación.
- Retire la manija y el bonete.
- Abra el agua a su máxima temperatura, levantando la espiga de la válvula y girándola hacia la derecha.
- Con un plumón marcador o un lápiz, marque en la tuerca de montaje la posición actual de la lengüeta limitadora de temperatura (filo superior).
- Levante el graduador y el disco superior más allá de las ranuras de la válvula para permitir la rotación.

**NOTA:** Cada ranura representa un cambio de temperatura promedio de 9,5°F (5,3°C).

- Gire el graduador, el disco superior y la espiga de la válvula a la izquierda, hasta alcanzar la temperatura deseada.
- Vuelva a instalar el graduador y el disco superior sobre la válvula, asegurándose de que el disco superior quede totalmente encajado en el graduador.
- Cierre el agua empujando la espiga de la válvula hacia abajo.
- Vuelva a instalar el bonete y la manija.

**Ajuste opcional del límite de temperatura (cont.)**

- Apriete el tornillo de fijación.

1025491-2-C

1025491-2-C

USA: 1-800-4-KOHLER  
Canada: 1-800-964-5590  
México: 001-877-680-1310

[kohler.com](http://kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2008 Kohler Co.

1025491-2-C