



Mixed Materials Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS USING VINYL BOARDS

• English	1
• Français	13
• Español	25



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **barretteoutdoorliving.com**

▲ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your fence or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and regulations.
- Additional products and assembly may be required to meet wind code requirements. Notice of acceptance (NOA) can be found at www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contact your local utilities companies.

- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.


TOOLS/MATERIALS NEEDED:

Concrete
Coarse Gravel (6" per hole)
Post Hole Digger/Shovel
String Line Stakes with String
Level
Tape Measure
Safety Glasses
Drill
Phillips Drill Bit

Kit Component list:




Description
Top Rail
Bottom Rail
(11) Infill Boards
(2) Plastic Post Adaptors

*Components may vary based on kit ordered.



Sold Separately:

Line Post
Corner Post
End Post



To obtain and review a copy of the warranty please go to: BarretteOutdoorLiving.com/warranty. You can also contact 1-800-336-2383 or write to Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 to obtain a copy of the warranty.

Post Installation Options:

- In-Ground Post Installation
- Surface Mount on Concrete Installation
- Surface Mount on Wood/Composite Deck Installation

In-Ground Post Installation Option:



1.

Measure center-to-center distance of posts and install accordingly (Fig. 1). Proceed systematically with post, panel, post, etc.

Dig first two post holes 8" in diameter and down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes.

IMPORTANT:



Before inserting post, measure 70" down from the top of the post and draw a line on the post (Fig. 2). This is where the bottom of your bottom rail will be installed.



Then, set first post in post holes.

Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for first post. Ensure first post is plumb and level. Let concrete soft set making sure panel will be 2" above ground (Fig. 3 & 4).

Repeat this process for second post hole. Be sure to assemble panel before concrete in second hole dries.



2a.

Assemble Fence (Vertical Board Installation):

1. On first post, insert the rail into the post channel. The bottom of the rail should line up with the mark made in Step 1 (70" from the top of the post). Make sure the open pocket in the rail is facing up. Attach bottom rail using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws at the small groove in the post. (Fig. 5).

NOTE:

Depending on desired space under fence panel, a spacer may need to be used under bottom rail.

2. On second post, insert the opposite end of the bottom rail into place, and attach using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws at the small groove in the post.
3. Snap adaptor strips into post channels on both posts (Fig. 6).
4. Begin inserting boards, starting on the outside of both posts working your way towards the center (Fig. 7). Be sure tongue and grooves of boards are aligned in the proper directions.







NOTE:

You may need to back out top screw temporarily in order to fully nest the outside boards.

5. Insert top rail into the post channel. Make sure the open pocket in the rail is facing down. Attach top rail by using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws at the small groove in the post. Repeat for opposite side (Fig. 8).
6. Snap post cover (from post kit) into place by holding cover approximately 6" from top of post. Hook one side of the cover and push down to snap the other side. Slide the cover down the post to hide the screws (Fig. 9). Repeat for other post.
7. Install post cap (from post kit) to top of post. Use a soft rubber mallet, if necessary to obtain a firm fit (Fig. 10). Repeat for other post.

NOTE:

"Top" and "Bottom" rails are the same.



2b.

Assemble Fence (Horizontal Board Installation):

1. On first post, insert the rail into the post channel. The bottom of the rail should line up with the mark made in Step 1 (70" from the top of the post). Make sure the open pocket in the rail is facing up. Attach bottom rail using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws at the small groove in the post. (Fig. 11).
2. On second post, insert the opposite end of the bottom rail into place, and attach using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws at the small groove in the post.
3. Snap adaptor strips into post channels on both posts (Fig. 12).
4. Insert top rail into the post channels of both posts. Make sure the open rail pocket in the rail is facing down. Attach using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws at the small groove in the post. This is to temporarily hold the assembly together while a few boards are added (Fig. 13).
5. Begin inserting boards working up from the bottom. The first board should fit tightly into the bottom rail. Continue until you can no longer insert boards at an angle (Fig. 14).








NOTE:

You may need to back out top screw in order to fully nest the bottom board.

6. Remove top rail and slide in the remainder of the boards, taking care not to spread the posts outward.
7. Place top rail back onto panel. Make sure the open pocket in the rail is facing down (Fig. 15). Attach top rail using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws at the small groove in the post. Repeat for opposite side.
8. Snap post cover (from post kit) into place by holding cover approximately 6" from top of post. Hook one side of the cover and push down to snap the other side. Slide the cover down the post to hide the screws (Fig. 16). Repeat for other post.
9. Install post cap (from post kit) to top of post. Use a soft rubber mallet, if necessary to obtain a firm fit (Fig. 17). Repeat for other post.

NOTE:

"Top" and "Bottom" rails are the same.



3.

Gate Install (If applicable):

Follow hinge and latch instructions included with the Boerboel® gate hardware.

NOTE:


- For equal spacing we recommend the bottom hinge be placed 6" from the bottom gate upright, and the top hinge be placed 6" from the top gate upright. Tabs on hinges must rest firmly against gate upright or U-frame.
- Posts must be plumb and have set for at least 24 hours in concrete prior to any gate installation.

Installation for Surface Mount Posts

1.
- Attach base plate to bottom of surface mount post.
See below for each type of post assembly.


Base Plate Assembly For Line Post When Surface Mounting

- a.) Attach plate to the bottom of the line post.
- b.) Align counter-sunk plate holes with post boss.
- c.) Insert the four (4) 2½" screws provided in the post kit into the screw boss using a Phillips bit and a drill.
DO NOT attempt to install by hand.




Base Plate Assembly For End Post When Surface Mounting

- a.) Attach plate to the bottom of the end post.
- b.) Align counter-sunk plate holes with post boss.
- c.) Insert the four (4) 2½" screws provided in the post kit into the screw boss using a Phillips bit and a drill.
DO NOT attempt to install by hand.



Base Plate Assembly For Corner Post When Surface Mounting

- a.) Attach plate to the bottom of the corner post.
- b.) Align counter-sunk plate holes with post boss.
- c.) Insert the four (4) 2½" screws provided in the post kit into the screw boss using a Phillips bit and a drill.
DO NOT attempt to install by hand.



Surface Mount Post Installation Option - Concrete Surface:


2a.

Measure center-to-center distance of posts and install accordingly. Proceed systematically with post, panel, post, etc.

Determine the desired location for each post.

Use the post assembly to mark the holes for the concrete anchors, as required by applicable building codes. The holes in the surface mounting plate will allow for a max size of a ⅜" anchor (Fig. 1).

Mark and pre-drill holes based on local building codes (Fig. 1).



Surface Mount Post Installation Option - Wood Surface:


2b.

Measure center-to-center distance of posts and install accordingly. Proceed systematically with post, panel, post, etc.


Determine the desired location for each post.

Use the post assembly to mark the holes for the 5/16"-18 Thread X 7" corrosion-resistant bolts, as required by applicable building codes. The holes in the surface mounting plate will allow for a max size of a 3/8" anchor (Fig. 2).

Mark and pre-drill 3/8" holes through wood deck (Fig. 2).




Attach 1/8" thick plate to underside of deck with 5/16"-18 corrosion-resistant nuts (Fig. 3).





3.

Place 2" spacer blocks to support bottom rail (Fig. 4).




4.

Place bottom rail inside first post, resting it on the 2" spacer blocks (Fig. 5). Attach bottom rail using two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws in the small groove in the post. (Fig. 6).




5.

Back out the top screw so that the channel is clean until infill boards are installed (Fig. 7).



6.

Snap adaptor strips (provided in panel kit) into post channel (Fig. 8).



7.

a. For Vertical Style:

Install vertical infill boards as shown. Boards should fit inside adaptor strip (Fig. 9a).




Fig. 9a

b. For Horizontal Style:

Install horizontal infill boards as shown. Boards should fit inside adaptor strip (Fig. 9b).




Fig. 9b

8.

Once all infill boards are installed, insert top rail and attach the top rail with two $\frac{3}{4}$ " Hex Head screws on each side of post (in small groove).

9.

Remove the 2" spacer blocks (Fig. 10).




Fig. 10

10.

Snap/slide post cover (from post kit) into place by holding cover approximately 6" from top of post. Hook one side of the cover and push down to snap the other side. Slide the cover down the post to hide the screws. (Fig. 11)

Install post cap to top of post. Use a soft rubber mallet if necessary to obtain a firm fit. (Fig. 11)





Fig. 11

- 11.** Assemble post base trim over plate. Take one side of trim ring and push plastic plugs through hole underneath. Take second half of the trim ring and push together (Fig. 12). Slide over plate for a finished look.



Kit de matériaux mixtes

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION UTILISANT DES PLANCHES EN VINYLE

• English	1
• Français	13
• Español	25



Lire toutes les instructions avant l'installation du produit.

Lors d'utilisation d'outils, se référer aux instructions de sécurité du fabricant.

Pour enregistrer votre produit, visiter le: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ AVERTISSEMENT

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Vérifier le code du bâtiment local afin de déterminer si le produit est conforme aux exigences pour les clôtures de piscine.

AVIS:

- NE PAS assembler le produit s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-800-336-2383.

AVANT DE COMMENCER :

Vérifier les règlements sur le zonage.

- Il est possible que les règlements sur le zonage ou des associations de propriétaires puissent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de la clôture, ou même exiger l'obtention d'un permis avant le projet.
- Vérifier le code du bâtiment local pour connaître les règlements concernant la profondeur de la ligne de gel.
- Des produits ou de l'assemblage supplémentaires pourraient être nécessaires pour satisfaire aux exigences du code du bâtiment en ce qui a trait aux charges dues au vent. On peut trouver l'avis d'acceptation à www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp.

Communiquer avec les services publics de sa région.

- On doit demander aux services publics de bien indiquer l'emplacement des fils électriques et des canalisations de gaz et d'eau afin d'éviter de percer des services souterrains non apparents.


OUTILS/MATÉRIAUX NÉCESSAIRES :

	Béton
	Gravier grossier (6 po/15,2 cm par trou)
	Bêche-tarière/pelle
	Pieux d'alignement et ficelle
	Niveau
	Ruban à mesurer
	Lunettes de sécurité
	Perceuse
	Mèche Phillips

Liste de composantes du kit :




Description
Traverse supérieure
Traverse inférieure
(11) planches de remplissage
(2) adaptateurs de poteau (plastique)

*Les composantes peuvent varier selon le type de kit.



Vendu séparément :

Poteau intermédiaire
Poteau cornier
Poteau d'extrémité



Pour obtenir ou examiner une copie de la garantie, visiter BarretteOutdoorLiving.com/warranty. On peut également obtenir une copie de la garantie en communiquant avec Barrette Outdoor Living par téléphone au 1-800-336-2383 ou par la poste à l'adresse 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130

Options pour l'installation des poteaux :

- Installation dans le sol
- Installation sur une surface en béton
- Installation sur une terrasse en bois ou en composite

Installation dans le sol :



1.

Mesurer la distance c/c des poteaux et installer les poteaux en conséquence (Fig. 1). Poursuivre l'installation de façon systématique (poteau, panneau, poteau, etc.).

Pour les deux premiers poteaux, creuser deux trous de 8 po (20,3 cm) de diamètre jusqu'à la ligne de gel spécifiée. Mettre du gravier/remplissage dans le fond des deux trous.

IMPORTANT :



Avant de placer le poteau dans le trou, mesurer 70 po (177,8 cm) à partir du haut du poteau, et tracer une ligne sur le poteau (Fig. 2). Cela indique l'emplacement du bas de la traverse inférieure.



Puis, placer le premier poteau dans le trou.

En suivant les instructions du fabricant, couler un mélange de béton sec ou humide jusqu'au haut du premier trou. S'assurer que le premier poteau est de niveau et d'aplomb. Laisser durcir le béton moyennement en s'assurant qu'il y a un espace de 2 po (50 mm) entre le sol et le bas du panneau (Fig. 3 et 4).

Répéter ce processus pour le deuxième trou de poteau. S'assurer d'assembler le panneau avant que le béton dans le deuxième trou durcisse complètement.



2a.

Assemblage du panneau de clôture (installation de planches verticales) :

1. Sur le premier poteau, insérer la traverse dans la rainure du poteau. Le bas de la traverse devrait être aligné sur la marque faite à l'étape 1 (70 po/177,8 cm à partir du haut du poteau). S'assurer que l'ouverture dans la traverse est orientée vers le haut. Fixer la traverse en insérant deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm) dans la petite rainure du poteau (Fig. 5).

NOTE :

Selon l'espace désiré sous le panneau de clôture, il pourrait être nécessaire d'utiliser une cale d'espacement sous la traverse inférieure.

2. Sur le deuxième poteau, insérer l'extrémité opposée de la traverse inférieure, et fixer la traverse dans la petite rainure du poteau à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm).
3. Enclencher les bandes adaptateurs dans les rainures sur les deux poteaux (Fig. 6).
4. Commencer à insérer les planches en commençant à l'extérieur des deux poteaux et en travaillant vers le centre (Fig. 7). S'assurer que les languettes et les rainures des planches sont orientées dans le bon sens.







NOTE :

Il pourrait être nécessaire d'enlever la vis du haut pour bien enclencher les planches.

5. Insérer la traverse supérieure dans la rainure du poteau. S'assurer que l'ouverture dans la traverse est orientée vers le bas. Fixer la traverse dans la petite rainure du poteau à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm). Répéter ce processus pour le côté opposé (Fig. 8).
6. Pour installer le couvre-poteau (compris dans le kit de poteau), tenir le couvre-poteau à environ 6 po (15,2 cm) du haut du poteau, accrocher un côté sur le poteau, et appuyer sur l'autre côté pour l'enclencher. Glisser le couvre-poteau vers le bas du poteau pour cacher les vis (Fig. 9). Répéter ce processus pour l'autre poteau.
7. Installer le capuchon (compris dans le kit de poteau) sur le dessus du poteau. Au besoin, utiliser un maillet en caoutchouc pour bien enclencher le capuchon (Fig. 10). Répéter ce processus pour l'autre poteau.

NOTE :

Les traverses « supérieures » et « inférieures » sont identiques.



2b.

Assemblage du panneau de clôture (installation de planches horizontales) :

1. Sur le premier poteau, insérer la traverse dans la rainure du poteau. Le bas de la traverse devrait être aligné sur la marque faite à l'étape 1 (70 po/177,8 cm à partir du haut du poteau). S'assurer que l'ouverture dans la traverse est orientée vers le haut. Fixer la traverse en insérant deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm) dans la petite rainure du poteau (Fig. 11).
2. Sur le deuxième poteau, insérer l'extrémité opposée de la traverse inférieure, et fixer la traverse dans la petite rainure du poteau à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm).
3. Enclencher les bandes adaptateurs dans les rainures sur les deux poteaux (Fig. 12).
4. Insérer la traverse supérieure dans la rainure des deux poteaux. S'assurer que l'ouverture dans la traverse est orientée vers le bas. Fixer la traverse à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm). Cela sert à tenir l'assemblage en place temporairement pendant que quelques planches sont ajoutées (Fig. 13).
5. Commencer à insérer les planches en travaillant du bas vers le haut. S'assurer que la première planche est insérée de façon serrée dans la traverse inférieure. Continuer jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'insérer des planches en angle (Fig. 14).








NOTE :

Il pourrait être nécessaire d'enlever la vis du haut pour bien enclencher les planches.

6. Enlever la traverse supérieure et insérer le reste des planches en prenant soin de ne pas écarter les poteaux vers l'extérieur.
7. Remettre la traverse supérieure sur le panneau. S'assurer que l'ouverture dans la traverse est orientée vers le bas (Fig. 15). Fixer la traverse dans la petite rainure du poteau à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm). Répéter ce processus pour le côté opposé.
8. Pour installer le couvre-poteau (compris dans le kit de poteau), tenir le couvre-poteau à environ 6 po (15,2 cm) du haut du poteau, accrocher un côté sur le poteau, et appuyer sur l'autre côté pour l'enclencher. Glisser le couvre-poteau vers le bas du poteau pour cacher les vis (Fig. 16). Répéter ce processus pour l'autre poteau.
9. Installer le capuchon (compris dans le kit de poteau) sur le dessus du poteau. Au besoin, utiliser un maillet en caoutchouc pour bien enclencher le capuchon (Fig. 17). Répéter ce processus pour l'autre poteau.

NOTE :

Les traverses « supérieures » et « inférieures » sont identiques.



3.

Installation de la barrière (le cas échéant) :

Suivre les instructions comprises avec la quincaillerie de barrière Boerboel^{MD} pour l'installation des charnières et du loquet.

NOTE:

- Pour s'assurer que l'espacement sera égal, il est recommandé de placer la charnière du bas à 6 po (15,2 cm) du bas du montant de barrière et de placer la charnière du haut à 6 po (15,2 cm) du haut du montant de barrière. Les languettes sur les charnières doivent bien reposer contre le montant de barrière ou le cadre en U.
- Les poteaux doivent être d'aplomb et être bien ancrés dans le béton durci pour au moins 24 heures avant l'installation de la barrière.




Installation de poteaux montés en surface

1.

Fixer la plaque de base au bas du poteau. Voir les différents types d'assemblage de poteau ci-dessous.




Assemblage de plaque de base pour poteau intermédiaire lors d'un montage en surface

- Fixer la plaque au bas du poteau intermédiaire.
- Aligner les trous fraisés dans la plaque sur la rainure du poteau.
- Insérer les quatre vis de 2-1/2 po (63,5 mm) comprises dans le kit de poteau dans la rainure en utilisant une mèche Phillips et une perceuse. NE PAS essayer de l'installer manuellement.



Assemblage de plaque de base pour poteau d'extrémité lors d'un montage en surface

- Fixer la plaque au bas du poteau d'extrémité.
- Aligner les trous fraisés dans la plaque sur la rainure du poteau.
- Insérer les quatre vis de 2-1/2 po (63,5 mm) comprises dans le kit de poteau dans la rainure en utilisant une mèche Phillips et une perceuse. NE PAS essayer de l'installer manuellement.






Assemblage de plaque de base pour poteau cornier lors d'un montage en surface

a) Fixer la plaque au bas du poteau cornier.

b) Aligner les trous fraisés dans la plaque sur la rainure du poteau.

c) Insérer les quatre vis de 2-1/2 po (63,5 mm) comprises dans le kit de poteau dans la rainure en utilisant une mèche Phillips et une perceuse. NE PAS essayer de l'installer manuellement.



Installation de poteaux montés en surface – Surface en béton :


2a.

Mesurer la distance c/c des poteaux et installer les poteaux en conséquence. Poursuivre l'installation de façon systématique (poteau, panneau, poteau, etc.).

Déterminer l'emplacement désiré de chaque poteau.

Utiliser les poteaux pour marquer l'emplacement des trous pour les ancrages pour béton comme l'exige le code du bâtiment en vigueur. Les trous dans la plaque de montage en surface permettent une taille maximale d'ancrage de 3/8 po/9,5 mm (Fig. 1).

Marquer l'emplacement des trous et percer des avant-trous conformément aux exigences du code du bâtiment en vigueur (Fig. 1)



2b.



Mesurer la distance c/c des poteaux et installer les poteaux en conséquence. Poursuivre l'installation de façon systématique (poteau, panneau, poteau, etc.).

Déterminer l'emplacement désiré de chaque poteau.

Utiliser les poteaux pour marquer l'emplacement des trous pour les boulons résistants à la corrosion de 5/16 po x 7 po (7,9 mm x 178 mm) - 18 filets comme l'exige le code du bâtiment en vigueur. Les trous dans la plaque de montage en surface permettent une taille maximale d'ancrage de 3/8 po/9,5 mm (Fig. 2).


Marquer l'emplacement des trous et percer des avant-trous de 3/8 po (9,5 mm) dans la terrasse en bois (Fig. 2).

Vue du dessous de la terrasse. Fixer une plaque de 1/8 po (3,2 mm) d'épaisseur au dessous de la terrasse à l'aide d'écrous résistants à la corrosion 5/16 po (7,9 mm) -18 (Fig. 3).



3.

Utiliser des cales d'espacement de 2 po (50 mm) pour supporter la traverse inférieure (Fig. 4).



4.

Placer la traverse inférieure à l'intérieur du premier poteau de façon à ce qu'elle repose sur les cales d'espacement de 2 po/50 mm (Fig. 5). Fixer la traverse inférieure dans la petite rainure du poteau à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/4 po/19 mm (Fig. 6).




Fig. 5




Fig. 6

5.

Enlever la vis du haut pour libérer la rainure jusqu'à ce que les planches de remplissage soient installées (Fig. 7).




Fig. 7

6.

Enclencher les bandes adaptateurs (comprises dans le kit de panneau) dans la rainure du poteau (Fig. 8).





Fig. 8

7.


a. Pour les planches verticales :

Installer les planches de remplissage verticales comme illustré. Les planches doivent pouvoir être insérées dans la bande adaptateur (Fig. 9a).



b. Pour les planches horizontales :

Installer les planches de remplissage horizontales comme illustré. Les planches doivent pouvoir être insérées dans la bande adaptateur (Fig. 9b).




8.

Une fois que toutes les planches de remplissage sont installées, placer la traverse supérieure sur les planches et fixer la traverse dans la petite rainure de chaque côté du poteau à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/4 po (19 mm).

9.


Enlever les cales d'espacement de 2 po/50 mm (Fig. 10).



10.


Pour installer le couvre-poteau (compris dans le kit de poteau), tenir le couvre-poteau à environ 6 po (15,2 cm) du haut du poteau, accrocher un côté sur le poteau, et appuyer sur l'autre côté pour l'enclencher. Glisser le couvre-poteau vers le bas du poteau pour cacher les vis (Fig. 11).

Installer le capuchon sur le dessus du poteau. Au besoin, utiliser un maillet en caoutchouc pour bien enclencher le capuchon (Fig. 11).



11.

Installer la garniture de base de poteau sur la plaque. En tenant une partie de la garniture, enfoncer les chevilles en plastique à travers les trous en dessous. Prendre la deuxième partie de la garniture et l'enclencher dans la première (Fig. 12). Glisser la garniture sur la plaque pour lui donner un aspect fini.



Kit de materiales variados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN UTILIZANDO TABLONES DE VINILO

• English	1
• Français	13
• Español	25



Leer todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consultar las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilizar siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.
- Revisar los códigos de construcción locales para determinar sus opciones de vallas seguras para piscinas.

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llamar al: 1-800-336-2383.

ANTES DE COMENZAR:

Revisar las leyes de zonificación locales.

- Las leyes de zonificación locales y las asociaciones de propietarios de viviendas podrán regular la ubicación, el estilo y la altura de la valla o incluso pueden requerir la previa expedición de un permiso.
- Revisar los códigos locales con respecto a los reglamentos y la profundidad de la línea de congelamiento.
- Puede ser necesario adquirir productos y realizar trabajos de ensamblado adicionales para cumplir con el código de vientos. El aviso de aceptación (NOA) se puede encontrar en www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp.

Contactar a las empresas de servicios públicos locales.

- Se debe solicitar a las empresas de servicios públicos que marquen las líneas eléctricas, de gas o de agua en su propiedad para evitar perforar las líneas subterráneas que no están a la vista.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:

Concreto
Grava gruesa (6" o 15,25 cm por hoyo)
Pala o cavadora de hoyos para postes
Cuerda y estacas
Nivel
Cinta métrica
Gafas de seguridad
Taladro
Punta de estrella

Lista de componentes del kit:




Descripción
Travesaño superior
Travesaño inferior
(11) Tablones de relleno
(2) Adaptadores de plástico para postes

*Los componentes pueden variar según el kit solicitado.



Se vende por separado:

Poste de línea
Poste esquinero
Poste final



Para obtener y revisar una copia de la garantía, ir a: BarretteOutdoorLiving.com/warranty. También puede llamar al 1-800-336-2383 o escribir a Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 para obtener una copia de la garantía.

Opciones de instalación de los postes:

- Instalación del poste en el suelo
- Instalación en superficie de concreto
- Instalación en superficie de terraza de madera o materiales compuestos

Opción de instalación del poste en el suelo:



1.

Medir la distancia de centro a centro de los postes e instalar en el lugar indicado (Fig. 1). Proceder sistemáticamente alternando entre postes y paneles.

Cavar los primeros dos hoyos para poste de 8" (20 cm) de diámetro hasta la línea de penetración del congelamiento. Insertar el relleno o grava en la parte inferior de ambos hoyos.

IMPORTANTE:

Antes de insertar el poste, medir 70" (177,80 cm) hacia abajo desde la parte superior del poste y trazar una línea en el poste (Fig. 2).





Aquí es donde se instalará la parte inferior del travesaño inferior.

A continuación, colocar el primer poste en los hoyos para postes.

Añadir una mezcla de concreto húmedo o seco, de conformidad con las instrucciones del fabricante, hasta la parte superior del hoyo para el primer poste y nivelar. Comprobar que el primer poste esté aplomado y nivelado. Dejar asentar el concreto y comprobar que el panel quede a 2" (5,10 cm) sobre el nivel del suelo (Fig. 3 y 4).

Repetir este proceso en el segundo hoyo de poste. Asegurarse de ensamblar el panel antes de que seque el concreto en el segundo hoyo.



2a.

Montaje de la valla (instalación de tabloncillos verticales):

1. En el primer poste, insertar el travesaño en el canal del poste. La parte inferior del travesaño debe estar alineada con la marca hecha en el paso 1 (70" o 177,80 cm de la parte superior del poste). Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia arriba. Fijar el travesaño inferior con dos tornillos de cabeza hexagonal de $\frac{3}{4}$ " en la pequeña ranura en el poste. (Fig. 5).

NOTA:

Según el espacio deseado debajo del panel de valla, puede ser necesario utilizar un espaciador debajo de la parte inferior del travesaño inferior.

2. En el segundo poste, insertar el extremo opuesto del travesaño inferior en su lugar y fijarlo con dos tornillos de cabeza hexagonal de $\frac{3}{4}$ " en la pequeña ranura del poste.
3. Encajar las tiras adaptadoras en los canales del poste en ambos postes (Fig. 6).
4. Empezar a insertar los tabloncillos, comenzando por la parte exterior de ambos postes hacia el centro (Fig. 7). Comprobar que las lengüetas y las ranuras de los tabloncillos estén alineadas en la dirección adecuada.







NOTA:

Puede que tenga que retirar el tornillo superior temporalmente para poder anidar por completo los tabloncillos de los extremos.

5. Insertar el travesaño superior en el canal del poste. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia abajo. Fijar el travesaño superior con dos tornillos de cabeza hexagonal de $\frac{3}{4}$ " en la pequeña ranura en el poste. Repetir lo anterior en el lado opuesto (Fig. 8).
6. Encajar la cubierta para poste (del kit de poste) en su lugar mientras se sostiene la cubierta aproximadamente a 6" (15.25 cm) de la parte superior del poste. Enganchar uno de los lados de la cubierta y empujar hacia abajo para encajar el otro lado. Deslizar la cubierta hacia abajo por el poste para ocultar los tornillos (Fig. 9). Repetir lo anterior en el otro poste.
7. Instalar la tapa para poste (del kit de poste) en la parte superior del poste. Utilizar un martillo de goma suave, si es necesario, para obtener un ajuste firme (Fig. 10). Repetir lo anterior en el otro poste.

NOTA:

Los travesaños "superior" e "inferior" son iguales.



2b.

Montaje de la valla (instalación de tableros horizontales):

1. En el primer poste, insertar el travesaño en el canal del poste. La parte inferior del travesaño debe estar alineada con la marca hecha en el paso 1 (70" o 177,80 cm de la parte superior del poste). Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia arriba. Fijar el travesaño inferior con dos tornillos de cabeza hexagonal de $\frac{3}{4}$ " en la pequeña ranura en el poste. (Fig. 11).
2. En el segundo poste, insertar el extremo opuesto del travesaño inferior en su lugar y fijarlo con dos tornillos de cabeza hexagonal de $\frac{3}{4}$ " en la pequeña ranura del poste.
3. Encajar las tiras adaptadoras en los canales del poste en ambos postes (Fig. 12).
4. Insertar el travesaño superior en los canales de los dos postes. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia abajo. Fijar con dos tornillos de cabeza hexagonal de $\frac{3}{4}$ " en la pequeña ranura en el poste. Esto es para mantener el conjunto unido temporalmente mientras se agregan algunos tableros (Fig. 13).
5. Empezar por insertar los tableros de abajo hacia arriba. El primer tablón debe encajar perfectamente en el travesaño inferior. Continuar hasta que ya no sea posible insertar los tableros en ángulo (Fig. 14).








NOTA:

Puede que tenga que retirar el tornillo superior para poder anidar por completo los tableros de los extremos.

6. Quitar el travesaño superior e insertar el resto de los tableros, teniendo cuidado de que los postes no se inclinen hacia afuera.
7. Colocar el travesaño superior de vuelta en el panel. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia abajo (Fig. 15). Fijar el travesaño superior con dos tornillos de cabeza hexagonal de $\frac{3}{4}$ " en la pequeña ranura en el poste. Repetir la operación en el otro lado.
8. Encajar la cubierta para poste (del kit de poste) en su lugar mientras se sostiene la cubierta aproximadamente a 6" (15.25 cm) de la parte superior del poste. Enganchar uno de los lados de la cubierta y empujar hacia abajo para encajar el otro lado. Deslizar la cubierta hacia abajo por el poste para ocultar los tornillos (Fig. 16). Repetir lo anterior en el otro poste.
9. Instalar la tapa para poste (del kit de poste) en la parte superior del poste. Utilizar un martillo de goma suave, si es necesario, para obtener un ajuste firme (Fig. 17). Repetir lo anterior en el otro poste.

NOTA:

Los travesaños "superior" e "inferior" son iguales.



3.

Instalación del portón (si procede):

Seguir las instrucciones de las bisagras y el pestillo que se incluyen con los componentes para el portón Boerboel®.

NOTA:

- Para que la distancia sea la misma, recomendamos que se coloque la bisagra inferior a 6" (15,25 cm) de la parte inferior del montante de portón, y la bisagra superior a 6" (15,25 cm) de la parte superior del montante de portón. Las lengüetas de las bisagras deben descansar firmemente en el montante o la estructura en U del portón.
- Es necesario aplomar los postes y deben haberse instalado en concreto al menos 24 horas antes de la instalación del portón.




Instalación para los postes de montaje en superficie

1.

Fijar la placa de asiento en la parte inferior del poste de montaje en superficie.
Ver a continuación para cada tipo de conjunto de postes.




Ensamblado de la placa de asiento para el poste de línea cuando se procede con el montaje en una superficie

- Fijar la placa en la parte inferior del poste final.
- Alinear los agujeros avellanados de la placa con el reborde del poste.
- Insertar los cuatro (4) tornillos de 2.5" (suministrados en el kit de poste) en el reborde para tornillo usando una punta de estrella y un taladro. NO intente atornillarlo a mano.






Base Plate Assembly For End Post When Surface Mounting

- Attach plate to the bottom of the end post.
- Align counter-sunk plate holes with post boss.
- Insert the four (4) 2½" screws provided in the post kit into the screw boss using a Phillips bit and a drill. DO NOT attempt to install by hand.



Ensamblado de la placa de asiento para el poste esquinero cuando se procede con el montaje en una superficie

- Fijar la placa en la parte inferior del poste esquinero.
- Alinear los agujeros avellanados de la placa con el reborde del poste.
- Insertar los cuatro (4) tornillos de 2.5" (suministrados en el kit de poste) en el reborde para tornillo usando una punta de estrella y un taladro.



Opción de instalación de poste sobre una superficie - superficie de concreto:


2a.

Medir la distancia de centro a centro de los postes e instalar en el lugar indicado. Proceder sistemáticamente alternando entre postes y paneles.

Determinar la ubicación deseada para cada poste.

Utilizar el poste ensamblado para marcar los orificios para los anclajes de concreto, según lo requerido por los códigos de construcción pertinentes. Los orificios en la placa de montaje en superficie dan cabida a un tamaño máximo para el anclaje de $\frac{3}{8}$ " (Fig. 1).

Marcar y taladrar los orificios basado en los códigos locales de construcción (Fig. 1).



Opción de instalación de poste sobre una superficie - superficie de madera:


2b.

Medir la distancia de centro a centro de los postes e instalar en el lugar indicado. Proceder sistemáticamente alternando entre postes y paneles.


Determinar la ubicación deseada para cada poste.

Utilizar el poste ensamblado para marcar los orificios para los tornillos resistentes a la corrosión de 7" con rosca de 5/16"-18", según lo requerido por los códigos de construcción pertinentes. Los orificios en la placa de montaje en superficie dan cabida a un tamaño máximo para el anclaje de 3/8" (Fig. 2).

Marcar y taladrar los orificios de 3/8" a través de la plataforma de madera (Fig. 2).




Fijar la placa con un grosor de 1/8" en la parte inferior de la plataforma con las tuercas resistentes a la corrosión de 5/16"-18 (Fig. 3).





3.

Colocar bloques espaciadores de 2" (5,08 cm) para apoyar el travesaño inferior (Fig. 4).




4.

Colocar el travesaño inferior dentro del primer poste, apoyándolo sobre los bloques espaciadores de 2" (5,08 cm) (Fig. 5). Fijar el travesaño inferior con dos tornillos de cabeza hexagonal de 3/4" en la pequeña ranura en el poste (Fig. 6).




5.

Retirar el tornillo superior de modo que el canal esté limpio hasta que se instalen los tabloncillos de relleno (Fig. 7).



6.

Encajar las tiras adaptadoras (suministrados en el kit del panel) en el canal del poste (Fig. 8).



7.

a. Estilo vertical:

Instalar los tabloncillos de relleno verticales, como se muestra. Los tabloncillos deben encajar dentro de las tiras adaptadoras (Fig. 9a).




Fig. 9a

b. Estilo horizontal:

Instalar los tabloncillos de relleno horizontales, como se muestra. Los tabloncillos deben encajar dentro de las tiras adaptadoras (Fig. 9b).




Fig. 9b

8.

Una vez instalados todos los tabloncillos de relleno, insertar el travesaño superior y fijarlo con dos tornillos de cabeza hexagonal de 3/4" en cada lado del poste (en la ranura pequeña).

9.

Retirar los bloques espaciadores de 2" (5,08 cm) (Fig. 10).




Fig. 10

10.

Encajar la cubierta para poste (del kit de poste) en su lugar mientras se sostiene la cubierta aproximadamente a 6" (15,25 cm) de la parte superior del poste. Enganchar uno de los lados de la cubierta y empujar hacia abajo para encajar el otro lado. Deslizar la cubierta hacia abajo por el poste para ocultar los tornillos. (Fig. 11)

Instalar la tapa para poste para finalizar el poste. Utilizar un martillo de goma suave, si es necesario, para obtener un ajuste firme. (Fig. 11)





Fig. 11

11.

Montar el anillo embellecedor para la placa de asiento sobre la placa. Tomar un lado del anillo embellecedor e insertar los tapones a través de los agujeros de debajo. Tomar la segunda mitad del anillo embellecedor y encajarla con el otro lado (Fig. 12). Deslizar el anillo sobre la placa para un aspecto acabado.



BARRETTE OUTDOOR LIVING

7830 FREEWAY CIRCLE
MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO 44130

TEL: (800) 336-2383
WWW.BARRETTEOUTDOORLIVING.COM

