



FANAWAY CLASSIC CEILING FAN

- **INSTALLATION**
- **OPERATION**
- **MAINTENANCE**
- **WARRANTY INFORMATION**

CAUTION

**READ INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR SAFE
INSTALLATION AND FAN OPERATION.**



THANK YOU FOR PURCHASING

Thank you for purchasing this quality Fanaway product. To ensure correct function and safety, please read and keep all instructions before using the product.

SAFETY PRECAUTIONS


Read and Save These Instructions

This product conforms to UL standard 507.

1. **WARNING** - To avoid possible electrical shock, before installing or servicing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breaker of the fuse box to the outlet box.
2. **WARNING** - To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or less" and use the mounting screws provided with the outlet box and/or support directly from building structure. Most outlet boxes commonly used for the support of luminaires may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
3. **WARNING** - To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
4. **WARNING** - To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets when installing the blade brackets balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between rotating fan blades.
5. **CAUTIONS** - All wiring must be in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
6. To reduce the risk of injury to person, the fan must be mounted with a minimum of 7 feet clearance from the bottom edge of the blades to the floor.
7. After marking electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
8. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications.

PARTS LIST

Unpack your ceiling fan and carefully identify the parts. Please refer to Fig 1.



1	Mounting bracket x 1	11	Bulb x 3
2	Canopy x 1	12	• Wood screw x 2
3	Down rod with ball joint x 1		• Machine screw x 2
4	Bolt and pin cover x 1		• Flat washer x 2
5	Bolt x 1		• Spring washer x 2
6	Pin x 1	13	Wire nut x 6
7	Fan assembly x 1	14	Balance tape x 4
8	Screw for lamp base x 3	15	Receiver x 1
9	Lamp shade x 1	16	Remote x 1 set
10	Light kit x 1		

INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

If there isn't an existing outlet box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box (A) (not included) directly to the building structure. Use appropriate fasteners and materials (not included). The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs). Do not use a plastic outlet box.
- Figures below show three different ways to mount the outlet box (A) (not included).




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

This fan hanging system supports a maximum 20 degree angled ceiling installation. **Fig. 4**

NOTE: If you are installing the ceiling fan on a sloped ceiling, you may need a longer downrod to maintain proper clearance between the tip of the blade and the ceiling.

NOTE: The ceiling fan must be installed in a location so that the blades are spaced 300mm from the tip of the blade to the nearest objects or walls.

NOTE: For angled ceiling installation, the opening of the mounting bracket (B) must be pointed toward the peak.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar (C) as shown in **Fig.5**. Make sure the hanger bar you purchase has been designed for use with ceiling fans.





Fig. 5

INSTALLING THE FAN

Installing the down rod

- 1) Feed the down rod (5) through the canopy (4) and the bolt and pin cover (6).
- 2) Remove the ball joint (2) by loosening the set screw (3), insert the motor wires through the down rod then secure the ball joint back to the down rod.
- 3) Insert the down rod to the coupling (7), line up the coupling holes with the down rod holes and insert the bolt (8). Then insert the pin (9) to the end of the bolt.
- 4) Finally secure the down rod and coupling by tightening the two set screws (10) on the coupling.

Fig. 6



HANGING THE FAN

Pass the power supply wires (C) from the ceiling outlet box (B) through the center of the ceiling mounting bracket (D). Install the ceiling mounting bracket (D) on the outlet box (B) with the mounting screws (F) provided with the outlet box and washers (E) provided with fan. **Fig. 7**




Fig. 7




Fig. 8

Lift the fan assembly onto the mounting bracket. Ensure the registration slot (A) of the hanger ball is positioned on the stopper (B) of the mounting bracket (C) to prevent the fan from rotating when in operation. **Fig.8**

FAN INSTALLATION

Light kit installation

1. Loosen the screw (1) from the lamp shade bracket (3). Align the two slot screws (2) with the keyhole slots of the lamp shade (4). **Fig.9**
2. Turn the lamp shade counterclockwise until the slot screws are firmly at the end of the slots.
3. Secure screw 1 back to the lamp shade bracket. Tighten all three screws. Do not over-tighten.





Fig. 9

4. Connect the plugs (8) together. **Fig.10**
5. Loosen the screw (5) from the lamp shade (4). Align the two slot screws (6) with the keyhole slots of the light kit (7).

6. Turn the light kit counterclockwise until the slot screws are firmly at the end of the slots.
7. Secure screw (5) back to the lamp shade. Tighten all three screws. Do not over-tighten.
8. Install the bulbs to lamp holder (bulbs included)


Fig. 10



ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

WARNING: To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel.

Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the wire connecting nuts supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape. Make sure there are no loose wire strands or connections.



1. Connect the household live supply wire (black) to receiver input wire (black, AC IN L) as shown in **Fig. 11**.
2. Connect the household neutral supply wire (white) to the receiver input wire (white, AC IN N).
3. Connect the household ground wire to the fan bracket ground wire (green) and fan body ground wire.
4. Connect the receiver output wire (black, TO MOTOR L) to motor live input wire (black, TO MOTOR L).
5. Connect the receiver output wire (white, TO MOTOR N) to motor neutral input wire (white, TO MOTOR N).
6. Connect the receiver output wire (blue, FOR LIGHT) to fan light live input wire (blue, FOR LIGHT).
7. After connecting the wires, spread them apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black and blue wires are on the other side.
8. Turn the connecting nuts upward and push the wiring into the outlet box.

FINISHING THE INSTALLATION

Slide and align the canopy up to the mounting bracket. Ensure all electrical wiring is tucked inside the canopy and that the wires are not damaged during this step. Secure the canopy to the hanger bracket using the screws provided.




Fig. 12

USING YOUR CEILING FAN

SETTING DIP SWITCHES

When two or more fans are located near each other, you may desire to have the receiver/transmitter for each fan set to a different code, so that the operation of one fan does not affect the operation of the other fans.

The DIP switches for the receiver are located on the flat surface of the receiver. The DIP switches for the transmitter are in the battery compartment. **Fig. 13.**

NOTE: Ensure that the power to the supply wires has been turned off before setting the code.

NOTE: Before you change the DIP switch settings, make sure the battery is not connected to the transmitter.




Fig. 13




Fig. 14

Change the position of the DIP switches in the remote transmitter and the receiver. Make sure that the DIP switches match in the remote receiver and transmitter. If they don't match, the transmitter will not function. **Fig. 14**

ICONS ON THE REMOTE LCD PANEL




Fig. 15

Auto mode temperature setting icon

- 1) Indicate the temperature at which the fan turns on, when the fan is set to FAN AUTO function.
- 2) Indicate the time at which the fan turns off, when the fan is set to FAN TIMER function.
- 3) The icon will switch from temperature setting and timer setting every two seconds automatically.

Room temperature setting icon

- 1) Indicate the room temperature.
- 2) Indicate the time at which the light turns off, when the light is set to LIGHT TIMER function.
- 3) The icon will switch from temperature setting and timer setting every two seconds automatically.

Low battery icon

When the battery low icon is flashing, that means battery power level is low, please replace the batteries immediately.

Fan speed icon

Display the fan setting is at which speed level (high, medium, low, off)

Fan running mode icon

Indicate the fan is set to MANUAL mode or FAN AUTO mode

Lighting status icon

Display the light setting is ON or OFF

BUTTONS ON THE REMOTE




Fig. 16

FAN AUTO: Press the button to switch from FAN AUTO mode to MANUAL mode.

FAN: Press the button to set fan running at HIGH – MEDIUM – LOW – OFF speed.

FAN TIMER: Press the button to turn off the fan at setting time automatically.

LIGHT TIMER: Press the button to turn off the light at setting time automatically.

Press and hold the button for 10 seconds to switch from degree Celsius to degree Fahrenheit.

LIGHT DELAY: Press the button to active the light delay function, which will turn off the light 3 minutes later.

UP: Set the temperature and time up

DOWN: Set the temperature and time down

LIGHT switch: Press the button to turn ON/ OFF the light.

Use the FAN AUTO Function

Press the **FAN AUTO** button to active FAN AUTO function, and then press the **UP/ DOWN** buttons to set the temperature at what you preferred. The fan will run at the HIGH, MEDIUM, LOW or OFF speed automatically via comparing to room temperature as following:

Room temperature is lower than setting temperature: -----> OFF

Room temperature is higher than setting temperature by 0° C -----> LOW

Room temperature is higher than setting temperature by 2° C -----> MED

Room temperature is higher than setting temperature by 4° C -----> HI

Press the **FAN AUTO** button again to turn off the FAN AUTO function.


Use FAN/ LIGHT TIMER Function

Press the **FAN TIMER / LIGHT TIMER** buttons to active the timer function, and then press the **UP / DOWN** buttons to set the time at what you preferred. The fan and light will turn OFF at setting time.

INSTALLING THE TRANSMITTER HOLDER

Install the holder to the wall with two screws provided, hang up the transmitter by the holder.

Fig. 17



REVERSE FUNCTION

Your ceiling can operate either in fan mode or reverse fan mode.

SUMMER Mode: The reverse switch should be in the “LEFT” (SUMMER) position to rotate the fan in an anticlockwise direction. The airflow will be directed downwards, for cooling in summer.

WINTER Mode: The reverse switch should be in the “RIGHT” (WINTER) position to rotate the fan in a clockwise direction. The airflow will be directed upwards assisting in the circulation of warm air, for energy conservation in winter.





Fig. 18



AFTER INSTALLATION

WOBBLE:


NOTE: ceiling fans tend to move during operation due to the fact that they are mounted on a rubber grommet. If the fan was mounted rigidly to the ceiling it would cause excessive vibration. Movement of a few centimetres is quite acceptable and DOES NOT suggest any problem.

TO REDUCE THE FAN WOBBLE: Please check that all screws which fix the mounting bracket and down rod are secure.

BALANCING A WOBBLING CEILING FAN:

For your convenience, a Balancing Kit is included; please follow this procedure when balancing the fan:

- 1) Install the fan without the light kit before balancing the fan.
- 2) Define the base plate into four areas (point A, B, C and D).
Use one weight from the balance kit to lightly stick on the edge of the base plate (point A), if the wobble worsens, then take off the balance kit and lightly stick it on the opposite side (point C); if the wobble is worse, then go to the adjacent point B or D, if the wobble gets lessens, then securely stick on the weight at this location on the base plate.
- 3) After balancing the fan, assemble the light kit to the light base.



NOISE:

When it is quiet (especially at night) you may hear occasional small noises. Slight power fluctuations and frequency signals superimposed in the electricity for off-peak hot water control, may cause a change in fan motor noise. This is normal. Please allow a 24-hour “breaking -in” period, most noises associated with a new fan disappear during this time. All electric motors are audible to some extent. Please note that this is not a product fault, and as such is not covered under warranty.

CARE AND CLEANING

- 1) Periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please turn OFF electricity power when you do so.
- 2) Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
- 3) The motor has a permanently lubricated ball bearing so there is no need to oil.

NOTE: Always turn OFF the power before attempting to clean your fan.

TECHNICAL INFORMATION

Fan Size	Speed	Volts (V)	Amps (A)	Watts (W)	RPM	CFM	CFM/W	N.W. (lbs)	G.W. (lbs)	C.F.
48"	Etra-High	120	0.48	55.12W	230	4252.49	77.14	28.2	34.4	4.1
	Medium High	120	0.40	28.78W	175	2858.96	99.33	28.2	34.4	4.1
	Low	120	0.28	12.38W	125	1594.14	128.76	28.2	34.4	4.1

These are approximate measurements. They do not include data for any lamps or fixtures attached to the ceiling fan.

WARRANTY

2 year warranty covers the entire fan. Please refer to warranty card for the details.

E**GRACIAS POR SU COMPRA**

Gracias por adquirir este producto de calidad Fanaway. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, lea y respete todas las instrucciones antes de usar el producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD**Lea y guarde estas instrucciones**


Este producto cumple con la norma 507 de UL.

1. ADVERTENCIA - Para evitar posibles descargas eléctricas, corte la corriente que va a la caja eléctrica desde el disyuntor o la caja de fusibles.
2. ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión, móntelo en una caja eléctrica clasificada como «Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15,9 kg) o menos», y utilice los tornillos de montaje suministrados con la caja eléctrica y/o fíjelo directamente a la estructura del edificio. La mayoría de las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de alumbrados puede que no sean apropiadas para sostener el ventilador y deban ser reemplazadas. Consulte con un electricista cualificado en caso de duda.
3. ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, evite utilizar el ventilador con un dispositivo semiconductor para el control de la velocidad.
4. ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesión, no doble los soportes de las aspas cuando los instale en el que equilibran las aspas, o cuando limpie el ventilador. No inserte objetos entre las aspas en rotación.
5. PRECAUCIÓN - Todo el cableado debe realizarse cumpliendo con el Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 70) y los reglamentos de electricidad locales. La instalación eléctrica debería efectuarla un electricista acreditado.
6. Para reducir el riesgo de lesiones a personas, el ventilador debe montarse dejando un espacio mínimo de 2,13 m desde el lado inferior de las aspas hasta el suelo.
7. Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben reorientarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia el interior de la caja eléctrica. Los cables deben quedar apartados, con el conductor de tierra y el conductor de tierra del dispositivo a un lado de la caja eléctrica.
8. Tras someterlo a una serie de pruebas, se ha constatado que este aparato cumple los límites exigidos para dispositivos digitales pertenecientes a la Categoría B, según lo establecido en la sección 15 de la legislación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia. En caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias en las comunicaciones de radio.

LISTA DE PIEZAS

Desembale su ventilador de techo e identifique perfectamente sus componentes. Consulte la Fig. 1.

Fig. 1




1	Soporte mural x 1	11	Bombilla x 3
2	Florón x 1	12	• Tornillo para madera x 2
3	Tija con junta esférica x 1		• Tornillo para metal x 2
4	Tapa de perno y pasador x 1		• Arandela plana x 2
5	Perno x 1		• Arandela de resorte x 2
6	Pasador x 1	13	Tuerca de alambre x 6
7	Unidad del ventilador x 1	14	Cinta de equilibrado x 4
8	Tornillo para base de la lámpara x 3	15	Receptor x 1
9	Pantalla de lámpara x 1	16	Mando a distancia x 1 set
10	Kit de luz x 1		


INSTALACIÓN DEL SOPORTE MURAL

Si no hay una caja eléctrica ya instalada, instale una siguiendo estas instrucciones:

- Corte la corriente quitando los fusibles o bajando los disyuntores.
- Asegure la caja eléctrica (A) (no incluida) directamente a la estructura del edificio. Utilice los elementos y materiales de fijación apropiados (no incluidos). La caja eléctrica y su apuntalamiento deben ser capaces de soportar el peso del ventilador en movimiento (15,9 kg como mínimo). No utilice una caja eléctrica de plástico.
- Las imágenes más abajo muestran tres maneras diferentes de montar la caja eléctrica (A) (no incluida).



Img. 2



Img. 3



Img. 4

Este ventilador con sistema colgante puede ser instalado en un techo con una inclinación máxima de 20 grados. **Img. 4**


NOTA: Si está instalando el ventilador en un techo inclinado, puede que sea necesario utilizar una tija más larga para mantener el espacio necesario entre el extremo del aspa y el techo.

NOTA: El ventilador de techo debe instalarse en un lugar donde los extremos de las aspas queden a

300 mm como mínimo de las paredes y otros objetos.

NOTA: Para la instalación en techos inclinados, la abertura del soporte del ventilador (B) debe apuntar hacia el pico del techo.

Para colgar su ventilador donde ya haya un elemento de instalación pero sin vigas, puede que necesite instalar una barra para colgar (C) como la mostrada en la imagen 5. Asegúrese de que la barra de colgar que adquiera haya sido diseñada para usarse con ventiladores de techo.




Img. 5

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

Instalación de la tija

- 1) Pase la tija (5) a través del florón (4) y de la tapa del perno y el pasador (6).
- 2) Retire la junta esférica (2) aflojando el tornillo de fijación (3), inserte los cables del motor a través de la tija y, a continuación, vuelva a fijar la junta esférica a la tija.
- 3) Inserte la tija en el acoplamiento (7), alinee los orificios del acoplamiento con los orificios de la tija e inserte el perno (8). A continuación, inserte el pasador (9) en el extremo del perno.
- 4) Por último, fije la tija y el acoplamiento apretando los dos tornillos de fijación (10) del acoplamiento. Fig. 6

Fig. 6



CÓMO COLGAR EL VENTILADOR

Pase los cables de corriente (C) de la caja eléctrica del techo (B) por el centro del soporte mural del techo (D). Instale el soporte mural del techo (D) en la caja eléctrica (B) con los tornillos de montaje (F) incluidos con la caja eléctrica y las arandelas (E) incluidas con el ventilador. **Fig. 7**




Fig. 7




Fig. 8

Levante el conjunto del ventilador y móntelo en el soporte mural. Asegúrese de que la ranura de registro (A) de la bola de la tija esté posicionada sobre el tope (B) del soporte mural (C) para que el ventilador no pueda girar cuando esté funcionando. **Fig. 8**

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

Instalación del kit de luz

1. Afloje el tornillo (1) del soporte de la pantalla de la lámpara (3). Alinee los dos tornillos de ranura (2) con las ranuras de los orificios de la pantalla de la lámpara (4). **Fig. 9**
2. Gire la pantalla de la lámpara en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que los tornillos de ranura estén firmemente fijados en el extremo de las ranuras.
3. Vuelva a fijar el tornillo 1 al soporte de la pantalla de la lámpara. Apriete los tres tornillos. No apriete en exceso.




Fig. 9


- Fig. 10**



DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la corriente esté cortada en el cuadro de distribución.

Siga los pasos siguientes para conectar el ventilador al cableado doméstico. Utilice las tuercas de conexión de alambre suministradas con su ventilador. Asegure los conectores con cinta aislante. Asegúrese de que no haya hilos de cable o conexiones sueltos.



1. Conecte el cable de fase doméstico (negro) al cable de entrada del receptor (negro, CA EN L) como muestra la **Fig. 11**.
2. Conecte el cable neutro doméstico (blanco) al cable de entrada del receptor (blanco, CA EN N).
3. Conecte el cable de tierra doméstico al cable de tierra del soporte del ventilador (verde) y al cable de tierra del cuerpo del ventilador.
4. Conecte el cable de salida del receptor (negro, A MOTOR L) al cable de entrada de fase del motor (negro, A MOTOR L).
5. Conecte el cable de salida del receptor (blanco, A MOTOR N) al cable de entrada de neutro del motor (blanco, A MOTOR N).
6. Conecte el cable de salida del receptor (azul, PARA LUZ) al cable de entrada de fase de la luz del ventilador (azul, PARA LUZ).
7. Tras conectar los cables, apártelos unos de otros de manera que los cables verdes y blancos queden a un lado de la caja eléctrica y los cables negro y azul queden al otro lado.
8. Oriente las tuercas de alambre hacia arriba y empuje los cables hacia el interior de la caja eléctrica.

CÓMO FINALIZAR LA INSTALACIÓN

Deslice hacia arriba y alinee el florón con el soporte mural. Asegúrese de que todo el cableado eléctrico quede insertado dentro del florón y de que los cables no se dañen durante este paso. Fije el florón al soporte del colgador utilizando los tornillos suministrados.




Fig. 12

MODO DE EMPLEO DEL VENTILADOR DE TECHO

COLOCACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIP

Cuando haya dos o más ventiladores próximos, tal vez desee ajustar el transmisor/receptor de cada ventilador con un código diferente, de manera que el funcionamiento de un ventilador no afecte al de otro.

Los interruptores DIP del receptor se encuentran ubicados sobre la superficie plana del receptor. Los interruptores DIP del transmisor se encuentran en el compartimento de la batería. **Fig. 13.**

NOTA: Asegúrese de que se haya desconectado la alimentación a los cables de corriente antes de establecer el código.

NOTA: Antes de cambiar los ajustes de los interruptores DIP, asegúrese de que la batería no esté conectada al transmisor.




Fig. 13




Fig. 14

Cambie la posición de los interruptores DIP en el transmisor remoto y el receptor. Asegúrese de que los interruptores DIP coincidan en el receptor remoto y en el transmisor. Si no coincidieran, el transmisor no funcionará. Fig. 14

ICONOS EN LA PANTALLA DE LCD REMOTA




Fig. 15

Icono de ajuste de temperatura de modo auto

- 1) Indica la temperatura a la que se pondrá en marcha el ventilador cuando el ventilador esté ajustado en la función FAN AUTO (Ventilador automático).
- 2) Indica la hora a la que se apagará el ventilador cuando el ventilador esté ajustado en la función FAN TIMER (Temporizador del ventilador).
- 3) El icono pasará del ajuste de la temperatura al ajuste del temporizador cada dos segundos automáticamente.

Icono de ajuste de temperatura ambiente

- 1) Indica la temperatura ambiente.
- 2) Indica la hora a la que se apagará la luz cuando la luz esté ajustada en la función LIGHT TIMER (Temporizador de luz).
- 3) El icono pasará del ajuste de la temperatura al ajuste del temporizador cada dos segundos automáticamente.

Icono de batería baja

Cuando el icono de batería baja parpadee, esto significará que el nivel de potencia de la batería es bajo. Sustituya las baterías inmediatamente.

Icono de velocidad del ventilador

Muestra el nivel de velocidad en el que se encuentra el ajuste del ventilador (alta, media, baja, desactivada).

Icono de modo de funcionamiento del ventilador

Indica que el ventilador está ajustado en modo MANUAL o en modo FAN AUTO (Ventilador automático).

Icono de estado de iluminación

Muestra si el ajuste de la iluminación se encuentra en ON (Activado) u OFF (Desactivado).

BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA




Fig. 16

FAN AUTO: Pulse este botón para pasar del modo FAN AUTO (Ventilador automático) al modo MANUAL.

FAN: Pulse este botón para ajustar el funcionamiento del ventilador en la velocidad HIGH (Alta) – MEDIUM (Media) – LOW (Baja) – OFF (Desactivado).

FAN TIMER: Pulse este botón para que el ventilador se apague a la hora ajustada automáticamente.

LIGHT TIMER: Pulse este botón para que la luz se apague a la hora ajustada automáticamente.

Pulse y mantenga presionado este botón durante 10 segundos para cambiar entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

LIGHT DELAY: Pulse este botón para activar la función de retardo de luz, que apagará la luz 3 minutos

más tarde.

UP: Ajuste + de la temperatura y el tiempo

DOWN: Ajuste - de la temperatura y el tiempo

LIGHT switch: Pulse este botón para encender o apagar la luz.

Uso de la función FAN AUTO

Pulse el botón **FAN AUTO** para activar la función FAN AUTO (Ventilador automático) y, a continuación, pulse los botones **UP/ DOWN** (+/-) para ajustar la temperatura deseada. El ventilador funcionará en las velocidades HIGH (Alta), MEDIUM (Media), LOW (Baja) u OFF (Desactivado) automáticamente mediante la comparación con la temperatura ambiente del modo siguiente:

La temperatura ambiente es inferior a la temperatura seleccionada: -----> OFF

La temperatura ambiente es superior a la temperatura seleccionada en 0 °C -----> LOW

La temperatura ambiente es superior a la temperatura seleccionada en 2 °C -----> MED

La temperatura ambiente es superior a la temperatura seleccionada en 4 °C -----> HI

Pulse de nuevo el botón **FAN AUTO** para desactivar la función FAN AUTO (Ventilador automático).


Uso de la función FAN/ LIGHT TIMER

Pulse los botones **FAN TIMER / LIGHT TIMER** para activar la función del temporizador y, a continuación, pulse los botones **UP / DOWN** para ajustar el tiempo deseado. El ventilador y la luz se apagarán a la hora ajustada.

INSTALACIÓN DEL PORTAMANDO

Instale el soporte en la pared con los dos tornillos suministrados y cuelgue el transmisor junto al soporte.

Fig. 17



FUNCIÓN DE INVERSIÓN

Su ventilador de techo puede funcionar tanto en modo de ventilador como en modo de ventilador inverso.

Modo de VERANO: El conmutador de inversión deberá estar en la posición “LEFT” (Izquierda) (VERANO) para que el ventilador gire en el sentido contrario de las agujas del reloj. El flujo de aire se dirigirá hacia abajo para la refrigeración en verano.

Modo de INVIERNO: El conmutador de inversión deberá estar en la posición “RIGHT” (Derecha) (INVIERNO) para que el ventilador gire en el sentido de las agujas del reloj. El flujo de aire se dirigirá hacia arriba para ayudar en la circulación del aire caliente, para la conservación de energía durante el invierno.





Fig. 18



DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

BAMBOLEO:


NOTA: Los ventiladores de techo tienden a moverse cuando están funcionando debido a que están montados sobre una arandela de goma. Si el ventilador está montado rígidamente al techo, se podrían generar unas vibraciones excesivas. Unos pocos centímetros de movimiento es bastante aceptable y NO indica que haya un problema.

PARA REDUCIR EL BALANCEO DEL VENTILADOR: Compruebe que todos los tornillos que fijan el soporte del ventilador y la tija esté bien apretados.

CÓMO EQUILIBRAR UN VENTILADOR DE TECHO QUE SE BALANCEA:

Para su comodidad, se incluye un Kit de equilibrado. Siga este procedimiento cuando equilibre el ventilador:

- 1) Instale el ventilador sin el kit de iluminación antes de equilibrar el ventilador.
- 2) Defina la placa base en cuatro áreas (puntos A, B, C y D). Utilice un peso del kit de equilibrado para pegarlo ligeramente en el borde de la placa base (punto A). Si el bamboleo empeorara, retire el kit de equilibrado y péguelo ligeramente al lado opuesto (punto C). Si el balanceo empeorara, vaya al punto adyacente B o D. Si el bamboleo se redujera, péquelo de forma segura sobre el peso de dicha ubicación en la placa base.
- 3) Una vez equilibrado el ventilador, monte el kit de luz en la base de iluminación.



RUIDO:

En los momentos de silencio (sobre todo por la noche), se pueden escuchar ruidos tenues ocasionalmente. Las ligeras fluctuaciones de la corriente y las señales de frecuencia eléctrica superpuestas en el control del agua caliente durante las horas no punta, puede causar cambios en el ruido del motor del ventilador. Esto es algo normal. Por favor, permita un período de rodaje de 24 horas, transcurridos los cuales la mayoría de los ruidos asociados con su nuevo ventilador deberían desaparecer. Todos los motores eléctricos son audibles hasta cierto punto. Entienda que esto no es un fallo del producto y, por lo tanto, no está cubierto por la garantía.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1) La limpieza periódica de su ventilador de techo es el único mantenimiento que se requiere. Utilice un cepillo blando o un paño que no deje pelusa para no arañar el acabado de pintura. Por favor, corte la corriente cuando haga esto.
- 2) No utilice agua cuando limpie su ventilador de techo. Esto podría dañar el motor o las aspas y crear la posibilidad de una descarga eléctrica.
- 3) El motor tiene un rodamiento con lubricación permanente, por lo que no es necesario engrasarlo.

NOTA: Corte siempre la corriente antes de limpiar el ventilador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones del ventilador	Velocidad	Voltios (V)	Amperios (A)	Vatios (W)	RPM	CFM	CFM/W	Peso neto (lb)	Peso bruto (lb)	C.F.
48"	Extra alta	120	0,48	55,12 W	230	4252,49	77,14	28,2	34,4	4,1
	Moderadamente alta	120	0,40	28,78 W	175	2858,96	99,33	28,2	34,4	4,1
	Baja	120	0,28	12,38 W	125	1594,14	128,76	28,2	34,4	4,1

Éstas son medidas aproximadas. No incluyen datos de ninguna de las lámparas o luces que van instaladas al ventilador de techo.

GARANTÍA

El ventilador en su conjunto está cubierto por una garantía de 2 años. Por favor, consulte la tarjeta de garantía para más información.