



Panel-Ready Built-In Refrigerator
Réfrigérateur encastrable prêt pour panneau


Who we are ?

At Ca'Lefort, our commitment goes beyond just selling products - we create a way of life. Our journey began with a passion for living well. We believe that every moment deserves to be savored in the finest way. Each detail of our wine and beverage coolers is meticulously crafted to provide a refined storage and cooling experience.

"Keep it fresh, keep it cool" is our unwavering principle, embodying our core values of delivering the optimal storage solutions to ensure your drinks stay crisp and refreshing. Whether you're celebrating a special occasion or enjoying everyday moments, Ca'Lefort will be your perfect companion, adding a touch of sophistication to your lifestyle.

Experience Ca'Lefort, where impeccable design, uncompromising quality, and a relentless pursuit of perfection converge to elevate your lifestyle. We are not just a brand, but your trusted lifestyle partner.

 facebook.com/calefort.official

 twitter.com/calefortmarket

 youtube.com/@calefortmarketing

 pinterest.com/calefort_official/

 instagram.com/calefort_official/

CONTENTS

/ STRUCTURE SCHEMATIC DIAGRAM

01 ENVIRONMENTAL PROTECTION

02 PRECAUTIONS AND SAFETY INSTRUCTIONS

05 EFFECTIVE ENERGY SAVING

05 FUNCTIONAL OPERATION

06 CORRECT TEMPERATURE

08 ALARMS

10 HOW TO USE THE FREEZER AND PRECAUTIONS

11 REFRIGERATING FREEZING AND STORING FOOD


12 CLEANING AND MAINTENANCE

13 TROUBLESHOOTING GUIDE

14 NOISE

15 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THIS PRODUCT

29 PRODUCT PARAMETERS




BCD-275WA2EQ STRUCTURE SCHEMATIC

- 1.Main control screen
- 2.LED surface light source
- 3.Shelf
- 4.Fruit and vegetable box
- 5.Three-speed variable temperature control panel
- 6.Three-speed variable temperature drawer
- 7.Upper bottle holder
- 8.Middle bottle holder (optional)
- 9.Lower bottle holder
- 10.Odorless partition
- 11.Freezing area light switch
- 12.Freezing drawer


*Specific configuration to prevail in kind

BC-308WA1EQ STRUCTURE SCHEMATIC



- 1.Main control screen
- 2.LED surface light source
- 3.Shelf
- 4.Fruit and vegetable Shelf
- 5.Fruit and vegetable box
- 6.Humidity setting knob
- 7.Moisturizing drawer (large)
- 8.Freezer drawer
- 9.Upper bottle holder
- 10.Middle bottle holder (optional)
- 11.Lower bottle holder
- 12.Bottom bottle holder

BD-276WA1EQ STRUCTURE SCHEMATIC



- 1.Main control panel
- 2.Freezing flap
- 3.Middle drawer
- 4.Large drawer
- 5.Bottom drawer

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Handling of packaging materials

The packaging materials used for transportation and protection meet environmental standards and are generally recyclable. Properly dispose of any plastic packaging, such as bags, and keep them away from infants and children to prevent choking hazards. We encourage recycling these materials rather than discarding them.

Freestanding and Built in installation

Appliances and electronic devices often contain specialized materials that, if improperly handled or discarded, may negatively impact human health and the environment. However, these materials are indispensable for the proper functioning of your electrical equipment. Therefore, do not dispose of your old equipment with household waste. Please take your old equipment to your local community's garbage collection or recycling center for proper disposal, or seek advice from your dealer. Ensure that old machines to be disposed of are stored properly and do not pose a danger to children. Before disposal, the old appliance should be unplugged or disconnected from the power supply by a qualified person. Do not dispose of the old refrigerator before taking it to an authorized recycling center or during transport. The piping on the back of the refrigerator must not be damaged before or during transportation to the recycling center. This precaution prevents the refrigerant in the pipes and the oil in the compressor from leaking out and contaminating the environment.



Name and content of hazardous substances

	Hazardous substance					
	lead (pb)	mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenylethers (PBDE)
Compressor	X	○	○	○	○	○
Condenser and evaporator	○	○	○	○	○	○
Insulation and refrigerant	○	○	○	○	○	○
Metal Structural Parts (Side Plates / Compressor Plates etc.)	○	○	○	○	○	○
Screws and Nuts	○	○	○	○	○	○
Wires (power / connection cables)	○	○	○	○	○	○
Plastic parts (interior / door seal / top cover / handles, etc.)	○	○	○	○	○	○
Interior parts (shelves / drawers / racks / etc.)	○	○	○	○	○	○
Controls (PCB boards / thermostats, etc.)	X	○	○	○	○	○
Display components	○	○	○	○	○	○
Freshness preservation devices	○	○	○	○	○	○
Fans and motors	X	○	○	○	○	○
Packaging parts (carton / foam / instructions, etc.)	○	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with SJ/T11364.

○ Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirements specified in GB/T26572.

X Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the part exceeds the limit requirements specified in GB/T26572.



The "environmental protection use period" of this product is 15 years, which is specified by the company in accordance with the design characteristics of the product. Only 15 years are allowed under The "Environmental Use Period" is valid only when the product is used under normal conditions as described in the product's instruction manual.

PRECAUTIONS AND SAFETY INSTRUCTIONS

This product complies with all relevant local and national safety regulations. However, improper use may result in personal injury or damage to the appliance.

To avoid accidents or damage to the appliance, please read this manual carefully before installation and first use this instruction manual.

This manual contains important information on the installation, safety, use and maintenance of this product. Please keep this manual in a safe place and leave it with future users.

-The unit is supplied with a power cord with a standard plug for direct connection to a 115V, 60HZ single-phase alternating current.

-The power supply parameters of this product are marked on the nameplate; please ensure these parameters are compatible with your home's power supply.

-Use a suitable and easy-to-operate switched socket for power connection. To ensure safe use, it is recommended to install an appropriate earth leakage circuit breaker (RCD).

-Do not connect this product to the mains via a terminal block, as it cannot guarantee full compliance with the appliance's safety requirements (e.g., risk of overheating).

-Do not connect the appliance to a reversing converter or use an adapter plug, as these may damage the appliance's electronics.

Children - Safety

Not a Toy:

This device is not a toy! To avoid the risk of injury, do not allow children to play on or near the appliance or tamper with its operating parts. Do not allow children to climb on the door or shake it. Always supervise your children during use.

Use by Older Children:

The use of the appliance by older children is only permitted under the following conditions:

Clearly explain how the appliance works.

Ensure they can use it safely and are aware of the potential dangers of improper use.

Correct application

This product is intended for household use only and is designed for the refrigeration of food and beverages, as well as the storage of deep-frozen foods and the freezing of fresh foods.

The manufacturer does not endorse any other use, and using this product for any other purpose may result in a hazard.

The manufacturer is not responsible for damage caused by incorrect or improper use.

This product is not intended for use by persons (including children) who are physically, mentally, or intellectually impaired, nor is it suitable for use by inexperienced or uneducated persons unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by someone responsible for their safety.

Technical Safety

Pre-Installation Check:

Before installation, inspect the unit's housing for any visible damage. Installation and use of damaged equipment are strictly prohibited, as damaged equipment can be dangerous.

Power Cord Safety:

If the power cord is damaged, it must be replaced by a service technician authorized by the manufacturer to ensure user safety.

Refrigerant Information:

The machine uses an environmentally friendly natural gas refrigerant: Isobutane (R600a). While isobutane is flammable, it does not harm the ozone layer or significantly contribute to greenhouse gas emissions. However, the use of this refrigerant may slightly increase the appliance's operating noise. In addition to the compressor, you may also hear the sound of refrigerant flowing through the system. This is normal and will not affect the refrigerator's performance.

Handling and Transport:

Extreme care must be taken when transporting and installing the unit to avoid damaging any part of the cooling system. In the event of a refrigerant leak, eye damage is possible. If damage to the cooling system is detected, please:

Avoid open flames and anything that may produce sparks.

Disconnect all power sources.

Ventilate the room where the unit is located for a few minutes.

Contact the service department for advice.

Installation and Power Connection:

Safe installation and power connection can only be ensured if the instructions in the operating and installation manuals are strictly followed.

Electrical Safety:

The electrical safety of this product can only be ensured if current local and national safety regulations are followed, and the appliance is connected to an effective grounding system. It is particularly important to carry out regular checks on this basic safety requirement. If there is any doubt, you should have the electrical wiring in your home inspected by a qualified electrician.

The manufacturer is not responsible for any damage to the appliance or personal injury (e.g., electric shock) caused by a lack of or poor grounding.

Authorized Repair Work:

Repair work during the warranty period may only be carried out by service technicians authorized by the manufacturer. Failure to adhere to this requirement will void the warranty.

Safety During Maintenance:

Installation, maintenance, and repair work must be carried out only after disconnecting the power supply to the appliance.

The power supply to the appliance can be completely

disconnected in the following ways:

By switching off the wall outlet and unplugging the appliance.

By removing the fuse from the fused branch circuit socket.

By removing the mains fuse.

Use of Genuine Parts:

Damaged parts must be replaced with genuine manufacturer's parts. Only genuine parts can ensure compliance with the machine's safety standards.

Pest Control:

In areas that may be infested with cockroaches or other pests, take special care to keep the unit and its immediate surroundings clean. Any damage caused by pests will not be covered by the warranty.

Refrigerant Information and Handling Isobutane (R600a) Refrigerant:

The appliance contains isobutane (R600a) within the wine cooler circuit, a natural gas with a high level of environmental compatibility, though it is flammable.

During transportation and installation, ensure that none of the components of the wine cooler circuit are damaged.

If the circuit is damaged, avoid open flames and sources of ignition, and thoroughly ventilate the room where the appliance is located.

Refrigerant Circuit:

The refrigerant isobutane (R600a) is also contained within the refrigerator circuit of the appliance. This natural gas is environmentally friendly but flammable.

During transportation and installation, ensure that none of the components of the refrigerant circuit are damaged.

WARNING:

The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose the appliance to flames.

Proper Use

Do not touch frozen food with wet hands, as your hands may stick to the frozen food.

Do not refreeze thawed or partially thawed food. Thawed food must be used as soon as possible to prevent nutrient loss and spoilage.

Do not store flammable or explosive items, or any items containing compressed gases (e.g., aerosol cans), in the refrigerator. The thermostat may spark when activated, causing a fire.

Do not use any electrical appliances, such as an ice cream maker, inside the refrigerator to avoid the risk of fire and explosion.

Storage of Alcoholic Beverages:

If you want to store alcoholic beverages with a high alcohol content in the refrigerator, make sure they are sealed and placed vertically.

Storage of Carbonated Drinks:

Do not store bottles or cans containing carbonated drinks or liquids in the freezer.

Carbonated beverages or liquids can freeze and cause the can or bottle to burst.

Quick Cooling:

To cool a beverage quickly in the freezer, make sure it is not left in the freezer for more than one hour, or the container may burst. Be cautious of potential injury or damage to the appliance.

Food Safety:

Be aware of the expiration date listed on the food package to avoid food poisoning.

Disposal of Refrigerator:

While the refrigerator is awaiting disposal, do not damage any parts of its plumbing system, such as:

Puncturing the refrigeration tubes in the evaporator

Scratching the surface coating

Defrosting:

Do not place electric heating devices or candles in the refrigerator for defrosting, as this will damage the plastic parts inside the refrigerator.

Do not use defrosting sprays or deicer agents, as they may damage plastic parts or cause harmful gases to build up, which is hazardous to your health.

Door Seal and Storage Precautions:

Do not apply any grease to the door seal, as it will deteriorate over time and cause leakage.

Do not store cooking oil on the inside of the freezer door.

Ventilation:

Do not block the refrigerator vents, as this will reduce the efficiency of the refrigerator, increase power consumption, and cause damage to the appliance.

Climate Suitability:

This product is designed to be used only in specific climates (depending on the ambient temperature).

Do not use it in a climate other than the one for which it is designed.

Cleaning:

Do not use steam cleaning equipment to clean the refrigerator. High-pressure steam can erode electrical components and cause short circuits.

If refrigerant is spilled, it will cause eye damage, frostbite on the skin or cause combustion.

The manufacturer is not responsible for damage caused by failure to follow precautions and safety instructions

Disposing of stock Machine

Use of Sharp Objects:

Do not use sharp-edged objects for the following:

- Removing frost
- Cutting frozen food


These actions can damage the evaporator and cause irreparable harm to the refrigerator.

EFFECTIVE ENERGY SAVING


	Normal Power Consumption	Increased Power Consumption
Installation location	Well-ventilated room	Closed, unventilated room
	Avoid direct sunlight	Direct sunlight
	No heat source nearby (e.g. stove, oven)	Heat source nearby (e.g. stove, oven)
	The recommended ambient temperature is 68°F (20°C).	Higher ambient temperature indoors.
Setting accurately Temperature of the refrigerator (digital display)	fridge compartment 36°F~46°F (2°C~8°C)	Higher temperature setting: the lower the temperature set in the refrigerator, the higher the power consumption
	Variable room 32°F (0°C) 、 36°F (2°C) 、 39°F (4°C)	
	Freezer compartment 7°F~ -11°F (-14°C ~-24°C)	
usage	Open the refrigerator door only when needed Close the door as quickly as possible.	Repeated and prolonged opening of the refrigerator door leads to cold air loss and reduced cooling efficiency.
	Store food in an organized manner	Disorganized food storage increases the time needed to find items, resulting in the door staying open longer.
	Wait for hot foods and beverages to cool down before putting them in the refrigerator	Placing hot food directly into the refrigerator forces the compressor to run longer and more frequently, increasing energy consumption.
	Cover or wrap food properly before storing it in the refrigerator.	Spilled or uncovered liquids may evaporate or condense, raising the internal temperature and affecting performance.
	Thaw frozen foods in the freezer.	
	Don't put in too much food to allow for air circulation	

FUNCTIONAL OPERATION


BCD-275WA2EQ



BD-276WA1EQ



BC-308WA1EQ



1. Power Switch

Turn On: Press and hold for 3 seconds. The appliance will start running, and the indicator light will turn on.
Turn Off: Press and hold for 3 seconds. The appliance will stop running, and the indicator light will turn off.
(Note: This operation does not affect the main power supply.)

2. Door Alarm

If the door remains open for too long, an alarm will sound.
To silence: Touch any button. The alarm will stop, and the indicator light will turn off.

3. Quick Cooling Mode

Activate: Touch the button to enable. The indicator light will brighten, and the temperature will drop to the lowest setting. Deactivate: Touch again to turn off. The indicator light will dim.

4. Freezer Temperature Control

Press the button once to enter freezer temperature adjustment mode (indicator light will turn on).
Press again to cycle through temperature settings.

5. Fridge Temperature Control

Press the button once to enter fridge temperature adjustment mode (indicator light will turn on).
Press again to cycle through temperature settings.

6. Holiday Mode

Activate: Touch the button to enable (indicator light brightens). Deactivate: Touch again to turn off (indicator light dims).

7. °C / °F Switch

Press the button to toggle between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F). Default display: °C.

8. Display Icons

Refrigerated Zone: Upper icon lit = cooling active.
Alternate Temperature Zone: Lower icon lit = different temperature setting.

-Celsius / Fahrenheit Icon: When the °C icon lights up, the temperature in the display area is shown in Celsius. When the °F icon lights up, the temperature is shown in Fahrenheit.

-Temperature Display Icon: The number indicates the temperature currently set for the refrigerator or freezer compartment, displayed in either Fahrenheit or Celsius.

Function Introduction:

Demonstration Mode: To enter the demonstration mode, press and hold "Freeze +" and "Freeze -" simultaneously within 3 minutes of powering on. After 3 seconds, the display will enter demonstration mode. In this mode, the compressor will not cool, but other operations will remain normal. Disconnect the power supply to exit this mode.

☆ Before first use

- Remove the protective film after the refrigerator is properly installed or embedded.
- Clean the inside of the refrigerator and its accessories with warm water and a little dish soap, then dry with a soft cloth.

IMPORTANT NOTE

To ensure that the appliance functions correctly, after transporting the refrigerator to the installation location, allow it to stand for 2 hours before connecting it to the power supply.

☆ Activated carbon ceramic parts

Place the activated charcoal ceramic pieces inside the sterilizer holder, and then place the sterilizer holder on the shelf inside the freezer. (Available in certain freezer models).

☆ Operating the machine

To operate the unit, gently touch the sensor buttons with your finger.

☆ Power On

To activate the refrigerator from standby mode, press and hold the power button for 3 seconds to turn on the control panel, interior lighting, and initiate normal cooling operation.

Press and hold  the button for 3 seconds, the display lights up, and the refrigerator starts working.

☆ Set temperature

After starting up, the refrigeration and freezing indicator light is lit, and the icon shows the setting temperature of the refrigeration or freezing area.



Fridge tempt icon




Freezer tempt icon




Fridge tempt icon



Freezer tempt icon

When you touch the temperature button  in the freezing zone for the first time, the temperature display area will change to the temperature of the freezing chamber, and the temperature display icon of the freezing chamber will light up. By tapping or increasing or decreasing the temperature, the temperature of the freezing chamber can be adjusted from 7°F~-11°F (-14°C ~-24°C).

Touch the temperature button  in the cold storage area for the first time, and the temperature display area will change to the temperature in the cold storage room. The temperature display icon in the cold storage room will light up. By tapping or adding or reducing the temperature, the temperature in the cold storage room can be adjusted from 36°F~46°F (2°C~8°C).

☆ Quick cooling and freezing functions


Press the ✱ button to activate Quick Cooling mode. The button indicator will light up gradually (from dim to bright), signaling that the refrigerator has entered maximum cooling at 36°F (2°C). The inverter compressor will automatically increase its speed to achieve faster cooling performance.

Once the quick cooling function is enabled, adjusting the temperature or entering another mode will exit the quick cooling function.

This function is primarily used when a large number of ingredients need to be rapidly cooled in the refrigerator. It helps improve the freshness and preservation cycle of the ingredients.

Note: The quick-freezing function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer room. If you freeze a large amount of food at one time, it is recommended that the user set the quick-freezing function 24h in advance to reduce the freezer to a lower temperature before adding the food. Currently, the freezing speed of the freezer is increased, which can quickly freeze food, effectively lock food nutrition, and facilitate storage.

☆ Activating Holiday Mode:

Tap the button  to activate holiday mode. The icon will change from dim to bright, indicating that the holiday function is active. In this mode, the refrigerating and freezing areas operate at the highest temperature settings: the refrigerator is set to 46°F (8°C), and the freezer is set to 7°F (-14°C).

Purpose of Holiday Mode:


The holiday function is intended for short-term travel or similar situations where a more energy-efficient operation is desired. Be mindful of the storage time for food in the refrigerator to prevent deterioration.

Deactivating Holiday Mode:

To exit holiday mode, tap the icon  again, which will then dim.

☆ Alarm

Alarm Activation:

When a default alarm event occurs (such as the door not being closed) on the main control board, the alarm indicator will blink , and the buzzer will sound.


Silencing the Alarm:

Press the alarm button to stop the beeping. The light will remain slightly on, and "DA" will continue to display in the temperature setting area.

☆ Celsius / Fahrenheit switch

The refrigerator can convert the temperature to Fahrenheit Celsius. When the C/F temperature of °C is displayed, you can switch the display to C/F °F by tapping the button. Again, you can convert it to °C by tapping the button.

☆ Power off

To enter standby mode while the refrigerator is operating, press and hold the  power button for 3 seconds. This will:

Deactivate all cooling operations

Turn off the control panel lights and indicators

Maintain electrical connection in standby mode

☆ CORRECT TEMPERATURE

Importance of Correct Temperature:

Setting the right temperature is crucial when storing food in the refrigerator. If food is not stored at the correct temperature, microorganisms can cause it to spoil rapidly. Temperature affects the rate at which microbes grow and reproduce. Lowering the temperature can reduce the growth and reproduction rate of microorganisms.

Conditions Causing Temperature Rise:


- The following conditions can cause the temperature inside the refrigerator to rise:
 - Opening the refrigerator door frequently and leaving it open for too long.
 - Overloading the refrigerator with too much food.
 - Storing food that is too warm.
- High ambient temperature around the refrigerator.





Design and Ambient Temperature:

The refrigerator is designed for a specific ambient temperature (climate type). Do not use the refrigerator in unsuitable ambient temperatures.

☆ Three gear variable temperature cooling function

The refrigerator features a 3-speed adjustable temperature drawer in the chilled compartment. After unlocking (3-second hold), select your preferred temperature setting - each mode is indicated by a corresponding blue LED light, confirming the active temperature zone is operational.



1. Press and hold  the unlock button for 3 seconds to activate adjustable temperature settings.
2. Touch  the preservation button, this temperature zone works at 32°F (0°C), suitable for storing fresh vegetables and so on.
3. Touch  the drink button, this temperature zone works at 36°F (2°C), suitable for storing drinks.
4. Touch  the fruit button, this temperature zone works at 39°F (4°C), suitable for storing fruits and so on. For fresh food that is not particularly sensitive to cold, the optimal storage temperature is between 32.0°F (0°C) and 39°F (4°C). By placing these foods in an insulated area, the spoilage process will be slowed down and food can be stored for a longer period without compromising freshness than in a traditional freezer

☆ Long shutdown

If you do not need to use the refrigerator for an extended period, such as during a vacation, follow these steps:

- Cut off the power supply to the refrigerator.
- Turn off the wall electrical outlets and unplug them.
- Empty the refrigerator and leave the door slightly open to ensure it remains ventilated and dry.

If you are away from home for a long time, the refrigerator is turned off but not emptied, and the refrigerator door is closed, the inside of the refrigerator may develop mold and smell.

☆ SIREN

Door alarm

Activation:

If the refrigerator door is left open for more than 2 minutes, an alarm will sound. The alarm off button will flash.

Deactivation:

Once the door is closed, the alarm will stop sounding, and the indicator will return to its original state.

Additional Note:

If the refrigerator door remains open for 7 minutes, the refrigerator will automatically turn off the interior light and re-cool the unit to prevent the internal temperature from rising too high.

☆ Turn off the alarm in advance

If the alarm sound is disturbing, you can turn off the alarm early by pressing the alarm off button. This will stop the alarm from sounding.

■ Press the alarm off button. The alarm will stop sounding.


HOW TO USE THE REFRIGERATOR AND PRECAUTIONS

☆ Precautions in fridge area

The refrigerator compartment is mainly for short-term storage or ready-to-eat food. Although the temperature can be adjusted to maintain a range between 36°F (2°C) and 46°F (8°C), it is not designed to keep food fresh for extended periods. Therefore, the fridge is best used for short-term storage.

Recommended storage range for various foods

Due to the cold air circulation in the refrigerator, the temperature can vary in different areas. It is recommended to store different types of food in specific temperature zones to ensure optimal freshness and preservation.



☆ Storage zones for various foods instruction

A	Beverages, cooked food, cheese, canned food, fruits and vegetables, cakes, fresh milk, wagyu, salmon, sashimi, etc
B	Vegetables, dry ingredients and other odorous ingredients
C	32°F (0°C) fresh-keeping (store fish and meat eaten in the near future), beverages, fruits, etc
D	Dried abalone, dried squid, dried sea cucumber, etc
E	Lamb leg, Turkey, large New Year's pig, King crab, Australian dragon, large yellow croaker, etc
F	Frozen shrimp dumplings, dumplings, ice cream, etc
G	Bottled food, yogurt, eggs, etc
H	Dry ingredients, cheese sticks, butter
I	Fruit juice, wine, olive oil, etc

☆ Precautions for refrigerated food

1. Hot Food Precautions:

Always cool hot foods to room temperature before refrigerating. Direct placement of hot items will: Raise the refrigerator's internal temperature. Compromise other foods' freshness.

2. Food Preparation:

Clean and dry all items thoroughly before storage to maintain refrigerator sanitation.

3. Food Storage Protocol:

Seal all food containers airtight
Group by food category

Prevents cross-odor contamination and preserves freshness.

4. Loading Guidelines:

Maintain at least 1-inch spacing between items for proper air circulation. Overloading reduces cooling efficiency.

5. Liner Protection:

Prevent oil-based food contact with interior surfaces. Wipe oil stains immediately. Prolonged exposure may damage liner materials.

6. Wall Clearance:

Keep all food at least 2 inches from interior walls to prevent: Freeze damage to food. Ice buildup on surfaces.

FREEZING AND STORING FOOD

Maximum freezing capacity

To ensure that fresh food placed in the freezer can be frozen as quickly and thoroughly as possible, do not exceed the maximum freezing capacity. The nameplate on the machine indicates the maximum freezing capacity for a 12-hour period: "Freezing capacity 17 lbs / 12 hours."

☆ Frozen fresh food

Fresh food should be frozen as soon as possible to preserve its nutritional composition, vitamin content, appearance, and taste. If food is stored for too long before freezing, more water will be lost from its cells, leading to dehydration. During thawing, only a small amount of water is reabsorbed by the cells, with the rest remaining around the food. Quick freezing shortens the time it takes for cells to lose water, reducing dehydration. Since less water is lost, the food can more easily reabsorb water during thawing, leaving less water around the food after it is thawed.

☆ Store frozen food

When purchasing food for storage in the freezer, check the following:

- Whether the packaging is damaged.
- The temperature at which frozen food is stored in the store. If the storage temperature is higher than -18°C, the effective storage time of the food will be correspondingly shortened.
- Purchase other items first, then buy frozen food last. Wrap it in newspaper or place it in a freezer bag or box to take home. Store it in the freezer as soon as possible.

Do not refreeze food that has been partially or fully thawed. Thawed food should be eaten as soon as possible; otherwise, its nutrients will be lost quickly, and the food will spoil if left too long. Thawed food can be refrozen only after it has been cooked.

☆ Freezing method

Only freeze fresh food in good condition:

Suitable for Freezing: Fresh meat, poultry, game, fish, vegetables, flavored herbs, fresh fruit, dairy products, pastries, leftovers, egg yolks, egg whites, and a range of pre-cooked foods.

Not Suitable for Freezing: Grapes, lettuce, radishes, yogurt, mayonnaise, shelled eggs, onions, raw apples, and pears.

To retain the color, taste, and vitamin C of vegetables, they should be picked, washed, and lightly blanched in boiling water.

Only freeze fresh food in good condition in the refrigerator.

Freezing method Tips

-The following types of food are suitable for freezing: Fresh meat, poultry, game, fish, vegetables, flavoured herbs, fresh fruit, dairy products, pastries, leftovers, egg yolks, egg whites and a range of precooked foods.

-The following types of food are not suitable for freezing: Grapes, lettuce, radishes, yoghurt, mayonnaise, shelled eggs, Onions, raw apples and pears. -In order to retain the color, taste and vitamin C of vegetables should be picked and washed and lightly blanched with boiling water. The steps of light blanching are as follows:

Boil a large pot of water and, depending on the type of vegetable, submerge them in the simmering water for 2 to 3 minutes. Remove the vegetables and immediately place them in ice water to cool quickly. Drain the water, wrap the vegetables, and prepare them for freezing.

Freezing Meats:

Lean meats freeze more easily than fatty meats and can be stored for a relatively long time.

To prevent ribs, cutlets, patties, or pieces of meat from freezing together, use a layer of plastic freezer film to separate them during packing.

Seasoning and Freezing:

Do not season fresh food or blanched vegetables before freezing. You may lightly season foods that have already been cooked, but be aware that some seasonings may change their flavor after freezing.

Cooling Food Before Freezing:

Do not put hot food or drinks in the freezer. Doing so can cause already frozen food to melt and lead to a significant increase in electricity consumption. Allow hot food and drinks to cool before placing them in the freezer.

☆ Packaging

Divide food into multiple portions and freeze. Do not use the following packaging materials

- wrapping paper
- anti-oil paper
- cellophane
- garbage bag
- plastic shopping bag

During the freezing process, do not allow frozen food to meet fresh food that has just been frozen, or the frozen food may start to melt.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning Products:

Do not use cleaners containing abrasive ingredients, such as sand, soda, acid, chloride, or other chemical solvents. Avoid using "non-abrasive" cleaners, as they can tarnish the surface. Treat the stainless steel surface with a special stainless steel treatment agent.

Water Exposure:

Do not allow water to seep into electronic components or lighting. When cleaning the refrigerator, ensure that water does not flow into the sink and drain holes.

Cleaning Equipment:

Do not use steam cleaning equipment on the refrigerator. Steam can erode electrical components and cause a short circuit.

Nameplate:

Do not remove the nameplate inside the machine.

☆ Ventilation

The vents should be cleaned regularly with a brush or vacuum cleaner. If dust accumulates, it will cause the refrigerator's power consumption to rise.

☆ Door seal

Do not apply any grease to the door seal, they will make the seal aging, after a certain period of time leakage phenomenon

You should regularly clean the door seal with water and dry it with a soft cloth.

Maintenance of electrical equipment must be undertaken by qualified professionals and should strictly comply with current local and national safety regulations. Repairs and other operations performed by non-professionals may be dangerous. The manufacturer is not liable for unauthorized operations.

☆ Before cleaning

Turning Off the Refrigerator:

Turn off the refrigerator by switching off the wall electrical outlet and unplugging it.

Removing and Storing Food:

Remove all food from the refrigerator and store it in a cooler place.

Removing and Cleaning Parts:

Remove moving parts from the refrigerator, such as shelves, and clean them. The tray holder and storage box on the inside of the door can also be removed for cleaning.

☆ Cleaning Process

Clean enclosures, interiors, and accessories with lukewarm water and a little detergent. All accessories and shelves must be cleaned by hand. Clean the refrigerator at least once a month. After cleaning, wipe the outer shell, interior, and accessories with a damp cloth, then dry them with a soft cloth. Leave the refrigerator door open for a while to allow it to air out.

☆ After Cleaning:

Reinstall all shelves and accessories back into the refrigerator.

Place the food back in the refrigerator, close the door, plug it back into the electrical outlet, and restart the refrigerator. Activate the super freeze function to cool the freezer quickly. Once the freezer reaches a low enough temperature, place the food back in the freezer drawer and then reload the freezer. Turn off the super freeze function when the temperature in the freezer is stable at -0.4°F (-18°C)- 18°C or lower.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Instead of going through the manufacturer's service department, you can solve some common minor problems yourself.

If the following faults occur

- Q1** The freezer or fridge cannot be cooled.
Ensure that the refrigerator or freezer is activated. The temperature display should light up. Check whether the plug is inserted into the power socket and if the power socket switch is turned on. Verify whether the fuse is damaged or if the power fuse is blown. If it is, contact the manufacturer's service department.
- Q2** The freezer door cannot be opened because it has been opened and closed too many times.
This is not a malfunction. The suction created by repeatedly opening and closing the door can prevent it from being opened. Wait a few minutes and try again. The freezer door should then open easily.
- Q3** The temperature in the freezer or fridge is too low.
Select a higher temperature setting. Ensure that the refrigerator door is properly closed. Freezing large amounts of fresh food at once can cause the compressor to run for a long time, automatically lowering the temperature. Check if the quick cooling or quick-freezing function has not been turned off automatically.
- Q4** The compressor starts too often and runs for too long.
Check whether the vents are covered or have accumulated too much dust. Avoid opening the refrigerator door too often or adding too much fresh food at once. Ensure that the refrigerator door is properly closed.
- Q5** The temperature inside the refrigerator is not low enough.
Verify whether the temperature setting is too high and adjust it to a lower value. Avoid opening the refrigerator door too frequently or leaving it open for extended periods. Check for poor ventilation and any obstructions blocking the cabinet's heat dissipation vents. Ensure the refrigerator is not exposed to direct sunlight or positioned too close to heat sources like stoves and heaters.
- Q6** An error code appears when an electronic component fails.
Each code represents a failure in a different electronic part. If an error code appears, please contact our service team (service@calefort.com).

display code	fault type	display code	fault type
CE	Communication failure	EF	Freezer sensor fault
ER	Cold storage sensor failure	ED	The frost sensor is faulty
ES	Temperature variable sensor is faulty	EE	Ring temperature sensor is faulty
		2E	Fan communication failure

NOISE

noise	Cause of the noise
drone...	The hum of the engine (compressor). When the engine starts, the sound increases for a short time.
gurgle...	The refrigerant ant makes a gurgling sound as it circulates through the pipe.
click...	Thermo stats, relays, thermal protectors make a clicking sound when the engine is started or turned off.
hiss...	For multi-function refrigerators or frost-free refrigerators, you may sometimes hear the sound of air circulating inside the refrigerator.

Please note that the sound of the compressor and refrigerant circulating in the system cannot be avoided.

Noise that can be easily eliminated	Causes of noise and solutions
Click noise	Refrigerator is not placed smoothly: Use a level to readjust the refrigerator by raising or lowering the screw feet at the bottom of the refrigerator
	The refrigerator touches other appliances or furniture: Move it away.
	Drawers or bottle holders are not securely placed or leaning against each other: check all moving parts and reinstall them correctly.
	Whether bottles or containers are not properly placed or bumping into each other: Separate them.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THIS PRODUCT

To ensure that your refrigerator is working properly, follow these refrigerator installation steps.

☆ Precautions Before Installation:

Installation position

Do not install the refrigerator in direct sunlight, and do not install it near heating appliances such as cooktops, ovens or dishwashers.

Install power supply



- When installing the refrigerator, ensure that it is easy to plug in and unplug the power cord.
- To prevent unexpected power loss, plug the refrigerator's power cord into a dedicated outlet. Do not plug the power cord of any other electrical appliance into the same outlet used by the refrigerator. Never use an extension cord or a multi-outlet adapter, as the adapter may fall out of the wall outlet under the combined weight of several power cords.
- Refer to the nameplate on the left side of the refrigerator for the specific power requirements.

INSTALLATION

☆ Adjust the horizontal position of the refrigerator

You can adjust the refrigerator with the wrench provided front foot seat to adjust the horizontal position of refrigerator.

Unscrew bracket 1 from the hinge plate to raise the refrigerator.



Machine Size: A: 69.7" B: 22.0" C: 21.5"

☆ The door hinges are interchangeable



When the machine is delivered, the door hinge is installed on the right side. If you need to modify the door hinge to the left side, follow the instructions below.

To modify door hinges, you will need the following tools:


- A Phillips screwdriver
- A flathead screwdriver
- A wrench

It takes two people to change a door hinge.


Before you begin, make sure the door side shelves are cleared




Using a Phillips screwdriver, remove the screws from the door hinge at the arrow points on the door body, and then remove the door.




Pry open the necessary components using a flat-head screwdriver.




After prying open the decorative piece with a flat-head screwdriver, pull it out to the left, as shown in the picture.




Use a Phillips screwdriver to remove the screws from the door hinge.



As shown in the figure, use a flat-head screwdriver to pry the right cover plate from the gap on the right side, and then remove it.




Door hinges are divided into upper and lower hinges, referred to as hinges 1 and 2, respectively. When switching the door opening from left to right, replace the upper right hinge with the lower left hinge and the lower right hinge with the upper left hinge. The procedure is the same for both the upper and lower doors.





The left display decoration cover is a universal part for both the left and right sides. After changing the door, cover the non-hinge side with the left display decoration cover.



The figure shows the accessory materials included in the accessory kit. After changing to a left door opening, please assemble the left display decoration cover (part A) on the door hinge.



























Hinge the decorative piece and fasten it onto the hinge as shown in the figure below.

☆ Door-assembly


After replacing the door hinge, install the door body screws as shown in the picture.



☆ Spare parts list

1.Fixed foot pads  2 pcs	2.Gap adjuster-Mirror image  dual door(2pcs) single door(1pcs)	3.Clearance adjusting plate  dual door(2pcs) single door(1pcs)	4.Hanging board decorative cover  dual door(4pcs) single door(2pcs) installed
5.Mounting locating plate  dual door 2pcs (installed) single door 1pcs (installed)	6.Door side fixing plate cover  dual door (2pcs) single door (6pcs)	7.Door bottom fixing plate cover  2 pcs(single door) 4 pcs(dual door)	8.Screw hole covers  dual door 4 pcs (2pcs installed) single door none
9.Fixed foot cap  1 pcs	10.top hooking plate  1 pcs	11.sealing strip  2 pcs	12.freezer hook plate cover  1 pcs(installed)
13.fridge hook plate cover  dual door 1pcs (installed) single door none	14.Hinged cover  dual door 3pcs single door 1pcs	15.Screw hole small cap  dual door 4pcs single door 2pcs	16.Door hanging plate  dual door 2pcs (installed) single door 1pcs (installed)
17.fixing part  1 pcs	18.upper fixing part  1 pcs	19.door bottom fixed plate  2 pcs (single door) 4 pcs (dual door)	20.M5 head screw  8 pcs (single door) 12 pcs (dual door)
21.Door side mounting screws  ST4.2×10 16 pcs(single door) 6 pcs(dual door)	22.door setting plate screw  M4×10 8 pcs(single door) 10 pcs(dual door)	23.wood plate fixing screw  ST4×16 22 pcs(single door) 36 pcs(dual door)	24.display right side cover  1 pcs

☆ Cabinet cutting size schematic introduction



Cabinet Size (INCH)			
inner width	22.3 ~ 22.5	fridge door size	23.6 (According to the size of the opening cabinet) *42.8~42.9 (According to the size of the opening cabinet) *0.6
total depth	22.4		23.6 (According to the size of the opening cabinet) *28.3*0.6
inner height	69.9 ~ 70.0	freezer door size	The size of the wooden door is adjusted according to the width range of the cabinet


Note:

The product includes door hinges, so there is no need to punch holes or add extra hinges when installing the cabinet. However, if the power cord is designed to exit outside the cabinet, please leave holes for the cable.

If the door hanging plate is more than 2 meters in length or the weight of the hanging plate exceeds 97.0 lbs, it is recommended to add a pair of auxiliary hinges to the top of the hanging plate.

Please do not purchase auxiliary door hinges independently. If needed, contact our service team via email service@calefort.com

☆ Cabinet cutting size schematic introduction



Cabinet Size (INCH)			
inner width	22.3 ~ 22.5	Door size	Thickness of door panel 0.7-0.78 Door height 70.8 (half cover door), 71.3 (full cover roof)
total depth	22.4		
inner height	69.9 ~ 70.0		The size of the wooden door is adjusted according to the width range of the cabinet

Note:

The product includes door hinges, so there is no need to punch holes or add extra hinges when installing the cabinet. However, if the power cord is designed to exit outside the cabinet, please leave holes for the cable.

If the door hanging plate is more than 2 meters in length or the weight of the hanging plate exceeds 97.2 lbs, it is recommended to add a pair of auxiliary hinges to the top of the hanging plate.

Please do not purchase auxiliary door hinges independently. If needed, contact our service team via email service@calefort.com

☆ Preparation before installing the refrigerator

The factory default door opening direction is to the left. If you want to change it to open on the right, the upper and lower hinges can be installed on the opposite side. The direction of the switch is shown in the figure.

If the cabinet has a wall thickness of 0.39" mm, it is not necessary to install a clearance adjustment plate. If the cabinet has a wall thickness of 0.6" mm, a clearance adjustment plate will need to be installed.

Before transferring the decorative board, the frozen and refrigerated door panels must be removed first.






Diagram of hinge alignment




Enlarged view of the clearance adjustment plate

Place the top decoration cover on the wooden cabinet to check whether the width is suitable. If it fits, it can be directly installed on the refrigerator. If it does not fit, the top decoration cover can be shortened by cutting along the reserved gap, as shown in the picture.

Check that the top trim cover fits the width of the wooden cabinet



If the size is large, cut along the grooves on both sides of the top decoration cover to reduce the size, if the size is appropriate, skip this part





Shorten along the groove

Insert the top decoration cover into the convex part of the top of the U shell tightly, and fix both sides with screws after inserting tightly.

Install fixed feet and fixed foot pads

First, use a screwdriver to pry off the non-hinged display left cover plate from the side gap in the direction indicated by the arrow, and set it aside.




Then, secure the fixed foot in the upper and lower positions of the refrigerator with screws, and finally clamp the fixed foot pad onto the left end of the fixed foot.

The lower part of the fixed foot and fixed foot pad is installed




Fixed foot and fixed foot pad upper installation diagram



Mounting locating plate

Remove the mounting positioning plate from the door body and install the two removed mounting positioning plates on the top hinge and the bottom hinge. (Special Note: If a clearance adjustment plate is installed, you can skip this step.)



Install the upper part of the positioning plate




Install the lower part of the positioning plate

☆ Operation to put the refrigerator in the cabinet

1. Insert the power cable through the hole at the back of the cabinet. If the power socket is inside the cabinet, plug the refrigerator's power plug into the socket first, then place the refrigerator in the cabinet.



2. Move the refrigerator into the cabinet and adjust its front and back positions so that the fixed foot pad on the left and the gap adjustment plate on the right are flush with the front end of the cabinet side panel.

Note: Be careful not to pinch the power cord when moving the refrigerator. A damaged power cord could cause a fire.




3. Adjust the refrigerator's position so that the gap between the refrigerator and the cabinet is even on all sides.

4. Secure the hinge side with screws: first, fix the top hinge with one screw, then fix the bottom hinge with one screw. After installing the cabinet door, secure the remaining screws in the other holes of the hinges and tighten them.





5. Fix the upper and lower fixing feet and the foot pads to the cabinet side panels using wood screws.






☆ This section describes how to install a cabinet door

1. Remove the cold door hanging panel cover from the top of the cold door and keep the removed screws for later use. Then, adjust the door hanging plate on the refrigerator door so that it is 5mm from the top of the refrigerator door, as shown in the figure.




2. Use a ruler to measure the distance between the top of the cabinet and the center of the screw holes in the bottom row of the door mounting plate on the refrigerator door. Record this measurement as value A.





3. After measuring and recording the value, remove the adjustment bolts on both sides of the refrigerator door, then remove the door hanging plate for later use.

4. Place the refrigerated upper door panel face down on a clean table. Draw a center line, then draw a horizontal line from the top of the board downward. The distance from the top of the board should be value A, as shown in the figure below.





5. Place the refrigerator door hanging plate onto the refrigerator door panel. Align the row of screw holes on the door mounting plate with line A. Align the long hole in the middle of the mounting plate with the center line on the wooden panel. Once aligned, secure the door mounting plate to the wooden door panel using wood screws.




6. Fix the door side fixing plate with screws (21) on both sides. Then, loosely push the screws (23) onto the refrigerated door plate. Finally, secure the door side fixing plate to the refrigerated door, tighten the screws, and fasten the door side fixing member.

7. Adjust the cabinet door according to the cabinet door adjustment method. After the adjustment, connect the refrigerator door and the cabinet door with the fixing plate under the door body.




☆ This section describes how to adjust a cabinet door


1. Remove the freezer door panel cover from the top of the freezer door and set aside the screws for later use. Then, adjust the door hanging plate on the refrigerator door to 5mm from the top of the refrigerator door.




2. Use a ruler to measure the distance between the top of the cabinet and the screw holes in the bottom row of the door mounting plate on the refrigerator door. Record this measurement as value A.




3. After measuring and recording the value, remove the adjustment bolts on both sides of the refrigerator door, then remove the door hanging plate for later use.




4. Place the freezer door panel face down on a clean table. Draw a center line, then draw a horizontal line from the top of the panel downward. The distance from the top of the panel should be value A.




5. Place the removed hanging plate on the freezer door panel. Align the row of screw holes (23) below the door hanging plate with dimension line A. Align the center line on the wooden board with the long hole in the middle of the hanging plate. After alignment, secure the door hanging plate to the wooden door panel using wood screws.



6. Hang the panel on the freezer door and install the adjusting nut on the top, but do not tighten it too much.




7. Adjust the cabinet door according to the standard cabinet door adjustment method. After the adjustment, connect the refrigerator door and the cabinet door using the fixing plate under the door.



☆ This section describes how to adjust the refrigerator door


The adjustment method of the upper end of the refrigerator door

1. Close the cabinet door and observe the gap between the door panel and the cabinet to determine the direction in which the adjustment is needed.
2. Loosen the Z1 adjustment nut and then adjust the Z2 adjustment nut to position the door panel correctly. Move the door panel to adjust the gap between the front and rear sides.




☆ The following steps outline the adjustment method for the lower end of the refrigerator door:


1. Close the cabinet door and check the gap between the door panel and the cabinet to determine the necessary adjustment direction.
2. Slightly loosen the screws, adjust the distance between the front and back of the door panel, and then tighten the screws.
3. After adjusting the horizontal position of the refrigerator door, insert wood screws into the other screw holes on the fixing plate at the bottom of the door and tighten them.





Steps for finishing your work



Adjustment position diagram after installation





1. Place the cold door hanging plate cover on the upper part of the cold door and lock it with screws (22) See **Pic A**




2. Place the cove plate of the freezer door hanging plate on the upper of the freezer door and lock it with screws(22) See **Pic B**


3. Insert the decorative cover of the hanging board into the two ends of the door hanging board, the left and right ends of the refrigerator zone and the left and right ends of the freezer zone, a total of 4, see **Figure C**



4. Install the two door body side fixing plate covers on the middle two sides of the door body side fixing plate, see **Pic D**




5. Install the four lower door body fixing plate covers onto the fixing plates located under the refrigerator and freezer doors, as shown in **Picture E**.





Pic E

6. Cover the four small screw holes on the refrigerator and freezer door hanging plate covers, as shown in **Picture F**.




Pic F

7. Fasten the hinge side screws (23) and secure the remaining holes to the cabinet.




8. Screw the top trim cover to the upper cabinet (**Picture G**).




Pic G

9. Secure the fixing foot on the non-hinge side tightly to the side wall of the cabinet. then break off the fixing foot pad. After breaking off the upper part, attach it to the upper fixing foot as indicated by the arrow. Finally, discard the lower part after breaking it off. Replace the non-hinged side of the left display cover back to its original position at the top, as shown in **Picture H**.




Pic H

10. Install the fixing foot cover on the fixing foot below (see **Picture I**).



Pic I

11. Insert the two sealing strips into the gap between the left and right sides of the refrigerator and the cabinet, then attach them using the double-sided adhesive side to the refrigerator, as shown in **Picture J**.



12. Connect the power cable and power supply to the refrigerator to determine whether it is working normally.

Product Parameters

Product Model: BCD-275WA2EQ

Rated voltage: AC 115V
Rated frequency: 60Hz
Rated current: 3.0A
The power of defrost heating:AC115V,190W
Electric shock protection type: I
Refrigerant amount: R600a (62g)
Total volume:9.71 Cu.ft
Refrigeration method: Air cooling
Net weight: 188.2 LB
Product size(WxDxH): 22.0" x 21.5" x 69.7"

Product Model: BC-308WA1EQ

Rated voltage: AC 115V
Rated frequency: 60Hz
Rated current: 2.0A
Electric shock protection type: I
Refrigerant amount: R600a (40g)
Total volume:10.9 Cu.ft
Refrigeration method: Air cooling
Net weight: 160.9 LB
Product size(WxDxH): 22.0" x 21.5" x 69.7"

Product Model: BCD-276WA1EQ

Rated voltage: AC 115V
Rated frequency: 60Hz
Rated current: 3.0A
The power of defrost heating:AC115V,190W
Electric shock protection type: I
Refrigerant amount: R600a (46g)
Total volume:9.75 Cu.ft
Refrigeration method: Air cooling
Net weight: 168.4 LB
Product size(WxDxH): 22.0" x 21.5" x 69.7"

1 YEAR WARRANTY PARTS & LABOUR

Within one year (12 months) from the date of original delivery, we will provide free replacement parts for any component that is found to be defective in materials or workmanship, including installation support via video or online guide.

For additional assistance, please contact our support team by email. This warranty covers all parts required to remedy such defects, provided that the unit has been properly installed and operated in accordance with the instructions specified in this manual.

3 YEAR WARRANTY COMPRESSOR

For the 2nd through the 3rd year from date of original delivery, we will provide a replacement compressor free of charge in case of failure.

You are responsible for the service labour and freight charges. Cost to move the cellar to the servicers' shop and back to the user's home, as may be required, are the user's responsibility.

WHAT IS NOT COVERED

Damage caused by accidents, misuse, abuse, mishandling, neglect, acts of God (such as fires, earthquakes, floods, high winds), government actions, war, riots, labor disputes, strikes, lockouts, carrier delays, or any other cause beyond the Seller's control whether similar or dissimilar to the foregoing.

Content losses due to spoilage.
Incidental or consequential damages.

Parts and labor costs for the following will not be covered under warranty:

Door springs, and/or frames.
Inner door panels, door rails and/or door supports.
Light bulbs and/or plastic housing.
Plastic cabinet liners.

A punctured evaporator voids the warranty on the entire sealed system.
Repairs performed by unauthorized servicers.
Service calls that do not involve defects in material or workmanship such as customer education, door reversal, or proper installation.

Service calls that are related to external problems, such as abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or acts of God.

Replacement of house fuses or resetting circuit breakers.
Failure of the product resulting from use other than its intended purpose.
This warranty does not apply outside Canada or the continental USA.

Purchaser understands and acknowledges that the goods purchased are wine cellars, which house wines. Purchaser assumes all risk of using this unit, including risk of spoilage, humidity variations, temperature variations, leaks, fire, water damage, mold, mildew, dryness, and similar perils that might occur.

CONTACT US

Our experienced customer service team is always here to help you.
If you have any questions, please contact us by the following way.

Customer Service Email
service@calefort.com

Address	
Phone	
Fax	
Email	
Online	

Qui sommes-nous ?

Chez Ca'Lefort, notre engagement va bien au-delà de la simple vente de produits – nous créons un véritable art de vivre. Notre aventure a commencé avec une passion pour le bien-être et les plaisirs de la vie. Nous croyons que chaque moment mérite d'être savouré de la meilleure façon qui soit. Chaque détail de nos caves à vin et refroidisseurs de boissons est soigneusement conçu pour offrir une expérience de conservation et de refroidissement raffinée.

"Garder la fraîcheur, garder la qualité" est notre principe fondamental, incarnant nos valeurs essentielles : fournir des solutions de stockage optimales pour que vos boissons restent toujours fraîches et pétillantes. Que ce soit pour une grande occasion ou pour vos instants du quotidien, Ca'Lefort sera votre compagnon idéal, ajoutant une touche d'élégance à votre mode de vie.

Découvrez l'univers Ca'Lefort, où le design impeccable, la qualité sans compromis et la quête incessante de la perfection s'unissent pour sublimer votre quotidien. Nous ne sommes pas seulement une marque, mais un véritable partenaire de confiance pour votre style de vie.

 facebook.com/calefort.official

 twitter.com/calefortmarket

 pinterest.com/calefort_official/

 youtube.com/@calefortmarketing

 instagram.com/calefort_official/

CONTENU

/ SCHÉMA DE STRUCTURE

35 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

36 PRÉCAUTIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

39 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE EFFICACE

39 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

40 TEMPÉRATURE APPROPRIÉE

42 ALARMES

44 UTILISATION DU CONGÉLATEUR ET PRÉCAUTIONS

45 RÉFRIGÉRATION, CONGÉLATION ET ENTREPOSAGE DES ALIMENTS


46 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

47 GUIDE DE DÉPANNAGE

48 BRUITS

49 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT

63 PARAMÈTRES DU PRODUIT




BCD-275WA2EQ SCHÉMA DE STRUCTURE

- 1.Écran de commande principal
- 2.Source lumineuse à DEL en surface
- 3.Étagère
- 4.Bac à fruits et légumes
- 5.Panneau de contrôle de température à trois vitesses
- 6.Tiroir à température variable à trois vitesses
- 7.Support supérieur pour bouteilles
- 8.Support central pour bouteilles (optionnel)
- 9.Support inférieur pour bouteilles
- 10.Cloison anti-odeur
- 11.Interrupteur d'éclairage de la zone de congélation
- 12.Tiroir de congélation


*Configuration particulière à prévaloir en nature

BC-308WA1EQ SCHÉMA DE STRUCTURE



- 1.Écran de commande principal
- 2.Source lumineuse de surface à DEL
- 3.Étagère
- 4.Étagère à fruits et légumes
- 5.Bac à fruits et légumes
- 6.Bouton de réglage de l'humidité
- 7.Tiroir hydratant (grand format)
- 8.Tiroir du congélateur
- 9.Support supérieur pour bouteilles
- 10.Support central pour bouteilles (optionnel)
- 11.Support inférieur pour bouteilles
- 12.Support inférieur pour bouteilles (niveau du bas)

BC-276WA1EQ SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Panneau de commande principal
2. Volet de congélation
3. Tiroir du milieu
4. Grand tiroir
5. Tiroir inférieur

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Gestion des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage utilisés pour le transport et la protection respectent les normes environnementales et sont généralement recyclables.

Assurez-vous que tous les emballages en plastique, tels que les sacs plastiques, soient éliminés de manière appropriée et tenus hors de portée des nourrissons ou des enfants. Cela permet d'éviter les risques d'étouffement dus à une mauvaise utilisation.

Veillez recycler ces matériaux d'emballage au lieu de simplement les jeter.

Installation en pose libre et encastrée

Les appareils et dispositifs électroniques contiennent souvent des matériaux spécialisés qui, s'ils sont mal manipulés ou jetés, peuvent nuire à la santé humaine et à l'environnement. Toutefois, ces matériaux sont essentiels au bon fonctionnement de votre équipement électrique. Par conséquent, ne jetez pas vos anciens appareils avec les déchets ménagers. Apportez vos anciens appareils au centre de collecte des déchets ou de recyclage de votre communauté locale, ou demandez conseil à votre détaillant. Assurez-vous que les anciens appareils à éliminer soient correctement entreposés et ne représentent aucun danger pour les enfants. Avant l'élimination, l'appareil doit être débranché ou déconnecté de l'alimentation électrique par une personne qualifiée. Ne jetez pas l'ancien réfrigérateur sans l'avoir préalablement apporté à un centre de recyclage agréé ni pendant le transport. La tuyauterie à l'arrière du réfrigérateur ne doit pas être endommagée avant ou pendant le transport vers le centre de recyclage. Cette précaution empêche le réfrigérant dans les tuyaux et l'huile du compresseur de s'échapper et de contaminer l'environnement.



Nom et teneur des substances dangereuses

	Substances dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphényles polybromés (PBDE)
Compresseur	X	O	O	O	O	O
Condenseur et évaporateur	O	O	O	O	O	O
Isolation et réfrigérant	O	O	O	O	O	O
Pièces structurelles métalliques (panneaux latéraux / plaques du compresseur, etc.)	O	O	O	O	O	O
Vis et écrous	O	O	O	O	O	O
Fils (câbles d'alimentation / de connexion)	O	O	O	O	O	O
Pièces en plastique (intérieur / joint de porte / couvercle supérieur / poignées, etc.)	O	O	O	O	O	O
Pièces intérieures (tablettes / tiroirs / grilles, etc.)	O	O	O	O	O	O
Commandes (cartes de circuits imprimés / thermostats, etc.)	X	O	O	O	O	O
Composants d'affichage	O	O	O	O	O	O
Dispositifs de préservation de la fraîcheur	O	O	O	O	O	O
Ventilateurs et moteurs	X	O	O	O	O	O
Pièces d'emballage (carton / mousse / notices, etc.)	O	O	O	O	O	O

Ce tableau est préparé conformément à la norme SJ/T11364.

O Indique que la teneur en substances dangereuses dans tous les matériaux homogènes de la pièce est inférieure aux limites spécifiées dans la norme GB/T26572.

X Indique que la teneur en substances dangereuses dans au moins un des matériaux homogènes de la pièce dépasse les limites spécifiées dans la norme GB/T26572.



La "période d'utilisation écologique" de ce produit est de 15 ans, telle que définie par l'entreprise selon les caractéristiques de conception du produit. Cette période n'est valable que si le produit est utilisé dans des conditions normales, comme décrit dans le manuel d'instructions du produit.

PRÉCAUTIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit est conforme à toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité. Toutefois, une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

Pour éviter tout accident ou dommage, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et la première utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit sûr et transmettez-le aux utilisateurs futurs.

Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil.

-L'appareil est fourni avec un cordon d'alimentation muni d'une fiche standard pour une connexion directe à un courant alternatif monophasé de 115 V, 60 Hz.

-Les paramètres d'alimentation de ce produit sont indiqués sur la plaque signalétique ; assurez-vous que ces paramètres sont compatibles avec l'alimentation électrique de votre domicile.

-Utilisez une prise commutée appropriée et facile à utiliser pour la connexion. Pour garantir une utilisation sécuritaire, il est recommandé d'installer un disjoncteur différentiel (DDR).

-Ne branchez pas cet appareil à l'alimentation via un bornier, car cela ne garantit pas le respect total des normes de sécurité (risque de surchauffe, par exemple).

-Ne branchez pas l'appareil à un convertisseur à inversion de phase ni n'utilisez d'adaptateur, car cela pourrait endommager l'électronique de l'appareil.

Enfants – Sécurité

Ce n'est pas un jouet :

Cet appareil n'est pas un jouet! Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez pas les enfants jouer sur ou à proximité de l'appareil, ni manipuler ses pièces fonctionnelles. Ne les laissez pas grimper sur la porte ni la secouer. Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Utilisation par des enfants plus âgés :

L'utilisation de l'appareil par des enfants plus âgés n'est autorisée que dans les conditions suivantes :

Expliquez clairement le fonctionnement de l'appareil.

Assurez-vous qu'ils savent l'utiliser de façon sécuritaire et qu'ils comprennent les dangers potentiels liés à une mauvaise utilisation.

Utilisation correcte

★ Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique. Il est conçu pour la réfrigération des aliments et des boissons, ainsi que pour le stockage d'aliments surgelés et la congélation de produits frais.

Le fabricant n'approuve aucune autre utilisation. Toute utilisation à d'autres fins peut entraîner un danger.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

★ Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des limitations physiques, mentales ou intellectuelles, ni par des personnes inexpérimentées ou non formées, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Sécurité technique

Vérification avant l'installation:

Avant l'installation, inspectez le boîtier de l'unité pour détecter tout dommage visible. L'installation et l'utilisation d'un appareil endommagé sont strictement interdites, car cela peut être dangereux.

Sécurité du cordon d'alimentation:

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien autorisé par le fabricant afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.

Informations sur le réfrigérant:

L'appareil utilise un gaz réfrigérant naturel respectueux de l'environnement : l'isobutane (R600a). Bien que l'isobutane soit inflammable, il ne nuit pas à la couche d'ozone et ne contribue pas de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, son utilisation peut légèrement augmenter le niveau sonore de l'appareil. Outre le compresseur, vous pourriez entendre le réfrigérant circuler dans le système, ce qui est normal et n'affecte pas les performances du réfrigérateur.

Manipulation et transport:

Une extrême prudence est requise lors du transport et de l'installation afin d'éviter d'endommager le système de refroidissement. En cas de fuite de réfrigérant, des lésions oculaires peuvent survenir. En cas de détection d'un dommage au système :

Évitez toute flamme nue et source d'étincelles.

Coupez toutes les sources d'alimentation.

Aérez la pièce pendant quelques minutes.

Contactez le service après-vente pour obtenir des conseils.

Installation et connexion électrique:

Une installation et un branchement sécuritaires ne peuvent être garantis que si les instructions des manuels d'utilisation et d'installation sont strictement respectées.

Sécurité électrique:

La sécurité électrique de cet appareil ne peut être assurée que si les réglementations locales et nationales sont respectées et si l'appareil est correctement mis à la terre. Il est fortement recommandé d'effectuer des contrôles réguliers sur ce point. En cas de doute, faites inspecter le câblage par un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou les blessures corporelles (ex. : choc électrique) causés par une mise à la terre absente ou défectueuse.

Réparations autorisées:

Pendant la période de garantie, les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens agréés par le fabricant. Le non-respect de cette condition annulera la garantie.

Sécurité pendant l'entretien:

L'installation, l'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement après avoir déconnecté l'appareil de l'alimentation électrique.

Vous pouvez déconnecter complètement l'alimentation de l'appareil en :

Éteignant la prise murale et en débranchant l'appareil.

Retirant le fusible du disjoncteur.

Retirant le fusible principal.

Utilisation de pièces d'origine:

Les pièces endommagées doivent être remplacées par des pièces d'origine du fabricant. Seules les pièces authentiques garantissent la conformité aux normes de sécurité de l'appareil.

Lutte antiparasitaire:

Dans les zones susceptibles d'être infestées par des cafards ou autres nuisibles, veillez à maintenir l'unité et son environnement immédiat propres. Tout dommage causé par des parasites ne sera pas couvert par la garantie.

Informations et manipulation du réfrigérant isobutane (R600a) Réfrigérant :

L'appareil contient de l'isobutane (R600a) dans le circuit de refroidissement du vin, un gaz naturel très écologique, mais inflammable.

Pendant le transport et l'installation, assurez-vous que les composants du circuit de refroidissement du vin ne sont pas endommagés.

En cas de dommage, évitez toute flamme nue et toute source d'inflammation, et aérez soigneusement la pièce.

Circuit de réfrigération :

L'isobutane (R600a) est également présent dans le circuit de réfrigération principal de l'appareil. Ce gaz est écologique, mais inflammable.

Pendant le transport et l'installation, assurez-vous que les composants du circuit de réfrigération ne sont pas endommagés.

AVERTISSEMENT :

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Lors de la mise au rebut de l'appareil, adressez-vous uniquement à un centre de recyclage agréé. Ne jamais exposer l'appareil à une flamme.

Utilisation appropriée

Ne touchez pas les aliments congelés avec des mains mouillées, car elles peuvent coller aux aliments.

Ne recongelez jamais des aliments décongelés ou partiellement décongelés. Les aliments doivent être consommés dès que possible afin d'éviter la perte de nutriments et la détérioration.

Ne stockez pas d'objets inflammables ou explosifs, ni d'articles contenant des gaz comprimés (ex. : bombes aérosols) dans le réfrigérateur. Le thermostat peut produire une étincelle et provoquer un incendie.

N'utilisez aucun appareil électrique, comme une sorbetière, à l'intérieur du réfrigérateur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.

Entreposage de boissons alcoolisées :

Si vous souhaitez conserver des boissons à haute teneur en alcool dans le réfrigérateur, assurez-vous qu'elles sont bien fermées et placées verticalement.

Entreposage de boissons gazeuses :

Ne stockez pas de bouteilles ou de canettes contenant des boissons ou liquides gazeux dans le congélateur.

Les boissons gazeuses peuvent geler et provoquer l'éclatement du contenant.

Refroidissement rapide :

Pour refroidir une boisson rapidement au congélateur, ne la laissez pas plus d'une heure, au risque que le récipient éclate. Soyez prudent pour éviter les blessures ou les dommages à l'appareil.

Sécurité alimentaire :

Soyez attentif à la date de péremption indiquée sur l'emballage afin d'éviter toute intoxication alimentaire.

Mise au rebut du réfrigérateur :

Pendant l'attente de mise au rebut, ne détériorez aucune partie du système de tuyauterie du réfrigérateur, notamment :

Le perçage des tubes de réfrigération de l'évaporateur

Le grattage du revêtement de surface

Dégivrage :

N'utilisez pas de dispositifs de chauffage électrique ni de bougies pour dégivrer le réfrigérateur, car cela pourrait endommager les pièces en plastique.

N'utilisez pas de sprays ou d'agents dégivrants, car ils pourraient endommager les plastiques ou libérer des gaz nocifs pour la santé.

Joint de porte et précautions de rangement :

N'appliquez aucune graisse sur les joints de porte, car ils pourraient se détériorer avec le temps et entraîner des fuites.

Ne rangez pas d'huile de cuisson à l'intérieur de la porte du congélateur.

Ventilation :

Ne bloquez pas les bouches d'aération du réfrigérateur, cela réduirait son efficacité, augmenterait la consommation d'énergie et pourrait endommager l'appareil.

Compatibilité climatique :

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des climats spécifiques (selon la température ambiante). Ne l'utilisez pas dans un climat autre que celui prévu.

Nettoyage :

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur pour nettoyer le réfrigérateur. La vapeur à haute pression peut endommager les composants électriques et provoquer des courts-circuits.

En cas de déversement de réfrigérant, cela peut provoquer des lésions oculaires, des engelures sur la peau ou même une combustion.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité et des précautions d'usage.

Mise au rebut de l'appareil en stock

Utilisation d'objets tranchants :

N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants pour les opérations suivantes :

Enlever le givre

Couper des aliments congelés

Ces gestes peuvent endommager


l'évaporateur et causer des dommages irréparables au réfrigérateur.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EFFICACES


	Consommation normale d'énergie	Consommation accrue d'énergie
Emplacement d'installation	Pièce bien ventilée	Pièce fermée, non ventilée
	Éviter la lumière directe du soleil	Lumière directe du soleil
	Aucune source de chaleur à proximité (ex. : cuisinière, four)	Source de chaleur à proximité (ex. : cuisinière, four)
	Température ambiante recommandée : (68°F)20°C	Température ambiante intérieure élevée
Réglage précis de la température du réfrigérateur (affichage numérique)	Compartment réfrigérateur : 36°F ~ 46°F (2°C ~ 8°C)	Réglage plus froid : plus la température sélectionnée est basse, plus la consommation d'énergie est élevée
	Température ambiante variable 32°F (0°C), 36°F (2°C), 39°F (4°C)	
	Compartment congélateur : 7°F ~ -11°F (-14°C ~ -24°C)	
Utilisation	N'ouvrez la porte du réfrigérateur que si nécessaire Refermez la porte le plus rapidement possible	L'ouverture répétée et prolongée de la porte fait perdre de l'air froid et réduit l'efficacité du refroidissement
	Rangez les aliments de manière ordonnée	Le désordre dans le rangement augmente le temps nécessaire pour trouver les aliments, prolongeant l'ouverture de la porte
	Laissez refroidir les aliments et boissons chauds avant de les placer dans le réfrigérateur	Placer directement des aliments chauds oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps et plus souvent, ce qui augmente la consommation d'énergie
	Couvrez ou emballez les aliments correctement avant de les entreposer	Les liquides renversés ou non couverts peuvent s'évaporer ou se condenser, augmentant la température interne et nuisant aux performances
	Décongelez les aliments dans le congélateur	
	Évitez de trop remplir l'appareil pour permettre à l'air de circuler	

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEL


BCD-275WA2EQ



BD-276WA1EQ



BC-308WA1EQ



1. Bouton d'alimentation

Allumer : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes. L'appareil démarre, le voyant s'allume.
Éteindre : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes. L'appareil s'arrête, le voyant s'éteint.
(Remarque : cette opération n'affecte pas l'alimentation principale.)

2. Alarme de porte

Si la porte reste ouverte trop longtemps, une alarme retentit.
Pour désactiver : Touchez n'importe quel bouton. L'alarme s'arrête et le voyant s'éteint.

3. Mode de refroidissement rapide

Activer : Touchez le bouton. Le voyant s'allume et la température baisse au minimum.
Désactiver : Touchez à nouveau. Le voyant s'éteint.

4. Contrôle de température du congélateur

Appuyez une fois pour entrer en mode de réglage du congélateur (le voyant s'allume). Appuyez à nouveau pour faire défiler les différents réglages de température.

5. Contrôle de température du réfrigérateur

Appuyez une fois pour entrer en mode de réglage du réfrigérateur (le voyant s'allume). Appuyez à nouveau pour faire défiler les réglages de température.

6. Mode Vacances

Activer : Touchez le bouton (le voyant s'allume).
Désactiver : Touchez à nouveau (le voyant s'éteint).

7. Commutation °C / °F

Appuyez sur le bouton pour alterner entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
Affichage par défaut : °C.

8. Icônes d'affichage

Zone réfrigérée : icône supérieure allumée = refroidissement actif.
Zone à température différente : icône inférieure allumée = réglage de température différent.

-Écran de température (°C / °F) :

Lorsque l'icône °C est allumée, la température affichée est en Celsius.
Lorsque l'icône °F est allumée, la température affichée est en Fahrenheit.
-Icône de température : Affiche la température actuellement réglée dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur, en °C ou °F.

Introduction de la fonction :

Mode démonstration : Pour activer le mode démonstration, appuyez simultanément sur les boutons "Freeze +" et "Freeze -" dans les 3 minutes suivant la mise sous tension. Après 3 secondes, l'écran passe en mode démo. Dans ce mode, le compresseur ne fonctionne pas, mais les autres fonctions restent actives. Pour quitter ce mode, débranchez l'alimentation électrique.

☆ Avant la première utilisation

- 1.Retirez le film de protection une fois le réfrigérateur correctement installé ou encastré.
- 2.Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur et ses accessoires avec de l'eau tiède et un peu de savon à vaisselle, puis séchez avec un chiffon doux.

REMARQUE IMPORTANTE

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, après avoir transporté le réfrigérateur à son emplacement d'installation, laissez-le reposer pendant 2 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique.

☆ Éléments en céramique au charbon actif


Placez les pièces en céramique de charbon actif dans le support de stérilisation, puis placez le support sur l'étagère à l'intérieur du congélateur.
(Disponible sur certains modèles de congélateur).

☆ Mise en marche de l'appareil

Pour utiliser l'unité, touchez doucement les boutons tactiles avec votre doigt.

☆ Allumage

Pour activer le réfrigérateur à partir du mode veille, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le panneau de commande, l'éclairage intérieur et lancer le cycle de refroidissement normal.

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation  pendant 3 secondes, l'écran s'allume et le réfrigérateur commence à fonctionner.

☆ réglage de la température

Après le démarrage, les voyants de réfrigération et de congélation s'allument, et l'icône affiche la température réglée de la zone de réfrigération ou de congélation.



icône de température du réfrigérateur



icône de température du congélateur



icône de température du réfrigérateur



icône de température du congélateur

Lorsque vous touchez le bouton de température $\wedge \vee$ dans la zone de congélation pour la première fois, l'affichage de la température change pour indiquer celle de la chambre de congélation, et l'icône de température du congélateur s'allume. En appuyant pour augmenter ou diminuer la température, celle-ci peut être réglée entre 7°F--11°F (-14°C ~-24°C).

Touchez le bouton de température $\wedge \vee$ dans la zone de réfrigération pour la première fois, et l'affichage passera à la température de la chambre froide. L'icône de température de la chambre froide s'allume. En appuyant pour augmenter ou réduire la température, celle-ci peut être réglée entre 36°F--46°F (2°C--8°C).

☆ Fonctions de refroidissement et de congélation rapides


Appuyez sur le bouton \star pour activer le mode de refroidissement rapide. Le voyant du bouton s'allumera progressivement (de faible à forte intensité), indiquant que le réfrigérateur est passé en mode refroidissement maximal à 36°F (2°C). Le compresseur à onduler augmentera automatiquement sa vitesse afin d'optimiser les performances de refroidissement.

Une fois la fonction de refroidissement rapide activée, toute modification de la température ou l'entrée dans un autre mode désactivera cette fonction.

Cette fonction est principalement utilisée lorsqu'une grande quantité d'ingrédients doit être refroidie rapidement. Elle permet d'améliorer la fraîcheur et la durée de conservation des aliments.

Remarque : La fonction de congélation rapide est conçue pour préserver la valeur nutritionnelle des aliments dans le congélateur. Si vous prévoyez de congeler une grande quantité d'aliments en une seule fois, il est recommandé d'activer la fonction de congélation rapide 24 heures à l'avance. Cela permet de faire baisser la température du congélateur avant d'ajouter les aliments, ce qui accélère le processus de congélation.

☆ Activation du mode vacances :

Appuyez sur le bouton  pour activer le mode vacances. L'icône passera de faible à lumineuse, indiquant que la fonction est activée. Dans ce mode, les zones de réfrigération et de congélation fonctionnent à leurs températures maximales : le réfrigérateur est réglé à 8°C (46°F) et le congélateur à -14°C (7°F).

Objectif du mode vacances :


Ce mode est conçu pour les voyages de courte durée ou des situations similaires où une utilisation écoénergétique est souhaitée. Faites attention à la durée de conservation des aliments afin d'éviter leur détérioration.

Désactivation du mode vacances :

Pour désactiver le mode vacances, appuyez de nouveau sur l'icône . L'icône s'atténuera.

☆ Alarme

Déclenchement de l'alarme :

Lorsqu'un événement déclencheur se produit (par exemple, une porte mal fermée), l'indicateur d'alarme clignotera  sur le panneau de commande principal, et un signal sonore retentira.

Désactivation de l'alarme :


Appuyez sur le bouton d'alarme pour arrêter le bip sonore. Le témoin lumineux restera légèrement allumé et « DA » s'affichera encore dans la zone de réglage de la température.

☆ Commutateur Celsius / Fahrenheit

Le réfrigérateur peut basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit.

Lorsque la température est affichée en °C, vous pouvez appuyer sur le bouton pour passer à °F, et inversement.

☆ Mise hors tension

Pour passer en mode veille lorsque le réfrigérateur fonctionne, maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes. Cela entraînera :

L'arrêt de toutes les fonctions de refroidissement

L'extinction des voyants et des lumières du panneau de commande

Le maintien de l'alimentation électrique en mode veille

☆ TEMPÉRATURE APPROPRIÉE

Importance d'une température correcte :

Régler la bonne température est essentiel pour conserver les aliments dans le réfrigérateur. Si les aliments ne sont pas conservés à la bonne température, des micro-organismes peuvent entraîner une détérioration rapide. La température influence le taux de croissance et de reproduction des microbes. Abaisser la température permet de réduire leur développement.

Conditions provoquant une élévation de la température :

- Les situations suivantes peuvent entraîner une hausse de la température à l'intérieur du réfrigérateur :
- Ouverture fréquente ou prolongée de la porte du réfrigérateur.
- Surcharge d'aliments dans le réfrigérateur.
- Stockage d'aliments trop chauds.

Design and Ambient Temperature:

The refrigerator is designed for a specific ambient temperature (climate type). Do not use the refrigerator in unsuitable ambient temperatures.


☆ Température ambiante élevée autour de l'appareil.


Conception et température ambiante :


Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante spécifique (type climatique). Ne l'utilisez pas dans un environnement inadapté.


.....Fonction de refroidissement à température variable à trois niveaux


Le réfrigérateur est équipé d'un tiroir à température réglable à 3 vitesses dans le compartiment réfrigéré. Après le déverrouillage (appui prolongé de 3 secondes), sélectionnez le mode souhaité – chaque mode est signalé par une lumière bleue, indiquant la zone active.



1. Appuyez et maintenez  le bouton de déverrouillage pendant 3 secondes pour activer les réglages de température.

2. Touchez  le bouton de conservation, cette zone fonctionne à 32°F (0°C), idéale pour les légumes frais.

3. Touchez  le bouton boisson, cette zone fonctionne à 36°F (2°C), adaptée au stockage des boissons.

4. Touchez le bouton , cette zone de température fonctionne à 39°F (4°C), ce qui convient pour conserver les fruits et autres aliments similaires. Pour les aliments frais qui ne sont pas particulièrement sensibles au froid, la température de conservation idéale se situe entre 32°F (0°C) et 39°F (4°C). En plaçant ces aliments dans un espace isolé, le processus de détérioration est ralenti, ce qui permet de les conserver plus longtemps sans compromettre leur fraîcheur, contrairement à un congélateur traditionnel.

☆ Arrêt prolongé

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée (par exemple, pendant des vacances), suivez les étapes suivantes:

- Coupez l'alimentation électrique du réfrigérateur.
- Éteignez les prises murales et débranchez-les.
- Videz le réfrigérateur et laissez la porte légèrement entrouverte afin d'assurer une bonne ventilation et éviter l'humidité.

Si vous vous absentez longtemps de la maison et que le réfrigérateur est éteint mais non vidé, et que la porte reste fermée, de la moisissure et des odeurs peuvent se développer à l'intérieur.

Activation :

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte plus de 2 minutes, une alarme retentira. Le bouton d'arrêt de l'alarme clignotera.

Désactivation :

Une fois la porte refermée, l'alarme s'arrêtera et l'indicateur reviendra à son état initial.

Remarque supplémentaire :

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 7 minutes, la lumière intérieure s'éteindra automatiquement et le réfrigérateur relancera le refroidissement pour éviter une montée excessive de la température intérieure.

☆ Arrêter l'alarme à l'avance

Si le bruit de l'alarme est dérangement, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton d'arrêt.

■ Appuyez sur le bouton d'arrêt de l'alarme. L'alarme cessera immédiatement.


COMMENT UTILISER LE RÉFRIGÉRATEUR ET PRÉCAUTIONS

☆ Précautions pour la zone de réfrigération

Le compartiment réfrigérateur est principalement destiné au stockage à court terme ou aux aliments prêts à consommer. Bien que la température puisse être réglée entre 36°F (2°C) et 46°F (8°C), il n'est pas conçu pour conserver les aliments frais sur une longue période. Il est donc recommandé de l'utiliser uniquement pour une conservation à court terme.

Plage de stockage recommandée pour différents aliments

En raison de la circulation de l'air froid dans le réfrigérateur, la température peut varier selon les zones. Il est recommandé de ranger les différents types d'aliments dans les zones de température appropriées afin de garantir une fraîcheur et une conservation optimales.



☆ Zones de rangement recommandées selon les aliments

A	Boissons, aliments cuits, fromages, conserves, fruits et légumes, gâteaux, lait frais, wagyu, saumon, sashimi, etc.
B	Légumes, ingrédients secs et autres ingrédients odorants
C	Conservation à 0°C (32°F) (poissons et viandes consommés prochainement), boissons, fruits, etc.
D	Ormeaux séchés, calmars séchés, concombres de mer séchés, etc.
E	Gigot d'agneau, dinde, cochon de Nouvel An, crabe royal, homard australien, grande goberge jaune, etc.
F	Raviolis aux crevettes surgelés, dumplings, crème glacée, etc.
G	Aliments en bouteille, yogourt, œufs, etc.
H	Ingrédients secs, bâtonnets de fromage, beurre
I	Jus de fruits, vin, huile d'olive, etc.

☆ Précautions pour les aliments réfrigérés

1. Précautions pour les aliments chauds :

Toujours laisser les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les réfrigérer. Le

placement direct d'aliments chauds peut :

Élever la température intérieure du réfrigérateur

Compromettre la fraîcheur des autres aliments

2. Préparation des aliments :

Nettoyez et séchez soigneusement tous les articles avant le stockage afin de maintenir la propreté du réfrigérateur.

3. Protocoles de stockage :

Fermez hermétiquement tous les contenants

Regroupez les aliments par catégorie

Évitez la contamination croisée des odeurs et préservez la fraîcheur

4. Directives de chargement :

Maintenez un espace d'au moins 2.5cm (1 po) entre les articles pour assurer une bonne circulation d'air. Une surcharge réduit l'efficacité du refroidissement.

5. Protection de la doublure intérieure :

Évitez que les aliments gras n'entrent en contact avec les surfaces intérieures

Essuyez immédiatement les taches d'huile

Une exposition prolongée peut endommager les matériaux de revêtement

6. Dégagement des parois :

Gardez tous les aliments à au moins 5cm (2 po) des parois intérieures afin de prévenir :

Les dommages dus au gel

L'accumulation de glace sur les surfaces

CONGÉLATION ET ENTREPOSAGE DES ALIMENTS

Capacité maximale de congélation

Pour garantir que les aliments frais placés dans le congélateur soient congelés aussi rapidement et efficacement que possible, il ne faut pas dépasser la capacité maximale de congélation.

La plaque signalétique de l'appareil indique la capacité maximale de congélation sur une période de 12 heures : "Capacité de congélation : 17 lb / 12 heures"

☆ Aliments frais à congeler

Les aliments frais doivent être congelés le plus tôt possible afin de préserver leur composition nutritionnelle, leur teneur en vitamines, leur apparence et leur goût.

Si les aliments sont entreposés trop longtemps avant la congélation, une plus grande quantité d'eau sera perdue par les cellules, ce qui entraînera une déshydratation. Lors de la décongélation, seule une petite quantité d'eau est réabsorbée par les cellules, le reste restant autour des aliments.

La congélation rapide réduit le temps pendant lequel les cellules perdent de l'eau, ce qui limite la déshydratation. Comme moins d'eau est perdue, les aliments peuvent plus facilement réabsorber l'eau lors de la décongélation, laissant moins d'eau autour des aliments une fois décongelés.

☆ Entreposage des aliments congelés

Lors de l'achat d'aliments à conserver au congélateur, vérifiez les points suivants :

-Si l'emballage est endommagé.

-La température à laquelle les aliments congelés sont entreposés en magasin. Si elle dépasse -18 °C, la durée de conservation des aliments sera réduite en conséquence.

-Achetez d'abord les autres articles, puis les aliments congelés en dernier. Enveloppez-les dans du papier journal ou placez-les dans un sac ou une boîte isotherme pour les rapporter à la maison. Rangez-les dans le congélateur dès que possible.

Ne recongelez jamais un aliment partiellement ou complètement décongelé. Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible ; sinon, ils perdront rapidement leurs nutriments et risquent de se détériorer. Ils ne peuvent être recongelés qu'après avoir été cuits.

☆ Méthode de congélation

Ne congelez que des aliments frais et en bon état :

Convient à la congélation :

Viandes fraîches, volaille, gibier, poisson, légumes, fines herbes aromatisées, fruits frais, produits laitiers, pâtisseries, restes, jaunes et blancs d'œufs, ainsi qu'une variété d'aliments précuits.

Ne convient pas à la congélation :

Raisins, laitue, radis, yogourt, mayonnaise, œufs décortiqués, oignons, pommes crues et poires.

Pour préserver la couleur, le goût et la vitamine C des légumes, il est recommandé de les cueillir, laver et blanchir légèrement dans de l'eau bouillante.

Ne congelez que des aliments frais et en bon état dans le réfrigérateur.

Conseils pour la congélation

- Les types d'aliments suivants conviennent à la congélation : viandes fraîches, volaille, gibier, poisson, légumes, fines herbes aromatisées, fruits frais, produits laitiers, pâtisseries, restes, jaunes et blancs d'œufs, ainsi qu'une variété d'aliments précuits.

- Les types d'aliments suivants ne conviennent pas à la congélation : raisins, laitue, radis, yogourt, mayonnaise, œufs décortiqués, oignons, pommes et poires crues.

- Pour préserver la couleur, le goût et la vitamine C des légumes, il est recommandé de les cueillir, les laver, puis de les blanchir légèrement dans de l'eau bouillante.

Étapes du blanchiment léger :

Faites bouillir une grande casserole d'eau. Selon le type de légumes, plongez-les dans l'eau frémissante pendant 2 à 3 minutes. Retirez-les et placez-les immédiatement dans de l'eau glacée pour les refroidir rapidement. Égouttez-les, emballez-les, puis préparez-les pour la congélation.

Congélation de la viande:

Les viandes maigres se congèlent plus facilement que les viandes grasses et peuvent être conservées relativement longtemps.

Pour éviter que les côtes, côtelettes, galettes ou morceaux de viande ne collent ensemble, utilisez une pellicule de plastique conçue pour congélation afin de les séparer lors de l'emballage.

Assaisonnement et congélation:

N'assaisonnez pas les aliments frais ni les légumes blanchis avant de les congeler. Vous pouvez légèrement assaisonner les aliments déjà cuits, mais sachez que certains assaisonnements peuvent modifier leur goût après congélation.

Refroidissement des aliments avant congélation:

Ne placez pas d'aliments ou de boissons chauds dans le congélateur. Cela pourrait faire fondre les aliments déjà congelés et entraîner une consommation d'électricité plus élevée.

Laissez les aliments et boissons chauds refroidir avant de les placer dans le congélateur.

☆ Emballage

Divisez les aliments en portions avant de les congeler. Ne pas utiliser les matériaux d'emballage suivants :

- papier d'emballage
- papier anti-graisse
- cellophane
- sacs à ordures
- sacs d'épicerie en plastique

Pendant la congélation, ne laissez pas les aliments fraîchement congelés entrer en contact avec des aliments déjà congelés, car cela pourrait entraîner leur décongélation partielle.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Produits de nettoyage :

N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des ingrédients abrasifs, tels que sable, soude, acide, chlorure ou autres solvants chimiques. Évitez d'utiliser des nettoyeurs dits « non abrasifs », car ils peuvent ternir la surface. Traitez l'acier inoxydable avec un produit spécialisé.

Exposition à l'eau :

Ne laissez pas l'eau s'infiltrer dans les composants électroniques ou les éclairages. Lors du nettoyage, assurez-vous que l'eau ne s'écoule pas dans les trous de drainage ou l'évier.

Équipement de nettoyage :

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour ce réfrigérateur. La vapeur peut corroder les composants électriques et provoquer un court-circuit.

Plaque signalétique :

Ne retirez pas la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

☆ Ventilation

Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation avec une brosse ou un aspirateur. L'accumulation de poussière augmente la consommation électrique.

☆ Joint de porte

N'appliquez pas de graisse sur le joint, cela accélérera son vieillissement et peut entraîner des fuites.

Nettoyez régulièrement le joint avec de l'eau et séchez avec un chiffon doux.

L'entretien des composants électriques doit être effectué par un professionnel qualifié, conformément aux normes locales et nationales.

Les réparations faites par des non-professionnels sont dangereuses. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'intervention non autorisée.

☆ Avant le nettoyage

Mise hors tension :

Éteignez le réfrigérateur en coupant l'alimentation à la prise murale et en le débranchant.
Retrait et entreposage des aliments : Retirez tous les aliments et conservez-les dans un endroit frais.
Retrait et nettoyage des pièces : Retirez les pièces mobiles, comme les clayettes, pour les nettoyer. Le support de bac et le compartiment de porte peuvent également être retirés.

☆ Procédure de nettoyage :

Nettoyez les parois extérieures, l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et un peu de détergent. Tous les accessoires doivent être nettoyés à la main. Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois. Après le nettoyage, essuyez avec un chiffon humide, puis séchez avec un chiffon doux. Laissez la porte ouverte pour aérer.

☆ Après le nettoyage

Réinstallez toutes les clayettes et accessoires dans le réfrigérateur.

Remplacez les aliments, refermez la porte, rebranchez l'appareil, puis redémarrez-le.

Activez la fonction de congélation rapide pour refroidir rapidement le congélateur. Une fois la température suffisamment basse, remplacez les aliments dans le tiroir congélateur.

Désactivez la fonction de congélation rapide lorsque la température atteint -0,4°F (-18°C) ou moins.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Plutôt que de contacter immédiatement le service après-vente du fabricant, vous pouvez résoudre vous-même certains problèmes mineurs.

Si les défauts suivants surviennent

- Q1** Le congélateur ou le réfrigérateur ne refroidit pas.
Assurez-vous que l'appareil est bien activé.
Vérifiez si la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et si l'interrupteur est activé.
Vérifiez si le fusible est endommagé ou grillé. Si c'est le cas, contactez le service technique du fabricant.
- Q2** La porte du congélateur ne peut pas être ouverte car elle a été ouverte et fermée trop fréquemment. Ce n'est pas une défaillance. Attendez quelques minutes, puis essayez à nouveau. La porte devrait s'ouvrir facilement.
- Q3** La température à l'intérieur est trop basse.
Réglez la température à un niveau plus élevé.
Une grande quantité d'aliments frais peut faire fonctionner le compresseur plus longtemps.
Vérifiez si le mode de refroidissement rapide n'est pas resté activé.
- Q4** Le compresseur démarre trop souvent et fonctionne trop longtemps.
Vérifiez si les bouches d'aération sont obstruées ou encrassées.
Évitez d'ouvrir la porte fréquemment ou d'ajouter trop d'aliments d'un coup.
Assurez-vous que la porte est bien fermée.
- Q5** La température n'est pas assez basse dans le réfrigérateur.
Diminuez le réglage de température.
Évitez les ouvertures fréquentes ou prolongées de la porte.
Assurez une bonne ventilation et éloignez l'appareil des sources de chaleur.
- Q6** Un code d'erreur s'affiche en cas de défaillance électronique.
Chaque code indique un composant en panne. Contactez le service (service@calefort.com) si cela se produit.

Type de panne	Code affiché	Type de panne	Code affiché
CE	Panne de communication	EF	Défaut du capteur du congélateur
ER	Défaillance du capteur de réfrigération	ED	Défaut du capteur de givre
ES	Défaut du capteur de variation thermique	EE	Défaut du capteur de température annulaire
		2E	Panne de communication du ventilateur

BRUITS

Bruit	Cause du bruit
ronronnement...	Le bruit du moteur (compresseur). Au démarrage, le bruit augmente brièvement.
glouglou...	Le fluide frigorigène émet un bruit de glouglou lorsqu'il circule dans les tuyaux.
clic...	Les thermostats, relais, et protecteurs thermiques émettent un clic lors du démarrage ou de l'arrêt du moteur.
sifflement...	Pour les réfrigérateurs multifonctions ou sans givre, on peut entendre l'air circuler à l'intérieur.

Le bruit du compresseur et du fluide frigorigène est normal et ne peut être totalement éliminé.

Bruits pouvant être facilement éliminés	Causes possibles et solutions
Bruit de clic	Le réfrigérateur n'est pas posé de niveau : ajustez les pieds de mise à niveau.
	Il touche un autre appareil ou meuble : éloignez-le.
	Les tiroirs ou supports à bouteilles sont mal fixés : revérifiez et remettez-les en place.
	Bouteilles ou contenants mal positionnés : séparez-les.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT

Pour garantir le bon fonctionnement de votre réfrigérateur, suivez les étapes d'installation ci-dessous.

☆ Précautions avant l'installation

Position d'installation

N'installez pas le réfrigérateur en plein soleil, et ne l'installez pas à proximité d'appareils de chauffage tels que les plaques de cuisson, les fours ou les lave-vaisselle.

Branchement de l'alimentation



- Lors de l'installation du réfrigérateur, assurez-vous que la prise est facilement accessible pour brancher et débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour éviter toute perte de courant imprévue, branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur sur une prise dédiée. Ne branchez aucun autre appareil électrique sur la même prise. N'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise, car le poids combiné de plusieurs cordons peut entraîner le débranchement de la prise murale.
- Référez-vous à la plaque signalétique située sur le côté gauche du réfrigérateur pour connaître les exigences électriques spécifiques.
- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre pour garantir la sécurité.
- The refrigerator must be properly grounded to ensure safety.

Installation

☆ Ajustement de la position horizontale du réfrigérateur

Vous pouvez ajuster le réfrigérateur à l'aide de la clé fournie pour régler le pied avant et assurer une position horizontale.

Dévissez le support 1 de la plaque de charnière pour soulever le réfrigérateur.



Taille de la machine: A: 69.7" B: 22.0" C: 21.5"

☆ Les charnières de porte sont interchangeables

Lorsque l'appareil est livré, la charnière de la porte est installée du côté droit.

Si vous souhaitez déplacer la charnière du côté gauche, suivez les instructions ci-dessous.

Pour modifier les charnières de porte, vous aurez besoin des outils suivants :



-Un tournevis cruciforme

-Un tournevis plat


-Une clé

Il faut deux personnes pour changer une charnière de porte.


Avant de commencer, assurez-vous que les étagères du côté de la porte sont dégagées.




À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis de la charnière de la porte aux points indiqués par les flèches sur le corps de la porte, puis retirez la porte.




Ouvrez les composants nécessaires à l'aide d'un tournevis plat.




Après avoir soulevé la pièce décorative avec un tournevis plat, tirez-la vers la gauche, comme indiqué sur l'image.



Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis de la charnière de la porte.




Comme illustré, utilisez un tournevis plat pour soulever la plaque de recouvrement droite à partir de l'espace sur le côté droit, puis retirez-la.



Les charnières de porte sont divisées en charnières supérieures et inférieures, désignées respectivement par charnières 1 et 2.


Lorsque vous passez l'ouverture de la porte de la gauche vers la droite, remplacez la charnière supérieure droite par la charnière supérieure gauche, et la charnière inférieure droite par la charnière inférieure gauche.

La procédure est identique pour les portes supérieures et inférieures.





Le cache de décoration gauche est une pièce universelle compatible à gauche comme à droite. Après avoir changé le corps de la porte, installez le cache de décoration gauche sur le côté opposé à la charnière.



L'illustration montre les accessoires, inclus dans le kit. Après avoir modifié l'ouverture de la porte vers la gauche, veuillez assembler la pièce de décoration gauche-A sur la charnière de la porte.



























Fixez la pièce décorative sur la charnière comme illustré ci-dessous.

☆ Assemblage de la porte


Après avoir remplacé les charnières, installez les vis du corps de porte comme indiqué sur l'illustration.



☆ Liste des pièces de rechange

<p>1. Patins de pied fixes</p>  <p>2 pièces</p>	<p>2. Ajusteur d'écart – Image miroir</p>  <p>porte double : 2 pièces porte simple : 1 pièce</p>	<p>3. Plaque de réglage d'espace</p>  <p>porte double : 2 pièces porte simple : 1 pièce</p>	<p>4. Cache décoratif de panneau suspendu</p>  <p>porte double : 4 pièces porte simple : 2 pièces (installées)</p>
<p>5. Plaque de positionnement</p>  <p>Porte double : 2 pièces (installées) Porte simple : 1 pièce (installée)</p>	<p>6. Cache de fixation latérale de porte</p>  <p>porte double : 2 pièces porte simple : 6 pièces</p>	<p>7. Cache de fixation inférieure de porte</p>  <p>porte simple : 2 pièces porte double : 4 pièces</p>	<p>8. Cache trou de vis</p>  <p>double porte 4 pièces (2 installées) porte simple aucun</p>
<p>9. Cache pied fixe</p>  <p>1 pièce</p>	<p>10. Plaque de suspension supérieure</p>  <p>1 pièce</p>	<p>11. Bande d'étanchéité</p>  <p>2 pièces</p>	<p>12. Cache plaque crochet congélateur</p>  <p>1 pièce (installée)</p>
<p>13. Cache plaque crochet réfrigérateur</p>  <p>double porte 1 pièce (installée) porte simple aucun</p>	<p>14. Cache charnière</p>  <p>3 pièces (installées), 1 pièce (installée)</p>	<p>15. Petit cache trou de vis</p>  <p>4 pièces (installées) 2 pièces (porte simple)</p>	<p>16. Plaque de suspension de porte</p>  <p>Porte double : 2 pièces (installées) Porte simple : 1 pièce (installée)</p>
<p>17. Pièce de fixation</p>  <p>1 pièce</p>	<p>18. Pièce de fixation supérieure</p>  <p>1 pièce</p>	<p>19. Plaque de fixation inférieure</p>  <p>porte simple : 2 pièces porte double : 4 pièces</p>	<p>20. Vis à tête M5 – M5×12</p>  <p>porte simple : 8 pièces porte double : 12 pièces</p>
<p>21. Vis de montage latéral de porte – ST4,2×10</p>  <p>porte simple : 16 pièces porte double : 6 pièces</p>	<p>22. Vis de fixation de plaque de réglage – M4×10</p>  <p>porte simple : 8 pièces porte double : 10 pièces</p>	<p>23. Vis de fixation de plaque en bois – ST4×16</p>  <p>porte simple : 22 pièces porte double : 36 pièces</p>	<p>24. Couverture latérale droit de l'affichage</p>  <p>1 pièce</p>

☆ Introduction schématique des dimensions de coupe de l'armoire



Dimensions de l'armoire (POUCES)			
Largeur intérieure	22,3 ~ 22,5	Dimensions de la porte du réfrigérateur :	23,6 (selon les dimensions de l'ouverture de l'armoire) * 42,8 - 42,9 * 0,6
Profondeur totale	22,4		23,6 (selon les dimensions de l'ouverture de l'armoire) * 28,3 * 0,6
Hauteur intérieure	69,9 ~ 70,0	Dimensions de la porte du congélateur :	La taille de la porte en bois est ajustée selon la largeur de l'armoire.

Remarques :


Ce produit comprend des charnières de porte ; il n'est donc pas nécessaire de percer ou d'ajouter des charnières supplémentaires lors de l'installation de l'armoire.

Si le cordon d'alimentation est conçu pour sortir à l'extérieur de l'armoire, veuillez prévoir des trous pour le câble.

Si la plaque de suspension de la porte dépasse 2 mètres de long ou si son poids dépasse 97 lb (44 kg), il est recommandé d'ajouter une paire de charnières auxiliaires en haut de la plaque.

Veuillez ne pas acheter les charnières auxiliaires séparément. En cas de besoin, contactez notre service à la clientèle à : service@calefort.com

☆ Introduction schématique des dimensions de coupe de l'armoire



Dimensions de l'armoire (POUCES)

Largeur intérieure	22.3 ~ 22.5	Dimensions de la porte	Épaisseur du panneau de porte : 0,7-0,78 Hauteur de porte : 70,8 (porte à d emi-recouvrement), 71,3 (recouvrement complet)
Profondeur totale	22.4		
Hauteur intérieure	69.9 ~ 70.0		La taille de la porte en bois est ajustée selon la largeur de l'armoire.

Remarques :

Le produit comprend les charnières de porte, donc il n'est pas nécessaire de percer ni d'ajouter des charnières supplémentaires lors de l'installation.

Si le cordon d'alimentation est conçu pour sortir à l'extérieur de l'armoire, veuillez prévoir des trous pour le câble. Si la plaque de suspension de porte mesure plus de 2 mètres ou si son poids dépasse 97,2 lb, il est recommandé d'ajouter une paire de charnières auxiliaires sur le dessus de la plaque.

Veuillez ne pas acheter de charnières auxiliaires de manière indépendante. En cas de besoin, contactez notre service à la clientèle par courriel : service@calefort.com

☆ Préparation avant l'installation du réfrigérateur

La direction d'ouverture de porte par défaut est vers la gauche. Si vous souhaitez qu'elle s'ouvre vers la droite, les charnières supérieures et inférieures peuvent être installées de l'autre côté. La direction de la modification est illustrée sur le schéma.

Si l'armoire a une épaisseur de paroi de 0,39" mm, il n'est pas nécessaire d'installer une plaque de compensation. Si l'épaisseur est de 0,6" mm, l'installation de cette plaque devient obligatoire.

Avant de transférer le panneau décoratif, les portes du compartiment réfrigéré et du congélateur doivent être retirées.






Schéma d'alignement des charnières




Vue agrandie de la plaque de compensation

Placez le cache décoratif supérieur sur l'armoire en bois pour vérifier si la largeur convient. Si c'est le cas, vous pouvez l'installer directement sur le réfrigérateur. Sinon, il peut être raccourci en découpant le long des rainures prévues, comme illustré.

Vérifiez que le cache supérieur correspond à la largeur de l'armoire en bois




Si la taille est trop grande, découpez le long des rainures sur les deux côtés du cache décoratif supérieur pour l'ajuster. Si elle est appropriée, ignorez cette étape.



Raccourcir le long de la rainure

Insérez fermement le cache décoratif supérieur dans la partie convexe du haut de l'enveloppe en U, puis fixez-le de chaque côté à l'aide de vis.


Installation des pieds fixes et des patins de pied
Utilisez d'abord un tournevis pour retirer le cache latéral gauche du côté non articulé en le soulevant selon la direction indiquée par la flèche, puis mettez-le de côté.





La partie inférieure du pied fixe et du patin de pied est installée

Schéma d'installation supérieure du pied fixe et du patin de pied

Installation de la plaque de positionnement
Retirez la plaque de positionnement du corps de la porte, puis installez les deux plaques de positionnement retirées sur la charnière supérieure et la charnière inférieure.
(Remarque spéciale : si une plaque de compensation est installée, vous pouvez ignorer cette étape.)



Ensuite, fixez le pied au niveau supérieur et inférieur du réfrigérateur à l'aide de vis, puis fixez le patin à l'extrémité gauche du pied.



Installez la partie supérieure de la plaque de positionnement




Installez la partie inférieure de la plaque de positionnement

☆ Procédure d'installation du réfrigérateur dans l'armoire

1. Passez le câble d'alimentation par le trou situé à l'arrière de l'armoire. Si la prise de courant est à l'intérieur de l'armoire, branchez d'abord le cordon d'alimentation du réfrigérateur, puis placez l'appareil dans l'armoire.



2. Faites glisser le réfrigérateur dans l'armoire et ajustez sa position avant/arrière afin que le patin de pied fixe à gauche et la plaque d'ajustement d'écart à droite soient alignés avec l'avant du panneau latéral de l'armoire.

Remarque : Faites attention à ne pas coincer le câble d'alimentation lors du déplacement du réfrigérateur. Un câble endommagé pourrait provoquer un incendie.




3. Ajustez la position du réfrigérateur pour que l'écart entre l'appareil et l'armoire soit uniforme de tous les côtés.

4. Fixez le côté de la charnière à l'aide de vis : commencez par fixer la charnière supérieure avec une vis, puis la charnière inférieure avec une vis. Après avoir installé la porte de l'armoire, serrez les vis restantes dans les autres trous des charnières.




5. Fixez les pieds de fixation supérieurs et inférieurs ainsi que les patins de pied sur les panneaux latéraux de l'armoire à l'aide de vis pour bois.




☆ Cette section explique comment installer une porte d'armoire




1. Retirez le couvercle du panneau de suspension de la porte froide situé sur le dessus de la porte et conservez les vis retirées pour une utilisation ultérieure. Ajustez ensuite la plaque de suspension de la porte sur la porte du réfrigérateur de manière à ce qu'elle soit à 5 mm du haut de la porte du réfrigérateur, comme illustré.



Hauteur 0,2"




2. À l'aide d'une règle, mesurez la distance entre le haut de l'armoire et le centre des trous de vis de la rangée inférieure de la plaque de montage de la porte sur la porte du réfrigérateur. Notez cette mesure sous la valeur A.





3. Après avoir pris et noté la mesure, retirez les boulons de réglage des deux côtés de la porte du réfrigérateur, puis retirez la plaque de suspension de la porte pour une utilisation ultérieure.

4. Placez le panneau de la porte supérieure du réfrigérateur face vers le bas sur une table propre. Tracez une ligne centrale, puis une ligne horizontale vers le bas à partir du haut du panneau. La distance entre le haut du panneau et cette ligne doit correspondre à la valeur A, comme illustré ci-dessous.





5. Placez la plaque de suspension de la porte du réfrigérateur sur le panneau de porte du réfrigérateur. Alignez la rangée de trous de vis de la plaque de montage avec la ligne A. Alignez le trou oblong central de la plaque avec la ligne centrale sur le panneau de porte en bois. Une fois en place, fixez la plaque de montage à la porte en bois à l'aide de vis à bois.




6. Fixez la plaque de fixation latérale de la porte avec les vis (21) des deux côtés. Puis, vissez légèrement les vis (23) sur la porte réfrigérée. Enfin, fixez solidement la plaque de fixation à la porte du réfrigérateur, serrez les vis, et fixez le composant de maintien latéral.

7. Ajustez la porte de l'armoire selon la méthode de réglage prévue. Après ajustement, reliez la porte de la plaque de fixation et la porte de l'armoire à l'aide de la plaque de fixation située sous le corps de la porte.




☆ Cette section explique comment installer une porte d'armoire


1. Retirez le couvercle du panneau de la porte du congélateur sur le dessus de la porte et mettez de côté les vis pour une utilisation ultérieure. Ensuite, ajustez la plaque de suspension de la porte du congélateur pour qu'elle soit à 5 mm du haut de la porte.




2. Utilisez une règle pour mesurer la distance entre le haut de l'armoire et les trous de vis de la rangée inférieure de la plaque de montage sur la porte du réfrigérateur. Enregistrez cette mesure sous la valeur A.




3. Après avoir mesuré et noté la valeur, retirez les boulons de réglage des deux côtés de la porte du réfrigérateur, puis retirez la plaque de suspension pour une utilisation ultérieure.




4. Placez le panneau de porte du congélateur face vers le bas sur une surface propre. Tracez une ligne centrale, puis tracez une ligne horizontale à partir du haut du panneau vers le bas. La distance à partir du haut du panneau doit correspondre à la valeur A.




5. Placez la plaque de suspension retirée sur le panneau de porte du congélateur. Alignez la rangée de trous de vis (23) sous la plaque de suspension avec la ligne de dimension A. Alignez la ligne centrale de la planche en bois avec le trou oblong au centre de la plaque de suspension. Une fois alignée, fixez la plaque de suspension à la planche en bois à l'aide de vis à bois.



6. Suspendez le panneau à la porte du congélateur et installez l'écrou de réglage en haut, mais ne le serrez pas trop.




7. Ajustez la porte du meuble selon la méthode standard d'ajustement des portes d'armoires. Après l'ajustement, reliez la porte du réfrigérateur et celle du meuble à l'aide de la plaque de fixation située sous la porte.



☆ Cette section décrit comment ajuster la porte du réfrigérateur


Méthode d'ajustement de l'extrémité supérieure de la porte du réfrigérateur

1. Fermez la porte du meuble et observez l'écart entre le panneau de porte et le meuble afin de déterminer dans quelle direction l'ajustement est nécessaire.
2. Desserrez l'écrou de réglage Z1, puis ajustez l'écrou de réglage Z2 pour bien positionner le panneau de porte. Déplacez le panneau pour ajuster l'écart entre l'avant et l'arrière.



☆ Étapes pour ajuster l'extrémité inférieure de la porte du réfrigérateur:

1. Fermez la porte du meuble et vérifiez l'écart entre le panneau de porte et le meuble pour déterminer la direction d'ajustement nécessaire.
2. Desserrez légèrement les vis, ajustez la distance entre l'avant et l'arrière du panneau de porte, puis resserrez les vis.
3. Après avoir ajusté la position horizontale de la porte du réfrigérateur, insérez des vis à bois dans les autres trous de vis de la plaque de fixation au bas de la porte, puis serrez-les.



Étapes pour finaliser votre travail









Diagramme de position de réglage après l'installation

1. Placez le cache de la plaque de suspension de la porte du réfrigérateur sur la partie supérieure de la porte froide et fixez-le avec les vis (22). (Voir image A)




2. Placez le cache de la plaque de suspension de la porte du congélateur sur la partie supérieure de la porte du congélateur et fixez-le avec les vis (22). (Voir image B)

3. Insérez les caches décoratifs de la planche de suspension aux deux extrémités : Gauche et droite de la zone du réfrigérateur. Gauche et droite de la zone du congélateur (Total de 4 caches, voir image C)




Pic C

4. Installez les deux caches des plaques de fixation latérales du corps de la porte sur les deux côtés centraux des plaques de fixation latérales. (Voir image D)




5. Installez les quatre caches des plaques de fixation inférieures sur les plaques situées sous les portes du réfrigérateur et du congélateur, comme illustré à l'image E.





Pic E

6. Couvrez les quatre petits trous de vis sur les caches des plaques de suspension des portes du réfrigérateur et du congélateur, comme illustré à l'image F.




Pic F

7. Serrez les vis du côté de la charnière (23) et fixez les autres trous restants au meuble.




8. Vissez le cache supérieur sur le haut du meuble. (Voir image G)




Pic G

9. Fixez le pied de fixation du côté opposé à la charnière fermement contre la paroi latérale du meuble, puis cassez le tampon du pied de fixation. Après avoir détaché la partie supérieure, fixez-la au pied de fixation supérieur comme indiqué par la flèche. Ensuite, jetez la partie inférieure. Remplacez le cache gauche du côté sans charnière à sa position d'origine en haut, comme illustré à l'image H.




Pic H

10. Installez le cache du pied de fixation sur le pied de fixation inférieur (voir image I).



Pic I

11. Insérez les deux bandes d'étanchéité dans l'espace entre les côtés gauche et droit du réfrigérateur et du meuble, puis fixez-les en utilisant le côté adhésif double face sur le réfrigérateur, comme illustré à l'image J.



Pic J

12. Branchez le câble d'alimentation et l'alimentation électrique du réfrigérateur, puis vérifiez que l'appareil fonctionne correctement.

Paramètres du produit

Modèle : BCD-275WA2EQ

Tension nominale : AC 115V
Fréquence nominale : 60Hz
Courant nominal : 3.0A
Puissance de dégivrage : AC115V, 190W
Quantité de réfrigérant : R600a (62g)
Volume total : 9.71 pi³
Méthode de réfrigération : Refroidissement par air
Poids net : 188.2 lbs
Dimensions (LxPxH) : 22.0" x 21.5" x 69.7"
Type de protection contre les chocs électriques : Type I

Modèle : BC-308WA1EQ

Tension nominale : AC 115V
Fréquence nominale : 60Hz
Courant nominal : 2.0A
Quantité de réfrigérant : R600a (40g)
Volume total : 10.9 pi³
Poids net : 160.9 lbs
Dimensions (LxPxH) : 22.0" x 21.5" x 69.7"
Méthode de réfrigération : Refroidissement par air
Type de protection contre les chocs électriques : Type I

Modèle : BD-276WA1EQ

Tension nominale : AC 115V
Fréquence nominale : 60Hz
Courant nominal : 3.0A
Puissance de dégivrage : AC115V, 190W
Quantité de réfrigérant : R600a (46g)
Volume total : 9.75 pi³
Méthode de réfrigération : Refroidissement par air
Poids net : 168.4 lbs
Dimensions (LxPxH) : 22.0" x 21.5" x 69.7"
Type de protection contre les chocs électriques : Type I

GARANTIE D'UN AN – PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

Pendant une période de douze (12) mois suivant la date de livraison initiale, nous fournirons gratuitement les pièces de rechange pour tout composant jugé défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication, y compris une assistance à l'installation par vidéo ou guide en ligne. Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de soutien par courriel. Cette garantie couvre toutes les pièces nécessaires à la réparation des défauts, à condition que l'appareil ait été correctement installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel.

GARANTIE DE TROIS ANS – COMPRESSEUR

Du début de la 2e année à la fin de la 3e année suivant la date de livraison initiale, nous fournirons un compresseur de remplacement gratuitement en cas de défaillance.

Les frais de main-d'œuvre pour l'entretien ainsi que les frais de transport sont à la charge de l'utilisateur. Le déplacement de la cave à vin vers l'atelier de réparation et le retour au domicile de l'utilisateur, si nécessaire, relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les dommages causés par des accidents, une mauvaise utilisation, des abus, une manipulation inadéquate, la négligence, des catastrophes naturelles (comme les incendies, tremblements de terre, inondations, vents violents), des actions gouvernementales, des guerres, des émeutes, des conflits de travail, des grèves, des fermetures, des retards de transporteurs ou tout autre événement hors du contrôle du Vendeur, qu'ils soient similaires ou non aux cas mentionnés.

Les pertes de contenu dues à la détérioration.

Les dommages accessoires ou consécutifs.

Les pièces et la main-d'œuvre pour les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

Ressorts de porte et/ou cadres.

Panneaux intérieurs, rails ou supports de porte.

Ampoules et/ou boîtiers en plastique.

Doublures de caisson en plastique.

Un évaporateur perforé annule la garantie de tout le système scellé.

Les réparations effectuées par des techniciens non autorisés.

Les appels de service ne relevant pas d'un défaut de matériel ou de fabrication, comme l'éducation du client, l'inversion de porte ou une installation inadéquate.

Les appels de service liés à des problèmes externes comme une mauvaise utilisation, une alimentation électrique insuffisante, des accidents, des incendies, des inondations ou des catastrophes naturelles.

Le remplacement de fusibles domestiques ou la réinitialisation de disjoncteurs.

La défaillance du produit résultant d'un usage autre que celui prévu.

Cette garantie ne s'applique pas à l'extérieur du Canada ou des États-Unis continentaux.

L'acheteur comprend et reconnaît que les produits achetés sont des caves à vin conçues pour stocker des bouteilles. L'acheteur assume tous les risques liés à l'utilisation de cet appareil, y compris ceux liés à la détérioration du vin, aux variations d'humidité et de température, aux fuites, aux incendies, aux dégâts d'eau, à la moisissure, au mildiou, à la sécheresse, et à tout autre risque semblable.

Contactez-nous

Notre équipe de service à la clientèle expérimentée est toujours là pour vous aider. Pour toute question, veuillez nous contacter de la manière suivante :

Courriel du service client

service@calefort.com

Adresse	
Téléphone	
Télécopieur	
Courriel	
En ligne	

Activate Warranty & Join Us

Activez la garantie et joignez-vous à nous



VISIT: <https://calefort.vip/> or scan the QR code

VISITEZ : <https://calefort.vip/> ou scannez le code QR

Email: service@calefort.com

Courriel : service@calefort.com

***Activate Product Warranty**

*Activez la garantie du produit

***VIP Exclusive Service**

*Service VIP exclusif

***Personalized product care & records**

*Entretien et suivi personnalisés des produits

Just let us know if you have any questions about our products

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur nos produits !