

# CRAFTSMAN®

INSTRUCTION MANUAL | GUIDE D'UTILISATION | MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Storage Shed**  
**Remises de Stockage**  
**Caseta de Almacenamiento**



**Model CMXRCSCBMSCM6550**  
**Modèle CMXRCSCBMSCM6550**  
**Modelo CMXRCSCBMSCM6550**



IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.  
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT COMMENTAIRE, NOUS CONTACTER.  
SI TIENE DUDAS O COMENTARIOS, CONTÁCTENOS.

**1-888-331-4569**    **WWW.CRAFTSMAN.COM**

---






English ( <i>original instructions</i> )	1
Français	26
Español	50

---

---

## Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

-  **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.
-  **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.
-  **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.
-  **NOTICE:** Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.
-  **(Used without word):** Indicates a safety related message.

## Before You Begin

- **Consult your local authorities for any permits required to construct shed.** Prior to the construction of your shed, check with the local building code official to review any required permits or building limitations.
- **A level and sturdy foundation is required before shed construction can begin.** Site preparation information is available later in this manual. A foundation that differs from the suggestions within this manual could prevent proper assembly and may damage parts.
- **Read instructions thoroughly prior to assembly.** This kit contains parts that can be damaged if assembled incorrectly or in the wrong sequence.
- **Please follow instructions.** Manufacturer is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.
- **Indicates at least 1 additional adult is needed to complete this section.**
- **Indicates caution is recommended when using a power drill.**



### CAUTION:

- Power tools can apply excessive torque resulting in damage to the product. If you choose to use a power drill to assemble the product, Craftsman recommends using a variable speed, cordless drill with a variable clutch set at the lowest setting. A #2 Phillips driver bit is compatible with the hardware provided. Craftsman makes no guarantee that following this recommendation will prevent damage to the product. Damage to parts due to over-torque are not covered under Craftsman's limited warranty.
- Proper site preparation is required.
- Shed not intended for storage of flammable, caustic or corrosive materials.
- Shed not intended for habitation or for use by children.
- **DO NOT** stand, sit, or store items on the storage shed roof.
- **DO NOT** place near objects that are hot or can become hot.
- Heavy articles should not be leaned against the walls, as this may cause panel distortion and permanent damage.
- Craftsman is not responsible for damage caused by weather or misuse.
- This kit contains parts with sharp edges. Please be careful when handling, use of work gloves is recommended.
- **WHEN DRILLING THROUGH METAL**, beware of burrs, shavings and other sharp edges. Safety glasses are strongly recommended.
- **DO NOT** place in areas near highly reflective surfaces (Note: Low-E windows are more reflective than standard windows and may affect the longevity of the product).
- Product is water resistant and not waterproof. Locate unit away from gutter and down spouts for optimal performance.
- Maximum weight limit for tool hanger = 10 lbs. (evenly distributed).
- **DO NOT** hang on tool hanger. Always hang tools carefully.
- To maintain warranty coverage, the product should be padlocked at all times when not in use, refer to the end of this manual for padlock specifications.

## Care & Maintenance

- At regular intervals, inspect your shed to make sure that assembly integrity has been maintained. **Repair or replace broken parts immediately.**
- Periodically check that the location you have chosen to set your shed is still level.
- Keep roof clean of snow and leaves.
- To maintain the look of your product, we recommend cleaning it at regular intervals with mild soap and water. **DO NOT** use bleach, ammonia, or other caustic cleaners, and **DO NOT** use stiff bristle brushes. Failure to perform cleaning at regular intervals could result in permanent staining of the plastic. This type of damage is not covered under warranty.

## Assembly Day Tips

- Do not attempt to assemble on a day with strong winds.
- Set aside appropriate amount of time to completely assemble shed. An incomplete shed assembly may pose a safety hazard.
- Make sure you have assistance nearby to lift and secure parts in place.
- Do not use a torque wrench or hand drill to tighten easy bolts. Use provided easy bolt driver ONLY.
- Craftsman provides extra hardware for small fasteners for customer convenience. In some cases, there will be extra small fasteners once the assembly is complete.


**Note:** This product contains parts that are used in different orientations to construct the shed. Please take note of the orientation of the parts shown throughout this instruction manual. Failure to follow instructions could result in damage to parts. Craftsman is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.

### **IMPORTANT**


#### **COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.**

**OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS  
SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX.  
PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS  
MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.**


### Tools Needed for Installation




### Parts CMXRCSCBMSCM6550 – Wall and Floor




## Parts CMXRCSBMSM6550 – Doors




## Parts CMXRCSBMSM6550 – Roof / Headers / Windows





Parts CMXRCSCBMSCM6550 – Steel





Parts CMXRCSCBMSCM6550 – Hardware





0480337A – Hardware Bag




0480560 - Hardware Bag



0480216A – Hardware Bag  
x3 Bags




0480493A – Hardware Bag




**Parts CMXRCSBMSM6550 – Door Handle Kit Parts**

**0464503 – Door Handle Kit**



**0464504 – Door Latch Kit**



Hardware shown at actual size (\*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used.

## Site Preparation and Platform Construction

Materials NOT supplied with shed Kit.

### Important:


- Site preparation is required for this shed. Placing the shed on a properly constructed, square, flat, smooth and level foundation, as described below, is required. Without a properly constructed foundation, settling will eventually occur, causing distortion and damage to the shed. Craftsman is not responsible for replacing parts damaged or property lost due to incorrect foundation construction or improper assembly. Warranty requires a properly constructed foundation to which the shed must be anchored as instructed below.
- Complete the site preparation and foundation construction before unpacking parts and beginning assembly. For tips on site preparation, go to [www.Craftsman.com](http://www.Craftsman.com), consult retailer, or local code.

### To prepare your shed site, follow the steps below:

1. Consult your local authorities for building codes and covenants before beginning foundation or erecting shed.
2. Before any digging, check with local utilities to determine location of buried cables, pipes, etc.
3. Decide which type of foundation is most suitable for your installation. The foundation surface must be square, flat, smooth and level. Follow the below guidelines for foundation options.
4. Complete the foundation preparations as follows:
  - A vapor barrier may be applied over the foundation to prevent excessive condensation in the shed. Follow local building codes for a proper vapor barrier.
  - The ground should slope away from the foundation area to provide drainage.
  - Placing the shed on surfaces made of materials such as patio blocks or pavers is not acceptable for long-term support structure or smooth surface. Use of these will void the warranty.



#### Concrete Slab

- Construct a slab of at least 4" thickness.
- The use of reinforcement bar is recommended.
- For foundations larger than specified below, the shed must rest on a continuous, level portion of the concrete slab.



#### Wood Platform


- Use exterior grade wood.
- Set the wood platform on deck footing blocks or full footing.



\* Dimensions shown are minimal for proper fit of the shed.

### **Anchoring the Floor Panels to the Foundation is required after shed assembly is complete.**

- Shed floor panels include flattened areas where anchors or lag screws are to be secured. These flat areas must be drilled through prior to securing the floor panels to the foundation.
- The shed must be secured to a continuous concrete slab using 3/8" masonry anchors with 3/4" washers (hardware not included). 8 masonry anchors are required for the Craftsman CMXRSSCM6550 Shed.
- The shed must be secured to a wood platform using 1/4"-3/8" x 3" lag screws with 3/4" washers (hardware not included). 8 lag screws are required for the Craftsman CMXRSSCM6550 Shed.




Anchor section example

**Note:** Shed floor fastening locations are designed to align with the under-structure layout. Be sure the front of the floor panels are oriented correctly on the platform to ensure lag bolts engage with the under-structure.


## Site Preparation and Platform Construction

Materials NOT supplied with Shed Kit.

### Wood platform critical spacing



- Check all critical spacing measurements carefully.



### Wood platform materials list


Item	Qty	Size
A	1	26 1/4" x 66 3/4" x 3/4"
B	1	48" x 66 3/4" x 3/4"
C	6	2" x 6" x 71 1/4"
D	6	2" x 6" x 12"
E	2	2" x 6" x 66 1/4"

**Note:** Please note, 2 x 6 dimensional lumber is actually 1/2" smaller than noted sizes. Dimensions given presume standard 1.5" x 5.5" actual size lumber. Lumber dimensions can vary. Check lumber dimensions before cutting and make appropriate adjustments to achieve given dimensions. Cut sizes are actual size.


## Pre-Assembly

Power tools can apply excessive torque resulting in damage to the product. If you choose to use a power drill to assemble the product, Craftsman recommends using a variable speed, cordless drill with a variable clutch set at the lowest setting. A #2 Phillips driver bit is compatible with the hardware provided. Craftsman makes no guarantee that following this recommendation will prevent damage to the product. Damage to parts due to over-torque are not covered under Craftsman's limited-warranty.


This item uses self-tapping screws in some areas. There are no pre-drilled holes. Use force when starting to drive the screw. Once the screw pierces the plastic it will drive easier.



At top interior side of left door (N), attach D-ring slide bolt (T) with four screws (NN) through provided holes.




At bottom interior side of left door (N), attach D-ring slide bolt (T) with four screws (NN) through provided holes.



Place front header (K) on flat surface, facing down. Starting at the top-center of the window, press one end of the gasket (R) into the channel and work around the window. DO NOT STRETCH GASKET. Trim any excess gasket with scissors.

Lay one window pane (EE) over each window opening. Secure window panes with 20 screws (NN).




Place left side header (Q) on flat surface, facing down. Starting at the top-center of the window, press one end of the gasket (R) into the channel and work around the window. DO NOT STRETCH GASKET. Trim any excess gasket with scissors.


Place side window pane (FF) over window opening. Secure window pane with 17 screws (NN).

Repeat for right side header (O).

## Pre-Assembly




Place front header (**K**) face down on flat surface. Place one header beam (**Y**) in each channel above and below the window openings. Secure beams (**Y**) with two screws (**NN**) each. Place short side adapter (**CC**) between windows with the flat bottom end facing down. Secure adapter (**CC**) with four screws (**NN**).




Place rear header (**L**) face down on flat surface. Place remaining header beam (**Y**) in channel on back of header. Secure beam (**Y**) with two screws (**NN**). Place support bracket (**Z**) at center of beam with the flat bottom end facing down. Secure bracket (**Z**) with two screws (**NN**).

## Assembly




Push front floor (B) and rear floor (C) panels together and secure with four screws (NN).




Align tab on bottom right side of left front corner (D) with slot on front floor (B). Lower panel into slot and lock in place by sliding panel toward door opening.

**Note:** Use a rubber mallet to "push" left front corner (D) into locked position.



Tip left front corner (D) outward slightly and bend corner hinge.




Tip left front corner (D) back to vertical position and align lower tabs on right side with slots in floor.

# Assembly


**11**

Before proceeding, make sure corner is square (top view) where it meets the floor and that panel is flush (side view) with floor.

If not, repeat Steps 9-10 until square and flush.




**12**



Align tabs on bottom of side panel (E) with slots along front and rear floors. Lower panel into slots and lock in place by sliding panel toward front corner.


**Note:** Use a rubber mallet to "push" side panel (E) into locked position.

**13**




**TIP:** Have a second person pushing from the outside. Secure side panel with four easy bolts (RR), working from floor to roof. Use easy bolt easy driver (S) and hand tighten. Tighten easy bolts securely (3-4 clicks).

# Assembly




Repeat steps 8-13 for remaining panels.


## Assembly



Place front header (**K**) over door opening and fit two support tabs into pockets in front corners. Secure front header with two screws (**NN**).



Place rear header (**L**) over back wall and fit the four tabs into pockets provided in wall. Secure rear header with eight screws (**NN**).




**Note:** Have a second person hold wall from inside

Place left side header (**Q**) over left side walls. Insert the tab at the rear corner into the slot in the rear header and press down on the side header to secure in position. Insert the two tabs at the front of the side header into the slots provided on the end of the front header and press down into slots. Fasten the side header with eight screws (**NN**).


Repeat for right side header (**0**).

## Assembly




Place one side adapter (**BB**) in position on right side of interior door opening. Secure with 12 screws (**NN**). Place one side adapter (**BB**) in position on back corner. Secure with 12 screws (**NN**).

**Note:** Critical orientation of bracket is shown and used in next steps. Repeat with the remaining two side adapters (**BB**) on left side of the shed interior.




Attach one wall adapter (**BB**) to right side wall by sliding it in place from above. Secure with 14 screws (**NN**). Repeat with the remaining wall adapter (**BB**) on left side of the shed interior.

## Assembly




Place ridge beam (**DD**) on top of the side adapters.  
Secure with one bolt (**JJ**) and one nut (**LL**) at each end of the ridge beam.



Attach three support brackets (**Z**) to the front of the ridge beam (**DD**) using two screws (**NN**).


**Note:** Critical connection, screws will be difficult to get started in the steel ridge beam.

## Assembly



Place one truss leg (**AA**) over the side adapters and support bracket on the rear header, ridge beam, and the front header. Secure into the three brackets with bolts (**JJ**) and nuts (**LL**).

Repeat for the remaining two truss legs (**AA**).




Line up one roof panel (**P**) with the right side header so the tabs on the header align with the four slots in the roof panel.

**Note:** The wide band on the roof panel faces front. Once the panel is engaged, slide the roof toward the back wall to fully engage the attachment features.


**Note:** Have a second person hold down roof while sliding the roof.

## Assembly




Line up the remaining roof panel (**P**) on the left side header with header tabs fitting into roof panel slots. Slide the roof panel toward the back wall to fully engage the five attachment features.

**Note:** Have a second person hold down roof while sliding the roof.




Secure roof panels (**P**) to the top of the front header (**K**) using ten screws (**NN**).

## Assembly




Secure roof panels (P) to the top of the back header using eight screws (NN).




Each truss leg (AA) is secured to the roof panels (P) with 12 screws (NN) in hole locations indicated by arrows.

## Assembly




Stand right door (**M**) upright with three hinge mounts facing right. Slide one metal hinge plate (**II**) up onto each hinge mount. Rotate hinges to outside of door.




With metal hinge plates in open position, slide one hinge over each hinge receptacle on inside of right front panel.

**Note:** Use a rubber mallet if necessary.




Secure each metal hinge plate with one screw (**00**) and one locking nut (**PP**).

Repeat Steps 27-29 for left door (**N**).




Insert two screws (**CCC**) into right latch plate (**XX**) and through right door. While holding plate in place on exterior of door, secure each screw with two washers (**AAA**) and two locking nuts (**BBB**). Do not overtighten.


## Assembly




Insert screws (**CCC**) into left latch plate (**WW**) and through left door. While holding plate in place on exterior of door, secure each screw with two washers (**AAA**) and two locking nuts (**BBB**). Do not overtighten.



From the outside of doors, insert door handle (**VV**) stems into holes of left and right doors. On inside of doors, place washers (**YY**) on each door handle stem, and secure each with one screw (**ZZ**). Do not overtighten.



Lift upper D-ring (**T**) up to engage in front of header. Turn D-ring to right for locked position. Repeat with lower D-Ring (**T**).



Attach a 5/16" padlock (not provided) through door latch to properly secure shed.

**Note:** To maintain warranty coverage, the product should be padlocked at all times when not in use.

## CRAFTSMAN SHED 10-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants to the original owner (purchaser) that the product will be free from defects in manufacturing or materials at the time of purchase. This warranty only applies to defects that cause a failure in the form, fit, or function of the product.

### Warranty Period:

The ten (10) year warranty period starts on the original date of purchase.

### Warranty Remedy:

The manufacturer will in its sole discretion repair or replace only the parts that have failed due to a manufacturing or materials defect. In the unlikely event the manufacturer determines the entire unit will need to be replaced, the manufacturer will in its sole discretion either replace the product or refund the original purchase price depreciated on a straight-line basis calculated by the time of ownership divided by the length of the warranty. Replacement parts may not be identical but will be of equal or greater quality.

To make a warranty claim, the original owner (purchaser) must submit the claim to the manufacturer within the product's warranty period and provide proof of purchase along with a full description of the failure or defect and photos of the area of concern. Proof of purchase must include the identification of the product, seller, purchase price and purchase date. The claim can be submitted online to:

**CRAFTSMAN, ATTN Contact Center, 701 NORTH KIRK ROAD, BATAVIA, ILLINOIS 60510 (USA)**

For additional assistance in submitting a claim or registering your product, please call us TOLL-FREE 1-888-331-4569

The manufacturer reserves the right to require photographic proof of defect and other relevant information. The manufacturer may also require shipment of the defective part or product to them at the expense of the owner/purchaser for verification or quality control purposes as conditions of and prior to processing a warranty claim (except to the extent applicable law provides otherwise).

### Warranty Limitations, Conditions and Exclusions:

The warranty is non-transferable and only valid to the original owner (purchaser). The warranty is only valid for new CRAFTSMAN products originally purchased directly from CRAFTSMAN or one of its authorized resale channels.

The warranty does not apply to items purchased in "open box", "like new", "used", "damaged" or like condition. The warranty is voided on items purchased on "clearance", items sold as defective or deficient, and floor models or items assembled or used for demonstration or display purposes. The manufacturer reserves the right to request proof that the item was new and in original unopened CRAFTSMAN packaging at the original time of purchase.

The manufacturer does not provide any assurance or guarantee that the product will meet governmental or homeowner association zoning, building code, permit, construction, or placement requirements. The warranty is voided by nonconformance with the product's manual, guides, warnings, foundational requirements, or other instructions for assembly and use.

The warranty excludes any defect, failure, or damage arising from unusual or excessive (high or low) temperatures, reflected sun rays, wind, or other weather conditions or acts of nature (including without limitation: tornadoes, hail, lightening, hurricanes, floods, fires, blizzards, microbursts, and earthquakes). Ordinary wear and tear, natural aging, discoloration, weathering, sunlight fading, rust, staining caused by mold, mildew, tree sap, damage resulting from wildlife or household pets, and damage resulting from third party products are also excluded.

The warranty is voided by any of the following: exposure of the product to painting, sandblasting (and other abrasives), harsh chemicals, product modifications, product disassembly (other than for authorized repair), industrial or commercial use, misuse, intentional or reckless acts, or use other than normal use intended by the manufacturer.

For all Outdoor Storage Sheds: To be eligible for and maintain warranty coverage, the product must be assembled on a foundation as outlined in the product's assembly manual and properly anchored to such foundation. Also, at any time the unit is not in use, the doors must be closed and latched with the latching devices supplied and secured with a padlock. Left and right doors may have different latches, and both must be engaged. Failure to comply will void the warranty. Provided the previously mentioned requirements are met, all CRAFTSMAN outdoor storage sheds are rated to withstand winds up to 65 mph.

THE MANUFACTURER MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT OR ITS MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE. IN NO EVENT SHALL CRAFTSMAN BE LIABLE FOR ASSEMBLY, INSPECTION, DISPOSAL COSTS, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LIABILITY EXCEEDING THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. SOME STATES OR JURISDICTIONS MAY NOT ALLOW CERTAIN WARRANTY EXCLUSIONS OR OTHER LIMITATIONS, SO TO THE EXTENT THESE STATES OR JURISDICTIONS PROHIBIT THEM THEY MAY NOT APPLY.

CRAFTSMAN® is a registered trademark of Stanley Black and Decker, Inc. used under license

© 2018 CRAFTSMAN

Product Manufactured by:

Suncast Corporation | 701 N. Kirk Road Batavia, IL 60510

U.S. & Canada Only

## Définitions: Mots et symboles d'alerte de sécurité

Ce manuel d'utilisation utilise les symboles d'alerte et les mots suivants pour vous avertir des situations dangereuses et de votre risque de blessure ou de dommage matériel.



**DANGER** : Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera la mort ou des blessures sérieuses**.



**AVERTISSEMENT** : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner la mort ou des blessures sérieuses**.



**MISE EN GARDE** : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées**.



**NOTICE** : Indique une pratique **non liée à des blessures** qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner des dommages matériels**.



**(Utilisé sans mot)** : Indique un message relatif à la sécurité.

## Avant de Commencer

- **Consulter les autorités locales pour s'informer de tout permis nécessaire à la construction de la remise.** Avant d'assembler la remise, s'adresser à un représentant des autorités locales responsables des codes et de la réglementation afin de connaître les limitations des permis de construction.
- **La construction de fondations solides et de niveau est nécessaire avant de commencer l'assemblage de la remise.** Les renseignements concernant la préparation du terrain figurent plus loin dans ce manuel. Si les fondations diffèrent des suggestions fournies dans ce manuel, il pourrait en résulter un assemblage incorrect ou des pièces endommagées.
- **Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'assemblage.** Cette trousse comprend des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Veillez suivre les instructions.** Craftsman n'est pas responsable du remplacement des pièces perdues ou endommagées en raison d'un assemblage incorrect.
- **Indique que l'aide d'au moins un adulte supplémentaire est nécessaire pour réaliser cette étape.** 
- **Indique que la prudence est recommandée au moment d'utiliser une perceuse électrique.** 

- Afin de préserver la belle apparence du produit, nous recommandons de le nettoyer périodiquement avec de l'eau et un savon doux. **NE PAS** utiliser de javellisant, d'ammoniaque, ni d'autres nettoyants caustiques, et **NE PAS** utiliser de brosses à soies dures. Tout défaut de nettoyer la remise à une fréquence régulière peut tacher le plastique de manière irréversible. Ce type de dommages n'est pas couvert par la garantie.

## Conseils Relatifs à l'Assemblage

- **NE PAS** tenter d'assembler la remise par temps très venteux.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler complètement l'abri. Un assemblage incomplet de l'abri peut constituer un danger pour la sécurité.
- S'assurer d'avoir l'aide nécessaire à portée de main pour soulever et fixer les pièces en place.
- **NE PAS** utiliser une clé dynamométrique ou une perceuse pour serrer les easy bolts. Utilisez UNIQUEMENT le easy driver fourni.
- À des fins de commodité pour ses clients, Craftsman fournit les petites pièces de fixation en quantité supérieure à ce qui est nécessaire. Dans certains cas, il reste de petites pièces de fixation une fois l'installation terminée.

**Note:** Ce produit contient des pièces qu'il faut orienter de différentes façons durant l'assemblage. Noter l'orientation des pièces montrées tout au long de ce manuel d'instructions. Négliger de suivre ces instructions peut causer des dommages aux pièces. Craftsman n'est pas responsable du remplacement de pièces perdues ou endommagées en raison d'un assemblage incorrect.

## Entretien de la Remise

- Faire un examen périodique de la remise pour s'assurer du maintien de l'intégrité de son assemblage. **Réparer ou remplacer immédiatement toute pièce brisée.**
- Vérifier périodiquement le site d'installation de la remise pour s'assurer qu'il est toujours de niveau.
- Garder le toit exempt de neige et de feuilles morte.

**AVERTISSEMENT:**

- Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Craftsman recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme #2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Craftsman ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Craftsman.
- Une préparation adéquate du site est nécessaire.
- Remise non conçue pour le rangement de matières inflammables, caustiques ou corrosives.
- Remise non conçue pour être habitée ou utilisée par des enfants.
- **NE PAS** se tenir debout, s'asseoir, ou entreposer des objets sur le toit de l'abri de jardin.
- **NE PAS** placer près d'objets qui sont chauds ou qui sont susceptibles de le devenir.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre les murs, car les panneaux risqueraient d'être déformés ou de subir des dommages irréversibles.
- Craftsman n'assume aucune responsabilité quant aux dommages causés par les intempéries ou un usage abusif.
- Cet ensemble contient des pièces aux bords acérés. Manipuler avec prudence; le port de gants de travail est recommandé.
- **AU MOMENT DE PERCER DU MÉTAL**, prendre garde aux rognures et aux copeaux, ainsi qu'aux bords tranchants. Le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé.


- **NE PAS** placer dans des endroits situés près de surfaces hautement réfléchissantes (note : les fenêtres à faible rendement énergétique sont plus réfléchissantes que les fenêtres standards et peuvent écourter la durée de vie du produit).
- Le produit résiste à l'eau, mais n'est pas à l'épreuve de l'eau. Pour obtenir une performance optimale, installer la remise loin d'une gouttière ou d'un tuyau de descente.
- Capacité de charge maximale = 10 lbs (répartis uniformément).
- **NE PAS** se suspendre à ce support. Veiller à toujours suspendre les outils avec soin.
- Pour maintenir la couverture de la garantie, le produit doit être verrouillé avec un cadenas en tout temps lorsqu'il n'est pas utilisé. Reportez-vous à la fin de ce manuel pour les spécifications du cadenas.

**IMPORTANT**


**TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.**

**OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.**


## Outils nécessaires à l'installation




## Pièces CMXRCSCBMSCM6550 - Mur et sol




## Pièces CMXRCSCBMSCM6550 – Portes




## Pièces CMXRCSCBMSM6550 – Toiture / Linteau / Fenêtres



## Pièces CMXRCSCBMSCM6550 – Charpente d'acier




## Pièces CMXRCSCBMSM6550 - Quincaillerie




**II**

OMP000002  
Plaque de Charnière Métallique  
x6




**T**

0440631  
Verrou Coulissant  
à Anneau en D  
x2



**Z**


1MPG00023A  
Bride de Support  
x4



**R**


0441010A  
Joint de Fenêtre\*  
(4 mèches)

### 0480337A – Sac de quincaillerie



**O**


Vis .25" x .75"  
x6



**P**


Écrous de Blocage  
.25"  
x6

### 0480560 - Sac de quincaillerie



**R**

Easy Bolt 7/8"  
x26



**S**


\*Easy Driver

### 0480216A – Sac de quincaillerie x3 Sac



**NN**


Vis  
.625"  
x276



**LL**

Écrous de Blocage  
.25"  
x12

### 0480493A – Sac de quincaillerie




**JJ**


Boulon hexagonal  
0,25 po x 2 po  
(0,6 cm x 5 cm)  
x12

## Pièces CMXRCSCBMSCM6550 - Pièces pour trousse de poignée de porte

0464503 – Nécessaire de Poignée de Porte



0464504 – Nécessaire du Verrou de Porte



Quincaillerie illustrée à sa taille réelle (\*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. Pas toute utilisée.

## Préparation du terrain et construction de la plate-forme

Matériaux NON fournis avec la trousse

### Important:


- La préparation du site est nécessaire avant l'installation de cette remise. La remise doit être placée sur une fondation appropriée, d'équerre et de niveau, selon les indications figurant ci-dessous. Si le site n'est pas correctement préparé, un tassement finira par se produire, déformant et endommageant la remise. Craftsman n'assume pas le remplacement des pièces endommagées ni des pertes matérielles causées par une construction incorrecte de la fondation ou un mauvais assemblage de la remise. La garantie exige une fondation appropriée sur laquelle la remise doit être fixée solidement, selon les instructions figurant ci-dessous.
- Effectuer toute la préparation du site et la construction de la fondation avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage de la remise. Pour obtenir des conseils sur la préparation du site, visiter le site [www.Craftsman.com](http://www.Craftsman.com), ou consulter le détaillant ou le code local.

### Préparation du site

1. Consultez les autorités locales pour connaître les codes et clauses du bâtiment avant de commencer la fondation ou d'ériger la remise.
2. Avant de creuser, vérifiez auprès des services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles enterrés, des tuyaux, etc.
3. Décidez quel type de fondation convient le mieux à votre installation. La surface de la fondation doit être à l'équerre, plane et de niveau. Suivez les directives ci-dessous pour les options de fondation :
4. Effectuez les préparations de la fondation comme suit :
  - Un pare-vapeur peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive dans la remise. Suivez les codes du bâtiment locaux pour l'installation d'un pare-vapeur approprié.
  - le sol doit s'incliner dans le sens opposé de la zone de fondation pour assurer le drainage.
  - L'installation de la remise sur des surfaces faites de matériaux tels que des blocs pour terrasses ou des pavés n'est pas acceptable pour une structure de soutien de longue durée. L'utilisation de ces matériaux annule la garantie.



#### Dalle de béton

- Construire une dalle d'au moins 4" d'épaisseur.
- Il est recommandé d'utiliser des barres d'armature.
- Si les fondations sont plus grandes que celles spécifiées précédemment, la remise doit reposer sur une partie continue et bien nivelée de la dalle de béton.



#### Plate-forme en bois


- Utilisez du bois pour application extérieure.
- Installer la plateforme de bois sur des blocs de fondation pour terrasses ou une semelle pleine.



\* Les dimensions indiquées sont minimales pour un bon ajustement de la remise.

### Une fois que l'assemblage de la remise est terminé, il est nécessaire d'ancrer les panneaux de sol dans la fondation.

- Les panneaux de plancher de la remise comprennent des zones aplaties où les ancrages ou les tirefonds doivent être fixés. Ces zones aplaties doivent être percées avant de fixer les panneaux de plancher à la fondation.
- La remise doit être fixée solidement sur une dalle de béton continue au moyen d'ancrages pour maçonnerie de 3/8" et de rondelles de 3/4" (quincaillerie non comprise). 8 ancrages de maçonnerie sont requis pour le hangar Craftsman CMXRSSCM6550.
- La remise doit être fixée solidement à une plateforme de bois au moyen de tirefonds de 1/4" – 3/8" x 3" et de rondelles de 3/4" (quincaillerie non comprise). 8 tire-fonds sont nécessaires pour le hangar Craftsman CMXRSSCM6550




Exemple de la section des pattes

**Note:** Les points de fixation du plancher de la remise sont conçus pour s'aligner avec le plan de la sous-structure. S'assurer que les panneaux de la base sont orientés correctement sur la plateforme pour que les tirefonds s'engagent dans la sous-structure.


## Préparation du site et construction de la plate-forme

Matériaux NON fournis avec la trousse

### Espacement critique de la plate-forme en bois



• Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.



### Liste des matériaux de la plate-forme en bois


Article	Qté	Taille
A	1	26 1/4" x 66 3/4" x 3/4"
B	1	48" x 66 3/4" x 3/4"
C	6	2" x 6" x 71 1/4"
D	6	2" x 6" x 12"
E	2	2" x 6" x 66 1/4"

**Note:** Veuillez noter que le bois de dimension 2 x 6 est en fait 1/2" plus petit que les tailles indiquées. Les dimensions données supposent une taille réelle standard de 1.5" x 5.5". Les dimensions du bois peuvent varier. Vérifiez les dimensions du bois avant de couper et faire les ajustements appropriés pour atteindre les dimensions données. Les tailles de coupe sont la taille réelle.


## Pré-Assemblage

Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Craftsman recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme no 2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Craftsman ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Craftsman.


Cet article utilise des vis autotaraudeuses à certains endroits. Aucun trou n'est déjà percé. Utiliser une certaine force au moment d'amorcer la vis. Une fois que la vis a commencé à percer le plastique, le vissage devient plus facile.




En haut de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (T) par quatre vis (NN).



En bas de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (T) par quatre vis (NN).




Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de chaque ouverture de fenêtre. Poser une vitre (EE) sur chaque ouverture de fenêtre. Fixer les vitres avec 40 vis (NN).




Placer le chevêtre gauche (Q) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de l'ouverture de fenêtre. Placer la vitre latérale (FF) sur l'ouverture de la fenêtre. Fixer la vitre avec 20 vis (NN). Répéter l'opération pour le chevêtre droit (O).

## Pré-Assemblage




Placer le chevêtre avant (**K**) sur une surface plane, face vers le bas. Placer une poutre de chevêtre (**Y**) dans chaque rainure au-dessus et au-dessous des ouvertures de la fenêtre. Fixez les poutres (**Y**) avec deux vis (**NN**) chacune. Placer l'adaptateur du côté court (**CC**) entre les fenêtres avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer l'adaptateur (**CC**) avec quatre vis (**NN**).




Placer le chevêtre arrière (**L**) sur une surface plane, face vers le bas. Placer le reste de la poutre du chevêtre (**Y**) dans la rainure à l'arrière du linteau. Fixez la poutre (**Y**) avec deux vis (**NN**). Placer la barre d'appui (**Z**) au centre de la poutre avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer la barre d'appui (**Z**) avec deux vis (**NN**).

## Assemblage




Mette les panneaux de plancher avant (B) et arrière (C) bout à bout, et les fixer avec six vis (NN).




Alignez l'onglet en bas à droite du coin avant gauche (D) avec fente sur le plancher avant (B). Baisser le panneau dans la fente et verrouiller en place en glissant panneau vers l'ouverture de la porte.

**Remarque :** Pour bien enfoncer le coin avant gauche (D) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.



Incliner légèrement le coin avant gauche (D) vers l'extérieur et plier sa charnière.



Remettre le coin avant gauche (D) en position verticale et aligner les pattes du côté droit avec les fentes du plancher.

**Remarque :** On doit entendre un déclic quand une languette est enfoncée à fond.

## Assemblage


### 11

Avant de continuer, s'assurer que le coin est à angle droit (vue de dessus) à sa jonction avec le plancher, et que le panneau est bien contre le plancher (vue de côté).

Si ce n'est pas le cas, répéter les paragraphes 9-10 jusqu'à ce que les panneaux soient à angle droit et bien à fond contre le plancher.




### 12



Aligner les pattes sous le panneau latéral (E) avec les fentes le long des planchers avant et arrière. Enfoncer le panneau dans les fentes et le verrouiller en place en le faisant glisser vers le coin avant.

**Remarque :** Pour bien enfoncer le panneau latéral (E) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.


### 13



**Remarque :** Il se peut qu'on entende un déclic quand un easy bolt est serré à fond.


Fixer le panneau latéral par quatre easy bolts (RR), du bas en haut en commençant par le plancher. Serrer à la main avec easy driver (S). NE PAS SERRER LES easy bolt TROP FORT.

## Assemblage




Répétez les séries 13 à 18 pour les autres panneaux.


## Assemblage



Placer le chevêtre avant (**K**) au-dessus de l'ouverture de la porte en enfonçant les deux pattes qui dépassent dans les logements situés dans les panneaux de coin avant. Fixer le chevêtre avant avec quatre vis (**NN**).



Placer le chevêtre arrière (**L**) sur le mur arrière et placer les quatre pattes qui dépassent dans les logements prévus dans le mur. Fixer le chevêtre arrière par huit vis (**NN**).




**Remarque :** Placer le chevêtre gauche (**Q**) sur les murs latéraux gauches.

Insérer la partie protubérante du panneau de coin arrière dans la fente du chevêtre arrière et appuyer sur le chevêtre arrière latéral pour le fixer en position. Insérer les deux parties protubérantes à l'avant du chevêtre latéral dans les fentes prévues à l'extrémité du chevêtre avant et les pousser dans les fentes. Fixer le chevêtre latéral à l'aide de huit vis (**NN**).


Répéter l'opération pour le chevêtre droit (**Q**).

## Assemblage




Placez un adaptateur latéral (**BB**) en position sur le côté droit de l'ouverture intérieure de la porte. Fixez avec 12 vis (**NN**). Placez un adaptateur latéral (**BB**) en position sur le coin arrière. Fixez avec 12 vis (**NN**).

**Remarque :** L'orientation critique du support est illustrée et utilisée dans les étapes suivantes. Répétez les étapes avec les deux autres adaptateurs latéraux (**BB**) sur le côté gauche de l'intérieur de la remise.




Fixez un adaptateur mural (**BB**) au mur latéral droit en le faisant glisser en place d'en haut. Sécuriser avec 14 vis (**NN**). Répétez les étapes avec l'adaptateur mural restant (**BB**) sur le côté gauche de l'intérieur du hangar.

## Assemblage




Placer la poutre faîtière (**DD**) dans la partie supérieure des deux adaptateurs latéraux montés sur le mur. Fixer avec un boulon (**JJ**) et un écrou (**LL**) à chaque extrémité de la poutre faîtière.



Fixer trois barres d'appui (**Z**) à l'avant de la poutre faîtière (**DD**) à l'aide de deux vis (**NN**).


**Remarque :** *raccord important, les vis seront difficiles à démarrer dans la poutre faîtière en acier.*

## Assemblage



Placer un chevron de ferme (**AA**) sur les adaptateurs latéraux et la barre d'appui sur le mur arrière, la poutre faîtière et le chevêtre avant. Bloquer dans les barres d'appui à l'aide de boulons (**J**) et d'écrous (**L**).

Répéter les étapes pour les deux autres chevrons de ferme (**AA**).




Aligner un panneau de toiture (**P**) avec le linteau de droite pour que les pattes du linteau s'alignent sur les cinq fentes du panneau de toit.

**Remarque :** la large bande du panneau de toit est orientée vers l'avant. Une fois le panneau engagé, faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les dispositifs de fixation soient complètement enclenchés.


**Remarque :** Demandez à une deuxième personne de maintenir le toit tout en le faisant glisser.

## Assemblage




Aligner le panneau de toit restant (P) sur le chevêtre latéral gauche, les pattes du linteau s'emboîtant dans les fentes du panneau de toit. Faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les cinq dispositifs de fixation soient complètement enclenchés.

**Remarque :** Demandez à une deuxième personne de maintenir le toit tout en le faisant glisser.




Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre avant (L) à l'aide de dix vis (NN).

## Assemblage




Fixer les panneaux de toit (**P**) sur le haut du chevêtre arrière à l'aide de huit vis (**NN**).




Chaque pied de ferme (**AA**) est fixé aux panneaux de toit (**P**) avec 12 vis (**NN**) aux emplacements des trous indiqués par des flèches.

## Assemblage




Mettre la porte droite (M) à la verticale, avec les 3 axes de charnières à droite. Enfoncer une charnière métallique (II) sur chaque axe. Faire pivoter les charnières pour qu'elles soient à l'extérieur de la porte.




Avec les charnières en position ouverte, les mettre dans les emplacements prévus à cet effet du côté intérieur du panneau avant droit.

**Remarque :** S'aider d'un maillet en caoutchouc le cas échéant.




Fixer chaque charnière métallique par une vis (00) et un écrou (PP). Répéter les paragraphes 27-28 pour la porte gauche (N).




Mettre deux vis (CCC) dans la plaque (XX) et la porte droite. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.


## Assemblage




Faire passer deux vis (**CCC**) dans la plaque (**WW**) et la porte gauche. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (**AAA**) et un écrou (**BBB**) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.



De l'extérieur de la porte, mettre les tiges filetées des poignées (**VV**) dans les trous des portes gauche et droite. Fixer les poignées en mettant une rondelle (**YY**) et un écrou (**ZZ**) sur chaque tige filetée et en serrant. Ne pas trop serrer.



Soulever le verrou du haut (**T**) pour l'enfoncer dans son logement du chevêtre. Tourner le verrou à droite pour le verrouiller. Répéter l'opération avec un Anneau D inférieur (**T**).



Fixez un verrou de 5/16" (non fourni) au loquet de la pote pour sécuriser correctement la remise.

**Remarque:** Pour conserver la couverture de la garantie, e produit doit être verrouillé en permanence lorsqu'il n'est pas utilisé.

## GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS POUR REMISE CRAFTSMAN

Le fabricant garantit au propriétaire d'origine (acheteur) que le produit sera exempt de défauts de fabrication ou de matériaux au moment de l'achat. Cette garantie s'applique uniquement aux défauts qui causent une défaillance dans la forme, l'ajustement ou la fonction du produit.

### Période de garantie :

La période de garantie de dix (10) ans commence à la date d'achat d'origine.

### Recours sous garantie :

Le fabricant, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera uniquement les pièces défectueuses en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux. Dans le cas peu probable où le fabricant déterminerait que l'ensemble de l'unité devra être remplacé, le fabricant, à sa seule discrétion, remplacera le produit ou remboursera le prix d'achat d'origine amorti sur une base linéaire calculée en fonction du temps de possession divisé par la longueur de la garantie. Les pièces de rechange peuvent ne pas être identiques, mais seront de qualité égale ou supérieure.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, le propriétaire d'origine (acheteur) doit soumettre la réclamation au fabricant pendant la période de garantie du produit et fournir une preuve d'achat ainsi qu'une description complète de la panne ou du défaut et des photos de la zone concernée. La preuve d'achat doit inclure l'identification du produit, du vendeur, du prix d'achat et de la date d'achat. La réclamation peut être soumise en ligne à l'adresse suivante :

**CRAFTSMAN, ATTN Contact Center, 701 NORTH KIRK ROAD, BATAVIA, ILLINOIS 60510 (USA)**

Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour soumettre une réclamation ou enregistrer votre produit, veuillez nous appeler SANS FRAIS au 1-888-331-4569

Le fabricant se réserve le droit d'exiger une preuve photographique du défaut et d'autres renseignements pertinents. Le fabricant peut également exiger l'expédition de la pièce ou du produit défectueux aux frais du propriétaire/acheteur à des fins de vérification ou de contrôle qualité comme conditions avant de traiter une demande de garantie (sauf dans la mesure où la loi applicable en dispose autrement).

### Limitations, conditions et exclusions de la garantie :

La garantie n'est pas transférable et n'est valable que pour le propriétaire d'origine (acheteur). La garantie n'est valable que pour les nouveaux produits CRAFTSMAN achetés à l'origine directement auprès de CRAFTSMAN ou de l'un de ses réseaux de vente autorisés.

La garantie ne s'applique pas aux articles achetés dans une « boîte ouverte », « comme neufs », « utilisés », « endommagés » ou dans un état similaire. La garantie est annulée sur les articles achetés en « liquidation », les articles vendus comme défectueux ou défectueux, ainsi que les articles en montre ou les articles assemblés ou utilisés à des fins de démonstration ou de présentation. Le fabricant se réserve le droit de demander une preuve que l'article était neuf et dans son emballage d'origine CRAFTSMAN non ouvert au moment de l'achat initial.

Le fabricant ne fournit aucune assurance ou garantie que le produit répondra aux exigences gouvernementales ou d'association de propriétaires en matière de zonage, de code du bâtiment, de permis, de construction ou de placement. La garantie est annulée en cas de non-conformité avec le manuel, les guides, les avertissements, les exigences fondamentales ou d'autres instructions d'assemblage et d'utilisation du produit.

La garantie exclut tout défaut, toute défaillance ou tout dommage résultant de températures inhabituelles ou excessives (élevées ou basses), des rayons du soleil réfléchis, du vent ou d'autres conditions météorologiques ou actes de la nature (y compris, mais sans s'y limiter : les tornades, la grêle, la foudre, les ouragans, les inondations, les incendies, les blizzards, les microrafales et les tremblements de terre). L'usage normal, le vieillissement naturel, la décoloration, les intempéries, la décoloration par le soleil, la rouille, les taches causées par la moisissure, la sève des arbres, les dommages causés par la faune ou les animaux domestiques et les dommages résultant de produits tiers sont également exclus.

La garantie est annulée par l'un des éléments suivants : exposition du produit à la peinture, au sablage (et autres abrasifs), aux produits chimiques agressifs, modifications du produit, démontage du produit (autre que pour une réparation autorisée), utilisation industrielle ou commerciale, mauvaise utilisation, actes intentionnels ou imprudents ou une utilisation autre que l'utilisation normale prévue par le fabricant.

Pour toutes les remises extérieures : pour être éligible et maintenir la couverture de la garantie, le produit doit être assemblé sur une fondation comme indiqué dans le manuel d'assemblage du produit et correctement ancré à cette fondation. De plus, à tout moment où l'unité n'est pas utilisée, les portes doivent être fermées et verrouillées avec les dispositifs de verrouillage fournis et cadenassés. Les portes gauche et droite peuvent avoir des verrous différents, et les deux doivent être enclenchés. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie. Tant que les exigences mentionnées précédemment sont respectées, toutes les remises extérieures CRAFTSMAN sont conçues pour résister à des vents allant jusqu'à 65 mi/h (105 km/h).

LE FABRICANT N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT OU SA QUALITÉ MARCHANDE OU CONFORMITÉ À TOUT USAGE. CRAFTSMAN NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES FRAIS D'ASSEMBLAGE, D'INSPECTION, D'ÉLIMINATION, DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU DE TOUTE RESPONSABILITÉ EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT INITIAL DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS PEUVENT NE PAS AUTORISER CERTAINES EXCLUSIONS DE GARANTIE OU AUTRES LIMITATIONS, DONC, DANS LA MESURE OÙ CES ÉTATS OU JURIDICTIONS LES INTERDISENT, ILS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER.

CRAFTSMAN® est une marque déposée de Stanley Black and Decker, Inc. utilisée sous licence

© 2018 CRAFTSMAN






Produit fabriqué par:

Suncast Corporation | 701 N. Kirk Road Batavia, IL 60510



États-Unis et Canada seulement

## Definiciones: Símbolos y palabras de alerta de seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarlo sobre situaciones peligrosas y su riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.

-  **PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **resultará en lesiones graves o la muerte.**
-  **ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **podría resultar en lesiones graves o la muerte.**
-  **PRECAUCIÓN:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede resultar en lesiones leves o moderadas.**
-  **AVISO:** Indica una práctica **no relacionada con lesiones personales** que, si no se evita, **puede ocasionar daños a la propiedad.**
-  **(Usado sin palabra):** Indica un mensaje relacionado con la seguridad.

## Antes de Empezar

- **Consulte con las autoridades locales para ver si requiere algún permiso para construir un caseta.**  
Antes de construir la caseta, consulte con el funcionario encargado de los códigos de construcción locales para revisar los permisos requeridos o las limitaciones de construcción.
- **Es necesario tener cimientos nivelados y resistentes antes de empezar la construcción de la caseta.** La preparación del lugar está disponible más adelante en este manual. Si los cimientos son diferentes de lo especificado en este manual, podría impedir el montaje apropiado y dañar las partes.
- **Lea las instrucciones con detenimiento antes de montar.** Este paquete contiene partes que puedan dañarse si se montan incorrectamente o en orden incorrecto.
- **Por favor, siga las instrucciones.** Craftsman no es responsable de reemplazar partes perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.
- **Indica que se necesita por lo menos 1 persona adulta más para completar este paso.** 
- **Indica que se recomienda precaución al usar un taladro eléctrico.** 

- Para mantener la buena apariencia del producto, recomendamos limpiarlo a intervalos regulares con agua y jabón suave. **NO** utilice cloro, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos, y **NO** use cepillos de cerdas duras. El no limpiar a intervalos regulares podría causar manchas permanentes en el plástico. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.

## Consejos Para el día del Montaje

- **NO** intente montar en un día con vientos fuertes.
- Asegúrese de reservar la cantidad de tiempo necesaria para montar la caseta. Un montaje incompleto de la caseta puede ser un peligro de seguridad.
- Asegúrese de tener ayuda disponible para levantar y asegurar las partes en su lugar.
- **NO** utilice una llave de torsión ni un taladro manual para ajustar los Easy bolts. USE SOLO el destornillador Easy bolt suministrado.
- Craftsman provee tornillería adicional para sujetadores, para la conveniencia del cliente. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños extra una vez terminado el montaje.

**Nota:** Este producto contiene partes que se usan con orientaciones diferentes para construir la caseta. Le rogamos tomar nota de la orientación de las partes que se muestran en el manual de instrucciones. El no seguir estas Instrucciones puede dañar las partes. Craftsman no es responsable de reemplazar partes perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.

## Cuidado y Mantenimiento de la Caseta

- Inspeccione a intervalos regulares la caseta para asegurarse de que la integridad del montaje se ha mantenido. **Repáre o cambie las piezas rotas inmediatamente.**
- Revise periódicamente el sitio seleccionado de la caseta para asegurarse de que siga nivelada.
- Mantenga el techo limpio de nieve y hojas.



**PRECAUCIÓN:**

- *Las herramientas eléctricas pueden aplicar par de fuerza excesivo y dañar el producto. Si decide utilizar un taladro eléctrico para montar el producto, Craftsman recomienda utilizar un taladro inalámbrico de velocidad variable con un embrague variable ajustado en la posición más baja. Una broca Phillips #2 es compatible con la tornillería proporcionada. Craftsman no da ninguna garantía que seguir esta recomendación evitará dañar el producto. El daño a las partes por par de fuerza excesivo no está cubierto bajo la garantía limitada de Craftsman.*
- *Se requiere una preparación adecuada del sitio.*
- *La caseta no está diseñada para almacenar materiales inflamables, cáusticos o corrosivos.*
- *La caseta no está diseñada para vivienda ni para que niños la usen.*
- **NO** *se pare, se siente ni almacene objetos en el techo de la caseta de almacenamiento.*
- **NO** *coloque cerca objetos calientes o que pueden calentarse.*
- *Los artículos pesados no deben apoyarse contra las paredes, ya que esto puede causar deformación del panel y daño permanente.*
- *Craftsman no se responsabiliza por el daño causado por el mal tiempo o el mal uso.*
- *Este kit contiene partes con bordes filosos. Por favor tenga cuidado al manipular; recomendamos utilizar guantes de trabajo.*
- **AL TALADRAR A TRAVÉS DE METAL,** *tenga cuidado con las rebabas, virutas y otros bordes afilados. Se recomienda enfáticamente utilizar gafas protectoras.*


- **NO** *coloque el producto en lugares cerca de superficies altamente reflectantes. (Nota: las ventanas de baja emisividad son más reflectantes que las ventanas estándar y pueden afectar el período de vida útil del producto).*
- *El producto es resistente al agua pero no es impermeable. Coloque la unidad lejos de canaletas y tuberías para un rendimiento óptimo.*
- *El peso máximo permisible es de 10 lbs (distribuidos de manera uniforme).*
- **NO** *se cuelgue de los ganchos. Siempre cuelgue las herramientas cuidadosamente.*
- *Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe estar candado en todo momento cuando no esté en uso. Consulte el final de este manual para conocer las especificaciones del candado.*

**IMPORTANTE**


**COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.**

**ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.**


## Herramientas necesarias para la instalación




## Piezas CMXRCSCBMSCM6550 – Paredes y Piso




Piezas CMXRCSBMSM6550 – Puertas




## Piezas CMXRCSBMSM6550 – Techo / Cabezales / Ventanas




**Piezas CMXRCSCBMSCM6550 – Kit de Acero**



## Piezas CMXRCSCBMSM6550 – Tornillería




### 0480337A – Bolsa de Tornillería



**O**


Tornillo  
.25" x .75"  
x6



**P**


Tuerca de Bloqueo  
.25"  
x6

### 0480560 - Bolsa de Tornillería



**R**

Easy Bolt 7/8"  
x26



**S**

\*Easy Driver

### 0480216A – Bolsa de Tornillería



**NN**


Tornillo  
.625"  
x276



**LL**

Tuerca de Bloqueo  
.25"  
x12

### 0480493A – Bolsa de Tornillería




**JJ**


Perno Hexagonal  
.25" x 2"  
x12

## Piezas CMXRCSCBMSCM6550 – Kit de Manija de Puerta

### 0464503 – Kit de las Manijas de la Puerta



### 0464504 – Kit las Manijas de la Puerta



Los elementos de sujeción se muestran en tamaño real (\*salvo que se indique lo contrario).  
Se suministran elementos de sujeción adicionales. No se utilizan todos.

## Preparación del lugar y construcción de la plataforma

Los materiales NO se suministran con el kit del cobertizo

### Important:


- Se debe preparar el lugar donde se instalará este cobertizo. Es necesario colocar la caseta sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, como se describe a continuación. Si no se lo coloca sobre una base construida correctamente, con el tiempo se hundirá, lo que podría distorsionar y dañar la caseta. Craftsman no se hace responsable de la sustitución de piezas dañadas o bienes perdidos debido a una construcción de la base incorrecta. La garantía requiere una base construida correctamente, como se describe a continuación.
- Complete la preparación del lugar y la construcción de la base antes de desembalar las piezas y comenzar el montaje. Para obtener consejos sobre la preparación del lugar, visite [www.Craftsman.com](http://www.Craftsman.com), consulte al distribuidor o los códigos locales.

### Preparación del lugar:

1. Consulte a las autoridades locales sobre los códigos de construcción y los convenios antes de comenzar a construir la base o a montar la caseta.
2. Antes de excavar, consulte con los servicios públicos locales para determinar la ubicación de los cables, las tuberías, etc. que se encuentren bajo tierra.
3. Decida qué tipo de base es la más adecuada para su instalación. La superficie de la base debe ser cuadrada, plana y estar nivelada. Siga las siguientes instrucciones para las opciones de base.
4. Complete los preparativos de la base de la siguiente manera:
  - Se puede colocar una barrera de vapor sobre la base para evitar la condensación excesiva en la caseta. Siga los códigos de construcción locales para colocar la barrera de vapor adecuada.
  - El terreno debe tener un declive hacia el exterior de la zona de base para facilitar el drenaje.
  - Como estructura de soporte a largo plazo, no es aceptable colocar la caseta de almacenamiento sobre superficies de materiales como bloques de patio o adoquines. El uso de estos materiales anulará la garantía.



#### Losa de hormigón

- Construya una losa de al menos 4" de espesor.
- Se recomienda el uso de barra de refuerzo.
- Para cimientos más grandes que los especificados anteriormente, la caseta de almacenamiento debe descansar sobre una porción continua y nivelada de la losa de hormigón.



#### Plataforma de madera


- Utilice madera para exteriores.
- Coloque la plataforma de madera sobre un pilar de bloques o un lecho de cimentación.



\* Las dimensiones que se muestran son mínimas para un ajuste adecuado de la caseta.

### Anclaje de los paneles del piso a la base.

- Los paneles del piso de la caseta incluyen áreas planas donde se deben fijar los anclajes o los tornillos tirafondo. Se deben hacer los orificios en estas áreas planas antes de fijar los paneles del piso a la base.
- La caseta de almacenamiento debe fijarse a una losa de hormigón continua utilizando anclajes de mampostería de 3/8" con arandelas de 3/4" (no se incluye la tornillería). Se requieren 8 anclajes de mampostería para la caseta Craftsman CMXRSSCM6550.
- La caseta de almacenamiento debe fijarse a una plataforma de madera con tornillos tirafondo de 1/4" - 3/8" x 3" con arandelas de 3/4" (no se incluye la tornillería). Se requieren 8 tirafondos para la caseta Craftsman CMXRSSCM6550.




Ejemplo de la sección de anclaje

**Nota:** Las ubicaciones de los tornillos de fijación del piso de la caseta de almacenamiento están diseñadas para alinearse con la disposición de la estructura inferior. Asegúrese de que la parte delantera de los paneles de la base esté orientada correctamente sobre la plataforma para garantizar que los tornillos tirafondo encajen con la estructura inferior.


## Preparación del lugar y construcción de la plataforma

Los materiales NO se suministran con el kit del cobertizo

### Espaciado importante en la plataforma demadera



- Revise todas las medidas de espaciado importantes.



### Lista de materiales para la plataforma de madera


Artículo	Cantidad	Tamaño
A	1	26 1/4" x 66 3/4" x 3/4"
B	1	48" x 66 3/4" x 3/4"
C	6	2" x 6" x 71 1/4"
D	6	2" x 6" x 12"
E	2	2" x 6" x 66 1/4"

**Nota:** Tenga en cuenta que la madera dimensional 2 x 6 es en realidad 1/2" más pequeña que los tamaños indicados. Las dimensiones dadas presuponen madera de tamaño real estándar de 1.5" x 5.5". Las dimensiones de la madera pueden variar. Verifique las dimensiones de la madera antes de cortar y haga los ajustes necesarios para lograr las dimensiones dadas. Los tamaños de corte son el tamaño real.


## Pre Montaje

Las herramientas eléctricas pueden aplicar par de fuerza excesivo y dañar el producto. Si decide utilizar un taladro eléctrico para armar el producto, Craftsman recomienda utilizar un taladro inalámbrico de velocidad variable con un embrague variable ajustado en la posición más baja. Una broca Phillips nº 2 es compatible con la tornillería proporcionada. Craftsman no da ninguna garantía que seguir esta recomendación evitará dañar el producto. El daño a las partes por par de fuerza excesivo no está cubierto bajo la garantía limitada de Craftsman.


Este artículo utiliza tornillos autorroscantes en algunos lugares. No hay agujeros previamente taladrados. Use fuerza al comenzar a insertar el tornillo. Una vez que el tornillo perfora el plástico entrará con más facilidad.




En el lado interior superior de la puerta izquierda (N), coloque un pestillo con anillo D (T) con cuatro tornillos (NN) a través de los agujeros existentes.



En el lado interior inferior de la puerta izquierda (N), coloque un pestillo con anillo D (T) con cuatro tornillos (NN) a través de los agujeros existentes.




Coloque el aguilón frontal (K) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Inserte una empaquetadura (R) dentro de la ranura alrededor de cada abertura de ventana. Coloque una ventana (EE) sobre cada abertura de ventana. Asegure las ventanas con 40 tornillos (NN).




Coloque el aguilón izquierdo (Q) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Inserte una empaquetadura (R) dentro de la ranura alrededor de la abertura de ventana. Coloque la ventana (FF) sobre la abertura de ventana. Asegure la ventana con 20 tornillos (NN). Repita el procedimiento con el aguilón derecho (O).

## Pre Montaje




Coloque el aguilón frontal (K) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Coloque una viga cabezal (Y) en cada canal encima y debajo de las aberturas de ventana. Asegure las vigas (Y) con dos tornillos (NN) cada una. Coloque un adaptador lateral corto (CC) entre las ventanas con el extremo inferior plano hacia abajo. Asegure el adaptador (CC) con cuatro tornillos (NN).




Coloque el aguilón trasero (L) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Coloque la viga cabezal restante (Y) en el canal detrás del aguilón. Asegure la viga (Y) con dos tornillos (NN). Coloque el soporte (Z) en el centro de la viga con el extremo inferior plano hacia abajo. Asegure el soporte (Z) con dos tornillos (NN).

## Ensamblaje




Una a presión los paneles del piso izquierdo (B) y derecho (C) y asegúrelos con seis tornillos (NN).




Alinee la lengüeta en el lado inferior derecho de la esquina frontal izquierda (D) con la ranura en el piso frontal (B). Baje el panel en la ranura y asegúrelo deslizando el panel hacia la abertura de la puerta.

**Nota:** Use un martillo de caucho para "empujar" la esquina frontal izquierda (D) a su posición trabada.



Incline un poco la esquina frontal izquierda (D) hacia adelante y doble la bisagra de la esquina.



Regrese la esquina frontal izquierda (D) a su posición vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado derecho con las ranuras en el piso.


**Nota:** Escuchará un chasquido cuando la lengüeta esté completamente enganchada.

## Ensamblaje


**11**

Antes de seguir adelante, asegúrese de que la esquina esté encuadrada (vista desde arriba) en donde se une con el piso y que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.


Si no es así, repita los pasos 9 a 10 hasta que cuadre y esté al ras.



Vista desde arriba




Vista lateral



Alinee las lengüetas de la parte inferior del panel lateral (E) con las ranuras frontal y trasera. Descienda el panel dentro de las ranuras y asegúrelo en su lugar deslizándolo hacia la esquina frontal.


**Nota:** Use un martillo de caucho para "empujar" el panel lateral (E) a su posición trabada.



**Nota:** Puede escuchar un chasquido cuando el perno easy bolt esté completamente apretado.


Asegure el panel lateral con cuatro easy bolts (RR), empezando desde el piso y avanzando hacia el techo. Use el easy driver (S) y apriete a mano. NO apriete más de lo necesario los easy bolts.

# Ensamblaje




Repita los pasos 8 a 13 para los paneles restantes.


## Ensamblaje



Coloque el listón del cabezal frontal (**K**) sobre la abertura de la puerta e introduzca dos pestañas de soporte sobresalientes en los bolsillos en las esquinas frontales. Asegure el aguilón frontal con cuatro tornillos (**NN**).



Coloque el aguilón trasero (**L**) sobre la pared trasera e introduzca las cuatro pestañas sobresalientes en los bolsillos de la pared. Asegure el aguilón trasero con ocho tornillos (**NN**).




**Nota:** Coloque el aguilón izquierdo (**O**) sobre las paredes laterales.

Inserte la protuberancia de la esquina trasera dentro de la abertura del aguilón trasero y presione hacia abajo sobre el aguilón lateral para asegurarlo en posición. Inserte las dos protuberancias del frente del aguilón lateral dentro de las ranuras del extremo del aguilón frontal y presione hacia abajo y dentro de las ranuras. Asegure el aguilón lateral con ocho tornillos (**NN**).


Repita el procedimiento con el aguilón derecho (**O**).

## Ensamblaje




Coloque un adaptador lateral (**BB**) en posición en el lado derecho de la abertura de la puerta interior. Asegure con 12 tornillos (**NN**). Coloque un adaptador lateral (**BB**) en su posición en la esquina posterior. Asegure con 12 tornillos (**NN**).

**Nota:** La orientación crítica del corchete se muestra y se utiliza en los pasos siguientes. Repita los pasos con los dos adaptadores laterales restantes (**BB**) en el lado izquierdo del interior de la caseta.




Conecte un adaptador de pared (**BB**) a la pared lateral derecha deslizándolo en su lugar desde arriba. Asegure con 14 tornillos (**NN**). Repita los pasos con el adaptador de pared restante (**BB**) en el lado izquierdo del interior de la caseta.

## Ensamblaje




Coloque la viga cumbrera (**DD**) dentro de la parte superior de los dos adaptadores laterales montados de pared. Asegure con un perno (**JJ**) y una tuerca (**LL**) en cada lado de la viga cumbrera.



Instale tres soportes (**Z**) al frente de la viga cumbrera (**DD**) con dos tornillos (**NN**).


**Nota:** Conexión importante es difícil introducir los tornillos en la viga cumbrera de acero.

## Ensamblaje



Coloque un soporte de la armadura (**AA**) sobre los adaptadores y soporte laterales de la pared trasera, la viga cumbrera y el aguilón frontal. Asegure con tres soportes con pernos (**JJ**) y tuercas (**LL**).

Repita los pasos con los otros dos soportes de la armadura (**AA**).




Alinee un panel de techo (**P**) con el aguilón lateral derecho de manera que las pestañas del aguilón se alineen con las cinco ranuras del panel del techo.

**NOTA:** La banda ancha del panel del techo mira hacia el frente. Después de enganchar el panel, deslice el techo hacia la pared trasera hasta que los accesorios de acoplamiento enganchen completamente.


**NOTA:** Haga que una segunda persona sujete el techo mientras lo desliza.

## Ensamblaje




Alinee el panel de techo restante (P) del aguilón izquierdo con las pestañas del aguilón que se encajan en las ranuras del panel del techo. Deslice el panel del techo hacia la pared trasera hasta que los cinco accesorios de acoplamiento enganchen completamente.

**NOTA:** Haga que una segunda persona sujete el techo mientras lo desliza.




Asegure los paneles del techo (P) en la parte superior del aguilón frontal (K) con diez tornillos (NN).

## Ensamblaje




Asegure los paneles del techo (P) en la parte superior del aguilón trasero con ocho tornillos (NN).




Cada pata de soporte de armadura (AA) está asegurada a los paneles del techo (P) con 12 tornillos (NN) en los lugares de los orificios indicados por flechas.

## Ensamblaje




Coloque la puerta derecha (**M**) en posición vertical con las tres monturas de bisagra orientadas hacia la derecha. Deslice e instale una placa de bisagra metálica (**II**) sobre cada soporte de bisagra. Rote las bisagras hacia fuera de la puerta.




Con la placa de la bisagra abierta, deslice una bisagra sobre cada receptáculo en el interior del panel frontal derecho.

**Nota:** Use un martillo de caucho si es necesario.




Asegure cada placa de bisagra metálica con un tornillo (**OO**) y una tuerca de cierre (**PP**).

Repita los pasos 27 a 29 con la puerta izquierda (**J**).




Inserte dos tornillos (**CCC**) dentro de la placa del pestillo el derecho (**XX**) y a través de la puerta derecha. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada tornillo con dos arandelas (**AAA**) y dos tuercas de cierre (**BBB**). No apriete demasiado.


## Ensamblaje




Inserte tornillos (**CCC**) dentro de la placa del pestillo izquierdo (**WW**) y a través de la puerta izquierdo. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada tornillo con dos arandelas (**AAA**) y dos tuercas de cierre (**BBB**). No apriete demasiado.



Desde la parte exterior de las puertas, inserte los vástagos de la manija de la puerta (**W**) dentro de los agujeros de las puertas izquierda y derecha. En el interior de las puertas, coloque arandelas (**YY**) en cada vástago de la manija de la puerta, y asegure cada uno con un tornillo (**ZZ**). No apriete demasiado.



Levante el anillo D superior (**T**) hasta que enganche al frente del aguilón. Gire el anillo D hacia la derecha a la posición trabada. Repita con el anillo D inferior (**T**).



Coloque un candado de 5/16" (no suministrado) en el cierre de la puerta para asegurar la caseta correctamente.

**Nota:** Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe estar cerrado con candado en todo momento en el que no esté en uso.

## GARANTÍA DE 10 AÑOS DEL COBERTIZO CRAFTSMAN

El fabricante le garantiza al propietario original (comprador) que los materiales y fabricación del producto no contienen fallas al momento de la compra. La garantía solo aplica a las fallas que generan el formato, el ajuste o el funcionamiento defectuosos del producto.

### Vigencia de la garantía:

La garantía tendrá una vigencia de diez (10) años a partir del día de la compra original.

### Recursos de la garantía:

El fabricante, a su exclusivo criterio, reparará o sustituirá únicamente los componentes que hayan fallado debido a un defecto de fabricación o en los materiales. En el caso improbable de que el fabricante considere que es necesario sustituir toda la unidad, optará, a su exclusivo criterio, por reemplazar el producto o reembolsar el valor de la compra original depreciado de manera lineal calculando el tiempo de propiedad dividido para la duración de la garantía. Puede que los componentes de repuesto no sean idénticos a los que venían con el producto, pero serán de igual o mejor calidad.

Para hacer una reclamación de garantía, el propietario original (comprador) debe enviarle el reclamo al fabricante dentro del período de vigencia de la garantía y brindar un comprobante de la compra, junto con una descripción detallada de la falla o el defecto y fotos de lo que le preocupa. El comprobante de la compra debe incluir la identificación del producto, el vendedor, el precio y la fecha en que se realizó dicha compra. Puede presentar el reclamo en línea en la siguiente dirección:

**CRAFTSMAN, ATTN Contact Center, 701 NORTH KIRK ROAD, BATAVIA, ILLINOIS 60510 (USA)**

Para obtener ayuda adicional para presentar su reclamo o registrar su producto, llámenos a nuestro NÚMERO GRATUITO: 1-888-331-4569

El fabricante se reserva el derecho a solicitar pruebas fotográficas de la falla, así como cualquier otra información que sea relevante. El fabricante también puede solicitarle que envíe el componente defectuoso o el producto, a expensas del propietario/comprador, para verificar o controlar la calidad, como condición para tramitar una reclamación de garantía (salvo que la legislación aplicable disponga otra cosa) y antes de hacerlo.

### Limitaciones, condiciones y exclusiones de la garantía:

La garantía es intransferible y solo será válida para el propietario original (comprador). La garantía solo tendrá validez para los productos originales de CRAFTSMAN que sean nuevos y hayan sido comprados directamente en CRAFTSMAN o en una de sus sucursales de reventa autorizadas.

La garantía no cubre los artículos comprados en condiciones de "caja abierta", vendidos "como nuevos", "dañados", "usados" o cualquier condición similar. La garantía no tiene validez para los artículos comprados en liquidación, los artículos vendidos como defectuosos o deficientes y los modelos de exhibición, como tampoco en los artículos ensamblados o utilizados para demostración. El fabricante se reserva el derecho a solicitar pruebas que demuestren que, al momento de la compra original, el artículo era nuevo y se encontraba en el empaque original de CRAFTSMAN cerrado.

El fabricante no asegura ni garantiza que el producto cumplirá con los requisitos de zonificación, códigos de construcción, permisos, construcción o colocación del gobierno o de la asociación de propietarios. La garantía queda anulada en caso de no seguir las indicaciones del manual, las guías, las advertencias, los requisitos de cimientos u otras instrucciones de montaje y uso del producto.

La garantía excluye cualquier defecto, falla o daño que resulte de la exposición a temperaturas inusuales o excesivas (altas o bajas), rayos solares reflejados, viento u otras condiciones meteorológicas o actos de la naturaleza (entre los que se incluyen, entre otros, tornados, granizo, rayos, huracanes, inundaciones, incendios, ventiscas, microráfagas y terremotos). También se excluyen el desgaste normal, el envejecimiento natural, la decoloración, la exposición a la intemperie, la decoloración por la luz solar, el óxido y las manchas causadas por el moho, la savia de los árboles, los daños causados por la fauna o los animales domésticos, y los daños causados por productos de terceros.

La garantía pierde validez por cualquiera de los siguientes motivos: exposición del producto a pintura, limpieza con chorro de arena (y otros abrasivos), productos químicos agresivos, modificaciones del producto, desarmado del producto (excepto cuando se trate de una reparación autorizada), uso industrial o comercial, uso indebido, actos intencionados o imprudentes, o uso distinto al normal previsto por el fabricante.

Para todos los cobertizos de almacenamiento exteriores: Para que la garantía lo cubra y no pierda validez, el producto debe ser ensamblado sobre los cimientos como se indica en el manual de montaje del producto y fijado correctamente a dicha base. Además, en todo momento que la unidad no esté en uso, las puertas deben permanecer cerradas con el cerrojo, con los dispositivos de cierre provistos, y aseguradas con un candado. Puede que las puertas izquierda y derecha tengan diferentes cerrojos, ambas deben permanecer bloqueadas. El incumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente anulará la garantía. Siempre que dichos requisitos se cumplan, todos los cobertizos de almacenamiento exterior CRAFTSMAN podrán soportar vientos de hasta 65 mph.

EL FABRICANTE NO BRINDA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO O SU COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA NINGÚN PROPÓSITO. EN NINGÚN CASO CRAFTSMAN SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTOS DE MONTAJE, INSPECCIÓN, ELIMINACIÓN, DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO. ES POSIBLE QUE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIÓNES NO PERMITAN CIERTAS EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA U OTRAS LIMITACIONES; EN ESE CASO, PUEDE QUE DICHAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES NO SEAN APLICABLES.

CRAFTSMAN® es una marca registrada de Stanley Black and Decker, Inc. utilizada bajo licencia

© 2018 CRAFTSMAN

Producto fabricado por:

Suncast Corporation | 701 N. Kirk Road Batavia, IL 60510

Solo EE. UU. y Canadá





