

QUIETWALK®

PREMIUM NOISE CANCELING UNDERLayment & WATER DEFENSIVE BARRIER
SOUS-COUCHE ANTBRUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET BARRIÈRE DÉFENSIVE
CONTRE L'EAU



Perfect FOR ALL LAMINATE & FLOATING WOOD! ENHANCED PERFORMANCE FOR PAD ATTACHED FLOORING

CUSTOMER REVIEWS:



"...we wanted to eliminate the potential noise underneath without adding glue. The QuietWalk underlayment was perfect for this project and most of all, it works! We can't even hear walking on them from the basement below. Definitely recommend."




"...It'll provide a nice insulation layer while also protecting from moisture and sound. All things that you might experience when you install a solid surface floor!"



CAN BE USED OVER WOOD & CONCRETE SUBFLOORS
PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR DES SOUS-PLANCHERS EN BOIS ET EN BÉTON



Recycled
Materials
NO VOCs



Helps Concrete Subfloors Breathe!



FEATURING
DRI-WICK
TECHNOLOGY



Watch how!
Regardez comment!
quietwalk.com/driwick

AVAILABLE ONLINE & IN SELECT STORES
DISPONIBLE EN LIGNE ET DANS CERTAINS MAGASINS


Installing Vinyl Plank?
Installation de Planches de Vinyle ?



Use our Vinyl Plank flooring underlayment!
Utilisez notre sous-couche de revêtement de sol en Planches de Vinyle !



Bulk Rolls = Less Work, Less Seams & More Coverage!
Rouleaux En Vrac = Moins De Travail, Moins De Coutures Et Plus De Couverture !



300 sq. ft. room uses 1 roll of 360 sq. ft.
12' x 25' ROOM CHAMBRE 12' x 15'
300 sq. ft. room uses 3 rolls of 100 sq. ft.
12' x 25' ROOM CHAMBRE 12' x 15'

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS
3mm x 6ft x 60ft

SOUND INSULATION
IIC 71 STC 66 Delta IIC 25

MOISTURE VAPOR EMISSIONS
5lbs / 1000sqft / 24 hours

THERMAL INSULATION
R-Value 0.58

SMOOTHING
2.5mm

COMPRESSION STRENGTH
85.5 PSI



MPglobal
2500 Old Hadar Road | Norfolk, NE USA

NALFA
QUALITY CERTIFIED
UNDERLAYMENT



QW360B1LT

QUIETWALK®

PREMIUM NOISE CANCELING UNDERLayment & WATER DEFENSIVE BARRIER
SOUS-COUCHE ANTIBRUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET BARRIÈRE DÉFENSIVE
CONTRE L'EAU



For Use Under

- Laminate Flooring
- Hardwood Flooring

À Utiliser Sous

- Stratifié
- Plancher De Bois Franc

*Enhanced performance for pad attached flooring

* Performances améliorées pour les revêtements de sol fixés sur les coussinets

Delta Δ IIC 25 IIC 71 • STC 66

*For floating engineered wood over 6 inch concrete with suspended ceiling
*Pour le bois d'ingénierie flottant sur du béton de 6 pouces avec plafond suspendu

All wood and concrete subfloors must be flat within 1/8" over a 6' span, or 3/16" over a 10' span. All areas must be checked prior to installation.

Tous les sous-planchers en bois et en béton doivent être plats à moins de 1/8 po sur une portée de 6 pi ou de 3/16 po sur une portée de 10 pi. Toutes les zones doivent être vérifiées avant l'installation.

Todos los contrapisos de madera y concreto deben ser planos dentro de 1/8" en un tramo de 6', o 3/16" en un tramo de 10'. Todas las áreas deben ser revisadas antes de la instalación.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure the subfloor surface is clean and dry*.
2. Roll QuietWalk Underlayment over the subfloor with the vapor barrier film (imprinted side) facing up.
3. The perimeter edges of QuietWalk Underlayment need to be 1/2 to 3/4 inches away from the wall.
4. Seams need to be butted together flush, do not overlap the pad. Tape the seams with duct tape, unless the roll is provided with a factory attached lip and tape system.
5. Install laminate flooring according to the manufacturer's installation instructions.

* In geographic areas where concrete slabs are subject to excessive moisture, a calcium chloride moisture test is required. Vapor emission readings in excess of 5 lbs. per 1,000 square feet in 24 hours will require additional protection such as a concrete sealant or polyethylene sheeting.

NOTE: All rolls of QuietWalk Underlayment are cut to a minimum of 360 square feet. The average thickness of QuietWalk Underlayment is .125 of an inch. The average weight of a roll is 45 lbs.

Due to the nature of our manufacturing process and the use of recycled materials, the pad thickness may vary .02 of an inch plus-or-minus. Actual weight of each roll may also vary 1.2 lbs. plus-or-minus. While it may appear that one roll is slightly larger than another, we guarantee this slight variance DOES NOT affect the coverage area nor the sound absorption benefits of the product.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que la surface du sous-plancher est propre et sèche*.
2. Roulez la sous-couche QuietWalk sur le sous-plancher avec le film pare-vapeur (côté imprimé) vers le haut.
3. Les bords du périmètre de la sous-couche QuietWalk doivent être à une distance de 1/2 à 3/4 pouce du mur.
4. Les coutures doivent être aboutées ensemble au ras du sol, ne chevauchent pas le coussinet. Collez les coutures avec du ruban adhésif, à moins que le rouleau ne soit muni d'un système de lèvre et de ruban adhésif fixé en usine.
5. Installez le revêtement de sol stratifié conformément aux instructions d'installation du fabricant.

* Dans les zones géographiques où les dalles de béton sont soumises à une humidité excessive, un test d'humidité au chlorure de calcium est requis. Les lectures d'émissions de vapeur supérieures à 5 lb par 1 000 pieds carrés en 24 heures nécessiteront une protection supplémentaire telle qu'un scellant pour béton ou une feuille de polyéthylène.

REMARQUE : Tous les rouleaux de sous-couche QuietWalk sont coupés à un minimum de 360 pieds carrés. L'épaisseur moyenne de la sous-couche QuietWalk est de 0,125 pouce. Le poids moyen d'un rouleau est de 45 lb.

En raison de la nature de notre processus de fabrication et de l'utilisation de matériaux recyclés, l'épaisseur du tampon peut varier de 0,02 pouce plus ou moins. Le poids réel de chaque rouleau peut également varier de 1,2 lb. plus ou moins. Bien qu'il puisse sembler qu'un rouleau soit légèrement plus grand qu'un autre, nous garantissons que cette légère variation N'AFFECTE PAS la zone de couverture ni les avantages d'absorption acoustique du produit.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Sea seguro que la superficie del subfloor es limpia y seca *.
2. Ruede QuietWalk Underlayment sobre el subfloor con los revestimientos de la película de la barrera del vapor (cara impresa) para arriba.
3. Los bordes del perímetro de QuietWalk Underlayment de ser 1/2 a 3/4 pulgada lejos de la pared.
4. Las costuras deben ser topado junto a ras, no se solapan con la almohadilla. Tape las costuras con cinta adhesiva, a menos que el rollo se suministra de fábrica con un sistema de cinta de labio y adjunto.
5. Instale el suelo laminado según las instrucciones de instalación del fabricante.

* En áreas geográficas donde están las losas concretas conforme a la humedad excesiva, se requerido una prueba de la humedad del cloruro de calcio. Las lecturas de la emisión del vapor en el exceso de 5 libras por 1.000 pies cuadrados sobre 24 horas requerirá la protección adicional tal como cubrir concreto del sellante o del polietileno.

NOTA: Todos los rollos de QuietWalk Underlayment se cortan a un mínimo de 360 pies cuadrados. El grosor medio del underlayment QuietWalk es .125 de pulgada. El peso promedio de un rollo es de 45 libras.

Debido a la naturaleza de nuestro proceso de fabricación y la utilización de materiales reciclados, el espesor de la pastilla puede variar de .02 de pulgada más o menos. El peso real de cada rodillo también pueden variar de 1,2 libras más o menos. Aunque pueda parecer que un rollo es ligeramente más grande que el otro, garantizamos esta ligera variación no afecta a la cobertura ni la absorción acústica beneficios del producto.

MPglobal™

MP Global Products, LLC
P.O. Box 2283 | 2500 Old Hadar Road | Norfolk, NE 68702-2283
402.379.9695 | 888.379.9695 | Fax 402.379.9737
www.quietwalk.com

NALFA

QUALITY CERTIFIED
LAMINATE FLOORING

