


OUTDOOR PATIO HEATER

MODEL #SRPH33C-546S

STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Français p. 26



DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

WARNING

For Outdoor Use Only.

CAUTION:

Installer: Leave the manual instructions to the user for future use.

Consumer: Please keep this manual for future reference.



Read the instructions before use. This appliance must be installed in accordance with such regulations as are in force.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____





Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.


TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Hardware Contents	4
Safety Information	5-8
Preparation	8
Assembly Instructions	9-13
Igniter Battery Installation	14
Operating Instructions	15-20
Care and Maintenance	21-22
Troubleshooting	23
Warranty	24
Replacement Parts List	24

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Center Reflector Cap	1
B	Reflector Shields	4
C	Burner Head	1
D	Upper Pole	1
E	Lower Pole	1
F	Decorative Cap	1
G	Base	1
H	Cylinder Locking Bar	1
I	Wheel Assembly	1



HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



M6 x 10
Screw

Qty. 12

BB



6mm
Washer

Qty. 18

CC



M6 Nut

Qty. 15


DD



M6 x 70
Double Pointed Bolt

Qty. 3

EE



M6 x 14
Bolt

Qty. 8


FF



M5 x 12
Countersunk
screw

Qty. 6

GG



M6 x 20
Bolt-Washer
Combo

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

SAFETY INFORMATION



DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent or home.



WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

SPECIFICATION

Certification	CSA
Height	90.55" (230cm)
Diameter of reflector	32.28" (82cm)
Rated heat input	48,000 BTU/hr
Fuel	LP
Gas Supply	20 lb (9 kg) LP gas cylinder
Manifold pressure	11" W.C.
Diameter of injector	0.0846" (2.15mm)
Safety features	Flame failure device, anti-tilt switch
Gas supply pressure	Max. 250 PSI, Min. 25PSI

SAFETY INFORMATION

NOTE: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES.

WARNING:

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, NFPA58 Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2

The heater, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

Prior to use, check for damaged parts such as hoses, regulators, pilot or burner.

All leak tests should be done with a soapy solution. NEVER USE AN OPEN FLAME TO CHECK FOR LEAKAGE.

The propane hose with regulator assembly shall be located out of pathways where people may trip over it or in areas where the hose will not be subject to accidental damage.

Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.

Young children should be carefully supervised when they are in the area of the heater.

Clothing or other flammable materials should not be hung from the heater, or placed on or near the heater.

Any guard or other protective device removed for servicing the heater must be replaced prior to operating the heater.

Installation and repair should be done by a qualified service person. The heater should be inspected before use and at least annually by a qualified service person.

More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners and circulating air passageways of the heater be kept clean.

Keeping the appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

Not obstructing the flow of combustion and ventilation air.

Keeping the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.

This appliance shall be used only in a well-ventilated space and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area.

An appliance may be installed with shelter no more inclusive than:

With walls on all sides, but with no overhead cover.

Within a partial enclosure which includes an overhead cover and no more than two side walls. These side walls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

SAFETY INFORMATION

NOTE: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES.

WARNING:

Within a partial enclosure which includes an overhead cover and three side walls, as long as 30 percent or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

This appliance requires 9kg(20lb) LP-gas supply cylinder.

The LP-gas supply cylinder to be used must be: Constructed and marked in accordance with the specifications for LP-gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT); or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339, as applicable;

Provided with a listed overfilling prevention device; and provided with a cylinder connection device compatible with the connection for the appliance.

The cylinder be disconnected when the appliance is not in use.

Storage of an appliance indoors is permissible only if the cylinder is disconnected and removed from the appliance.

A cylinder must be stored outdoors in a well-ventilated area out of the reach of children. A disconnected cylinder must have dust caps tightly installed and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.

The pressure regulator and hose assembly supplied with the appliance must be used, replacement pressure regulators and hose assemblies must be those specified by the appliance manufacturer.

Do not store a spare LP-gas cylinder under or near this appliance.

Never fill the cylinder beyond 80 percent full.

Do not clean the heater with cleaners that are combustible or corrosive.

Place the dust cap on the cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

Certain materials or items, when stored under the heater, will be subjected to radiant heat and could be seriously damaged.

Inspect the visible portion of the hose before each use of the appliance and inspect the entire hose assembly at least annually.

The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve.

SAFETY INFORMATION

NOTE: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES.

Perform a leak test with a soapy solution:

1. To check gas connections.
2. After connecting a new cylinder.
3. Upon re-assembly after disassembly.

This heater is designed to operate with a standard 20 lb propane cylinder with Approved Cylinder Connection.

PREPARATION

Before assembling product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time : 30 minutes.

Tools required for assembly (not included) :

Adjustable open end wrench.

Philips screwdriver.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1

Attach the Wheel Assembly (I) to the Base (G) by using 2pcs M6 x 20 Bolt-Washer Combo (GG).

Hardware Used

GG M6 x 20 Bolt-Washer Combo  x 2




Step 2

Attach the Lower Pole (E) to the Base (G) by using 4pcs M6 x 14 Bolt (EE), then put the Decorative Cap (F) to the Lower Pole (E).

Hardware Used

EE M6 x 14 Bolt  x 4




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 3

Put the Gas Hose and Regulator (Preassembled) of the Burner Head (C) into the Upper Pole (D), then fix the Burner Head (C) to Upper Pole (D) by using 4pcs M6 x 14 Bolt (EE).

Hardware Used

EE M6 x 14 Bolt  x 4




Step 4

Put the Gas Hose and Regulator (Preassembled) into the Lower Pole (E), then fix the Burner Head (C) and Upper Pole (D) to the Lower Pole (E) by using 6pcs M5 x 12 Countersunk screw (FF).

Hardware Used

FF M5 x 12 Countersunk screw  x 6






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 5

Attach 3pcs of M6 x 70 Double Pointed Bolt (DD) to the Burner Head (C), then put 3pcs 6mm Washer (BB) on the M6 x 70 Double Pointed Bolt (DD).




Hardware Used


- BB** 6mm Washer  x 3
- DD** M6 x 70 Double Pointed Bolt  x 3



Step 6

Attach Reflector Shields (B) using 12pcs M6 x 10 Screw (AA), 12pcs 6mm Washer (BB) and 12pcs M6 Nut (CC) as illustrated.

- AA** M6 x 10 Screw  x 12
- BB** 6mm Washer  x 12
- CC** M6 Nut  x 12





NOTE: Remove protective cover before assembly.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 7

Attach the assembled Center Reflector Cap (A) and Reflector Shields (B) to 3pcs M6 x 70 Double Pointed Bolt (DD) on step 5, then fix with 3pcs 6mm Washer (BB) and 3pcs M6 Nut (CC) as illustrated.


Hardware Used

- | | |
|----------------------|---|
| BB 6mm Washer |  x 3 |
| CC M6 Nut |  x 3 |



Step 8


Open the door, fill the dry sand into the hole on the bottom till full.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 9

Attach the Cylinder Locking Bar (H) to the correct holes on the base as illustrated, then put Gas Cylinder into the Base (G), fix the Gas Cylinder by pulling the Cylinder Locking Bar (H), connect the Gas hose and Regulator to the Gas Cylinder.



IGNITER BATTERY INSTALLATION



OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING : ONLY AN AUTHORIZED GAS TECHNICIAN SHOULD INSTALL THIS PRODUCT.


Check for leaks

All connection on the patio heater have been checked for leakage at the factory. Follow these steps to check the gas hose/regulator/cylinder connections:

- 1) Make leakage solution by mixing 1 part liquid dish soap and 3 parts water.
- 2) Spoon or brush several drops (or use squirt bottle) of the solution onto hose connection, regulator & cylinder connection.
- 3) Turn on gas cylinder valve. Inspect the connections and look for bubbles.
- 4) If no bubbles appear, the connection is safe.
- 5) If bubbles appear, there is leakage. Loosen and re-tighten this connection. If connection still leaks, please call customer service:
1-877-888-8225

Note:

- 1) The cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal;
- 2) The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve.





OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: ONLY AN AUTHORIZED GAS TECHNICIAN SHOULD INSTALL THIS PRODUCT. PROPER ASSEMBLY IS THE RESPONSIBILITY OF THE INSTALLER.

Annual check operation:

- a. Remove the observation window panel by un-screwing two bolts.
- b. Turn on LP gas cylinder valve.
- c. Spoon several drops (or use squirt bottle) of the solution onto gas hose connection and automatic valve connection and the injector connection.
- d. Inspect the connections and look for bubbles.
- e. If no bubbles appear, the connection is safe.
- f. If bubbles appear, there is a leak. Shut off the LP gas cylinder valve, loosen and then re-tighten this connection.
- g. Check for leaks again.
- h. If bubbles still appear, close the LP gas cylinder valve and call our customer service line 1-877-888-8225. Do not attempt to use the heater.
- i. Hose checking step:
 - (1) Unscrew M6 X 14 screw from the pole.
 - (2) Pull out the head assembly, hose & regulator from the pole.
 - (3) Check if there are cracks or worn sections on the hose. If yes, replace the hose & regulator immediately.
 - (4) Check for leaks according to the above step by step after replacing the hose & regulator.



OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: DO NOT ATTEMPT TO OPERATE HEATER UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTAND ALL PRECAUTION . FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, OR PROPERTY DAMAGE.

Before turning gas supply ON

Your heater was designed and approved for OUTDOOR USE ONLY. DO NOT use it inside a building or any other enclosed area.

Make sure surrounding areas are free of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors or liquids.

Ensure that there is no obstruction to air ventilation.

Be sure all gas connections are tight and there are no leaks.

Be sure the access panel is clear of debris.

Be sure any component removed during assembly or servicing is replaced and fastened prior to starting.

Before Lighting

Heater should be thoroughly inspected before each use, and by a qualified service person at least annually.

If relighting a hot heater, always wait at least 5 minutes.

Lighting instructions

- 1) Turn the control knob to "OFF" position.
- 2) Turn LP cylinder gas valve to fully open position.
- 3) Push in gas control knob and turn counter-clockwise to "PILOT" position, at the same time push in the ignition button and keep the button depressing until light the pilot.
- 4) Once the pilot is lit, continue to keep the control knob depressed for at least 30 seconds, then release control knob.

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

If at any time you are unable to light burner and smell gas, wait 5 minutes to allow gas to dissipate before attempting to light heater. If after 1 minute, you are unable to light burner, wait 5 minutes and allow flammable vapors to dissipate before attempting to light heater.


WARNING

FOR YOUR SAFETY:

DO NOT touch or move heater for at least 45 minutes after use. Allow emitter and dome to cool before touching.

WARNING

Lighting operations should comply with Lighting Instruction section. Improper lighting operations will cause serious injure and explosion.





OPERATING INSTRUCTIONS

- 5) If pilot does not stay lit, repeat steps 3 and 4 after 5 minutes.
- 6) If pilot still does not stay lit, then:
 - a) Push in gas control knob and turn counter clockwise to the "PILOT" position.
 - b) keep depressing the control knob, put long stem lighter into the ignition hole on the emitter screen to light the pilot.
 - c) Repeat step 4.
- 7) Push in and turn control knob counter clockwise to "HIGH" position, If you want a lower temperature, push in the control knob and turn clockwise to the "LOW" position.

Flame Characteristic

The flame pattern at the emitter screen should be visually checked whenever heater is operated. Normally the burner flame is blue, but little yellow flame is acceptable.

If flames extend beyond surface of the emitter grid , or the phenomena of flame lift or light back, or black spot is accumulating on the emitter grid or reflector, the heater should be **turned off** immediately. The heater should not be operated again until the unit is serviced and or repaired.



OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION : AVOID INHALING FUMES EMITTED FROM THE HEATER'S FIRST USE. SMOKE AND ODOR FROM THE BURNING OF OILS USED IN MANUFACTURING WILL APPEAR. BOTH SMOKE AND ODOR WILL DISSIPATE AFTER APPROXIMATELY 30 MINUTES. THE HEATER SHOULD NOT PRODUCE THICK BLACK SMOKE.

NOTE:

The burner may be noisy when initially turned on. To eliminate excessive noise from the burner, turn the Control Knob to the "LOW" position. Then, turn the knob to the level of heater desired.

When heater is ON:

Emitter screen will become bright red due to intense heat. The color is more visible at night. Burner will display tongues of blue flame. These flames should not be yellow or produce thick black smoke, indicating an obstruction of airflow through the burners.

Operation pressure checked:

If the flame is very small, this is because the supply pressure is not enough. Please refill gas cylinder.

Re-light:

- 1) Turn the control knob to "OFF" position.
- 2) Wait five (5) minutes before attempting to relight pilot.
- 3) Repeat steps beginning with step 2 of the lighting instruction above.

Shut down instructions:



- 1) Push in and turn control knob clockwise to "OFF" position.
- 2) Turn LP cylinder gas valve clockwise to "OFF" position when heater is not in use.

Note: After use, some discoloration of the emitter screen is normal.

The Event of Gas Leakage:

- 1) Turn the control knob to "OFF" position.
- 2) Turn LP cylinder valve to "OFF" position.
- 3) Wait 5 minutes to allow gas to dissipate.
- 4) If odor continues, immediately call gas supplier.

WARNING : Heater will be hot after use.
Handle with extreme care.



OPERATING INSTRUCTIONS


CAUTION: WHEN CERTAIN MATERIALS OR ITEMS ARE LEFT, ABOVE, BESIDE OR UNDER THIS HEATER WHILE IN USE, THEY WILL BE SUBJECT TO RADIANT HEAT AND COULD BE SERIOUSLY DAMAGED.

This heater is primarily used for the heating of outdoor patios, decks, spas, pools and open working areas.

Always make sure that adequate fresh air ventilation is provided. Follow the spacing tolerances shown in the following figure right at all times.

This heater must be placed on level, firm ground.

Never operate in an explosive atmosphere. Keep away from areas where gasoline or other flammable liquids or vapors are stored or used.





CARE AND MAINTENANCE


CLEANING AND MAINTENANCE :

To enjoy years of outstanding performance from your heater make sure you perform the following maintenance activities on a regular basis:

- Keep exterior surfaces clean.
- Use warm soapy water for cleaning. Never use flammable or corrosive cleaning agents.
- While washing your unit, be sure to keep the area around the burner and pilot assembly dry at all times. If the gas control is exposed to water in any way, do NOT try to use it. It must be replaced.
- Keep the appliance area free and clean from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids; not obstructing the flow of combustion and ventilation air; keeping the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.
- Visually check burner flames.
- Screw down the screws on pole, take out the burner head assembly.
- Check if there are cracks or worn sections on hose. If yes, please call our customer service to replace hose.
- **At least once a year, the unit should be inspected** for the presence of spiders, spider webs or other insects.
- Air flow must be unobstructed. Keep controls, burner, and circulating air passageways clean. Signs of possible blockage include:
 - Gas odor with extreme yellow tipping of flame.
 - Heater does NOT reach the desired temperature.
 - Heater glow is excessively uneven.
 - Heater makes popping noises.



WARNING:
FOR YOUR SAFETY ;
DO NOT touch or move heater for at least 45 minutes after use. Allow all burner elements to cool before touching.



NOTE:
In a salt-air environment (such as near an ocean), corrosion occurs more quickly than normal. Frequently check for corroded areas and repair them promptly.

NOTE:
Wait until heater is cool before covering.

CARE AND MAINTENANCE

- Spiders and insects can nest in burner or orifices. This dangerous condition can damage heater and render it unsafe for use. Clean burner holes by using a heavy-duty pipe cleaner. Compressed air may help clear away smaller particles.
- Carbon deposits may create a fire hazard. Clean dome and burner screen with warm soapy water if any carbon deposits develop.

STORAGE:

Between uses:

- Turn the control knob to "OFF" position.
- Turn LP cylinder to "OFF" position.
- Store heater upright in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, hail, snow, dust and debris).
- If desired, cover heater to protect exterior surfaces and to help prevent build up in air passages.

During periods of extended inactivity or when transporting:

- Turn the control knob to "OFF" position.
- Take out the batteries from the battery compartment.
- Note: to move the patio heater more easily and safely, please take out the gas cylinder firstly.
- Disconnect the regulator from the LP Cylinder by turning counter-clockwise and move to a secure, well-ventilated location outdoors. DO NOT store in a location that will exceed 125 degrees F.
- Store heater upright in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, hail, snow, dust and debris).
- If desired, cover heater to protect exterior surfaces and to help prevent build up in air passages.

NOTE:

Wait until heater is cool before covering.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
Pilot will not light.	Gas valve may be OFF.	Turn the gas valve ON.
	Tank fuel empty.	Refill LP gas tank.
	Air in supply system.	Purge air from lines.
	Loose connection.	Check all fittings.
Pilot will not stay on.	Debris around pilot.	Clean dirty area.
	Loose connection.	Tighten connection.
	Thermocouple.	Contact customer service.
	Gas leak in line.	Check connections.
	Lack of fuel pressure.	Fuel tank is near empty.
Burner will not light.	Pressure is low.	Fuel tank is near empty.
	Control valve not ON.	Turn valve to ON.
	Thermocouple broken.	Contact customer service.
	Pilot light assembly bent or not in correct location.	Contact customer service.


WARRANTY

The appliance has been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. We warrant to the original consumer purchaser that all aspects of this product will be free of defects in material and workmanship for one (1) year from the date of purchase. A replacement for any defective part will be supplied free of charge for installation by the consumer. Defects or damage caused by the use of other than genuine parts are not covered by this warranty. This warranty shall be effective from the date of purchase as shown in the purchaser's receipt. For warranty service, call 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

This warranty is valid for the original consumer purchaser only and excludes industrial, commercial or business use of the product, product damage due to shipment or failure which results from alteration, product abuse, or product misuse, whether performed by a contractor, service company, or consumer. We will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for incidental or consequential damage.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Center Reflector Cap	1
B	Reflector Shields	4
C	Burner Head	1
D	Upper Pole	1
E	Lower Pole	1
F	Decorative Cap	1
G	Base	1
H	Cylinder Locking Bar	1
I	Wheel Assembly	1

SRPH33C-XXXX



reflector

- 1. 1PC reflector
- 2. 2PCS reflector
- 3. 3PCS slidable reflector
- 4. 3PCS reflector
- 5. 5PCS KD reflector


pole & wheels

- 1. 1PC pole w/o wheels
- 2. 1PC pole w/ wheels
- 3. 2PCS pole w/o wheels
- 4. 2PCS pole w/ wheels

material & base

- 1. Steel w/ bigger base
- 2. S/S w/ bigger base
- 3. Steel w/ strengthened base
- 4. S/S w/ strengthened base
- 5. Steel w/ smaller base
- 6. S/S w/ smaller base
- 8. Cast aluminium base
- 9. Cast iron base

SRPH33C-XXXX



réflecteur

- 1. Réflecteur 1 pièce
- 2. Réflecteur 2 pièces
- 3. Réflecteur coulissant 3 pièces
- 4. Réflecteur 3 pièces
- 5. Réflecteur KD 5 pièces

poteau et roulettes

- 1. Poteau 1 pièce sans roulettes
- 2. Poteau 1 pièce avec roulettes
- 3. Poteau 2 pièces sans roulettes
- 4. Poteau 2 pièces avec roulettes

matériau et base

- 1. Acier avec base large
- 2. Acier inoxydable avec base large
- 3. Acier avec base renforcée
- 4. Acier inoxydable avec base renforcée
- 5. Acier avec base plus petite
- 6. Acier inoxydable avec base plus petite
- 8. Base en aluminium coulé
- 9. Base en fonte

SRPH33C-XXXX



reflector

- 1. Reflector de 1 pieza
- 2. Reflector de 2 piezas
- 3. Reflector deslizable de 3 piezas
- 4. Reflector de 3 piezas
- 5. Reflector KD de 5 piezas

poste y ruedas

- 1. 1 poste sin ruedas
- 2. 1 poste con ruedas
- 3. 2 postes sin ruedas
- 4. 2 postes con ruedas


material y base

- 1. Acero con base más grande
- 2. Acero inoxidable con base más grande
- 3. Acero inoxidable con base reforzada
- 4. Acero inoxidable con base reforzada
- 5. Acero con base más pequeña
- 6. Acero inoxidable con base más pequeña
- 8. Base de aluminio fundido
- 9. Base de hierro fundido

Chaufferette pour terrasse

MODÈLE #SRPH33C-546S

STYLE SELECTIONS et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.



DANGER

Si vous détectez une odeur de gaz:
1. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, tenez-vous à distance de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

AVERTISSEMENT

N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ni aucun autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Ne rangez pas de bouteille de propane non raccordée à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.

AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur seulement.

ATTENTION:

Installateur : laissez le guide de l'utilisateur à la disposition de l'utilisateur afin qu'il puisse le consulter ultérieurement.
Consommateur : veuillez conserver ce guide pour vous y référer ultérieurement.



Assurez-vous de lire ces instructions avant d'utiliser le produit.
Cet appareil doit être installé conformément aux règlements en vigueur.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____





Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse partsplus@lowes.ca ou consultez le site www.lowespartsplus.com.


TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	28
QUINCAILLERIE INCLUSE.....	29
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	30-33
PRÉPARATION.....	33
INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE	34-38
INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION DE LA BATTERIE.....	39
OPÉRATION.....	40-45
ENTRETIEN.....	46-47
DÉPANNAGE.....	48
GARANTIE LIMITÉE DE UN AN.....	49
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE.....	49

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Pièce	Description	Qté
A	Capuchon central du réflecteur	1
B	Écrans réflecteurs	4
C	Tête du brûleur	1
D	Tige supérieure	1
E	Tige inférieure	1
F	Capuchon décoratif	1
G	Base	1
H	Barre de verrouillage de la bouteille	1
I	Ensemble de roues	1



QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA



Boulon M6
de 10 mm

Qté. 12

BB



Rondelle
de 6 mm

Qté. 18

CC



Écrou M6

Qté. 15


DD



Boulon à double filetage
M6 de 70 mm

Qté. 3

EE



Boulon M6
de 14 mm

Qté. 8


FF



Boulon à tête
fraisée M5 de
12 mm

Qté. 6

GG



Jeu boulon-rondelle
M6 de 20 mm



Qté. 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 DANGER	RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.
	

 AVERTISSEMENT Une installation, un réglage, une modification, une utilisation ou un entretien inadéquat peut causer des blessures ou des dommages matériels. Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions sur le fonctionnement et l'entretien avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de l'équipement.

SPÉCIFICATIONS

Certification	CSA
Hauteur Générale	90.55 po (230 cm)
Réflecteur	32.28 po (82 cm)
Débit calorifique nominal	48,000 BTU/hr
Combustible	Pétrole liquéfié
Alimentation en gaz	20 lb (9 kg) Bouteille de gaz de pétrole liquéfié
Pression d'admission	11 po CE
Dimension de l'injecteur (diamètre)	0.0846 po (2.15 mm)
Mesures de sécurité	Détecteur d'extinction de la flamme, interrupteur antibasculement
Pression d'alimentation en gaz	Max. 250 PSI, Min. 25 PSI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARQUE : VEUILLEZ LIRE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES :

AVERTISSEMENT :

L'installation doit être conforme à la réglementation locale ou, en l'absence d'une telle réglementation, au National Fuel Gas Code, à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54, au code NFPA58, au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1) ou au Code d'entreposage et de manutention du propane (B149.2).

Lors de l'installation, la chaufferette doit être mise à la terre électriquement conformément aux codes locaux, ou en l'absence de tels codes, au Code national de l'électricité des États-Unis (ANSI/NFPA 70) ou au Code canadien de l'électricité (CSA C22.1).

Lors de l'installation, la chaufferette doit être mise à la terre électriquement conformément aux codes locaux, ou en l'absence de tels codes, au Code national de l'électricité des États-Unis (ANSI/NFPA 70) ou au Code canadien de l'électricité (CSA C22.1).

Vous devez vérifier la présence de fuites à l'aide d'une solution savonneuse. **NE VÉRIFIEZ JAMAIS LA PRÉSENCE DE FUITES À L'AIDE D'UNE FLAMME NUE.**

Placez l'ensemble du régulateur et le tuyau de propane hors des allées passantes où il risque d'être accroché, et hors des endroits où le tuyau risque de subir des dommages accidentels.

Prévenez enfants et adultes des risques que représentent les surfaces pouvant atteindre des températures élevées et restez à une distance sécuritaire afin de prévenir les brûlures et l'inflammation des vêtements.

Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité du radiateur.

N'accrochez pas et ne déposez pas de vêtements ni d'autres matériaux inflammables sur la chaufferette ou à proximité de celle-ci.

Avant de mettre la chaufferette en marche, remplacez tout écran ou autre dispositif de protection ayant été retiré lors de l'entretien.

L'installation et les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée. La chaufferette doit être inspectée avant l'utilisation et au moins une fois par année par une personne qualifiée.

Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est essentiel que le compartiment de commande, les brûleurs et les conduites d'aération de la chaufferette soient toujours propres.

Assurez-vous que la zone autour de l'appareil est propre et dégagée. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de matériaux combustibles, d'essence, ni d'autres vapeurs et liquides inflammables dans cette zone.

N'entravez pas le flux d'air de combustion et de ventilation.

Enlevez tout débris obstruant les orifices d'aération entourant la bouteille.

L'appareil doit être utilisé dans un endroit bien aéré seulement; il ne doit jamais être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.

L'appareil peut être installé dans une construction avec des murs de chaque côté, mais sans toiture; partiellement close, couverte, avec deux murs ou moins. Ces murs peuvent être parallèles (comme dans le cas d'un passage couvert) ou en angle droit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARQUE : VEUILLEZ LIRE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES :

AVERTISSEMENT

Lorsque l'appareil est installé dans une construction partiellement close, couverte, avec trois murs, au moins 30 % des murs doivent être ouverts en tout temps.

L'appareil nécessite une bouteille de propane de 9 kg (20 lb).

La bouteille de propane utilisée doit être fabriquée et étiquetée conformément aux normes du U.S. Department of Transportation pour de telles bouteilles ou à la norme canadienne pour les bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses (CAN/C-SA-B339), selon le cas.

Elle doit être munie d'un dispositif reconnu de prévention des trop-pleins et munie d'un dispositif de raccord de bouteille pouvant être raccordé à l'appareil.

Débranchez la bouteille de gaz lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

L'appareil ne peut être entreposé à l'intérieur que si la bouteille de gaz a été débranchée et retirée.

La bouteille doit être entreposée à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et hors de la portée des enfants. Des capuchons antipoussière doivent être bien fixés à la bouteille débranchée. Cette dernière ne doit pas être entreposée dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.

Il est nécessaire d'utiliser le régulateur de pression et le tuyau fournis avec l'appareil. Si on utilise un régulateur de pression et un tuyau de rechange, il faut choisir ceux recommandés par le fabricant de l'appareil.

La bouteille doit être entreposée à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et hors de la portée des enfants. Des capuchons antipoussière doivent être bien fixés à la bouteille débranchée. Cette dernière ne doit pas être entreposée dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.

Ne remplissez jamais la bouteille à plus de 80% de sa capacité.

Ne nettoyez jamais la chaufferette avec des produits nettoyants corrosifs ou inflammables.

Placez le capuchon antipoussière sur le tuyau de sortie de la valve de la bouteille lorsque vous n'utilisez pas cette dernière. Utilisez uniquement des capuchons protecteurs du même type que celui fourni avec la valve de la bouteille. D'autres types de capuchon ou de bouchon peuvent laisser fuir le propane.

Certains matériaux ou objets placés sous la chaufferette, pendant son utilisation, sont exposés à une chaleur radiante et peuvent être considérablement endommagés.

Inspectez la partie visible du tuyau avant chaque utilisation de l'appareil et inspectez l'ensemble du tuyau au moins une fois par année.

Le robinet de la bouteille doit être muni d'un collet protecteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARQUE : VEUILLEZ LIRE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES :

Vérifiez la présence de fuites à l'aide d'une solution savonneuse :

1. pour vérifier l'étanchéité des raccords de gaz;
2. lorsque vous installez une nouvelle bouteille;
3. lorsque vous réassemblez l'appareil après l'avoir démonté.

Cette chaufferette est conçue pour être utilisée avec une bouteille de propane standard de 9,07 kg munie d'un dispositif de raccord de bouteille certifié.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) :

Clé à fourches réglable.

Tournevis cruciforme.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Étape 1

Fixez l'ensemble de roues (I) à la base (G) à l'aide de 2 jeux boulon-rondelle M6 de 20 mm (GG).

Quincaillerie utilisée


GG Jeu boulon-rondelle M6 de 20 mm  x 2




Étape 2

Fixez la tige inférieure (E) à la base (G) à l'aide de 4 boulons M6 de 14 mm (EE), puis placez le capuchon décoratif (F) sur la tige inférieure (E).

Quincaillerie utilisée

EE Boulon M6 de 14 mm  x 4





INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Étape 3

Insérez le tuyau de gaz et le régulateur (préassemblés) de la tête du brûleur (C) dans la tige supérieure (D), puis fixez la tête du brûleur (C) à la tige supérieure (D) à l'aide de 4 boulons M6 de 14 mm (EE).

Quincaillerie utilisée


EE Boulon M6 de 14 mm  x 4




Étape 4

Insérez le tuyau de gaz et le régulateur (préassemblés) dans la tige inférieure (E), puis fixez la tête du brûleur (C) et la tige supérieure (D) à la tige inférieure (E) à l'aide de 6 Boulon à tête fraisée M5 de 12 mm (FF).

Quincaillerie utilisée

FF Boulon à tête fraisée M5 de 12 mm  x 6






INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Étape 5

Fixez 3 boulons à double filetage M6 de 70 mm (DD) à la tête du brûleur (C), puis insérez 3 rondelles de 6 mm (BB) sur les boulons à double filetage M6 de 70 mm (DD).




Quincaillerie utilisée

- BB** Rondelle de 6 mm  x 3
- DD** Boulon à double filetage M6 de 70 mm  x 3




Étape 6

Fixez le capuchon central du réflecteur (A) aux 4 écrans réflecteurs (B) à l'aide de 12 vis M6 de 10 mm (AA), 12 rondelles de 6 mm (BB) et 12 écrous M6 (CC) comme illustré.

- AA** Boulon M6 de 10 mm  x 12
- BB** Rondelle de 6 mm  x 12
- CC** Écrou M6  x 12



REMARQUE : Retirez la pellicule protectrice avant de commencer le montage.




Étape 7

Fixez le capuchon central du réflecteur (A) et les écrans réflecteurs (B) assemblés aux 3 boulons à double filetage M6 de 70 mm (DD) utilisés à l'étape 5, puis fixez le tout à l'aide de 3 rondelles de 6 mm (BB) et 3 écrous M6 (CC) comme illustré.


Quincaillerie utilisée

- | | |
|----------------------------|---|
| BB Rondelle de 6 mm |  x 3 |
| CC Écrou M6 |  x 3 |




Étape 8

Ouvrez la porte, versez le sable sec dans l'orifice du bas jusqu'à ce qu'il soit plein.




Étape 9

Insérez la barre de verrouillage de la bouteille (H) dans les trous appropriés sur la base comme illustré, puis placez la bouteille de gaz dans la base (G), bloquez la bouteille de gaz en tirant sur la barre de verrouillage de la bouteille (H) et branchez le tuyau de gaz et le régulateur à la bouteille de gaz.



INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION DE LA BATTERIE



AVERTISSEMENT : SEUL UN TECHNICIEN AGRÉÉ EN GAZ DOIT INSTALLER CE PRODUIT.


Vérifiez s'il y a une fuite

Tous les raccords de l'appareil de chauffage de votre terrasse ont été vérifiés afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune fuite. Pour vérifier que le tuyau, le régulateur et la bouteille sont correctement raccordés.

- 1) Préparez une solution qui servira à repérer la présence de fuites en mélangeant 1 volume de savon à vaisselle liquide pour 3 volumes d'eau.
- 2) Versez plusieurs gouttes (ou utilisez un pulvérisateur) de la solution sur le tuyau, le régulateur et la bouteille du câblage.
- 3) Examinez les raccords pour déceler la présence de bulles.
- 4) S'il n'y a pas de bulles, le raccord est sécuritaire.
- 5) Si des bulles se forment, c'est qu'il y a une fuite; desserrez et resserrez ce raccord. Si la fuite persiste, veuillez communiquer avec le service à la clientèle : 1 877 888-8225

Remarque:



- 1) Le système d'alimentation de la bouteille doit être placé de façon à permettre l'évacuation du propane à l'état gazeux.
- 2) Le robinet de la bouteille doit être muni d'un collet protecteur.



AVERTISSEMENT : SEUL UN TECHNICIEN AGRÉÉ EN GAZ DOIT INSTALLER CE PRODUIT. Il incombe à l'installateur d'assembler l'appareil adéquatement.

Vérification annuelle :

- a. Enlevez le panneau de la fenêtre d'observation en dévissant deux boulons.
- b. Ouvrez la soupape de la bouteille de gaz.
- c. Appliquez plusieurs gouttes (ou utiliser un vaporisateur) de solution sur le raccord du tuyau de gaz ou de la soupape et de l'injecteur.
- d. Examinez les raccords pour déceler la présence de bulles.
- e. S'il n'y a pas de bulles, le raccord est sécuritaire.
- f. Si des bulles apparaissent, il y a fuite. Fermez la soupape de la bouteille, puis desserrez et resserrez le raccord.
- g. Vérifiez de nouveau.
- h. Si des bulles sont toujours présentes, fermez la soupape de la bouteille et communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225. Ne tentez pas d'utiliser la chaufferette.
- i. Étapes de vérification du tuyau :
 - 1) Dévissez les vis M6 x 14 de la tige.
 - 2) Retirez l'ensemble tuyau et régulateur de la tige.
 - 3) Vérifiez la présence de fissures ou de sections usées sur le tuyau, dans un tel cas, remplacez le tuyau et le régulateur immédiatement.
 - 4) Après avoir remplacé ces pièces, vérifiez de nouveau la présence de bulles selon les étapes précédentes.



OPÉRATION

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS LA CHAUFFERETTE AVANT D'AVOIR BIEN LU ET COMPRIS LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Avant d'ouvrir l'alimentation en gaz

Votre chaufferette est conçue et certifiée pour un USAGE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT. NE L'UTILISEZ PAS dans un bâtiment ou tout autre espace clos.

Assurez-vous que l'espace autour de l'appareil est exempt de matières combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.

Veillez à ce que rien n'entrave la circulation de l'air.

Assurez-vous que tous les raccords de gaz sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite.

Veillez à ce que le panneau d'accès soit dégagé de tout débris.

Assurez-vous que les composants retirés au cours de l'assemblage ou de l'entretien sont remplacés et retenus avant d'allumer l'appareil.

Avant d'ouvrir l'alimentation en gaz

La chaufferette doit être complètement inspectée avant chaque utilisation et au moins une fois par année par une personne qualifiée.

Attendez toujours au moins 5 minutes avant de rallumer une chaufferette encore chaude.

Instructions pour l'allumage

- 1) Tournez le bouton de commande jusqu'à la position « OFF » (éteindre).
- 2) Ouvrez complètement la soupape d'entrée du gaz.
- 3) Appuyez sur le bouton de commande de gaz et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « PILOT ». En même temps appuyer sur le bouton d'allumage et maintenez le bouton enfonçant jusqu'à la lumière du pilote.
- 4) Lorsque le brûleur s'allume, gardez enfoncé le bouton de réglage pendant 30 secondes puis relâchez-le.

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Si vous êtes incapable d'allumer le brûleur et que vous détectez une odeur de gaz, laissez le gaz se dissiper pendant 5 minutes avant de tenter d'allumer le brûleur de nouveau. Si, après 1 minute, vous êtes incapable d'allumer le brûleur, laissez les vapeurs inflammables se dissiper pendant 5 minutes avant de tenter d'allumer le brûleur de nouveau.


AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

NE touchez PAS et NE déplacez PAS la chaufferette dans les 45 minutes suivant son utilisation. Laissez tous les éléments du brûleur se refroidir avant de les toucher.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de suivre les instructions pour l'allumage. Un allumage incorrect risque de causer une explosion et de graves blessures.





OPÉRATION

- 5) Si le brûleur s'éteint, reprenez les étapes 3 et 4 après 5 minutes.
- 6) Si le brûleur continue de s'éteindre, suivez ces étapes:
 - a) Enfoncez le bouton de réglage et tournez dans le sens antihoraire à la position PILOTE.
 - b) Continuez à appuyer sur le bouton de réglage et insérez une longue tige d'allumage dans l'orifice d'allumage sur l'écran rayonnant pour allumer le brûleur.
 - c) Reprenez l'étape 4.
- 7) Tournez le bouton de réglage dans le sens antihoraire à la position FAIBLE; relâchez le bouton et tournez-le à la position FAIBLE; Si vous desirez une température plus élevée, enfoncez le bouton de réglage et tournez-le à la position HAUTE.

Caractéristiques de la flamme

Regardez attentivement la forme de la flamme sur l'écran du diffuseur pendant l'utilisation de la chaufferette. Habituellement, la flamme du brûleur est bleue, mais une petite flamme jaune est acceptable.

Si les flammes s'étendent au-delà de la surface de la grille du diffuseur, si des phénomènes de montée de flamme, de retour de flamme ou de tache noire s'accumulent sur la grille du diffuseur ou sur le réflecteur, éteignez immédiatement la chaufferette. La chaufferette doit être entretenue ou réparée avant d'être utilisée de nouveau.



OPÉRATION

MISE EN GARDE : ÉVITEZ D'INHALER LES VAPEURS ÉMISES LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA CHAUFFERETTE. LA COMBUSTION DES HUILES UTILISÉES LORS DE LA FABRICATION DÉGAGERA DE LA FUMÉE ET DES ODEURS. CELLES-CI SE DISSIPERONT DANS UN DÉLAI D'ENVIRON 30 MINUTES. IL N'EST PAS NORMAL QUE LA CHAUFFERETTE ÉMETTE UNE ÉPAISSE FUMÉE NOIRE.

REMARQUE:

Une fois mis en marche, le brûleur peut être bruyant. Pour éviter qu'il fasse trop de bruit, tournez le bouton de commande à la position « LOW » (faible), puis tournez-le à la température désirée.

Si la chaufferette est allumée :

L'écran du diffuseur deviendra rouge vif en raison de la chaleur intense. La couleur est plus visible le soir. Le brûleur laissera échapper des flammes bleues. Celles-ci ne doivent pas être jaunes uniquement ni produire de la fumée épaisse noire; cela indique que la circulation de l'air à travers les brûleurs est obstruée.

Vérification de la pression nécessaire au fonctionnement :

Si la flamme est très petite, cela signifie que la pression de l'alimentation n'est pas suffisante. Remplissez la bouteille de gaz.

Rallumage :

- 1) Tournez le bouton de commande jusqu'à la position OFF (arrêt).
- 2) Attendez cinq minutes avant toute tentative de rallumage de la veilleuse.
- 3) Répétez les instructions pour l'allumage ci-dessus, en commençant par l'étape 2.

Instructions pour l'arrêt :



- 1) Enfoncez le bouton de commande et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position OFF (arrêt).
- 2) Tournez le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le débrancher de la bouteille lorsque vous n'utilisez pas la chaufferette.

Remarque : Après l'utilisation, il est normal que l'écran du diffuseur se décolore.

En cas de fuite de gaz :

- 1) Tournez le bouton de commande jusqu'à la position OFF (arrêt).
- 2) Tournez le régulateur jusqu'à la position OFF (arrêt).
- 3) Attendez cinq minutes pour laisser le gaz se dissiper.
- 4) Si l'odeur persiste, appelez immédiatement le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT La chaufferette sera chaude après chaque utilisation. Faites preuve de beaucoup de prudence lorsque vous manipulez l'article.



OPÉRATION


ATTENTION : LES MATÉRIAUX ET LES OBJETS PLACÉS SUR OU SOUS LA CHAUFFERETTE OU À CÔTÉ DE CELLE-CI PENDANT SON UTILISATION SONT EXPOSÉS À UNE CHALEUR RADIANTE ET RISQUENT D'ÊTRE CONSIDÉRABLEMENT ENDOMMAGÉS.

Cette chaufferette est conçue principalement pour réchauffer les terrasses, les patios, les spas, les piscines et les espaces de travail à ciel ouvert.

Assurez-vous toujours que la circulation d'air est adéquate. Respectez en tout temps les distances acceptables indiquées sur la figure.

La chaufferette doit être placée sur une surface plane et ferme.

N'utilisez jamais la chaufferette dans un endroit présentant un risque d'explosion. Gardez l'article loin du lieu d'entreposage ou d'utilisation de l'essence ou de tout autre liquide ou vapeur inflammable.





ENTRETIEN


NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Afin d'obtenir le meilleur rendement possible de votre chauffeferette pendant des années, assurez-vous d'effectuer régulièrement les tâches d'entretien suivantes :

- Gardez les surfaces extérieures propres.
- Utilisez une eau savonneuse tiède pour le nettoyage. N'utilisez jamais de produits nettoyants inflammables ou corrosifs.
- Pendant le nettoyage de l'appareil, assurez-vous que la zone entourant l'ensemble du brûleur et de la veilleuse est toujours sèche. Si le bouton de réglage du gaz est éclaboussé d'eau d'une façon ou d'une autre, NE l'utilisez PAS. Il doit être remplacé.
- Assurez-vous que la zone autour de l'appareil est propre. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables dans cette zone. N'entravez pas le flux d'air de combustion et de ventilation. Enlevez tout débris obstruant les orifices d'aération entourant la bouteille.
- Examinez les flammes du brûleur.
- Dévissez les vis sur le poteau, enlevez la tête du brûleur.
- Recherchez les fentes ou les parties usées de la tuyauterie. En cas de fissure ou d'usure, contactez notre service à la clientèle pour remplacer la tuyauterie.
- Au moins une fois par année, vous devez inspecter l'appareil au cas où il y aurait des araignées, des toiles d'araignées ou d'autres insectes.
- Assurez-vous que rien n'empêche une bonne circulation de l'air. Maintenez les commandes, le brûleur et les conduites d'aération propres. Voici les signes indiquant un blocage de l'air potentiel :
 - Une odeur de gaz se dégage et la pointe des flammes est extrêmement jaune.
 - L'appareil n'atteint PAS la température souhaitée.
 - Le rayonnement lumineux de l'appareil est beaucoup trop inégal.
 - L'appareil émet des bruits de claquement.



AVERTISSEMENT:
POUR VOTRE SÉCURITÉ:
NE touchez PAS et NE déplacez PAS la chauffeferette dans les 45 minutes suivant son utilisation. Laissez tous les éléments du brûleur se refroidir avant de les toucher.



REMARQUE:
Un environnement salin (près de la mer, par exemple) accélère la corrosion de l'appareil. Examinez souvent l'appareil afin d'y détecter les zones rongées par la corrosion et de les réparer dans les plus brefs délais.

REMARQUE:
Laissez la chauffeferette refroidir avant de la recouvrir.

ENTRETIEN

- Des araignées ou autres insectes peuvent faire leur nid dans le brûleur ou les orifices. Cela peut endommager la chaufferette et en compromettre la sécurité. Nettoyez les trous du brûleur à l'aide d'un nettoyant puissant pour tuyaux. De l'air comprimé peut également aider à éliminer les petites particules.
- Les dépôts de carbone entraînent des risques d'incendie. Au besoin, nettoyez le dôme et le brûleur avec de l'eau savonneuse tiède.

RANGEMENT:

Entre les usages:

- Tournez le bouton de commande jusqu'à la position « OFF » (arrêt).
- Fermez le robinet de la bouteille de propane.
- Rangez la chaufferette à la verticale, à l'abri des intempéries (comme la pluie, le grésil, la grêle et la neige), de la poussière et des débris.
- Vous pouvez recouvrir la chaufferette afin de protéger les surfaces extérieures et d'éviter que les conduites d'aération s'obstruent.

Lorsque vous transportez l'appareil ou qu'il reste longtemps inutilisé :

- Tournez le bouton de commande jusqu'à la position « OFF » (arrêt).
- Retirez les piles du compartiment à piles.
- Remarque : pour déplacer le chauffage de terrasse plus facilement et en toute sécurité, veuillez d'abord retirer la bouteille de gaz.
- Tournez le régulateur de la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre pour le débrancher. Rangez la bouteille à l'extérieur, dans un endroit sûr et bien aéré. Ne rangez PAS l'appareil dans un endroit où les températures dépassent 51,6 °C.
- Rangez la chaufferette à la verticale, à l'abri des intempéries (comme la pluie, le grésil, la grêle et la neige), de la poussière et des débris.
- Vous pouvez recouvrir la chaufferette afin de protéger les surfaces extérieures et d'éviter que les conduites d'aération s'obstruent.

NOTE:

wait until heater is cool before covering.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La veilleuse ne s'allume pas	Le robinet de gaz est peut-être en position « OFF » (arrêt).	Ouvrez le robinet de gaz.
	Le réservoir à combustible est vide.	Remplissez la bouteille de propane.
	De l'air est emprisonné dans le système d'alimentation.	Purgez l'air des conduites.
	Le raccord est desserré.	Vérifiez tous les raccords.
La veilleuse ne reste pas allumée	Des débris sont présents autour de la veilleuse.	Enlevez les débris.
	Le raccord est desserré.	Serrez le raccord.
	Thermocouple.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Il y a une fuite de gaz dans la conduite de gaz.	Vérifiez les raccords.
	Manque de pression de gaz.	Le réservoir de combustible est presque vide.
Le brûleur ne s'allume pas	La pression est faible.	Le réservoir de combustible est presque vide.
	Le robinet de commande n'est pas à la position « ON » (marche).	Tournez le robinet jusqu'à la position « ON » (marche).
	Le thermocouple est brisé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	L'ensemble de la veilleuse est courbé ou au mauvais endroit.	Communiquez avec le service à la clientèle.



GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Cet appareil a été fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes. Nous garantissons à l'acheteur ou utilisateur initial que ce produit et toutes ses pièces ne présenteront aucun défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Toute pièce défectueuse sera remplacée sans aucuns frais. Pour faire une réclamation, composez le 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse partsplus@lowes.ca ou consultez le site www.lowespartsplus.com.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur ou utilisateur initial et exclut les usages industriel et commercial du produit. La garantie exclut tout dommage causé au produit durant l'expédition ou tout défaut résultant d'une modification, d'un usage abusif ou inapproprié du produit, qu'ils soient effectués par un entrepreneur, une entreprise de service ou l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des frais de main-d'oeuvre ou des dommages occasionnés pendant l'installation, la réparation ou le remplacement. La garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou consécutifs.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse partsplus@lowes.ca ou consultez le site www.lowespartsplus.com.



Pièce	DESCRIPTION	Qté
A	Capuchon central du réflecteur	1
B	Écrans réflecteurs	4
C	Tête du brûleur	1
D	Tige supérieure	1
E	Tige inférieure	1
F	Capuchon décoratif	1
G	Base	1
H	Barre de verrouillage de la bouteille	1
I	Ensemble de roues	1

SRPH33C-XXXX



reflector

- 1. 1PC reflector
- 2. 2PCS reflector
- 3. 3PCS slidable reflector
- 4. 3PCS reflector
- 5. 5PCS KD reflector


pole & wheels

- 1. 1PC pole w/o wheels
- 2. 1PC pole w/ wheels
- 3. 2PCS pole w/o wheels
- 4. 2PCS pole w/ wheels

material & base

- 1. Steel w/ bigger base
- 2. S/S w/ bigger base
- 3. Steel w/ strengthened base
- 4. S/S w/ strengthened base
- 5. Steel w/ smaller base
- 6. S/S w/ smaller base
- 8. Cast aluminium base
- 9. Cast iron base

SRPH33C-XXXX



réflecteur

- 1. Réflecteur 1 pièce
- 2. Réflecteur 2 pièces
- 3. Réflecteur coulissant 3 pièces
- 4. Réflecteur 3 pièces
- 5. Réflecteur KD 5 pièces

poteau et roulettes

- 1. Poteau 1 pièce sans roulettes
- 2. Poteau 1 pièce avec roulettes
- 3. Poteau 2 pièces sans roulettes
- 4. Poteau 2 pièces avec roulettes

matériau et base

- 1. Acier avec base large
- 2. Acier inoxydable avec base large
- 3. Acier avec base renforcée
- 4. Acier inoxydable avec base renforcée
- 5. Acier avec base plus petite
- 6. Acier inoxydable avec base plus petite
- 8. Base en aluminium coulé
- 9. Base en fonte

SRPH33C-XXXX



reflector

- 1. Reflector de 1 pieza
- 2. Reflector de 2 piezas
- 3. Reflector deslizante de 3 piezas
- 4. Reflector de 3 piezas
- 5. Reflector KD de 5 piezas

poste y ruedas

- 1. 1 poste sin ruedas
- 2. 1 poste con ruedas
- 3. 2 postes sin ruedas
- 4. 2 postes con ruedas

material y base

- 1. Acero con base más grande
- 2. Acero inoxidable con base más grande
- 3. Acero inoxidable con base reforzada
- 4. Acero inoxidable con base reforzada
- 5. Acero con base más pequeña
- 6. Acero inoxidable con base más pequeña
- 8. Base de aluminio fundido
- 9. Base de hierro fundido