

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE



Model:DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



MODEL: DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Keep children away from the machine for fear of danger.

	<p>Warning- For Indoor Use Only</p>
	<p>CORRECT DISPOSAL</p> <p>This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p>

Security measure

1. Please read the instructions carefully before use.
2. Please check the power plug, power cord and components for any abnormalities before use. (If there is any abnormality, it must be repaired or replaced by the manufacturer or professional maintenance personnel to ensure safety).
3. Please do not press or pull the power cord.
4. Please use separate sockets, not multiple sockets.
5. Do not touch the running machine with your hands
6. Do not replace product parts at will.
7. Do not unplug the socket with wet hands.
8. It is necessary to use the parts supplied by us.
9. Do not use combustible items in the machine accessories to avoid fire. The refrigerant of this product is flammable, so the maintenance process must pay attention to the source of fire and keep the room ventilated.
10. Do not touch the slit of the blade next to the evaporator with your hands, spoons, chopsticks or clips while the machine is running. (Cause of safety

accidents).

11.The area around the machine should be free of obstacles and kept well ventilated.

12.No machine equipment or other means shall be used to accelerate the defrosting process except as recommended by the manufacturer.

13.The refrigeration system contains refrigerant under high pressure, the refrigeration system shall not be damaged and maintenance of the refrigeration system shall be carried out by specialized personnel.

14.If the power supply is softly damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer or its service department.

15.Users with limited mobility or insufficient experience and knowledge (including children) should not use the product alone, but should be guided and assisted by a person familiar with the instructions to ensure safe use of the product.


16.Keep out of reach of children for proper storage.

17.Before use, please make sure that the power socket is in good contact and always make sure that the ground wire is well grounded! As the refrigeration compressor is sensitive to the power supply voltage, please ensure that the equipment works within the specified voltage range (see the machine nameplate for the nominal voltage).

WARNINGS


1.When in use, do not touch the roller vaporizer, which may freeze your skin.

Drum evaporator





2. When using household appliances, it is important to follow basic safety rules to minimize the chances of fire, electric shock and injury to people or objects. Before using the appliance, please read the following safety tips carefully.
3. Do not use or operate the machine if the power cord is damaged.
4. Do not touch live plugs or switches when skin is exposed, wet, wearing wet gloves or wet clothing.
5. Use the correct electrical outlet and ensure that the power plug is fully inserted into the outlet.
6. When using household appliances, it is important to follow basic safety rules to minimize the chances of fire, electric shock and injury to people or objects. Before using the appliance, please read the following safety tips carefully.
7. Disconnect power before cleaning or servicing.
8. When there are children around, use only under the supervision of an adult.
9. Do not clean this product with flammable liquids, which may cause fire or explosion
10. Please do not turn the product over, if it is turned over, place the machine in the right direction for 2 hours and then turn it on again.
11. Never operate a machine that is not properly grounded.
12. Do not pull and compress the power cord portion when unplugging the power cord.
13. Do not start the compressor repeatedly and consecutively when in use. A buffer time of at least 180 seconds is required after stopping the compressor.
14. The exhaust port and surrounding area of air-cooled cooling models must not be blocked by debris.
15. Ensure that the machine's power supply line is fitted with a short-circuit device and that the permissible voltage fluctuation is $\pm 10\%$ of the rated voltage.

Names of machine parts



Accessory Name

<p>Pail+Unloading head Used for storing commonly used raw materials, the use of which can free your hands to realize long-time automatic feeding</p>	
<p>Draining tray Used to catch liquids when cleaning or making ice for subsequent cleaning.</p>	

<p style="text-align: center;">Material box Container for catching raw materials in contact with the evaporator.</p>	
<p style="text-align: center;">PC Dust panel Used to prevent dust from spilling on the evaporator to ensure safety and hygiene.</p>	

Component Installation Process

1. Installation of material boxes

Connect the material box beveled up to install, align both sides with the clips under the drum, and snap the material box in place.



2. Installation of PC Dust Protection Board

Align the slot under the dust plate with the hex screw next to the evaporator

in the machine's housing and gently push it in to snap the plate into place to complete the installation.



3. Mounting Pail+Unloading head

Install the assembled Pail + Unloading head to the machine, align the combination port downward to the dust plate, and the top of the Unloading head downward to the thimble of the Material box. You can see the material to the Material box when the Pail is already loaded with the material, which means the installation is complete.



4. Connect the power cord and turn on the main switch of the machine.


'The power cord of the character tail to the machine's character socket for

installation, note that the installation of the power cord needs to ensure that the power plug is fully inserted into the socket, the installation is complete and the plug end has been connected to the power supply at the power supply, turn on the machine's main switch, the machine's main switch lights up red is normally energized.



Instructions for use

Operation panel



A.Refrigeration Switch

Press the start button to activate the compressor for cooling. Note: Press again to stop refrigeration. After stopping, you need to wait for 2 minutes to let the refrigerant return to the compressor line before starting refrigeration again, two minutes can not repeat refrigeration.

Evaporator speed adjustment knob

Rotate the speed control button to start the evaporator motor, the motor starts to rotate the evaporator and can be stopped by rotating the speed control button again (only the motor is started).



Note: There are 0-100 adjustable speed gears on the operation panel
Special Note: Before use, open the motor to rotate and then open the compressor to start refrigeration, otherwise it may lead to too much ice because the low temperature of the evaporator jamming does not turn, encounter jamming need to be cleaned up after re-run.

Essentials of Ice Making and Maintenance



Liquids that are more difficult to freeze

<p>Too thick</p>		<p>Too thick yogurt. Simple honey. Plain syrup. Plain black sesame paste, etc. Please add water and mix properly before use.</p>
<p>Low freezing point</p>		<p>High-count wines. High sugar drinks. Concentrated bone broth. High-concentration espresso, etc. Please add water and mix properly before use.</p>

Combined use of Pail+Unloading head

<p>Put the original liquid in the Pail</p>	
<p>Liquid with good flow ability Pure water, sodas, juices, etc. Pure water, sodas, juices and other liquids with good fluidity are recommended to use a bucket, so that you can always have the ingredients iced out.</p>	

Use the Material box directly

<p>Pour the liquid directly onto the Material box.</p>	
<p>Poorly flowing liquids Liquids that are too viscous, such as honey It is recommended that overly viscous yogurt, pure honey, espresso liquid and other less fluid liquids be poured directly onto the Material box in order to freeze evenly on the Drum evaporator and avoid clogging the Unloading head.</p>	

Essentials of Ice Making

- 1.Regardless of which ingredients are used, before making ice from the desired ingredients, you can use purified water to create a cover layer of ice on the evaporator before making ice from the ingredients.
- 2.Raw liquids with better fluidity freeze faster, so the drum evaporator speed can be adjusted more quickly and then tailored to the icing conditions.
- 3.For liquid ingredients with poor flow ability, please add water appropriately and be careful not to use the Unloading head, otherwise the Unloading head may be clogged, and the speed of Drum evaporator needs to be adjusted slower so that the ingredients can reach lower temperatures before they can be easily iced.
- 4.During the process of making ice, you can change different raw materials without having to clean the discharging device, and there is no mixing of flavors and no cascading of tastes.

Maintenance Points

- 1.Residual materials left behind after a machine is out of service may cause a change in flavor if exposed to air for a long period of time. Clean

as needed depending on the material, environment, and time of deactivation.

2. When the product is not used for a long time, it is better to dry the surface and pack it well, and store it in a dry environment.

3. Do not inject more than 50 ° C hot water directly to make ice, which may cause overloading of the compressor and damage to the machine.

CAVEAT


1. The slower the Drum evaporator, the longer it takes for the ingredients to cool, the cooler the ice scraped by the ice scraper blades will be and the more broken in shape it will be.

2. The faster the Drum evaporator speed, the shorter the cooling time of the raw material, the higher the temperature of the ice scraped out by the ice scraper blades, the softer the shape and the insufficient freezing may occur.

Cleaning process

1. Stop refrigeration

Clicking on the lighted start button stops the compressor from cooling and prepares the machine for cleaning.



2. Take the machine parts off

Take down the Pail+Unloading head, Dust panel.



3. Rinse + Wipe

Pour room temperature water or lukewarm water directly onto the Drum evaporator. Melt all the ice cubes and then wipe them with a rag.



Troubleshooting Table

If you find any abnormality in the use of this product, please read the following table first.

Anomaly	Possible causes	Solution
The whole machine is unresponsive.	Poor contact or no power to the socket	Repair or replace sockets
Normal power on, but can not control the normal operation through the operating panel	Damaged power switch or control circuit	Repair or replace machine power switches, control circuits

Compressor does not run, can not be normal refrigeration	Compressor starter or capacitor failure	Replacement of failed originals
Compressor runs fine but does not cool	Refrigerant leak	Check for leaks and repair, re vacuum and refill with refrigerant
Poor icing granularity	Uneven evaporator icing	Re-mix the stock solution or replace it
Evaporator does not rotate (no sound from the motor and the evaporator does not rotate)	Damaged motor or damaged control wiring	Replace motor or repair control wiring
Poor cooling (only the middle part of the evaporator freezes)	Refrigerant leak	Check for leaks and repair, re vacuum and refill with refrigerant
Poor cooling (poor ice formation on the evaporator, poor ice distribution granularity)	Poor cooling system heat dissipation	Check for damaged fans or clogged vents
Material box material leakage, unable to control the flow of raw material.	Pail+Unloading head combination not tightened or damaged seals	Replacement of the seal or tightening of the Pail+Unloading head combination

Please strictly follow the installation instructions to use, confirm the precautions, and if you still can not solve the problem, please consult the seller or the manufacturer for processing.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACHINE À GLACE EN FLOCON DE NEIGE

Modèle : DB40-1/DB40 / DB60-1/DB60/DB80-1/DB80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.



SNOWFLAKE ICE MACHINE



MODÈLE : DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Tenir les enfants éloignés de la machine par crainte du danger.

	<p>Avertissement - Pour usage intérieur uniquement</p>
	<p>ÉLIMINATION CORRECTE</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

Mesure de sécurité

1. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.
2. Veuillez vérifier la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation et les composants avant utilisation pour détecter toute anomalie. (En cas d'anomalie, celle-ci doit être réparée ou remplacée par le fabricant ou un technicien de maintenance pour garantir la sécurité.)
3. Veuillez ne pas appuyer ni tirer sur le cordon d'alimentation.
4. Veuillez utiliser des prises séparées, pas plusieurs prises.
5. Ne touchez pas le tapis de course avec vos mains
6. Ne remplacez pas les pièces du produit à volonté.
7. Ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées.
8. Il est nécessaire d'utiliser les pièces fournies par nos soins.
9. N'utilisez pas d'objets combustibles dans les accessoires de l'appareil afin d'éviter tout incendie. Le réfrigérant de ce produit est inflammable ; lors de l'entretien, il est donc important de surveiller la source d'incendie et de maintenir la pièce propre.
10. Ne touchez pas la fente de la lame à côté de l'évaporateur avec vos

mains, cuillères, baguettes ou pinces pendant que la machine fonctionne. (Raison d'accidents de sécurité).

11. La zone autour de la machine doit être libre de tout obstacle et bien ventilée.

12. Aucun équipement mécanique ou autre moyen ne doit être utilisé pour accélérer le processus de dégivrage, sauf tel que recommandé par le fabricant.

13. Le système de réfrigération contient du réfrigérant sous haute pression, le système de réfrigération ne doit pas être endommagé et l'entretien du système de réfrigération doit être effectué par du personnel spécialisé.

14. Si l'alimentation est légèrement endommagée, afin d'éviter tout danger, elle doit être remplacée par un professionnel du fabricant ou de son service après-vente.

15. Les utilisateurs à mobilité réduite ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes (y compris les enfants) ne doivent pas utiliser le produit seul, mais doit être guidé et assisté par une personne familière avec les instructions pour garantir utilisation sûre du produit.

16. Tenir hors de portée Tenir hors de portée des enfants pour un stockage approprié.

17. Avant utilisation, assurez-vous que la prise de courant est en bon contact et assurez-vous toujours que la terre Le fil est bien relié à la terre ! Le compresseur frigorifique étant sensible à la tension d'alimentation, veuillez s'assurer que l'équipement fonctionne dans la plage de tension spécifiée (voir la plaque signalétique de la machine pour la tension nominale).

AVERTISSEMENTS

1. Lors de l'utilisation, ne touchez pas le vaporisateur à rouleau, car cela pourrait geler votre peau.

Drum evaporator



2. Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, il est important de respecter les règles de sécurité élémentaires afin de minimiser les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles ou matérielles. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants.

3. N'utilisez pas et ne faites pas fonctionner la machine si le cordon d'alimentation est endommagé.

4. Ne touchez pas les prises ou les interrupteurs sous tension lorsque la peau est exposée, mouillée, en portant des gants mouillés ou des vêtements mouillés.

5. Utilisez la prise électrique appropriée et assurez-vous que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.

6. Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, il est important de respecter les règles de sécurité élémentaires afin de minimiser les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles ou matérielles. Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants avant d'utiliser l'appareil.

7. Débranchez l'alimentation avant le nettoyage ou l'entretien.

8. Lorsqu'il y a des enfants à proximité, utilisez-le uniquement sous la surveillance d'un adulte.

9. Ne nettoyez pas ce produit avec des liquides inflammables, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

10. Veuillez ne pas retourner le produit, s'il est retourné, placez la machine dans le bon sens pendant 2 heures, puis rallumez-la.

11. N'utilisez jamais une machine qui n'est pas correctement mise à la

terre.


12. Ne tirez pas et ne comprimez pas la partie du cordon d'alimentation lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation.

13. Ne pas démarrer le compresseur de manière répétée et consécutive. Un temps tampon d'au moins 180 secondes est requis après l'arrêt du compresseur.



14. L'orifice d'échappement et la zone environnante des modèles de refroidissement par air ne doivent pas être obstrués par des débris.

15. Assurez-vous que la ligne d'alimentation de la machine est équipée d'un dispositif de court-circuit et que la fluctuation de tension admissible est de $\pm 10\%$ de la tension nominale.

Noms des pièces de la machine



Nom de l'accessoire

<p>Seau + tête de déchargement Utilisé pour stocker couramment matières premières utilisées, l'utilisation dont vous pouvez libérer vos mains pour réaliser un fonctionnement automatique à long terme alimentation</p>	
<p>Bac d'égouttage Utilisé pour récupérer les liquides lorsque nettoyage ou fabrication de glace pour nettoyage ultérieur.</p>	
<p>Boîte de matériel Récipient pour la capture matières premières en contact avec l'évaporateur.</p>	

Panneau anti-poussière pour PC
Utilisé pour empêcher la poussière
de
se déversant sur l'évaporateur pour
assurer la sécurité et l'hygiène.



Processus d'installation des composants

1. Installation des boîtes de matériel

Connectez la boîte de matériel biseauté vers le haut pour l'installer, alignez les deux côtés avec les clips sous le tambour, et enclenchez la boîte de matériel en place.



2. Installation de la carte de protection anti-poussière du PC

Alignez la fente sous la plaque anti-poussière avec la vis hexagonale à côté de l'évaporateur dans le boîtier de la machine et poussez-la doucement pour enclencher la plaque en place pour terminer l'installation.



3. Montage du seau + tête de déchargement

Installez le seau assemblé + la tête de déchargement sur la machine, alignez le port combiné vers le bas Vers la plaque anti-poussière, puis du haut de la tête de déchargement vers le bas, jusqu'au logement du bac à matériaux. Vous pouvez voir le matériau dans le bac lorsque le seau est déjà rempli , ce qui signifie que l'installation est terminée.



4. Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur principal de la machine.


'Le cordon d'alimentation de la queue de caractère à la prise de caractère de la machine pour l'installation, notez que l'installation du cordon d'alimentation doit garantir que la fiche d'alimentation est complètement

insérée dans la prise, l'installation est terminée et l'extrémité de la fiche a été connectée à l'alimentation électrique. allumez l'interrupteur principal de la machine, l'interrupteur principal de la machine s'allume en rouge est normalement sous tension.



Mode d'emploi

Panneau de commande



A. Interrupteur de réfrigération

Appuyez sur le bouton de démarrage pour activer le compresseur pour le refroidissement . Remarque : appuyez à nouveau pour arrêter la réfrigération . Après l'arrêt , vous devez attendre 2 minutes pour laisser le réfrigérant revenir à la conduite du compresseur avant de redémarrer la réfrigération, deux minutes ne peuvent pas répéter la réfrigération.

Bouton de réglage de la vitesse de l'évaporateur

Tournez le bouton de contrôle de vitesse pour démarrer le moteur de l'évaporateur, le le moteur commence à faire tourner l'évaporateur et peut être arrêté en le faisant tourner appuyer à nouveau sur le bouton de contrôle de vitesse (seul le moteur est démarré).

Remarque : le panneau de commande dispose de vitesses réglables de 0 à 100

Remarque spéciale : avant utilisation, ouvrez le moteur pour le faire tourner, puis ouvrez le compresseur pour le démarrer réfrigération, sinon cela peut conduire à trop de glace en raison de la basse température de la L'évaporateur bloqué ne tourne pas, le blocage rencontré doit être nettoyé après une nouvelle exécution.



Principes essentiels de la fabrication et de l'entretien de la glace

Liquides plus difficiles à congeler



Trop épais		Yaourt trop épais. Miel simple. Sirop nature. Pâte de sésame noir nature, etc. Veuillez ajouter de l'eau et bien mélanger avant utilisation.
Point de congélation bas		Vins à forte teneur en sucre. Boissons riches en sucre. Bouillon d'os concentré. Haute concentration espresso, etc.

		Veuillez ajouter de l'eau et bien mélanger avant utilisation.
--	--	---

Utilisation combinée du seau + tête de déchargement

Mettre le liquide d'origine dans le seau	
Liquide avec un bon écoulement capacité Eau pure, sodas, jus, etc. L'eau pure, les sodas, les jus et autres liquides ayant une bonne fluidité sont recommandés pour utiliser un seau pour avoir toujours les ingrédients glacés.	

directement la boîte de matériel

Versez le liquide directement sur la boîte de matériel.	
Liquides à faible écoulement Les liquides trop visqueux, comme le miel Il est recommandé d'éviter les yaourts trop visqueux, le miel pur, le liquide expresso et d'autres liquides moins	

fluides peuvent être versés directement sur la boîte de matériau afin de les congeler uniformément sur l'évaporateur à tambour et éviter de colmater la tête de déchargement.



L'essentiel de la fabrication de glace

1. Quels que soient les ingrédients utilisés, avant de faire de la glace à partir des ingrédients souhaités, vous pouvez utiliser de l'eau purifiée pour créer une couche de glace sur l'évaporateur avant de faire de la glace à partir des ingrédients.
2. Les liquides bruts avec une meilleure fluidité gèlent plus rapidement, de sorte que la vitesse de l'évaporateur à tambour peut être ajustée plus rapidement et puis adapté aux conditions de givrage.
3. Pour les ingrédients liquides à faible écoulement capacité, veuillez ajouter de l'eau de manière appropriée et veillez à ne pas utiliser le Tête de déchargement, sinon la tête de déchargement peut être obstruée et la vitesse de l'évaporateur à tambour doit être réglée plus lentement afin que les ingrédients puissent atteindre des températures plus basses avant de pouvoir être facilement glacés.
4. Pendant le processus de fabrication de glace, vous pouvez changer différentes matières premières sans avoir à nettoyer le dispositif de décharge, et il n'y a pas de mélange de saveurs et pas de cascade de goûts.

Points de maintenance

1. Les résidus laissés après une mise hors service de la machine peuvent altérer son goût s'ils sont exposés à l'air pendant une longue période. Nettoyez-les selon les besoins, en fonction du matériau, de l'environnement et du moment de la mise hors service.
2. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est préférable de sécher la surface et de bien l'emballer, puis de le stocker dans un environnement sec.

3. Ne pas injecter à plus de 50 ° C de l'eau chaude directement pour faire de la glace, ce qui peut provoquer une surcharge du compresseur et endommager la machine.


MISE EN GARDE

1. Plus l'évaporateur à tambour est lent, plus les ingrédients mettent du temps à refroidir, plus la glace grattée par les lames du grattoir à glace sera froide et plus elle sera brisée.
2. Plus la vitesse de l'évaporateur à tambour est rapide, plus le temps de refroidissement de la matière première est court, plus la température de la glace raclée par les lames du grattoir à glace est élevée, plus la forme est molle et une congélation insuffisante peut se produire.

Processus de nettoyage

1. Arrêter la réfrigération

Cliquer sur le bouton de démarrage éclairé arrête le refroidissement du compresseur et prépare la machine pour le nettoyage.



2. Retirez les pièces de la machine

Démontez le seau + la tête de déchargement, le panneau anti-poussière.



3. Rincer + essuyer

Versez de l'eau à température ambiante ou tiède directement sur l'évaporateur à tambour. Faites fondre tous les glaçons, puis essuyez -les avec un chiffon.



Tableau de dépannage

Si vous constatez une anomalie lors de l'utilisation de ce produit, veuillez d'abord lire le tableau suivant.

Anomalie	Causes possibles	Solution
La machine entière est ne répond pas.	Mauvais contact ou absence d'alimentation la prise	Réparer ou remplacer les prises
Alimentation normale allumée, mais impossible	Interrupteur d'alimentation	Réparer ou remplacer la machine

contrôler le fonctionnement normal via le panneau de commande	endommagé ou circuit de commande	interrupteurs de puissance, circuits de commande
Le compresseur ne fonctionne pas, peut ne pas être une réfrigération normale	Démarrateur de compresseur ou défaillance du condensateur	Remplacement des originaux défectueux
Le compresseur fonctionne bien mais ne pas cool	fuite de réfrigérant	Vérifiez les fuites et réparez-les. aspirer et remplir avec réfrigérant
Mauvaise granularité du givrage	Givrage irrégulier de l'évaporateur	Re-mélanger la solution mère ou remplacez-le
L'évaporateur ne tourne pas (non bruit du moteur et du (l'évaporateur ne tourne pas)	Moteur endommagé ou endommagé câblage de commande	Remplacer le moteur ou réparer le contrôle câblage
Mauvais refroidissement (uniquement au milieu) une partie de l'évaporateur gèle)	fuite de réfrigérant	Vérifiez les fuites et réparez-les. aspirer et remplir avec réfrigérant
Mauvais refroidissement (mauvaise glace) formation sur l'évaporateur, mauvaise distribution de la glace (granularité)	Mauvaise chaleur du système de refroidissement dissipation	Vérifiez les ventilateurs endommagés ou événements obstrués
Fuite de matériau de la	Seau + tête de	Remplacement du

boîte de matériau, incapable de contrôler le flux de matière première.	déchargement combinaison non serrée ou joints endommagés	joint ou resserrement de la Seau + tête de déchargement combinaison
---	---	--

Veillez suivre strictement les instructions d'installation à utiliser, confirmer les précautions et si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez consulter le vendeur ou le fabricant pour le traitement .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schneeflocken-Eismaschine



Modell: DB40-1/DB40 / DB60-1/DB60/DB80-1/DB80




MODELL: DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
	<p>Halten Sie Kinder aus Angst vor Gefahren von der Maschine fern.</p>

	<p>Warnung – Nur zur Verwendung in Innenräumen</p>
 	<p style="text-align: center;">RICHTIGE ENTSORGUNG</p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.</p>

Sicherheitsmaßnahme

1. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.
2. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung den Netzstecker, das Netzkabel und die Komponenten auf Anomalien. (Bei Anomalien muss das Gerät aus Sicherheitsgründen vom Hersteller oder professionellem Wartungspersonal repariert oder ersetzt werden.)
3. Bitte drücken oder ziehen Sie nicht am Netzkabel.
4. Bitte verwenden Sie separate Steckdosen, keine Mehrfachsteckdosen.
5. Berühren Sie das Laufband nicht mit den Händen
6. Ersetzen Sie Produktteile nicht willkürlich.
7. Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
8. Es ist notwendig, die von uns gelieferten Teile zu verwenden.
9. Verwenden Sie keine brennbaren Gegenstände im Maschinenzubehör, um Feuer zu vermeiden. Das Kältemittel dieses Produkts ist brennbar, daher muss der Wartungsprozess auf die Brandquelle achten und den Raum halten

belüftet.

10. Berühren Sie den Schlitz der Klinge neben dem Verdampfer nicht mit Ihren Händen, Löffeln, Essstäbchen oder Klammern, während die Maschine läuft. (Ursache von Sicherheitsunfällen).

11. Der Bereich um die Maschine sollte frei von Hindernissen sein und gut belüftet sein.

12. Es dürfen keine Maschinen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs verwendet werden, es sei denn, dies wird vom Hersteller empfohlen.

13. Das Kühlsystem enthält Kühlmittel unter hohem Druck. Das Kühlsystem darf nicht beschädigt werden und die Wartung des Kühlsystems muss von Fachpersonal durchgeführt werden.

14. Wenn das Netzteil leicht beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann des Herstellers oder seiner Serviceabteilung ausgetauscht werden.

15. Benutzer mit eingeschränkter Mobilität oder unzureichender Erfahrung und Kenntnissen (einschließlich Kinder) sollten nicht verwenden das Produkt allein, sondern sollte von einer Person angeleitet und unterstützt werden, die mit den Anweisungen vertraut ist, um sicherzustellen sichere Verwendung des Produkts.

16. Halten Sie sich fern von Für eine ordnungsgemäße Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

17. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Steckdose guten Kontakt hat und stellen Sie immer sicher, dass die Erdung Kabel ist gut geerdet! Da der Kältekompressor empfindlich auf die Netzspannung reagiert, bitte Stellen Sie sicher, dass das Gerät innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs arbeitet (siehe Typenschild der Maschine für die Nennspannung).

WARNHINWEISE

1. Berühren Sie den Roller-Vaporizer während der Verwendung nicht, da dies zu Erfrierungen Ihrer Haut führen kann.

Drum evaporator



2. Beachten Sie beim Gebrauch von Haushaltsgeräten unbedingt die grundlegenden Sicherheitsregeln, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen oder Gegenständen zu minimieren. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
3. Verwenden oder betreiben Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
4. Berühren Sie keine stromführenden Stecker oder Schalter, wenn Ihre Haut freiliegt oder nass ist oder Sie nasse Handschuhe oder nasse Kleidung tragen.
5. Verwenden Sie die richtige Steckdose und stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
6. Beachten Sie beim Gebrauch von Haushaltsgeräten unbedingt die grundlegenden Sicherheitsregeln, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen oder Gegenständen zu minimieren. Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
7. Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung oder Wartung.
8. Wenn Kinder in der Nähe sind, verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
9. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit brennbaren Flüssigkeiten, da dies zu Feuer oder Explosionen führen kann
10. Bitte drehen Sie das Produkt nicht um. Wenn es umgedreht ist, stellen Sie die Maschine 2 Stunden lang in die richtige Richtung und schalten Sie sie dann wieder ein.

11. Betreiben Sie niemals eine Maschine, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist.


12. Ziehen oder drücken Sie beim Herausziehen des Netzkabels nicht am Netzkabelteil.

13. Starten Sie den Kompressor während des Betriebs nicht wiederholt und hintereinander. Nach dem Stoppen des Kompressors ist eine Pufferzeit von mindestens 180 Sekunden erforderlich.


14. Der Auslass und der umgebende Bereich von luftgekühlten Kühlmodellen dürfen nicht durch Schmutz blockiert werden.

15. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsleitung der Maschine mit einer Kurzschlussvorrichtung ausgestattet ist und dass die zulässige Spannungsschwankung $\pm 10\%$ der Nennspannung beträgt.

Namen von Maschinenteilen



Zubehörname

<p>Eimer + Entladekopf Wird zum Speichern von häufig verwendeten verwendeten Rohstoffen, die Verwendung davon können Sie Ihre Hände frei zur Realisierung langfristiger automatischer Fütterung</p>	
---	---

<p style="text-align: center;">Abtropfschale</p> <p>Zum Auffangen von Flüssigkeiten beim Reinigung oder Eisherstellung für anschließende Reinigung.</p>	
<p style="text-align: center;">Materialbox</p> <p>Behälter zum Auffangen Rohstoffe in Kontakt mit dem Verdampfer.</p>	
<p style="text-align: center;">PC-Staubschutzplatte</p> <p>Wird verwendet, um zu verhindern, dass Staub Verschütten auf den Verdampfer sorgen für Sicherheit und Hygiene.</p>	

Komponenteninstallationsprozess

1.Installation von Materialboxen

Schließen Sie die Materialbox abgeschrägt an, um sie zu installieren.
Richten Sie beide Seiten mit den Clips unter der Trommel aus. und rasten Sie die Materialbox ein.



2. Installation der PC-Staubschutzplatte

Richten Sie den Schlitz unter der Staubplatte mit der Sechskantschraube neben dem Verdampfer im Gehäuse der Maschine aus und drücken Sie ihn vorsichtig hinein, um die Platte einrasten zu lassen und die Installation abzuschließen.



3. Montageeimer + Entladekopf

Montieren Sie den montierten Eimer + Entladekopf an der Maschine, richten Sie den Kombinationsanschluss nach unten aus zur Staubplatte und die Oberseite des Entladekopfes nach unten zum Zapfen der Materialbox. Sie können das Material in der Materialbox sehen, wenn der Eimer bereits mit dem Material beladen ist, was bedeutet, dass die Installation abgeschlossen ist.




4. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Hauptschalter der Maschine ein.

'Das Netzkabel des Characterschwanzes an die Charakterbuchse der Maschine für die Installation, beachten Sie, dass Bei der Installation des Netzkabels muss sichergestellt werden, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose ist die Installation abgeschlossen und das Steckerende wurde mit der Stromversorgung am Stromversorgung, schalten Sie den Hauptschalter der Maschine ein, der Hauptschalter der Maschine leuchtet rot ist normalerweise unter Spannung.



Gebrauchsanweisung

Bedienfeld



A. Kühlschalter

Drücken Sie die Starttaste, um den Kompressor zum Kühlen zu aktivieren .
Hinweis: Drücken Sie erneut, um die Kühlung zu stoppen . Nach dem Stoppen müssen Sie 2 Minuten, damit das Kältemittel in die Kompressorleitung zurückkehren kann, bevor die Kühlung erneut gestartet wird. Nach zwei Minuten kann die Kühlung nicht wiederholt werden.

Einstellknopf für die Verdampfergeschwindigkeit

Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um den Verdampfermotor zu starten. Der Motor beginnt, den Verdampfer zu drehen und kann durch Drehen gestoppt werden erneut die Taste zur Geschwindigkeitsregelung (nur der Motor wird gestartet).



Hinweis: Auf dem Bedienfeld befinden sich einstellbare Geschwindigkeitsstufen von 0 bis 100

Besonderer Hinweis: Öffnen Sie vor der Verwendung den Motor zum


Drehen und öffnen Sie dann den Kompressor zum Starten Kühlung, sonst kann es zu zu viel Eis führen, weil die niedrige Temperatur der Verdampferblockierung lässt sich nicht drehen, die Blockierung muss nach dem erneuten Betrieb behoben werden.


Grundlagen der Eisherstellung und -pflege

Flüssigkeiten, die schwieriger einzufrieren sind



<p>Zu dick</p>		<p>Zu dicker Joghurt. Einfacher Honig. Einfacher Sirup. Einfache schwarze Sesampaste usw. Bitte fügen Sie Wasser hinzu und mischen Sie es vor Gebrauch gründlich.</p>
<p>Niedriger Gefrierpunkt</p>		<p>Hochwertige Weine. Getränke mit hohem Zuckergehalt. Konzentrierte Knochenbrühe. Hochkonzentriert Espresso usw. Bitte fügen Sie Wasser hinzu und mischen Sie es vor Gebrauch gründlich.</p>

Kombinierter Einsatz von Eimer+Entladekopf

<p>Geben Sie die Originalflüssigkeit in den Eimer</p>	
---	---

<p>Flüssigkeit mit gutem Fließvermögen Fähigkeit Reines Wasser, Limonaden, Säfte usw. Reines Wasser, Limonaden, Säfte und andere Flüssigkeiten mit guter Fließfähigkeit werden empfohlen Verwenden Sie einen Eimer, damit Sie die Zutaten immer gekühlt haben.</p>	
--	---

Nutzen Sie die Materialbox direkt

<p>Gießen Sie die Flüssigkeit direkt auf die Materialbox.</p>	
<p>Schlecht fließende Flüssigkeiten Zu viskose Flüssigkeiten wie Honig Es wird empfohlen, zu dickflüssigen Joghurt, reinen Honig, Espresso-Flüssigkeit und andere weniger flüssige Flüssigkeiten direkt auf die Materialbox gegossen werden, um einzufrieren gleichmäßig auf den Trommelverdampfer und vermeiden Sie eine Verstopfung des Entladekopfes.</p>	

Grundlagen der Eisherstellung

1. Unabhängig davon, welche Zutaten verwendet werden, können Sie vor der Herstellung von Eis aus den gewünschten Zutaten gereinigtes Wasser verwenden, um eine Deckschicht aus Eis auf dem Verdampfer zu erzeugen, bevor Sie aus den Zutaten Eis herstellen.
2. Rohflüssigkeiten mit besserer Fließfähigkeit gefrieren schneller, sodass

die Geschwindigkeit des Trommelverdampfers schneller angepasst werden kann und dann auf die Vereisungsbedingungen abgestimmt.

3. Für flüssige Zutaten mit schlechtem Fließvermögen Fähigkeit, fügen Sie bitte Wasser entsprechend hinzu und achten Sie darauf, nicht die Entladekopf, da dieser sonst verstopfen kann und die Geschwindigkeit des Trommelverdampfers verringert werden muss, damit die Zutaten niedrigere Temperaturen erreichen können, bevor sie leicht vereist werden können.

4. Während des Eisherstellungsprozesses können Sie verschiedene Rohstoffe wechseln, ohne das Eis reinigen zu müssen. Entladevorrichtung, und es kommt weder zu einer Vermischung der Aromen noch zu einer Kaskadierung der Geschmacksrichtungen.

Wartungspunkte

1. Rückstände, die nach der Außerbetriebnahme einer Maschine zurückbleiben, können bei längerem Kontakt mit Luft zu Geschmacksveränderungen führen. Reinigen Sie die Maschine je nach Material, Umgebung und Deaktivierungszeitpunkt nach Bedarf.

2. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ist es besser, die Oberfläche zu trocknen, es gut zu verpacken und es in einer trockenen Umgebung zu lagern.

3. Nicht über 50 ° C injizieren heißes Wasser direkt zur Eisherstellung, was zu einer Überlastung des Kompressors und zu Schäden an der Maschine führen kann.

VORBEHALT

1. Je langsamer der Trommelverdampfer, desto länger dauert es, bis die Zutaten abkühlen, desto kühler ist das von den Eisschaberklängen abgekratzte Eis und desto stärker zerbricht es.


2. Je schneller die Geschwindigkeit des Trommelverdampfers, desto kürzer die Abkühlzeit des Rohmaterials, desto höher die Temperatur des von den Eiskratzerklängen herausgeschabten Eises, desto weicher die

Form und desto unzureichendes Gefrieren kann auftreten.

Reinigungsprozess

1. Kühlung stoppen

Durch Klicken auf die leuchtende Starttaste wird die Kühlung des Kompressors gestoppt und der die Maschine zum Reinigen.



2. Nehmen Sie die Maschinenteile ab

Nehmen Sie den Eimer + Entladekopf und die Staubschutzplatte ab.



3. Spülen + Abwischen

Gießen Sie zimmerwarmes oder lauwarmes Wasser direkt auf den Trommelverdampfer. Schmelzen Sie alle Eiswürfel und wischen Sie sie anschließend mit einem Lappen ab.



Fehlerbehebungstabelle

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produkts Auffälligkeiten feststellen, lesen Sie bitte zuerst die folgende Tabelle.

Anomalie	Mögliche Ursachen	Lösung
Die ganze Maschine ist reagiert nicht.	Schlechter Kontakt oder keine Stromversorgung die Steckdose	Steckdosen reparieren oder ersetzen
Normales Einschalten, kann aber nicht den normalen Betrieb steuern über das Bedienfeld	Beschädigter Netzschalter oder Steuerkreis	Maschine reparieren oder ersetzen Leistungsschalter, Steuerkreise
Kompressor läuft nicht, kann nicht normale Kühlung sein	Kompressorstarter oder Kondensatorausfall	Ersatz fehlerhafter Originale
Der Kompressor läuft gut, aber nicht cool	Kältemittelleck	Auf Lecks prüfen und reparieren, re absaugen und neu befüllen mit

		Kältemittel
Schlechte Vereisungskörnigkeit	Ungleichmäßige Vereisung des Verdampfers	Mischen Sie die Stammlösung erneut oder ersetzen
Verdampfer dreht sich nicht (kein Geräusch vom Motor und der Verdampfer dreht sich nicht)	Beschädigter Motor oder beschädigt Steuerverkabelung	Motor ersetzen oder Steuerung reparieren Verdrahtung
Schlechte Kühlung (nur die Mitte ein Teil des Verdampfers gefriert)	Kältemittelleck	Auf Lecks prüfen und reparieren, reabsaugen und neu befüllen mit Kältemittel
Schlechte Kühlung (schlechte Eisbildung von Staub am Verdampfer, schlechte Eisverteilungskörnigkeit)	Schlechte Wärmeentwicklung im Kühlsystem Ableitung	Überprüfen Sie, ob die Lüfter beschädigt sind oder verstopfte Lüftungsschlitze
Materialkastenmaterialleckage, nicht in der Lage, den Fluss zu kontrollieren Rohstoff.	Eimer + Entladekopf Kombination nicht festgezogen oder beschädigte Dichtungen	Austausch der Dichtung bzw. Verschärfung der Eimer + Entladekopf Kombination

Bitte befolgen Sie die Installationsanweisungen zur Verwendung genau und beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie das Problem immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich zur Bearbeitung an den Verkäufer oder Hersteller .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACCHINA PER IL GHIACCIO A FIOCCHI DI NEVE

Modello: DB40-1/DB40 / DB60-1/DB60/DB80-1/DB80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.



SNOWFLAKE ICE MACHINE



MODELLO: DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Tenere i bambini lontani dalla macchina per evitare pericoli.

	<p>Attenzione: solo per uso interno</p>
	<p>SMALTIMENTO CORRETTO</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>

Misura di sicurezza

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Prima dell'uso, controllare la spina di alimentazione, il cavo di alimentazione e i componenti per eventuali anomalie. (In caso di anomalie, farle riparare o sostituire dal produttore o da personale di manutenzione professionale per garantire la sicurezza).
3. Non premere o tirare il cavo di alimentazione.
4. Utilizzare prese separate, non prese multiple.
5. Non toccare il tapis roulant con le mani
6. Non sostituire parti del prodotto a piacimento.
7. Non staccare la presa con le mani bagnate.
8. È necessario utilizzare i pezzi da noi forniti.
9. Non utilizzare oggetti combustibili negli accessori della macchina per evitare incendi. Il refrigerante di questo prodotto è infiammabile, quindi durante la manutenzione è necessario prestare attenzione alla fonte di incendio e mantenere la stanza ventilato.
10. Non toccare la fessura della lama accanto all'evaporatore con le mani,

cucchiai, bacchette o mollette mentre la macchina è in funzione. (Causa di incidenti di sicurezza).

11. L'area attorno alla macchina deve essere libera da ostacoli e ben ventilata.

12. Non devono essere utilizzati macchinari o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, salvo quanto raccomandato dal produttore.

13. Il sistema di refrigerazione contiene refrigerante ad alta pressione, il sistema di refrigerazione non deve essere danneggiato e la manutenzione del sistema di refrigerazione deve essere eseguita da personale specializzato.

14. Se l'alimentatore è leggermente danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito da un professionista del produttore o dal suo reparto assistenza.

15. Gli utenti con mobilità limitata o con esperienza e conoscenza insufficienti (inclusi i bambini) non devono utilizzare il prodotto da solo, ma deve essere guidato e assistito da una persona che abbia familiarità con le istruzioni per garantire utilizzo sicuro del prodotto.

16. Tenere fuori dalla portata dei bambini alla portata dei bambini per una corretta conservazione.


17. Prima dell'uso, assicurarsi che la presa di corrente sia in buon contatto e assicurarsi sempre che la messa a terra il filo è ben messo a terra!

Poiché il compressore frigorifero è sensibile alla tensione di alimentazione, si prega di assicurarsi che l'apparecchiatura funzioni entro l'intervallo di tensione specificato (vedere la targhetta della macchina per la tensione nominale).

AVVERTENZE

1. Durante l'uso, non toccare il vaporizzatore a rullo, poiché potrebbe congelare la pelle.

Drum evaporator




2. Quando si utilizzano elettrodomestici, è importante seguire le norme di sicurezza di base per ridurre al minimo il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni a persone o cose. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente i seguenti consigli di sicurezza.
3. Non utilizzare o far funzionare la macchina se il cavo di alimentazione è danneggiato.
4. Non toccare le spine o gli interruttori sotto tensione quando la pelle è esposta, bagnata, indossando guanti o indumenti bagnati.
5. Utilizzare la presa elettrica corretta e assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa.
6. Quando si utilizzano elettrodomestici, è importante seguire le norme di sicurezza di base per ridurre al minimo il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni a persone o cose. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente i seguenti consigli di sicurezza.
7. Scollegare l'alimentazione prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione.
8. In presenza di bambini, utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto.
9. Non pulire questo prodotto con liquidi infiammabili, che potrebbero causare incendi o esplosioni
10. Non capovolgere il prodotto; se ciò avviene, posizionare la macchina nella direzione corretta per 2 ore e poi riaccenderla.
11. Non utilizzare mai una macchina che non sia correttamente messa a terra.
12. Non tirare o comprimere la parte del cavo di alimentazione quando si scollega il cavo di alimentazione.

13. Non avviare il compressore ripetutamente e consecutivamente quando è in uso. È necessario un tempo di buffer di almeno 180 secondi dopo l'arresto del compressore.

14. La porta di scarico e l'area circostante dei modelli raffreddati ad aria non devono essere bloccate da detriti.

15. Assicurarsi che la linea di alimentazione della macchina sia dotata di un dispositivo di cortocircuito e che la fluttuazione di tensione consentita sia pari a $\pm 10\%$ della tensione nominale.

Nomi delle parti della macchina



Nome accessorio

<p>Secchio + testa di scarico Utilizzato per la memorizzazione comune materie prime utilizzate, l'uso di cui puoi liberare le tue mani per realizzare un'automazione di lunga durata alimentazione</p>	
<p>Vassoio di drenaggio Utilizzato per raccogliere liquidi quando pulizia o produzione di ghiaccio per successiva pulizia.</p>	
<p>Scatola di materiale Contenitore per la cattura materie prime a contatto con l'evaporatore.</p>	
<p>Pannello antipolvere per PC Utilizzato per impedire alla polvere di versando sull'evaporatore per garantire sicurezza e igiene.</p>	

Processo di installazione dei componenti

1. Installazione di scatole di materiale

Collegare la scatola del materiale smussata per l'installazione, allineare entrambi i lati con le clip sotto il tamburo, e agganciare la scatola del materiale in posizione.



2. Installazione della scheda di protezione dalla polvere del PC

Allineare la fessura sotto la piastra antipolvere con la vite esagonale accanto all'evaporatore nell'alloggiamento della macchina e spingerla delicatamente per far scattare la piastra in posizione e completare l'installazione.



3. Montaggio secchio + testa di scarico

Installare il secchio assemblato + la testa di scarico sulla macchina, allineare la porta combinata verso il basso alla piastra antipolvere e la

parte superiore della testa di scarico verso il basso fino al manicotto del contenitore del materiale. È possibile vedere il materiale nel contenitore del materiale quando il secchio è già carico di materiale, il che significa che l'installazione è completa.




4. Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore principale della macchina.

Il cavo di alimentazione della coda del personaggio alla presa del personaggio della macchina per l'installazione, notare che l'installazione del cavo di alimentazione deve garantire che la spina di alimentazione sia completamente inserita nella presa, l'installazione è completa e l'estremità della spina è stata collegata all'alimentazione elettrica all'alimentazione, accendere l'interruttore principale della macchina, l'interruttore principale della macchina si illumina di rosso è normalmente sotto tensione.



Istruzioni per l'uso

Pannello operativo



A. Interruttore di refrigerazione

Premere il pulsante di avvio per attivare il compressore per il raffreddamento . Nota: premere di nuovo per interrompere la refrigerazione . Dopo l'arresto , è necessario attendere 2 minuti per consentire al refrigerante di tornare alla linea del compressore prima di riavviare la refrigerazione; due minuti non possono ripetere la refrigerazione.

Manopola di regolazione della velocità dell'evaporatore



Ruotare il pulsante di controllo della velocità per avviare il motore dell'evaporatore, il il motore inizia a far ruotare l'evaporatore e può essere fermato ruotandolo nuovamente il pulsante di controllo della velocità (viene

avviato solo il motore).



Nota: sul pannello di controllo sono presenti marce regolabili da 0 a 100
Nota speciale: prima dell'uso, aprire il motore per ruotare e quindi aprire il compressore per avviare refrigerazione, altrimenti potrebbe verificarsi troppo ghiaccio a causa della bassa temperatura del l'evaporatore si inceppa e non gira, l'inceppamento deve essere risolto dopo la ripetizione dell'operazione.

Nozioni fondamentali sulla produzione e manutenzione del ghiaccio



Liquidi più difficili da congelare

<p>Troppo spesso</p>		<p>Yogurt troppo denso. Miele semplice. Sciroppo semplice. Pasta di sesamo nero semplice, ecc. Aggiungere acqua e mescolare bene prima dell'uso.</p>
<p>Basso punto di congelamento</p>		<p>Vini ad alto contenuto di zucchero. Bevande ad alto contenuto di zucchero. Brodo di ossa concentrato. Alta concentrazione espresso, ecc. Aggiungere acqua e mescolare bene prima dell'uso.</p>

Utilizzo combinato di secchio + testa di scarico

<p>Metti il liquido originale nel secchio</p>	
<p>Liquido con buona scorrevolezza capacità Acqua pura, bibite, succhi, ecc. Si consiglia di bere acqua pura, bibite, succhi e altri liquidi con buona fluidità. usa un secchio, così potrai sempre avere gli ingredienti ghiacciati.</p>	

direttamente la casella Materiale

<p>Versare il liquido direttamente nella scatola del materiale.</p>	
<p>Liquidi che scorrono male Liquidi troppo viscosi, come il miele Si raccomanda di non usare yogurt eccessivamente viscoso, miele puro, liquido per caffè espresso e altri liquidi meno fluidi possono essere versati direttamente sulla scatola del materiale per congelarli uniformemente sull'evaporatore a tamburo ed evitare di intasare la testa di scarico.</p>	

Elementi essenziali della produzione di ghiaccio

1. Indipendentemente dagli ingredienti utilizzati, prima di preparare il

ghiaccio con gli ingredienti desiderati, è possibile utilizzare acqua purificata per creare uno strato di ghiaccio di copertura sull'evaporatore prima di preparare il ghiaccio con gli ingredienti.

2. I liquidi grezzi con una migliore fluidità congelano più velocemente, quindi la velocità dell'evaporatore a tamburo può essere regolata più rapidamente e poi adattato alle condizioni di formazione di ghiaccio.

3. Per ingredienti liquidi con scarsa scorrevolezza capacità, si prega di aggiungere acqua in modo appropriato e fare attenzione a non utilizzare il Testa di scarico, altrimenti la testa di scarico potrebbe intasarsi e la velocità dell'evaporatore a tamburo deve essere regolata più lentamente in modo che gli ingredienti possano raggiungere temperature più basse prima di poter essere facilmente ghiacciati.

4. Durante il processo di produzione del ghiaccio, è possibile cambiare diverse materie prime senza dover pulire il dispositivo di scarico, e non c'è miscelazione di sapori o cascata di sapori.

Punti di manutenzione

1. I materiali residui lasciati dopo il fermo macchina possono alterarne il sapore se esposti all'aria per un lungo periodo di tempo. Pulire secondo necessità, a seconda del materiale, dell'ambiente e del momento della disattivazione.

2. Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, è meglio asciugarne la superficie, imballarlo bene e conservarlo in un ambiente asciutto.

3. Non iniettare a più di 50 ° C acqua calda direttamente per produrre ghiaccio, il che potrebbe causare il sovraccarico del compressore e danni alla macchina.

AVVERTIMENTO

1. Quanto più lento è l'evaporatore a tamburo, tanto più tempo ci vorrà perché gli ingredienti si raffreddino, tanto più freddo sarà il ghiaccio raschiato dalle lame del raschiaghiaccio e tanto più frammentato sarà nella


sua forma.

2. Maggiore è la velocità dell'evaporatore a tamburo, più breve è il tempo di raffreddamento della materia prima, più alta è la temperatura del ghiaccio raschiato via dalle lame del raschiaghiaccio, più morbida è la forma e potrebbe verificarsi un congelamento insufficiente.

Processo di pulizia

1. Interrompere la refrigerazione

Facendo clic sul pulsante di avvio illuminato si interrompe il raffreddamento del compressore e si prepara la macchina per la pulizia.



2. Rimuovere le parti della macchina

Smontare il secchio+testa di scarico, pannello polvere.



3. Risciacquare + asciugare

Versare acqua a temperatura ambiente o acqua tiepida direttamente sull'evaporatore del tamburo. Sciogliere tutti i cubetti di ghiaccio e

asciugarli con uno straccio.



Tabella di risoluzione dei problemi

Se riscontri qualche anomalia nell'uso di questo prodotto, leggi prima la seguente tabella.

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
L'intera macchina è non risponde.	Contatto scarso o nessuna alimentazione la presa	Riparare o sostituire le prese
Accensione normale, ma non è possibile controllare il normale funzionamento attraverso il pannello operativo	Interruttore di alimentazione danneggiato o circuito di controllo	Riparare o sostituire la macchina interruttori di potenza, circuiti di controllo
Il compressore non funziona, può non essere una normale refrigerazione	Avviatore del compressore o guasto del condensatore	Sostituzione degli originali guasti
Il compressore funziona bene ma non è bello	Perdita di refrigerante	Controllare eventuali perdite e ripararle, ri aspirare e riempire

		con refrigerante
Scarsa granularità della glassa	Formazione irregolare di ghiaccio sull'evaporatore	Rimescolare la soluzione madre o sostituirlo
L'evaporatore non ruota (no suono dal motore e dal l'evaporatore non ruota)	Motore danneggiato o danneggiato cablaggio di controllo	Sostituire il motore o riparare il controllo cablaggio
Raffreddamento scarso (solo la parte centrale parte dell'evaporatore si congela)	perdita di refrigerante	Controllare eventuali perdite e ripararle, ri aspirare e riempire con refrigerante
Scarso raffreddamento (scarso ghiaccio formazione sull'evaporatore, scarsa distribuzione del ghiaccio (granularità)	Scarso calore del sistema di raffreddamento dissipazione	Controllare se le ventole sono danneggiate o prese d'aria intasate
Perdita di materiale dalla scatola del materiale, incapace di controllare il flusso di materia prima.	Secchio + testa di scarico combinazione non serrata o guarnizioni danneggiate	Sostituzione della guarnizione o serraggio del Secchio + testa di scarico combinazione

Si prega di seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione per l'uso, confermare le precauzioni e, se ancora non si riesce a risolvere il problema, consultare il venditore o il produttore per l'elaborazione .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Máquina de hielo en copos de nieve



Modelo: DB40-1/DB40 / DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



MODELO: DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Mantenga a los niños alejados de la máquina por temor a peligros.

	<p>Advertencia: solo para uso en interiores</p>
	<p>ELIMINACIÓN CORRECTA</p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

Medida de seguridad

1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar.
2. Compruebe el enchufe, el cable de alimentación y los componentes para detectar cualquier anomalía antes de usarlos. (Si detecta alguna anomalía, el fabricante o un técnico de mantenimiento profesional deberá repararla o reemplazarla para garantizar la seguridad).
3. No presione ni tire del cable de alimentación.
4. Utilice enchufes separados, no múltiples.
5. No toque la cinta de correr con las manos.
6. No reemplace piezas del producto a voluntad.
7. No desenchufe el enchufe con las manos mojadas.
8. Es necesario utilizar las piezas suministradas por nosotros.
9. No utilice elementos combustibles en los accesorios de la máquina para evitar incendios. El refrigerante de este producto es inflamable, por lo que durante el mantenimiento debe prestar atención a la fuente del incendio y mantener la habitación limpia y ventilado.

10. No toque la ranura de la cuchilla junto al evaporador con las manos, cucharas, palillos o clips mientras la máquina esté en funcionamiento (causa de accidentes de seguridad).
11. El área alrededor de la máquina debe estar libre de obstáculos y mantenerse bien ventilada.
12. No se utilizará ninguna máquina, equipo u otro medio para acelerar el proceso de descongelación, excepto según lo recomendado por el fabricante.
13. El sistema de refrigeración contiene refrigerante a alta presión, el sistema de refrigeración no debe dañarse y el mantenimiento del sistema de refrigeración debe ser realizado por personal especializado.
14. Si la fuente de alimentación está levemente dañada, para evitar peligros, deberá ser reemplazada por un profesional del fabricante o su departamento de servicio.
15. Los usuarios con movilidad reducida o con experiencia y conocimientos insuficientes (incluidos los niños) no deben utilizar el producto solo, sino que debe ser guiado y asistido por una persona familiarizada con las instrucciones para garantizar uso seguro del producto.
16. Mantener fuera del alcance de los niños. alcance de los niños para un correcto almacenamiento.
17. Antes de usar, asegúrese de que la toma de corriente esté en buen contacto y asegúrese siempre de que la toma de tierra esté conectada. ¡El cable está bien conectado a tierra! Dado que el compresor de refrigeración es sensible a la tensión de alimentación, Asegúrese de que el equipo funcione dentro del rango de voltaje especificado (consulte la placa de identificación de la máquina para obtener más información). tensión nominal).

ADVERTENCIAS

1. Cuando esté en uso, no toque el vaporizador de rodillo, ya que podría congelar su piel.

Drum evaporator



2. Al utilizar electrodomésticos, es importante seguir las normas básicas de seguridad para minimizar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas u objetos. Antes de utilizar el electrodoméstico, lea atentamente los siguientes consejos de seguridad.
3. No utilice ni opere la máquina si el cable de alimentación está dañado.
4. No toque enchufes ni interruptores activos cuando la piel esté expuesta, mojada, use guantes mojados o ropa mojada.
5. Utilice la toma eléctrica correcta y asegúrese de que el enchufe de alimentación esté completamente insertado en la toma.
6. Al utilizar electrodomésticos, es importante seguir las normas básicas de seguridad para minimizar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas u objetos. Antes de utilizar el electrodoméstico, lea atentamente los siguientes consejos de seguridad.
7. Desconecte la alimentación antes de limpiar o realizar mantenimiento.
8. Cuando haya niños cerca, úselo solo bajo la supervisión de un adulto.
9. No limpie este producto con líquidos inflamables, ya que pueden provocar incendios o explosiones.
10. No dé la vuelta al producto. Si se da la vuelta, coloque la máquina en la dirección correcta durante 2 horas y luego vuelva a encenderla.
11. Nunca opere una máquina que no esté correctamente conectada a tierra.
12. No tire ni comprima la parte del cable de alimentación al desenchufarlo.
13. No arranque el compresor repetida y consecutivamente durante su uso. Se requiere un tiempo de reposo de al menos 180 segundos después de

apagarlo.

14. El puerto de escape y el área circundante de los modelos de enfriamiento enfriados por aire no deben estar bloqueados por residuos.

15. Asegúrese de que la línea de alimentación de la máquina esté equipada con un dispositivo de cortocircuito y que la fluctuación de tensión admisible sea de $\pm 10\%$ de la tensión nominal.

Nombres de las partes de la máquina



Nombre del accesorio

<p>Cubo + cabezal de descarga Se utiliza para almacenar comúnmente materias primas utilizadas, el uso de los cuales puedes liberar tus manos Para realizar una automatización a largo plazo alimentación</p>	
<p>Bandeja de drenaje Se utiliza para atrapar líquidos cuando limpiar o hacer hielo para limpieza posterior.</p>	
<p>Caja de materiales Contenedor para la captura materias primas en contacto con el evaporador.</p>	
<p>Panel antipolvo para PC Se utiliza para evitar la acumulación de polvo. Derramándose sobre el evaporador. garantizar la seguridad y la higiene.</p>	

Proceso de instalación de componentes

1. Instalación de cajas de material

Conecte la caja de material biselada hacia arriba para instalarla, alinee ambos lados con los clips debajo del tambor, y coloque la caja de material en su lugar.



2. Instalación de la placa de protección contra el polvo de la PC

Alinee la ranura debajo de la placa antipolvo con el tornillo hexagonal al lado del evaporador en la carcasa de la máquina y empújelo suavemente para encajar la placa en su lugar y completar la instalación.



3. Cubo de montaje + cabezal de descarga

Instale el cubo ensamblado + cabezal de descarga en la máquina, alinee el puerto combinado hacia abajo a la placa antipolvo, y la parte superior

del cabezal de descarga hacia abajo, hasta el manguito de la caja de material. Puede ver el material en la caja cuando el cubo ya está cargado , lo que significa que la instalación está completa.




4. Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor principal de la máquina.

'El cable de alimentación de la cola del personaje a la toma de caracteres de la máquina para su instalación, tenga en cuenta que La instalación del cable de alimentación debe garantizar que el enchufe esté completamente insertado en el toma de corriente, la instalación está completa y el extremo del enchufe se ha conectado a la fuente de alimentación en el fuente de alimentación, encienda el interruptor principal de la máquina, el interruptor principal de la máquina se ilumina en rojo. Normalmente energizado.



Instrucciones de uso

Panel de operaciones



A. Interruptor de refrigeración

Presione el botón de inicio para activar el compresor y enfriar . Nota: Presione nuevamente para detener la refrigeración . Después de detenerla , espere 2 segundos. minutos para dejar que el refrigerante regrese a la línea del compresor antes de comenzar la refrigeración nuevamente, dos minutos no pueden repetir la refrigeración.

Perilla de ajuste de la velocidad del evaporador

Gire el botón de control de velocidad para iniciar el motor del evaporador. El motor comienza a girar el evaporador y se puede detener girándolo. el botón de control de velocidad nuevamente (solo se inicia el motor).



Nota: Hay marchas de velocidad ajustables de 0 a 100 en el panel de

operación


Nota especial: Antes de usar, abra el motor para girar y luego abra el compresor para arrancar. refrigeración, de lo contrario puede producirse demasiado hielo debido a la baja temperatura del El evaporador está atascado y no gira. Si encuentra algún atasco, debe limpiarlo después de volver a ejecutarlo.


Fundamentos de la fabricación de hielo y su mantenimiento

Líquidos que son más difíciles de congelar



<p>Demasiado grueso</p>		<p>Yogur demasiado espeso. Miel simple. Jarabe natural. Pasta de sésamo negro natural, etc. Agregue agua y mezcle bien antes de usar.</p>
<p>Punto de congelación bajo</p>		<p>Vinos con alto contenido en alcohol. Bebidas con alto contenido en azúcar. Caldo de huesos concentrado. Alta concentración. espresso, etc. Agregue agua y mezcle bien antes de usar.</p>

Uso combinado de cubo + cabezal de descarga

<p>Ponga el líquido original en el cubo.</p>	
--	---

<p>Líquido con buen flujo capacidad Agua pura, refrescos, jugos, etc. Se recomienda beber agua pura, refrescos, jugos y otros líquidos con buena fluidez. Utilice un balde para tener siempre los ingredientes congelados.</p>	
--	---

Utilice el cuadro Material directamente

<p>Vierta el líquido directamente sobre la caja de material.</p>	
<p>Líquidos que fluyen mal Líquidos demasiado viscosos, como la miel. Se recomienda no mezclar yogur demasiado viscoso, miel pura, líquido de espresso y Otros líquidos menos fluidos se pueden verter directamente sobre la caja de material para congelarlos. uniformemente sobre el evaporador del tambor y evitar obstruir el cabezal de descarga.</p>	

Fundamentos de la fabricación de hielo

1. Independientemente de los ingredientes que se utilicen, antes de hacer hielo con los ingredientes deseados, puede utilizar agua purificada para crear una capa de cobertura de hielo en el evaporador antes de hacer hielo con los ingredientes.
2. Los líquidos crudos con mejor fluidez se congelan más rápido, por lo que la velocidad del evaporador del tambor se puede ajustar más rápidamente y Luego se adapta a las condiciones de formación de hielo.
3. Para ingredientes líquidos con flujo deficiente capacidad, agregue agua

apropiadamente y tenga cuidado de no usar la Cabezal de descarga, de lo contrario el cabezal de descarga puede obstruirse y la velocidad del evaporador del tambor debe ajustarse más lentamente para que los ingredientes puedan alcanzar temperaturas más bajas antes de que se puedan congelar fácilmente.

4. Durante el proceso de fabricación de hielo, puedes cambiar diferentes materias primas sin tener que limpiar el dispositivo de descarga, y no hay mezcla de sabores ni cascada de gustos.

Puntos de mantenimiento

Los materiales residuales que quedan después de que una máquina esté fuera de servicio pueden alterar el sabor si se exponen al aire durante un período prolongado. Limpie según sea necesario, dependiendo del material, el entorno y el momento de la desactivación.

2. Cuando el producto no se utilice durante un tiempo prolongado, es mejor secar la superficie, embalarlo bien y guardarlo en un ambiente seco.

3. No inyectar a más de 50 ° C. agua caliente directamente para hacer hielo, lo que puede provocar una sobrecarga del compresor y daños en la máquina.

ADVERTENCIA



1. Cuanto más lento sea el evaporador del tambor, más tiempo tardarán los ingredientes en enfriarse, más frío estará el hielo raspado por las cuchillas del raspador de hielo y más roto estará su forma.

2. Cuanto más rápida sea la velocidad del evaporador del tambor, más corto será el tiempo de enfriamiento de la materia prima, mayor será la temperatura del hielo raspado por las cuchillas del raspador de hielo, más suave será la forma y puede ocurrir una congelación insuficiente.

Proceso de limpieza

1. Detener la refrigeración

Al hacer clic en el botón de inicio iluminado, el compresor deja de enfriarse y se prepara la máquina para limpiar.



2. Retire las piezas de la máquina.

Retire el cabezal de descarga y cubo, panel de polvo.



3. Enjuagar + Limpiar

Vierta agua a temperatura ambiente o tibia directamente sobre el evaporador del tambor. Derrita todos los cubitos de hielo y luego límpielos con un trapo.



Tabla de resolución de problemas

Si encuentra alguna anomalía en el uso de este producto, lea primero la siguiente tabla.

Anomalía	Posibles causas	Solución
Toda la máquina es insensible.	Mal contacto o falta de alimentación el zócalo	Reparar o reemplazar enchufes
Encendido normal, pero no se puede controlar el funcionamiento normal a través del panel operativo	Interruptor de encendido dañado o circuito de control	Reparar o reemplazar la máquina interruptores de potencia, circuitos de control
El compresor no funciona, puede No sea refrigeración normal	Arranque del compresor o falla del condensador	Reemplazo de originales fallidos
El compresor funciona bien pero no es genial	Fuga de refrigerante	Compruebe si hay fugas y repárelas. Aspirar y rellenar con refrigerante
Granularidad de glaseado deficiente	Formación de hielo desigual en el evaporador	Vuelva a mezclar la solución madre o reemplazarlo
El evaporador no gira (no Sonido del motor y el evaporador no gira)	Motor dañado o cableado de control	Reemplazar el motor o reparar el control alambrado
Refrigeración deficiente	Fuga de refrigerante	Compruebe si hay

(solo la parte media) parte del evaporador se congela)		fugas y repárelas. Aspirar y rellenar con refrigerante
Refrigeración deficiente (hielo deficiente) formación en el evaporador, pobre granularidad en la distribución del hielo)	Calor del sistema de refrigeración deficiente disipación	Compruebe si hay ventiladores dañados o respiraderos obstruidos
Fuga de material en la caja de material. Incapaz de controlar el flujo de materia prima.	Cubo + cabezal de descarga combinación no apretada o sellos dañados	Sustitución del sello o endurecimiento de la Cubo + cabezal de descarga combinación

Siga estrictamente las instrucciones de instalación para usar, confirme las precauciones y si aún no puede resolver el problema, consulte al vendedor o al fabricante para su procesamiento .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASZYNA DO LODU SNOWFLAKE



Model: DB40-1/DB40 / DB60-1/DB60/DB80-1/DB80




MODELE: DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, aby nie stwarzały zagrożenia.</p>

	<p>Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń</p>
 	<p>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA</p> <p>Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.</p>

Środek bezpieczeństwa

1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Przed użyciem należy sprawdzić wtyczkę zasilającą, przewód zasilający i podzespoły pod kątem wszelkich nieprawidłowości. (W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, urządzenie musi zostać naprawione lub wymienione przez producenta lub profesjonalny personel konserwacyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo).
3. Nie należy naciskać ani ciągnąć za przewód zasilający.
4. Proszę używać oddzielnych gniazdek, a nie wielu gniazdek.
5. Nie dotykaj bieżni rękoma.
6. Nie wymieniaj części produktu bez powodu.
7. Nie odłączaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
8. Należy używać wyłącznie części dostarczonych przez nas.
9. Nie używaj przedmiotów łatwopalnych w akcesoriach urządzenia, aby uniknąć pożaru. Czynniki chłodnicze tego produktu jest łatwopalny, dlatego podczas konserwacji należy zwracać uwagę na źródło ognia i utrzymywać pomieszczenie w czystości.

wentylowane.

10. Nie dotykaj szczeliny ostrza obok parownika rękoma, łyżkami, pałeczkami ani spinaczami, gdy urządzenie pracuje. (Przyczyna zagrożenia bezpieczeństwa).

11. Obszar wokół maszyny powinien być wolny od przeszkód i dobrze wentylowany.

12. Nie należy stosować żadnych maszyn, urządzeń ani innych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania, chyba że zaleci to producent.

13. Układ chłodniczy zawiera czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem, układ chłodniczy nie może zostać uszkodzony, a jego konserwację powinien przeprowadzać wyspecjalizowany personel.

14. Jeśli zasilacz jest lekko uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, powinien zostać wymieniony przez specjalistę producenta lub jego serwis.

15. Użytkownicy o ograniczonej sprawności ruchowej lub niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy (w tym dzieci) nie powinni korzystać z produktu samodzielnie, ale powinien być prowadzony i wspomagany przez osobę znającą instrukcję, aby mieć pewność bezpiecznego stosowania produktu.


16. Trzymać z dala od w miejscu niedostępnym dla dzieci, w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania.

17. Przed użyciem należy upewnić się, że gniazdko elektryczne ma dobry kontakt i zawsze upewnić się, że uziemienie jest Przewód jest dobrze uziemiony! Ponieważ sprężarka chłodnicza jest wrażliwa na napięcie zasilania, upewnij się, że urządzenie działa w określonym zakresie napięcia (patrz tabliczka znamionowa maszyny, aby uzyskać więcej informacji) napięcie znamionowe).

OSTRZEŻENIA

1. Podczas użytkowania nie należy dotykać waporyzatora rolkowego, gdyż może to spowodować odmrożenie skóry.

Drum evaporator



2. Podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń ciała osób lub przedmiotów. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
3. Nie używaj i nie obsługuj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
4. Nie dotykaj wtyczek ani przełączników pod napięciem mając odsłoniętą, mokrą skórę, a także używając mokrych rękawic lub mokrego ubrania.
5. Używaj właściwego gniazdka elektrycznego i upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
6. Podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń ciała osób lub przedmiotów. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
7. Przed czyszczeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie.
8. Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, korzystaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
9. Nie czyść tego produktu łatwopalnymi płynami, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
10. Nie odwracaj produktu; jeśli tak się stanie, ustaw urządzenie we właściwym kierunku na 2 godziny, a następnie włącz je ponownie.
11. Nigdy nie używaj maszyny, która nie jest odpowiednio uziemiona.
12. Podczas odłączania przewodu zasilającego nie należy ciągnąć ani

ściskać jego części.

13. Nie uruchamiaj sprężarki wielokrotnie i kolejno podczas pracy. Po zatrzymaniu sprężarki wymagany jest czas buforowania wynoszący co najmniej 180 sekund.

14. W modelach chłodzonych powietrzem otwór wylotowy i otaczający go obszar nie mogą być zablokowane zanieczyszczeniami.

15. Należy upewnić się, że linia zasilająca maszynę jest wyposażona w urządzenie zabezpieczające przed zwarciami i że dopuszczalne wahania napięcia wynoszą $\pm 10\%$ napięcia znamionowego.

Nazwy części maszyn



Nazwa akcesorium

<p>Wiadro + głowica rozładowcza Używane do przechowywania powszechnie wykorzystane surowce, wykorzystanie z których możesz uwolnić swoje ręce aby zrealizować długoterminową automatyzację karmienie</p>	
<p>Tacka ociekowa Służy do wychwytywania płynów, gdy czyszczenie lub robienie lodu późniejsze czyszczenie.</p>	
<p>Pudełko na materiały Pojemnik do łapania surowce w kontakcie z parownikiem.</p>	

Panel przeciwpylowy PC
Służy do zapobiegania przedostawaniu się kurzu rozlewając na parownik zapewnić bezpieczeństwo i higienę.



Proces instalacji komponentów


1. Montaż skrzynek materiałowych

Podłącz skrzynkę z materiałem ściętym do góry, aby ją zainstalować, wyrównaj obie strony z klipsami pod bębniem, i zatrzaśnij pudełko z materiałem na miejscu.



2. Montaż płyty zabezpieczającej przed kurzem komputera

Dopasuj szczelinę pod płytą przeciwpylową do śruby sześciokątnej znajdującej się obok parownika w obudowie urządzenia, a następnie delikatnie wciśnij ją, aby zatrzasnąć płytę na miejscu i dokończyć instalację.



3. Montaż wiadra + głowicy rozładowczej

Zamontuj zmontowany pojemnik i głowicę rozładowczą w maszynie, ustawiając port kombinowany w dół do płyty przeciwpyłowej, a górną częścią głowicy rozładowczej w dół do nasadki pojemnika na materiał. Materiał w pojemniku na materiał jest widoczny, gdy wiadro jest już nim załadowane, co oznacza, że instalacja jest zakończona.



4. Podłącz przewód zasilający i włącz główny wyłącznik urządzenia.


'Podłącz przewód zasilający końcówkę znaku do gniazda znaku w urządzeniu w celu instalacji, należy pamiętać, że podczas instalacji przewodu zasilającego należy upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazda gniazdko, instalacja jest zakończona, a końcówka

wtyczki została podłączona do zasilania zasilanie, włącz główny wyłącznik maszyny, główny wyłącznik maszyny zaświeci się na czerwono normalnie naładowany energią.



Instrukcja użytkowania

Panel operacyjny



A. Przełącznik chłodniczy

Naciśnij przycisk start, aby włączyć sprężarkę do chłodzenia . Uwaga: Naciśnij ponownie, aby zatrzymać chłodzenie . Po zatrzymaniu należy odczekać 2 minuty. minut, aby czynnik chłodniczy powrócił do linii sprężarki przed ponownym uruchomieniem chłodzenia; dwie minuty nie umożliwiają powtórzenia chłodzenia.

Pokrętko regulacji prędkości parownika


Obróć przycisk regulacji prędkości, aby uruchomić silnik parownika, silnik zaczyna obracać parownik i można go zatrzymać poprzez obrót ponownie nacisnąc przycisk regulacji prędkości (uruchomiony zostanie tylko silnik).

Uwaga: Na panelu sterowania znajdują się biegi z regulacją prędkości od 0 do 100

Uwaga specjalna: Przed użyciem otwórz silnik, aby go obrócić, a następnie otwórz sprężarkę, aby go uruchomić chłodzenia, w przeciwnym razie może to doprowadzić do powstania zbyt dużej ilości lodu, ponieważ niska temperatura zablokowany parownik nie obraca się, zablokuj się, zablokuj, trzeba to usunąć po ponownym uruchomieniu.


Podstawy wytwarzania lodu i jego konserwacji

Płynny trudniejszy do zamrożenia

Zbyt gruby		Zbyt gęsty jogurt. Zwykły miód. Zwykły syrop. Zwykła pasta z czarnego sezamu itp. Przed użyciem należy dodać wody i dokładnie wymieszać.
Niska temperatura zamarzania		Wina o dużej zawartości cukru. Napoje o wysokiej zawartości cukru. Koncentrowany bulion kostny. Wysokie stężenie


		espresso itp. Przed użyciem należy dodać wody i dokładnie wymieszać.
--	--	---

Połączone zastosowanie wiadra i głowicy rozładowniczej


Wlej oryginalny płyn do wiadra	
--------------------------------	---

Płyn o dobrym przepływie umiejętność	
---	--

Czysta woda, napoje gazowane, soki itp.	
--	--

Zaleca się stosowanie czystej wody, napojów gazowanych, soków i innych płynów o dobrej płynności. użyj wiaderka, aby mieć zawsze pod ręką składniki w postaci lodu.	
---	---

Użyj pola Materiał bezpośrednio

Wlać płyn bezpośrednio na pudełko z materiałem.	
--	---

Słabo płynące ciecze Płynny o zbyt dużej lepkości, takie jak miód Zaleca się stosowanie zbyt gęstego jogurtu, czystego miodu, płynu do espresso i inne mniej płynne ciecze należy wlewać bezpośrednio na pojemnik z materiałem w celu ich zamrożenia równomiernie na parowniku bębnowym i zapobiega zatykaniu głowicy rozładowniczej.



Podstawy wytwarzania lodu

1. Niezależnie od tego, jakie składniki zostaną użyte, przed zrobieniem lodu z pożądaných składników, możesz użyć oczyszczonej wody, aby stworzyć warstwę lodu na parowniku.
2. Surowe ciecze o lepszej płynności zamarzają szybciej, dzięki czemu prędkość parownika bębnowego można regulować szybciej i a następnie dostosowywane do warunków oblodzenia.
3. W przypadku składników płynnych o słabym przepływie możliwości, proszę dodać odpowiednią ilość wody i uważać, aby nie użyć Głowica rozładownicza. W przeciwnym razie głowica rozładownicza może się zatkać, a prędkość parownika bębnowego musi zostać zmniejszona, aby składniki mogły osiągnąć niższą temperaturę, zanim będzie można je łatwo zamrozić.
4. Podczas procesu wytwarzania lodu można zmieniać różne surowce bez konieczności czyszczenia urządzenie rozładownicze, a smaki nie mieszają się i nie występują kaskady smaków.

Punkty konserwacyjne

1. Resztki materiału pozostawione po wyłączeniu maszyny z eksploatacji mogą spowodować zmianę smaku, jeśli będą wystawione na działanie powietrza przez dłuższy czas. Czyścić w razie potrzeby, w zależności od materiału, środowiska i czasu dezaktywacji.
2. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, lepiej osuszyć powierzchnię, dobrze ją zapakować i przechowywać w suchym miejscu.

3. Nie wstrzykiwać w temperaturze powyżej 50 ° C gorącej wody bezpośrednio w celu wytworzenia lodu, co może spowodować przeciążenie sprężarki i uszkodzenie maszyny.


UWAGA

1. Im wolniejszy jest parownik bębnowy, tym dłużej trwa stygnięcie składników, tym chłodniejszy będzie lód zeszkrobany przez ostrza skrobaczki i tym bardziej będzie połamany.
2. Im szybsza prędkość parownika bębnowego, tym krótszy czas chłodzenia surowca, tym wyższa temperatura lodu zeszkrobывanego przez ostrza skrobaczki, tym bardziej miękki staje się kształt i może wystąpić niedostateczne zamrożenie.

Proces czyszczenia

1. Zatrzymaj chłodzenie

Kliknięcie podświetlonego przycisku start zatrzymuje chłodzenie sprężarki i przygotowuje ją do pracy. maszyna do czyszczenia.



2. Zdejmij części maszyny

Zdejmij głowicę wiadra i rozładunku, panel przeciwpływy.



3. Spłucz i wytrzyj

Wlej wodę o temperaturze pokojowej lub letnią bezpośrednio na parownik bębnowy. Rozpuść wszystkie kostki lodu, a następnie wytrzyj je szmatką.



Tabela rozwiązywania problemów

Jeśli podczas użytkowania produktu zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, zapoznaj się najpierw z poniższą tabelą.

Anomalia	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Cała maszyna jest nieodpowiadający.	Słaby kontakt lub brak zasilania gniazdo	Naprawa lub wymiana gniazdek
Normalne włączenie, ale nie można kontrolować normalną pracę przez panel operacyjny	Uszkodzony wyłącznik zasilania lub obwód sterujący	Napraw lub wymień maszynę przełączniki zasilania, obwody sterujące

Kompresor nie działa, może nie może być normalnym chłodzeniem	Rozrusznik sprężarki lub awaria kondensatora	Wymiana uszkodzonych oryginałów
Kompresor działa dobrze, ale niefajnie	Wyciek czynnika chłodniczego	Sprawdź, czy nie ma wycieków i napraw, odkurzyć i napełnić ponownie chłodziwo
Słaba ziarnistość lukru	Nierównomierne oblodzenie parownika	Ponownie wymieszaj roztwór macierzysty lub wymień to
Parownik nie obraca się (nie dźwięk z silnika i (parownik się nie obraca)	Uszkodzony silnik lub uszkodzony okablowanie sterujące	Wymień silnik lub napraw sterowanie okablowanie
Słabe chłodzenie (tylko środek) (część parownika zamarza)	Wyciek czynnika chłodniczego	Sprawdź, czy nie ma przecieków i napraw, odkurzyć i napełnić ponownie chłodziwo
Słabe chłodzenie (słaby lód) formowanie się na parowniku, słaba ziarnistość rozkładu lodu)	Słaby układ chłodzenia, ciepło rozpusta	Sprawdź, czy wentylatory nie są uszkodzone lub zatkane otwory wentylacyjne
Wyciek materiału ze skrzynki materiałowej, nie można kontrolować przepływu surowiec.	Wiadro + głowica rozładowcza kombinacja nie jest dokręcona lub uszkodzone	Wymiana uszczelki lub zaostrenie Wiadro + głowica rozładowcza połączenie

	uszczelki	
--	-----------	--

Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania, sprawdzić środki ostrożności, a jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, należy skonsultować się ze sprzedawcą lub producentem w celu przetworzenia .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sneeuwvlok ijsmachine



Model: DB40-1/DB40 / DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



MODEL: DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Houd kinderen uit de buurt van de machine, omdat er gevaar kan ontstaan.

	<p>Waarschuwing - Alleen voor gebruik binnenshuis</p>
	<p>CORRECTE VERWIJDERING</p> <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

Veiligheidsmaatregel

1. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
2. Controleer de stekker, het netsnoer en de onderdelen op eventuele afwijkingen voordat u het apparaat gebruikt. (Mocht er een afwijking zijn, dan moeten deze door de fabrikant of professioneel onderhoudspersoneel worden gerepareerd of vervangen om de veiligheid te garanderen).
3. Druk niet op het netsnoer en trek er niet aan.
4. Gebruik aparte stopcontacten, geen meerdere.
5. Raak de loopband niet met uw handen aan
6. Vervang productonderdelen niet zomaar.
7. Haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
8. Het is noodzakelijk om de door ons geleverde onderdelen te gebruiken.
9. Gebruik geen brandbare voorwerpen in de accessoires van de machine om brand te voorkomen. Het koelmiddel in dit product is ontvlambaar, dus bij het onderhoud moet aandacht worden besteed aan de bron van de brand en moet de ruimte schoon worden gehouden. geventileerd.
10. Raak de sleuf van het mes naast de verdamper niet aan met uw

handen, lepels, eetstokjes of klemmetjes terwijl het apparaat draait. (Dit kan een veiligheidsrisico vormen.)

11. De omgeving van de machine moet vrij zijn van obstakels en goed geventileerd blijven.

12. Er mogen geen machines of andere middelen worden gebruikt om het ontdooiproces te versnellen, behalve zoals aanbevolen door de fabrikant.

13. Het koelsysteem bevat koelmiddel onder hoge druk. Het koelsysteem mag niet beschadigd raken en het onderhoud van het koelsysteem moet worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel.

14. Indien de voeding licht beschadigd is, dient deze vervangen te worden door een vakman van de fabrikant of diens serviceafdeling om gevaar te voorkomen.

15. Gebruikers met beperkte mobiliteit of onvoldoende ervaring en kennis (inclusief kinderen) mogen dit product niet gebruiken. Het product alleen, maar moet worden begeleid en bijgestaan door een persoon die bekend is met de instructies om ervoor te zorgen veilig gebruik van het product.

16. Buiten bereik van Buiten het bereik van kinderen houden voor een correcte opslag.

17. Controleer voor gebruik of het stopcontact goed contact maakt en zorg er altijd voor dat de aarding goed is. De draad is goed geaard! Omdat de koelcompressor gevoelig is voor de voedingsspanning, Zorg ervoor dat de apparatuur werkt binnen het opgegeven spanningsbereik (zie het typeplaatje van de machine voor de nominale spanning).

WAARSCHUWINGEN

1. Raak de roller vaporizer tijdens gebruik niet aan, dit kan uw huid bevriezen.

Drum evaporator



2. Bij het gebruik van huishoudelijke apparaten is het belangrijk om de basisveiligheidsregels te volgen om de kans op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of voorwerpen te minimaliseren. Lees de volgende veiligheidstips aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
3. Gebruik of bedien het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.
4. Raak geen stekkers of schakelaars aan die onder spanning staan als uw huid bloot is, nat is of als u natte handschoenen of natte kleding draagt.
5. Gebruik een geschikt stopcontact en zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
6. Bij het gebruik van huishoudelijke apparaten is het belangrijk om de basisveiligheidsregels te volgen om de kans op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of voorwerpen te minimaliseren. Lees de volgende veiligheidstips aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
7. Schakel de stroom uit voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
8. Gebruik het product alleen onder toezicht van een volwassene als er kinderen in de buurt zijn.
9. Reinig dit product niet met ontvlambare vloeistoffen, aangezien dit brand of een explosie kan veroorzaken.
10. Draai het product niet om. Als dit toch gebeurt, zet het apparaat dan 2 uur lang in de juiste richting en schakel het daarna weer in.
11. Gebruik nooit een machine die niet goed geaard is.
12. Trek niet aan het netsnoer en druk het niet samen wanneer u het netsnoer loskoppelt.
13. Start de compressor niet herhaaldelijk en achter elkaar tijdens gebruik. Na het stoppen van de compressor is een buffertijd van minimaal 180

seconden vereist.

14. De uitlaatpoort en het omliggende gebied van luchtgekoelde koelmodellen mogen niet geblokkeerd worden door vuil.

15. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de machine is voorzien van een kortsluitbeveiliging en dat de toegestane spanningssschommeling $\pm 10\%$ van de nominale spanning bedraagt.

Namen van machineonderdelen



Accessoirenaam

<p>Emmer + loskop</p> <p>Wordt gebruikt voor het opslaan van veelvoorkomende gebruikte grondstoffen, het gebruik waarvan je je handen vrij kunt houden om langdurige automatische voeden</p>	
<p>Afvoerbak</p> <p>Wordt gebruikt om vloeistoffen op te vangen wanneer schoonmaken of ijs maken voor daaropvolgende reiniging.</p>	
<p>Materiaaldoos</p> <p>Container voor het opvangen grondstoffen in contact met de verdamper.</p>	
<p>PC-stofpaneel</p> <p>Wordt gebruikt om te voorkomen dat er stof op komt morsen op de verdamper om zorgen voor veiligheid en hygiëne.</p>	

Componentinstallatieproces

1. Installatie van materiaaldozen

Sluit de materiaaldoos schuin af om te installeren, lijn beide zijden uit met de clips onder de trommel, en klik de materiaaldoos op zijn plaats.



2. Installatie van PC-stofbeschermingsbord

Lijn de gleuf onder de stofplaat uit met de zes kantschroef naast de verdampers in de behuizing van het apparaat en druk deze voorzichtig naar binnen om de plaat op zijn plaats te klikken en de installatie te voltooien.



3. Montage emmer + loskop

Installeer de gemonteerde emmer + loskop op de machine, richt de combinatiepoort naar beneden naar de stofplaat en de bovenkant van de loskop naar beneden naar de huls van de materiaalbak. U kunt het materiaal in de materiaalbak zien wanneer de emmer al met het materiaal

is geladen , wat betekent dat de installatie voltooid is.




4. Sluit het netsnoer aan en zet de hoofdschakelaar van het apparaat aan.

'Het netsnoer van de karakterstaart naar de karakteraansluiting van de machine voor installatie, let op: Bij de installatie van het netsnoer moet ervoor worden gezorgd dat de stekker volledig in het stopcontact zit. stopcontact, de installatie is voltooid en het stekkeruiteinde is aangesloten op de voeding op de voeding, schakel de hoofdschakelaar van de machine in, de hoofdschakelaar van de machine licht rood op is normaal onder spanning.



Gebruiksaanwijzing

Bedieningspaneel



A. Koelschakelaar

Druk op de startknop om de compressor voor koeling te activeren . Let op: druk nogmaals om de koeling te stoppen . Na het stoppen moet u 2 minuten wachten. minuten om het koelmiddel terug te laten keren naar de compressorleiding voordat de koeling opnieuw wordt gestart. Twee minuten kan de koeling niet herhalen.

Knop voor het instellen van de verdampersnelheid



Draai aan de snelheidsregelknop om de verdampersmotor te starten, de motor begint de verdamper te draaien en kan worden gestopt door te draaien de snelheidsregelknop nogmaals indrukken (alleen de motor wordt gestart).

Let op: Er zijn 0-100 instelbare snelheidstanden op het bedieningspaneel
Speciale opmerking: Open voor gebruik de motor om te draaien en open



vervolgens de compressor om te starten koeling, anders kan er te veel ijs ontstaan vanwege de lage temperatuur van de verdampers blokkade draait niet, blokkades moeten worden opgeruimd na herstart.

Basisprincipes van ijs maken en onderhoud

Vloeistoffen die moeilijker te bevriezen zijn



<p>Te dik</p>		<p>Te dikke yoghurt. Gewone honing. Gewone siroop. Gewone zwarte sesampasta, enzovoort. Voeg water toe en meng goed voor gebruik.</p>
<p>Laag vriespunt</p>		<p>Wijnen met een hoog alcoholpercentage. Dranken met veel suiker. Geconcentreerde bottenbouillon. Hoge concentratie espresso, enz. Voeg water toe en meng goed voor gebruik.</p>

Gecombineerd gebruik van emmer + loskop

<p>Doe de originele vloeistof in de emmer</p>	
<p>Vloeistof met goede stroming vaardigheid Zuiver water, frisdranken, sappen,</p>	

<p>etc.</p> <p>Zuiver water, frisdranken, sappen en andere vloeistoffen met een goede vloeibaarheid worden aanbevolen Gebruik een emmer, zodat je de ingrediënten altijd goed gekoeld kunt bewaren.</p>	
---	--

Gebruik de Materialenbox direct

<p>Giet de vloeistof rechtstreeks op de materiaaldoos.</p>	
<p>Slecht stromende vloeistoffen Vloeistoffen die te viskeus zijn, zoals honing Het wordt aanbevolen om te veel viskeuze yoghurt, pure honing, espressovloeistof en andere minder vloeibare vloeistoffen kunnen direct op de materiaaldoos worden gegoten om te bevriezen gelijkmatig over de trommelverdamer verdelen en verstopping van de loskop voorkomen.</p>	

Essentiële aspecten van het maken van I -ce

1. Ongeacht welke ingrediënten u gebruikt, kunt u, voordat u ijs maakt van de gewenste ingrediënten, gezuiverd water gebruiken om een deklaagje van ijs op de verdamer te creëren.
2. Ruwe vloeistoffen met een betere vloeibaarheid bevriezen sneller, waardoor de snelheid van de trommelverdamer sneller kan worden aangepast en vervolgens aangepast aan de ijscondities.
3. Voor vloeibare ingrediënten met slechte stroming vermogen, voeg dan voldoende water toe en wees voorzichtig om de Ontlaadkop, anders kan

de ontladkoplustoppt raken en moet de snelheid van de trommelverdamper lager worden ingesteld, zodat de ingrediënten lagere temperaturen kunnen bereiken voordat ze gemakkelijk bevroren.

4. Tijdens het maken van ijs kunt u verschillende grondstoffen verwisselen zonder dat u het apparaat hoeft schoon te maken. ontladingsapparaat, en er is geen vermenging van smaken of een cascade van smaken.

Onderhoudspunten

1. Restmateriaal dat achterblijft nadat een machine buiten gebruik is geweest, kan bij langdurige blootstelling aan lucht een smaakverandering veroorzaken. Reinig indien nodig, afhankelijk van het materiaal, de omgeving en de deactiveringstijd.

2. Wanneer het product gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, is het beter om het oppervlak te laten drogen, het goed in te pakken en het op een droge plek te bewaren.

3. Injecteer niet bij een temperatuur boven 50 ° C heet water rechtstreeks gebruiken om ijs te maken, wat overbelasting van de compressor en schade aan het apparaat kan veroorzaken.

VOORBEHOUD

1. Hoe langzamer de trommelverdamper, hoe langer het duurt voor de ingrediënten afkoelen, hoe koeler het ijs zal zijn dat door de ijskrabberbladen wordt geschaapt en hoe meer het zal worden gebroken.


2. Hoe sneller de trommelverdamper draait, hoe korter de koeltijd van de grondstof, hoe hoger de temperatuur van het ijs dat door de ijskrabberbladen wordt weggeschaapt, hoe zachter de vorm wordt en hoe minder bevroering er kan optreden.

Reinigingsproces

1. Stop met koelen

Door op de verlichte startknop te klikken stopt de compressor met koelen

en wordt de compressor voorbereid de machine voor het reinigen.



2. Verwijder de machineonderdelen

Verwijder de emmer en het loshoofd, stofpaneel.



3. Afspoelen + afvegen

Giet water op kamertemperatuur of lauw water rechtstreeks op de trommelverdamer. Smelt alle ijsblokjes en veeg ze vervolgens schoon met een doek.



Probleemoplossingstabel

Als u bij het gebruik van dit product afwijkingen constateert, lees dan eerst de volgende tabel.

Anomalie	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De hele machine is reageert niet.	Slecht contact of geen stroomtoevoer de aansluiting	Repareer of vervang stopcontacten
Normaal inschakelen, maar kan niet de normale werking regelen via het bedieningspaneel	Beschadigde aan/uit-schakelaar of regelcircuit	Machine repareren of vervangen vermogenschakelaars, regelcircuits
Compressor draait niet, kan geen normale koeling	Compressorstarter of condensatorstoring	Vervanging van defecte originelen
Compressor loopt prima maar doet niet cool	Koelmiddellek	Controleer op lekken en repareer ze opnieuw vacuüm en vul met koelmiddel
Slechte glazuurkorreligheid	Ongelijkmatige ijsvorming op de verdamper	Meng de voorraadoplossing opnieuw of vervang het
Verdamper draait niet (geen geluid van de motor en de verdamper draait niet)	Beschadigde motor of beschadigd besturingsbedrading	Motor vervangen of besturing repareren bedrading
Slechte koeling (alleen het midden (een deel van	Koelmiddellek	Controleer op lekken en repareer ze

de verdamper bevroest)		opnieuw vacuüm en vul met koelmiddel
Slechte koeling (slecht ijs) vorming op de verdamper, slechte ijsverdeling (korreligheid)	Slechte warmte van het koelsysteem verkwisting	Controleer op beschadigde ventilatoren of verstopte ventilatieopeningen
Lekkage van materiaal in de materiaaldoos, niet in staat de stroom van grondstof.	Emmer + loskop combinatie niet vastgedraaid of beschadigde afdichtingen	Vervanging van de afdichting of aanscherping van de Emmer + loskop combinatie

Volg de installatie-instructies strikt op, bevestig de voorzorgsmaatregelen en als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, raadpleeg dan de verkoper of de fabrikant voor verwerking .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNÖFLINGISMASKIN

Modell: DB40-1/DB40 / DB60-1/DB60/DB80-1/DB80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.



SNOWFLAKE ICE MACHINE


MODELL: DB40-1/DB40/DB60-1/DB60/DB80-1/DB80



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Håll barn borta från maskinen av rädsla för fara.

	<p>Varning - Endast för inomhusbruk</p>
	<p>KORREKT AVFALLSHANTERING</p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>

Säkerhetsåtgärd

1. Läs instruktionerna noggrant före användning.
2. Kontrollera nätkontakten, nätsladden och komponenterna för eventuella fel före användning. (Om det finns något fel måste det repareras eller bytas ut av tillverkaren eller professionell underhållspersonal för att garantera säkerheten).
3. Tryck eller dra inte i strömsladden.
4. Använd separata uttag, inte flera uttag.
5. Rör inte löpbandet med händerna
6. Byt inte ut produktdelar efter eget gottfinnande.
7. Dra inte ur sladden ur uttaget med våta händer.
8. Det är nödvändigt att använda de delar som vi levererar.
9. Använd inte brännbara föremål i maskinens tillbehör för att undvika brand. Köldmediet i denna produkt är brandfarligt, så vid underhåll måste man vara uppmärksam på brandkällan och hålla rummet rent ventilerad.
10. Rör inte vid skåran på bladet bredvid förångaren med händerna, skedar, ätpinnar eller klämmor medan maskinen är igång. (Orsakar

säkerhetsolyckor).

11. Området runt maskinen ska vara fritt från hinder och hållas välventilerat.

12. Ingen maskinell utrustning eller andra medel får användas för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom enligt tillverkarens rekommendationer.

13. Kylsystemet innehåller köldmedium under högt tryck, kylsystemet får inte skadas och underhåll av kylsystemet ska utföras av specialiserad personal.

14. Om strömförsörjningen är lätt skadad måste den, för att undvika fara, bytas ut av en fackman från tillverkaren eller dess serviceavdelning.

15. Användare med begränsad rörlighet eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (inklusive barn) bör inte använda produkten ensam, utan bör vägledas och assisteras av en person som är bekant med instruktionerna för att säkerställa säker användning av produkten.


16. Förvaras utom räckhåll för utom räckhåll för barn för korrekt förvaring.

17. Innan användning, se till att eluttaget har god kontakt och se alltid till att jordningen är korrekt. kabeln är väl jordad! Eftersom kylkompressorn är känslig för strömförsörjningens spänning, vänligen se till att utrustningen fungerar inom det angivna spänningsområdet (se maskinens märkskylt för information om nominell spänning).

VARNINGAR


1. Rör inte vid roller-vaporizern när den används, eftersom den kan frysa huden.

Drum evaporator



2. När du använder hushållsapparater är det viktigt att följa grundläggande säkerhetsregler för att minimera risken för brand, elstötar och skador på personer eller föremål. Läs följande säkerhetstips noggrant innan du använder apparaten.
3. Använd inte maskinen om nätsladden är skadad.
4. Rör inte strömförande kontakter eller strömbrytare när huden är exponerad, våt, eller om du bär våta handskar eller våta kläder.
5. Använd rätt eluttag och se till att strömkontakten är helt isatt i uttaget.
6. När du använder hushållsapparater är det viktigt att följa grundläggande säkerhetsregler för att minimera risken för brand, elstötar och skador på personer eller föremål. Läs följande säkerhetstips noggrant innan du använder apparaten.
7. Koppla ur strömmen före rengöring eller service.
8. Använd endast under överinseende av en vuxen när det finns barn i närheten.
9. Rengör inte denna produkt med brandfarliga vätskor, eftersom de kan orsaka brand eller explosion.
10. Vänd inte produkten. Om den välts, vänd maskinen i rätt riktning i 2 timmar och slå sedan på den igen.
11. Använd aldrig en maskin som inte är korrekt jordad.
12. Dra inte i och tryck inte ihop strömsladden när du drar ur strömsladden.
13. Starta inte kompressorn upprepade gånger i följd när den är i drift. En bufferttid på minst 180 sekunder krävs efter att kompressorn har stoppats.
14. Avgasporten och omgivningen på luftkylda modeller får inte blockeras av skräp.
15. Se till att maskinens strömförsörjning är försedd med en kortslutningsanordning och att den tillåtna spänningsvariationen är $\pm 10\%$ av märkspänningen.

Namn på maskindelar



Tillbehörsnamn

<p>Hink + lossningshuvud Används för förvaring vanligtvis använda råvaror, användningen varav kan frigöra dina händer att förverkliga långtidsautomatik matning</p>	
<p>Avrinningsbricka Används för att fånga upp vätskor när rengöring eller istillverkning för efterföljande rengöring.</p>	

<p>Materiallåda Behållare för uppfångning råvaror i kontakt med förångaren.</p>	
<p>PC-dammpanel Används för att förhindra damm från spill på förångaren till säkerställa säkerhet och hygien.</p>	

Komponentinstallationsprocess

1. Installation av materiallådor

Anslut materiallådan med avfasning uppåt för installation, rikta in båda sidorna med klämmorna under trumman, och klicka materiallådan på plats.



2. Installation av PC-dammskyddskort

Rikta in springan under dammplattan med sexkantsskruven bredvid förångaren i maskinens hölje och tryck försiktigt in den för att klicka fast plattan på plats för att slutföra installationen.



3. Montering av hink + tömningshuvud

Montera det monterade hinken + tömningshuvudet på maskinen, rikta kombinationsporten nedåt. till dammplattan och toppen av tömningshuvudet nedåt mot materiallådans rörfästning. Du kan se materialet till materiallådan när hinken redan är laddad med material , vilket innebär att installationen är klar.




4. Anslut nätsladden och slå på maskinens huvudströmbrytare.

'Nätsladden från teckensvansen till maskinens teckenuttag för installation, observera att' installationen av nätsladden måste säkerställa att nätkontakten är helt isatt i uttaget. uttaget, installationen är klar och kontaktänden har anslutits till strömförsörjningen vid strömförsörjningen, slå på maskinens huvudströmbrytare, maskinens huvudströmbrytare lyser rött om normalt energifylld.



Bruksanvisning

Manöverpanel



A. Kylströmbrytare

Tryck på startknappen för att aktivera kompressorn för kylning . Obs: Tryck igen för att stoppa kylningen . Efter att den har stoppats måste du vänta i 2 minuter för att låta köldmediet återvända till kompressorledningen innan kylningen startas igen, två minuter kan inte upprepa kylningen.

Justeringsratt för förångarens hastighet

Vrid hastighetskontrollknappen för att starta förångarmotorn, motorn börjar rotera förångaren och kan stoppas genom att vrida hastighetskontrollknappen igen (endast motorn startas).

Obs: Det finns justerbara hastighetsväxlar från 0–100 på manöverpanelen. Särskild anmärkning: Före användning, öppna motorn för att rotera och öppna sedan kompressorn för att starta kylning, annars kan det leda till för mycket is på grund av den låga temperaturen på Förångarens fastnade mekanismer roterar inte. Om det finns fastnat måste det åtgärdas efter



omkörning.

Grundläggande information om istillverkning och underhåll



Vätskor som är svårare att frysa

För tjock		För tjock yoghurt. Enkel honung. Vanlig sirap. Vanlig svart sesampasta, etc. Tillsätt vatten och blanda ordentligt före användning.
Låg fryspunkt		Viner med högt sockerinnehåll. Drycker med högt sockerinnehåll. Koncentrerad benbuljong. Hög koncentration espresso, etc. Tillsätt vatten och blanda ordentligt före användning.

Kombinerad användning av hink + lossningshuvud

Häll den ursprungliga vätskan i hinken	
Vätska med bra flöde förmåga Rent vatten, läsk, juice etc. Rent vatten, läsk, juice och andra vätskor med god flytbarhet rekommenderas. Använd en hink, så att du alltid kan ha ingredienserna iskalla.	

Använd materialrutan direkt

<p>Häll vätskan direkt på materiallådan.</p>	
<p>Dåligt flytande vätskor Vätskor som är för viskösa, såsom honung Det rekommenderas att alltför trögflytande yoghurt, ren honung, espressovätska och andra mindre flytande vätskor kan hällas direkt på materiallådan för att frysa jämnt över trumförångaren och undvik att tömningshuvudet täpps till.</p>	

Grunderna i istillverkning

1. Oavsett vilka ingredienser som används kan du, innan du gör is från de önskade ingredienserna, använda renat vatten för att skapa ett täcklager av is på förångaren innan du gör is från ingredienserna.
2. Råvätskor med bättre fluiditet fryser snabbare, så trumförångarens hastighet kan justeras snabbare och sedan anpassas till isförhållandena.
3. För flytande ingredienser med dåligt flöde möjlighet, vänligen tillsätt vatten på lämpligt sätt och var noga med att inte använda Tömningshuvudet, annars kan tömningshuvudet bli igensatt och trummans förångare måste minskas så att ingredienserna kan nå lägre temperaturer innan de lätt kan frysas.
4. Under processen att göra is kan du byta ut olika råvaror utan att behöva rengöra urladdningsanordning, och det sker ingen blandning av smaker och ingen kaskad av smaker.

Underhållspunkter

1. Rester av material som lämnas kvar efter att en maskin har tagits ur bruk kan orsaka smakförändringar om de utsätts för luft under en längre tid.

Rengör vid behov beroende på material, miljö och tidpunkt för avstängning.

2. När produkten inte används under en längre tid är det bättre att torka ytan och förpacka den väl, samt förvara den i en torr miljö.

3. Injicera inte över 50 ° C hett vatten direkt för att göra is, vilket kan orsaka överbelastning av kompressorn och skador på maskinen.

VARNING


1. Ju långsammare trumförångaren är, desto längre tid tar det för ingredienserna att svalna, desto kallare blir isen som skrapas av isskrapbladen och desto mer trasig blir den i formen.

2. Ju snabbare trumförångarens hastighet är, desto kortare kyltid för råmaterialet, desto högre temperatur på isen som skrapas ut av isskrapbladen, desto mjukare form och otillräcklig frysning kan uppstå.

Rengöringsprocess

1. Stoppa kylningen

Genom att klicka på den upplysta startknappen stoppas kompressorns kylning och förbereds maskinen för rengöring.



2. Ta av maskindelarna

Ta ner hinken + lossningshuvudet, dammpanelen.



3. Skölj + Torka

Häll rumstempererat vatten eller ljummet vatten direkt på trumförångaren. Smält alla isbitar och torka sedan av dem med en trasa.



Felsökningstabell

Om du upptäcker något avvikande vid användningen av denna produkt, vänligen läs först följande tabell.

Anomali	Möjliga orsaker	Lösning
Hela maskinen är okänslig.	Dålig kontakt eller ingen ström till uttaget	Reparera eller byt ut uttag
Normal ström påslagen, men kan inte kontrollera den normala driften genom manöverpanelen	Skadad strömbrytare eller styrkrets	Reparera eller byt ut maskinen strömbrytare, styrkretsar

Kompressorn går inte, kan inte vara normal kylning	Kompressorstartare eller kondensatorfel	Ersättning av trasiga original
Kompressorn går bra men gör det inte inte coolt	Kylmedelsläckage	Kontrollera läckor och reparera, återställ dammsug och fyll på med kylmedel
Dålig isbildningsgranulat	Ojämn isbildning på förångaren	Blanda om stamlösningen eller byt ut den
Förångaren roterar inte (ingen ljudet från motorn och förångaren roterar inte)	Skadad motor eller skadad styrledningar	Byt motor eller reparera kontrollen ledningar
Dålig kylning (endast mitten) en del av förångaren fryser)	Kylmedelsläckage	Kontrollera läckor och reparera, återställ dammsug och fyll på med kylmedel
Dålig kylning (dålig is bildning på förångaren, dålig isfördelningsgranulat)	Dålig värme i kylsystemet försvinnande	Kontrollera om fläktarna är skadade eller igensatta ventiler
Materialläckage i materiallådan oförmögen att kontrollera flödet av råvara.	Hink + lossningshuvud kombinationen inte åtdragen eller skadade tätningar	Byte av tätning eller åtstramning av Hink + lossningshuvud kombination

Följ noggrant installationsanvisningarna, bekräfta försiktighetsåtgärderna och om du fortfarande inte kan lösa problemet, vänligen kontakta säljaren

eller tillverkaren för vidare hantering .

