


#PP500

Deluxe Plastic MAILBOX POST KIT


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACION

with Crossarm / avec Traverse / con Soporte

TOOLS REQUIRED:
OUTILS REQUIS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:




CONCRETE
BÉTON
HORMIGÓN



WARNING: CHECK FOR UNDERGROUND CABLES OR PIPES.
AVERTISSEMENT: CONTRÔLEZ LA PRÉSENCE DE CÂBLES OU TUYAUX SOUTERRAINS.
ADVERTENCIA: VERIFIQUE QUE NO HAYA CABLES O TUBERÍAS SUBTERRÁNEOS.


Post Assembly Hardware
Quincaillerie d'assemblage du poteau
Accesorios de ensamblaje del poste

(Actual Size / Taille réelle / Tamaño real)



(6) #10 x 1 1/2"

Self tapping screws / Vis autotaraudeuses / Tornillos autorroscantes



(4) Push Pins

Goupilles-poussoirs / Pasadores de empuje

1 Drive-in anchor option
(ensure that soil conditions allow for ease of pounding the anchor in the ground and will remain sturdy once in the ground)



With the wide part of the anchor facing the street, pound the anchor in the ground until it is sturdy. Keep the anchor level and leave a minimum of 10" out of the ground.

Option d'ancrage enfoncé
(assurez-vous que l'état du sol permettra le martèlement facile de l'ancrage et que ce dernier demeurera solide une fois enfoncé dans le sol)

Avec la portion large de l'ancrage orientée vers la rue, martelez l'ancrage dans le sol jusqu'à ce qu'il soit solidement enfoncé. Maintenez l'ancrage au niveau et laissez-en dépasser une longueur d'au moins 25 cm (10 po) du sol.

Opción de anclaje en entrada de automóviles
(asegúrese de que las condiciones de la tierra permitan martillar fácilmente el anclaje en el suelo y de que el anclaje permanezca firme una vez colocado en el suelo)

Con la parte ancha del anclaje mirando hacia la calle, martille el anclaje en el suelo hasta que esté firme. Mantenga el anclaje nivelado y deje un mínimo de 10" fuera del suelo.



Concrete/bury anchor option
(use this option if your soil is too hard to drive the wooden anchor in the ground or if the soil is too soft for the anchor to remain secure in the ground)

Dig a hole 20" deep and 9" in diameter. With the wide part of the anchor facing the street, place the anchor in the ground and fill with 80 lb. bag mixture of concrete (follow manufacturer's instructions for mixing). Keep the anchor level and leave a minimum of 10" out of the ground.


Option d'ancrage bétonné/enfoui
(employez cette option si le sol est trop dur pour y enfoncer l'ancrage en bois ou s'il est trop mou pour que l'ancrage y demeure solidement enfoncé)

Creusez un trou de 51 cm (20 po) de profond et de 21 cm (8 po) de diamètre. Avec la portion large de l'ancrage orientée vers la rue, placez l'ancrage dans le sol et remplissez le trou avec le mélange d'un sac de béton de 36,3 kg (80 lb) (suivez les directives de mélange du fabricant). Maintenez l'ancrage au niveau et laissez-en dépasser une longueur d'au moins 25 cm (10 po) du sol.

Opción de anclaje en hormigón/enterrado
(use esta opción si la tierra es demasiado dura para clavar el anclaje de madera en el suelo o si la tierra es demasiado blanda para que el anclaje quede asegurado en el suelo)

Cave un agujero de 20" de profundidad y 8" de diámetro. Con la parte ancha del anclaje mirando hacia la calle, coloque el anclaje en el suelo y rellene con una bolsa de 80 lb de mezcla de hormigón (siga las instrucciones del fabricante para realizar la mezcla). Mantenga el anclaje nivelado y deje un mínimo de 10" fuera del suelo.

2



3

A

B

A

B

