
# Outdoor Kitchen Stainless Steel Grove Series Cabinets








# Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069: e-mail at info@newageproducts.com.



**ATTENTION**: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

65600-Series Cabinets



#### Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.

## Worktops



16" Worktop, fits 16" Cabinet.



32" Worktop, fits over 1 Cabinet.



56" Worktop. Fits over 1 Cabinet & Fridge nook.




64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



& Fridge nook.

96" Worktop. Fits over 3 Cabinets









#### **Limited Warranty:**

All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

#### ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:


ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

#### **NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:**

- 1. Service calls or labor costs.
- Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
- 3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
- 4. Defects results from use in excess of normal residential use.
- Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
- 6. Loss of product contents.

**Parts Supplied** 

Туре	Hardware	32"- 2	2 32" Sink 32"-	32"- 3	32"- Bar	33" Grill	40" Grill	28"	45	90	Wall
		Door Base	Cabinet	Drawer				Kamado	Degree	Degree	Cabinet
Hardware Pack	Handle Bolts (M4 x 25)	4	4	6	6	4	4	2	4	0	2
	Hex Bolt (M6x 50mm)	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8
	Hex Bolt (M6 x 12mm)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	Pan Head Bolt (M4 x .7 x 10MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
	Hex Nuts (M6)	4	4	4	4	4	4	4	0	8	8
	Flat Washer (M6)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
	Tapcon Screws	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
	Wood Screws (4.2 x 16)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
	Drilling Template	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Shelf Clips	8	4	0	4	0	0	4	0	0	4
		20	16	14	18	12	16	27	12	58	22
	Plastic Hole Caps	8	8	8	8	8	8	8	0	0	8
Additional Hardware	Height-Adjustable Levelers	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4
		12	12	12	12	12	12	12	8	4	12
	Ice Tray	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Wine Rack	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Included Components	Utility Trays	4	0	0	4	4	4	0	0	0	0
	Drawer Partitions	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	Stainless Steel Handles	2	2	3	3	2	2	1	2	0	0
	Garbage Bin	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Adjustable Shelves	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Sink Drying Rack	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		9	4	7	15	6	7	1	2	0	1
Included Brackets	Granite Instalation Rails	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Filler Brackets	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
	Grill Inside Bracket	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	Grill Mounting Bracket	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	Anti Tipping Bracket	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		0	0	0	0	8	10	2	0	2	0





#### **OTHER NOTES TO CONSUMER:**

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.

The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty

#### **Tools Needed**




1 x Adjustable wrench



1 x 10mm Open end wrench



**1 x** #2 Phillips head screwdriver



**1 x** 24" Level




1 x 10mm socket




**1 x** Socket wrench



1 x Tape Measure



1 x Flashlight




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill


# **Installing the Handles**

1 Parts Needed.




Align handle to holes on doors or drawers.






### **Adjusting the Levelers**


Parts Needed.




Open cabinet, remove any shelves or loose items.




Flip ver Cabinet to reveal bottom.




Rotate Leveler counter clockwise to raise height.



4 Repeat step 3 for each corner.




**5** Stand cabinet upright. Level Cabinet.



## Installing the Casters (Sold Separately)

Parts Needed.




Remove8- M4 x 25mm bolts in locations

with phillips screw driver accessed




Remove Kick and store with hardware for future configuration considerations.


Open cabinet, remove any shelves or loose items.



Place caster plate over 4 rivet nuts in 4 corner locations install/ tighten 16 x 1/4" x 1/2" bolts. Can be installed with socket or Phillips drive.




Rotate cabinet until all 4 casters are resting on the ground..




## Fastening Cabinets(to each other)


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.




4 Level cabinets and tighten all bolts.




### **Mounting the Worktop**


1 Stand cabinet upright.




Place worktop over cabinets.




Insert the worktop bolt heads into the keyhole shape slots.




Push worktop in to lock.



Tighten screws to secure cabinets.




**Optional:** Repeat steps 2-5 for mounting larger worktops.




### **Inserting Cabinet Shelves**


Open cabinet doors. Attach shelf clips to desired height.




**2** Begin with shelf being level.




**3** Insert and position above shelf clips.



4 Lower shelf down onto shelf clips.




**5** Install remaining shelves.




#### **Adjusting The Door Hinges**


Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted: Left, right, forwards and backwards.


To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.





To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.








#### Thank you for purchasing a NewAge Product!


Please give us a call or visit online if you have any questions. Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

#### Installing the Drawers Removing Drawers.












#### **Inserting Drawers.**






#### **Positioning Anti Tip Floor Brackets**


1 Parts Needed.




Place Marking template on your floor indicating where to place your cabinet.




**3** Step 1 Mark 6 drill locations using template to place brackets




4 Step 2 Drill Floor in marked positions with appropriate drill for substrate.



5 Step3 Fasten Floor Brackets with 3 Tapcons(concrete) 3 wood screws (wood)




6 Step 4 Move cabinet glides into brackets to secure cabinet




#### Installing the KAMADO anti tip brackets


Determine the location of your cabinet Place template on floor mark holes




2 Drill with appropriate drill bit for floor type




**B** Fasten anti tip brackets on to floor using the appropriate driver bit




Once both brackets are attached to the floor with 6 fasteners slide cabinet from the back to engage brackets with the levelers



Both Levelers should now be captured by bracket





Next step install Kamado into cabinet




#### Installing the KAMADO into the cabinet

- Measure From Base of Kamado to bottom of lid bracket at rear of unit.
- Adjust shelf height to dimension from step 1, test rings for fit, slide up for fit.





- Select the diameter ring according to Kamado size and test from step 2
- Up to 3 people will be required to lift up and place your Kamado into cabinet






Protect surface with cloth or cardboard


Rotate handle until it is parallel with






# Wine Rack, Ice Tray and Garbage Bin Installation


Open Doors. Set rack clips in the desired slot locations on the upright posts.




Set rack on top of 4 clips at the same level height. Store beverage bottles.




Remove and install beverage chilling tray with formed metal edge.




Slide beverage chilling tray into/out of pullout frame. Push in frame to dock.



Remove and install Garbage bins




Slide Garbage bins into/out of pullout frame. Push in frame to dock.




#### **Plumbing Installation**

Locate the 3 pre slotted holes in the back of the cabinet. Using tin snips cut small webs to release the knockouts.







Using tin snips cut small webs to release the knockouts.



Back View of Sink Cabinet.




**Bottom View of Sink Cabinet.** 




\*\*\*Please have a qualified plumber perform installation

Connect the braided water inlet lines hot and cold to the supply lines.






Connect the drain trap adapter to a p-trap and drainage tubing.




#### Installing the BBQ


Parts Needed.




Place BBQ so that the rails touch the Brackets. Lift up edges of BBQ and Dab a little silicone on the rails to hold it in place.




Turn Wing nut bolt until tank ring clamp engages with bottom tank ring




You may or may not need the adapter brackets depending on the model BBQ you choose.



Place the propane tank in the ring of the tank tray.




Once tank tray it pushed to the back of the cabinet, lock the tank tray by pushing down on the lock button. Push the release button to unlock.




## Installing Newage 33" and 40" Grill






Place grill onto the cabinet.

2



Secure grill to cabinet by inserting four through mounting holes that line up with insert nuts on the side of the grill fire box.


8




To add an additional cabinet, 45 mm bolts need to travel through mounting holes on both cabinets.

#### **Installing Propane Tank**


Place the propane tank in the ring of the tank tray.



Turn Wing nut bolt until the tank ring clamp which is underneath the tray is tight to the propane tank.




Once tank tray it pushed to the back of the cabinet, lock the tank tray by pushing down on the lock button. Push the release button to unlock.




#### **Installing the Filler Brackets**

Parts Needed.

6 X Filler Brackets select 2 similar for application




Place BBQ so that the rails touch the Brackets




Each filler piece can be mounted inside or outside of cabinet upright.


Use supplied double sided foam tape.




You can adjust the size of the spacing by installing the bracket on the outside or inside of the upright



Once the BBQ is centered on the Cabinet determine which size will work for you.




Locate double sided foam tape squares in these locations avoiding slot holes.




#### 90 Degree Specific Instructions

#### Frame Assembly


Parts Needed.




AttachTop, Back Panel and Base with 4 x M4 x 10mm pan head bolts




4 Attach shelf to vetcal supports uing 4X M4X.7 X10MM Pan Head Bolts




Attach 4 Levelers to 4 corner brackets with insert nuts



Attach 2 uprights to assembly using 4 x M4x 10mm pan head bolts




Repeat step 4for 2 morevertical supports.




## Frame Assembly for Granite Top


Parts Needed.




Attach 2 included Granite rails using x M4 X .7 X 10MM pan head bolts at top of supports




Add silicone using 8 small dab to hold top in place. Wipe up any extra silicone that seeps out during installation.




Undo Stainless Steellop by removing 6 x Pan head M4 X .7 X 10MM bolts



Attach Granite corner top with 6 x ST 4.2-16 mm flat Head wood screws into Outdoor plywood granite backer




Allow the silicone to dy for 24 hour before loading weight on shef.




### **Fastening Cabinets**


1 Parts Needed.




2 Locate bolt slots on upright supports.



Align hole locations, put bolt and washer through holes tighten nut lightly.




\*\*\* Door removed for ease of explaination \*\*\*




**X4** 

4 Level cabinets and tighten all bolts.




## **Fastening Cabinets**


1 Parts Needed.




Remove plastic caps from cabinet if installed.




Align bolts, tighten lightly.





\* Bolts will thread into insert nuts on cabinet sides.

4 Level cabinets and tighten all bolts.



#### Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

#### **Perform Regular Maintenance**

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly. We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.

## List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

- 1. Chloride containing cleansers this includes bleach and any cleaners containing bleach
- 2. Muriatic acid (hydrochloric acid) commonly used to clean up after tile/concrete installation
- 3. Concentrated soap residue chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
- 4. Water with high iron content can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
- Contact with iron materials including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
- 6. Trapped moisture between the product and cover rubber mats, metal cans or cleaner cans-Allow cabinets to completely dry before covering.
- 7. Salts contain chlorides
- 8. Extreme Heat by Flame
- 9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
- 10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.


#### **OXIDIZATION Removal**

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.

# Cuisine Extérieure en acier inox pour la série d'armoires "Grove"








# **AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



**ATTENTION**: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts. com. Ne pas retourner au détaillant.

65600-Series Armoire



#### Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

#### Plans de travail

Plan de travail de 16 po — s'adapte sur une armoire



Plan de travail de 32 po — s'adapte sur une armoire



Plan de travail de 56 po — s'adapte sur une armoire et le coin frigo




Plan de travail de 64 po — s'adapte sur deux armoires

Plan de travail de 88 po — s'adapte sur deux armoires et le coin frigo

Plan de travail de 96 po — s'adapte sur trois armoires










#### Pièces fournies

Catégorie	Quincaillerie	Armoire à 2 Portes - 32 po	Armoire d'évier de 32 po	Armoire à 3 Tiroirs 32 po	Armoire de liqueur - 32 po	Armoire de BBQ - 33 po	Armoire de BBQ - 40 po	Kamado de 28 po	45 Degrés	90 Degrés
Paquet de quincaillerie	Boulon pour poignées (M4 x 25)	4	4	6	6	4	4	2	4	0
	Boulon à tête hexagonale (M6x 50mm)	4	4	4	4	4	4	4	8	8
	Boulon à tête hexagonale (M6 x 12mm)	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	Boulon à tête ronde (M4 x .7 x 10MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	34
	Écrou hexagonal (M6)	4	4	4	4	4	4	4	0	8
	Rondelle (M6)	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Vis à béton	0	0	0	0	0	0	6	0	0
	Vis à bois(4.2 x 16)	0	0	0	0	0	0	6	0	0
	Modèle pour les support d'anti-basculement	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Attaches pour étagères	8	4	0	4	0	0	4	0	0
		20	16	14	18	12	16	27	12	58
Pièces Supplémentaire	Bouchons en plastique	8	8	8	8	8	8	8	0	0
	Niveleurs réglables en hauteur	4	4	4	4	4	4	4	8	4
		12	12	12	12	12	12	12	8	4
Composants inclus	Bac à glaçons	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Étagère à vin	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Poubelles	4	0	0	2	0	0	0	0	0
	Plateau utilitaire	4	0	0	4	4	4	0	0	0
	Partitions pour tiroirs	1	0	4	4	0	0	0	0	0
	Poignées en aluminium plaqué	2	2	3	3	2	2	1	2	0
	Étagère ajustable	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	Support de séchage	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		13	4	7	15	6	7	1	2	0
Supports inclus	Supports pour l'installation de granit	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Supports de remplissage	0	0	0	0	6	6	0	0	0
	Support à l'intérieur pour BBQ	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	Support de montage pour BBQ	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Support d'anti-basculement	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		0	0	0	0	8	10	2	0	2



#### **GARANTIE LIMITÉE:**

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

#### **EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE**

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

#### **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES:**


- 1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
- Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
- 3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
- 4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
- 5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
- 6. Les pertes de contenu du produit.

#### **AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR:**

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

IDes renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site : http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/





## Installation des poignées

1 Pièces requises.




Aligner la poignée sur les trous de la porte ou du tiroir.






#### Nivellement de l'amoire


Pièces requises




Aligner les niveleurs avec les écrous dans les cornières.




Faites basculer pour accéder otte et vériÿez son niveau




1 Faites basculer pour accéder



Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur. Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur





**6** Vériÿer le niveau laté**r**la




#### Installation des roulettes (vendu séparément)


Retirez les boulons (8) - M4 x 25 dans les endroits numérotés avec un tournevis Phillips accédé par les trous dans le coup de pied.








Placez la plaque de roulette au-desssous 4 écrous de rivet au coins de l'armoire et serrez les boulons 1/4 "x 1/2". Répète pour chaque roulette. Utilise un embout philips ou douille.




Tournez l'armoire jusqu'à ce que les 4 roulettes reposent sur le sol.




### Fixation des armoires (les unes aux autres)


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.



Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




### Installation du plan de travail


Remettez l'armoire debout.




Insérez les têtes des boulons du plan de travail dans les encoches en trou de serrure.




Serrez les vis de manière à attacher les armoires solidement.




Posez le plan de travail sur les armoires.



Poussez sur le plan de travail de façon à le verrouiller en place.




**Facultatif :** Répétez les étapes 2 à 5 pour installer les plans de travail de dimensions supérieures.




## Installation des étagères


Ouvrez les portes de l'armoire. Fixez les taquets à la hauteur voulue.




Assurez-vous que l'étagère est de niveau.




Insérez l'étagère dans l'armoire et placez-la au-dessus des taquets.



4 Déposez l'étagère sur les taquets.




5 Installez les autres étagères.




### Réglage des charnières de portes


Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips : vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.


Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.





Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.







#### Merci d'avoir acheté un produit NewAge!


Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.


### Installation des tiroirs

#### **Retrait des tiroirs**












#### **Insertion des tiroirs**






#### Fixations des supports d'antibasculement au sol


1 Pièces nécessaires




Placez le gabarit de marquage sur le plancher où l'armoire doit être placée.




À l'aide du gabarit, marquez 6 emplacements de forage pour les crochets.




Percer le plancher dans des positions marquées avec un foret approprié pour le substrat.



Fixez les supports de plancher avec 3 vis Tapcons (béton) ou 3 vis à bois (bois).




Déplacez les glisse de l'armoire dans les supports pour fixer l'armoire.




### L'installation la KAMADO anti-renversement équerre


Déterminez l'emplacement de votre armoire. Placez le modèle sur le sol. Marquez les trous.




Fixez les supports anti-basculement sur le sol en utilisant un embout de tournevis approprié.




Les deux niveleurs de pieds devraient maintenant être capturés par les supports.



Percer avec un foret approprié pour le matériel du sol.



Lorsque les deux supports sont fixés au sol, faites glisser l'armoire de l'arrière pour engager les supports avec les niveleurs de pied.





Prochaine étape installez le Kamado dans l'armoire.

#### L'installation d'un Kamado puis au Cabinet.


Mesurer de la base du Kamado à la base du charnière de couvercle a l'arrière deu Kamado

Regler la hauteur de la tabletted'étape 1.
Vérifier que l'anneaux metallique est le correct
dimension pour votre Kamado par ajustés en
glissant vers le haut à partir du bas.





Choisi l'anneau métallique selon la taille du Kamado




3 Personnes seront nécessaires pour soulever et placer votre Kamado dans l'armoire.



Proteger le surface avec un chiffon ou avec un carton.




Tournez la poignée jusqu'à ce qu'elle soit parallèle a l'avant de l'armoire.




### Installation du porte-bouteilles, du bac à glace et des poubelles


Ouvrir la porte. Poser les supports du porte-bouteilles aux endroits désirés sur les montants verticaux.




Retirer et installer le bac de refroidissement de boissons à rebord formé.




Retirer et installer les poubelles.




Poser le porte-bouteilles au sommet de 4 supports installés à la même hauteur. Ranger les bouteilles.



Faire glisser le bac de refroidissement sur le cadre amovible. Repousser le cadre vers l'intérieur.




Faire glisser les poubelles sur le cadre amovible. Repousser le cadre vers l'intérieur.





Instructions spécifiques Armoire d'évier

### Installation de la plomberie


Trouver les 3 trous déjà percés à l'arrière de l'armoire. Avec une cisaille de ferblantier, faire de petites incisions pour dégager les alvéoles défonçables.








Arrière de l'armoire sous évier



Dessous de l'armoire sous évier



\*\* Il est important d'engager un plombier qualifié pour faire installer l'évier conformément aux exigences du code régional.

10mm male

to faucet

shut off valve


1/2" threaded

3/8" comp male

3/8" comp Female hose end


Relier les tuyaux tressés d'entrée d'eau chaude et froide aux canalisations d'alimentation.

Relier l'adaptateur de siphon au siphon en P et à la tubulure de drain.




## Installation du Barbecue de NewAge






Placez le barbecue dans l'armoire.

2



Fixez le barbecue à l'armoire en insérant quatre boulons de 60 mm dans les trous de montage qui s'alignent avec les écrous insérés sur le côté de la boîte à feu du barbecue.







Pour ajouter une armoire supplémentaire, les boulons de 60 mm doivent passer dans les trous de montage des deux armoires.

#### Installation du Barbecue


Pièces requises




Placez BBQ de sorte que les rails touchent les supports. Soulever les bords de BBQ et Tampon-nez un peu de silicone sur les rails pour le maintenir en place




Tournez le boulon de l'écrou à oreilles jusqu'à ce que le collier de serrage s'enclenche avec l'anneau du bonbonne.




Vous pouvez ou pas besoin de la supports adaptateurs en fonction sur le modèle que vous choisissez BBQ



Placez le bonbonne dans l'anneau du tiroir pour le bonbonne.




Une fois le plateau de bonbonne est enfoncé à l'arrière de l'armoire, verrouillez le plateau du bonbonne en appuyant sur le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller.




### Installation des supports de remplissage

6 X supports de remplissage. Sélection Pieces requises deux pièces identiques




l'espacement en installant les supports à l'extérieur ou à l'intérieur


Vous pouvez ajuster la taille de




Placez le barbecue afin que les rails touchent les supports de remplissage




Chaque pièce de remplissage peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.



3




**5** LUtilisez le ruban double-face fourni pour coller les pièces.




#### Installation du la Bonbonne

Placez la bonbonne dans l'anneau du tiroir pour la bonbonne.




Tournez le boulon de l'écrou papillon jusqu'à ce que les anneaux de serrage qui se trouve sous le tiroir soit bien fixé à la bonbonne.



Une fois le plateau de bonbonne est enfoncé à l'arrière de l'armoire, verrouillez le plateau du bonbonne en appuyant sur le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller.






### Assemblage de cadre


Pièces requises.




Fixer le dessus, l'arrière et la bæs avec bée. 4 vis à tête cylindrique M4 x 10mm.




Fixer le dessus, l'arrière et la base avec bée. 4 vis à tête cylindrique M4 x 10mm.




Fixez 4 niveleurs à 4 supports avec des écrous d'insertion.



Fixer 2 montants verticaux avec 4 vis à tête cylindrique bombée de boulon (M4 X .7 X 10MM)




Répétez l'étape 4 pour 2 plus poteaux verticaux




### Assemblage du cadre et du dessus de granit

Pièc


Pièces requises.




Fixer les 2 montants de granit inclus avec 4 x M4 x 10 mm pan head bolts au sommet des montants.




Appliquer un peu de silicone à 8 endroits pour fixer le comptoir en place. Essuyer l'excédent de silicone qui dépasse pendant l'installation.




Enlever le dessus en acier inoxydable en retirant 6 x tête cylindrique bombée M4x10 mm



Fixer le dessus de granit avec 6 vis pour bois à tête plate bombée ST4.2-16 sur le support de granit en contreplaqué.




Laisser l'adhésif de silicone sécher pendant 24 heures avant de mettre un poids sur la surface.




#### Fixation des armoires (les unes aux autres)

1 Parts Needed.





Repérer les fentes des boulons sur les supports verticaux.




Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.

\*\*\* porte amovible pour faciliter l'explication \*\*\*






4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




### Fixation des armoires (les unes aux autres)







2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.




Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.





\* Boulons vont enfiler dans des écrous d'insertion sur les côtés de l'armoire .

Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.



# Entretien des armoires en acier inoxydable Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.

# Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

- 1. Nettoyants au chlorure y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
- 2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
- 3. Résidu de savon concentré les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
- 4. Eau à forte teneur en fer elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
- 5. Contact avec des matières ferreuses y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer pro duits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
- 6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
- 7. Sels contiennent du chlorure
- 8. Chaleur extrême produite par une flamme
- 9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
- 10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

#### Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fin i brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.