




## Over The Range Microwave Oven

### RMW1630-WHITE



1. READ these instructions carefully before installing and operating the oven. Keep them for further reference.
  2. Record in the space below the "SERIAL NO." found on the nameplate on your oven and retain this information for future reference.
- SERIAL NO.:

**THIS MICROWAVE OVEN SHOULD NOT BE  
USED WITHOUT THE GLASS TURNTABLE**

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.  
Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

**SAFETY INFORMATION ..... 3**

**USING THE OVEN**

Features ..... 7  
Controls..... 8  
Time and Auto Microwave Features ..... 10  
Microwave Features ..... 13  
Other Features ..... 16  
Microwave Terms..... 18

**CARE AND CLEANING**

Inside ..... 19  
Outside ..... 19

**TROUBLESHOOTING ..... 20**

**WARRANTY ..... 21**

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### **⚠ WARNING**

**To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:**

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Read all instructions before using this appliance.
- Read and follow the specific precautions in the PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY section on page 6.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is specifically designed to heat, dry or cook food, and is not intended for laboratory or industrial use.
- This microwave must only be serviced by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

### **INSTALLATION**

- Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 5.
- This microwave oven is UL listed for installation over both gas and electric ranges.
- This unit is suitable for use above gas or electric cooking equipment, 36" or less wide.
- Do not operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter
- Do not immerse cord or plug in water.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water—for example, in a wet basement, near a swimming pool, near a sink or in similar locations.
- Do not mount this appliance over a sink.

### **TO REDUCE THE RISK OF FIRE IN THE CAVITY:**

- Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers before placing them in the oven.
- Do not store any materials, other than our recommended accessories, in this oven when not in use. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use. Microwave rack should be removed from oven when not in use.
- If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed, turn the oven off and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not operate the microwave feature without food in the oven.

### **TO REDUCE THE RISK OF BURNS:**

- Be careful when opening containers of hot food. Use pot holders and direct steam away from face and hands.
- Vent, pierce, or slit containers, pouches, or plastic bags to prevent build-up of pressure.
- Be careful when touching the turntable, door, racks, or walls of the oven which may become hot during use.
- Liquids and certain foods heated in the microwave oven can present a risk of burn when removing them from the microwave. The potential for a burn is greater in young children, who should not be allowed to remove hot items from the microwave.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### **⚠ WARNING** Continued

#### **OPERATING AND CLEANING**

- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- Do not store anything directly on top of the microwave oven surface when the microwave oven is in operation.
- Oversized foods or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/convection oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- Do not use paper products in oven when appliance is operating in any cooking mode except microwave.
- Some products such as whole eggs and sealed containers—for example, closed jars—are able to explode and should not be heated in this microwave oven.
- Do not cover any part of the microwave with metal foil. This will cause overheating of the microwave oven.
- Cook meat and poultry thoroughly— meat to at least an INTERNAL temperature of 160°F, and poultry to at least an INTERNAL temperature of 180°F. Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness.
- Make sure all cookware used in your microwave oven is suitable for microwaving. Most glass casseroles, cooking dishes, measuring cups, custard cups, pottery or china dinnerware which does not have metallic trim or glaze with a metallic sheen can be used in compliance with cookware manufacturers' recommendations.

- It is important to keep the area clean where the door seals against the microwave. Use only mild, nonabrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

#### **SUPER HEATED WATER**

- Liquids, such as water, coffee, or tea, are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**
- To reduce the risk of injury to persons:
  - Do not overheat the liquid.
  - Stir the liquid both before and halfway through heating it.
  - Do not use straight-sided containers with narrow necks.
  - After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
  - Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### GROUNDING INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING** To prevent risk of electric shock, follow these instructions:

- Plug microwave into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove the ground prong or use an adapter.
- Do not use an extension cord.

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or service technician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

A short power-supply is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.

### VENT FAN

The fan will operate automatically under certain conditions. Take care to prevent the starting and spreading of accidental cooking fires while the vent fan is in use.

- Clean the underside of the microwave often. Do not allow grease to build up on the microwave or the fan filters.
- In the event of a grease fire on the surface units below the microwave oven, smother a flaming pan on the surface unit by covering the pan completely with a lid, a cookie sheet or a flat tray.
- Use care when cleaning the vent fan filters. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filters.

- When preparing flaming foods under the microwave, turn the fan on.
- Never leave surface units beneath your microwave oven unattended at high heat settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite and spread if the microwave vent fan is operating. To minimize automatic fan operation, use adequate sized cookware and use high heat on surface units only when necessary.

### PACEMAKERS

Most pacemakers are shielded from interference from electronic products, including microwaves. However, patients with pacemakers may wish to consult their physicians if they have concerns.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY


- (a) **Do Not Attempt** to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) **Do Not Place** any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **Do Not Operate** the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
  - (1) door (bent),
  - (2) hinges and latches (broken or loosened),
  - (3) door seals and sealing surfaces.
- (d) **The Oven Should Not** be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

## SPECIFICATIONS

|                    |                   |   |
|--------------------|-------------------|---|
| Power Supply       |                   | 120V 20AC 60Hz Single phase   |
| Microwave          | Power Consumption | 1550W   |
|                    | Output Power      | 1000W   |
|                    | Frequency         | 2450MHz   |
| Outside Dimensions |                   | 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "(H) × 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "(W) × 17 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "(D)   |
| Cavity Dimensions  |                   | 10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "(H) × 21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "(W) × 14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "(D) |
| Oven Capacity      |                   | 1.6 Cu.Ft.  |
| Cooking Uniformity |                   | Turntable   |
| Weight             |                   | Approx. (net) 54.2lb  |

# Features

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.



- 1 Door Handle.** Pull to open the door. The door must be securely latched for the microwave to operate.
- 2 Door Latches.**
- 3 Window with Metal Shield.** Screen allows cooking to be viewed while keeping microwaves confined in the oven.
- 4 Charcoal Filter.**
- 5 Control Panel.**
- 6 Cooktop Light.**

- 7 Grease Filter.**
- 8 Removable Turntable.** Turntable and support **must** be in place when using the oven. The turntable may be removed for cleaning.
- 9 Deflector.** Provides robustness from cooktop heat. Do not remove.

**NOTE:** Oven vent(s) and oven light are located on the inside walls of the microwave oven.

# Controls


Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

## Microwave Cooking Time and Auto Features

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Time Cook</b>      | Amount of cooking time           |
| <b>Clock</b>          | Set the current time             |
| <b>Timer</b>          | Set the timer function           |
| <b>Power Level</b>    | Power level 1–10                 |
| <b>Start/+30Sec</b>   | Start immediately                |
| <b>1lb Defrost</b>    | Instant setting for fast defrost |
| <b>Weight Defrost</b> | Food weight up to six pounds     |
| <b>Time Defrost</b>   | Amount of defrosting time        |
| <b>Vent 2 speed</b>   | Change vent speed.               |
| <b>Eco mode</b>       | Set power saving mode            |
| <b>Kids Meals</b>     | Select type of dish to reheat    |
| <b>Light On/Off</b>   | Turn the light on or off         |

### Auto Cook

| <i>Press</i> | <i>Option</i> |
|--------------|---------------|
| Popcorn      | Food Type     |
| Potato       | Food Type     |
| Pizza        | Food Type     |
| Beverage     | Food Type     |
| Veggies      | Food Type     |
| Reheat       | Food Type     |
| Meat         | Food Type     |
| Cheese       | Food Type     |
| Ice Cream    | Food Type     |
| Butter       | Food Type     |



# Time and Auto Microwave Features

---

## BASIC CONTROLS

Learn about your microwave oven.

### CAUTION

- To avoid risk of personal injury or property damage, do not operation the microwave oven empty.
- To avoid risk of personal injury or property damage, do not use stoneware, aluminum foil, metal utensils, or mental trimmed utensils in the microwave oven.

### Function description:

- When the oven first plugged in, the display will show “12:00” and “:” flashing.
- When cooking setting is interrupted for 1 minute, the system will back to the standby mode automatically.
- During cooking, if press **Stop/Cancel** pad once or open the door, the program will be paused,close the door, then press **Start/Add 30Sec** pad to resume, but if press **Stop/Cancel** padtwice, the program will be canceled.
- After ending cooking, “END” will display and the system will sound beeps to remind user everytwo minutes until user press **Stop/Cancel** pad or open the door.
- SIGNALS DURING OVEN SETTINGS
- **ONE SIGNAL:** Oven accepts the entry.
- **TWO SIGNALS:** Oven does not accept the entry, please check and try again.

### Setting the Clock

---

This is a 12 or 24 hour clock. In standby mode, press **Clock** pad once to choose 12 hour clock and if you want to choose 24 hour clock, press **Clock** pad again

Example: Suppose you want to set the clock for 8:08 am.

1. In standby mode, press **Clock** pad once or twice.
2. Press number pads **8**, **0** and **8**, the display will show”08:08”.
3. Press **Start/Add 30Sec** to confirm

### NOTE:

- During cooking, you can press Clock pad to check the clock.
- “00:00” will display and two beeps will sound to remind user to resume load the time, if you enter time is beyond the scope of clock when you set the clock.

### Setting Microwave cooking program

---

For microwave cooking, cooking power level and time should be set. The longest cooking time you can set is 99 minutes and 99 seconds. Press **Power Level** pad once and then press number pads to choose cooking power level.

# Time and Auto Microwave Features

| Use number pad to choose cooking power level |                   |            |                  |
|--|-------------------|------------|------------------|
| Number pad                                   | Percent (Name)    | Number pad | Percent (Name)   |
| 1,0  | 100% (High)       | 4          | 40% (Medium Low) |
| 9  | 90% (Sauté)       | 3          | 30% (Defrost)    |
| 8  | 80% (Reheat)      | 2          | 20% (Low)        |
| 7  | 70% (Medium High) | 1          | 10% (Warm)       |
| 6  | 60% (Simmer)      | 0          | 0% (No Power)    |
| 5  | 50% (Medium)      |            |                  |

For example, suppose you want to cook at 80% power level for 10 minutes.


1. In standby mode, press **Time Cook** pad once.
2. Use the number pads to enter cooking time.
3. Press **Power Level** pad once, and then use the number pad “8” to select 80% power level.
4. Press **Start/Add 30Sec** pad to confirm.

**NOTE:** During cooking you can press **Power level** pad to check the power level, and you can adjust the power level by pressing number pads when the display shows the power level.

## Multi stage cooking

For best results, some recipes call for different cook power during different stages of a cook cycle. You can program your oven to switch from one power to another for up to 2 stages.

For example, suppose you want to set the following cooking program.



1. In standby mode, input the first Microwave cooking. Do not press **Start/Add 30Sec** pad
2. Press **Time Cook** pad once, and then input the second Microwave cooking.
3. Press **Start/Add 30Sec** to start.

**NOTE:** Auto menu, defrost and Kids meals cannot set in multi stage cooking program.

## Light Control

This feature is designed for the convenience of doing things outside the oven. To turn on the light at the bottom of the oven, press **Light On/Off** pad:

| Press <b>Light On/Off</b> button | Working Mode |
|----------------------------------|--------------|
| Once                             | On           |
| Twice                            | Off          |

## Vent Fan Control

Your oven can be used as a range hood. When it is turned on, the fan motor starts filtering out smoke, odors, and grease generated from cooking.

# Time and Auto Microwave Features

In standby mode, the vent fan is manual control, press Vent/2 Speed pad to select the vent speed by manual:

| Press Vent/2 Speed button | Working Mode | Display |
|---------------------------|--------------|---------|
| Once                      | Low wind     | Vent .L |
| Twice                     | High Wind    | Vent .H |
| 3 times                   | Turn off     | Put Out |

**NOTE:** When cooking is started, the vent fan automatically works into a low wind gear. After cooking the fan auto stop working. If user switched the fan to high speed by manual, the fan works at high speed for 8 minutes, after that work at low wind until the end.

## SPECIAL FEATURES

### Auto cook menu

For foods such as Butter, Cheese, Ice cream and so on, it is not necessary to program the time and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight of this food.

#### î **Butter, Cheese or Ice cream**

1. Press the food (**Butter, Cheese or Ice cream**) pad once.
2. Use number pad "1" or "2" to select the amount of food (according to the amount in the table below).
3. Press **Start/Add 30Sec** pad to confirm.

| Food      | Weight or amount | Press number pad |
|-----------|------------------|------------------|
| Butter    | 1(4 oz.)         | 1                |
|           | 2(8 oz.)         | 2                |
| Cheese    | 1(4 oz.)         | 1                |
|           | 2(8 oz.)         | 2                |
| Ice cream | 1                | 1                |
|           | 2                | 2                |

#### î **Pizza, Potato, Meat, Reheat and Veggies**

1. Press the food pad desired (**Pizza, Potato, Meat, Reheat or Veggies**).
2. Use number pad (**0 - 9**) to enter food weight.
3. Press **Start/Add 30Sec** pad to start cooking.

| Food    | Weight ranges |
|---------|---------------|
| Pizza   | 10 oz.-28 oz. |
| Potato  | 1 oz.-48 oz.  |
| Meat    | 1 oz.-32 oz.  |
| Reheat  | 1 oz.-37oz.   |
| Veggies | 1 oz.-48oz.   |

# Time and Auto Microwave Features

---

Example, you want to cook 10 oz meat.

1. Place meat into the oven and close the door.
2. Press **Meat** pad once.
3. Press number pad enter weight.
4. Press **Start/Add 30Sec** pad to start cooking.

## → Popcorn

Popcorn lets you pop commercially packaged microwave popcorn. For example you want to cook a 3.5 oz bag of microwave popcorn.

1. Place the food into the oven and close the door.
2. Press **Popcorn** pad once.
3. Press **Start/Add 30Sec** pad, the system start to cook immediately.

**NOTE:** Popcorn automatically sets the cooking time for a 3.5 oz. bag of microwave popcorn.

## → Beverage

For example, you want to reheat two cups of coffee.

1. Place two cups of coffee into the oven and close the door.
2. Press **Beverage** pad once, the display will display “1”.
3. Press number pad “2” to choose two cups.
4. Press **Start/Add 30Sec** pad to start cooking.

**NOTE:** For beverage, you can choose the amount by pressing number pad 1 to 6, and the display will show number of servings instead of weight. After heating, the beverage may be very hot. Remove the container with care.

## Kids Meals

---

Using Kids Meals lets you heat common microwave-prepared foods without needing to program times and cook power.

### For Hot dogs or Frozen sandwiches:

1. Press the **Kids Meals** pad once.
2. Press number pad “2 or 4” to choose Hot dogs or Frozen sandwiches.
3. Press **Start/Add 30Sec** to confirm your choose.
4. Press **Start/Add 30Sec** pad to start cooking.

### For Chicken nuggets or Fresh fries:

1. Press the **Kids Meals** pad once.
2. Press number pad “1 or 3” to choose Chicken nuggets or Fresh fries.
3. Press **Start/Add 30Sec** to confirm your choice. The display will show “4” and “START”.
4. Press number pad “1 or 2” to choose the food weight (1 for 4 oz, 2 for 8 oz).

# Microwave Features

---

5. Press **Start/Add 30Sec** pad to start cooking.

| KIDS MEALS        |                  |           |             |
|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| Category          | Press number pad | Weight    | Power level |
| Chicken nuggets   | 1                | 4 oz      | PL-6        |
|                   |                  | 8 oz      |             |
| Hot dogs          | 2                | 1 serving | PL-6        |
| Fresh fries       | 3                | 4 oz      | PL-6        |
|                   |                  | 8 oz      |             |
| Frozen Sandwiches | 4                | 1 serving | PL-8        |

## Weight Defrost

---

The oven allows you to defrost food based on the weight entered by user. The defrosting time and power level are automatically set once the food category and the weight are programmed. The frozen food weight ranges is 1-96 oz.

Suppose you want to defrost ground meat (15 oz.).

1. Press **Weight Defrost** pad once.
2. Press number pad enter weight.
3. Press **Start/Add 30Sec** pad to confirm.

**NOTE:**

- During defrost, the oven will pause and sound beep to remind user to turn the food over, after that, press **Start/Add 30Sec** pad to resume.
- Use small smooth strips of aluminum foil to cover edges and thinner sections of the food.

## 1Lb Defrost

---

This feature allows you to defrost food quickly.

In standby, press **1Lb Defrost** pad once, the system start defrosting automatically.

**NOTE:**

- During defrost, the oven will pause and sound beep to remind user to turn the food over, after that, press **Start/Add 30Sec** pad to resume.
- Use small smooth strips of aluminum foil to cover edges and thinner sections of the food.

## Time Defrost

---

If the food weight is exceed the maximum weight recommended, you need to use time defrost.

Suppose you want to defrost ground meat (12:34).

1. Press **Time Defrost** pad once, "00:00"and"DEF." will display.
2. Enter defrosting time by pressing the number pad **1, 2, 3, 4**.
3. Press **Start/Add 30Sec** pad to confirm.

# Microwave Features

---

**NOTE:**

- During defrost, the oven will pause and sound beep to remind user to turn the food over, after that, press **Start/Add 30Sec** pad to resume.
- Please remember to place the food on a microwave-safe dish not in a plastic container

## OTHER CONVENIENT FEATURES

### Add 30Sec

---

In standby mode, simply press the **Start/Add 30Sec** pad repeatedly to set cook time and the oven will start cooking immediately at 100% power level. The longest cooking time you can enter is 99 minutes and 99 seconds.

**NOTE:** You can also extend cooking time (except auto cook and 1Lb defrost) by pressing the **Start/Add 30Sec** during cooking (each press for 30 seconds up to 99 minutes and 99 seconds).

### Setting the Timer

---

Suppose you want to cooking food 3 minutes later.

1. In standby mode or cooking process, press **Timer** pad once.
2. Use the number pads to enter time.
3. Press **Start/Add 30Sec** pad.

**NOTE:**

- The longest time you can set is 99 minutes and 99 seconds.
- Once you have set the timer function, in either cooking or standby mode, you can check the countdown by press Timer pad and you can press Stop/Cancel to cancel the timer function when the display shows timer time.

### Eco Mode

---

**To set:** In standby mode, press **Eco Mode** pad once to enter the power mode. At this point, the display is closed, press any key, return to standby status, the display will normal show, but the oven did not exit power mode. If there is not any operation within 1 minute, the system automatically enters the power saving mode.

**To cancel:** After set eco mode, in standby mode, presses **Eco Mode** pad once, the oven drop out power saving mode. At this moment, oven cannot enter power save mode if there are not any operations within 1 minute.

### Child Lock

---

The child lock prevents unsupervised operation by children and this program only works in standby mode

To set, in standby mode, press and hold **Stop/Cancel** for 3 seconds. LOCK is indicated on the display.

# Microwave Features

---

To cancel, press and hold Stop/Cancel for 3 seconds. LOCK indication disappears.

## CLEAR AND CARE

### Exterior

The outside surface is pre-coated steel and plastic. Clean the outside with mild soap and water; rinse and dry with a soft cloth. Do not use any type of household or abrasive cleaner.

### Door

Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or splatters. Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.

### Control Panel

Care should be taken in cleaning the press control panel. If the control panel becomes soiled, open the oven door before cleaning. Wipe the panel with a cloth dampened slightly with water only. Dry with a soft cloth. Do not scrub or use any sort of chemical cleaners. Close door and press STOP/CANCEL.

### Interior

Cleaning is easy because little heat is generated to the interior surfaces; therefore, there is no baking and setting of spills or splattering. To clean the interior surfaces, wipe with a soft cloth and warm water. DO NOT USE ABRASIVE OR HARSH CLEANERS OR SCOURING PADS. For heavier soil, use baking soda or a mild soap; rinse thoroughly with hot water.

### Waveguide Cover

The waveguide cover is located on the side in the oven cavity. It is made from mica so requires special care. Keep the waveguide cover clean to assure good oven performance. Carefully wipe with a damp cloth any food splatters from the surface of the cover immediately after they occur. Built-up splashes may overheat and cause smoke or possibly catch fire. DO NOT REMOVE THE WAVEGUIDE COVER.

### Odor Removal

Occasionally, a cooking odor may remain in the oven. To remove, combine 1 cup water, grated peel and juice of 1 lemon and several whole cloves in a 2-cup glass measuring cup. Boil for several minutes using 100% power. Allow to set in oven until cool. Wipe interior with a soft cloth.

### Turntable/Turntable Support

The turntable and turntable support can be removed for easy cleaning. Wash them in mild, sudsy water; for stubborn stains use a mild cleanser and non-abrasive scouring sponge as described above. They are also dishwasher-proof. Use upper rack of dishwasher. The turntable motor shaft is not sealed, so excess water or spills should be wiped up immediately.

### Grease Filters

Filters should be cleaned at least once a month. Never operate the fan or oven without the filters in place. Pull down slightly on the tab toward the front of the oven and remove the filter. Repeat for the other filter.

## Other Features


---

Soak the filter in a sink or dish pan filled with hot water and detergent. DO NOT use ammonia or other alkali; they will react with the filter material and darken it.

Agitate and scrub with a brush to remove embedded dirt.

Rinse thoroughly and shake dry.

Replace by fitting the filter back into the opening.



### Light


To replace light bulbs, first disconnect power to the oven at the circuit breaker panel or by unplugging.

To release cover, remove the screw on the light cover. (See illustration.)

DO NOT USE A BULB LARGER THAN 30 WATTS.

Close light cover and secure with screw removed in step 2.

CAUTION: Light cover may become very hot. Do not press glass when light is on.



### Charcoal Filter


Charcoal filter is used for nonvented, recirculated installation. The filter should be changed every 6 to 12 months depending on use.

- Disconnect power to the oven at the circuit breaker panel or by unplugging.
- Remove the two louver mounting screws from the top of outer enclosure and push the louver to left to disengage the tab.
- Take the louver away from the unit.

# Other Features

---

- Change the charcoal filter.
- Carefully push the louver back into place and replace the screw remove in step 2.




## Oven Light

Remove the louver per instructions 1~3 above and charcoal filter, if used.

- Open light cover located behind filter mounting by carefully pulling up on the front edge.

## Light Cover



**Charcoal Filter**      **Light Cover Screw**

- DO NOT USE A BULB LARGER THAN 30 WATTS.
- Replace the oven light cover by carefully pushing into place. Replace the charcoal filter, if used. Push the louver back into place and replace the louver mounting screw.

# Microwave Terms

---

| Term          | Definition  |
|---------------|---|
| Arcing        | Arcing is the microwave term for sparks in the oven. Arcing is caused by: <ul style="list-style-type: none"><li>■ metal or foil touching the side of the oven.</li><li>■ foil that is not molded to food (upturned edges act like antennas).</li><li>■ metal such as twist-ties, poultry pins, gold-rimmed dishes.</li><li>■ recycled paper towels containing small metal pieces.</li><li>■ plates or dishes with a metallic trim or glaze with a metallic sheen.</li></ul> |
| Covering      | Covers hold in moisture, allow for more even heating and reduce cooking time. Venting plastic wrap or covering with wax paper allows excess steam to escape.  |
| Shielding     | In a regular oven, you shield chicken breasts or baked foods to prevent over-browning. When microwaving, you use small strips of foil to shield thin parts, such as the tips of wings and legs on poultry, which would cook before larger parts.  |
| Standing Time | When you cook with regular ovens, foods such as roasts or cakes are allowed to stand to finish cooking or to set. Standing time is especially important in microwave cooking. Note that a microwaved cake is not placed on a cooling rack.  |
| Venting       | After covering a dish with plastic wrap, you vent the plastic wrap by turning back one corner so excess steam can escape.   |

# Care and Cleaning

---

## Helpful Hints

An occasional thorough wiping with a solution of baking soda and water keeps the inside fresh.

**Be certain the oven control is turned off before cleaning any part of this oven.**




---

## How to Clean the Inside

### Walls, Floor, Inside Window, Metal and Plastic Parts on the Door

Some spatters can be removed with a paper towel; others may require a damp cloth. Remove greasy spatters with a sudsy cloth, then rinse with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils on oven walls.

Never use a commercial oven cleaner on any part of your microwave.



### Removable Turntable and Turntable Support

To prevent breakage, do not place the turntable into water just after cooking. Wash it carefully in warm, sudsy water or in the dishwasher. The turntable and support can be broken if dropped. Remember, do not operate the oven in the microwave mode without the turntable and support seated and in place.



---

## How to Clean the Outside

We recommend against using cleaners with ammonia or alcohol, as they can damage the appearance of the microwave oven. If you choose to use a common household cleaner, first apply the cleaner directly to a clean cloth, then wipe the soiled area.

### Case

Clean the outside of the microwave with a sudsy cloth. Rinse and then dry. Wipe the window clean with a damp cloth.

### Control Panel

Wipe with a damp cloth. Dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasives or sharp objects on the panel—they can damage it. Some paper towels can also scratch the control panel.

### Door Panel

Before cleaning the front door panel, make sure you know what type of panel you have. Refer to the eighth digit of the model number. “S” is stainless steel, “L” is CleanSteel and “B”, “W” or “C” are plastic colors.

### Stainless Steel (on some models)

The stainless steel panel can be cleaned with Stainless Steel Magic or a similar product using a clean, soft cloth. Apply stainless cleaner carefully to avoid the surrounding plastic parts. Do not use appliance wax, polish, bleach or products containing chlorine on Stainless Steel finishes.

### Plastic Color Panels


Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly.

### Door Seal

It's important to keep the area clean where the door seals against the microwave. Use only mild, nonabrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

### Bottom

Clean off the grease and dust on the bottom often. Use a solution of warm water and detergent.



# Troubleshooting Tips... Before you call for service

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

| Problem  | Possible Cause   | What To Do   |
|--|--|--|
| Oven will not start  | A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. | Replace fuse or reset circuit breaker.                                     |
|  | Power surge.   | Unplug the microwave oven, then plug it back in.                           |
|  | Plug not fully inserted into wall outlet.                        | Make sure the 3-prong plug on the oven is fully inserted into wall outlet. |
|  | Door not securely closed.  | Open the door and close securely.  |
| Floor of the oven is warm even when the oven has not been used | Heat from the cooktop light may make the floor get warm.         | This is normal.  |
| You hear an unusual lowtone beep                               | You have tried to change the power level when it is not allowed. | Many of the oven's features are preset and cannot be changed.              |
| Food amount too large for Reheat                               | Reheat is for single servings of recommended foods               | Use <b>TIME COOK</b> for large amounts of food                             |

## Things That Are Normal With Your Microwave Oven

- Steam or vapor escaping from around the door.
- Light reflection around door or outer case.
- Dimming oven light and change in the blower sound at power levels other than high.
- Dull thumping sound while oven is operating.

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (U.S.A.) RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment generates and uses ISM frequency energy and if not installed and used properly, that is in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with limits for an ISM Equipment pursuant to part 18 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:

- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Relocate the Microwave oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference cause by unauthorized modification to this microwave oven. It is the responsibility of the user to correct such interference.

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email [support@curtiscs.com](mailto:support@curtiscs.com) or call 1-800-968-9853.

### **1 Year Warranty**

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.


This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.



***FOUR À MICRO-ONDES  
À HOTTE INTÉGRÉE  
RMW1630-WHITE***



1. Lire toutes les instructions contenues dans ce guide avant d'installer votre four à micro-ondes. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
2. Veuillez inscrire le numéro de série dans l'espace ci-dessous. Vous trouverez ce numéro sur la plaque signalétique de votre four à micro-ondes et conservez ce numéro pour référence ultérieure.

**NE PAS UTILISEZ CE FOUR A MICRO-ONDES  
SANS LA PLAQUE DE VERRE TOURNANTE**

Pour obtenir de l'aide au service et de l'information sur les produits, veuillez composer le 1-800-968-9853. Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

**SÉCURITÉ..... 3**

**UTILISATION DU FOUR**

Caractéristiques ..... 7  
Commandes ..... 8  
Cuissons minutées et automatiques ..... 10  
Caractéristiques micro-ondes ..... 13  
Autres caractéristiques ..... 16  
Terminologie de la cuisson aux  
micro-ondes ..... 18

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Intérieur..... 19  
Extérieur ..... 19

**DÉPANNAGE..... 20**

**GARANTIE ..... 21**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### **▲ AVERTISSEMENT**

**Pour réduire le risque de brûlures, de décharges électriques, d'incendies, de blessures ou d'exposition excessive aux micro-ondes :**

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, suivez les mesures de sécurité de base :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Lisez et respectez les mesures de sécurité énoncées dans la section PRÉCAUTIONS À OBSERVER POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES, à la page 6.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement aux fins prévues et décrites dans ce manuel. N'utilisez aucun produit chimique ou composé corrosif avec cet appareil. Ce four a été spécialement conçu pour réchauffer et cuire les aliments, et non pour être utilisé en laboratoire ou à des fins industrielles.
- Seul un technicien qualifié doit réparer ce four à micro-ondes. Si une inspection, une réparation ou un réglage s'avère nécessaire, communiquez avec le centre de service après-vente autorisé le plus proche.

### **INSTALLATION**

- Respectez les Instructions d'installation fournies pour le choix de l'emplacement et l'installation de l'appareil.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Utilisez uniquement une prise de courant convenablement mise à la terre. Reportez-vous à la section INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE, à la page 5.
- Ce four à micro-ondes est homologué cUL pour une installation au-dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz.
- Cet appareil peut être utilisé au-dessus d'un appareil de cuisson électrique ou à gaz, d'une largeur maximale de 36 po (91,4 cm).
- Ne faites pas fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche de branchement sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.
- Éloignez le cordon d'alimentation de toute surface chaude.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation au bas d'une table ou d'un comptoir.
- N'immergez pas la fiche de branchement ni le cordon dans l'eau.
- Ne recouvrez ni n'obstruez aucune des ouvertures de l'appareil.
- Ne laissez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou près d'un évier.
- N'installez pas cet appareil au-dessus d'un évier.

### **POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE À L'INTÉRIEUR DU FOUR :**

- Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez attentivement votre four lorsque vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matières inflammables pour faciliter la cuisson.
- Retirez les attaches et les autres accessoires métalliques des emballages en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
- Lorsque le four n'est pas utilisé, n'y rangez rien d'autre que les accessoires recommandés. Ne laissez pas d'articles en papier, d'ustensiles de cuisine ni d'aliments dans le four lorsque celui-ci n'est pas en fonction. Le support conçu pour la cuisson au micro-ondes doit être retiré lorsque l'appareil n'est pas utilisé
- Si un feu se déclare dans votre four, laissez la porte fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au tableau de distribution (fusible ou disjoncteur).
- Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes s'il ne contient pas d'aliment.

### **POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES :**

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des récipients d'aliments chauds. Utilisez des poignées et dirigez la vapeur loin de votre visage et de vos mains.
- Ouvrez, percez ou fendez les contenants, les sachets ou les sacs en plastique pour éviter l'accumulation de pression.
- Soyez prudent lorsque vous touchez le plateau tournant, la porte, les grilles et les parois du four qui peuvent devenir chauds pendant l'utilisation.
- Les liquides et certains aliments chauffés dans le four à micro-ondes peuvent présenter un risque de brûlure lorsqu'ils sont retirés du micro-ondes. Le risque de brûlure est accru chez les jeunes enfants; ils ne devraient pas être autorisés à retirer des objets chauds du four à micro-ondes.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### **▲ AVERTISSEMENT** (suite)

#### **UTILISATION ET NETTOYAGE**

- Comme pour tout autre appareil électroménager, l'utilisation du four par des enfants doit faire l'objet d'une étroite surveillance.
- Ne rangez rien sur le four à micro-ondes lorsque celui-ci fonctionne.
- Les aliments ou ustensiles de cuisson en métal de grand format ne doivent pas être utilisés dans un four à micro-ondes ou un four à convection, car ils augmentent les risques de choc électrique et d'incendie.
- Ne nettoyez pas ce four avec des tampons à récurer métalliques. Des parcelles de métal pourraient se détacher et toucher des pièces électriques, ce qui pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas de produits en papier dans le four lorsque l'appareil fonctionne en mode de cuisson, excepté au four à micro-ondes.
- Certains produits comme les œufs entiers ou les aliments contenus dans des récipients fermés (un pot en verre par exemple) peuvent éclater. Vous ne devez pas les faire chauffer dans le four à micro-ondes.
- Ne couvrez pas une partie quelconque du four à micro-ondes avec du papier d'aluminium. Cela provoquerait une surchauffe du four.
- Faites bien cuire la viande et la volaille. La température INTERNE de la viande doit atteindre au moins 160 °F (71 °C) et celle de la volaille au moins 180 °F (82 °C). La cuisson à ces températures protège habituellement contre les intoxications alimentaires.
- Assurez-vous que tous les ustensiles que vous utilisez dans votre four à micro-ondes sont compatibles avec la cuisson aux micro-ondes. La plupart des cocottes en verre, des plats de cuisson, des récipients gradués et des ramequins, ainsi que la vaisselle en porcelaine ou en terre cuite qui ne comporte pas de motifs métalliques, peuvent être utilisés conformément aux recommandations des fabricants.

- Il est important que la surface de la porte qui entre en contact avec le four à micro-ondes reste propre. N'utilisez qu'un détergent doux, non abrasif, appliqué avec une éponge propre ou un chiffon doux. Rincez bien.

#### **EAU SURCHAUFFÉE**

- Les liquides comme l'eau, le café ou le thé peuvent être surchauffés, c'est-à-dire dépasser leur point d'ébullition, sans avoir l'air de bouillir. Le bouillonnement peut ne pas être visible lorsque vous sortez le récipient du four à micro-ondes. AINSI, CES LIQUIDES BRÛLANTS PEUVENT SOUDAINEMENT SE METTRE À BOUILLIR ET DÉBORDER DU RÉCIPIENT LORSQUE CE DERNIER EST DÉPLACÉ OU QU'ON Y PLONGE UN USTENSILE COMME UNE CUILLÈRE.
- Pour réduire le risque de blessures :
  - Ne surchauffez pas le liquide.
  - Remuez le liquide avant la période de chauffage et au milieu de celle-ci.
  - N'utilisez pas de récipient à parois verticales dont le goulot est étroit.
  - Une fois le récipient chauffé, laissez-le reposer dans le four à micro-ondes pendant un court moment avant de le retirer.
  - Faites très attention lorsque vous introduisez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

#### **▲ AVERTISSEMENT**

**Suivez ces instructions, pour éviter tout risque de choc électrique :**

- Branchez le four à micro-ondes sur une prise à 3 alvéoles mise à la terre.
- Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche et n'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur.

Si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre, l'utilisateur s'expose à des chocs électriques.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, le conducteur de mise à la terre permet au courant électrique de s'échapper, ce qui réduit le risque de choc électrique.

Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation comportant un fil et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

Si vous ne comprenez pas toutes les instructions de mise à la terre ou si vous êtes incertain de la qualité de la mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié ou un technicien du service après-vente.

Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation court, pour éviter qu'il ne s'emmêle ou qu'il ne vous fasse trébucher. N'utilisez pas de cordon prolongateur avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à un technicien du service après-vente d'installer une prise près de l'appareil.

### VENTILATEUR

Le ventilateur fonctionne automatiquement dans certaines conditions. Évitez que ne se déclenchent et ne se propagent des feux causés accidentellement par la cuisson, lorsque le ventilateur est en cours d'utilisation.

- Nettoyez souvent le dessous du four à micro-ondes. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le four à micro-ondes ou les filtres du ventilateur.
- Dans le cas d'un feu de graisse sur les éléments de surface situés en dessous du four à micro-ondes, étouffez les flammes en recouvrant l'ustensile d'un couvercle, d'une plaque à biscuits ou d'un plateau.

- Nettoyez les filtres du ventilateur avec soin. Les produits de nettoyage corrosifs, comme ceux à base de soude utilisés pour les fours conventionnels, peuvent endommager les filtres.
- Pour faire flamber des aliments sous le four à micro-ondes, mettez le ventilateur en marche.
- Ne laissez jamais les éléments de surface sous le four à micro-ondes à des réglages élevés sans surveillance. Les débordements peuvent produire de la fumée et des projections de graisse qui pourraient s'enflammer et se propager si le ventilateur du four à micro-ondes fonctionne. Pour réduire le fonctionnement du ventilateur automatique, choisissez des ustensiles de taille appropriée et n'utilisez les éléments de surface à réglage élevé que lorsque cela est vraiment nécessaire.

### STIMULATEURS CARDIAQUES

La plupart des stimulateurs cardiaques sont protégés contre les interférences causées par les produits électriques, incluant les micro-ondes. Toutefois, les patients qui en possèdent un peuvent consulter leur médecin à ce sujet.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### PRÉCAUTIONS À OBSERVER POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES


- (a) **N'essayez pas** de faire fonctionner cet appareil lorsque la porte est ouverte. Vous vous exposeriez aux effets nocifs de l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas mettre en échec ou modifier le système de verrouillage de sécurité.
- (b) **Ne placez aucun** objet entre la surface frontale du four et la porte. Ne laissez pas de saleté ou de résidus de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) **Ne faites pas fonctionner** le four s'il est endommagé.  
Il est très important que la porte du four ferme bien et que les pièces suivantes ne soient pas endommagées :
- (1) porte (tordue),
  - (2) charnières et loquets (cassés ou desserrés),
  - (3) joints de porte et surfaces d'étanchéité.
- (d) **Seul un technicien qualifié** est habilité à régler ou à réparer le four. Si une inspection, une réparation ou un réglage s'avère nécessaire, communiquez avec le bureau de service après-vente autorisé le plus proche.

## SPÉCIFICATIONS

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Consommation électrique                     |                        | 120V 20AC 60Hz Phase unique   |
| Micro-ondes                                 | Consommation d'énergie | 1550W   |
|   | Puissance de sortie    | 1000W   |
|   | Fréquence              | 2450MHz   |
| Dimensions extérieures (h x l x p)          |                        | 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "(H) × 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "(W) × 17 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "(D)   |
| Dimensions de la cavité du four (h x l x p) |                        | 10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "(H) × 21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "(W) × 14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "(D) |
| Capacité du four                            |                        | 1,6 pis.Cu.   |
| Uniformité de cuisson                       |                        | VERRE TOURNANTE   |
| Poids net                                   |                        | Approximativement 54,2 Lbs  |

# Caractéristiques

Les caractéristiques et l'apparence de l'appareil montré dans ce manuel peuvent varier selon le modèle.



- 1 Poignée de la porte.** Tirez-la pour ouvrir la porte. La porte doit être bien verrouillée pour que le four à micro-ondes puisse fonctionner.
- 2 Loquets de la porte.**
- 3 Hublot avec écran métallique.** Le hublot permet l'observation des aliments durant la cuisson et l'écran métallique retient les micro-ondes à l'intérieur du four.
- 4 Filtre à charbon.**
- 5 Tableau de commande.**
- 6 Lampe d'éclairage de la surface de cuisson.**

- 7 Filtre à graisses.**
- 8 Plateau tournant amovible.** Le plateau tournant et son support **doivent** être en place lorsque vous utilisez le four. Vous pouvez retirer le plateau tournant pour le nettoyage.
- 9 Déflecteur.** Fournit une bonne résistance contre la chaleur de la surface de cuisson. Ne pas enlever.

**REMARQUE :** Les ouvertures d'évent et la lampe du four se trouvent sur les parois internes du four à micro-ondes.

# Commandes


Les caractéristiques et l'apparence de l'appareil montré dans ce manuel peuvent varier selon le modèle.

## Cuissons minutées et automatiques aux micro-ondes

|  |   |
|--|---|
| <b>Cuisson minutée</b>                 | La durée de cuisson                             |
| <b>Réglage Horloge</b>                 | Régler l'heure actuelle.                        |
| <b>Minuterie</b>                       | Régler la fonction de la minuterie              |
| <b>Niveau de puissance</b>             | Un niveau de puissance de 1 à 10                |
| <b>DÉPART/+30Sec.</b>                  | Mise en marche immédiate!                       |
| <b>1lb Décongélation</b>               | Régler instantané pour un dégivrage rapide      |
| <b>Poids Décongélation</b>             | Le poids des aliments jusqu'à 6 lb (2,7 kg)     |
| <b>Durée Décongélation</b>             | La durée de décongélation                       |
| <b>Ventilateur 2 vitesses</b>          | Utilisé pour changer la vitesses du Ventilateur |
| <b>Mode écologique</b>                 | Définir le mode d'économie d'énergie.           |
| <b>Repas Pour enfants</b>              | Sélectionner le type de plat à réchauffer       |
| <b>Lampe de surface Marche / arrêt</b> | Allumer ou éteindre la lumière                  |

## Cuisine automatique

| <b>Appuyez sur</b> | <b>Option</b>     |
|--------------------|-------------------|
| Maïs soufflé       | Le type d'aliment |
| Pomme de terre     | Le type d'aliment |
| Pizza              | Le type d'aliment |
| Boisson            | Le type d'aliment |
| Légumes            | Le type d'aliment |
| Réchauffage        | Le type d'aliment |
| Viande             | Le type d'aliment |
| Fromage            | Le type d'aliment |
| crème glacée       | Le type d'aliment |
| Beurre             | Le type d'aliment |



Mode Écologique

# Cuissons minutées et automatiques

## COMMANDES DE BASE

Apprenez-en plus sur votre four à micro-ondes.

### ATTENTION

- Pour éviter tout risque de blessure ou de dégât matériel, ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes à vide.
- Pour éviter les risques de blessure et pour ne pas endommager le four à micro-ondes, n'utilisez pas de grès, de papier d'aluminium ni d'ustensiles en métal ou garnis de métal à l'intérieur de celui-ci.

### Description des fonctions :

- Lorsque le four est branché pour la première fois, « 12:00 » et « : » clignotent à l'écran.
- Lorsque le réglage de cuisson est interrompu pendant 1 minute, le système retourne automatiquement en mode de veille.
- Si vous appuyez une fois sur la touche **Arrêt/Annuler** ou si vous ouvrez la porte pendant la cuisson, le programme sera mis en pause. Fermez la porte et appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pour continuer. Le programme sera annulé si vous appuyez deux fois sur **Arrêt/Annuler**.
- Après la cuisson, « END » (fin) s'affichera et le système émettra des signaux sonores toutes les deux minutes jusqu'à ce l'utilisateur appuie sur **Arrêt/Annuler** ou qu'il ouvre la porte.
- **SIGNAUX SONORES PENDANT LES RÉGLAGES DU FOUR**
- **UN SIGNAL SONORE** : Le four accepte ce qui a été entré.
- **DEUX SIGNAUX SONORES** : Le four n'accepte pas ce qui a été entré. Vérifiez et essayez à nouveau.

### Réglage de l'horloge

Cette horloge affiche les heures en format 12 ou 24 heures. En mode de veille, appuyez sur la touche **Horloge** une fois pour choisir l'affichage sur 12 heures, et appuyez sur **Horloge** à nouveau pour un affichage sur 24 heures.

Exemple : Vous voulez régler l'horloge à 8 h 8.

1. En mode de veille, appuyez la touche **Horloge** une ou deux fois.
2. Appuyez sur les touches numériques **8**, **0** et **8**. L'écran affichera « 08:08 ».
3. Appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pour confirmer.

### REMARQUE :

- Pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur la touche Horloge pour vérifier l'heure actuelle.
- « 00:00 » s'affichera et deux signaux sonores retentiront pour rappeler à l'utilisateur de reprendre la configuration de l'heure, si l'heure saisie ne correspond pas au format d'affichage choisi.

### Réglage du programme de cuisson aux micro-ondes

Le niveau de puissance et la durée de la cuisson doivent être réglés lors de la cuisson aux micro-ondes. La durée maximale de cuisson est de 99 minutes et 99 secondes. Appuyez sur la touche **Niveau de puissance** une fois, puis appuyez sur les touches numériques pour choisir le niveau de puissance de cuisson.

# Cuissons minutées et automatiques

| Utilisez le clavier numérique pour choisir le niveau de puissance de cuisson |                    |                  |                          |
|--|--------------------|------------------|--------------------------|
| Touche numérique   | Pourcentage (Nom)  | Touche numérique | Pourcentage (Nom)        |
| 1, 0   | 100 % (Élevé)      | 4                | 40 % (Moyen-bas)         |
| 9  | 90 % (Sauté)       | 3                | 30 % (Décongélation)     |
| 8  | 80 % (Réchauffage) | 2                | 20 % (Bas)               |
| 7  | 70 % (Moyen-élevé) | 1                | 10 % (Maintien au chaud) |
| 6  | 60 % (Mijotage)    | 0                | 0 % (Pas d'alimentation) |
| 5  | 50 % (Moyen)       |                  |                          |

Par exemple, vous souhaitez utiliser 80 % de puissance pour une cuisson d'une durée de 10 minutes.

1. En mode de veille, appuyez sur la touche **Cuisson minutée** une fois.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la durée de la cuisson.
3. Appuyez sur **Niveau de puissance** une fois, puis appuyez sur la touche numérique « 8 » pour choisir le niveau de puissance de cuisson de 80 %.
4. Appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pour confirmer.

**REMARQUE :** Pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur **Niveau de puissance** pour vérifier le niveau de puissance. Vous pouvez régler le niveau de puissance en appuyant sur les touches numériques lorsque l'écran affiche le niveau de puissance.

## Cuisson à étapes multiples

Pour de meilleurs résultats, certaines recettes nécessitent une puissance de cuisson différente pendant différentes étapes du cycle de cuisson. Vous pouvez programmer votre four pour qu'il passe d'une puissance à une autre, pour un maximum de 2 étapes.

Par exemple, vous souhaitez régler le programme de cuisson suivant.

Cuisson aux micro-ondes



Cuisson aux micro-ondes

1. En mode de veille, entrez le premier réglage de cuisson aux micro-ondes. N'appuyez pas sur **Départ/+ 30 sec.**
2. Appuyez sur **Cuisson minutée** une fois, puis entrez le deuxième réglage de cuisson aux micro-ondes.
3. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** pour mettre la cuisson en marche.

**REMARQUE :** Les fonctions Menu de cuisson automatique, Décongélation et Repas enfants ne peuvent pas être configurées dans un programme de cuisson à étapes multiples.

## Commande de la lampe

Cette fonction a pour but de faciliter les tâches effectuées à l'extérieur du four. Pour allumer la lumière au bas du four, appuyez sur la touche **Lampe Marche/Arrêt** :

| Appuyez sur la touche <b>Lampe Marche/Arrêt</b> | Mode de fonctionnement |
|---|------------------------|
| Une fois  | Allumer                |
| Deux fois                                       | Éteindre               |

## Commande du ventilateur

Votre four peut être utilisé comme une hotte. Lorsqu'il est allumé, le moteur du ventilateur commence à filtrer la fumée, les odeurs et la graisse générées lors de la cuisson.

# Cuissons minutées et automatiques

En mode de veille, le contrôle du ventilateur se fait manuellement. Appuyez sur la touche Ventilateur/2 vitesses pour sélectionner manuellement la vitesse du ventilateur :

| Appuyez sur la touche Ventilateur/2 vitesses | Mode de fonctionnement | Affichage                       |
|--|------------------------|---------------------------------|
| 1 fois                                       | Flux d'air faible      | « Vent .L » (ventilateur bas)   |
| 2 fois                                       | Flux d'air élevé       | « Vent .H » (ventilateur élevé) |
| 3 fois                                       | Éteindre               | « Put Out » (éteindre)          |

**REMARQUE** : Lorsque la cuisson commence, le ventilateur fonctionne automatiquement à un réglage faible. Après la cuisson, le ventilateur s'arrête automatiquement. Si l'utilisateur met la hotte à haute vitesse, elle fonctionnera à haute vitesse pour 8 mins, après quoi elle fonctionnera à basse vitesse jusqu'à la fin.

## FONCTIONS SPÉCIALES

### Menu de cuisson automatique

Pour les aliments tels que le beurre, le fromage, la crème glacée, etc., il n'est pas nécessaire de programmer la durée et la puissance de cuisson. Il suffit d'indiquer le type et le poids de l'aliment.

#### Î Beurre, fromage ou crème glacée

1. Appuyez sur la touche de l'aliment (**Beurre, Fromage ou Crème glacée**) une fois.
2. Utilisez la touche numérique « 1 » ou « 2 » pour sélectionner la quantité d'aliment (selon la quantité indiquée dans le tableau ci-dessous).
3. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** pour confirmer.

| Aliment      | Poids ou quantité | Appuyez sur la touche numérique |
|--------------|-------------------|---------------------------------|
| Beurre       | 1 (4 oz/113 g)    | 1                               |
|              | 2 (8 oz/227 g)    | 2                               |
| Fromage      | 1 (4 oz/113 g)    | 1                               |
|              | 2 (8 oz/227 g)    | 2                               |
| Crème glacée | 1                 | 1                               |
|              | 2                 | 2                               |

#### Î Pizza, pomme de terre, viande, réchauffer ou légumes

1. Appuyez sur la touche de l'aliment souhaité (**Pizza, Pomme de terre, Viande, Réchauffer ou Légumes**)
2. Utilisez les touches numériques (**0 à 9**) pour entrer le poids de l'aliment.
3. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** pour commencer la cuisson.

| Aliment        | Gammes de poids           |
|----------------|---------------------------|
| Pizza          | 10 à 28 oz (283 à 794 g)  |
| Pomme de terre | 1 à 48 oz (28 à 1 361 g)  |
| Viande         | 1 à 32 oz (28 à 907 g)    |
| Réchauffer     | 1 à 37 oz. (28 à 1 049 g) |
| Légumes        | 1 à 48 oz (28 à 1 361 g)  |

# Cuissons minutées et automatiques

---

Par exemple, vous voulez cuire 10 oz (283 g) de viande.

1. Mettez la viande au four et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche **Viande** une fois.
3. Appuyez sur une touche numérique pour entrer le poids.
4. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** pour commencer la cuisson.

## → Maïs soufflé

La fonction Maïs soufflé vous permet de faire éclater du maïs soufflé au micro-ondes dans un emballage du commerce. Par exemple, vous voulez faire cuire un sac de 3,5 oz (99 g) de maïs soufflé au micro-ondes.

1. Placez le sac de maïs soufflé dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche **Maïs soufflé** une fois.
3. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** La cuisson se met en marche immédiatement.

**REMARQUE** : La fonction Maïs soufflé règle automatiquement le temps de cuisson pour un sac de maïs soufflé de 3,5 oz (99 g).

## → Boisson

Par exemple, vous souhaitez réchauffer deux tasses de café.

1. Placez deux tasses de café dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche **Boisson** une fois. L'écran affichera « 1 ».
3. Appuyez sur la touche « 2 » pour choisir deux tasses.
4. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** pour commencer la cuisson.

**REMARQUE** : Vous pouvez choisir la quantité de boisson en appuyant sur les touches numériques 1 à 6. L'affichage indiquera le nombre de portions au lieu du poids. Après le réchauffage, la boisson peut être très chaude. Vous devez manipuler le récipient avec prudence.

## Repas enfants

---

La fonction Repas enfants vous permet de réchauffer des aliments ordinaires préparés au micro-ondes sans devoir programmer la durée et la puissance de cuisson.

### Pour des hot-dogs ou des sandwichs surgelés :

1. Appuyez sur la touche **Repas enfants** une fois.
2. Appuyez sur la touche « 2 » ou « 4 » pour choisir « Hot-dogs » ou « Sandwichs surgelés ».
3. Appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** pour commencer la cuisson.

### Pour des pépites de poulet ou des frites fraîches :

1. Appuyez sur la touche **Repas enfants** une fois.
2. Appuyez sur la touche « 1 » ou « 3 » pour choisir « Pépites de poulet » ou « Frites fraîches ».
3. Appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pour confirmer votre choix. L'affichage indiquera « 4 » et « START » (départ).
4. Appuyez sur la touche « 1 » ou « 2 » pour choisir le poids de l'aliment (« 1 » : 4 oz [100 g]; « 2 » : 8 oz [200 g]).

# Caractéristiques micro-ondes

5. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.** pour commencer la cuisson.

| REPAS ENFANTS       |                                 |              |                     |
|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Catégorie           | Appuyez sur la touche numérique | Poids        | Niveau de puissance |
| Pépites de poulet   | 1                               | 4 oz (113 g) | PL-6                |
|                     |                                 | 8 oz (227 g) |                     |
| Hot-dogs            | 2                               | 1 portion    | PL-6                |
| Frites fraîches     | 3                               | 4 oz (113 g) | PL-6                |
|                     |                                 | 8 oz (227 g) |                     |
| Sandwiches surgelés | 4                               | 1 portion    | PL-8                |

## Décongélation selon le poids

Le four vous permet de décongeler des aliments en fonction du poids entré par l'utilisateur. La durée et le niveau de puissance de décongélation sont automatiquement définis une fois que la catégorie d'aliment et le poids sont programmés. La gamme de poids des aliments congelés est de 1 à 96 oz (28 à 2 722 g). Par exemple, vous voulez décongeler de la viande hachée (15 oz/425 g).

1. Appuyez sur la touche **Décongélation selon le poids** une fois.
2. Appuyez sur une touche numérique pour entrer le poids.
3. Appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pour confirmer.

### REMARQUE :

- Pendant la décongélation, le four fera une pause et émettra un signal sonore pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Appuyez ensuite sur **Départ/+ 30 sec.** pour continuer.
- Utilisez de petites bandes de papier d'aluminium pour couvrir les rebords et les sections plus minces des aliments.

## Décongélation 1 lb

Cette fonction vous permet de décongeler rapidement des aliments.

En mode de veille, appuyez sur la touche **Décongélation 1 lb** une fois. Le système commence à décongeler automatiquement.

### REMARQUE :

- Pendant la décongélation, le four fera une pause et émettra un signal sonore pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Appuyez ensuite sur **Départ/+ 30 sec.** pour continuer.
- Utilisez de petites bandes de papier d'aluminium pour couvrir les rebords et les sections plus minces des aliments.

## Décongélation minutée

Si le poids des aliments est supérieur au poids maximum recommandé, vous devez utiliser la décongélation minutée.

Par exemple, vous voulez décongeler de la viande hachée (12:34).

1. Appuyez sur la touche **Décongélation minutée** une fois. « 00:00 » et « DEF. » (décongélation) s'afficheront.
2. Entrez la durée de décongélation en appuyant sur les touches numériques **1, 2, 3, 4.**
3. Appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pour confirmer.

# Caractéristiques micro-ondes

---

## REMARQUE :

- Pendant la décongélation, le four fera une pause et émettra un signal sonore pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Appuyez ensuite sur **Départ/+ 30 sec.** pour continuer.
- N'oubliez pas de placer les aliments dans un plat allant au micro-ondes et non dans un récipient en plastique.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

### + 30 sec.

En mode de veille, appuyez sur la touche **Départ/+ 30 sec.** plusieurs fois pour régler la durée de cuisson. Le four commencera la cuisson immédiatement au niveau de puissance maximal. La durée maximale de cuisson est de 99 minutes et 99 secondes.

**REMARQUE :** Vous pouvez également prolonger le temps de cuisson (sauf pour les fonctions de cuisson automatique et décongélation 1 lb) en appuyant sur la touche **Départ/+ 30 sec.** pendant la cuisson (chaque pression ajoute 30 secondes, jusqu'à 99 minutes et 99 secondes).

### Réglage de la minuterie

Supposons que vous voulez cuire des aliments dans 3 minutes.

1. En mode de veille ou pendant le processus de cuisson, appuyez sur la touche **Minuterie** une fois.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la durée.
3. Appuyez sur **Départ/+ 30 sec.**

## REMARQUE :

- La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
- Une fois que vous avez réglé la fonction de minuterie, en mode de cuisson ou en mode de veille, vous pouvez vérifier le décompte en appuyant sur la touche Minuterie, et appuyer sur Arrêt/Annuler pour annuler la fonction de minuterie lorsque l'écran affiche le décompte.

### Mode Éco

**Pour configurer :** En mode de veille, appuyez sur la touche **Mode Éco** une fois pour entrer le mode d'alimentation. À ce stade, l'écran est fermé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir en mode de veille. L'écran affichera normalement, mais le four n'aura pas quitté le mode d'alimentation. Si aucune opération n'est effectuée dans la minute, le système passe automatiquement en mode d'économie d'énergie.

**Pour annuler :** Après avoir configuré le mode Éco, en mode de veille, appuyez sur la touche **Mode Éco** une fois et le four annulera le mode d'économie d'énergie. À ce moment, le four ne peut pas entrer en mode d'économie d'énergie s'il n'y a pas d'opération dans la minute.

### Verrouillage pour enfants

Le verrouillage pour enfants empêche les enfants d'utiliser l'appareil sans surveillance et ce programme ne fonctionne qu'en mode de veille.

Pour le configurer, en mode de veille, maintenez enfoncée la touche **Arrêt/Annuler** pendant 3 secondes. « LOCK » (verrouillage) est indiqué à l'écran.

# Caractéristiques micro-ondes

---

Pour annuler, appuyez sur la touche Arrêt/Annuler et tenez-la enfoncée pendant 3 secondes. « LOCK » (verrouillage) disparaît de l'écran.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### Extérieur

Les surfaces extérieures du four sont faites d'acier pré-revêtu et de plastique. Nettoyez-les avec du savon doux et de l'eau, puis rincez-les à l'eau claire et séchez-les avec un chiffon doux. N'utilisez aucun nettoyant domestique ou abrasif.

### Porte

Essuyez le hublot des deux côtés avec un chiffon humide pour enlever les éclaboussures. Les parties métalliques seront plus faciles à entretenir lorsqu'elles sont essuyées souvent avec un chiffon humide. Évitez d'utiliser des nettoyants en pulvérisateur ou trop forts car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.

### Tableau de commande

Des précautions doivent être prises lors du nettoyage du tableau de commande. Si le tableau de commande est sale, ouvrez la porte du four avant de le nettoyer. Essuyez le tableau de commande à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez à l'aide d'un chiffon doux. Ne frottez pas le tableau de commande et n'utilisez pas d'agents de nettoyage chimiques pour le nettoyer. Fermez la porte et appuyez sur ARRÊT/ANNULER.

### Intérieur

Le nettoyage d'un four à micro-ondes est facile, car peu de chaleur est produite sur les surfaces intérieures; par conséquent, aucun aliment ne peut cuire sur les parois et aucun déversement ou éclaboussure ne peut s'accumuler sur ces dernières. Pour nettoyer les surfaces intérieures, utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède. **N'UTILISEZ PAS D'AGENTS NETTOYANTS ABRASIFS OU FORTS NI DE TAMPONS À RÉCURER.** Pour les tâches plus importantes, utilisez du bicarbonate de soude ou un savon doux et rincez abondamment à l'eau chaude.

### Couvercle du guide d'ondes

Le couvercle du guide d'ondes est situé au côté dans la cavité du four. Il est fait de mica et nécessite donc des soins particuliers. Gardez le couvercle du guide d'ondes propre pour assurer un bon rendement de votre four. Essuyez soigneusement avec un chiffon humide toutes éclaboussures d'aliments de la surface du couvercle immédiatement après qu'elles y soient apparues. Les accumulations d'éclaboussures peuvent surchauffer et provoquer de la fumée ou éventuellement prendre feu. **NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES.**

### Élimination des odeurs

Il peut arriver que des odeurs de cuisson perdurent dans le four. Pour éliminer ces odeurs, mélangez 1 tasse (240 mL) d'eau, le zeste râpé et le jus d'un citron et plusieurs clous de girofle dans une tasse à mesurer en verre de 2 tasses (480 mL). Faites bouillir pendant plusieurs minutes au niveau de puissance maximal. Laissez reposer au four jusqu'à ce que le mélange soit refroidi. Séchez la cavité du four à l'aide d'un chiffon doux.

### Plateau tournant/Support du plateau tournant

Le plateau tournant et son support peuvent être retirés en pour faciliter le nettoyage. Lavez-les dans de l'eau douce et savonneuse. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant doux et une éponge à récurer non abrasive comme décrit ci-dessus. Ils peuvent également être lavés au lave-vaisselle. Utilisez le panier supérieur du lave-vaisselle. L'arbre du moteur du plateau tournant n'est pas scellé, il est donc nécessaire d'essuyer immédiatement l'excès d'eau ou les éclaboussures.

### Filtres à graisses

Les filtres doivent être nettoyés au moins une fois par mois. Ne faites jamais fonctionner le ventilateur ou le four si les filtres ne sont pas en place.

Tirez légèrement sur la languette vers l'avant du four et retirez le filtre. Répétez l'opération pour l'autre filtre.


## Autres caractéristiques

Faites tremper le filtre dans un évier ou une casserole remplie d'eau chaude et de détergent. N'UTILISEZ PAS d'ammoniac ou d'autres alcalis; ils vont réagir avec le matériau filtrant et l'assombrir.

Agitez et frottez avec une brosse pour enlever la saleté incrustée.

Rincez bien et secouez.

Remplacez le filtre dans l'ouverture.



### Lampe


Pour remplacer les ampoules, coupez d'abord l'alimentation du four au niveau du tableau de distribution ou en le débranchant.

Pour libérer le couvercle, retirez la vis du couvre-ampoule. (Reportez-vous à l'illustration.)

N'UTILISEZ PAS UNE AMPOULE DE PLUS DE 30 WATTS.

Fermez le couvre-ampoule et fixez-le avec la vis retirée à l'étape 2.

ATTENTION : Le couvre-ampoule peut devenir très chaud. N'appuyez pas sur le verre lorsque la lumière est allumée.



### Filtre à charbon


Le filtre à charbon est utilisé pour les installations sans ventilation et où l'air est recyclé. Le filtre à charbon doit être remplacé après 6 à 12 mois, selon la fréquence d'utilisation.

- Coupez l'alimentation du four au niveau du tableau de distribution ou en le débranchant.
- Retirez la vis de fixation du volet du haut du boîtier extérieur et poussez le volet vers la gauche pour dégager la languette.
- Retirez le volet d'aération de l'appareil.

# Autres caractéristiques

---


- Remplacez le filtre à charbon.
- Remettez doucement en place le volet d'aération et replacez la vis retirée à l'étape 2.



## Lampe du four

Retirez le volet d'aération selon les instructions 1 à 3 ci-dessus ainsi que le filtre à charbon, s'il est utilisé.

- Ouvrez le couvre-ampoule situé derrière le support du filtre en tirant doucement sur le bord avant.



- N'UTILISEZ PAS UNE AMPOULE DE PLUS DE 30 WATTS.
- Remettez le couvre-ampoule de la lampe du four en place en le poussant délicatement. Replacez le filtre à charbon, s'il est utilisé. Remettez le volet d'aération en place et replacez sa vis de montage.

# Terminologie de la cuisson aux micro-ondes

| Terme                  | Définition   |
|------------------------|--|
| Formation d'étincelles | <p>La formation d'étincelles dans le four à micro-ondes peut être provoquée par :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Un article de métal ou du papier d'aluminium qui touche les parois du four.</li><li>■ Du papier d'aluminium qui n'épouse pas bien la forme des aliments (les coins relevés agissent comme des antennes).</li><li>■ Des articles en métal, comme des attaches, des broches utilisées pour la volaille, la garniture dorée de la vaisselle.</li><li>■ Des essuie-tout en papier recyclé contenant des particules métalliques.</li><li>■ Des assiettes ou de la vaisselle avec un rebord métallique ou un fini lustré métallique.</li></ul> |
| Couvrir                | <p>Les couvercles retiennent l'humidité, assurent une cuisson plus uniforme et réduisent la durée de cuisson. Une pellicule en plastique légèrement soulevée ou un morceau de papier ciré permettent à la vapeur de s'échapper.</p>  |
| Protéger               | <p>Dans un four traditionnel, vous recouvrez les poitrines de poulet ou les aliments déjà cuits pour éviter qu'ils ne brunissent trop. Lorsque vous faites cuire des aliments au four à micro-ondes, vous devez recouvrir les parties minces des aliments (comme le bout des ailes et les pilons d'une volaille) avec de petites bandes de papier d'aluminium pour éviter qu'elles soient cuites avant les parties plus charnues.</p>  |
| Temps de repos         | <p>Lorsque vous faites de la cuisson dans un four traditionnel, certains aliments comme les rôtis ou les gâteaux doivent reposer pour finir de cuire ou se raffermir. Ce temps de repos est particulièrement important après la cuisson au four à micro-ondes. Notez qu'un gâteau cuit au four à micro-ondes ne doit pas refroidir sur une grille.</p>   |
| Aération               | <p>Après avoir couvert un récipient avec une pellicule plastique, vous pouvez laisser une ouverture en soulevant un des coins pour permettre à la vapeur de s'échapper.</p>  |

# Entretien et nettoyage

## Conseils pratiques

De temps à autre, essuyez l'intérieur du four avec un linge imbibé d'une solution d'eau et de bicarbonate de soude pour plus de fraîcheur.

**Assurez-vous que les commandes sont en position d'arrêt avant de nettoyer les pièces de ce four.**




## Nettoyage de l'intérieur du four

### Parois verticales, sole, hublot interne, pièces en métal ou en plastique de la porte

Certaines éclaboussures peuvent être enlevées avec un essuie-tout, d'autres doivent être essuyées avec un chiffon humide. Pour éliminer les taches grasses, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse, puis rincez avec un chiffon humide. N'utilisez jamais un produit de nettoyage abrasif ou un ustensile pointu sur les parois du four.

N'utilisez jamais de nettoyant commercial pour four sur une partie quelconque de votre four à micro-ondes.



### Plateau tournant et support amovibles

Pour éviter de casser le plateau tournant, ne le trempez pas dans l'eau immédiatement après la cuisson. Lavez-le avec soin dans de l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle. Le plateau tournant et son support peuvent casser si vous les faites tomber. N'oubliez pas qu'il ne faut pas utiliser ce four en mode micro-ondes si le plateau tournant et son support ne sont pas en place.



## Nettoyage de l'extérieur

N'utilisez pas de produits contenant de l'ammoniaque ou de l'alcool pour nettoyer le four à micro-ondes. L'ammoniaque ou l'alcool peuvent endommager l'apparence de votre four à micro-ondes. Si vous utilisez un nettoyant ménager courant, appliquez-le d'abord sur un chiffon propre, puis essuyez la surface sale.

### Boîtier

Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Rincez et séchez. Essuyez le hublot avec un chiffon humide.

### Tableau de commande

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez bien. N'utilisez pas de produit de nettoyage à pulvériser, de grandes quantités d'eau savonneuse, de produit abrasif ni d'objet acéré sur le tableau de commande – ils peuvent l'endommager. Certains essuie-tout peuvent également le rayer.

### Panneau de porte

Avant de nettoyer le panneau de porte avant, assurez-vous de savoir de quel type de panneau il s'agit. Reportez-vous au numéro de modèle à huit chiffres. « S » indique de l'acier inoxydable, « L » du CleanSteel et « B », « W » ou « C » des plastiques colorés.

### Acier inoxydable (certains modèles)

L'acier inoxydable peut être nettoyé avec du Stainless Steel Magic ou un produit semblable, à l'aide d'un chiffon doux et propre. Appliquez le nettoyant pour acier inoxydable avec soin pour éviter d'en mettre sur les pièces en plastique à proximité. N'utilisez pas de cire pour électroménager, de produit à polir, d'agent de blanchiment ou de produits contenant du chlore sur les revêtements en acier inoxydable.

### Panneaux en plastique coloré

Utilisez un chiffon propre, doux et légèrement humide, puis essuyez bien.

### Joint de la porte

Il est important de veiller à la parfaite propreté des surfaces de contact entre le four et la porte. N'utilisez qu'un détergent doux, non abrasif, appliqué avec une éponge propre ou un chiffon doux. Rincez bien.

### Dessous

Enlevez régulièrement la graisse et la poussière du dessous du four. Utilisez une solution de détergent et d'eau tiède.



## Conseils de dépannage... Avant de contacter le service de dépannage

Économisez du temps et de l'argent! Reportez-vous au tableau suivant pour éviter tout appel de service qui ne serait pas nécessaire.

| Problème   | Causes possibles  | Solution   |
|--|---|--|
| Le four ne se met pas en marche                                | Un fusible de votre domicile peut être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.      | Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.                                |
|  | Surtension.   | Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation du four.                         |
|  | Fiche mal enfoncée dans la prise de courant.  | Veillez à bien insérer la fiche à 3 broches dans la prise de courant.                |
|  | La porte n'est pas bien fermée.   | Ouvrez la porte, puis refermez-la bien.  |
| La sole du four est chaude même si le four n'a pas été utilisé | La chaleur provenant de la lampe de surface fait chauffer la sole du four.            | Ceci est normal.   |
| Vous entendez un signal sonore grave inhabituel                | Vous avez tenté de changer le niveau de puissance, alors que ce n'était pas autorisé. | De nombreuses caractéristiques du four sont préétablies et ne peuvent être changées. |
| La quantité d'aliments est trop grande pour le réchauffage     | La fonction de réchauffage convient aux portions simples d'aliments recommandés.      | Utilisez <b>CUISSON MINUTÉE</b> pour une grande quantité d'aliments.                 |

### Il n'y a rien d'anormal lorsqu'on observe ce qui suit :

- De la vapeur s'échappe autour de la porte.
- Vous voyez un reflet de lumière autour de la porte ou du boîtier.
- Une baisse d'intensité de la lampe du four ou un changement du bruit du ventilateur lorsque le four fonctionne à un niveau de puissance autre que le niveau maximum.
- Vous entendez un bruit sourd pendant que le four fonctionne.

## COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (É.-U.) BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

Cet équipement génère et utilise des fréquences radio ISM. S'il n'est pas installé et utilisé convenablement, c'est-à-dire en stricte conformité avec les instructions du fabricant, il peut générer des interférences perturbant la réception des ondes de radio ou de télévision. Il a été constaté lors de tests que cet appareil respecte les limites imposées aux équipements ISM par les spécifications de la partie 18 des règlements FCC (États-Unis), dont l'objet est d'assurer une protection raisonnable contre de telles interférences dans un environnement résidentiel. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences qui perturbent la réception des ondes radio ou de télévision (cela peut être vérifié en arrêtant l'appareil, puis en le remettant en marche), l'utilisateur devrait essayer une ou plusieurs des méthodes suivantes pour éliminer les interférences :

- Réorienter l'antenne réceptrice des ondes de radio ou télé.
- Modifier la position du four à micro-ondes par rapport au récepteur.
- Éloigner le four à micro-ondes du récepteur.
- Brancher le four à micro-ondes dans une prise de courant différente afin que ce dernier et le récepteur soient alimentés par des circuits différents.

Le fabricant décline toute responsabilité au titre d'interférences perturbant la réception des émissions de radio ou de télévision lorsqu'elles sont imputables à une modification non autorisée de ce four à micro-ondes. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité d'éliminer de telles interférences.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à [support@curtiscs.com](mailto:support@curtiscs.com) ou appeler le 1-800-968-9853.

### **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.