



Utilitech & UT Design® and Grounded In Quality® are registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0416729

OSCILLATING TOWER FAN

MODEL #RX-36A

Français p. 08

Español p. 15




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, Monday - Thursday, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Friday, 8 a.m. - 5 p.m., EST.

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fan Body	1
B	Base Front	1
C	Base Rear	1
D	Remote Control	1

HARDWARE CONTENTS



Assembly screws
(pre-assembled)
Qty. 4



Base screws clips
(pre-assembled)
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

WARNING

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Use fan only as described in this manual.
2. This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
3. To protect against electric shock, do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug the fan from outlet when not in use, moving fan from one location to another and before cleaning.
6. Avoid contact with moving parts.
7. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
8. Do not place fan or parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
9. Do not operate fan with a damaged cord, plug or after the fan malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over the edge of a table or counter or let it touch any hot surfaces.
12. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank the cord.
13. Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.
14. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). Polarized outlet fits only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to override this safety feature.
15. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
16. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
17. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT USE THIS FAN with any SOLID STATE Speed Control Device.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unscrew the 4 pre-assembled screws (AA) from the bottom of fan body (A).

Hardware Used



AA Assembly Screws x 4




2. Locate the two base halves and remove the two pre-assembled base screws with clips (BB). Fit base front (B) into base rear (C) and replace the two base screws with clips (BB). Tighten the screws.

Hardware Used


BB Base screws with clips x 2



3. Feed the cord on the fan body (A) through the hole in the center of the assembled base. Pull the cord all the way through.




4. Fit the base onto the fan body (A) so that the 4 screw holes on the assembled base line up with the screw holes on the fan body (A). Replace the 4 assembly screws (AA) and tighten firmly.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Feed the cord through channel in the base and out the back.



OPERATING INSTRUCTIONS


1. Set the fan on a level, dry surface.
2. Plug the power cord into a standard 120 volt AC wall outlet. This fan is supplied with a polarized plug (one blade is wider than the other) and should be used with a polarized AC electrical wall outlet.



- ⌚ : Oscillation - Turns the fan oscillation ON or OFF.
- 🕒 : Time - Set the fan to shut off in 1 hour increments (7 hours maximum).
- ⏻ : Power Button - Turns fan ON and OFF.
- 🌀 : Speed – Changes wind speed from Low to Medium to High .
- 🌬️ : Natural Wind – Sets the air flow to a natural breeze where the air flow will lower and raise, simulating an evening breeze.

REMOTE CONTROL:

1. To use the remote control, aim it toward the top of the fan and press the desired function.
2. You can store your remote control in the handle notch in the rear of the fan.
3. This remote control uses 2 AAA batteries. Please don't mix old and new batteries.
4. Please don't mix battery types. Use all alkaline, carbon zinc or rechargeable (nickel cadmium).
5. When storing the remote control long-term, remove the batteries from the remote control.
6. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Caution for ingestion.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the power cord into a standard 120 volt AC wall outlet. This fan is supplied with a polarized plug (one blade is wider than the other) and should be used with a polarized AC electrical wall outlet.
2. Adjust the speed control of fan to either HIGH, MED or LOW.
3. Press the circular button to have the fan oscillate, press the button again to stop the oscillation feature.

CARE AND MAINTENANCE

1. Always unplug the fan before cleaning.
2. Use a soft cloth, moistened with a mild soap, to clean fan and guard. DO NOT use abrasive cleaners.
3. DO NOT immerse fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
4. DO NOT use gasoline, thinner or other chemicals to clean the fan.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover by pushing on tabs located next to the blades.
3. Remove fuse carefully.
4. Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse.
5. Close fuse cover by pushing the cover closed so that all tabs latch.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan does not operate.	<ol style="list-style-type: none">1. Not plugged in.2. Plug fuse is blown.	<ol style="list-style-type: none">1. Plug into outlet.2. Slide open plug door and replace fuse with 2.5 Amp, 125 volt fuse.
Remote does not operate.	<ol style="list-style-type: none">1. Batteries missing or dead.2. Fan not plugged in.	<ol style="list-style-type: none">1. Replace batteries with new ones.2. Plug fan into outlet.

WARRANTY


ONE-YEAR LIMITED WARRANTY. The manufacturer warrants to the original purchaser that each new product and service part is free from defects in material and workmanship and agrees to repair or replace under this warranty any defective product or part as follows from the original date of purchase for a period of one (1) year. **THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE AND DOES NOT COVER:** 1. Products sold damaged or incomplete, sold "as is", sold reconditioned or used as rental equipment. 2. Delivery, installation or normal adjustments explained in the owner's manual. 3. Damage or liability caused by shipping, improper handling, improper installation, incorrect voltage or improper wiring, improper maintenance, improper modification, or the use of accessories and/or attachments not specifically recommended by the manufacturer. 4. Repairs necessary because of operator abuse or negligence, or the failure to install, operate, maintain and store the product according to the instructions in the owner's manual. 5. Damage caused by cold, heat, rain, excessive humidity, corrosive environments and materials, or other contaminants. 6. Expendable items that become worn during normal use. 7. Freight costs from customer to vendor. 8. Repair and transportation costs of products or parts determined not to be defective. 9. ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Some states do not allow the exclusion or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. You may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, Monday - Thursday, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Friday, 8 a.m. - 5 p.m., EST.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Base front	RX36A-BF
C	Base rear	RX36A-BR
AA	Assembly screws	RX36A-AS
BB	Base screws with clips	RX36A-BS
D	Remote Control	RX36A-RC



Printed in China




Utilitech, le motif UT® et Grounded In Quality® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

are trademarks of LF, LLC.

ARTICLE #0416729 VENTILATEUR TOUR OSCILLANT

MODÈLE #RX-36A




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE




PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Corps du ventilateur	1
B	Partie avant du socle	1
C	Partie arrière du socle	1
D	Télécommande	1

QUINCAILLERIE INCLUSE



Vis d'assemblage
(préassemblées)
Qté. 4



Vis du socle avec attaches
(préassemblées)
Qté : 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez les mesures de sécurité élémentaires suivantes :

1. N'utilisez le ventilateur qu'aux fins prévues dans le présent manuel.
2. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique et non pour un usage commercial ou industriel.
3. Afin de prévenir les chocs électriques, évitez d'immerger le ventilateur, sa fiche ou son cordon d'alimentation dans l'eau, ou de les asperger de liquide.
4. Une surveillance étroite est de rigueur lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
5. Débranchez le ventilateur lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le déplacez ou avant de le nettoyer.
6. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
7. N'utilisez pas cet appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
8. Ne placez pas le ventilateur près d'une flamme nue ou d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
9. N'utilisez pas un ventilateur dont la fiche ou le cordon sont endommagés, qui est défectueux, qui est tombé au sol ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit.
10. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec une surface chaude ou pendre sur le rebord d'une table ou d'un comptoir.
12. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise murale. Ne tirez jamais d'un coup sec sur le cordon.
13. N'installez pas le ventilateur au plafond ou au mur.
14. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Une fiche polarisée ne s'insère que dans un seul sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. NE tentez PAS de contourner cette mesure de sécurité.
15. Cet article est muni d'un dispositif permettant de prévenir la surchauffe (fusible). Un fusible grillé indique une surchauffe ou un court-circuit. Si un fusible saute, débranchez l'article. Remplacez le fusible conformément aux instructions pour l'entretien (consultez les inscriptions sur le produit pour connaître le calibre approprié) et vérifiez le fonctionnement du produit. Si le fusible de remplacement grille également, il s'agit probablement d'un court-circuit; jetez l'appareil ou rapportez-le au centre de service agréé pour inspection ou réparation.
16. N'utilisez pas le ventilateur si le cordon ou la fiche sont endommagés. Jetez le ventilateur ou rapportez-le au centre de service agréé pour inspection ou réparation.
17. Évitez de placer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec une carpe, un tapis de couloir ou un autre article de même type. Ne faites pas passer le cordon sous un meuble ou un appareil électroménager. Placez le cordon dans un endroit peu passant et où il ne risque pas d'être accroché.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS. AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, N'UTILISEZ PAS CE VENTILATEUR avec un appareil ÉLECTRONIQUE de réglage de vitesse.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Dévissez les 4 vis préassemblées (AA) de la partie inférieure du corps du ventilateur (A).

Quincaillerie utilisée



AA Vis d'assemblage x 4




2. Repérez les deux parties du socle et retirez les deux vis du socle avec attaches préassemblées (BB). Insérez la partie avant du socle (B) dans sa partie arrière (C) et remplacez les deux vis du socle avec attaches (BB). Serrez les vis.

Quincaillerie utilisée


BB Vis du socle avec attaches x 2



3. Passez le cordon d'alimentation du corps du ventilateur (A) dans le trou qui se trouve au centre du socle assemblé. Tirez complètement le cordon.




4. Posez le socle sur le corps du ventilateur (A) en prenant soin d'aligner les 4 trous de vis du socle assemblé sur les trous de vis du corps du ventilateur (A). Remplacez les 4 vis d'assemblage (AA), puis vissez fermement.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Faites passer le cordon d'alimentation dans la rainure du socle, puis à l'arrière.



MODE D'EMPLOI


1. Placez le ventilateur sur une surface plane et sèche.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale standard de 120 V c.a. Ce ventilateur est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre), qui doit être branchée sur une prise murale polarisée c.a.



- ⌚ : Oscillation : démarre ou arrête l'oscillation du ventilateur.
- 🕒 : Durée : règle l'arrêt du ventilateur par tranches d'une heure (maximum de 7 heures).
- ⏻ : Interrupteur : met en marche ou éteint le ventilateur.
- 🌀 : Vitesse : règle la vitesse du vent à faible, moyenne ou élevée.
- 🌬️ : Brise naturelle : règle le débit d'air à une vitesse imitant une brise de soirée dont la vitesse augmente et diminue.

TÉLÉCOMMANDE :

1. Pour utiliser la télécommande, pointez-la en direction du dessus du ventilateur et appuyez sur le bouton de la fonction désirée.
2. Vous pouvez ranger votre télécommande dans l'encoche située à l'arrière du ventilateur.
3. Cette télécommande nécessite deux piles AAA. Veuillez ne pas combiner des piles usagées et des piles neuves.
4. Veuillez ne pas combiner différents types de piles. Utilisez des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables (nickel-cadmium).
5. Lorsque vous rangez la télécommande pour une période prolongée, retirez les piles.
6. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
7. Les batteries doivent être insérées en respectant la polarité.
8. Caution en cas d'ingestion.



MODE D'EMPLOI

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale standard de 120 V c.a. Ce ventilateur est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre), qui doit être branchée sur une prise murale polarisée c.a.
2. Réglez la vitesse du ventilateur à « HIGH » (élevée), « MED » (moyenne) ou « LOW » (faible).
3. Appuyez sur le bouton circulaire pour faire osciller le ventilateur et appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter l'oscillation.

ENTRETIEN

1. Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.
2. Utilisez un linge doux humecté d'une solution légèrement savonneuse pour nettoyer le ventilateur. N'utilisez PAS de nettoyant abrasif.
3. N'immergez PAS le ventilateur dans l'eau et ne laissez jamais d'eau s'infiltrer dans le boîtier du moteur du ventilateur.
4. Ne nettoyez PAS le ventilateur avec de l'essence, un diluant ou tout autre produit chimique.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

1. Débranchez l'article en tirant sur la fiche. Évitez de le débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le compartiment à fusible en poussant sur les languettes situées près des lames.
3. Risque d'incendie. Utilisez seulement des fusibles de 2,5 A et 125 volts.
4. Retirez le fusible avec précaution.
5. Fermez le compartiment à fusible en remettant le couvercle en place de façon à enclencher toutes les languettes.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le ventilateur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. L'appareil n'est pas branché.2. Le fusible de la fiche est grillé.	<ol style="list-style-type: none">1. Branchez l'appareil sur une prise.2. Glissez le couvercle du compartiment à fusible de la fiche et remplacez le fusible par un fusible de 2,5 A et de 125 V.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Les piles sont mortes ou absentes.2. Le ventilateur n'est pas branché.	<ol style="list-style-type: none">1. Remplacez les piles par des piles neuves.2. Branchez le ventilateur sur une prise.


GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN. Le fabricant garantit à l'acheteur initial qu'aucun nouveau produit ni aucune pièce de rechange ne présenteront de défaut de matériaux ou de fabrication, et il accepte de réparer ou de remplacer, conformément à la présente garantie, toute pièce ou tout produit défectueux pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat. **LA PRÉSENTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE ET NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :** 1. Les produits vendus endommagés ou incomplets, les produits vendus « tels quels », les produits vendus après avoir été remis en état et les produits utilisés comme équipement de location. 2. La livraison, l'installation ou les réglages habituels expliqués dans le guide d'utilisation. 3. Les dommages ou les problèmes découlant de l'expédition, d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, d'une tension ou d'un câblage incorrects, d'un entretien inadéquat, d'une modification inappropriée ou de l'utilisation d'accessoires ou de pièces qui ne sont pas recommandés explicitement par le fabricant. 4. Les réparations nécessaires en raison d'un usage abusif ou d'une négligence de l'utilisateur, ou d'une installation, d'une utilisation, d'un entretien ou d'un entreposage de l'appareil ne respectant pas les instructions du guide d'utilisation. 5. Les dommages causés par le froid, la chaleur, la pluie, l'humidité excessive, un environnement et des matériaux corrosifs ou d'autres contaminants. 6. Les articles de consommation qui s'usent pendant l'utilisation normale. 7. Les frais de transport du client au fournisseur. 8. Les frais de transport et de réparation des pièces ou des produits jugés non défectueux. 9. **LES PERTES, LES DOMMAGES OU LES DÉPENSES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS POUVANT RÉSULTER D'UNE DÉFECTUOSITÉ OU D'UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.** Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée des garanties implicites, de sorte que les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
B	Partie avant du socle	RX36A-BF
C	Partie arrière du socle	RX36A-BR
AA	Vis d'assemblage	RX36A-AS
BB	Vis du socle avec attaches	RX36A-BS
D	Télécommande	RX36A-RC



Imprimé en Chine




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves, de 8 a.m. a 6 p.m. hora estándar del Este y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este.

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo del ventilador	1
B	Parte frontal de la base	1
C	Parte posterior de la base	1
D	Control remoto	1

ADITAMENTOS



**Tomillos de ensamblaje
(preensamblados)
Cant. 4**



**Sujetadores para tornillo de la base
(preensamblados)
Cant. 2**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas las siguientes:

1. Utilice el ventilador solo como se describe en este manual.
2. Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
4. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilizan el electrodoméstico o están cerca de él.
5. Desenchufe el ventilador del tomacorriente cuando no lo esté usando, si lo va a mover de un lugar a otro o antes de limpiarlo.
6. Evite tocar las piezas en movimiento.
7. No use en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
8. No coloque el ventilador ni ninguna de sus piezas cerca de una llama directa, cocina u otro electrodoméstico que genere calor.
9. No use el ventilador con el cable o el enchufe dañado, después de que el ventilador haya presentado fallas o si este ha sufrido caídas o daños de cualquier tipo.
10. No lo use en el exterior.
11. No permita que el cable eléctrico cuelgue desde el borde de una mesa o mesón ni deje que entre en contacto con superficies calientes.
12. Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente de la pared. Nunca jale del cable.
13. No cuelgue ni monte el ventilador en la pared o el techo.
14. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Encaja en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. NO intente anular esta característica de seguridad.
15. Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para instalar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que exista un cortocircuito y que el producto se deba desechar o devolver a un local autorizado para su revisión o reparación.
16. No opere ningún ventilador con un enchufe o cable dañado. Deseche el ventilador o llévelo a un establecimiento de servicio autorizado para una revisión o reparación.
17. No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No haga pasar el cable por debajo de los muebles u otros electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito en donde nadie se pueda tropezar y caer.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, **NO UTILICE ESTE VENTILADOR** con dispositivos de control de velocidad de ESTADO SÓLIDO.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Destornille los 4 tornillos preensamblados (AA) de la parte inferior del cuerpo del ventilador (A).

Aditamentos utilizados


AA Tornillos de ensamblaje x 4






2. Coloque las dos partes de la base y retire los dos tornillos de la base preensamblados con sujetadores (BB). Encaje la parte frontal de la base (B) en la parte posterior de la base (C) y vuelva a colocar los dos tornillos de la base con sujetadores (BB). Apriete los tornillos.

Aditamentos utilizados


BB Tornillos de la base con sujetadores x 2



3. Pase el cable del cuerpo del ventilador (A) por el orificio en el centro de la base ensamblada. Jale el cable hasta que pase por completo. .




4. Encaje la base sobre el cuerpo del ventilador (A) de manera que los 4 orificios de los tornillos de la base ensamblada estén alineados con los orificios de los tornillos del cuerpo de ventilador (A). Vuelva a colocar los 4 tornillos del ensamble (AA), luego apriete hasta que quede firme.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Pase el cable a través de la canaleta de la base y sáquelo por la parte posterior.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Coloque el ventilador en una superficie nivelada y seca.
2. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de CA estándar de 120 voltios. Este ventilador cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) y debe utilizarse con un tomacorriente de pared polarizado eléctrico AC.



- : Oscilación: enciendo o apaga la oscilación del ventilador.
- : Tiempo: configura el ventilador para que se apague en incrementos de 1 hora (7 horas como máximo).
- : Botón de encendido: ENCIENDE (ON) y APAGA (OFF) el ventilador.
- : Velocidad: cambia la velocidad del viento desde Baja a Media y de Media a Alta.
- : Viento natural: establece el flujo de aire a brisa natural. El flujo de aire disminuirá o aumentará, simulando una brisa uniforme.

CONTROL REMOTO:

1. Para usar el control remoto, apúntelo hacia la parte superior del ventilador y presione la función deseada.
2. Puede guardar el control remoto en la ranura de la manija ubicada en la parte posterior del ventilador.
3. Este control remoto utiliza 2 baterías AAA. No mezcle baterías antiguas con nuevas.
4. No mezcle tipos de baterías. Utilice solo baterías alcalinas, de zinc-carbono o recargables (níquel-cadmio).
5. Cuando guarde el control remoto durante un largo periodo, retire las baterías.
6. Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
7. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
8. Precaución en caso de ingestión.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de CA estándar de 120 voltios. Este ventilador cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) y debe utilizarse con un tomacorriente de pared polarizado eléctrico AC.
2. Ajuste el control de velocidad de cada ventilador, ya sea en ALTA, MEDIA o BAJA.
3. Presione el botón circular para hacer que el ventilador oscile, presione el botón nuevamente para detener la característica de oscilación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo.
2. Para limpiar el ventilador y el protector, utilice un paño suave humedecido y jabón suave. NO use limpiadores abrasivos.
3. NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que ingrese agua en la carcasa del motor.
4. NO use gasolina, diluyente de pintura ni cualquier otro químico para limpiar el ventilador.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

1. Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
2. Para abrir la cubierta del fusible, presione las lengüetas ubicadas cerca de las clavijas.
3. Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 2,5 amperios y 125 voltios.
4. Retire el fusible cuidadosamente.
5. Para cerrar la cubierta del fusible, presione la cubierta hasta cerrarla para que todas las lengüetas se enganchen.

DÉPANNAGE

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no funciona.	<ol style="list-style-type: none">1. No está enchufada.2. El fusible del enchufe está fundido.	<ol style="list-style-type: none">1. Enchufe en el tomacorriente.2. Deslice y abra la cubierta del enchufe y reemplace el fusible por uno de 2,5 amperios y 125 voltios.
El control remoto no funciona.	<ol style="list-style-type: none">1. No hay baterías o están agotadas.2. El ventilador no está enchufado.	<ol style="list-style-type: none">1. Reemplace las baterías por unas nuevas.2. Enchufe el ventilador en el tomacorriente.





GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO. El fabricante garantiza al comprador original que cada producto nuevo y sus respectivos repuestos no presentan defectos de fabricación ni materiales, y se compromete a reparar o cambiar en virtud de esta garantía cualquier producto o pieza dañado durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. **ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE Y NO CUBRE:** 1. Productos vendidos dañados o incompletos, vendidos "tal como están", reacondicionados o usados como equipos de alquiler. 2. La entrega, la instalación o los ajustes normales detallados en el manual del propietario. 3. Daño o responsabilidad provocado por el envío, la inadecuada manipulación o instalación, voltaje o conexión incorrectos, mantenimiento inadecuado, modificaciones incorrectas o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante. 4. Reparaciones necesarias producto del abuso o la negligencia del operador, o problemas en su instalación, funcionamiento, mantenimiento y almacenamiento del producto de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario. 5. Daño provocado por frío, calor, lluvia, humedad excesiva, entornos y materiales corrosivos, u otros contaminantes. 6. Artículos fungibles que se gastan durante el uso normal. 7. Costos de flete del cliente al proveedor. 8. Costos de reparaciones y transporte de productos o piezas que resultaron no estar dañados. 9. CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O GASTO ACCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE QUE SE ORIGINE POR DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a la extensión de una garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a su caso. Es posible que cuente con otros derechos que varían de un estado a otro.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. hora estándar del Este y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Parte frontal de la base	RX36A-BF
C	Parte posterior de la base	RX36A-BR
AA	Tomillos de ensamblaje	RX36A-AS
BB	Tomillos de la base con sujetadores	RX36A-BS
D	Control remoto	RX36A-RC



Impreso en China