



CONTINUOUS RAIL GATE KIT

Installation Instructions

English.....	1
Français.....	6
Español.....	11



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **barretteoutdoorliving.com**

WARNING:

- Always wear safety goggles
- Read all instructions prior to installing product.
- Refer to local building codes for installation requirements; failure to install this product in accordance with building codes may affect safety of the product and void product warranty.
- Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.


TOOLS/MATERIALS NEEDED:

Safety Goggles	Drill
Tape Measure	Drill Bits
Level	#2 Square Drive Bit
Hacksaw or Chop Saw	Spacer Blocks
Rubber Mallet	

Components list:

Check the packaging to ensure all components are included:

Ref	Qty	Components
A	2	2" x 2" x 36" or 42" Aluminum Uprights
B	2	Telescoping Metal Support Brace
C	1	Allen Wrench for Hinges
D	8	1" Phillips Screws (for hinges)
E	2	Hinges
F	1	Gravity Latch
G	6	1" Phillips Screws (for latch)
H	4	#8 x $\frac{3}{8}$ " Screws (For metal braces)
I	4	#8 x $\frac{3}{4}$ " Screws (For metal braces)
J	14	#10 x 1" Screws
K	1	Bracket Kit and Caps




To obtain and review a copy of the warranty please visit: barretteoutdoorliving.com.
You may also contact us at 1-877-265-2220 or email CS.outdoorliving@barretteoutdoorliving.com.

1.

Measure opening between the posts where the gate will be located (Fig. 1). Subtract $5\frac{1}{4}$ " from this measurement to determine the length which your rail section should be cut to. Ensure that the spacing from the end of the rail to the first routed hole is the same on both ends before cutting.

NOTE: Maximum width of opening between posts is 48".

Cut your top and bottom rail to the length determined in Step 1. Assemble the gate section by following the instructions provided with the rail section kit.






2.

Mount your rail panel to the uprights. Attach one top bracket to each upright using 2 #10 x 1" screw (Fig. 2).

Press bottom brackets onto the bottom rail of the gate. Push the uprights tight against the panel making sure the top brackets insert into the top rail (Fig. 3).


Attach top rail brackets to top rail with 2 #10 x 1" screws. Check the gate for square. Using the holes in the bottom brackets as a guide, predrill both holes with a $\frac{5}{32}$ " drill bit and attached the brackets with 2 #10 x 1" screws (Fig. 4).



3.

Test fit the rail panel.

Pre-drill a $\frac{5}{32}$ " hole onto one side of the bottom bracket. Drive a #10 x 1" screw to secure the rail to the bracket (Fig. 5).





4.

Place gate on a flat, stable surface to mount the hinges to the gate. The gate can be adjusted to swing up to 180°. If you want the gate to swing inward, mount the hinges to the inside of the gate. To have the gate swing outward, mount the hinges to the outside of the gate.

Place the hinges at the desired position on the gate upright; if mounting gate to the left side post, the head of the tension adjustment pin and the + or – sticker should be facing up. If mounting to the right side post, the head of the tension adjustment pin and the + or – sticker should be facing downward.

Ensure that hinge tabs rest firmly against the gate upright (Fig. 6) and mark pilot holes through the screw holes. Pre-drill in these locations using a $\frac{3}{32}$ " drill bit. Attach hinges to gate with 1" supplied screws (item D from component list) (Fig. 7).




5.

Set your gate with attached hinges on spacer blocks (cut to the desired height of your bottom rail space) to support it and make sure that the gate is level/plumb with gate posts (Fig. 8). Tabs on gate hinges must rest firmly against the gate post.

Mark pilot holes from gate hinge to your post, and then move hinge aside to pre-drill these marks using a $\frac{3}{32}$ " drill bit.

Re-position hinges onto post and attach using 1" supplied screws (item D from component list).



6.

The Barrette Outdoor Living® hinges used in this kit have the hinge tension pre-set at the factory, and typically do not require adjustment. If you wish to change the tension setting, place the Allen wrench into the head of the tension adjustment pin in the hinge, Holding the Allen wrench in place, press a flat head screwdriver into the bottom end of the pin in the hinge, pushing the head of the tension adjustment pin above the top of the hinge.

Holding the screwdriver in place, turn the Allen wrench toward the + sign to tighten the tension or towards the – sign to loosen the tension.


NOTE: Do NOT adjust by more than $\frac{1}{4}$ turn except to disable the self-closing feature.

For additional details on the hinges, please refer to the literature included with the hinges.

7.


Once your hinges are installed and gate is aligned place latch at desired height, and mark pilot holes onto the gate and the post (Fig. 9). Pre-drill these marks using a $\frac{3}{32}$ " drill bit.

Attach latch to gate and post using supplied 1" screws (item G from component list).





8.

Ensure that gate is square and level. On one side of the gate, extend cross brace along the gate to the opposite upright (noting one side will be adjacent to hinge) to determine cross brace length (Fig. 10). Mark provided screw holes with a pencil as shown (Fig. 10 inset). Pre-drill through the marks using a $\frac{1}{8}$ " drill bit and then secure brace together using the #8 x $\frac{3}{8}$ " blunt end screws provided (item H from component list).



9.

Attach brace to the uprights. Pre-drill one end of the brace through the provided screw hole (Fig. 11). Secure brace to the upright using the upright using the #8 x $\frac{3}{4}$ " screws provided (item I from component list). Repeat this step at the other end of the brace (Fig. 12).





RAIL CONTINU KIT DE BARRIÈRE

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	6
Español.....	11



Lisez toutes les instructions avant d'installer le produit.
Reportez-vous aux instructions de sécurité du fabricant lors de l'utilisation d'outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter: **barretteoutdoorliving.com**

AVERTISSEMENT:

- Toujours porter des lunettes de sécurité.
- Toutes les étapes d'assemblage dans ces instructions doivent être effectuées sur une surface propre et non abrasive.
- Dans ces instructions d'assemblage, on suppose que la trousse de quincaillerie de barrière Barrette Outdoor Living® (charnières et loquet) sera utilisée.

AVIS:

- NE PAS tenter d'assembler le kit s'il y a des pièces endommagées ou manquantes.
- Ne pas retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-877-265-2220.


OUTILS NECÉSSAIRES:

Lunettes de sécurité	Perceuse
Ruban à mesurer	Mèches
Niveau	Embout à carré conducteur no 2
Scie à métaux ou tronçonneuse	Cales d'espacement
Maillet de caoutchouc	

Liste de composantes du kit de barrière:

Vérifier le kit afin de s'assurer que toutes les composantes y sont.

Ref	Qty	Components
A	2	Montants en vinyle renforcés d'une armature en aluminium 2" x 2" x 36" or 42" (5,08 cm x 5,08 cm x 0,91 m ou 1,06 m)
B	2	Renforts d'acier télescopiques
C	1	Clé Allen pour charnières
D	8	Vis Phillips 1" (2,54 cm) (pour charnières)
E	2	Charnières
F	1	Loquet par gravité
G	6	Vis Phillips 1" (2,54 cm) (pour loquet)
H	4	Vis no 8 x 3/8" (9,5 mm) (pour renforts d'acier)
I	4	Vis no 8 x 3/4" (19 mm) (pour renforts d'acier)
J	14	Vis no 10 x 1" (2,54 cm)
K	1	Kit de support et capuchons




Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter barretteoutdoorliving.com. On peut également nous contacter par téléphone au 1-877-265-2220 ou par courriel à Cs.outdoorliving@barretteoutdoorliving.com.

1.

Mesurer l'ouverture entre les poteaux où sera installée la barrière (Fig. 1). Soustraire $5\frac{1}{4}"$ (15,9 cm) de cette mesure afin de déterminer la longueur à laquelle on doit couper la section de rampe. S'assurer que l'espace entre l'extrémité de la traverse et le premier trou toupillé est le même aux deux extrémités avant de couper la section de rampe.

REMARQUE: La largeur maximale de l'ouverture entre les poteaux est de 48" (1,22 m).

Coupez les rails supérieur et inférieur à la longueur déterminée à l'étape 1. Assemblez la section barrière en suivant les instructions fournies avec la trousse de section de rail.






2.

Montez votre panneau de rail sur les montants. Fixez un support supérieur à chaque montant à l'aide de 2 vis # 10 x 1" (Fig 2).

Pressez les supports inférieurs sur le rail inférieur de la barrière. Poussez les montants contre le panneau en s'assurant que les supports supérieurs s'insèrent dans le rail supérieur (Fig 3).


Fixez les supports du rail supérieur au rail supérieur à l'aide de 2 vis #10 x 1". Vérifiez l'équerrage de la barrière. En utilisant les trous des supports inférieurs comme guide, pré-percez les deux trous avec une mèche de $\frac{5}{32}"$ et fixez les supports avec 2 vis #10 x 1" (Fig 4).



3.

Testez l'ajustement du panneau de rail.

Pré-percez un trou de $\frac{5}{32}"$ sur un côté du support inférieur. Enfoncez une vis #10 x 1" pour fixer le rail au support (Fig. 5).





4.

Pour installer les charnières sur la barrière, placer la barrière sur une surface plane et stable. La barrière peut être réglée en vue de pivoter jusqu'à 180°. Fixer les charnières à l'intérieur de la barrière pour que celle-ci pivote vers l'intérieur et à l'extérieur de la barrière pour qu'elle pivote vers l'extérieur.

Placer les charnières à l'emplacement désiré sur le montant de barrière. Si l'on installe la barrière sur le poteau de gauche, la tête de la goupille de réglage de tension et les symboles + ou - sur la charnière doivent être orientés vers le haut. Si l'on installe la barrière sur le poteau de droite, la tête de la goupille de réglage de tension et les symboles + ou - sur la charnière doivent être orientés vers le bas.

En s'assurant que les pattes sur les charnières reposent fermement contre le montant de barrière (Fig. 6), marquer l'emplacement des avant-trous à travers les trous de vis. Percer des avant-trous au moyen d'une mèche de $\frac{3}{32}$ " (2,4 mm). Fixer les charnières à la barrière en utilisant les vis de 1" (2,54 cm) fournies (voir article D dans la liste de composants D) (Fig. 7).




5.

Placer la barrière avec ses charnières sur des cales d'espacement (coupées à la hauteur correspondante à l'espace sous la lisse) pour la maintenir d'équerre et de niveau par rapport aux poteaux de la barrière (Fig. 8). Les pattes sur les charnières doivent reposer fermement contre le poteau de barrière.

Marquer l'emplacement des avant-trous de la charnière au poteau. Puis, percer les avant-trous au moyen d'une mèche de $\frac{3}{32}$ " (2,4 mm).

Remettre les charnières sur le poteau ; puis, fixer les charnières au poteau en utilisant les vis de 1" (2,54 cm) fournies (voir article D dans la liste de composants).



6.

Comme la tension des charnières Barrette Outdoor Living fournies dans cette trousse de quincaillerie a été réglée en usine, il n'est généralement pas nécessaire de la régler à nouveau. Toutefois, si l'on désire changer le réglage de tension, placer la clé Allen dans la tête de la goupille de réglage de tension, puis, en tenant la clé Allen en place, presser un tournevis à tête plate dans le bas de la goupille de la charnière en poussant la tête de la goupille de réglage de tension au-dessus de la charnière.

En tenant le tournevis en place, tourner la clé Allen vers le symbole + pour augmenter la tension ou vers le symbole – pour réduire la tension.


REMARQUE: NE PAS régler la tension de plus d'un quart de tour, sauf pour désactiver la fonctionnalité de fermeture automatique.

Pour plus de détails sur les charnières, consulter la documentation comprise avec les charnières.

7.


Une fois que les charnières sont installées et que la barrière est bien alignée, placer le loquet à la hauteur désirée sur la barrière, puis marquer l'emplacement des avant-trous sur la barrière et le poteau (Fig. 9). Percer les avant-trous au moyen d'une mèche de $\frac{3}{32}$ " (2,4 mm).

Fixer le loquet à la barrière et au poteau en utilisant les vis de 1" (2,54 cm) fournies (voir article G dans la liste de composantes).





8.

S'assurer que la barrière est d'équerre et de niveau. Sur un côté de la barrière, placer une traverse du haut d'un montant jusqu'au bas de l'autre (un côté sera adjacent à la charnière) pour déterminer sa longueur (Fig. 10). Marquer l'emplacement des trous des vis fournies avec un crayon comme illustré (Fig. 10 en médaillon). Percer des avant-trous au moyen d'une mèche de $\frac{1}{8}$ " (3,2 mm), puis fixer la traverse en utilisant les vis à tête plate no 8 x $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm) fournies (voir article H dans la liste de composantes).



9.

Fixer la traverse aux montants. Percer un avant-trou dans une extrémité de la traverse (Fig. 11). Fixer la traverse au montant en utilisant les vis no 8 x $\frac{3}{4}$ " (19 mm) fournies (voir article I dans la liste de composantes). Répéter ce processus à l'autre extrémité de la traverse (Fig. 12).





RIEL CONTINUO KIT DE PUERTA

Instrucciones de Instalacion

English.....	1
Français.....	6
Español.....	11



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: **barretteoutdoorliving.com**

ADVERTENCIA:

- Use siempre gafas de seguridad.
- Todos los pasos que se indican en estas instrucciones de montaje deben ser completados en una superficie limpia y no abrasiva.
- Los pasos y procedimientos en estas instrucciones de montaje suponen el uso del kit de componentes para portón Barrette Outdoor Living® (bisagras y cerrojo).

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llamar al: 1-877-265-2220.


HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

Gafas de seguridad	Taladro
Cinta métrica	Brocas
Nivel	Punta de destornillador cuadrado #2
Sierra o tronzadora	Bloques espaciadores
Martillo de goma	

Lista de componentes del kit de puerta:

Check the packaging to ensure all components are included:

Ref	Qty	Components
A	2	Soportes verticales de vinilo reforzados con aluminio de 2" x 2" x 36" or 42" (5,08 cm x 5,08 cm x 0,91 m o 1,06 m)
B	2	Tirantes metálicos telescópicos
C	1	Llave Allen para bisagras
D	8	Tornillos Phillips de 1" (2,54 cm) (para bisagras)
E	2	Bisagras
F	1	Tranca de gravedad
G	6	Tornillos Phillips de 1" (2,54 cm) (para ranca)
H	4	Tornillos #8 de 3/8" (9,5 mm) (para tirantes metálicos)
I	4	Tornillos #8 de 3/4" (19 mm) (para tirantes metálicos)
J	14	Tornillos #10 de 1" (2,54 cm)
K	1	Kit de soporte y tapas




Para adquirir y revisar una copia de la garantía, visite barretteoutdoorliving.com. También puede comunicarse con nosotros al 1-877-265-2220 o por correo electrónico a CS.outdoorliving@barretteoutdoorliving.com.

1.

Mida la abertura entre los postes donde se instalará el portón (Fig. 1). Reste $5\frac{1}{4}$ " (15,9) cm de esta medida para determinar la longitud a la que se debe cortar el tramo de travesaño. Compruebe que la distancia entre el extremo del travesaño y el primer agujero ranurado sea la misma en ambos lados antes de cortar.

NOTA: El ancho máximo de abertura entre los postes es de 48" (1,22 m).

Corte el riel superior e inferior a la longitud determinada en el Paso 1. Ensamble la sección de la puerta siguiendo las instrucciones proporcionadas para el juego de sección del riel.






2.

Monte su panel de riel en los montantes. Fije un soporte superior para cada montante usando 2 tornillos de 10 x 1 pulgadas (Fig. 2).

Presione los soportes inferiores sobre el riel inferior de la puerta. Empuje los montantes firmemente contra el panel asegurándose de que los soportes superiores se inserten en el riel superior (Fig. 3).


Fije los soportes del riel superior al riel superior con 2 tornillos de 10 x 1 pulgadas. Revise la puerta para asegurarse de que quede bien colocada. Usando los orificios en los soportes inferiores como guía, perforo ambos orificios con una broca de $\frac{5}{32}$ pulgadas y fije los soportes con 2 tornillos de 10 x 1 pulgadas (Fig. 4).



3.

Pruebe el ajuste del panel del riel.

Pretaladre un orificio de $\frac{5}{32}$ " en un lado del soporte inferior. Coloque un tornillo #10 x 1" para fijar el riel al soporte (Fig. 5).





4.

Coloque la puerta en una superficie plana y estable para montar las bisagras en la puerta. La puerta se puede ajustar para girar hasta a 180°. Si desea que la puerta gire hacia adentro, monte las bisagras en la parte interior de la puerta. Para que la puerta gire hacia afuera, monte las bisagras en la parte exterior de la puerta.

Coloque las bisagras en la posición deseada en el soporte vertical de puerta; si se efectúa el montaje de la puerta en el lado izquierdo, la cabeza del perno de ajuste de la tensión y la etiqueta de + o - deben estar hacia arriba. Si se efectúa el montaje en el lado derecho, la cabeza del perno de ajuste de la tensión y la etiqueta de + o - deben estar hacia abajo.

Compruebe que las lengüetas de bisagra descansen firmemente en el soporte vertical de puerta (Fig. 6) y marque los agujeros piloto a través de los agujeros para los tornillos. Perfore en estos lugares con una broca de $\frac{3}{32}$ " (2,4 mm). Fije las bisagras de la puerta con los tornillos de 1" (2,54 cm) suministrados (pieza D de la lista de componentes) (Fig. 7).




5.

Coloque la puerta con las bisagras sobre bloques espaciadores (cortados a la altura para el espacio del travesaño inferior) para apoyarla y compruebe que la puerta esté a nivel y plomada con los postes de la puerta (Fig. 8). Las lengüetas de la bisagra deben descansar firmemente en el poste de la puerta.

Marque los agujeros piloto por los agujeros en la bisagra en el poste y, a continuación, mueva la bisagra a un lado para perforar estas marcas con una broca de $\frac{3}{32}$ " (2,4 mm).

Vuelva a colocar las bisagras en el poste y fíjese con los tornillos de 1" (2,54 cm) suministrados (pieza D de la lista de componentes).



6.

La tensión de las bisagras Barrette Outdoor Living que se utilizan en este kit se fija en la fábrica y, por lo general, no requiere ajuste. Si desea cambiar el ajuste de la tensión, coloque la llave Allen en la cabeza del perno de ajuste de la tensión en la bisagra. Mientras sujeta la llave Allen en el lugar, presione un destornillador plano en el extremo inferior del perno en la bisagra, y empuje la cabeza del perno de ajuste de la tensión por encima de la parte superior de la bisagra.

Mientras sujeta el destornillador en el lugar, gire la llave Allen hacia el signo + para aumentar la tensión o hacia el signo - para aflojar la tensión.


NOTA: NO ajuste más de $\frac{1}{4}$ de vuelta, excepto para desactivar la función de cierre automático.

Para obtener información adicional sobre las bisagras, consulte la documentación incluida con las bisagras.

7.


Una vez que las bisagras estén instaladas y la puerta está alineada, coloque la tranca a la altura deseada, y marque los agujeros piloto en la puerta y el poste (Fig. 9). Perfore en estas marcas con una broca de $\frac{3}{32}$ " (2,4 mm).

Fije la tranca en la puerta y el poste con tornillos de 1" (2,54 cm) (pieza G de la lista de componentes).





8.

Verificar que la puerta esté cuadrada y nivelada. En un lado de la puerta, extienda el tirante cruzado a lo largo de la puerta hasta el soporte vertical opuesto (tenga en cuenta que un lado estará contiguo a la bisagra) para determinar la longitud del tirante cruzado (Fig. 10). Marque los agujeros para tornillos provistos con un lápiz como se muestra en la figura (recuadro de Fig. 10). Perfore a través de las marcas con una broca de $\frac{1}{8}$ " (3,2 mm) y, a continuación, fije el tirante con tornillos #8 de $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm) de punta roma (pieza H de la lista de componentes).



9.

Fije el tirante en los soportes verticales. Taladre un extremo del tirante a través del agujero para tornillo provisto (Fig. 11). Fije el tirante en el soporte vertical mediante el uso de los tornillos #8 de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) suministrados (pieza I de la lista de componentes). Repita este paso en el otro extremo del tirante (Fig. 12).





Barrette Outdoor Living
7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, OH. 44130
barretteoutdoorliving.com • (877) 265-2220