


MV-90

Prerequisites of Install:  
-Dryer vent path turns 90 degrees directly behind dryer either up, down, left or right.  
-Dry Wall should already be hung.

Tools Required:  
Tape Measure, Pencil, Screwdriver or Screw gun, Tin snips, Safety Glasses, Gloves, AC Voltage Sensor.



Additional Requirements:  
Enough 4 inch (10.2cm)rigid metal pipe, pipe strapping and elbows for your specific installation needs.  
\*\*See our video on estimating rigid metal pipe for you dryer duct system.\*\*

- ⚠ Warning! Use only as described in these instructions. Refer to installation videos as needed.
  - ⚠ Please resist the urge to play with the powerful magnets.
  - ⚠ Pinching Hazard! Wear gloves while handling. Keep hands, body, clothing, jewelry, tools, and debris free from mating magnetic surfaces.
  - ⚠ Magvent could harm electronic devices and potentially erase magnetic storage medium. Keep Magvent away from sensitive electronics and magnetic storage mediums.
  - ⚠ Pace Maker Warning: In close proximity, powerful magnets have been known to interfere with some types of pace makers with potentially fatal consequences. Consult a physician for precautions about handling powerful magnets.
- Disclaimer: If you have any doubts in your ability to install Magvent or its suitability for your particular installation, seek the advice of a qualified professional.

Requisitos previos de la instalación:  
- El camino del escape de la secadora gira 90 grados directamente detrás de la secadora ya sea hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.  
- La secadora de pared ya debería estar colgada.

Herramientas necesarias :  
Cinta métrica , lápiz , destornillador o destornillador eléctrico, tijera de hojalatero , gafas protectoras , guantes, sensor de voltaje de CA.




Requisitos adicionales:  
Suficiente tubo de metal rígido, flejes de tubería y codos de 4 pulgadas ( 10,2 cm ) para sus necesidades de instalación específicas.  
\*\*Vea nuestro vídeo sobre la estimación de la tubería de metal rígido para sistemas de conductos de secadora. \*\*

- ⚠ ¡Advertencia! Utilice sólo como se describe en estas instrucciones. Consulte los vídeos de instalación según sea necesario.
  - ⚠ Por favor, resista la tentación de jugar con los potentes imanes.
  - ⚠ ¡Peligro de pellizcamiento!: Use guantes durante la manipulación. Mantenga las manos, cuerpo, ropa, joyas, herramientas y escombros lejos de superficies magnéticas .
  - ⚠ Magvent podría dañar los dispositivos electrónicos y potencialmente borrar medio de almacenamiento magnético . Mantenga Magvent lejos de equipos electrónicos sensibles y medios de almacenamiento magnético.
  - ⚠ Advertencia de marcapasos: En las proximidades , los imanes de gran alcance han sido conocidos por interferir con algunos tipos de marcapasos, con consecuencias potencialmente fatales . Consulte a un médico para precauciones sobre el manejo de los imanes de gran alcance.
- Descargo de responsabilidades: Si usted tiene alguna duda acerca de su capacidad para instalar Magvent o su adecuación para su instalación particular, busque el consejo de un profesional cualificado.

Installation overview:  
1-Measure and mark the location of the dryer port center on the wall.  
2-Mount bracket and MV-90 to the wall and complete the duct path with rigid metal pipe.  
3-Mount the dryer-side union to the dryer exhaust port.  
4-Push dryer into place and allow Magvent's powerful magnets to complete the installation.  
5-A quick visual inspection to verify proper seal, and you are done!

Descripción de la instalación :  
1 - Mida y marque la ubicación del centro del puerto de la secadora en la pared.  
2 - Monte el soporte y MV- 90 a la pared y complete el camino del conducto con tubos de metal rígido.  
3 - Monte la unión del lado de la secadora para el puerto de salida de la secadora.  
4 - Presione en su lugar y permita que los potentes imanes de Magvent completen la instalación.  
5 - ¡Una rápida inspección visual para verificar el sello apropiado , y ya está !



Step 1:  
Unplug dryer and remove existing transition duct if necessary. Measure dryer port center from flush side of the dryer and up from the floor, then transfer these measurements to the wall.

Note: Flush side of the dryer is the side of dryer intended to be flush with a counter or adjacent washer unit. The side of the dryer up against a wall will usually have a baseboard gap at the top. Usually the exhaust port's center of a free standing dryer is located 6"(15.2cm) off the floor and about center of dryer, but measure your specific unit. Take into account baseboard offset if necessary.

Paso 1:  
Desenchufe la secadora y retire conducto de transición existente si fuera necesario. Mida el centro del puerto de la secadora de un lado al ras de la secadora y del suelo, y luego transfiera estas mediciones a la pared.


Nota: Enrase el lado de la secadora con una encimera o unidad de lavado adyacente. El lado de la secadora de pie contra una pared por lo general tendrá un hueco en la parte superior de la placa base. Por lo general, el centro de la abertura de escape de una secadora de pie libre se encuentra a 6" (15,2 cm) del piso y alrededor del centro de la secadora, pero mida su unidad específica. Tenga en cuenta la placa base en caso de necesidad.



Measurement Tip




Consejo de Medición



Baseboard interference  
Measure from baseboard, not from wall.

Tablero de interferencia  
Mida desde el tablero, no desde la pared.



Countertop interference  
Measure from countertop, not from cabinet.

Encimera de interferencia  
Mida desde la encimera, no desde el gabinete.




Step 2:  
Hold mounting bracket to the wall on the center mark with the open part of the bracket running in the direction of the intended vent path, then mark the screw hole locations on the wall with a pencil or screw tip. If you experience a baseboard interference, shift the bracket so it sits flush either on the drywall or on the baseboard.

Note: some installations may benefit from notching or removing the baseboard.

Paso 2:  
Mantenga el soporte de montaje a la pared en el punto central con la parte abierta del soporte discurriendo en la dirección de la vía de ventilación prevista, a continuación, marque las ubicaciones del orificio de los tornillos en la pared con la punta de un lápiz o un tornillo. Si usted experimenta una interferencia de la placa base, cambie el soporte de manera que se sitúe al nivel ya sea en el drywall o placa base.

Nota: algunas instalaciones se pueden beneficiar de muescas o la eliminación de la placa base.




Warning!  
Always check for live wires with AC sensor before driving screws into the drywall!

Paso 3:  
Si el soporte se encuentra en el drywall, atornille los anclajes penetrantes de pared incluidos en el drywall en los lugares marcados. Si la ubicación es el soporte de la placa base o de otro tipo de superficie de madera continúe con el paso 4.




¡Advertencia!  
Compruebe si hay cables activos con el sensor de CA antes de instalar tornillos en el drywall!




Step 4:  
Hold the bracket in position and drive the included mounting screws through the bracket hole and into the wall anchors. If on a wooden surface, drive screws directly into the wood.

Paso 4:  
Sostenga el soporte en su posición y ajuste los tornillos de montaje incluidos a través del orificio del soporte y en los anclajes de pared. Si es una superficie de madera, conducir los tornillos directamente en la madera.



Step 5:  
Squeeze the bracket slightly and fit the MV-90 onto the bracket until retaining tabs are engaged in the anchor slots located on the sides of the unit.


Paso 5:  
Apriete la abrazadera ligeramente y coloque la MV-90 en el soporte hasta que las lengüetas de retención correspondan a las ranuras de anclaje situados en los lados de la unidad.



Step 6:  
With the MV-90 in place, you can measure for the remainder of the duct system. Remove the MV-90 by squeezing the bracket to disengage the retaining tabs and reattach if it eases your installation.


Paso 6:  
Con la MV-90 en su lugar, se puede medir por el resto del sistema de conductos. Retire la MV-90 al apretar la abrazadera para desenganchar las lengüetas de retención y vuelva a colocar si se facilita su instalación.

See our video tips for working with rigid metal duct!  
¡Consulte nuestros consejos de video para trabajar con conductos de metal rígido!



Step 7:  
Securely attach the flexible duct to the dryer exhaust port using supplied hose clamp and extend hose with a slight tug.

Paso 7:  
Fije firmemente el conducto flexible al puerto de salida de la secadora usando la abrazadera adjunta y extienda la manguera con un ligero tirón.



Step 8:  
Plug dryer in and push into position, allowing Magvent's powerful magnets to self-align and complete duct connection. A quick visual inspection to verify proper seal and your done!

Paso 8:  
Conecte la secadora y empuje a su posición, permitiendo que los poderosos imanes de Magvent hagan la auto-alineación y la conexión de conductos completa. ¡Realice una rápida inspección visual para verificar el sello apropiado y listo!